SEAT

Ibiza

Manual d'instruccions

Gràcies per la vostra confiança

Amb aquest nou SEAT podreu gaudir d'un vehicle amb la tecnologia més avançada i equipament d'alta qualitat.

Us recomanem que llegiu aquest Manual d'Instruccions atentament per familiaritzar-vos amb el vostre vehicle i poder aprofitar totes les funcions en la conducció diària.

La informació sobre el maneig es complementa amb indicacions per al funcionament i la conservació del vehicle, per tal de garantir així la vostra seguretat i el manteniment del valor del vostre vehicle. A més, us proporcionem valuosos consells pràctics i suggeriments per conduir el vehicle amb eficiència i respectant el medi ambient.

Us desitgem que gaudiu molt amb el vostre vehicle i que tingueu sempre bon viatge.

SEAT, S.A.

⚠ ATENCIÓ

Tingueu en compte els importants advertiments relatius al coixí de seguretat frontal de l'acompanyant **››› pàg. 56,** ***Col·locació i utilització dels seients per a nens*****.**

Índex

Sobre aquest manual d'instruccions 4

Quadres generals del vehicle 6
Vista exterior davantera 6
Vista exterior posterior 7
Vista interior 8
Quadre general (volant a l'esquerra) 9
Quadre general (volant a la dreta) 10

Informació per al conductor 11
Indicadors de control 11
Quadre d'instruments 13
Sistema de detecció de senyals de trànsit 26
Maneig del quadre de comandament 30
Maneig i visualització al sistema d'Infotainment 31

Seguretat 37
Conducció segura 37
Posició correcta dels ocupants del vehicle 38
Cinturons de seguretat 41
Sistema de coixins de seguretat 47
Transport segur de nens 54
En cas d'emergència 63

Obertura i tancament 68
Joc de claus del vehicle 68
Sistema Keyless Access 70
Tancament centralitzat 72
Alarma antirobatori 77
Portes 78
Porta posterior 81
Comandaments per a les finestretes 82
Sostre de vidre 85

Volant 88
Volant multifunció 88

Seients i reposacaps 90
Seients davanters 90
Seients posteriors 90
Reposacaps 91

Llums 94
Enllumenat del vehicle 94
Llums interiors 100

Visibilitat 102
Sistemes eixugaparabrises i eixugavidres posterior 102
Miralls retrovisors 104
Protecció del sol 107

Climatització 108
Calefacció, ventilació i refrigeració 108

Conducció 116
Indicacions per a la conducció 116
Arrencar i parar el motor 120
Sistema Start-Stop 125
Canvi manual 128
Canvi automàtic DSG 129
Conducció en pendents 135
Direcció 136
Perfils de conducció (SEAT Drive Profile) 137
Sistema de frens 138
Sistemes d'assistència a la frenada 140

Sistemes d'assistència al conductor 143
Observacions generals 143
Sensors i càmeres d'assistència a la conducció 144
Regulador de velocitat 147
Limitador de velocitat 149
Assistència per a una conducció ecoeficient 151
Control adaptatiu de velocitat (ACC Adaptive Cruise Control) 152
Sistema d'assistència a la frenada d'emergència (Front Assist) 157
Sistema d'avís de sortida del carril (Lane Assist) 161
Assistent de conducció (Travel Assist) 163
Assistent de canvi de carril (Side Assist) 166

Aparcar i maniobrar 169
Estacionar el vehicle 169
Fre d'estacionament 170
Indicacions generals relatives als sistemes d'aparcament 170
Ajuda d'aparcament (Park Pilot) 172
Ajuda d'aparcament posterior 175
Assistent de marxa enrere (Rear View Camera) 176
Assistent de sortida d'aparcament Rear Cross Traffic Alert) 178

Equipament pràctic 180
Portaobjectes 180
Preses de corrent 182

Transmissió de dades 184
Actualització sense fil (Over-the-air update) 184
SEAT CONNECT 186
Mode privacitat 191
Punt d'accés WLAN 192
Full Link 193
Connexions cablejades i sense fil 197

Sistema d'Infotainment 198
Primers passos 198
Quadre general i comandaments 202
Indicacions generals de maneig 204

Maneig per veu 209
Mode Radio 212
Mode Media 216
Navegació 219
Interfície de telèfon 226

Transport d'objectes 232
Col·locar l'equipatge i la càrrega 232
Maleter 233
Equipament del maleter 235
Portaequipatges de sostre 236
Conducció amb remolc 238

Combustible i depuració de gasos d'escapament 248
Fer gasolina 248
Tipus de combustible 249
Gestió del motor i sistema de depuració de gasos d'escapament 250

Situacions diverses 253
Eines de bord 253
Canvi d'escombretes 253
Ajuda d'arrencada 255
Remolcar el vehicle 257
Fusibles 261
Canvi de bombetes 265

Verificació i reposició de nivells 270
Compartiment del motor 270
Líquids i mitjans operatius 273
Sistema de refrigeració 273
Líquid de frens 277
Dipòsit eixugavidres 278
Oli del motor 279
Bateria de 12 volts 282
Gestió de l'energia 286

Rodes i pneumàtics 289
Informació important sobre les rodes i els pneumàtics 289
Canviar una roda 296
Sistema de control de pressió dels pneumàtics 302
Reparació de pneumàtics 304

Manteniment 308
Servei 308
Ofertes de servei addicionals 310
Conservació i neteja del vehicle 311
Accessoris, peces de recanvi i treballs de reparació 316

Informació per a l'usuari 319
Garantia 319
Informació memoritzada per les unitats de control 319
Antenes del vehicle 320
Informació relativa al reglament de la UE sobre substàncies i preparats químics REACH 320
Informació sobre materials i reciclatge 320
Devolució i desballestament de vehicles al final de la seva vida útil 322
Declaració de conformitat 322
Equips radioelèctrics 323

Dades tècniques 328
Indicacions sobre les dades tècniques 328

Índex alfabètic 333

Sobre aquest manual d'instruccions

Aquest manual d'instruccions és vàlid per a totes les variants i versions del vostre model SEAT. S'hi descriuen tots els equipaments i models sense especificar si es tracta d'equipaments opcionals o de variants del model. Per aquest motiu, pot ser que es descriguin equipaments que el vostre vehicle no incorpori o que només estiguin disponibles en alguns països. Consulteu l'equipament del vostre vehicle a la documentació que es lliura amb aquest i, per obtenir informació més detallada al respecte, visiteu el vostre Servei Oficial SEAT.

Totes les dades facilitades en aquest manual d'instruccions es corresponen amb la informació disponible en el moment de tancar la redacció. Atès que el vehicle se segueix desenvolupant contínuament, és possible que presenti diferències pel que fa a les dades recollides en aquest manual. Per aquesta raó, no es pot presentar cap reclamació en cas que no coincideixin dades, il·lustracions i descripcions.

Si veneu o deixeu el vehicle a tercers, assegureu-vos que tota la documentació de bord es trobi sempre en el vehicle. A més, SEAT recomana restablir el sistema d'Infotainment a la configuració de fàbrica per esborrar totes les dades personals.

Les **il·lustracions** poden diferir en alguns detalls pel que fa al vostre vehicle i s'han d'entendre com una representació estàndard.

Les **indicacions de direcció** (esquerra, dreta, endavant, enrere) que apareixen en aquest manual es refereixen a la direcció de marxa del vehicle, sempre que no s'indiqui el contrari.

Aquest manual d'instruccions s'ha redactat per a **vehicles amb el volant a l'esquerra**. En els vehicles amb el volant a la dreta, la disposició dels comandaments difereix parcialment de la que es mostra a les il·lustracions o de la que es descriu als textos.

Les modificacions tècniques del vehicle o els temes crítics per a la seguretat que hagin sorgit després del tancament de l'edició quedaran recollits en un suplement que s'adjunta a la documentació de bord.

® Les **marques registrades** estan senyalitzades amb ®. El fet que no aparegui aquest símbol no vol dir que no es tracti d'un terme registrat.

En aquest manual, podeu accedir a la informació a través de:

- L'índex temàtic amb l'estructura general del manual per capítols.
- L'índex visual, on gràficament s'indica la pàgina en la qual podeu trobar la informació "essencial", que s'amplia en els capítols corresponents.
- L'índex alfabètic amb nombrosos termes i sinònims que facilita la recerca de la informació.

⚠ ATENCIÓ

Els textos precedits per aquest símbol contenen informació sobre la vostra seguretat i us adverteixen de possibles perills d'accident o de lesions.

COMPTE!

Els textos precedits amb aquest símbol criden la vostra atenció sobre possibles danys en el vehicle.

Nota relativa al medi ambient

Els textos precedits per aquest símbol contenen informació sobre la protecció del medi ambient.

Avís

Els textos precedits per aquest símbol contenen informació addicional.

Manual d'instruccions digital

A la web oficial de SEAT podreu visualitzar la versió digital del manual:

Fig. 1 Pàgina web de SEAT

- escanegeu el codi QR.
- **O BÉ** introduïu la següent adreça al navegador web:

https://www.seat.com/owners/about-my-car/manuals.html

i seleccioneu el vostre vehicle.

Vídeos relacionats

El maneig d'algunes funcions del vehicle es pot mostrar en forma d'instruccions de vídeo:

Fig. 2 Pàgina web de SEAT

- escanegeu el codi QR.
- **O BÉ** introduïu la següent adreça al navegador web:

https://www.seat.com/owners/about-my-car/manuals.html

seleccioneu el vostre vehicle i seguidament l'apartat "Multimèdia".

Avís

Les instruccions de vídeo estan disponibles només en alguns idiomes.

Quadres generals del vehicle

Vista exterior davantera



Sensors d'assistència a la conducció
››› pàg. 143

1. Radar frontal
2. Sensors ajuda aparcament
3. Càmera frontal multifunció

A Control de nivells

Oli ››› pàg. 279

Líquid de frens ››› pàg. 277

Bateria ››› pàg. 282

B Capó del motor

Palanca de desbloqueig ››› pàg. 272

Obrir/Tancar ››› pàg. 272

C Remolc del vehicle

Arrencar per remolc ››› pàg. 259

Argolla de remolc ››› pàg. 260

Vista exterior posterior



Sensors d'assistència a la conducció
››› pàg. 143

1. Càmera de visió del darrere
2. Sensors ajuda aparcament
3. Radars del darrere

Ⓐ Porta posterior

Obertura des de fora ››› pàg. 82

Obertura d'emergència ››› pàg. 82

Ⓑ Remolc del vehicle

Arrencada mitjançant remolc ››› pàg. 259

Argolla de remolc ››› pàg. 261

Ⓒ Obertura i tancament

Portes ››› pàg. 78

Tancament centralitzat ››› pàg. 73

Bloqueig d'emergència ››› pàg. 79

Ⓓ Dipòsit de combustible

Capacitat d'ompliment ››› pàg. 328

Obrir/Tancar tap ››› pàg. 248

Ⓔ Actuació en cas de punxada

Joc antipunxades ››› pàg. 304

Canvi de roda ››› pàg. 296

Vista interior

1. Ancoratges Isofix ››› pàg. 57
2. Ajust del reposacaps ››› pàg. 91
3. Cinturons de seguretat ››› pàg. 42
4. Sostre de vidre ››› pàg. 85
5. Retrovisor interior ››› pàg. 105
6. Ajust dels seients ››› pàg. 90
7. Canvi automàtic DSG ››› pàg. 129 / Canvi manual ››› pàg. 128
8. Connectivity Box / Wireless Charger ››› pàg. 230
9. Arrencada d'emergència ››› pàg. 125
10. Guantera ››› pàg. 180
11. Coixí de seguretat de l'acompanyant ››› pàg. 50
12. Desconnexió del coixí de seguretat frontal d'acompanyant ››› pàg. 51

Quadre general (volant a l'esquerra)



1. Alçavidres elèctrics ››› pàg. 82
2. Ajust dels retrovisors exteriors ››› pàg. 106
3. Palanca per obrir el capó ››› pàg. 272
4. Comandament per a l'enllumenat ››› pàg. 94
5. Palanca d'intermitents i llum de carretera ››› pàg. 96
6. Taulers de comandaments del volant multifunció ››› pàg. 88
7. SEAT Digital Cockpit ››› pàg. 16

   Indicadors de control ››› pàg. 11
8. Eixugaparabrises i eixugavidres posterior ››› pàg. 102
9. Intermitents d'emergència ››› pàg. 63
10. Sistema d'Infotainment ››› pàg. 31, ››› pàg. 198
11. Fusibles ››› pàg. 261
12. Ajust del volant ››› pàg. 89
13. Volant amb coixí de seguretat del conductor ››› pàg. 50 / Lleves per al Tiptronic ››› pàg. 131
14. Aire condicionat ››› pàg. 110
15. Polsador d'arrencada (segons versions) ››› pàg. 121
16. Tancament centralitzat ››› pàg. 72

Quadre general (volant a la dreta)



1. Palanca per obrir el capó ››› pàg. 272
2. Intermitents d'emergència ››› pàg. 63
3. Sistema d'Infotainment ››› pàg. 31, ››› pàg. 198
4. Palanca d'intermitents i llum de carretera ››› pàg. 96
5. Taulers de comandaments del volant multifunció ››› pàg. 88
6. SEAT Digital Cockpit ››› pàg. 16

   Indicadors de control ››› pàg. 11
7. Eixugaparabrises i eixugavidres posterior ››› pàg. 102
8. Comandament per a l'enllumenat ››› pàg. 94
9. Ajust dels retrovisors exteriors ››› pàg. 106
10. Alçavidres elèctrics ››› pàg. 82
11. Aire condicionat ››› pàg. 110
12. Tancament centralitzat ››› pàg. 72
13. Polsador d'arrencada (segons versions) ››› pàg. 121
14. Ajust del volant ››› pàg. 89
15. Volant amb coixí de seguretat del conductor ››› pàg. 50 / Lleves per al Tiptronic ››› pàg. 131
16. Fusibles ››› pàg. 261

Informació per al conductor

Indicadors de control

Indicadors de control i d'advertiment

Els indicadors d'advertiment i de control es poden encendre individualment o combinats i serveixen per advertir, indicar la presència d'alguna anomalia o avisar de l'activació de determinades funcions. Alguns s'encenen en connectar l'encesa i s'han d'apagar al cap d'un temps determinat.

Segons el model, a la pantalla del quadre d'instruments podrien visualitzar-s'hi missatges de text addicionals, o bé informatius o bé exigint-vos que efectueu alguna acció.

Segons l'equipament del vehicle, és possible que en comptes d'encendre's un indicador, es visualitzi un símbol a la pantalla del quadre d'instruments.

⚠ ATENCIÓ

Si no es tenen en compte els indicadors d'advertiment i els missatges, es podrien produir avaries en el vehicle, que podria quedar aturat enmig del trànsit, o es podrien produir accidents i ferits greus.

- **No ignoreu mai els indicadors d'avís ni els missatges de text.**
- **Tan aviat com sigui possible i segur, atureu el vehicle.**

Símbol	significat
	STOP No continueu la marxa! Indicador central d'avís ››› pàg. 23
	Col·loqueu-vos el cinturó de seguretat ››› pàg. 42
	Fre d'estacionament posat ››› pàg. 170
	STOP No continueu la marxa! Avaria al sistema de frens ››› pàg. 140
	STOP No continueu la marxa! Nivell del líquid de frens baix ››› pàg. 277
	Preneu el control del vehicle i estigueu a punt per frenar! ››› pàg. 152

Símbol	significat
	STOP No continueu la marxa! Avaria en el sistema del líquid refrigerant del motor ››› pàg. 19
	Pressió de l'oli del motor ››› pàg. 282
	STOP No continueu la marxa! Anomalia en la direcció ››› pàg. 136
	STOP No continueu la marxa! Avaria a l'alternador ››› pàg. 286
	Advertiment de col·lisió ››› pàg. 158
	Prengueu immediatament el control de la direcció ››› pàg. 165
	Indicador central d'avís ››› pàg. 23
	Anomalia en el sistema de coixins de seguretat o dels pretensors dels cinturons ››› pàg. 49
OFF	Coixí de seguretat frontal de l'acompanyant desconnectat ››› pàg. 49
ON	Coixí de seguretat frontal de l'acompanyant connectat ››› pàg. 49

Símbol	significat
	S'encén: avaria al Control electrònic d'estabilitat (ESC) ››› pàg. 142
	Parpelleja: Control electrònic d'estabilitat (ESC) o Control de tracció (TCS) regulant ››› pàg. 142
OFF	TCS desactivat manualment o ESC en mode Sport ››› pàg. 141
ABS	Anomalia en l'ABS ››› pàg. 142
	Travel Assist no disponible ››› pàg. 165
	Anomalia en l'enllumenat del vehicle ››› pàg. 94
	Anomalia al sistema de control d'emissions ››› pàg. 252
	Filtre de partícules obstruït ››› pàg. 252
EPC	Anomalia en la gestió del motor benzina ››› pàg. 252
	Llum antiboira posterior encès ››› pàg. 94
	Dipòsit de combustible gairebé buit ››› pàg. 18
	Nivell d'oli del motor ››› pàg. 282
	Anomalia en la direcció ››› pàg. 136

Símbol	significat
	STOP No continueu la marxa! Pressió dels pneumàtics baixa ››› pàg. 303
OFF	Advertiment de col·lisió desactivat ››› pàg. 160
	Avaria al regulador de velocitat (GRA) ››› pàg. 149
LIM	Limitador de velocitat no disponible ››› pàg. 150
	Anomalía en el cambio ››› pàg. 134, ››› pàg. 134
	Control de creuer adaptatiu (ACC) no disponible ››› pàg. 157
	Assistent d'avís de sortida de carril (Lane Assist) no disponible ››› pàg. 163
	Assistent d'avís de sortida de carril (Lane Assist) regulant ››› pàg. 162
OFF	Assistent d'avís de sortida de carril (Lane Assist) desactivat ››› pàg. 162
	Assistent de canvi de carril (Side Assist) no disponible ››› pàg. 146
	Sistema de detecció de senyals de trànsit limitat o no disponible ››› pàg. 30

Símbol	significat
	Assistent de sortida d'aparcament (Rear Cross Traffic Alert) no disponible ››› pàg. 146
	Bateria / alimentació de 12V ››› pàg. 286
	Intermitents ››› pàg. 94
	Intermitents del remolc ››› pàg. 94
	Regulador de velocitat (GRA) ››› pàg. 148
LIM	Limitador de velocitat actiu ››› pàg. 149
	L'assistent d'avís de sortida de carril (Lane Assist) està actiu. ››› pàg. 162
	Trepitgeu el pedal del fre ››› pàg. 133
	Travel Assist actiu ››› pàg. 164
	Control de creuer adaptatiu (ACC) regulant, cap vehicle detectat per davant ››› pàg. 153
	Control de creuer adaptatiu (ACC) regulant, vehicle detectat per davant ››› pàg. 153
	Llum de carretera encès o ràfegues accionades ››› pàg. 94

Símbol	significat
LIM	El limitador de velocitat no està actiu ››› pàg. 149
	Sistema Start-Stop actiu ››› pàg. 125
	Sistema Start-Stop no disponible ››› pàg. 125
	Travel Assist actiu, control de creuer adaptatiu (ACC) actiu i funció de guiatge adaptatiu en carril passiva. ››› pàg. 164
	Temperatura exterior inferior a +4 °C (+39 °F) ››› pàg. 20
	Assistent de llum de carretera actiu ››› pàg. 98
	Prengueu el control de la direcció ››› pàg. 165
	Advertiment de la distància ››› pàg. 158
	Referència a informació a la documentació de bord ››› pàg. 23
	Retireu el peu de l'accelerador ››› pàg. 151
	Indicador d'intervals de servei ››› pàg. 25

Quadre d'instruments

Introducció al tema

Després de posar el motor en marxa amb la bateria de 12 volts completament descarregada o acabada de canviar, pot ser que alguns ajustos del sistema (com l'hora, la data, la configuració de confort personalitzada i les programacions) s'hagin desajustat o esborrat. Comproveu i corregiu aquests paràmetres quan la bateria estigui prou carregada.

⚠ ATENCIÓ

Qualsevol distracció pot donar lloc a un accident, amb el conseqüent risc de lesions.

- **No feu servir els comandaments del quadre d'instruments durant la conducció.**
- **Per reduir el risc de provocar un accident i que es produeixin lesions, únicament feu ajustos per a les indicacions de la pantalla del quadre d'instruments i per a les indicacions de la pantalla del sistema d'Infotainment quan el vehicle estigui aturat.**

Quadre d'instruments digital versió Basic



Fig. 3 Quadre d'instruments digital versió Basic: Vista principal.

Zona superior: Hora, perfil de conducció seleccionat, compta-revolucions, temperatura exterior. **Zona inferior:** km (milles) totals o bé velocitat programada amb el regulador de velocitat o ACC, autonomia.

Ⓐ **Indicació principal:** velocitat en format digital i senyals de trànsit.

Ⓑ **Indicacions secundàries:** dades de viatge (velocitat i consum mitjans, distància recorreguda, etc.)

Ⓒ **Indicacions secundàries:** ràdio, mitjans, telèfon, indicacions de navegació.

① Indicador de la temperatura del refrigerant del motor ››› pàg. 18.

② Marxa engranada i recomanació de marxa o posició de la palanca selectora.

③ Assistent a la conducció seleccionat.

④ Indicador del nivell de combustible ››› pàg. 17.

El Quadre d'instruments digital versió Basic és un quadre d'instruments digital amb una pantalla TFT en color d'alta resolució.

Seleccionant diferents vistes, p. ex., **Compta-revolucions**, i diferents indicacions a l'àrea de visualització principal i a les àrees de visualització secundàries, es poden visualitzar altres continguts.

Maneig del quadre de comandament

El quadre d'instruments digital només es pot utilitzar amb les tecles del volant multifunció. Les funcions de les tecles del volant multifunció depenen de l'equipament.

Mentre hi hagi un advertiment amb prioritat 1, no es podrà accedir a cap menú ››› pàg. 23. Alguns avisos es poden confirmar i amagar amb la tecla **OK** del volant multifunció.

Vistes del quadre d'instruments

Per canviar entre les diferents vistes, premeu la tecla **VIEW** del volant multifunció. Es poden mostrar les vistes següents:

- *Principal:* Velocímetre digital amb indicacions secundàries.
- *Velocitat:* Representació clàssica del velocímetre com a instrument circular amb indicacions secundàries al centre de l'esfera.
- *Compta-revolucions:* Representació clàssica del compta-revolucions com a instrument circular amb indicacions secundàries al centre de l'esfera.

El nombre i el contingut de les informacions mostrades pot variar segons l'equipament.

Avís

Després de desconnectar l'encesa, apareix una indicació amb informació de l'estat del vehicle, com ara la distància recorreguda, per exemple.

Seleccionar indicacions secundàries a la vista "Principal"

Les indicacions secundàries (B) o (C) es poden configurar o amagar individualment. Per seleccionar les indicacions secundàries, procediu de la manera següent:

1. Amb les tecles ▭ i ▭, seleccioneu l'àrea de visualització secundària dreta (B) o esquerra (C).
2. Mitjançant la rodeta del volant multifunció, seleccioneu la indicació secundària desitjada.
3. Confirmeu la selecció prement la tecla OK.

Seleccionar indicacions secundàries a les vistes "Velocitat" o "Compta-revolucions"

1. Mitjançant la rodeta del volant multifunció, seleccioneu la indicació secundària desitjada.
2. Confirmeu la selecció prement OK.

Avís

Si en connectar l'encesa es mostren advertiments sobre anomalies existents, possiblement no es podran realitzar ajustos ni es podrà mostrar informació de la manera descrita. Si l'avaria continua, aneu a un taller especialitzat degudament qualificat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Quadre d'instruments digital (SEAT Digital Cockpit)



Fig. 4 SEAT Digital Cockpit al tauler d'instruments (vista clàssica).

① **Indicador de la temperatura del refrigerant del motor** ››› pàg. 18

② **Compta-revolucions.** Revolucions per minut del motor en marxa ››› pàg. 17.

③ **Marxa engranada o posició de la palanca selectora.**

④ **Indicacions de la pantalla** ››› pàg. 19.

⑤ **Velocímetre**

⑥ **Indicador digital de la velocitat**

⑦ **Indicador del nivell de combustible** ››› pàg. 17.

⑧ **Perfils d'informació** ››› pàg. 16.

El SEAT Digital Cockpit és un quadre d'instruments digital amb una pantalla TFT en color d'alta resolució. Disposa de 3 vistes accessibles mitjançant la tecla VIEW del volant multifunció. Seleccionant diferents perfils d'informació es poden visualitzar indicacions addicionals a les dels instruments circulars clàssics, com les dades de la navegació, multimèdia o les dades de viatge.

Les 3 vistes són:

- Clàssica
- Dynamic
- Navegació

En totes les vistes es mostrarà informació a la pantalla sobre àudio, telèfon, dades de viatge, estat del vehicle, navegació i assistents a la conducció.

En totes les vistes es té la possibilitat de personalitzar la informació que apareix a **Perfiles de información** ››› fig. 4 ⑧.

Perfils d'informació

Mitjançant el menú del sistema d'Infotainment > **Selección** > **SEAT Digital Cockpit** es pot triar entre les diferents opcions de visualització de la informació que apareixerà al SEAT Digital Cockpit.

Vista Clàssica

Les agulles de revolucions per minut i velocímetre apareixen amb tota la longitud ››› fig. 4.

Vista 1, 2, 3 o AUTOMÀTICA[1)]

Personalització de la informació que apareixerà al SEAT Digital Cockpit. Només podran aparèixer 2 d'aquestes informacions simultàniament, però l'usuari és qui determina quines vol que es visualitzin i en quin ordre ho faran desplaçant el dit verticalment sobre les esferes.

En funció de la versió es podran memoritzar les vistes sortint del menú o prement la tecla `Vista` corresponent.

- **Consumo.** Representació gràfica del consum actual i indicació digital del consum mitjà.
- **Audio.** Indicació digital de la reproducció d'àudio actual.
- **Altitud.** Indicació digital de l'altura actual sobre el nivell del mar.
- **Brújula.** Indicació digital de la brúixola.
- **Información sobre la llegada al destino.** Indicació digital del temps de viatge restant, de la distància fins al lloc de destinació i de l'hora d'arribada estimada.
- **Autonomía.** Indicació digital de l'autonomia restant.
- **Duración de viaje**.
- **Guía al destino.**
- **Trayecto.** Indicació digital del trajecte recorregut.
- **Asistentes.** Representació gràfica de diferents sistemes d'assistència.
- **Señales de tráfico.** Visualització dels senyals de trànsit detectats.
- **Navegación.** Representació gràfica de la navegació per fletxes.

En funció de l'equipament, el nombre i el contingut dels perfils d'informació seleccionables pot variar.

Compta-revolucions

El compta-revolucions mostra el règim de revolucions del motor per minut.

El compta-revolucions us ofereix, conjuntament amb la indicació de les marxes, la possibilitat d'utilitzar el motor del vostre vehicle en un règim de revolucions adequat.

El principi de la zona vermella del compta-revolucions indica el règim màxim en qualsevol marxa després del rodatge i amb el motor calent. Abans d'arribar a la zona vermella, es recomana col·locar la palanca selectora a la posició **D**, o bé retirar el peu de l'accelerador ››› ⓘ.

El més recomanable és evitar els règims de revolucions alts i orientar-se segons les recomanacions de la indicació de les marxes. Consulteu la informació addicional a ››› **pàg. 116,** ***Seleccionar la marxa òptima***.

ⓘ COMPTE!

- **Per no fer malbé el motor, l'agulla del compta-revolucions només es podrà mantenir en la zona vermella durant un breu període de temps.**
- **Amb el motor fred, eviteu un règim alt de revolucions, no trepitgeu a fons l'accelerador i no sotmeteu el motor a esforços.**

Nota relativa al medi ambient

Si es canvia aviat a marxes superiors s'aconsegueix reduir el consum, emissions i el nivell de soroll.

Indicador del nivell de combustible

Fig. 5 Quadre d'instruments digital: indicador del nivell de combustible.

[1)] Informacions prefixades en funció del "Perfil de conducción" seleccionat.

Fig. 6 Quadre d'instruments SEAT Digital Cockpit: indicador del nivell de combustible.

Indicadors de control

S'il·lumina de color groc. Dipòsit de combustible gairebé buit. S'ha arribat al nivell de la reserva de combustible ››› ⚠. Feu benzina quan en tingueu l'oportunitat.
Quan el nivell de combustible està molt baix, el díode lluminós inferior parpelleja de color vermell.

L'indicador funciona només amb l'encesa connectada.

L'autonomia del nivell de combustible es mostra a la pantalla del quadre d'instruments.

Si voleu saber quina és la capacitat del dipòsit de combustible del vostre vehicle, podeu consultar-ho a ››› pàg. 328.

⚠ ATENCIÓ

Si se circula amb un nivell massa baix de combustible, el vehicle podria quedar aturat enmig del trànsit, a més que es podrien produir accidents i lesions greus.

- **Si el nivell del dipòsit de combustible està massa baix, el combustible podria arribar de forma irregular al motor, especialment en pujar o baixar pendents.**
- **La direcció i els sistemes d'assistència al conductor i a la frenada no funcionen si el motor marxa irregularment o s'apaga per falta de combustible o per una alimentació irregular d'aquest.**
- **SEAT us recomana que feu benzina quan quedi aproximadament una quarta part de la capacitat del dipòsit per evitar que el vehicle es quedi aturat per manca de combustible.**

COMPTE!

No esgoteu mai completament el dipòsit de combustible. Si l'alimentació de combustible és irregular, es poden produir errors en la combustió i podria arribar combustible sense cremar al sistema d'escapament. El catalitzador o el filtre de partícules podrien resultar danyats!

Avís

La fletxa petita situada en l'indicador del nivell de combustible al costat del símbol de l'assortidor de combustible assenyala cap al costat del vehicle on es troba la tapa del dipòsit de combustible.

Indicador de temperatura del líquid refrigerant



Fig. 7 Quadre d'instruments digital Basic: indicador de temperatura del líquid refrigerant del motor.

Fig. 8 Quadre d'instruments digital SEAT Digital Cockpit: indicador de temperatura del líquid refrigerant del motor.

Ⓐ **Zona freda.** El motor encara no ha arribat a la temperatura de servei. Eviteu règims elevats del motor i sotmetre el motor a grans esforços mentre aquest no hagi arribat a la temperatura de servei.

Ⓑ **Zona normal.** A altes temperatures exteriors i en sotmetre el motor a grans esforços, els díodes lluminosos poden seguir il·luminant-se i arribar a la part superior. Això no té importància mentre no s'encengui l'indicador de control.

Ⓒ **Zona d'advertiment.** Si se sotmet el motor a grans esforços, especialment a altes temperatures exteriors, els díodes lluminosos poden encendre's a la zona d'advertiment.

L'indicador per a la temperatura del líquid refrigerant funciona només amb l'encesa connectada.

Indicadors de control i d'advertiment

Avaria al sistema de refrigeració del motor

L'indicador parpelleja en vermell.

Líquid refrigerant del motor

L'indicador s'encén de color vermell.

La temperatura del líquid refrigerant del motor és excessiva o el nivell del líquid refrigerant del motor està massa baix.

- **No continueu la marxa!** Atureu el vehicle tan aviat com sigui possible en un lloc segur.
- Atureu el motor i deixeu-lo refredar.
- Comproveu el nivell del líquid refrigerant al dipòsit d'expansió del líquid refrigerant ››› pàg. 275.

Si l'indicador d'advertiment no s'apaga encara que el nivell del líquid refrigerant del motor sigui correcte, no continueu la marxa ni deixeu el motor funcionant. Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

COMPTE!

- **Per aconseguir una llarga vida útil del motor es recomana evitar règims de revolucions alts, trepitjar l'accelerador a fons i sotmetre el motor a grans esforços durant aproximadament els primers 15 minuts, mentre el motor estigui fred. La fase fins que el motor està calent depèn també de la temperatura exterior. En aquest cas, orienteu-vos per la temperatura de l'oli del motor** ››› pàg. 22.
- **Si es munten fars addicionals o altres accessoris davant de les entrades d'aire, es redueix la capacitat refrigerant del líquid. En sotmetre el motor a grans esforços i altes temperatures exteriors, hi ha el perill que s'escalfi en excés.**
- **El faldó frontal també serveix per distribuir adequadament l'aire refrigerant durant la conducció. En cas que l'aleró estigui danyat, l'efecte refrigerant empitjora i hi ha perill que el motor es reescalfi. Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.**

Indicacions a la pantalla

Indicacions possibles a la pantalla del quadre d'instruments

Al quadre d'instruments es pot mostrar diversa informació superposada en funció de l'equipament del vehicle:

- Portes, capó del motor i porta del maleter oberts
- Missatges d'advertiment i d'informació
- Comptaquilòmetres
- Hora ››› pàg. 24
- Indicacions de la ràdio i del sistema de navegació
- Indicacions del telèfon
- Temperatura exterior
- Indicació de la brúixola
- Posicions de la palanca selectora
- Recomanació de marxa
- Indicació de les dades de viatge (indicador multifunció) i menús per realitzar diversos ajustos ››› pàg. 22
- Indicador d'intervals de servei ››› pàg. 25
- Advertiment de velocitat
- Advertiment de velocitat per als pneumàtics d'hivern
- Indicació de l'estat del sistema Start-Stop ››› pàg. 125
- Senyals detectats pel sistema de detecció de senyals de trànsit
- Indicació de l'estat de la gestió de cilindres activa (ACT®) ››› pàg. 117
- Conducció de baix consum eco
- Indicacions dels sistemes d'assistència al conductor
- Personalització: salutació ››› pàg. 186
- Temperatura de l'oli del motor
- Indicació de funcionament del ventilador del radiador amb el motor aturat[1)]

[1)] Vàlid per al quadre d'instruments digital Basic.

Portes, capó del motor i porta del maleter oberts

Després de desbloquejar el vehicle i durant la marxa, a la pantalla del quadre d'instruments es mostra si alguna de les portes, el capó del motor o la porta del maleter estan oberts i, si escau, també s'indica amb un senyal acústic.

Posicions de la palanca selectora

La posició actual de la palanca selectora es mostra tant al costat de la palanca com a la pantalla del quadre d'instruments. Quan la palanca es troba en la posició **D/S**, així com en la posició Tiptronic, arribat el cas es mostra a la pantalla del quadre d'instruments la marxa engranada a cada moment.

Indicador de la temperatura exterior

Si la temperatura exterior és inferior a aprox. +4 °C (+39 °F), a l'indicador de la temperatura exterior s'hi encén addicionalment el "símbol del cristall de gel" ❄. Aquest símbol roman encès fins que la temperatura exterior sobrepassa els +6 °C (+43 °F) ››› ⚠.

En les situacions següents, la temperatura exterior indicada pot ser superior a la real a causa de la calor emesa pel motor:

- Quan el vehicle està aturat.
- Quan se circula molt a poc a poc.

Recomanació de marxa

A la pantalla del quadre d'instruments s'hi pot mostrar durant la conducció una recomanació de la marxa que convindria triar per estalviar combustible ››› pàg. 116.

Comptaquilòmetres

El *comptaquilòmetres total* registra el quilometratge total recorregut pel vehicle

El *comptaquilòmetres parcial* (**trip**) indica els quilòmetres recorreguts des de l'última vegada que es va posar a zero.

- Poseu el comptaquilòmetres parcial a zero mitjançant el sistema d'Infotainment o el volant multifunció ››› pàg. 22.

Advertiment de velocitat per als pneumàtics d'hivern

Si se supera la velocitat màxima ajustada, s'indica a la pantalla del quadre d'instruments.

Al sistema d'Infotainment es poden fer ajustaments per a l'advertiment de velocitat (🚗 > **Ajustes** > **Neumáticos**; O BÉ 🚗 > **Ajustes exterior** > **Neumáticos**) ››› pàg. 35.

Indicació de la brúixola

En funció de l'equipament, quan l'encesa està connectada, a la pantalla del quadre d'instruments s'indica la direcció en què se circula amb un símbol, p. ex., NO per a nord-oest.

Quan el sistema d'Infotainment està encès i no hi ha cap guia a la destinació activa, addicionalment es mostra la representació gràfica d'una brúixola.

Conducció de baix consum

En funció de l'equipament, durant la marxa, a la pantalla del quadre d'instruments hi apareix la indicació quan el vehicle es troba en estat de baix consum a causa de la gestió de cilindres activa (ACT®) ››› pàg. 117.

Indicació del funcionament del ventilador del radiador[1)]

Aquesta indicació apareix després de desconnectar l'encesa quan el ventilador del radiador continua funcionant. El temps de funcionament del ventilador del radiador pot dependre de:

- El tractament dels gasos d'escapament, p. ex., en la regeneració del filtre de partícules.
- El refredament actiu dels frens després de baixar un pendent.
- La dissipació de la calor del motor després d'un gran esforç, p. ex., després d'un trajecte molt llarg.

Informació de la destinació[1)]

Si la guia a la destinació està activada, es mostra la durada prevista del viatge i la distància fins a la destinació.

Indicacions de la navegació[1)]

Si la guia a la destinació està activada, es mostra el sentit de la marxa mitjançant fletxes.

⚠ ATENCIÓ

Encara que la temperatura exterior sigui superior al punt de congelació, podria haver-hi gel en carreteres i ponts.

- **El "símbol del cristall de gel" indica que pot haver-hi perill de glaçades.**
- **A temperatures exteriors superiors als +4 °C (+39 °F), també podria haver-hi gel tot i que no s'encengui el "símbol del cristall de gel".**
- **El sensor de temperatura exterior realitza un mesurament orientatiu.**

Avís

- **Hi ha diversos quadres d'instruments, amb la qual cosa poden variar les versions i les indicacions de la pantalla. En el cas de les pantalles sense visualització de missatges informatius o d'advertiment, les anomalies s'indiquen només mitjançant indicadors de control.**
- **Alguns ajustos es poden emmagatzemar als comptes d'usuari de la funció de personalització i, per aquest motiu, es poden modificar automàticament en canviar de compte d'usuari** **››› pàg. 186.**
- **Algunes indicacions de la pantalla del quadre d'instruments poden quedar ocultes per algun succés sobtat, p. ex., una trucada entrant.**
- **En funció de l'equipament, alguns ajustos i indicacions poden realitzar-se o mostrar-se també al sistema d'Infotainment.**
- **Si hi ha diversos advertiments, els símbols corresponents s'encendran successivament durant alguns segons. Els símbols romandran encesos fins que se n'elimini la causa.**
- **Si en connectar l'encesa es mostren advertiments sobre anomalies existents, possiblement no es podran realitzar ajustos ni es podrà mostrar informació de la manera descrita. En aquest cas, acudiu a un taller especialitzat i sol·liciteu la reparació de les anomalies.**

[1)] Vàlid per al quadre d'instruments digital Basic.

Indicador de les dades de viatge

L'indicador de les dades de viatge mostra diverses dades de viatge i valors de consum.

Canviar d'una indicació a una altra

- Gireu la rodeta dreta del volant multifunció ››› pàg. 31.

Canviar de memòria

- Des de **Datos de viaje > Información general**, premeu la tecla OK del volant multifunció per canviar entre les 3 memòries[1]:

– **Desde la salida:** Si s'interromp la marxa durant més de 2 hores, la memòria s'esborra.

– **Desde el repostaje:** Visualització i memorització de les dades de viatge i dels valors de consum recopilats. En fer combustible, la memòria s'esborra.

– **Cálculo total:** Aquesta memòria recull les dades de viatge fins a un màxim de 19 hores i 59 minuts o 99 hores i 59 minuts, o fins a un màxim de 1.999,9 km o 9.99,9 km. Quan se sobrepassa algun d'aquests valors màxims (varia en funció de la versió del quadre d'instruments), la memòria s'esborra.

Esborrar les memòries de les dades de viatge

- Seleccioneu la memòria que voleu esborrar.
- Mantingueu premuda la tecla OK del volant multifunció uns 2 segons.

Seleccionar les indicacions

En el sistema d'Infotainment, al menú **Ajustes** del vehicle s'hi pot configurar quines dades de viatge s'hauran de mostrar ››› pàg. 36.

– **Consumo actual:** El consum actual s'indica en l/100 km durant la conducció; amb el motor en marxa i el vehicle aturat, en l/h.

– **Consumo medio:** El consum mitjà de combustible es mostra un cop recorreguts aprox. 300 metres.

– **Duración del viaje:** Indica les hores (h) i minuts (min) transcorreguts des que es va connectar l'encesa.

– **Autonomía:**[2] Distància aproximada en km que encara es pot recórrer si es manté el mateix estil de conducció.

– **Recorrido:** Distància recorreguda en km després de connectar l'encesa.

– **Velocidad media:** La velocitat mitjana es mostra un cop recorreguts aprox. 100 metres.

– **Velocidad digital:** Velocitat actual visualitzada en forma digital.

– **Eco Consejos:** Es mostren missatges de recomanació per disminuir el consum mitjançant bones pràctiques de conducció, p. ex.: **Aire acondicionado encendido: cierra la ventana**.

Ajustar un advertiment de velocitat

- Seleccioneu la indicació Advertencia a --- km/h o Advertencia a --- mph.
- Premeu la tecla OK del volant multifunció per memoritzar la velocitat actual i activar l'avís.
- *Activar:* ajusteu la velocitat desitjada abans de 5 segons girant la rodeta del volant multifunció. A continuació, premeu novament la tecla OK o espereu uns segons. La velocitat queda memoritzada i l'advertiment, activat.
- *Desactivar:* premeu la tecla OK. La velocitat memoritzada s'esborra. L'advertiment es pot ajustar per a velocitats compreses entre 30 i 250 km/h (18 i 155 mph).

Indicació de temperatura de l'oli

El motor assoleix la seva temperatura de servei quan, en condicions normals de conducció, la temperatura de l'oli es troba entre **80 °C** (176 °F) i **120 °C** (248 °F). Si s'exigeix un gran esforç al motor i la temperatura exterior és ele-

[1] D'aquesta manera es visualitzaran a la pantalla simultàniament les dades: distància recorreguda, consum mitjà, velocitat mitjana i autonomia.

[2] Vàlid per a quadre d'instruments digital SEAT Digital Cockpit.

vada, la temperatura de l'oli del motor pot augmentar. Això no representa cap inconvenient mentre no es visualitzin en pantalla els indicadors o ››› pàg. 282.

Missatges d'advertiment i d'informació

En connectar l'encesa o durant la marxa es comprova l'estat de determinades funcions i components del vehicle. Les anomalies es mostren a la pantalla del quadre d'instruments en forma de símbols d'advertiment vermells i grocs ››› pàg. 11 acompanyats de missatges i, segons el cas, fins i tot d'un senyal acústic. La representació dels missatges i símbols pot variar en funció de la versió del quadre d'instruments.

Les anomalies existents també es poden consultar manualment. Per això cal obrir el menú **Estado del vehículo** ››› pàg. 30.

Advertiment amb prioritat 1 (en vermell)

El símbol parpelleja o s'encén (en part acompanyat de senyals acústics d'advertiment). **No continueu la marxa!** Perill! Comproveu la funció que falla i elimineu-ne la causa. Si cal, sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

Advertiment amb prioritat 2 (en groc)

El símbol parpelleja o s'encén (en part acompanyat de senyals acústics d'advertiment). Els errors de funcionament o la manca de líquids operatius poden provocar danys en el vehicle i l'avaria d'aquest. Comproveu al més aviat possible la funció que falla. Si cal, sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

Referència a informació al manual d'instruccions

Al manual d'instruccions trobareu més informació sobre l'advertiment existent.

Missatge informatiu

Proporciona informació sobre processos en el vehicle.

Detecció de cansament (recomanació de pausa)

Fig. 9 A la pantalla del quadre d'instruments: símbol de detecció de cansament.

El sistema de detecció del cansament informa el conductor quan dedueix que aquest està cansat pel seu comportament al volant.

Funcionament i maneig

La detecció de cansament determina el comportament de conducció del conductor en començar un viatge i fa llavors un càlcul del cansament. Aquest es compara constantment amb el comportament de conducció actual. Si el sistema detecta cansament en el conductor, avisa acústicament amb un so i òpticament amb un símbol a la pantalla del quadre d'instruments ››› fig. 9 relacionat amb un missatge de text complementari. El missatge a la pantalla del quadre d'instruments es mostra aproximadament durant 5 segons i, si cal, es repeteix de nou. El sistema memoritza l'últim missatge mostrat.

L'avís de la pantalla del quadre d'instruments es pot amagar de la manera següent:

- Premeu la tecla **OK** del volant multifunció.

Mitjançant l'indicador multifunció ››› pàg. 22 es pot tornar a recuperar el missatge a la pantalla del quadre d'instruments.

Condicions de funcionament

El comportament de conducció només es calcularà en velocitats superiors a uns 65 km/h (40 mph) fins a uns 200 km/h (125 mph).

Activar i desactivar

La detecció de cansament es pot activar o desactivar en el sistema d'Infotainment mitjançant el botó de funció > **Asistencia al conductor > Detector de cansancio**.

En connectar el sistema d'encesa, es connecta sempre el sistema de detecció del cansament ››› pàg. 36.

Restriccions del funcionament

La detecció de cansament presenta certes limitacions inherents al sistema. Les condicions següents poden fer que la detecció de cansament estigui limitada o no funcioni:

- A velocitats inferiors a 60 km/h (40 mph).
- A velocitats superiors a 200 km/h (125 mph).
- En trajectes amb revolts.
- En trams en obres.
- En vies en mal estat.
- En condicions climatològiques desfavorables.
- Amb un estil de conducció esportiu.
- En cas de distracció greu del conductor.

La detecció de cansament es restablirà quan el vehicle estigui més de 15 minuts aturat, es desconnecti l'encesa o el conductor s'hagi descordat el cinturó i hagi obert la porta.

En cas de conducció lenta durant molt de temps (inferior a 60 km/h, 40 mph) el sistema restablirà el càlcul del cansament automàticament. Quan es condueixi més ràpid, el comportament de conducció es tornarà a calcular.

⚠ ATENCIÓ

La tecnologia intel·ligent del sistema de detecció de cansament no pot superar els límits imposats per les lleis físiques i només funciona dins dels límits del sistema. El major confort que proporciona la detecció de cansament no ha d'induir a córrer cap risc. En cas de viatges llargs, feu pauses regulars i prou llargues.

- **El conductor sempre té la responsabilitat de conduir amb plenes capacitats.**
- **No conduïu mai en cas de molt cansament.**
- **El sistema no detecta el cansament del conductor en totes les circumstàncies. Consulteu la informació de l'apartat** **››› pàg. 23,** ***Condicions de funcionament*****.**
- **En algunes situacions, el sistema pot interpretar erròniament una maniobra de conducció intencionada com cansament del conductor.**
- **No es produeix cap advertiment en el cas de l'anomenat microson!**
- **Observeu les indicacions del quadre d'instruments i actueu segons els requeriments.**

Avís

- **La detecció de cansament només s'ha desenvolupat per conduir en autopistes i vies ben pavimentades.**
- **En cas d'avaria del sistema, aneu a un taller especialitzat perquè el revisin.**

Hora i data

Ajustar l'hora al sistema d'Infotainment

- Premeu > **Ajustes** ››› pàg. 31.
- Seleccioneu l'opció de menú **Fecha y hora**.

Menú "Servicio"

Al menú **Servicio** s'hi poden realitzar diversos ajustos en funció de l'equipament.

Obrir el menú Servicio

Seleccioneu el perfil d'informació **Autonomía** des del menú **Datos de viaje** i mantingueu premuda la tecla **OK** del volant multifunció durant 4 segons aprox. Quan la deixeu anar es mostrarà el menú **Servicio**.

Ara podeu navegar pel menú amb les tecles del volant multifunció de la forma habitual.

Reiniciar l'indicador d'intervals de servei

Seleccioneu el menú **Servicio** i seguiu les indicacions de la pantalla del quadre d'instruments.

Reiniciar el servei d'oli

Seleccioneu el menú **Restabl. Servicio de aceite** i seguiu les instruccions de la pantalla del quadre d'instruments.

Lletres distintives del motor (LDM)

Seleccioneu el menú **Letras distintivas del motor**. Les lletres distintives del motor es mostraran a la pantalla del quadre d'instruments a la part de baix a l'esquerra.

Intervals de servei

La indicació dels intervals de servei apareix a la pantalla del quadre d'instruments i al sistema d'Infotainment.

Hi ha diverses versions de quadres d'instruments i de sistemes d'Infotainment, amb la qual cosa poden variar les versions i les indicacions de les pantalles.

A SEAT es distingeix entre serveis amb canvi de l'oli del motor (p. ex., el servei de canvi d'oli) i serveis sense canvi de l'oli del motor (p. ex., la inspecció).

En vehicles amb **servei en funció del temps o del quilometratge**, els intervals de servei ja estan prefixats.

En vehicles amb **servei de llarga durada**, els intervals es determinen individualment. Gràcies a l'avanç de la tècnica, els treballs de manteniment s'han reduït molt. Només cal canviar l'oli quan el vehicle ho requereixi. Per calcular aquest canvi (màx. 2 anys), es tenen en compte les condicions d'ús del vehicle i l'estil de conducció. El preavís apareix per primera vegada 20 dies abans de la data calculada per al servei corresponent. Els km restants indicats s'arrodoneixen sempre a 100 km i el temps, a dies complets. El missatge de servei actual no es pot consultar fins a 500 km després de l'últim servei. Fins llavors, a l'indicador hi apareixeran només ratlletes.

Recordatori d'inspecció

Si s'ha de realitzar aviat un servei o una inspecció, apareixerà un **recordatori de servei** en connectar l'encesa.

La xifra indicada són els quilòmetres que encara es poden recórrer o el temps que falta fins al pròxim servei.

Data de la inspecció

Quan **arribi el moment de realitzar un servei** o una **inspecció**, sonarà un senyal acústic en connectar l'encesa i durant alguns segons pot aparèixer a la pantalla del quadre d'instruments el símbol de la clau fixa, així com un dels missatges següents:

- **¡Servicio ahora!**
- **Solicite que se realice la inspección**
- **¡Servicio de aceite necesario!**
- **¡Servicio de aceite e inspección necesarios!**

Consultar una notificació de servei

Amb l'encesa connectada, el motor apagat i el vehicle aturat, és possible consultar la notificació de servei actual:

Consulta de la data del servei actual al sistema d'Infotainment

- Premeu el botó de funció **Datos > Ajustes > Servicio**; O BÉ **> Estado del vehículo**.

Consulta de la data al quadre d'instruments digital:

- La data del servei només es pot consultar a través del menú **Servicio** ››› pàg. 24.

Posar a zero l'indicador d'intervals de servei

Si el servei **no** s'ha realitzat en un concessionari SEAT, es pot reinicialitzar l'indicador de la següent manera:

- L'indicador d'intervals de servei només es pot reiniciar mitjançant el menú **Servicio** ››› pàg. 24.

No reinicieu l'indicador entre els intervals de servei; en cas contrari, les indicacions resultaran incorrectes.

Si es reinicia el servei de canvi d'oli manualment, l'indicador d'intervals de servei canvia a un interval de servei fix, també en els vehicles amb el **servei de canvi d'oli flexible**.

Avís

- **El missatge de servei desapareixerà al cap d'uns segons, en posar en marxa el motor o en prémer la tecla OK del volant multifunció.**
- **En vehicles amb servei de llarga durada la bateria dels quals hagi romàs desembornada durant un període de temps llarg, no es podrà calcular la data del proper servei. Per això, les indicacions de servei poden mostrar càlculs erronis. En aquest cas, s'haurien de tenir en compte els intervals de manteniment màxims permesos** ››› pàg. 308.
- **Si es posa l'indicador a zero de forma manual, el proper interval de servei s'indicarà com en els vehicles amb intervals de servei fixos. Per aquesta raó us recomanem que la posada a zero de l'indicador d'intervals de servei la faci un servei autoritzat.**

Sistema de detecció de senyals de trànsit

Introducció al tema[1)]

El sistema de detecció de senyals de trànsit registra els senyals de trànsit estàndard mitjançant una càmera situada a la base del retrovisor interior i informa sobre les limitacions de velocitat i les prohibicions d'avançament.

Dins de les seves limitacions, el sistema també mostra un panell complementari per indicar, p. ex., prohibicions temporals. Fins i tot en trajectes sense senyals, el sistema pot mostrar, si escau, les limitacions de velocitat que regeixin.

El sistema de detecció de senyals de trànsit està sempre activat en connectar l'encesa.

El sistema de detecció de senyals de trànsit no funciona en tots els països. Tingueu això en compte quan viatgeu a l'estranger.

Visualització a la pantalla



Fig. 10 A la pantalla del quadre d'instruments: exemples de limitacions de velocitat o prohibicions d'avançament reconegudes amb els seus respectius panells complementaris.

A Alemanya, en autovies i vies per a automòbils el sistema mostra, a més de les limitacions de velocitat i les prohibicions d'avançament, els senyals de fi de prohibició. En tots els altres països es mostra, en comptes d'això, la limitació de velocitat vàlida en aquell moment.

[1)] No disponible a tots els mercats.

Els senyals de trànsit detectats pel sistema es mostren a la pantalla del quadre d'instruments ››› fig. 10 i, en funció del sistema de navegació que hi hagi muntat al vehicle, també al sistema d'Infotainment.

Missatges del sistema de detecció de senyals de trànsit:

No hay señales de tráfico disponibles

- El sistema es troba en la fase d'inicialització.
- **O BÉ**: la càmera no ha reconegut cap senyal obligatori o de prohibició.

Error: Detección de las señales de tráfico

- Hi ha una avaria al sistema. Aneu a un taller especialitzat perquè revisin el sistema.

Advertencia de velocidad no disponible en este momento

- La funció d'advertiment de velocitat del sistema de detecció dels senyals de trànsit està avariada. Aneu a un taller especialitzat i sol·liciteu la revisió del sistema.

Detecc. de las señales de tráfico: ¡Limpie el parabrisas!

- El parabrisa està brut per la zona de la càmera o la visibilitat d'aquesta es troba minvada per factors meteorològics. Netegeu el parabrisa.

Detección de señales de tráfico: Limitada en este momento

- No hi ha transmissió de dades per part del sistema de navegació. Comproveu si el sistema de navegació disposa de mapes actuals.
- **O BÉ**: el vehicle es troba en una regió no inclosa al mapa del sistema de navegació.

No hay datos disponibles

- El sistema de detecció de senyals de trànsit no funciona al país pel qual circuleu actualment.

Visualització dels senyals de trànsit

Després de revisar i valorar la informació de la càmera, del sistema de navegació i de les dades actuals del vehicle, es mostren fins a tres senyals de trànsit vigents B amb els seus taulers complementaris.

- **Primer lloc:** El senyal actualment vàlid per al conductor apareix a la banda esquerra de la pantalla. Per exemple, la prohibició de circular a més de 130 km/h (100 mph) A.
- **Segon lloc:** En segon lloc es mostra un senyal vàlid només en determinades circumstàncies, p. ex., 100 km/h (60 mph) amb el panell complementari de pluja.
- **Panell complementari:** Indica en quines circumstàncies (pluja, franja horària, boira, etc.) el límit de velocitat indicat és vigent.
- **Tercer lloc:** Es mostra parcialment un senyal de prohibició d'avançament. Si no hi ha un límit de velocitat condicionat, i si hi ha una prohibició d'avançament, aquesta última es mostra en segon lloc C.

⚠ ATENCIÓ

La tecnologia que incorpora el sistema de detecció de senyals de trànsit no pot salvar els límits imposats per les lleis físiques i únicament funciona dins dels límits del sistema. El major confort que proporciona el sistema de detecció de senyals de trànsit no ha d'induir a córrer cap risc. El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor.

- **Adapteu la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.**
- **La mala visibilitat, la foscor, la neu, la pluja i la boira poden ocasionar que el sistema no mostri els senyals de trànsit o no els mostri correctament.**
- **Si el camp de visió de la càmera està brut, cobert o danyat, pot ser que es vegi afectat el funcionament del sistema.**

⚠ ATENCIÓ

Les recomanacions per a la conducció i els senyals de trànsit mostrats pel sistema de detecció de senyals de trànsit poden diferir de la situació real.

- **El sistema no pot reconèixer ni mostrar correctament tots els senyals de trànsit.**
- **Els senyals de trànsit de la calçada i les normes de circulació prevalen sobre les recomanacions i indicacions del sistema.**

Funcionament limitat

El sistema de detecció de senyals de trànsit té determinades limitacions. Els casos següents poden provocar que el sistema funcioni de manera limitada o no funcioni en absolut:

- En cas de mala visibilitat, p. ex., en cas de neu, pluja, boira o boirina d'aigua intensa.
- En cas d'enlluernament, p. ex., per part del trànsit en sentit contrari o de la radiació solar.
- En cas de circulació a gran velocitat.
- En cas que la càmera estigui tapada o bruta.
- En cas que els senyals de trànsit estiguin tapats parcialment o totalment, p. ex., per arbres, neu, brutícia o altres vehicles.
- En cas de senyals de trànsit que no compleixin la normativa.
- En cas de senyals de trànsit que estiguin danyats o arquejats.
- En cas de senyals de missatge variable situats en pòrtics de senyalització (indicació variable dels senyals de trànsit mitjançant LED o altres unitats d'il·luminació).
- En cas d'utilitzar mapes no actualitzats al sistema de navegació.
- En cas d'adhesius enganxats en vehicles que representin senyals de trànsit, p. ex., limitacions de velocitat en els camions.

Conduir amb la funció d'advertiment de velocitat

Condicions de funcionament

La funció d'advertiment de velocitat avisa en velocitats superiors a 20 km/h.

Connexió i desconnexió

Segons el país, la funció d'advertiment de velocitat es connecta sempre en connectar l'encesa. En aquest cas, el sistema d'Infotainment mostra al menú d'entrada un resum dels sistemes i funcions individuals que s'activen automàticament.

Si voleu, podeu desactivar manualment l'advertiment de velocitat al sistema d'Infotainment:

1. Obriu el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Connecteu o desconnecteu l'advertiment de velocitat al submenú corresponent.

Activació i desactivació de l'avís acústic

Al sistema d'Infotainment:

1. Obriu el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Obriu **Advertencia de velocidad**.
3. Activeu o desactiveu l'avís acústic a l'opció corresponent ››› pàg. 36.

Avís

L'avís acústic s'activa sempre que es connecta l'encesa.

Ajustament del llindar d'avís

Podeu ajustar manualment els llindars d'avís de la funció d'advertiment de velocitat.

Al sistema d'Infotainment:

1. Obriu el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Obriu **Advertencia de velocidad**.
3. Per seleccionar el nivell dels llindars d'avís, premeu ∨ a l'opció de menú **Advertencia al sobrepasar** ››› pàg. 36.

Avís

Quan connecteu l'encesa del vehicle, els llindars d'avís de l'advertiment de velocitat es restableixen sempre al valor predeterminat.

Activació i desactivació del to d'avís de canvi de velocitat

El to d'avís de canvi de velocitat informa acústicament el conductor sobre un canvi en els límits de velocitat. Si voleu, podeu desconnectar manualment el to de canvi.

Al sistema d'Infotainment:

1. Obriu el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Obriu **Advertencia de velocidad**.
3. Activeu o desactiveu el to de canvi a l'opció corresponent ››› pàg. 36.

Ocultació de missatges d'avaria a través del volant multifunció

1. Premeu el botó OK del volant multifunció.

Mode remolc

En els vehicles amb un enganxall de remolc instal·lat de fàbrica i un remolc amb connexió elèctrica al vehicle, el reconeixement dels senyals de trànsit que es poden aplicar al vehicle quan s'arrossega un remolc, per exemple, els límits de velocitat aplicables i els senyals de prohibit avançar, es poden activar o desactivar al menú d'ajustos del vehicle, al sistema d'Infotainment.

En el mode de remolc, el reconeixement dels límits de velocitat vàlids es pot ajustar al tipus de remolc i als requisits legals específics de cada país.

Al sistema d'Infotainment:

1. Obriu el menú **Sistemas de asistencia**.
2. Obriu **Detección de remolque**.
3. Per adaptar el llindar d'avís al mode remolc, premeu ∨ a l'opció de menú **Advertencia al sobrepasar**.

Nivells d'avís de la funció d'advertiment de velocitat

Si el sistema detecta que s'ha superat la velocitat màxima permesa, ho indicarà visualment a la pantalla del quadre d'instruments amb el parpelleig del límit de velocitat detectat pel sistema i, en funció de la configuració, emetrà també un avís acústic. Un advertiment s'emet en dos nivells.

Fig. 11 A la pantalla del quadre d'instruments: detectada infracció de la velocitat màxima permesa (il·lustració).

Advertiment de velocitat - Nivell 1

Detectada infracció de la velocitat màxima permesa. El límit de velocitat detectat pel sistema parpelleja contínuament al quadre d'instruments i, segons l'equipament, també a la visualització frontal ››› fig. 11.

Advertiment de velocitat - Nivell 2

Detectada infracció progressiva de la velocitat màxima permesa.

Sona un advertiment acústic. El límit de velocitat detectat pel sistema parpelleja contínuament al quadre d'instruments i, segons l'equipament, també a la visualització frontal ››› fig. 11.

Avís

- **El segon nivell d'advertiment s'activa si la velocitat es continua mantenint per sobre del límit.**
- **El segon nivell d'advertiment es torna a anul·lar quan el conductor redueix activament la velocitat.**

Solució de problemes

El reconeixement avançat de senyals de trànsit queda fora de la regió d'operació

Sona un advertiment acústic. A la pantalla del quadre d'instrument apareix un indicador de control de color blanc. També apareix un missatge de text a la pantalla del quadre d'instruments i al menú **Estado del vehículo**.

- No hi ha dades disponibles per a aquesta regió. El sistema de reconeixement avançat de senyals de trànsit no és compatible al país per on esteu circulant en aquest moment.

El reconeixement avançat de senyals de trànsit no està disponible

Sona un advertiment acústic. A la pantalla del quadre d'instrument apareix un indicador de control groc en combinació amb l'indicador central groc. També apareix un missatge de text a la pantalla del quadre d'instruments i al menú **Estado del vehículo**.

- El parabrisa està brut a la zona de la càmera o la visió de la càmera està afectada per les condicions meteorològiques. Netegeu el parabrisa ››› pàg. 311.
- La visió de la càmera està alterada per peces afegides o adhesius. Mantingueu neta la zona del voltant de la càmera ››› pàg. 143.
- La càmera s'ha desplaçat o danyat, per exemple, a causa de danys al parabrisa. Comproveu si els danys són visibles.
- Si el problema continua, aneu a un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari oficial.

El reconeixement avançat de senyals de trànsit està parcialment desactivat

A la pantalla del quadre d'instrument apareix un indicador de control de color blanc. S'ha modificat la configuració predeterminada de l'advertiment de velocitat:

- Comproveu si l'advertiment de velocitat està desactivat ››› pàg. 28.
- Comproveu si l'advertiment acústic està activat ››› pàg. 28.
- Comproveu si heu modificat el llindar d'advertiment per defecte ››› pàg. 28.

Maneig del quadre de comandament

Introducció al tema

Amb l'encesa connectada, és possible consultar les diferents funcions de la pantalla navegant pels menús.

En vehicles amb volant multifunció, l'indicador multifunció només es pot gestionar amb les tecles del volant en qüestió.

Algunes opcions del menú només es poden consultar amb el vehicle aturat.

Menús del quadre d'instruments

El nombre de menús i d'indicacions informatives disponibles depèn del sistema electrònic i de l'equipament del vehicle.

- Estado del vehículo ››› pàg. 23.
- Datos de viaje ››› pàg. 22.
- Assistents.
  - Front Assist On/Off ››› pàg. 157
  - ACC (només visualització) ››› pàg. 152
  - Lane Assist On/Off ››› pàg. 161
  - Side Assist On/Off ››› pàg. 166
- Navegació.
- Àudio.
- Telèfon.

ATENCIÓ

Qualsevol distracció del conductor pot comportar un accident i que es produeixin lesions.

- **No utilitzeu mai els menús de la pantalla del quadre d'instruments durant la marxa.**

COMPTE!

Després de carregar o canviar la bateria de 12 volts, comproveu els ajustos del sistema. En cas d'interrupció de l'alimentació de corrent, pot ser que els ajustos del sistema s'hagin desajustat o esborrat.

Maneig mitjançant el volant multifunció



Fig. 12 Costat dret del volant multifunció: tecles per utilitzar els menús i les indicacions informatives del quadre d'instruments (segons versions).

Mentre hi hagi un advertiment amb prioritat 1 ››› pàg. 23, no es podrà accedir a cap menú. Alguns advertiments es poden confirmar i amagar amb la tecla OK del volant multifunció ››› fig. 12.

Seleccionar un menú o una indicació informativa

- Connecteu l'encesa.
- Si es mostra un missatge o el pictograma d'un vehicle, premeu la tecla OK ››› fig. 12; si cal, feu-ho diverses vegades.
- Per canviar de menú, utilitzeu la tecla ▭ o ▭.
- Per obrir el menú o la indicació informativa que es mostri, premeu la tecla OK o espereu uns segons fins que el menú o la indicació informativa s'obri automàticament.

Realitzar ajustos en els menús

- Al menú visualitzat, gireu la rodeta dreta del volant multifunció fins que es marqui l'opció de menú desitjada. L'opció apareix emmarcada.
- Premeu la tecla OK per fer les modificacions desitjades. Una marca indica que la funció o el sistema en qüestió estan activats.

Tornar a la selecció de menús

- Premeu la tecla ▭ o ▭.

Maneig i visualització al sistema d'Infotainment

Introducció al tema

El sistema d'Infotainment concentra funcions i sistemes importants del vehicle en una sola unitat de comandament central, p. ex., climatitzador, ajustos de menús, equip de ràdio o sistema de navegació.

El nombre de menús disponibles i la denominació de les diferents opcions depèn de l'electrònica i de l'equipament del vehicle.

Informació general sobre el maneig

La informació general sobre el maneig del sistema d'Infotainment, així com sobre les indicacions d'advertiment i de seguretat que s'han de tenir en compte, es troba a ››› pàg. 198.

Com moure's pels diferents menús i seleccionar-los

- Connecteu l'encesa.
- Si està apagat, connecteu el sistema d'Infotainment.
- La selecció dels diferents menús es fa directament a la pantalla tàctil mitjançant textos, icones o tecles.

Quan la casella està marcada ✓, la funció està activada.

Prement la tecla de menú ❮ s'activarà sempre el darrer menú que hagi estat activat.

Les modificacions fetes als menús d'ajustos es memoritzen automàticament després de tancar els menús.

Barra desplaçable: Alguns menús i funcions mostren més continguts per sobre o per sota dels que es mostren a la pantalla en aquest moment, per exemple, les llistes llargues d'ajustos. Premeu la barra desplaçable i estireu cap amunt o cap avall.

Tutorial

La primera vegada que connecteu el sistema d'Infotainment s'obrirà un tutorial del sistema amb una breu descripció de les funcions principals i la manera d'utilitzar-les.

Ajuda

Al menú **Ayuda** trobareu més informació i consells per utilitzar el sistema d'Infotainment.

⚠ ATENCIÓ

Qualsevol distracció pot donar lloc a un accident, amb el conseqüent risc de lesions. El maneig del sistema d'Infotainment us pot distreure del trànsit.

Avís

Després de posar el motor en marxa amb la bateria de 12 volts completament descarregada o acabada de canviar, pot ser que alguns ajustos del sistema, com l'hora, la data, els ajustos de confort personalitzats i les programacions, i els comptes d'usuari s'hagin desajustat o esborrat. Comproveu i corregiu aquests ajustos quan la bateria estigui prou carregada.

Explicació dels botons de funció



Fig. 13 Representació esquemàtica: Vista general dels possibles botons de funció a la pantalla.

Zona superior de la pantalla

Ⓐ **Hora actual.**

Ⓑ **Perfil de conducció i informació de la navegació.** Si l'usuari té una ruta activa, es mostra tant el temps com la distància a la destinació. Si no hi ha cap ruta activa, es mostra el perfil de conducció. En vehicles sense perfil de conducció disponible, es mostra la direcció actual, sempre que no hi hagi cap ruta activa.

Ⓒ **Informació sobre la climatització.** En vehicles amb volant calefactat o calefacció al parabrisa, es mostra la icona corresponent quan s'activen aquestes funcions. Si no, es mostra la temperatura exterior actual.

Ⓓ **Informació de telefonia.** Es mostra informació referent al vostre dispositiu mòbil: nivell de xarxa disponible, connexió Bluetooth establerta, trucades no contestades, missatges nous, estat de la bateria, etc.

Ⓔ **Personalització del sistema en funció de l'usuari i notificacions.** Alguns ajustos es poden emmagatzemar als comptes d'usuari de la funció de personalització i, per aquest motiu, es poden modificar automàticament en canviar de compte d'usuari.

Zona inferior de la pantalla

Vàlid per al sistema d'Infotainment: Connect System.

Ⓕ Mode de visualització del menú principal:

ⓜ: menú principal amb les 6 funcions principals dividides en 2 pantalles (3 + 3, personalitzables per l'usuari mantenint premuda la funció).

⊞: menú principal en mode de mosaic (totes les funcions del sistema d'Infotainment).

Ⓖ Accessos directes a les funcions del sistema d'Infotainment (fins a 10 funcions, 5 + 5, personalitzable per l'usuari). Mantenint premuda la icona, es poden seleccionar/deixar de seleccionar les funcions en qüestió.

Assistent per a la configuració inicial

Fig. 14 Representació esquemàtica: Assistent per a la configuració inicial (vista de la versió Connect System)

L'assistent per a la configuració inicial us ajudarà a configurar el sistema d'Infotainment la primera vegada que hi accediu.

Cada vegada que connecteu el sistema d'Infotainment apareixerà la pantalla inicial de configuració ››› **fig. 14** si no heu configurat tots els paràmetres (marcats amb "✓") o si no heu premut la tecla de funció **No mostrar otra vez**.

Botons de funció:

Ⓐ Premeu-lo per configurar dia i hora.

Ⓑ Premeu-lo per buscar i memoritzar les emissores de ràdio que tinguin una millor recepció en aquell moment.

Ⓒ Premeu-lo per anar a la configuració d'Online Media.

Ⓓ Premeu-lo per vincular el telèfon mòbil al sistema d'Infotainment.

Ⓔ Premeu-lo per seleccionar l'adreça de casa i de la feina, fent servir la posició actual o introduint manualment una adreça.

No mostrar otra vez Desactiva la possibilitat de configurar el sistema d'Infotainment. Si voleu establir la configuració inicial, heu d'accedir-hi a través d'**Ajustes**.

Iniciar Inicia l'assistent per a la configuració.

Finalizar Un cop aplicat un o més ajustos, al menú principal de l'assistent, finalitzar la configuració.

⊗ Tanca l'assistent per a la configuració.

Informació del vehicle

Fig. 15 Representació esquemàtica: Informació i estat del vehicle

Fent clic sobre **Vehículo > Selección** s'obre el menú Informació del vehicle amb els submenús següents:

- **Digital Cockpit:** Es mostren les diferents opcions de visualització de la informació que apareixerà al Digital Cockpit ››› pàg. 16.
- **Datos de viaje:** Es mostra el consum mitjà, la velocitat mitjana, la distància recorreguda, la durada del viatge i l'autonomia. Disposeu de 3 memòries: "Desde la salida", "Cálculo total" i "Desde el repostaje".
- **Estado del vehículo:** Es mostren els avisos d'avaries, les incidències, la memorització de la pressió dels pneumàtics o la informació sobre el proper servei d'inspecció.

Assistents i ajustos del vehicle

Fig. 16 Representació esquemàtica: Assistents i ajustos del vehicle

Fent clic sobre **Asistencia al conductor** del menú principal s'obre el menú dels assistents i ajustos del vehicle.

La quantitat d'assistents i ajustos depèn de la versió i del país en qüestió.

- Assistent d'aparcament ››› pàg. 170
- Activar / desactivar ESC, sistemes d'estabilització i assistència a la frenada ››› pàg. 140.
- Activar / desactivar el sistema Start-Stop ››› pàg. 125
- Control adaptatiu de velocitat (ACC) ››› pàg. 152.
- Sistema d'avís de sortida de carril (Lane Assist) ››› pàg. 161.
- Sistema d'assistència a la frenada d'emergència (Front Assist) ››› pàg. 157.
- Detector de cansancio ››› pàg. 23
- Detecció de senyals de trànsit
- Assistent de canvi de carril ››› pàg. 166
- llums ››› pàg. 94

Seguretat

Conducció segura

La seguretat és el primer!

⚠ ATENCIÓ

- **Aquest capítol conté informacions d'interès sobre el maneig del vehicle, tant per al conductor com per als vostres acompanyants. En els altres capítols de la documentació de bord apareixen altres informacions importants de les quals el conductor i els seus acompanyants també haurien d'estar informats per la seva pròpia seguretat.**
- **Assegureu-vos que tota la documentació de bord es trobi sempre en el vehicle. Això últim és especialment important quan es presti o vengui el vehicle a una altra persona.**

Abans d'iniciar la marxa

Us recomanem, tant per la vostra pròpia seguretat com per la dels vostres acompanyants, que tingueu en compte els aspectes següents abans d'emprendre la marxa:

- Assegureu-vos que l'enllumenat i els intermitents estiguin en perfecte estat.
- Controleu la pressió d'inflament dels pneumàtics.
- Assegureu-vos que tots els vidres ofereixin una bona visibilitat.
- Assegureu-vos que l'equipatge estigui ben subjectat ››› pàg. 232.
- Assegureu-vos que cap objecte impedeixi el funcionament dels pedals.
- Ajusteu els retrovisors, el seient davanter i el reposacaps segons la vostra estatura.
- Assegureu-vos que els acompanyants dels seients posteriors tenen el reposacaps en posició d'ús ››› pàg. 91.
- Aconselleu als vostres acompanyants que regulin els reposacaps segons la seva estatura.
- Protegiu els nens utilitzant un seient per a nens apropiat i el cinturó de seguretat posat correctament ››› pàg. 54.
- Seieu correctament. Aconselleu també els vostres acompanyants que seguin correctament ››› pàg. 38.
- Col·loqueu bé el cinturó de seguretat. Aconselleu també els vostres acompanyants que es cordin correctament el cinturó de seguretat ››› pàg. 41.

Factors que influeixen en la seguretat

Com a conductor, sou el responsable de la vostra pròpia seguretat i de la dels vostres acompanyants.

- Estigueu sempre atent al trànsit i no us distragueu amb els vostres acompanyants o amb trucades telefòniques.
- No conduïu mai quan les vostres facultats estiguin alterades (p. ex., a causa de medicaments, alcohol, drogues).
- Compliu les normes de circulació i respecteu els límits de velocitat.
- Adapteu sempre la vostra velocitat a les característiques de la via, així com a les condicions climatològiques i a les circumstàncies del trànsit.
- En els viatges llargs, pareu sempre amb regularitat per descansar, com a mínim cada dues hores.
- Sempre que sigui possible, eviteu conduir quan estigueu cansat o en tensió.

⚠ ATENCIÓ

Conduir sota els efectes de l'alcohol, drogues, medicaments i narcòtics pot ocasionar greus accidents que costin fins i tot la vida.

- **L'alcohol, les drogues, els medicaments i els narcòtics poden alterar considerablement la percepció, el temps de reacció i la seguretat durant la conducció, la qual cosa podria comportar la pèrdua del control del vehicle.**

Equips de seguretat

No poseu en joc ni la vostra seguretat ni la dels vostres acompanyants. Els equips de seguretat poden reduir el risc de patir lesions en cas d'accident. Els següents punts inclouen una part dels equips de seguretat del vostre SEAT[1]:

- Cinturons de seguretat optimitzats en totes les places.
- Pretensors als cinturons de seguretat del conductor, de l'acompanyant i de les places del darrere laterals.
- Limitadors de força als cinturons de seguretat del conductor, de l'acompanyant i de les places del darrere laterals.
- Indicador d'advertiment vermell i, si escau, indicació de l'estat dels cinturons de seguretat.
- Coixins de seguretat frontals per al conductor i l'acompanyant
- Coixins de seguretat laterals per al conductor i l'acompanyant
- Coixins de seguretat per al cap a banda i banda del vehicle.
- Indicador de control groc del coixí de seguretat .
- Indicador de control groc PASSENGER AIR BAG OFF a la consola central.
- Indicador de control groc PASSENGER AIR BAG ON a la consola central.
- Unitats de control i sensors.
- Reposacaps optimitzats i d'altura regulable.
- Columna de direcció regulable.
- Punts d'ancoratge ISOFIX/i-Size per als seients per a nens.
- Punts de fixació per al cinturó de fixació superior (Top Tether) dels seients per a nens.

Els equips de seguretat esmentats tenen com a objectiu protegir el conductor i els acompanyants de la millor manera possible en cas d'accident. Aquests sistemes de seguretat no us serviran de res si seieu en una posició incorrecta o no utilitzeu aquests sistemes de forma adequada.

[1] En funció de la versió/mercat.

La seguretat ens afecta a tots.

Posició correcta dels ocupants del vehicle

Posició correcta al seient



Fig. 17 La separació correcta entre el conductor i el volant ha de ser de 25 cm com a mínim (10 polzades).



Fig. 18 Banda del cinturó i reposacaps ajustats correctament.

A continuació es mostren les posicions correctes en el seient per al conductor i els acompanyants.

Les persones que, per la seva constitució física, no puguin assolir la posició correcta al seient, han d'informar-se en un taller especialitzat sobre els possibles dispositius especials. Només si s'adopta una posició correcta s'obté la protecció òptima del cinturó de seguretat i del coixí de seguretat. SEAT recomana que acudiu al servei tècnic.

Per la vostra pròpia seguretat i per evitar lesions en cas de frenada o maniobra brusca, o d'accident, SEAT recomana les següents posicions:

Vàlid per a tots els ocupants del vehicle:

- Ajusteu el reposacaps de manera que la vora superior quedi, en la mesura que sigui possible, a l'altura de la part superior del cap, i mai per sota dels ulls. Mantingueu el clatell al més a prop possible del reposacaps ››› fig. 18.
- Les persones d'estatura reduïda hauran d'abaixar completament el reposacaps, encara que el cap quedi per sota de la vora superior d'aquest.
- Les persones d'estatura elevada hauran d'apujar completament el reposacaps.
- Mantingueu sempre els peus a la zona reposapeus durant la marxa.
- Ajusteu i cordeu-vos correctament el cinturó de seguretat ››› pàg. 41.

Per al conductor regeix a més als següent:

- Col·loqueu el respatller del seient gairebé en vertical de manera que l'esquena descansi completament sobre aquest.
- Ajusteu el volant de manera que quedi a una distància, d'almenys, 25 cm (10 polzades) de l'estern ››› fig. 17 i el pugueu subjectar amb les dues mans pels costats, per la part exterior, amb els braços lleugerament flexionats.
- El volant ha d'apuntar sempre en direcció al tòrax i mai cap a la cara.
- Ajusteu longitudinalment el seient de manera que pugueu trepitjar a fons els pedals amb els genolls lleugerament flexionats i que quedi una distància entre la zona dels genolls i el tauler d'instruments d'almenys 10 cm (4 polzades) ››› fig. 18.
- Ajusteu l'altura del seient de manera que arribeu al punt més alt del volant.
- Mantingueu els peus sempre a la zona reposapeus per mantenir en tot moment el control sobre el vehicle.

Per a l'acompanyant regeix a més el següent:

- Col·loqueu el respatller del seient gairebé en vertical de manera que l'esquena descansi completament sobre aquest.
- Feu córrer el seient al màxim cap enrere (mínim 25 cm entre el tòrax i el tauler d'instruments). Si la distància és inferior als 25 cm, el sistema de coixins de seguretat no pot protegir-vos correctament.

Nombre de places

El vehicle disposa de **cinc** places, dues a la part davantera i tres a la posterior. Totes les places van equipades amb un cinturó de seguretat.

Comproveu a la documentació oficial el nombre d'ocupants homologat per al vostre vehicle.

⚠ ATENCIÓ

Anar assegut al vehicle en una posició incorrecta pot augmentar el risc de patir lesions greus o mortals en cas de frenades i maniobres brusques, en cas de col·lisió o d'accident i en cas que es disparin els coixins de seguretat.

- **Abans d'emprendre la marxa, tots els ocupants hauran de seure sempre en una posició correcta i mantenir-la durant tot el trajecte. Això també regeix per a la col·locació del cinturó de seguretat.**
- **Transporteu com a màxim tantes persones com places amb cinturons de seguretat tingui el vehicle.**
- **Per transportar els nens, utilitzeu sempre un sistema de retenció que estigui homologat i sigui adequat al seu pes i estatura** **››› pàg. 54.**
- **Durant la marxa, mantingueu els peus sempre a la zona reposapeus. No els col·loqueu mai, p. ex., a sobre del seient o del tauler d'instruments, ni els traieu mai per la finestreta. En cas contrari, el coixí de seguretat i el cinturó de seguretat no només no podran oferir cap protecció, sinó que a més podrien augmentar el risc que es produïssin lesions en cas d'accident.**

Perills per anar assegut en una posició incorrecta

Si no es porta col·locat el cinturó de seguretat o es porta mal col·locat, augmentarà el risc de patir lesions greus o mortals. Els cinturons de seguretat només garanteixen una protecció òptima si es porten col·locats correctament. Anar assegut en una posició incorrecta redueix considerablement la funció protectora del cinturó de seguretat i, com a conseqüència, es poden patir lesions greus o fins i tot mortals. El risc de patir lesions greus o mortals augmenta especialment si, en disparar-se un coixí de seguretat, aquest colpeja un ocupant del vehicle que no vagi assegut correctament. El conductor és el responsable de totes les persones, sobretot dels nens, que transporti al vehicle.

A continuació s'enumeren a manera d'exemple una sèrie de posicions incorrectes que podrien resultar perilloses per als ocupants del vehicle.

Quan el vehicle estigui en moviment:

- No us poseu mai drets dins del vehicle.
- No us poseu mai drets sobre els seients.
- No us poseu mai de genolls en els seients.
- No inclineu mai el respatller del seient excessivament cap enrere.
- No us recolzeu mai en el tauler d'instruments.
- No us ajaieu mai en el seient posterior.
- No aneu mai asseguts tan sols en la part davantera del seient.
- No us assegueu mai de costat.
- No us recolzeu mai fora de la finestreta.
- No traieu mai els peus per la finestreta.
- No poseu mai els peus al tauler d'instruments.
- No poseu mai els peus a l'encoixinat de la banqueta o sobre el respatller del seient.
- No viatgeu mai a la zona reposapeus.
- No us assegueu mai sobre dels reposabraços.
- No viatgeu mai sense anar assegut al seient amb el cinturó de seguretat col·locat.
- No us col·loqueu mai dins del maleter.

⚠ ATENCIÓ

Anar assegut al vehicle en una posició incorrecta augmenta el risc de patir lesions greus o mortals en cas d'accident, frenades i maniobres brusques.

- **Tots els ocupants han d'anar sempre asseguts correctament durant la marxa i portar sempre el cinturó de seguretat col·locat correctament.**
- **Els ocupants del vehicle que no vagin asseguts correctament, no portin col·locat el cinturó de seguretat o mantinguin una distància insuficient pel que fa al coixí de seguretat corren el perill de patir lesions molt greus o mortals, especialment si es disparen els coixins de seguretat i els colpegen.**

Cinturons de seguretat

Introducció al tema

Fig. 19 Els conductors que portin el cinturó de seguretat correctament cordat no sortiran llançats en cas d'una frenada brusca.

Els cinturons de seguretat ben posats mantenen els ocupants en la posició correcta. Ajuden, a més, a evitar els moviments descontrolats que poden provocar ferides greus i redueixen el perill de sortir projectat fora del vehicle en cas d'accident.

Els ocupants del vehicle que portin els cinturons de seguretat ben posats es beneficiaran en gran mesura del fet que l'energia cinètica sigui absorbida pels cinturons de seguretat. També l'estructura de la part davantera i altres components de la seguretat passiva del vostre vehicle, per exemple, el sistema de coixins de seguretat, garanteixen una absorció de l'energia cinètica alliberada. D'aquesta manera disminueix l'energia cinètica que s'està alliberant i, al mateix temps, el risc de resultar ferit. Per aquest motiu cal posar-se els cinturons abans de posar el vehicle en marxa, ni que sigui per realitzar un trajecte curt.

Assegureu-vos també que tots els passatgers s'han cordat el cinturó. Les estadístiques relatives als accidents de circulació han demostrat que portar posat el cinturó de seguretat de manera correcta redueix considerablement el risc de patir lesions greus i augmenten les possibilitats de sobreviure en cas d'accident. Els cinturons de seguretat ben posats augmenten a més l'efecte protector dels coixins de seguretat si es disparen en cas d'accident. Per aquest motiu, en la majoria dels països és obligatori utilitzar els cinturons de seguretat.

Tot i que el vostre vehicle estigui equipat amb coixins de seguretat, és obligatori portar ben posats els cinturons de seguretat. Els coixins de seguretat davanters, per exemple, només es disparen en alguns casos de col·lisió frontal. No es disparen en cas de col·lisió frontal o lateral lleu, col·lisió posterior, a causa d'una bolcada o en cas d'accident en el qual no se sobrepassi el valor de disparament del coixí de seguretat prefixat en la unitat de control.

Indicacions de seguretat importants per a la utilització dels cinturons de seguretat

- Porteu sempre posat el cinturó de seguretat tal com es descriu en aquest apartat.
- Assegureu-vos que és possible posar-se els cinturons de seguretat en tot moment i que no estan danyats.

⚠ ATENCIÓ

- **Si no porteu cordat el cinturó de seguretat o està mal posat, augmentarà el risc de patir lesions greus o mortals. Els cinturons de seguretat ofereixen la màxima protecció només si s'utilitzen de la manera correcta.**
- **Un mateix cinturó de seguretat no ha de ser utilitzat mai per dues persones al mateix temps (tampoc si es tracta de nens).**
- **No us traieu mai el cinturó de seguretat mentre el vehicle estigui en moviment, en cas contrari hi ha perill de mort.**
- **La banda del cinturó no ha de passar per objectes durs ni fràgils (ulleres, bolígraf, etc.), ja que podria produir ferides en cas d'accident.**
- **La banda del cinturó no ha de quedar enganxada ni estar danyada i no ha de fregar amb extrems tallants.**
- **No porteu mai el cinturó de seguretat sota el braç o en qualsevol altra posició incorrecta.**

- **Les peces de vestir gruixudes i sense cordar (p. ex., un abric a sobre d'una dessuadora) dificulten l'ajust correcte dels cinturons de seguretat, de manera que redueixen la capacitat de protecció.**
- **Caldrà evitar que el tancament s'obstrueixi amb paper o similars, ja que en aquest cas no es podrà enganxar la llengüeta de tancament.**
- **No modifiqueu mai la posició de la banda del cinturó mitjançant pinces per al cinturó, argolles de subjecció o objectes similars.**
- **Els cinturons de seguretat que presentin danys en el teixit, en les unions, en l'enrotllador automàtic o en el tancament poden ocasionar ferides greus en cas d'accident. Per aquest motiu, comproveu amb regularitat l'estat dels cinturons de seguretat.**
- **Després d'un accident, acudiu a un taller especialitzat perquè us canviïn els cinturons de seguretat que s'hagin destensat en excés a causa de l'esforç a què han estat sotmesos. Pot ser que sigui necessari canviar-los fins i tot quan no hi hagi danys visibles. A més, s'han de comprovar els punts d'ancoratge del cinturó.**
- **No intenteu mai reparar els cinturons de seguretat pel vostre compte. Els cinturons de seguretat no han de ser desmuntats ni modificats de cap manera.**
- **El cinturó s'ha de mantenir net, ja que si està molt brut es podria veure perjudicat el funcionament de l'enrotllador automàtic.**

Indicació de cordat dels cinturons

S'il·lumina en vermell
El conductor o l'acompanyant no s'han cordat el cinturó de seguretat.

L'indicador de control s'il·lumina per recordar-vos que us cordeu el cinturó de seguretat.

Abans de posar el vehicle en marxa:

- Col·loqueu bé el cinturó de seguretat.
- Indiqueu també als vostres acompanyants que es posin bé el cinturó de seguretat abans d'iniciar la marxa.
- Protegiu els nens utilitzant un seient especial adequat a l'alçada i edat del nen ››› pàg. 54.

Si en iniciar la marxa se superen els 25 km/h (15 mph) aprox. sense portar cordats el conductor o l'acompanyant els cinturons de seguretat, o si aquests es descorden durant la marxa, sonarà un senyal acústic durant alguns segons. A més, parpellejarà l'indicador d'advertiment a la pantalla del quadre d'instruments.

L'indicador s'apagarà quan, amb l'encesa connectada, el conductor i l'acompanyant es cordin el cinturó de seguretat.

Indicació de cinturons de les places posteriors cordats

Fig. 20 Quadre d'instruments: indicació de l'estat dels cinturons de seguretat de les places del darrere.

En funció de la versió del model, en connectar l'encesa, l'indicador de l'estat dels cinturons ››› fig. 20 informa el conductor a la pantalla del quadre d'instruments de si els ocupants de les places del darrere porten cordat el cinturó de seguretat que els correspon.

En funció de l'ocupació dels seients i de l'estat dels cinturons, s'encenen els símbols següents en diferents colors:

El símbol de color blanc indica que la plaça corresponent no està ocupada.

El símbol de color verd indica que la plaça està ocupada i que l'ocupant porta cordat el cinturó de seguretat.

El símbol de color vermell indica que la plaça està ocupada i que l'ocupant no porta cordat el cinturó de seguretat.

Si un ocupant de les places del darrere es descorda el cinturó de seguretat durant la marxa, el símbol s'encén permanentment de color vermell per a aquella plaça. A més, parpelleja l'indicador d'advertiment vermell a la pantalla del quadre d'instruments. Si se circula a més de 25 km/h (15 mph) aprox., també sona un senyal acústic durant uns quants segons.

Si durant la marxa es corda o es descorda un cinturó de seguretat en alguna de les places posteriors, s'indicarà l'estat del cinturó durant aproximadament 30 segons.

Accidents frontals i les lleis físiques

Fig. 21 El conductor que no porti el cinturó de seguretat es veurà projectat cap endavant.

Fig. 22 L'ocupant del seient del darrere que no porti el cinturó de seguretat es veurà projectat cap endavant sobre el conductor que sí que porta el cinturó.

És fàcil explicar de quina manera actuen les lleis físiques en cas d'accident frontal: quan un vehicle es posa en moviment s'origina, tant en el vehicle com en els ocupants d'aquest, una energia anomenada "energia cinètica".

La magnitud de l'"energia cinètica" depèn fonamentalment de la velocitat, del pes del vehicle i dels ocupants. Com més grans siguin, major serà l'energia que s'haurà d'"absorbir" en cas d'accident.

No obstant això, el factor més important és la velocitat del vehicle. Per exemple, si la velocitat es duplica i passa de 25 km/h (15 mph) a 50 km/h (30 mph), l'energia cinètica corresponent es quadruplica.

Atès que els ocupants del vehicle del nostre exemple no porten cordat el cinturó de seguretat, en cas de col·lisió tota l'energia cinètica dels ocupants només serà absorbida per aquest impacte.

Tot i circulant a una velocitat compresa entre 30 km/h (19 mph) i 50 km/h (30 mph), les forces que actuen sobre el cos en cas d'accident poden superar amb facilitat una tona (1.000 kg). Les forces que actuen sobre el vostre cos augmenten com més gran sigui la velocitat a la qual circuleu.

Els ocupants del vehicle que no s'hagin cordat els cinturons de seguretat no estan "units" al vehicle. En cas de col·lisió frontal, aquestes persones es desplaçaran amb la mateixa velocitat a la qual circulava el vehicle abans de la col·lisió. Aquest exemple és vàlid no només per a col·lisions frontals, sinó també per a tot tipus d'accidents.

Fins i tot circulant a poca velocitat, en cas de col·lisió actuen sobre el cos forces que no es poden contrarestar només amb el fet de recolzar-se en les mans. En cas de col·lisió frontal, els ocupants del vehicle que no portin posat del cinturó de seguretat es veuran llançats de manera incontrolada cap endavant i es colpejaran, per exemple, contra el volant, el tauler d'instruments o el parabrisa ››› fig. 21.

També és imprescindible que els ocupants dels seients posteriors es cordin el cinturó, ja que, en cas d'accident, es veurien desplaçats d'una manera incontrolada per l'habitacle. Si un ocu-

pant del seient posterior no porta el cinturó cordat, no només es posa en perill a si mateix, sinó també els ocupants dels seients davanters ››› fig. 22.

Cordar-se i descordar-se el cinturó de seguretat



Fig. 23 Inserir la llengüeta del cinturó de seguretat en el seu tancament.



Fig. 24 Deixar anar la llengüeta del tancament del cinturó.

Els cinturons de seguretat col·locats correctament mantenen els ocupants en la posició en la qual més protegits estan en cas de frenada brusca o accident ››› ⚠.

Cordar-se el cinturó

Cordeu-vos el cinturó de seguretat abans de cada viatge.

- Ajusteu correctament el seient davanter i el reposacaps ››› **pàg. 38**.
- Encasteu el respatller del seient posterior en posició vertical ››› ⚠.
- Estireu la llengüeta del cinturó i poseu la banda uniformement sobre el pit i la regió pelviana. **No** doblegueu el cinturó en fer-ho ››› ⚠.
- Encasteu la llengüeta en el tancament del seient corresponent ››› fig. 23.
- Estireu el cinturó per comprovar que la llengüeta ha quedat ben encastada en el tancament.

Descordar-se el cinturó de seguretat

Descordeu-vos el cinturó de seguretat únicament amb el vehicle aturat ››› ⚠.

- Premeu la tecla vermella del tancament ››› fig. 24. La llengüeta saltarà del tancament.
- Acompanyeu el cinturó amb la mà perquè la banda s'enrotlli més fàcilment, el cinturó no es doblegui i el revestiment no resulti danyat.

⚠ ATENCIÓ

- **El cinturó de seguretat només garantirà una protecció òptima quan el respatller estigui en posició vertical i el cinturó de seguretat estigui col·locat correctament d'acord amb l'estatura.**
- **Treure's el cinturó de seguretat durant la marxa pot provocar lesions greus o mortals en cas d'accident o frenada brusca.**
- **El mateix cinturó de seguretat o un cinturó de seguretat solt poden causar greus lesions si el cinturó es desplaça des de les zones rígides del cos a les toves (p. ex., a l'abdomen).**

Col·locació correcta de la banda del cinturó



Fig. 25 Banda del cinturó i reposacaps ajustats correctament, vistos de front i lateralment.

Fig. 26 Col·locació de la banda del cinturó en el cas de dones embarassades.

Només quan la banda del cinturó està col·locada correctament, els cinturons de seguretat ofereixen la protecció òptima en cas d'accident i redueixen el risc de patir lesions greus o mortals. A més, si la banda està col·locada correctament, el cinturó mantindrà els ocupants en la posició òptima perquè el coixí de seguretat ofereixi la màxima protecció. Per aquest motiu, sempre heu de col·locar-vos el cinturó de seguretat i assegurar que la banda estigui col·locada correctament.

Una posició incorrecta al seient pot ocasionar ferides greus o fins i tot mortals ››› pàg. 38, *Posició correcta dels ocupants del vehicle*.

- La banda de l'espatlla ha de passar sempre sobre el centre de l'espatlla; mai sobre el coll, sobre el braç o sota el braç, o per darrere de l'esquena.
- La banda abdominal del cinturó de seguretat ha de passar sempre per la regió pelviana i mai per sobre de l'abdomen.
- Col·loqueu el cinturó sempre pla i cenyit sobre el cos. En cas necessari, estireu una mica la banda del cinturó.

En el cas de **dones embarassades**, el cinturó de seguretat ha de passar de manera uniforme sobre el pit i al més baix possible per la zona pelviana amb la banda plana perquè no es pressioni el ventre; a més, s'ha d'utilitzar durant tot l'embaràs ››› fig. 26.

Adaptar el recorregut de la banda del cinturó a l'estatura

El recorregut de la banda del cinturó es pot adaptar ajustant l'altura dels seients davanters.

⚠ ATENCIÓ

Si la banda del cinturó de seguretat està mal col·locada pot ocasionar lesions greus o mortals en cas d'accident.

- **La banda de l'espatlla ha de passar pel centre d'aquest i mai sota el braç o sobre el coll.**
- **El cinturó de seguretat ha de quedar pla i ben cenyit a la part superior del cos.**
- **La banda abdominal del cinturó de seguretat ha de passar per la regió pelviana, mai per sobre de l'abdomen. El cinturó de seguretat ha de quedar pla i ben cenyit a la pelvis. En cas necessari, estireu una mica la banda del cinturó.**
- **En el cas de dones embarassades, la banda abdominal del cinturó de seguretat ha de passar al més baix possible per davant de la zona pelviana, recolzat en pla i "envoltant" el ventre ››› fig. 26.**
- **No doblegueu la banda del cinturó mentre el porteu posat.**
- **Un cop col·locat el cinturó correctament, no l'allunyeu del cos amb la mà.**
- **No feu passar la banda del cinturó per sobre d'objectes rígids o fràgils, per exemple, ulleres, bolígrafs o claus.**

- **No modifiqueu mai el recorregut de la banda mitjançant pinces per al cinturó, argolles de subjecció o similars.**

Avís

Les persones que, per la seva constitució física, no puguin assolir la posició òptima de la banda del cinturó, hauran d'informar-se en un taller especialitzat sobre els possibles dispositius especials per aconseguir la protecció òptima del cinturó i del coixí de seguretat. SEAT recomana que acudiu al servei tècnic.

Enrotllador automàtic, pretensor i limitador de força del cinturó

Els cinturons de seguretat del vehicle formen part del sistema de seguretat del vehicle ››› pàg. 38. Aquest sistema disposa de les funcions importants següents:

Enrotllador automàtic del cinturó

Els cinturons de seguretat dels seients del conductor i de l'acompanyant, així com els de les places del darrere laterals (i, en funció de l'equipament, també el de la plaça del darrere central), van equipats amb un enrotllador automàtic al costat de l'espatlla. Aquest dispositiu garanteix una total llibertat de moviments si s'estira a poc a poc la banda de l'espatlla o durant la marxa normal. No obstant això, l'enrotllador bloqueja el cinturó de seguretat si aquest s'extreu ràpidament, en cas de frenades, en trams muntanyosos, als revolts i en accelerar.

Pretensor del cinturó

Els cinturons de seguretat dels seients davanters i, en funció de l'equipament, els de les places del darrere laterals estan equipats amb pretensors.

Els pretensors s'activen mitjançant sensors en cas de col·lisions frontals, laterals i del darrere greus i de bolcada del vehicle, i tensen els cinturons de seguretat en direcció contrària a la sortida.

Si el cinturó de seguretat està fluix, el pretensor el tensa. D'aquesta manera es pot esmorteir el moviment dels ocupants cap endavant i en la direcció de l'impacte.

Els pretensors dels cinturons funcionen conjuntament amb el sistema de coixins de seguretat. En cas de bolcada, els pretensors no s'activen si no es disparen els coixins de seguretat per al cap.

En activar-se es podria desprendre una pols fina. Això és totalment normal i no vol dir que s'hagi produït un incendi al vehicle.

Limitador de força del cinturó

En funció de l'equipament o del país, en cas d'accident, el limitador de força del cinturó de seguretat redueix la força que exerceix sobre el cos.

Avís

- **Després de determinades situacions de marxa, els pretensors reversibles dels cinturons poden quedar tensats permanentment[1]. En aquest cas, per destensar el cinturó, cal treure-se'l manualment amb el vehicle aturat i tornar-lo a col·locar correctament.**
- **Si es procedeix a desballestar el vehicle o alguns components del sistema, caldrà respectar les disposicions de seguretat corresponents. Els tallers especialitzats coneixen aquestes disposicions.**

Manteniment i rebuig dels pretensors del cinturó

Els pretensors formen part dels cinturons de seguretat amb què estan equipats els seients del vostre vehicle. Quan es realitzin treballs en els pretensors o es desmuntin i muntin components del sistema amb motiu d'altres treballs de reparació, els cinturons de seguretat poden resultar danyats. Això podria originar que, en cas d'accident, els pretensors no funcionin correctament o no s'activin.

[1] Només si disposeu del Sistema PreCrash.

Perquè no s'interfereixi en la funció protectora dels cinturons de seguretat i perquè els components desmuntats no ocasionin ferides ni perjudiquin el medi ambient s'han de respectar les normatives que són conegudes pels tallers especialitzats.

⚠ ATENCIÓ

La manipulació inadequada i les reparacions casolanes dels cinturons de seguretat i dels enrotlladors automàtics i els pretensors dels cinturons poden augmentar el risc que es produeixin lesions greus o mortals. Els pretensors podrien no activar-se, encara que sí que ho haguessin de fer, o podrien fer-ho de manera inesperada.

- **No repareu, ajusteu, ni desmunteu i munteu mai components dels cinturons de seguretat i dels seus pretensors. Encarregueu sempre aquestes feines a un taller especialitzat.**
- **Els cinturons de seguretat i els pretensors i els enrotlladors automàtics d'aquests no es poden reparar i s'han de substituir.**

Nota relativa al medi ambient

Els mòduls del coixí de seguretat i els pretensors del cinturó poden contenir perclorat.

Recordeu les disposicions legals per rebutjar-los.

Sistema de coixins de seguretat

Per què és important portar posat el cinturó de seguretat i adoptar una posició correcta?

Per aconseguir una protecció òptima en disparar els coixins de seguretat s'ha de dur sempre ben posat el cinturó de seguretat i anar assegut en una posició correcta.

El sistema de coixins de seguretat no és cap substitut del cinturó de seguretat, sinó que forma part de la seguretat passiva del vehicle. No oblideu tenir en compte que el sistema de coixins de seguretat només protegeix de forma òptima si els ocupants del vehicle porten els cinturons de seguretat posats de forma correcta i els reposacaps ben ajustats. Els cinturons de seguretat s'han de dur sempre ben posats, i el seu ús incondicional ha de considerar-se no només com una imposició legal, sinó com una contribució a la seguretat **››› pàg. 41, *Cinturons de seguretat***.

El coixí de seguretat s'infla en qüestió de mil·lèsimes de segon, de manera que si en aquest moment es dispara i no va assegut correctament pot ocasionar ferides mortals. Per aquest motiu, és imprescindible que tots els ocupants del vehicle vagin ben asseguts durant tot el viatge.

Un frenada brusca poc abans d'un accident pot fer que un ocupant del vehicle surti projectat cap endavant, cap a la zona on es dispara el coixí de seguretat, per no portar cordat el cinturó de seguretat. En aquest cas, el coixí de seguretat pot ocasionar ferides greus o mortals en disparar-se. Naturalment, això també s'aplica en el cas dels nens.

Manteniu sempre la major distància possible entre el vostre cos i el coixí de seguretat frontal. D'aquesta manera, en cas d'accident els coixins de seguretat frontals es poden desplegar sense obstacles i oferir la màxima protecció.

Els factors més importants que intervenen perquè es disparin els coixins de seguretat són: el tipus d'accident, l'angle de col·lisió i la velocitat del vehicle.

La desacceleració que es produeix en xocar i que la unitat de control registra és decisiva perquè s'activin els coixins de seguretat. Si la desacceleració del vehicle durant la col·lisió es manté per sota dels valors de referència prefixats en la unitat de control, els coixins de seguretat frontals, laterals i del cap no es dispararan. Tingueu en compte que els danys visibles en el vehicle sinistrat, per aparatosos que siguin, no són indicis determinants perquè els coixins de seguretat haguessin d'activar-se.

⚠ ATENCIÓ

Portar mal posat el cinturó de seguretat, així com una posició incorrecta en seure, poden ocasionar lesions greus o fins i tot mortals

- **Tots els ocupants del vehicle, inclosos els nens, poden patir lesions greus o fins i tot mortals si es dispara el coixí de seguretat. Els menors de 12 anys haurien de viatjar sempre en els seients posteriors. No permeteu mai que els nens viatgin en el vehicle sense anar protegits o amb una protecció no adequada per al seu pes.**
- **Per reduir el risc de patir lesions en disparar-se el coixí de seguretat, porteu sempre ben posat el cinturó de seguretat** **››› pàg. 41.**

Descripció del sistema de coixins de seguretat

El sistema de coixins de seguretat ofereix, en combinació amb els cinturons de seguretat, una protecció addicional per als ocupants.

El sistema de coixins de seguretat es compon (segons equipament del vehicle) dels següents mòduls:

- Unitat de control electrònica
- Coixins de seguretat frontals per al conductor i l'acompanyant
- Coixins de seguretat laterals
- Coixins de seguretat de cap
- Indicador de control del coixí de seguretat en el quadre d'instruments **››› pàg. 49**
- Commutador de clau per al coixí de seguretat frontal de l'acompanyant
- Indicador de control per a la desconnexió/connexió del coixí de seguretat davanter de l'acompanyant.

El funcionament del sistema de coixins de seguretat es controla de forma electrònica. Cada vegada que es connecta l'encesa, s'il·lumina l'indicador de control del sistema de coixins de seguretat durant alguns segons (autodiagnosi).

El sistema presenta alguna anomalia si l'indicador de control :

- no s'il·lumina en connectar l'encesa **››› pàg. 49**,
- després de connectar l'encesa, no s'apaga al cap de 4 segons,
- després de connectar l'encesa s'apaga i es torna a encendre,
- s'il·lumina o parpelleja durant la marxa.

El sistema de coixins de seguretat no es dispara si:

- l'encesa està desconnectada,
- es tracta d'una col·lisió frontal lleu,
- es tracta d'una col·lisió lateral lleu,
- es tracta d'una col·lisió posterior,
- en cas de bolcada del vehicle si les característiques dinàmiques mesurades per la unitat de control són massa baixes,
- la velocitat de l'impacte és inferior al valor de referència programat a la unitat de control.

⚠ ATENCIÓ

- **Els cinturons de seguretat i el sistema de coixins de seguretat desenvolupen la màxima capacitat protectora només si els ocupants estan asseguts correctament** **››› pàg. 38.**
- **Si el sistema de coixins de seguretat està avariat, ha de ser revisat en un taller especialitzat. En cas contrari, hi ha perill que els coixins de seguretat no es disparin correctament en cas d'accident o no es disparin en absolut.**

Activació del coixí de seguretat

Els coixins de seguretat s'inflen en mil·lèsimes de segon a gran velocitat per proporcionar una protecció addicional en cas d'accident. Durant l'inflat del coixí de seguretat podria desprendre's una pols fina. Això és normal i no vol dir que s'hagi produït un incendi en el vehicle.

El sistema de coixí de seguretat només està a punt per funcionar amb l'encesa activada.

En casos especials d'accidents, es poden activar al mateix temps diversos coixins de seguretat.

En cas de col·lisions frontals i laterals lleus, col·lisions posteriors, a causa d'una bolcada o volteig del vehicle, els coixins de seguretat **no s'activen**.

Factors d'activació

No es pot generalitzar sobre les condicions que provoquen l'activació del sistema de coixí de seguretat en cada situació. Hi ha alguns factors que hi juguen un paper important, com ara la propietat de l'objecte amb el qual topa el vehicle (dur/tou), angle d'impacte, velocitat del vehicle, etc.

Resulta decisiva per a l'activació dels coixins de seguretat la trajectòria de desacceleració.

La unitat de control analitza la trajectòria de la col·lisió i activa el respectiu sistema de retenció.

Si durant la col·lisió, la desacceleració del vehicle originada i mesurada roman per sota dels valors de referència predeterminats en la unitat de control, els coixins de seguretat no s'activaran tot i que el vehicle pugui resultar greument deformat a causa de l'accident.

En cas de col·lisions frontals greus s'activen els coixins de seguretat següents:

- Coixí de seguretat frontal del conductor.
- Coixí de seguretat frontal de l'acompanyant.

En cas de col·lisions laterals greus s'activen els següents coixins de seguretat:

- Coixí de seguretat de cap en el costat de l'accident.
- Coixí de seguretat lateral davanter en el costat de l'accident.

En cas d'un accident amb activació del coixí de seguretat:

- s'encenen els llums de l'habitacle (si el commutador per a la il·luminació interior està en la posició de contacte de porta);
- es connecten els intermitents simultanis;
- es desbloquegen totes les portes;
- es talla l'alimentació de combustible al motor;
- s'estableix una trucada d'emergència.

Indicadors de control del sistema de coixins de seguretat

S'il·lumina al quadre d'instruments
Anomalia al sistema de coixins de seguretat i de pretensors dels cinturons. Acudiu immediatament a un taller especialitzat perquè revisin el sistema.

OFF **S'il·lumina al tauler d'instruments**
Coixí de seguretat frontal de l'acompanyant desactivat. Comproveu si el coixí de seguretat ha de romandre desactivat.

O BÉ: Anomalia en el sistema de coixins de seguretat. Acudiu immediatament a un taller especialitzat perquè revisin el sistema.

ON **S'il·lumina al tauler d'instruments**
Coixí de seguretat frontal de l'acompanyant activat. L'indicador de control s'apaga automàticament 60 segons després d'activar l'encesa.

En connectar l'encesa s'il·luminen durant uns quants segons alguns indicadors d'advertiment i de control mentre es realitza un control de la funció. S'apaguen al cap d'uns quants segons.

Si l'indicador de control del sistema de coixins de seguretat i de pretensors dels cinturons roman encès o parpelleja, indica una anomalia al sistema de coixins de seguretat i de pretensors dels cinturons ››› ⚠ . Acudiu immediatament a un taller especialitzat perquè revisin el sistema.

Si heu desactivat el coixí de seguretat de l'acompanyant, l'indicador d'advertiment OFF roman il·luminat a la zona central del tauler d'instruments per recordar-vos que el coixí de seguretat està desactivat. Si, estant desactivat el coixí de seguretat frontal de l'acompanyant, aquest indicador **no roman encès** o està il·luminat juntament amb l'indicador de control del quadre d'instruments, es tracta d'una anomalia al sistema de coixins de seguretat ››› ⚠. Si l'indicador de control parpelleja, indica una avaria al sistema en la desconnexió del coixí de seguretat ››› ⚠. Acudiu immediatament a un taller especialitzat perquè revisin el sistema.

⚠ ATENCIÓ

En cas d'avaria del sistema de coixins de seguretat i pretensors dels cinturons, aquests es podrien disparar amb dificultats, no disparar-se en absolut o fins i tot disparar-se de manera inesperada.

- **Els ocupants del vehicle corren el risc de patir lesions greus o mortals. Feu revisar el sistema immediatament en un taller especialitzat.**
- **No munteu una cadireta per a nens al seient de l'acompanyant, o retireu el seient per a nens muntat! El coixí de seguretat frontal de l'acompanyant es podria disparar en cas d'accident, tot i estar avariat.**

ⓘ COMPTE!

Tingueu sempre en compte els indicadors de control encesos i les descripcions i indicacions corresponents per no ocasionar danys al vehicle o als seus ocupants.

Coixins de seguretat frontals



Fig. 27 Coixí de seguretat del conductor al volant.

Fig. 28 Coixí de seguretat de l'acompanyant en el tauler d'instruments.

El coixí de seguretat davanter del conductor està allotjat al volant i el de l'acompanyant, al tauler d'instruments. La seva ubicació està indicada amb la paraula "AIRBAG".

Les cobertes dels coixins de seguretat s'obren i romanen subjectes al volant i al tauler d'instruments en disparar-se els coixins de seguretat del conductor i l'acompanyant, respectivament ››› fig. 27 , ››› fig. 28.

El sistema de coixins de seguretat frontals ofereix, en combinació amb els cinturons de seguretat, una protecció addicional per a la zona del cap i del pit del conductor i del vostre acompanyant en el cas de col·lisions frontals greus ››› ⚠.

A més, en determinades col·lisions frontals, es dispara el coixí de seguretat per al cap a banda i banda del vehicle.

El seu disseny especial permet la sortida controlada de gas en exercir pressió l'ocupant sobre la bossa. Així, el cap i el tòrax queden protegits pel coixí de seguretat. Després de l'accident, la bossa es desinfla prou com per no destorbar la visibilitat.

⚠ ATENCIÓ

- **Entre els passatgers dels seients davanters i l'àrea d'acció dels coixins de seguretat no s'han d'interposar altres persones, animals o objectes.**
- **Els coixins de seguretat només protegeixen en un accident, i si es disparen caldrà canviar-los.**
- **Així mateix no s'han de col·locar accessoris addicionals com, p. ex., portavasos o suports per a telèfons en els revestiments dels mòduls de coixí de seguretat.**

Activar i desactivar el coixí de seguretat frontal d'acompanyant

Fig. 29 Commutador amb clau per activar i desactivar el coixí de seguretat de l'acompanyant.



Fig. 30 Tauler d'instruments: indicador de control de coixí de seguretat de l'acompanyant desactivat.

Desactiveu el coixí de seguretat de l'acompanyant en el cas excepcional que sigui necessari utilitzar un seient per a nens al seient de l'acompanyant en el qual el nen va d'esquena a la direcció de marxa.

SEAT recomana muntar la cadireta per a nens al seient posterior per evitar que s'hagi de desactivar el coixí de seguretat de l'acompanyant.

Quan el coixí de seguretat de l'acompanyant està **desactivat**, vol dir que només el coixí de seguretat frontal de l'acompanyant està desactivat. Els altres coixins de seguretat del vehicle segueixen estant activats.

Desactivar i activar el coixí de seguretat frontal d'acompanyant

- Desconnecteu l'encesa.
- Obriu la porta del costat de l'acompanyant.
- Extraieu l'espasí de la clau del vehicle.
- Introduïu l'espasí de la clau a la ranura prevista al commutador de desconnexió del coixí de seguretat de l'acompanyant ››› fig. 29. La clau ha d'entrar aproximadament 3/4 de la seva longitud, fins a arribar al límit.
- Gireu suaument la clau per canviar-ne la posició a OFF (desactivar) o ON (activar). Si teniu alguna dificultat, assegureu-vos d'haver introduït la clau fins al final.
- Tanqueu la porta de l'acompanyant.
- En desactivar el coixí de seguretat, comproveu que, amb l'encesa connectada, l'indicador de control OFF queda il·luminat ››› fig. 30.
- Quan torneu a activar el coixí de seguretat, comproveu que, amb l'encesa connectada, l'indicador de control OFF no queda il·luminat i l'indicador ON s'il·lumina durant 60 segons i posteriorment s'apaga.

⚠ ATENCIÓ

- **El conductor del vehicle és responsable que el coixí de seguretat estigui desconnectat o connectat.**
- **Desconnecteu el coixí de seguretat només amb l'encesa desconnectada! En cas contrari es podria provocar una avaria al sistema de desactivació del coixí de seguretat.**
- **En cap cas deixeu introduïda la clau al commutador de desactivació del coixí de seguretat, ja que podria quedar malmès o, en cas de conducció, activar o desactivar el coixí de seguretat.**
- **Quan per qualsevol motiu desactiveu un coixí de seguretat, hauríeu de tornar a activar-lo al més aviat possible perquè pugui complir així la seva funció protectora.**

Coixins de seguretat laterals



Fig. 31 Coixí de seguretat lateral al seient del conductor.



Fig. 32 Coixí de seguretat lateral completament inflat al costat esquerre del vehicle.

Els coixins de seguretat laterals es troben als respatllers dels seients davanters ››› fig. 31 , ››› fig. 32.

La seva ubicació està indicada amb la paraula "AIRBAG" a la part superior del respatller dels seients o en els revestiments inferiors amb la paraula AIRBAG en relleu.

El sistema de coixins de seguretat laterals ofereix, en combinació amb els cinturons de seguretat, una protecció addicional per a la part superior del cos en cas de col·lisions laterals greus ››› ⚠.

En cas de col·lisions laterals, els coixins de seguretat laterals redueixen el perill de lesions a la part corporal més directament afectada per l'impacte. A més de la protecció normal dels cinturons de seguretat, també mantenen els ocupants subjectes si es produeix un xoc lateral; aquests coixins de seguretat porten a terme així el seu màxim efecte protector.

⚠ ATENCIÓ

- **Si els ocupants no es corden els cinturons de seguretat, o s'inclinen cap endavant durant la marxa o no van asseguts correctament i es produeix un accident, s'exposen a un risc més gran de resultar ferits si el sistema de coixins de seguretat es dispara.**
- **Perquè els coixins de seguretat laterals puguin oferir una protecció òptima, és imprescindible mantenir sempre la posició correcta amb el cinturó de seguretat ben posat mentre el vehicle està en marxa.**
- **En una col·lisió lateral, els coixins de seguretat laterals no funcionaran si els sensors no mesuren correctament l'increment de pressió a l'interior de les portes, quan l'aire surt a través de zones en què hi hagi forats o obertures del panell de porta.**
- **No conduïu mai si s'han desmuntat parts dels panells interiors de les portes i no s'han tornat a ajustar correctament.**
- **Entre els ocupants de les places exteriors i l'àrea d'acció dels coixins de seguretat no s'hi han d'interposar altres persones, animals o objectes. Per no entorpir el funcionament dels coixins de seguretat laterals no s'ha de fixar cap tipus d'accessori a les portes com, per exemple, portavasos.**
- **Assegureu-vos que els nens viatgin asseguts correctament als seients i no situïn el cap a la zona de desplegament dels coixins de seguretat laterals ››› fig. 32, ja que, en cas de disparar-se els coixins de seguretat, podrien colpejar-los i provocar-los lesions greus.**
- **En els ganxos per a la roba només s'hi ha de penjar roba lleugera. A les butxaques de les peces de vestir penjades no hi ha d'haver objectes punxeguts o pesats.**
- **No s'han d'exposar els laterals dels respatllers a grans forces com, per exemple, cops forts o trepitjades, ja que en cas contrari el sistema pot deteriorar-se. En aquest cas, els coixins de seguretat laterals no es disparar-ien.**
- **En els seients amb coixí de seguretat lateral incorporat no s'hi han d'utilitzar mai fundes que no hagin estat homologades de forma expressa per al vostre vehicle. La**

bossa d'aire es desplega sortint del lateral del respatller i si s'utilitzessin fundes no homologades es reduiria considerablement la funció protectora del coixí de seguretat lateral.

- **Els desperfectes dels entapissats originals o de la costura a l'àrea del mòdul del coixí de seguretat lateral s'han de reparar immediatament en un taller especialitzat.**
- **Els coixins de seguretat només protegeixen en un accident, i si es disparen caldrà canviar-los.**
- **Tots els treballs que s'hagin de realitzar en els coixins de seguretat laterals, així com el desmuntatge i muntatge d'algun dels seus components a causa d'altres tasques de reparació (p. ex., desmuntatge del seient davanter), s'han de dur a terme només en un taller especialitzat. En cas contrari, pot produir-se una fallada en el funcionament dels coixins de seguretat.**

Coixins de seguretat per al cap



Fig. 33 Ubicació i zona de desplegament del coixí de seguretat per al cap.

Els coixins de seguretat per al cap es troben a tots dos costats de l'habitacle, a sobre de les portes ››› **fig. 33**, i la seva ubicació està indicada amb la paraula "AIRBAG".

El sistema de coixins de seguretat per al cap ofereix, en combinació amb els cinturons de seguretat, una protecció addicional per a la part superior del cos dels ocupants del vehicle en cas de col·lisions laterals greus ››› ⚠.

En disparar-se, el coixí de seguretat per al cap ocupa la zona emmarcada en vermell (zona de desplegament) ››› **fig. 33**. Per aquest motiu, mai s'hauran de dipositar o fixar objectes en aquesta zona ››› ⚠.

En cas de col·lisió lateral es dispara el coixí de seguretat per al cap del costat del vehicle on s'hagi produït l'impacte.

Els coixins de seguretat per al cap redueixen el risc que els ocupants dels seients davanters i de les places posteriors laterals pateixin lesions a la part del cos més directament afectada per l'impacte.

⚠ ATENCIÓ

- **Perquè els coixins de seguretat per al cap puguin oferir una protecció òptima, és imprescindible mantenir sempre la posició correcta i portar el cinturó de seguretat ben posat mentre el vehicle estigui en marxa.**
- **Per motius de seguretat, s'ha de desconnectar obligatòriament el coixí de seguretat del cap en els vehicles on es munti una mampara separadora de l'habitacle. Acudiu al vostre servei tècnic per realitzar aquesta desconnexió.**
- **Entre els ocupants del vehicle i l'àrea d'acció dels coixins de seguretat per al cap no s'hi han d'interposar altres persones, animals o objectes que impedeixin que els coixins de seguretat s'inflin del tot i compleixin la seva funció protectora correctament. Per aquest motiu, no s'ha de col·locar a les finestretes cap tipus de cortina que no hagi estat homologada de forma expressa per al vostre vehicle.**

- **Assegureu-vos que els nens viatgin asseguts correctament als seients i no situïn el cap a la zona de desplegament dels coixins de seguretat per al cap ››› fig. 33, ja que, si es disparen, podrien colpejar-los i provocar-los lesions greus.**
- **En els penjadors per a la roba només s'hi ha de posar roba lleugera. A les butxaques de les peces de vestir penjades no hi ha d'haver objectes punxeguts o pesats. A més, per penjar peces de vestir no s'han d'utilitzar penja-robes.**
- **Els coixins de seguretat només protegeixen en un accident, i si es disparen caldrà canviar-los.**
- **Tots els treballs que s'hagin de realitzar en els coixins de seguretat per al cap, així com el desmuntatge i muntatge d'algun dels seus components a causa d'altres tasques de reparació (p. ex., desmuntatge del revestiment del sostre), s'han de dur a terme només en un taller especialitzat. En cas contrari, pot produir-se una fallada en el funcionament dels coixins de seguretat.**
- **La gestió dels coixins de seguretat laterals i de cap es realitza amb sensors que es troben a l'interior de les portes anteriors. Per no minvar el correcte funcionament dels coixins de seguretat laterals i de cap, no s'han de modificar ni les portes ni els panells d'aquestes (p. ex., muntant posteriorment uns altaveus). Si es produeixen danys a la porta anterior podria minvar el correcte funcionament del sistema. Tots els treballs sobre la porta anterior s'han de realitzar en un taller especialitzat.**

Transport segur de nens

Introducció

Per motius de seguretat i tal com es demostra en les estadístiques relatives als accidents, es recomana que els menors de 12 anys viatgin asseguts en els seients posteriors. En funció de l'edat, l'estatura i el pes, aquests viatjaran al seient posterior en una cadireta per a nens o protegits amb els cinturons de seguretat del vehicle. Per motius de seguretat, aquesta cadireta hauria d'anar muntada al seient posterior, darrere del seient de l'acompanyant o a la plaça central.

Les lleis físiques que actuen en cas d'accident també afecten els nens ››› pàg. 43. A diferència dels adults, els nens no tenen ni la musculatura ni l'estructura òssia completament desenvolupades. Per aquest motiu, corren un major risc de resultar ferits.

Per reduir el risc de lesions, només es permet portar els nens en seients especialment dissenyats per a ells.

Us recomanem que useu per al vostre vehicle sistemes de retenció infantils del Programa d'Accessoris Originals, que inclouen sistemes per a totes les edats amb el nom de "Peke" (no per a tots els països) (vegeu www.seat.com).

Aquests sistemes han estat especialment dissenyats i homologats i compleixen amb el reglament ECE-R44.

SEAT recomana fixar els seients infantils que apareixen a la web segons la següent descripció:

- Seients per a nens en sentit contrari a la marxa (grup 0+): ISOFIX i pota de suport (RÖMER BABY SAFE 3 i-SIZE + ISOFIX BASE / PEKE G0 i-SIZE + i-SIZE BASE).
- Seients per a nens orientats en el sentit de la marxa (grup 1): ISOFIX (PEKE G1 TRIFIX i-SIZE).
- Seients per a nens orientats en el sentit de la marxa (grup 2): cinturó de seguretat i ISOFIX (RÖMER BRITAX KIDFIX i-SIZE). A més, cal utilitzar el punt de fixació del seient per a nens per al cinturó pelvià "SecureGuard" i ajustar el sistema de protecció contra impactes laterals "SICT", situat a la part posterior del seient per a nens. Ajusteu només el "SICT" més proper a la porta. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant del seient per a nens.
- Seients per a nens orientats en el sentit de la marxa (grup 3): cinturó de seguretat (BRITAX RÖMER KIDFIX i-SIZE / NANIA UP).

Si es volen muntar i utilitzar seients per a nens caldrà tenir en compte les disposicions legals corresponents i les instruccions de muntatge del fabricant del seient per a nens. Llegiu i tingueu sempre en compte ››› pàg. 56.

Us recomanem que porteu sempre al vehicle, juntament amb la documentació de bord, el manual d'instruccions del fabricant de la cadireta infantil.

Classificació dels seients per a nens en grups

Fig. 34 Exemples de seients per a nens.

Només s'han d'utilitzar seients per a nens homologats i que siguin adequats per a ells.

Per a aquests seients regeix la norma ECE-R44 o ECE-R129. ECE-R significa: reglament de la Comissió Econòmica per a Europa.

Seients per a nens per grup de pes

Els seients per a nens es classifiquen en cinc grups:

Grup	Pes del nen
Grup 0	Fins a 10 kg
Grup 0+	Fins a 13 kg
Grup 1	De 9 a 18 kg
Grup 2	De 15 a 25 kg
Grup 3	De 22 a 36 kg

Els seients per a nens homologats segons la norma ECE-R44 o ECE-R129 porten al seient el distintiu de control ECE-R44 o ECE-R129 (una E majúscula en un cercle i, a sota, el número de control).

Si es volen muntar i utilitzar seients per a nens caldrà tenir en compte les disposicions legals corresponents i les instruccions de muntatge del fabricant del seient per a nens.

Us recomanem que porteu sempre al vehicle, juntament amb la documentació de bord, el manual d'instruccions del fabricant del seient per a nens.

SEAT recomana utilitzar seients per a nens del **Programa d'Accessoris Originals**. Aquests seients han estat seleccionats i provats per a la seva utilització als nostres vehicles. Als nostres concessionaris hi podreu adquirir el seient adequat per al vostre model i grup d'edat.

Seients per a nens per categories d'homologació

Els seients per a nens poden tenir la categoria d'homologació universal, semiuniversal, específica per a un vehicle (totes segons el reglament ECE-R44) o i-Size (segons el reglament ECE-R129).

- **Universal**: els seients per a nens amb l'homologació universal es poden muntar en tots els vehicles. No cal consultar cap llista de models. En el cas de l'homologació universal per a ISOFIX, el seient per a nens va proveït addicionalment d'un cinturó de fixació superior (Top Tether).
- **Semiuniversal**: l'homologació semiuniversal exigeix, a més dels requisits estàndard de l'homologació universal, uns dispositius de seguretat per fixar el seient per a nens que requereixen uns tests addicionals. Els seients per a nens amb l'homologació semiuniversal porten inclosa una llista dels models de vehicles en els quals es poden muntar.
- **Específica per a un vehicle**: l'homologació específica per a un vehicle exigeix un test dinàmic del seient per a nens per a cada model de vehicle per separat. Els seients per a nens amb l'homologació específica per a un vehicle inclouen també una llista amb els models de vehicles en els quals es poden muntar.
- **i-Size**: els seients per a nens amb l'homologació i-Size han de complir els requisits prescrits en el reglament ECE-R 129 pel que fa al muntatge i la seguretat. Els fabricants de

seients per a nens us podran indicar quins seients tenen l'homologació i-Size per a aquest vehicle.

Col·locació i utilització dels seients per a nens

Fig. 35 Adhesiu del coixí de seguretat: al parasol del costat de l'acompanyant.

Fig. 36 Adhesiu del coixí de seguretat: al marc posterior de la porta de l'acompanyant.

Advertiments sobre la col·locació d'un seient per a nens

Quan col·loqueu un seient per a nens, tingueu en compte els següents advertiments generals, vàlids per a tots els seients infantils sigui quin sigui el seu sistema de fixació.

- Llegiu i seguiu el manual d'instruccions del fabricant del seient per a nens.
- Col·loqueu el seient per a nens preferiblement al seient de darrere de l'acompanyant perquè el nen pugui sortir del vehicle pel costat de la vorera.
- Fixeu l'altura del cinturó de seguretat de manera que aquest s'ajusti al seient per a nens de forma natural, sense torsions. Quan el seient es col·loqui en el sentit contrari a la marxa, s'ha d'utilitzar la posició més baixa del regulador d'altura del cinturó.
- Per al correcte ús de les cadires a les places posteriors, s'han d'ajustar els respatllers anteriors fins que no hi hagi contacte amb la cadira infantil de la plaça posterior en cas que vagi en sentit contrari a la marxa. En el cas de sistemes de retenció en sentit de la marxa, cal ajustar el suport respatller fins que no hi hagi contacte amb els peus del nen.
- Per al muntatge correcte del seient per a nens als seients del darrere, ajusteu o desmunteu el reposacaps per tal d'evitar el contacte amb la cadira.
- En el cas que es vulgui muntar una cadira de tipus semiuniversal, en la qual el sistema de fixació al cotxe sigui mitjançant cinturó de seguretat i pota de suport, no s'haurà de muntar mai al seient posterior central ja que la distància a terra és menor que en les altres places i la pota de suport no permetrà que es mantingui la cadireta prou estable.
- Per posar un seient per a nens al seient de l'acompanyant, aquest s'ha de desplaçar cap enrere tot el que sigui possible i moure'l fins a la posició més alta. A més, el respatller del seient ha de quedar en posició vertical[1].

[1] Cal complir la legislació vigent de cada país i les normes del fabricant per a ús i muntatge de cadires infantils.

Indicacions importants sobre el coixí de seguretat frontal de l'acompanyant

Al para-sol de l'acompanyant i/o al marc posterior de la porta de l'acompanyant, hi ha un adhesiu amb informació important sobre el coixí de seguretat de l'acompanyant ››› fig. 35.

Tingueu en compte les indicacions de seguretat dels capítols següents:

- Distància de seguretat amb el coixí de seguretat de l'acompanyant ››› pàg. 47.
- Objectes entre l'acompanyant i el coixí de seguretat de l'acompanyant ››› ⚠ a *Coixins de seguretat frontals* de la pàg. 50.

El coixí de seguretat frontal del costat de l'acompanyant, si està activat, representa un gran perill per a un nen si aquest viatja d'esquena a la direcció de la marxa, ja que el coixí de seguretat pot colpejar el seient amb tal força que ocasioni lesions greus o la mort. Els menors de 12 anys haurien de viatjar sempre en els seients posteriors.

Per aquest motiu, es recomana que els nens viatgin en els seients posteriors. És el lloc més segur del vehicle. Amb l'interruptor de clau es pot desactivar el coixí de seguretat de l'acompanyant ››› pàg. 51. Els nens han de viatjar en un seient adequat a la seva alçada i edat ››› pàg. 55.

⚠ ATENCIÓ

- **Si en el seient de l'acompanyant va muntat un seient per a nens, augmentarà el risc per al nen de patir lesions greus o mortals en cas d'accident.**
- **Si el coixí de seguretat de l'acompanyant es dispara, pot colpejar contra el seient per a nens i llançar-lo amb violència contra la porta, el sostre o el respatller del seient.**
- **No munteu mai un seient per a nens en què el nen viatgi d'esquena a la direcció de la marxa al seient de l'acompanyant si no s'ha desactivat abans el coixí de seguretat frontal, ja que hi ha perill de mort. No obstant això, si cal, s'haurà de desactivar el coixí de seguretat frontal de l'acompanyant ››› pàg. 51 . Si el seient de l'acompanyant permet regular-ne l'altura, desplaceu-lo a la seva posició més endarrerida i elevada. Si té un seient fix, no instal·leu cap sistema de retenció infantil en aquesta ubicació.**
- **En versions que no incorporin interruptor de clau per desconnectar el coixí de seguretat, s'ha d'acudir a un servei tècnic per realitzar-ne la desconnexió. No oblideu tornar a connectar el coixí de seguretat quan un adult vulgui seure al seient de l'acompanyant.**
- **No permeteu mai que els nens viatgin sense anar subjectes de forma segura, que es posin dempeus durant la marxa o que s'agenollin sobre el seient. En cas d'accident, el nen es veuria desplaçat per l'interior del vehicle, de manera que tant ell com els altres ocupants del vehicle podrien patir ferides greus i fins i tot mortals.**
- **No deixeu mai a un nen sol al seient per a nens o en el vehicle.**
- **Els nens d'estatura inferior a 1,50 m no han d'utilitzar els cinturons de seguretat del vehicle sense anar asseguts en un seient per a nens, ja que en cas de frenades brusques o accident podrien resultar ferits a la zona de l'abdomen i del coll.**
- **Quan munteu una cadireta infantil a les places del darrere, es recomana que activeu el fiador infantil de les portes ››› pàg. 80.**

Sistemes de fixació

Depenent del país s'utilitzen diferents sistemes de fixació per muntar els seients per a nens de forma segura.

Sinopsi dels sistemes de fixació

- **ISOFIX:** ISOFIX és un sistema de fixació normalitzat que permet una fixació ràpida i segura dels seients per a nens al vehicle. La fixació ISOFIX estableix una unió rígida entre el seient per a nens i la carrosseria.

El seient per a nens disposa de dos estreps de fixació rígids, els anomenats connectors. Aquests connectors s'encasten en unes argolles ISOFIX que es troben entre la banqueta i el respatller del seient posterior del vehicle (en les places laterals). Els sistemes de fixació ISOFIX

s'utilitzen sobretot a Europa ››› pàg. 58. Si escau, és possible que calgui complementar la fixació ISOFIX amb un cinturó de fixació superior (Top Tether) o una pota de suport.

- **Cinturó de seguretat automàtic de tres punts d'ancoratge.** Sempre que sigui possible, és preferible fixar els seients per a nens amb el sistema ISOFIX que fixar-los amb un cinturó de seguretat automàtic de tres punts d'ancoratge ››› pàg. 62.

Fixacions addicionals:

- **Top Tether**: el cinturó de fixació superior es guia per sobre del respatller del seient posterior i es fixa amb un ganxo a un punt d'ancoratge. Els punts d'ancoratge es troben a la part posterior del respatller del seient posterior pel costat del maleter ››› pàg. 61. Les argolles per a la fixació del cinturó Top Tether venen senyalitzades amb el símbol d'una àncora.
- **Pota de suport**: alguns seients per a nens recolzen en el terra del vehicle amb una pota de suport. La pota de suport impedeix que el seient per a nens bolqui cap endavant en cas d'impacte. Els seients per a nens proveïts de pota de suport únicament s'han d'utilitzar en el seient de l'acompanyant i a les places laterals del seient posterior ››› ⚠. En el cas de muntatge d'aquest tipus de cadires s'ha de recórrer, a més, a la llista de vehicles autoritzats per a aquest muntatge, disponible en les instruccions del sistema de retenció infantil.

Sistemes recomanats per fixar els seients per a nens

SEAT recomana fixar els seients per a nens com segueix:

- **Cadires portabebès o seients per a nens orientats en el sentit contrari al de la marxa**: ISOFIX i pota de suport o i-Size.
- **Seients per a nens orientats en el sentit de la marxa**: ISOFIX i Top Tether.

⚠ ATENCIÓ

La utilització incorrecta de la pota de suport pot provocar lesions greus o mortals.

- **Assegureu-vos que la pota de suport estigui instal·lada de forma correcta i segura.**
- **Quan la base del seient per a nens ja suporta el pes del nen, la pota de suport no ha de quedar enlaire ni estar suplementada amb objectes. De la mateixa manera, assegureu-vos que la base del seient per a nens quedi recolzada permanentment sobre la superfície del seient del vehicle. La pota de suport de la cadireta infantil no ha d'aixecar la base del seient per a nens de la superfície del seient del vehicle.**

Fixar un seient per a nens amb el sistema ISOFIX o i-Size

La senyalització dels punts d"ancoratge ISOFIX o i-Size depèn de l'equipament i del país en qüestió.

Per conèixer la compatibilitat dels sistemes ISOFIX o i-Size al vehicle, consulteu les taules següents.

Posicions ISOFIX/i-Size del vehicle

Grup de pes	Orientació del seient per a nens	Classe segons la mida / Classe ISOFIX	Seient passatger davanter		Seient posterior lateral	Seient posterior central
			coixí de seguretat activat	coixí de seguretat desactivat		
Cabàs	--	F / L1	X	X	X	X
	--	G / L1	X	X	X	X
Grup 0 fins a 10 kg	Sentit contrari de la marxa	E / R1	X	X	IL	X
Grup 0+ fins a 13 kg	Sentit contrari de la marxa	E / R1	X	X	IL	X
		D / R2	X	X	IL	X
		C / R3	X	X	IL	X
Grup I de 9 a 18 kg	Sentit contrari de la marxa	D / R2	X	X	IL	X
		C / R3	X	X	IL	X
	Sentit de la marxa	B / F2	X	X	IL, IUF	X
		B1 / F2X	X	X	IL, IUF	X
		A / F3	X	X	IL, IUF	X
Grup II de 15 a 25 kg	Sentit de la marxa	-- / --	X	X	IL	X
Grup III de 22 a 36 kg	Sentit de la marxa	-- / --	X	X	IL	X
Cadira infantil i-Size	Sentit contrari de la marxa	-- / R2	X	X	IUF	X
	Sentit de la marxa	-- / B2, F2X	X	X	IUF	X
Alçador	Sentit de la marxa	-- / B2, B3	X	X	IB	X

- **Classe segons la mida:** La indicació de la classe segons la mida correspon al pes corporal autoritzat per al seient per a nens. En els seients per a nens amb l'homologació universal o semiuniversal, la classe segons la mida s'indica a l'etiqueta d'homologació de l'ECE. La indicació de la classe segons la mida figura al seient per a nens corresponent.
- **IUF:** Adequat per a sistemes de retenció infantil ISOFIX / i-Size amb homologació "universal" aprovat per al seu ús en aquest grup de massa.

- **IL:** Adequat per a determinats sistemes de retenció infantil ISOFIX que poden ser de la categoria vehicle específic, restringit o semiuniversal. Tingueu en compte la llista de vehicles del fabricant del seient per a infants.
- **IB:** Seient adequat per instal·lar un seient elevador ISOFIX en sentit de la marxa del grup 2/3, així com un seient per a nens i-size en sentit de la marxa per a nens amb una alçada de 100 a 150 cm.
- **X:** Posició no adequada per a sistemes de retenció infantil ISOFIX o i-Size en aquest grup de pes o classe de mida.

Fixació del seient per a nens amb el sistema ISOFIX o i-Size



Fig. 37 Seient del darrere: ranures encunyades per accedir a les anelles de subjecció ISOFIX/iSize.



Fig. 38 Seients del darrere: col·locació del seient per a nens amb sistema ISOFIX.

És obligatori tenir en compte les instruccions del fabricant del seient per a nens.

La ubicació dels punts d'ancoratge ISOFIX o i-Size s'indica amb un símbol ››› **fig. 37**. En alguns vehicles, les anelles van fixades a la carcassa del seient i en altres al terra posterior.

- Procediu prèviament a l'obertura manual de l'encunyat situat darrere de les ranures marcades per accedir a les argolles de subjecció ››› **fig. 37**.
- Enganxeu el seient per a nens a les argolles de subjecció ISOFIX o i-Size fins que s'encasti d'una manera audible ››› **fig. 38**.

Si el seient per a nens disposa d'ancoratge Top Tether, connecteu-lo a l'anella respectiva ››› **pàg. 61**. Seguiu les instruccions del fabricant del seient per a infants.

- Estireu tots dos costats del seient infantil per assegurar el correcte ancoratge.

Els seients per a nens amb sistema de fixació ISOFIX o i-Size i Top Tether es poden adquirir als serveis tècnics.

⚠ ATENCIÓ

Les anelles de subjecció han estat dissenyades exclusivament per a seients amb sistema ISOFIX o i-Size i Top Tether.

- **No fixeu mai altres seients per a nens que no portin sistema ISOFIX o i-Size, Top Tether, cinturons ni qualsevol tipus d'objectes a les anelles de subjecció; en cas contrari, hi ha perill de patir ferides mortals.**
- **Assegureu-vos que el seient per a nens queda ben fixat a les anelles ISOFIX o i-Size i Top Tether.**

Corretges de subjecció Top Tether



Fig. 39 Part posterior dels seients del darrere: argolles de subjecció per al cinturó Top Tether.

Les cadiretes infantils amb sistema Top Tether incorporen una corretja addicional per subjectar-la a un punt d'ancoratge al vehicle. Aquest punt d'ancoratge es troba a la part posterior del respatller del seient del darrere (identificat amb el símbol ⚓) i proporciona una major retenció ››› fig. 39.

L'objectiu d'aquest sistema és reduir el moviment cap endavant del seient per a nens en una col·lisió, i d'aquesta forma disminuir el risc de lesions que es podrien causar al cap en xocar amb qualsevol element de l'interior del vehicle.

Ús del Top Tether en cadiretes muntades mirant cap enrere

Actualment, són molt pocs els seients de seguretat infantil muntats en direcció contrària a la marxa i que portin Top Tether. Es prega llegir atentament i seguir les instruccions del fabricant de la cadireta per conèixer la forma adequada d'instal·lació de la corretja Top Tether.

Fixar la corretja de subjecció



Fig. 40 Seients del darrere: ajust i muntatge en funció del cinturó Top Tether.

- Desplegueu la corretja de subjecció Top Tether seguint les instruccions del fabricant del seient infantil.
- Col·loqueu la corretja per sota del reposacaps (en funció de les instruccions de la cadira, aixequeu o retireu el reposacaps si és necessari) ››› fig. 40.
- Feu lliscar la corretja i fixeu-la correctament amb l'ancoratge de la part posterior del respatller ››› fig. 39.
- Tenseu la corretja fermament seguint les instruccions del fabricant.

Deixar anar la corretja de subjecció

- Destenseu la corretja seguint les instruccions del fabricant.
- Premeu el tancament i deixeu-la anar del suport d'ancoratge.

⚠ ATENCIÓ

Una instal·lació indeguda dels seients de seguretat augmentarà el risc de lesió en cas de col·lisió.

- **No lligueu mai la corretja de subjecció a un ganxo de subjecció del compartiment d'equipatges.**
- **No lligueu mai ni assegureu equipatge o altres articles en els ancoratges inferiors (ISOFIX) ni en els superiors (Top Tether).**

⚠ ATENCIÓ

Els ancoratges de retenció infantil estan dissenyats per suportar les càrregues dels sistemes de retenció infantil ajustats correctament. Sota cap circumstància s'han de fer servir per fixar cinturons de seguretat d'adults, arnesos o altres articles o equips al vehicle.

Fixació del seient per a nens amb el cinturó de seguretat

Si voleu col·locar al vostre vehicle un seient per a nens de la categoria d'homologació universal (U) heu de comprovar que aquest seient estigui homologat per a aquest vehicle.

Trobareu la informació necessària a l'etiqueta d'homologació ECE taronja del seient per a nens.

A la taula següent trobareu les diferents opcions de col·locació.

Grup de pes		Seient passatger davanter[a]		Seient posterior lateral	Seient posterior central[b]
		Coixí de seguretat activat[c]	Coixí de seguretat desactivat[c]		
Grup 0 fins a 10 kg		X	U	U	U
Grup 0+ fins a 13 kg		X	U	U	U
Grup I de 9 a 18 kg	En el sentit contrari a la marxa	X	U	U	U
	En el sentit de la marxa	U	X	U	U
Grup II de 15 a 25 kg		U	X	U	U
Grup III de 22 a 36 kg		U	X	U	U

X: No és compatible per a muntatge de cadires en aquesta configuració.

U: Adequat per als sistemes de retenció universals per utilitzar en aquest grup de pes.

[a] Cal complir la legislació vigent de cada país i les normes del fabricant per a ús i muntatge de cadires infantils.

[b] Per a casos de cadires semiuniversals on el sistema de fixació és el cinturó de seguretat del cotxe i la pota de suport, no s'han d'utilitzar en la plaça posterior central ni a la tercera fila.

[c] Els seients **sense** regulació d'altura s'han de col·locar en la posició més endarrerida possible. Els seients **amb** regulació d'altura s'han de col·locar en la posició més endarrerida i elevada possible.

Fixació del seient per a nens amb el cinturó de seguretat



Fig. 41 Als seients posteriors: muntatge del seient per a nens.

- Col·loqueu el cinturó de seguretat i passeu-lo pel seient per a nens seguint les instruccions del fabricant del seient per a nens.
- Procureu que el cinturó de seguretat no quedi retorçat.
- Introduïu la llengüeta del cinturó en el tancament corresponent al seient fins que sentiu com encaixa.

⚠ ATENCIÓ

Els nens hauran de viatjar protegits per un sistema de subjecció que sigui adequat a la seva edat, pes i alçada.

- **Llegiu i tingueu en compte en qualsevol cas la informació i els consells de seguretat per utilitzar els seients per a nens** **››› pàg. 56.**

Col·locació del seient per a nens a la plaça central del seient posterior amb el cinturó de seguretat



Fig. 42 Posició del tancament del cinturó al seient posterior

① Tancament del cinturó per a la plaça central

② Tancament del cinturó per a la plaça lateral

Els seients per a nens s'han de col·locar sempre centrats en una plaça del vehicle. Perquè això sigui possible a la plaça central del seient posterior, tingueu en compte aquestes indicacions:

- Col·loqueu el tancament del cinturó de la plaça central ››› fig. 42 ① darrere del tancament del cinturó de la plaça lateral ››› fig. 42 ②.
- Enganxeu la llengüeta del cinturó de seguretat de la plaça central al tancament del cinturó de la plaça central ››› fig. 42 ① fins que sentiu com encaixa.
- Perquè els cinturons quedin correctament col·locats, els tancaments no s'han de retorçar ››› fig. 42.

En cas d'emergència

Intermitents d'emergència

Fig. 43 Tauler d'instruments: commutador dels intermitents d'emergència.

En cas de perill, els intermitents d'emergència serveixen per cridar l'atenció dels altres conductors sobre el vostre vehicle.

Si el vostre vehicle es queda parat:

1. Aparqueu el vehicle a una distància prudencial del trànsit rodat.
2. Premeu el commutador per encendre els intermitents d'emergència ››› ⚠.
3. Pareu el motor.
4. Poseu el fre d'estacionament.

5. Engraneu la 1a marxa en els vehicles amb canvi manual o col·loqueu el selector de marxes en la posició **P** si es tracta d'un vehicle amb canvi automàtic.
6. Observeu les disposicions legals de cada país (armilla reflectora, triangles senyalitzadors de perill, balisa lluminosa, etc.).
7. Agafeu sempre la clau si abandoneu el vehicle.

Quan els intermitents d'emergència estan connectats, tots els intermitents del vehicle parpellegen de forma simultània. És a dir, que tant els indicadors dels intermitents ⬅ ➡ com l'indicador del commutador ⚠ parpellegen de manera simultània. Els intermitents simultanis d'emergència funcionen també amb l'encesa desconnectada.

Amb els intermitents d'emergència connectats es pot senyalitzar el canvi de direcció o de carril, p. ex., en cas de ser remolcat, accionant la palanca dels intermitents. Els intermitents d'emergència romanen desconnectats durant aquest temps.

Avís de frenada d'emergència

Si freneu bruscament i de manera continuada a una velocitat superior als 80 km/h (50 mph) aproximadament, els llums de fre parpellegen diverses vegades per segon per tal d'avisar els vehicles que circulen per darrere. Si es continua frenant, els intermitents d'emergència s'encenen automàticament quan el vehicle s'atura. Aquests es desconnecten automàticament quan el vehicle inicia de nou la marxa.

⚠ ATENCIÓ

- **Un vehicle que quedi immobilitzat a la via comporta un elevat risc d'accident. Utilitzeu sempre els intermitents d'emergència i un triangle de presenyalització o una balisa lluminosa (en funció del país) per indicar la posició del vehicle de manera que no representi un perill per a tercers.**
- **No deixeu mai ningú a l'interior del vehicle, especialment un infant o una persona que pugui necessitar ajuda. Això és especialment important quan les portes estiguin bloquejades. Les persones tancades al vehicle poden quedar exposades a temperatures molt altes o molt baixes.**
- **A causa de les altes temperatures que es poden assolir en el catalitzador, no heu de aparcar mai el vehicle en una zona on pugui entrar en contacte amb materials altament inflamables com, per exemple, herba seca o gasolina vessada. En cas contrari, hi ha perill d'incendi.**

ℹ Avís

- **La bateria de 12 volts del vehicle es descarrega (fins i tot amb l'encesa desconnectada) quan els intermitents d'emergència romanen encesos durant un període de temps llarg.**
- **Tingueu en compte les prescripcions legals quan utilitzeu els intermitents d'emergència.**

Comportament en cas d'accident o d'incendi

Com cal actuar en cas d'incendi o accident

Per la vostra pròpia seguretat i la dels vostres acompanyants, tingueu en compte els punts següents en l'ordre indicat ››› ⚠:

- Apagueu el motor.
- Si és possible, connecteu els intermitents d'emergència ››› **pàg. 63**.
- Observeu les disposicions legals de cada país (armilla reflectora, triangles senyalitzadors de perill, balisa lluminosa, etc.).
- Si escau, allunyeu de la zona de perill les persones que hi pugui haver i presteu els primers auxilis.
- Aviseu els serveis d'emergència.

- Espereu a prou distància del lloc de l'accident que arribin els serveis d'emergència.
- En cas d'incendi, no intenteu apagar el foc pel vostre compte ni us quedeu a prop del vehicle.

⚠ ATENCIÓ

Per la vostra pròpia seguretat, no ignoreu aquesta llista de comprovació important, ja que en cas contrari es podrien produir accidents i lesions greus.

- **Seguiu sempre les operacions de la llista de comprovació i tingueu sempre en compte les mesures de seguretat de validesa general.**

⚠ ATENCIÓ

En cas d'incendi es pot produir una explosió i poden sortir substàncies nocives per a la salut, que poden provocar lesions greus.

- **No romangueu mai a prop del vehicle incendiat.**

Servei de trucada d'emergència



Fig. 44 A la consola del sostre: comandaments per als serveis de veu

En funció de l'equipament, a la consola del sostre hi pot haver un sistema de trucada d'emergència.

Prement les tecles i , i SOS ››› **fig. 44**, es poden executar els serveis de veu següents:

- trucada d'informació
- trucada d'assistència
- servei de trucada d'emergència

Una unitat de control muntada de fàbrica estableix la connexió necessària.

Quan s'activa un servei de veu, s'estableix una connexió amb un interlocutor telefònic.

Indicador de control

En el comandament hi ha un indicador de control ››› **fig. 44** (fletxa). Indica els estats següents:

- **Apagat:** el servei eCall no està disponible.
- **Parpelleja en vermell, aprox. 20 segons després de connectar l'encesa:** el servei eCall està desactivat.
- **S'encén en vermell:** fallada en el sistema. El servei eCall està disponible amb limitacions. SEAT recomana dirigir-se a un taller especialitzat.
- **Encès en verd:** el servei eCall està disponible. El sistema funciona sense problemes.
- **Parpelleja en verd:** Hi ha una connexió de veu activa.

SOS Servei de trucada d'emergència[1)]

La trucada d'emergència automàtica només s'activa si l'encesa està connectada.

Si es disparen els coixins de seguretat o, si escau, els pretensors dels cinturons, s'estableix automàticament una connexió amb el centre de coordinació d'emergències. La trucada d'emergència automàtica **no** es pot interrompre prement la tecla SOS (1).

Si no contesteu a les preguntes del centre de coordinació d'emergències, es posaran en marxa les mesures d'auxili corresponents.

[1)] Només està disponible en determinats països.

Activar manualment una trucada d'emergència

- Mantingueu premuda la tecla de trucada d'emergència durant uns quants segons (1). S'activa la trucada d'emergència i s'estableix una connexió de veu amb el centre de coordinació d'emergències.

Si premeu la tecla de trucada d'emergència per distracció, interrompeu la trucada immediatament:

- Torneu a prémer la tecla de trucada d'emergència fins que l'indicador de control romangui encès de color verd.

Bateria integrada

La bateria integrada garanteix que el sistema de trucada d'emergència (eCall) continuï estant disponible durant un temps encara que la bateria de 12 volts s'hagi desconnectat o avariat.

Si la bateria integrada es descarrega o s'avaria, es mostra un missatge al respecte a la pantalla del quadre d'instruments. Aneu a un taller especialitzat i sol·liciteu la substitució de la bateria.

Transmissió de dades EDR ››› pàg. 319

Quan es fa una trucada d'emergència, es transmeten les dades prescrites per llei al centre de coordinació d'emergències perquè es determinin les mesures d'ajuda necessàries.

Les dades sobre la ubicació del vehicle se sobreescriuen contínuament. D'aquesta manera, el vehicle no pot ser objecte de seguiment permanent.

Les dades relacionades amb la trucada d'emergència només es processen per garantir el funcionament correcte del sistema de trucada d'emergència (eCall). El sistema esborrarà automàticament les dades relacionades amb la trucada unes hores després que s'hagi activat.

Entre d'altres, s'envien les dades següents:

- La posició actual del vehicle en el moment de l'activació de la trucada d'emergència
- Número d'identificació del vehicle (NIV).
- Tipus de vehicle i tipus de propulsió.
- Tipus d'activació (automàtica o manual).
- Tipus de trucada.
- Direcció en la qual circulava el vehicle en el moment de l'activació de la trucada d'emergència
- Moment de la col·lisió.
- Nombre estimat d'ocupants del vehicle.

Situacions en què el servei de trucada d'emergència pot estar limitat

- La trucada d'emergència es realitza en una zona amb poca o cap cobertura de telefonia mòbil i de GPS, així com també, p. ex., en túnels, zones encaixonades entre edificis molt alts, garatges, passos subterranis, muntanyes i valls.
- Els components del vehicle necessaris per fer la trucada d'emergència estan danyats o no reben suficient energia elèctrica.
- En alguns països, el servei de trucada d'emergència pot no estar disponible i, segons la ubicació del vehicle, els led de l'indicador de control, i fins i tot el funcionament dels diferents tipus de trucades, podrien tenir un comportament específic.

Trucada d'assistència[1)]

Amb la trucada d'assistència es pot sol·licitar directament ajuda especialitzada en cas d'avaria.

Paral·lelament a la trucada de veu es transmeten algunes dades del vehicle, p. ex., la vostra ubicació actual.

Trucada d'informació[1)]

Amb la trucada d'informació es fa una trucada al servei d'atenció al client de SEAT. S.A.

[1)] Només està disponible en determinats països.

Avís

- Les trucades d'assistència i informació poden implicar un cost addicional en el seu consum telefònic.
- El funcionament del sistema de trucada d'emergència (eCall), obligatori per llei, es pot veure limitat si es munta posteriorment un sistema d'Infotainment.

Obertura i tancament

Joc de claus del vehicle

Clau del vehicle



Fig. 45 Clau del vehicle.



Fig. 46 Clau del vehicle amb botó d'alarma.

① Desbloquejar el vehicle

② Bloquejar el vehicle

③ Desbloquejar només la porta posterior del maleter.
Premeu la tecla fins que els intermitents del vehicle parpellegin breument.
Disposeu de 2 minuts per obrir la porta posterior. Un cop transcorregut aquest temps es bloquejarà de nou. A més, l'indicador de la clau parpelleja.

④ Indicador de control

⑤ Botó d'alarma. Premeu-lo només en cas d'emergència! Després de prémer el botó d'alarma, sonarà la botzina del vehicle i s'il·luminaran breument els intermitents. En tornar a prémer-lo, es desconnectarà.

Per plegar i desplegar l'espadí de la clau, premeu el botó ››› **fig. 45** (fletxa).

Amb la clau del vehicle podeu bloquejar i desbloquejar el vehicle des de lluny ››› **pàg. 74**.

L'emissor amb la pila va incorporat a la clau del vehicle. El receptor es troba a l'habitacle del vehicle. El radi d'abast de la clau del vehicle amb la pila nova és de diversos metres al voltant del vehicle.

Si no és possible obrir o tancar el vehicle mitjançant la clau, caldrà tornar-la a sincronitzar ››› **pàg. 70** o canviar-ne la pila ››› **pàg. 69**.

Es poden utilitzar diverses claus del vehicle.

Indicador de control a la clau del vehicle

Quan es prem breument un botó a la clau del vehicle, l'indicador de control parpelleja ④ ››› **fig. 45** un cop breument, però si es prem durant un temps prolongat, parpelleja diverses vegades, per exemple, en l'obertura de confort.

Quan l'indicador de control de la clau del vehicle no s'il·lumina en prémer el botó, cal canviar la pila de la clau ››› **pàg. 69**.

Clau de recanvi

Per adquirir una clau de recanvi o altres claus del vehicle, és necessari el número de bastidor del vehicle.

Cada clau de vehicle nova conté un microxip que ha d'estar codificat amb les dades de l'immobilitzador electrònic del vehicle. Una clau del vehicle no funciona si no conté un microxip o conté un microxip sense codificar. Això també és vàlid en cas de claus fresades especialment per al vehicle.

Les claus del vehicle o les claus de recanvi noves es poden adquirir a un Servei Oficial SEAT, un taller especialitzat o en serveis de claus autoritzats i qualificats per elaborar aquestes claus.

Les claus noves o de recanvi s'han de sincronitzar abans del seu ús ››› **pàg. 70**.

⚠ ATENCIÓ

- No deixeu mai nens o persones desvalgudes sols dins del vehicle, ja que no en podrien sortir ni valer-se per ells mateixos en cas d'emergència.
- L'ús incontrolat de la clau per part de tercers pot provocar l'accionament d'algun equipament elèctric (com ara els alçavidres), amb el consegüent perill d'accident. Les portes del vehicle poden quedar bloquejades mitjançant la clau amb comandament a distància, cosa que dificultaria l'ajuda en cas d'emergència.
- No deixeu mai les claus dins del vehicle. L'ús no autoritzat del vehicle per part de tercers pot causar-hi desperfectes o facilitar-ne el robatori. Per aquest motiu, agafeu la clau sempre que abandoneu el vehicle.
- No tragueu mai el contacte amb el vehicle en marxa. En cas contrari, podria bloquejar-se la direcció i seria impossible girar el volant.

COMPTE!

Totes les claus del vehicle contenen components electrònics. Protegiu-les de danys, de cops forts i de la humitat.

Avís

- Premeu únicament el botó de la clau del vehicle quan realment es necessiti la funció corresponent. Prémer el botó de forma innecessària pot fer que el vehicle es desbloquegi involuntàriament o que l'alarma es dispari. Això també és vàlid encara que penseu que es troba fora del radi d'acció.
- El funcionament de la clau del vehicle es pot veure influenciat temporalment pel solapament d'emissores situades a prop del vehicle que treballen en el mateix marge de freqüències, per exemple, radioemissores o telèfons mòbils.
- Els obstacles entre la clau del vehicle i el vehicle, les males condicions meteorològiques, així com la descàrrega progressiva de les piles, redueixen l'abast del control remot.
- Si es premen els botons de la clau del vehicle o un dels botons del tancament centralitzat ››› pàg. 75 repetidament en el transcurs d'un breu període, el tancament centralitzat es desconnecta breument com a protecció contra la sobrecàrrega. Ara el vehicle està desbloquejat. Bloquegeu-lo en cas que sigui necessari.
- El servei tècnic pot proporcionar-vos altres claus amb comandament a distància, les quals han de sincronitzar-se a l'establiment mateix.

Canviar la pila



Fig. 47 Clau del vehicle: obertura de la tapa del compartiment per a la pila.



Fig. 48 Clau del vehicle: extracció de la pila.

SEAT recomana que el canvi de la pila s'encarregui a un taller especialitzat.

La pila es troba a la part posterior de la clau del vehicle, sota una tapa.

Canvi de la pila

- Desplegueu l'espasí de la clau del vehicle.
- Traieu la tapa a la part posterior de la clau del vehicle en la direcció de la fletxa ››› fig. 47 , ››› ⓘ.
- Traieu la pila del compartiment amb un objecte fi adequat ››› fig. 48.
- Encaixeu una pila botó nova dins del compartiment ››› ⓘ.
- Premeu la tapa sobre la carcassa de la clau fins que encasti.

⚠ ATENCIÓ

Empassar-se una pila d'un diàmetre de 20 mm o qualsevol altra pila de botó pot causar lesions greus i fins i tot mortals en qüestió de molt poc temps.

- **Mantingueu la clau del vehicle i els clauers que portin piles fora de l'abast dels nens.**
- **Si sospiteu que algú s'ha empassat una pila, busqueu assistència mèdica immediatament.**

ⓘ COMPTE!

- **Si no es canvia correctament la pila, la clau del vehicle es pot fer malbé.**
- **Si no es fan servir piles adequades, la clau del vehicle es pot fer malbé. Per aquest motiu, substituïu sempre la pila gastada per una altra pila nova del mateix voltatge, mida i especificacions.**
- **Quan munteu la pila, comproveu que la polaritat sigui correcta.**

Nota relativa al medi ambient

Elimineu les piles gastades de manera respectuosa amb el medi ambient.

Sincronitzar la clau del vehicle

Si premeu freqüentment el botó 🔓 fora del camp d'acció, és possible que el vehicle ja no es pugui bloquejar o desbloquejar amb la clau del vehicle. En aquest cas, caldrà tornar a sincronitzar la clau del vehicle tal com s'indica a continuació:

- Desplegueu l'espasí de la clau del vehicle ››› pàg. 68 .
- Si és necessari, retireu la tapa de la maneta de la porta del conductor ››› pàg. 79.
- Premeu el botó 🔓 de la clau del vehicle. Per fer-ho, haureu de romandre al costat del vehicle.
- Obriu el vehicle abans del transcurs d'un minut amb l'espasí de la clau. La sincronització ha finalitzat.
- En cas que sigui necessari, munteu la tapa.

Sistema Keyless Access

Desbloquejar i bloquejar amb el sistema Keyless Access



Fig. 49 Keyless Access: zones de proximitat.



Fig. 50 Maneta de la porta: superfícies sensores.

››› **fig. 50**

Ⓐ Superfície sensora de desbloqueig a la part interior de la maneta de la porta.

Ⓑ Superfície sensora de bloqueig a la part exterior de la maneta.

En funció de l'equipament, el vehicle pot disposar del sistema Keyless Access. És un sistema de tancament i arrencada sense clau amb el qual es pot desbloquejar i bloquejar el vehicle sense utilitzar-ne activament la clau. Per fer-ho, només cal que hi hagi una clau del vehicle vàlida a la zona de detecció corresponent en intentar accedir al vehicle.

Desbloquejar el vehicle

- Toqueu la superfície del sensor situada a la part interior de la maneta Ⓐ. Tots els intermitents parpellegen *dues vegades*.

En cas d'equipar obertura selectiva, si es toca la superfície del sensor dues vegades, es desbloqueja tot el vehicle.

Si el vehicle no es desbloqueja durant un temps prolongat, la funció es desactiva. La funció tornarà a estar activa la propera vegada que es desbloquegi el vehicle amb el comandament a distància.

Bloquejar el vehicle

- Estacioneu el vehicle.
- Toqueu la superfície sensora ››› **fig. 50** Ⓑ situada al costat exterior de la maneta de la porta. Tots els intermitents parpellegen una vegada.

Per poder comprovar el bloqueig correcte del vehicle, la funció de desbloqueig queda desactivada durant uns quants segons.

Desbloquejar la porta del maleter

Quan el vehicle està bloquejat, la porta del maleter es desbloqueja automàticament en obrir-la si hi ha una clau del vehicle a la seva zona de proximitat. La porta posterior es torna a bloquejar després de tancar-la.

Desactivar temporalment el sistema Keyless Access

La funció de desbloqueig del sistema "Keyless Access" es pot desactivar temporalment:

- Col·loqueu el selector de marxes en la posició **P**, ja que en cas contrari el vehicle no es pot bloquejar.
- Bloquegeu el vehicle amb la tecla 🔒 de la clau del vehicle.
- Abans que transcorrin 5 segons, toqueu una vegada el sensor del costat exterior de la maneta de la porta ››› **fig. 50** Ⓑ. En fer-ho, no agafeu la maneta. El sistema Keyless Access queda desactivat temporalment.
- Comproveu la desactivació estirant la maneta de la porta quan hagin transcorregut 10 segons com a mínim. No s'haurà de poder obrir la porta.

La propera vegada el vehicle només es podrà desbloquejar electrònicament amb la clau del vehicle. Després del desbloqueig següent, el sistema Keyless Access tornarà a estar activat.

Funcions de confort

Per **tancar amb la funció de confort** totes les finestretes elèctriques, mantingueu un dit durant uns segons sobre la superfície sensora de bloqueig ››› **fig. 50** Ⓑ de la maneta de la porta fins que s'hagin tancat les finestretes i el sostre.

Quan es toqui la superfície sensora de la maneta de la porta, tindrà lloc l'**obertura de les portes** en funció dels ajustos que s'hagin activat al sistema d'Infotainment amb el botó de funció 🚘 > **Ajustes** > **Apertura y cierre**.

Solució de problemes

El sistema Keyless Access no funciona

El funcionament de les superfícies sensores es pot veure limitat si estan brutes.

- Netegeu les superfícies sensores.

Tots els intermitents parpellegen quatre vegades

L'última clau utilitzada encara és dins del vehicle.

- Traieu la clau i bloquegeu el vehicle.

Desactivació automàtica de les superfícies sensores

Les superfícies sensores es desactiven en els casos següents:

- Si no es desbloqueja o bloqueja la vehicle durant un llarg període de temps.
- Si s'activa inusualment sovint alguna de les superfícies sensores.

Per tornar a activar les superfícies sensores:

- Desbloquegeu el vehicle amb la tecla 🔓 de la clau del vehicle.

COMPTE!

Les superfícies sensores de les manetes de les portes es podrien activar en rebre un raig d'aigua o de vapor a gran pressió si hi ha alguna clau del vehicle vàlida a la zona de proximitat.

Avís

Si a la pantalla del quadre d'instruments es mostra el missatge `Sistema Keyless averiado`, pot ser que es produeixin anomalies en el funcionament del sistema Keyless Access. Aneu a un taller especialitzat.

Avís

Si no hi ha cap clau vàlida del vehicle a dins o el sistema no la detecta, apareixerà un avís al respecte a la pantalla del quadre d'instruments. Això podria passar si un altre senyal de radiofreqüència interfereix en el senyal de la clau o si la clau està tapada per algun objecte, p. ex., una maleta de metall.

Tancament centralitzat

Introducció al tema

El tancament centralitzat funciona correctament quan totes les portes i la porta posterior estan tancades del tot. Si la porta del conductor està oberta, el vehicle no es pot bloquejar amb la clau del vehicle.

ATENCIÓ

L'ús incorrecte del tancament centralitzat pot causar lesions greus.

- **El tancament centralitzat bloqueja totes les portes. Un vehicle bloquejat des de l'interior pot impedir que persones no autoritzades obrin les portes des de l'exterior i accedeixin al vehicle. No obstant això, en cas d'emergència o d'accident, les portes bloquejades dificulten l'accés a l'interior del vehicle per ajudar els ocupants.**
- **No deixeu mai sols nens o persones desvalgudes dins del vehicle. El botó del tancament centralitzat permet bloquejar totes les portes des de l'interior. D'aquesta manera els ocupants queden tancats al vehicle. Les persones tancades dins del vehicle poden quedar exposades a temperatures molt altes o molt baixes.**
- **Segons l'època de l'any, en un vehicle tancat pot haver-hi temperatures molt altes o molt baixes que poden ocasionar lesions greus i malalties o causar la mort, especialment als nens petits.**
- **No deixeu mai ningú dins d'un vehicle bloquejat. En cas d'emergència, les persones de dins podrien no estar en disposició d'abandonar el vehicle per elles mateixes o de rebre ajuda.**

Descripció

El tancament centralitzat permet bloquejar i desbloquejar totes les portes, la porta posterior i la tapa del dipòsit de combustible de manera centralitzada:

- Des de l'exterior, amb la clau del vehicle ››› pàg. 74.
- Des de l'exterior, amb el sistema Keyless Access ››› pàg. 70.
- Des de l'interior, amb el botó de tancament centralitzat ››› pàg. 75.

Sistema d'autobloqueig per obertura involuntària

És un sistema de seguretat antirobatori i evita que el vehicle quedi obert per distracció. El vehicle tornarà a bloquejar-se automàticament si es desbloqueja i al cap de 45 segons no s'obre cap porta ni la porta posterior.

Bloqueig automàtic (Auto Lock)

A partir d'una velocitat d'aprox. 15 km/h (9 mph), el vehicle es bloqueja automàticament. La tapa del dipòsit de combustible queda desbloquejada per poder fer benzina sense haver de baixar del vehicle.

Quan el vehicle està bloquejat, l'indicador de control de la tecla del tancament centralitzat s'encén de color groc.

Desbloqueig automàtic (Auto Unlock)

Si es compleix alguna de les condicions següents, totes les portes i la porta del maleter es desbloquegen automàticament:

- Amb el vehicle aturat, es desconnecta l'encesa o s'extreu la clau de contacte (segons equipament).
- **O BÉ**: s'ha estirat la maneta interior de la porta. Això és vàlid si es circula a menys de 15 km/h (9 mph).
- **O BÉ**: en cas d'accident, s'ha disparat algun coixí de seguretat ››› pàg. 76.

El desbloqueig automàtic permet a terceres persones l'accés a l'interior del vehicle per prestar ajuda en cas necessari.

Intermitents

Els intermitents parpellegen dues vegades en desbloquejar el vehicle i un cop en bloquejar-lo.

Si no parpelleja, vol dir que alguna porta, la porta posterior o el capó no estan tancats.

Tancament involuntari del vehicle

Si ha quedat la clau a dins, s'evita que el vehicle quedi tancat en els casos següents:

- Si la porta del conductor està oberta, el vehicle no es bloquejarà quan s'utilitzi el commutador del tancament centralitzat ››› pàg. 75.

Bloquegeu el vehicle amb la clau per control remot un cop estiguin tancades totes les portes i la porta posterior. Així evitareu que el vehicle es tanqui de manera involuntària.

Ajustos del tancament centralitzat

Al sistema d'Infotainment es poden fer ajustos del tancament centralitzat.

Desbloqueig selectiu de les portes

- Premeu el botó de funció > **Ajustes** > **Apertura y cierre** > **Cierre centralizado** > **Desbloqueo de las puertas**.

Podeu decidir si, a l'hora de desbloquejar, es desbloquegen **totes** les portes, només la **porta del conductor** o només **un costat**. En totes les opcions es desbloqueja també la tapa del dipòsit de combustible.

Amb l'ajust **Conductor**, si es prem un sol cop la tecla de la clau per control remot, només es desbloqueja la porta del conductor. Si es prem dues vegades aquesta tecla, es desbloquejaran la resta de portes i la porta posterior.

Quan es prem la tecla , es bloquegen totes les portes del vehicle. Simultàniament sona un senyal de confirmació (en funció de la versió).

Avís

- **No deixeu objectes de valor a l'interior del vehicle. Encara que estigui bloquejat, el vehicle no és una caixa forta!**
- **Si el LED del llindar de la porta del conductor s'il·lumina durant uns 30 segons després del bloqueig, és que hi ha una anomalia en el funcionament del tancament centralitzat o de l'alarma antirobatori. Cal que feu arreglar l'avaria en un Servei Oficial SEAT o taller especialitzat.**
- **La vigilància de l'habitacle de l'alarma antirobatori només funciona a la perfecció si s'han tancat les finestretes i el sostre.**

Desbloquejar i bloquejar amb la clau

Fig. 51 Clau per control remot: tecles.

- Bloquejar: premeu el botó ››› **fig. 51**.
- Bloquejar el vehicle sense el sistema de seguretat "Safe": premeu una segona vegada el botó durant els 2 segons següents.
- Desbloquejar: premeu el botó .
- Desbloquejar la porta posterior: mantingueu premut el botó durant almenys 1 segon.

Si el vehicle es desbloqueja i no s'obre cap porta o la porta posterior en un termini de 45 segons, el vehicle tornarà a quedar bloquejat automàticament. Aquesta funció evita que el vehicle quedi desbloquejat permanentment de manera involuntària. Això no és vàlid si es manté premuda la tecla almenys durant 1 segon.

Sistema de desbloqueig selectiu

El sistema de desbloqueig selectiu permet desbloquejar només la porta del conductor i la tapa del dipòsit de combustible. La resta del vehicle continua bloquejat.

Desbloquejar la porta del conductor i la tapa del dipòsit:

- Premeu un cop la tecla de la clau per control remot, o bé gireu la clau una vegada en el sentit d'obertura.

Desbloquejar totes les portes, la porta posterior i la tapa del dipòsit:

- En un termini de 5 segons, premeu dues vegades la tecla de la clau per control remot, o bé gireu la clau dues vegades en un termini de 5 segons en el sentit d'obertura.

En vehicles amb sistema d'Infotainment, podeu ajustar directament el tancament centralitzat de seguretat ››› **pàg. 73**.

ATENCIÓ

Tingueu en compte els advertiments de seguretat ››› pàg. 75, *Sistema de seguretat Safe*.

Avís

- **Per seguretat, es recomana accionar la clau per control remot només quan vegeu el vehicle.**
- **Altres funcions de la clau de control remot ››› pàg. 82, *Obertura i tancament de les finestretes*.**

Desbloquejar i bloquejar des de l'interior

Fig. 52 Consola central: botó del tancament centralitzat.

- Bloquejar: premeu el botó 🔒 ››› fig. 52.
- Desbloquejar: torneu a prémer el botó 🔓 ››› fig. 52.

Si el vehicle es bloqueja amb l'interruptor del tancament centralitzat, s'haurà de tenir en compte el següent:

- No es poden obrir les portes ni la porta posterior des de l'*exterior* (per motius de seguretat, p. ex., si us atureu davant d'un semàfor).
- L'indicador del botó del tancament centralitzat s'il·lumina quan s'han tancat i bloquejat totes les portes.
- Les portes poden obrir-se per separat des de l'interior estirant la palanca d'obertura de la porta.
- La tapa del dipòsit de combustible es bloqueja.
- En el cas que en un accident es disparin els coixins de seguretat, les portes, bloquejades des de l'interior, es desbloquejaran automàticament per possibilitar l'accés d'ajuda externa a l'interior del vehicle.

⚠ ATENCIÓ

- **El botó del tancament centralitzat funciona també amb l'encesa desconnectada, excepte quan el sistema de seguretat "Safe" està activat.**
- **El botó de tancament centralitzat queda fora de funcionament si el vehicle es bloqueja des de l'exterior amb el sistema de seguretat connectat.**
- **Si les portes estan bloquejades, es veurà dificultada l'ajuda des de l'exterior en cas d'emergència. No deixeu cap persona dins del vehicle, especialment si es tracta de nens.**

Avís

El vehicle es bloquejarà automàticament quan arribi a una velocitat d'aproximadament 15 km/h (9 mph) (Auto Lock) ››› pàg. 73. Podeu tornar a desbloquejar el vehicle amb la tecla 🔓 del botó del tancament centralitzat.

Sistema de seguretat "Safe"

En funció de l'equipament, el vehicle pot disposar del sistema de seguretat "Safe".

Quan el vehicle està bloquejat, el sistema de seguretat "Safe" deixa fora de funcionament les manetes de les portes i dificulta així possibles intents d'accedir al vehicle per part de tercers. Les portes ja no es poden obrir des de l'interior ››› ⚠.

Al quadre d'instruments pot aparèixer una indicació que el sistema de seguretat "Safe" està actiu.

Desactivar el sistema de seguretat "Safe"

El sistema de seguretat "Safe" es pot desactivar d'una de les maneres següents:

- Torneu a prémer la tecla 🔓 de la clau del vehicle **en el transcurs de 2 segons**.
- Torneu a tocar la superfície sensora del costat exterior de la maneta de la porta **en el transcurs de 2 segons** ››› pàg. 70.
- Connecteu l'encesa.
- **O BÉ**: desactiveu la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc ››› pàg. 77.

En funció de l'equipament, abans de bloquejar el vehicle, desactiveu temporalment la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc al menú `Ajustes del vehículo` del sistema d'Infotainment ››› pàg. 77.

Quan el sistema de seguretat "Safe" està desactivat, cal tenir en compte el següent:

- El vehicle es pot desbloquejar i obrir des de dins amb la maneta de la porta.
- L'alarma antirobatori està activa ››› pàg. 77.
- La vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc estan desactivats ››› pàg. 77.

Estat del "Safe"

La freqüència de parpelleig del díode al llindar de la porta confirma immediatament el procés. Al principi, el díode parpelleja breument en una seqüència ràpida, després s'apaga durant uns 30 segons i, finalment, roman parpellejant lentament.

⚠ ATENCIÓ

Si s'utilitza el sistema de seguretat "Safe" de manera negligent o sense prestar-hi l'atenció deguda, es poden produir lesions greus en cas d'emergència.

- **No deixeu mai ningú dins del vehicle quan el bloquegeu amb la clau. Quan el sistema de seguretat "Safe" està activat, les portes no es poden obrir des de dins!**

Solució de problemes

L'indicador de control roman encès

El díode lluminós vermell (LED) de la porta del conductor parpelleja a intervals curts i després roman encès. Hi ha una avaria al sistema de tancament.

- Aneu a un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Els intermitents no parpellegen

Si en bloquejar el vehicle els intermitents no parpellegen a manera de confirmació:

- Almenys una porta o la porta del maleter no estan tancats, **o bé**
- El capó del motor està tancat.

El vehicle es bloqueja automàticament

Si es compleix alguna de les condicions següents, el vehicle es torna a bloquejar automàticament després d'uns 45 segons:

- El vehicle s'ha desbloquejat, però no s'ha obert cap porta ni la porta del maleter.
- No s'ha connectat l'encesa.

Què passa si es bloqueja el vehicle amb una segona clau

La clau que hi ha dins del vehicle queda bloquejada per a l'arrencada del motor tan bon punt es bloqueja el vehicle des de fora amb una segona clau. Per habilitar la clau que hi ha dins del vehicle per a l'arrencada del motor, premeu-ne la tecla 🔓.

Bloquejar el vehicle després de disparar-se un coixí de seguretat

Quan es dispara algun coixí de seguretat a causa d'un accident, el vehicle es desbloqueja per complet. Segons l'abast dels danys, el vehicle es pot tornar a bloquejar després de l'accident tal com es descriu a continuació:

- Desconnecteu l'encesa.
- Obriu la porta del conductor i torneu-la a tancar.
- Bloquegeu el vehicle.

ℹ Avís

Si la bateria de 12 volts té poca càrrega o està descarregada, o la pila de botó de la clau del vehicle està gairebé esgotada o esgotada del tot, és possible que no es pugui desbloquejar ni bloquejar el vehicle amb el sistema Keyless Access. El vehicle es pot desbloquejar i bloquejar manualment ››› pàg. 79.

ℹ Avís

Si no hi ha cap clau del vehicle vàlida dins d'aquest o el sistema no la detecta, apareixerà un avís al respecte al quadre d'instruments. Això podria passar si un altre senyal de radiofreqüència interfereix en el senyal de la clau o si la clau està tapada per algun objecte, p. ex., una maleta de metall.

Alarma antirobatori

Descripció

En funció de l'equipament, el vehicle pot disposar d'alarma antirobatori.

L'alarma antirobatori vigila les portes, el capó davanter i la porta del maleter.

L'alarma antirobatori s'activa automàticament quan es bloqueja el vehicle.

Si no s'obre el vehicle electrònicament amb una clau vàlida, es dispara l'alarma i s'emeten senyals acústics i lluminosos durant uns 5 minuts com a màxim.

En quins casos es dispara l'alarma antirobatori?

- Si s'obre una porta desbloquejada mecànicament amb la clau del vehicle, disposeu de 15 segons per connectar l'encesa abans que es dispari l'alarma (segons mercats, els 15 segons d'espera desapareixen i l'alarma s'activa immediatament en obrir la porta).
- Si s'obre el capó del motor.
- Si s'obre la porta del maleter.
- Si s'utilitza una clau del vehicle no vàlida.
- Si es produeixen moviments a l'interior del vehicle (als vehicles amb vigilància de l'habitacle ››› pàg. 77).
- Si s'eleva o es remolca el vehicle (als vehicles amb sistema antiremolc ››› pàg. 77).
- Si es transporta el vehicle en un transbordador o per ferrocarril (als vehicles amb sistema antiremolc o vigilància de l'habitacle ››› pàg. 77).
- Si es desemborna la bateria de 12 volts.
- Si es desenganxa un remolc connectat al sistema d'alarma antirobatori.

Desconnectar l'alarma

- Desbloquegeu el vehicle amb la tecla de desbloqueig 🔓 de la clau del vehicle.
- Agafeu la maneta de la porta.
- Connecteu l'encesa.

Avís

- **Després de 28 dies s'apagarà l'indicador per evitar que s'esgoti la bateria si el vehicle es deixa aparcat molt de temps. El sistema d'alarma segueix activat.**
- **Si s'accedeix a una altra zona vigilada (per exemple si s'obre la porta posterior després d'obrir una porta) un cop s'ha apagat el senyal acústic, l'alarma es torna a disparar.**
- **L'alarma antirobatori no s'activa en bloquejar el vehicle des de dins amb el botó del tancament centralitzat 🔒.**
- **Si es desbloqueja la porta del conductor mecànicament amb la clau, només es desbloquejarà aquesta porta i no tot el vehicle. Únicament després de connectar l'encesa, quedaran totes les portes sense assegurar, però no desbloquejades, i s'activarà el polsador del tancament centralitzat.**
- **La vigilància del vehicle no es desactiva tot i que la bateria estigui desembornada o defectuosa si l'alarma està activada.**

Vigilància de l'habitacle i sistema antiremolc

Si es detecten moviments a l'habitacle amb el vehicle bloquejat, la vigilància de l'habitacle dispara l'alarma.

Si es detecta que el vehicle s'està elevant, el sistema antiremolc dispara l'alarma.

Connectar la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc

- Bloquegeu el vehicle. Quan l'alarma antirobatori està activada, també ho estan la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc.

En funció de l'equipament, la utilització d'una xarxa de separació pot minvar el funcionament de la vigilància de l'habitacle.

Desconnectar temporalment la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc

- Desbloquegeu el vehicle.
- Premeu dues vegades la tecla 🔒 del comandament a distància o realitzeu el moviment de tancament dues vegades amb la clau al bombí.

Es desactivaran la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc. El sistema d'alarma roman activat.

Desconnectar a través del sistema d'Infotainment

- Premeu el botó de funció > **Ajustes** > **Apertura y cierre** > **Cierre centralizado** > **Vigilancia del habitáculo**.

La vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc romanen desactivats fins la propera vegada que es bloquegi el vehicle.

Per evitar falses alarmes, desactiveu la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc en les situacions següents:

- Quan romanguin persones o animals a l'interior de vehicle.
- Quan el vehicle s'hagi de carregar en un altre mitjà de transport, transportar o remolcar.
- Quan el vehicle s'hagi de deixar en un túnel de rentat o s'hagi d'estacionar en una plaça de garatge de dues altures.

Risc de falses alarmes de la vigilància de l'habitacle

La vigilància de l'habitacle només funcionarà correctament si el vehicle està completament tancat. Tingueu en compte les disposicions legals. En les situacions següents es pot produir una falsa alarma:

- Si hi ha una o diverses finestretes obertes de manera parcial o completa.
- Si el sostre panoràmic/deflector està parcialment o completament obert.
- Si es deixen objectes lleugers al vehicle, p. ex., papers solts o penjolls al retrovisor interior.
- Si s'activa la funció de vibració d'un telèfon mòbil que s'hagi deixat dins del vehicle.

Avís

- **No és possible desactivar permanentment la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc.**
- **Si en activar l'alarma antirobatori encara hi ha oberta alguna porta o la porta del maleter, només s'activarà l'alarma. La vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc només s'han d'activar una vegada s'hagin tancat totes les portes i la porta del maleter.**
- **Quan es desconnecten la vigilància de l'habitacle i el sistema antiremolc, també es desactiva el sistema de seguretat "Safe"** **››› pàg. 75.**

Portes

Introducció

Les portes i la porta posterior es poden bloquejar manualment i desbloquejar parcialment, per exemple, si s'espatlla la clau o el tancament centralitzat.

⚠ ATENCIÓ

Realitzar una obertura o tancament d'emergència descuidats pot causar lesions greus.

- **Si el vehicle es bloqueja amb el sistema de seguretat "Safe" des de fora, les portes ja no es podran obrir des de dins.**
- **No deixeu mai sols nens o persones desvalgudes dins del vehicle. En cas d'emergència no podrien sortir del vehicle ni valer-se per ells mateixos.**
- **Segons l'època de l'any, en un vehicle tancat pot haver-hi temperatures molt altes o molt baixes que poden ocasionar lesions greus i malalties o causar la mort, especialment als nens petits.**

⚠ ATENCIÓ

El recorregut de les portes i de la porta posterior és perillós i pot causar lesions.

- **Obriu o tanqueu les portes i la porta posterior únicament quan no hi hagi ningú en el recorregut.**

COMPTE!

En certes situacions climàtiques es pot acumular gel o neu a la part inferior davantera de les portes, entre el marc i la porta; no en forceu l'obertura fins que tingueu la seguretat que no hi ha gel o neu en aquest punt.

COMPTE!

En realitzar un tancament o una obertura d'emergència, desmunteu amb cura i torneu a muntar correctament els components per evitar danys en el vehicle.

Desbloqueig o bloqueig d'emergència de la porta del conductor



Fig. 53 Maneta de la porta del conductor: bombí de tancament ocult.



Fig. 54 Maneta de la porta del conductor: desprendre la tapa fent palanca.

Si el tancament centralitzat deixa de funcionar, la porta del conductor es podrà desbloquejar i bloquejar introduint la clau al pany de la porta.

En bloquejar la porta del conductor de forma manual es bloquegen totes les portes per regla general. En desbloquejar-la manualment només es desbloqueja la porta del conductor. Recordeu les instruccions relatives al sistema d'alarma antirobatori ››› pàg. 77.

- Desplegueu l'espasí de la clau del vehicle.
- Introduïu l'espasí a l'obertura inferior de la tapa de la maneta de la porta del conductor i aixequeu la tapa ››› fig. 54.
- Introduïu l'espasí al bombí de tancament i desbloquegeu o bloquegeu el vehicle.

Particularitats

- L'alarma antirobatori roman activada en els vehicles desbloquejats. No obstant això, no es dispara l'alarma ››› pàg. 77.
- En obrir la porta del conductor es disposa de 15 segons per connectar l'encesa. Passat aquest temps, l'alarma es dispara.
- Connecteu l'encesa. L'immobilitzador electrònic verifica la validesa de la clau i desactiva l'alarma antirobatori.

Avís

L'alarma antirobatori no s'activa en bloquejar manualment el vehicle amb l'espasí ››› pàg. 72.

Bloqueig d'emergència de les portes sense bombí

Fig. 55 Bloqueig d'emergència de la porta.

Si s'avaria el tancament centralitzat, o el vehicle es queda sense bateria, les portes sense bombí s'han de bloquejar per separat.

El bloqueig d'emergència es troba a la part frontal de la porta de l'acompanyant i de les portes del darrere. Només es veu si la porta està oberta.

- Traieu la tapa de l'orifici.
- Introduïu la clau a la ranura i gireu-la cap a la dreta (porta de la dreta) o bé cap a l'esquerra (porta de l'esquerra) fins al límit.
- Torneu a posar la tapa.

Després de tancar la porta no és possible obrir-la des de l'exterior. La porta es pot desbloquejar i obrir al mateix temps, des de l'interior, tibant una vegada la palanca d'obertura.

Fiador infantil



Fig. 56 Fiador infantil de la porta esquerra (simètric a la porta dreta). En funció de la versió o el país, el vehicle té la variant A o bé la variant B.

El fiador infantil impedeix que s'obrin les portes posteriors des de l'interior. La seva funció és la d'evitar que els menors obrin una porta descuidadament durant la marxa.

Aquesta funció és independent dels sistemes electrònics d'obertura i tancament del vehicle. Afecta exclusivament a les portes posteriors.

Només és possible activar-lo o desactivar-lo mecànicament, tal com es descriu a continuació.

Activació del fiador infantil

- Desbloquegeu el vehicle i obriu la porta en la qual voleu posar el fiador.
- Amb la porta oberta, gireu la ranura amb la clau del vehicle en sentit horari per a les portes de l'esquerra ››› fig. 56 i en sentit antihorari per a les portes de la dreta.

Amb el fiador infantil activat, la porta només pot obrir-se des de l'exterior.

Desactivació del fiador infantil

- Desbloquegeu el vehicle i obriu la porta de la qual voleu treure el fiador.
- Amb la porta oberta, gireu la ranura amb la clau del vehicle en sentit antihorari per a les portes de l'esquerra ››› fig. 56 i en sentit horari per a les portes de la dreta.

⚠ ATENCIÓ

Les portes no es poden obrir des de dins quan s'activa el fiador infantil. Això vol dir que poden quedar persones tancades dins del vehicle. En cas d'emergència, és possible que no puguin abandonar el vehicle de manera independent o salvar-se per elles mateixes.

- No deixeu mai sols al vehicle infants o persones adultes que necessiten assistència quan les portes estiguin bloquejades.

⚠ ATENCIÓ

Si es deixen infants, persones que requereixen assistència o animals es desatesos a l'interior del vehicle, podrien estar exposats a temperatures molt altes o molt baixes. Hi ha risc de lesions greus o mortals.

- No deixeu mai sols al vehicle infants, persones que necessiten assistència o animals.

Porta posterior

Introducció al tema

La porta del maleter es desbloqueja i bloqueja conjuntament amb les portes.

En els vehicles amb el sistema de tancament i arrencada sense clau Keyless Access, la porta del maleter es desbloqueja automàticament en obrir-la ››› pàg. 70.

⚠ ATENCIÓ

Bloquejar, obrir o tancar de forma inadequada o descontrolada la porta posterior pot ocasionar accidents i lesions greus.

- No tanqueu la porta posterior pressionant amb la mà sobre el vidre. El vidre es podria trencar, amb el conseqüent risc de lesió.
- Després de tancar la porta posterior, assegureu-vos que hagi quedat bloquejada, perquè en cas contrari es podria obrir inesperadament durant la marxa.
- No obriu o tanqueu mai la porta posterior de manera descuidada o no controlada, perquè us podria provocar lesions greus o provocar-les a altres persones. Comproveu sempre que no s'interposi res ni ningú en el recorregut de la porta posterior.
- No viatgeu mai amb la porta posterior entretancada o oberta, perquè es podrien introduir gasos d'escapament a l'interior del cotxe. Perill d'intoxicació!
- No obriu mai la porta del maleter si hi porteu càrrega fixada, p. ex., bicicletes. La porta posterior es podria tancar per si mateixa a causa del pes addicional. Si escau, subjecteu la porta o retireu prèviament la càrrega.
- No deixeu mai el vehicle sense vigilància ni permeteu que juguin nens dins o al costat d'aquest, sobretot si la porta posterior és oberta. Els nens podrien entrar al maleter, tancar la porta i quedar-s'hi tancats. Un vehicle tancat es pot escalfar o refredar extremament segons l'època de l'any, fet que podria ocasionar lesions greus, malalties o fins i tot la mort.

COMPTE!

- Abans d'obrir o tancar la porta posterior, assegureu-vos que hi hagi prou espai per obrir-la o tancar-la, per exemple, quan porti un remolc enganxat o es trobi en un garatge.
- No utilitzeu mai l'eixugavidres posterior ni l'aleró del darrere per fixar càrrega ni per agafar-vos-hi. Això podria causar danys que provoquessin el trencament de l'eixugavidres posterior o de l'aleró.

Avís

Abans de tancar la porta posterior, assegureu-vos de no haver deixat la clau dins del maleter.

Obrir i tancar la porta posterior

Fig. 57 Porta posterior: obertura des de fora.

Per desbloquejar la porta posterior, premeu la tecla o de la clau del vehicle.

obertura i tancament

- *Obrir*: pressioneu la part superior de l'emblema de SEAT i aixequeu la porta posterior. S'obre automàticament ››› fig. 57.
- *Tancar*: subjecteu la porta posterior per un dels agafadors del revestiment interior i tanqueu-la desplaçant-la cap avall.

Si les portes estan bloquejades, també es bloqueja la porta posterior.

Si la porta posterior es troba oberta o mal tancada, apareixerà el corresponent avís a la pantalla del quadre d'instruments.

La porta posterior es bloqueja automàticament durant la marxa.

Quan la temperatura exterior es troba al voltant del punt de congelació, el mecanisme d'obertura no sempre pot alçar la porta del maleter. Aixequeu la porta posterior amb la mà.

Avís

Si després de desbloquejar la porta posterior aquesta no s'obre al cap d'uns quants minuts, la porta es tornarà a bloquejar automàticament.

Desbloqueig d'emergència de la porta posterior



Fig. 58 Detall del maleter: desbloqueig d'emergència.

La porta posterior es pot desbloquejar des de dins en cas d'emergència (p. ex., si la bateria de 12 volts està descarregada).

Al revestiment del maleter hi ha una ranura que permet accedir al mecanisme d'obertura d'emergència.

Desbloqueig de la porta posterior des de l'interior del maleter

- Introduïu l'espasí de la clau a la ranura i desplaceu la clau en el sentit de la fletxa fins que el pany es desbloquegi ››› fig. 58.

Comandaments per a les finestretes

Obertura i tancament de les finestretes



Fig. 59 Detall de la porta del conductor: comandaments per a les finestretes.

- Obrir la finestreta: premeu el botó
- Tancar la finestreta: estireu el botó

Botons de la porta del conductor

1. Finestreta de la porta davantera esquerra
2. Finestreta de la porta davantera dreta
3. Finestreta de la porta posterior esquerra
4. Finestreta de la porta posterior dreta
5. Comandament de seguretat per desactivar els botons dels alçavidres de les portes posteriors

Des dels comandaments ubicats a la porta del conductor, és possible accionar tant les finestretes davanteres com les posteriors. Les altres portes tenen un comandament independent per a la finestreta corresponent.

Tanqueu completament les finestretes sempre que deixeu el vehicle estacionat o fora del seu abast visual ››› ⚠.

Després de desconnectar l'encesa, encara podeu accionar les finestretes durant uns 10 minuts sempre que no s'obri la porta del conductor ni la de l'acompanyant i no s'extregui la clau d'encesa (segons equipament).

Comandament de seguretat

Mitjançant el comandament de seguretat ››› fig. 59 ⑤ de la porta del conductor podeu desactivar les tecles dels alçavidres de les portes del darrere.

Comandament de seguretat no premut: les tecles de les portes posteriors estan activades.

Comandament de seguretat premut: les tecles de les portes posteriors estan desactivades.

El símbol del comandament de seguretat s'il·luminarà de color groc si les tecles de les portes del darrere estan desactivades.

Obertura i tancament de confort

Les finestretes es poden obrir i tancar des de l'exterior amb la clau del vehicle:

Obertura de confort:

- Mantingueu premuda la tecla de la clau per control remot fins que totes les finestretes i el sostre de vidre hagin arribat a la posició desitjada.
- **O BÉ:** Mantingueu la clau al pany de la porta del conductor en posició d'obertura fins que s'obrin totes les finestres i el sostre de vidre fins a la posició desitjada.

Tancament de confort:

- Mantingueu premuda la tecla de la clau per control remot fins que totes les finestretes i el sostre de vidre s'hagin tancat ››› ⚠.
- **O BÉ:** Mantingueu la clau al pany de la porta del conductor en posició de tancament fins que es tanquin totes les finestretes i el sostre de vidre.
- **O BÉ** mitjançant el sistema Keyless Access (només tancament): Mantingueu un dit durant uns segons sobre la superfície sensora de bloqueig ››› fig. 61 (fletxa) de la maneta de la porta perquè es tanquin les finestretes i el sostre. Si es deixa de tocar la superfície sensora s'interromp la funció de tancament.

Amb el tancament de confort, primer es tanquen les finestretes i, a continuació, el sostre corredís panoràmic.

Al sistema d'Infotainment es poden fer diferents ajustos mitjançant el botó de funció > **Ajustes > Apertura y cierre > Elevalunas > Apertura de confort**.

Apujar i abaixar automàticament

Apujar i abaixar automàticament els vidres permet l'obertura i el tancament complets de les finestretes. Per fer-ho, no cal mantenir premuda la tecla corresponent de l'alçavidres.

Per a la funció d'apujar automàticament: estireu la tecla de la finestreta corresponent cap amunt, fins al segon nivell.

Per a la funció d'abaixar automàticament: premeu la tecla de la finestreta corresponent cap avall, fins al segon nivell.

Aturar la marxa automàtica: premeu o estireu novament la tecla de la finestreta corresponent.

Restablir la funció d'apujar i abaixar automàticament

Si es desemborna o es descarrega la bateria de 12 volts sense que les finestretes estiguin completament tancades, la funció d'apujar i abaixar automàticament dels alçavidres es desactiva i cal restablir-la:

- Connecteu l'encesa.
- Tanqueu totes les portes i finestretes.
- Estireu la tecla de la finestreta corresponent cap amunt i mantingueu-la en aquesta posició durant uns quants segons.
- Deixeu anar la tecla, torneu-la a estirar cap amunt i mantingueu-la en aquesta posició. Així es restableix la funció d'apujar i abaixar automàticament.

La funció es pot restablir per a una sola finestreta o per a diverses a la vegada.

⚠ ATENCIÓ

Tingueu en compte els advertiments de seguretat ››› ⚠ a *Introducció* de la pàg. 78.

- **L'ús indegut dels alçavidres elèctrics pot provocar lesions.**
- **No tanqueu mai les finestretes de manera descuidada o no controlada, perquè podria provocar-vos lesions greus o provocar-les a altres persones. Per aquest motiu, assegureu-vos que no s'interposi ningú en el recorregut de la finestreta.**
- **Si es connecta l'encesa, podrien accionar els equipaments elèctrics amb el risc de patir contusions, per exemple amb els alçavidres elèctrics.**
- **Les portes del vehicle poden quedar bloquejades mitjançant la clau amb comandament a distància, cosa que dificultaria l'ajuda en cas d'emergència.**
- **Per aquest motiu, agafeu la clau sempre que abandoneu el vehicle.**
- **Els alçavidres només es desactiven quan es desconnecta l'encesa i s'obre una de les portes davanteres.**
- **Quan sigui necessari, desactiveu els alçavidres posteriors amb el comandament de seguretat. Assegureu-vos que s'hagin desactivat realment.**
- **Per motius de seguretat, heu d'obrir i tancar el vehicle amb la clau de control remot únicament quan us trobeu a uns 2 metres de distància del vehicle. Quan accioneu la tecla de tancament, observeu sempre el moviment de les finestretes per evitar que algú pateixi un accident. En deixar anar la tecla, s'interromp immediatament el procés de tancament.**

Avís

Si una finestreta puja amb dificultat o es troba amb un obstacle mentre intenteu tancar-la, es tornarà a obrir immediatament ››› pàg. 84. Comproveu per què no s'ha pogut tancar la finestreta abans de tornar-ho provar.

Funció antiatrapament de les finestretes

La funció antiatrapament redueix el risc de lesions quan es tanquen les finestretes elèctriques.

Si una finestreta troba resistència o algun obstacle en tancar-se, es tornarà a obrir immediatament ››› ⚠.

- Comproveu per què no tanca la finestreta.
- Torneu a provar de tancar la finestreta.
- Si el procés de tancament es torna a interrompre, la funció antiatrapament deixa de funcionar durant uns quants segons.
- Si la finestreta segueix sense poder-se tancar, s'aturarà en la posició corresponent. En tornar a estirar la tecla abans que transcorrin uns quants segons es tanca la finestreta **sense la funció antiatrapament** ››› ⚠.

Tancar les finestretes sense la funció antiatrapament

- Torneu a provar de tancar la finestreta estirant tirant la tecla, sense deixar-la anar, abans que transcorrin uns quants segons. **La funció antiatrapament estarà desactivada!**
- Si el procés de tancament dura més d'uns quants segons, la funció antiatrapament es torna a activar. La finestreta es tornarà a aturar si troba alguna resistència o algun obstacle, i es tornarà a obrir automàticament.
- Si la finestreta continua sense poder tancar-se, acudiu a un taller especialitzat.

⚠ ATENCIÓ

Tingueu en compte els advertiments de seguretat ››› ⚠ a *Obertura i tancament de les finestretes* de la pàg. 84.

- **La funció antiatrapament no impedeix que es quedin atrapats els dits o altres parts del cos contra el marc de la finestreta i que es produeixin lesions.**

Avís

La funció antiatrapament també funciona quan es tanquen les finestretes amb la funció de confort mitjançant la clau del vehicle.

Sostre de vidre

Introducció al tema

El sostre de vidre funciona amb l'encesa connectada. Després de desconnectar l'encesa, encara es podrà obrir o tancar el sostre de vidre durant alguns minuts sempre que no s'obri la porta del conductor ni la de l'acompanyant.

⚠ ATENCIÓ

Si s'utilitza el sostre de vidre de forma negligent o sense prestar-hi l'atenció deguda, es poden produir lesions greus.

- **Obriu o tanqueu el sostre de vidre i la cortineta para-sol únicament quan no hi hagi ningú a la zona de funcionament.**
- **En sortir del vehicle, no deixeu mai cap clau al seu interior.**
- **No deixeu mai sols a l'interior del vehicle cap nen ni cap persona que pugui necessitar ajuda, especialment si tenen accés a la clau del vehicle. Si utilitzessin la clau sense vigilància, podrien bloquejar el vehicle, posar el motor en marxa, connectar l'encesa i accionar el sostre de vidre.**
- **Després de desconnectar l'encesa, encara es podrà obrir o tancar el sostre de vidre durant un breu espai de temps sempre que no s'obri la porta del conductor ni la de l'acompanyant.**

COMPTE!

- **Per evitar danys, quan les temperatures siguin hivernals, traieu el gel o la neu que hi pogués haver al sostre del vehicle abans d'obrir el sostre de vidre o d'ajustar-ne la posició deflectora.**
- **Abans d'abandonar el vehicle o en cas de precipitacions, tanqueu sempre el sostre de vidre. Amb el sostre de vidre obert o en la posició deflectora, l'aigua entra a l'habitacle i pot danyar considerablement el sistema elèctric. Com a conseqüència es poden produir altres danys en el vehicle.**

Avís

- **Traieu periòdicament, amb la mà o amb una aspiradora, la fullaraca i altres objectes solts que es dipositin en les guies del sostre de vidre.**
- **Si el sostre de vidre no funciona correctament, tampoc ho farà la funció antiatrapament. Aneu a un taller especialitzat.**

Funcionament del sostre de vidre



Fig. 60 En el revestiment interior del sostre: tecla del sostre de vidre.

Juntament amb el sostre de vidre, també s'obre la cortineta para-sol automàticament si està tancada completament o si es troba davant del sostre de vidre. La cortineta roman en la posició anterior i no es tanca automàticament amb el sostre. La cortineta només es pot tancar completament una vegada tancat el sostre de vidre.

La tecla ››› **fig. 60** té dos nivells. En el primer nivell es pot situar el sostre en la posició deflectora, obrir o tancar totalment o parcialment.

En el segon nivell, el sostre es mou automàticament a la posició final corresponent després accionar breument la tecla. Si torneu a accionar la tecla, s'atura la funció automàtica.

Ajustar la posició deflectora del sostre de vidre

- Premeu la part posterior (B) de la tecla fins al primer nivell.
- *Funció automàtica:* premeu breument la part posterior de la tecla (B) fins al segon nivell.

Tancar el sostre de vidre situat en la posició deflectora

- Premeu la part davantera (A) de la tecla fins al primer nivell.
- *Funció automàtica:* premeu breument la part davantera (A) de la tecla fins al segon nivell.

Aturar la funció automàtica en ajustar la posició deflectora del sostre o en tancar el sostre

- Torneu a prémer la tecla (A) o (B).

Obrir el sostre de vidre

- Premeu la tecla cap enrere (C) fins al primer nivell.
- *Funció automàtica a la posició de confort:* premeu la tecla breument cap enrere (C) fins al segon nivell.

Tancar el sostre de vidre

- Premeu la tecla cap endavant (D) fins al primer nivell.
- *Funció automàtica:* premeu la tecla (D) breument cap endavant fins al segon nivell.

Aturar la funció automàtica durant l'obertura o el tancament

- Torneu a prémer la tecla (C) o (D).

Funció confort per obrir o tancar el sostre de vidre



Fig. 61 Maneta de la porta: superfície sensora.

El sostre de vidre es pot obrir i tancar amb la funció confort igual que les finestretes.

Mitjançant el pany de la porta

- Mantingueu la clau al pany de la porta del conductor a la posició d'obertura o de tancament per obrir el sostre en la posició deflectora o tancar-lo. Deixeu anar la clau per interrompre l'operació.

Mitjançant el comandament a distància

- Mantingueu premuda la tecla de bloqueig o desbloqueig perquè s'obri o es tanqui el sostre. Si deixeu anar la tecla que s'estigui accionant, s'interromp la funció d'obertura o tancament.

Un cop tancades totes les finestretes i el sostre de vidre, parpellegen tots els intermitents. Amb el tancament de confort es tanquen al mateix temps les finestretes i el sostre de vidre.

Mitjançant el sistema Keyless Access (només tancament)

Mantingueu un dit durant uns segons sobre la superfície sensora de bloqueig ››› fig. 61 (fletxa) de la maneta de la porta perquè es tanqui el sostre. Si es deixa de tocar la superfície sensora s'interromp la funció de tancament.

Funció antiatrapament del sostre corredís panoràmic

La funció antiatrapament pot reduir el risc de patir enganxades quan es tanqui el sostre de vidre ››› ⚠. Si el sostre de vidre troba resistència o algun obstacle en tancar-se, es torna a obrir immediatament.

- Comproveu per què no s'ha tancat el sostre.
- Proveu de tornar a tancar el sostre.
- Si no es pot tancar el sostre a causa d'algun obstacle o alguna resistència, s'aturarà en aquesta posició i a continuació s'obrirà. En el cas de la funció automàtica, pot ser que tingui lloc un nou intent de tancament.
- Si el sostre segueix sense poder tancar-se, tanqueu-lo sense la funció antiatrapament.

Tancar el sostre de vidre sense la funció antiatrapament

- Sostre de vidre: abans que passin 5 segons aproximadament des de l'activació de la funció antiatrapament, premeu la tecla ⌓ ››› fig. 60 fins al segon nivell en el sentit de la fletxa Ⓓ fins que el sostre es tanqui de tot.
- **El sostre es tanca sense la funció antiatrapament!**
- Si el sostre continua sense poder-se tancar, aneu a un taller especialitzat.

⚠ ATENCIÓ

Tancar el sostre de vidre sense la funció antiatrapament pot provocar lesions greus.

- **Tanqueu el sostre sempre amb precaució.**
- **No hi ha d'haver ningú a la zona del recorregut del sostre, especialment quan es tanqui sense la funció antiatrapament.**
- **La funció antiatrapament no impedeix que els dits o altres parts del cos puguin ser oprimits contra el marc del sostre i es produeixin lesions.**

Volant

Volant multifunció

Funcions



Fig. 62 Comandaments al volant.



Fig. 63 Comandaments al volant.

El volant incorpora mòduls multifunció des dels quals és possible controlar funcions d'àudio, telèfon, navegació, control per veu i assistents a la conducció sense que sigui necessari desviar l'atenció de la conducció.

Botons disponibles en funció de la versió

①	*Girar:* Apujar/abaixar volum. *Prémer:* Silenciar volum.
②	*Girar:* Cercar al menú del quadre d'instruments. En mode Navegació, girar per augmentar/disminuir mapa al quadre d'instruments. *Prémer:* Seleccionar l'opció remarcada en el quadre d'instruments.
⏮ ⏭	*Radio:* Cerca d'emissora anterior/posterior. *Media:* Pulsació curta: pista anterior/següent; pulsació llarga: avanç/retrocés ràpid
	Activar menú telèfon (respondre trucada, finalitzar trucada)
	Canviar entre fonts de media i ràdio.
	Canviar el menú del quadre d'instruments (anterior/posterior).
	Activar/desactivar el control per veu.
VIEW	Canviar les vistes del quadre d'instruments. ››› pàg. 16
0/1	Connectar l'ACC o desconnectar l'ACC ››› pàg. 152 / Regulador de velocitat ››› pàg. 147 / Limitador de velocitat ››› pàg. 149 / Travel Assist ››› pàg. 163.
SET	Activar l'ACC / Travel Assist / Limitador de velocitat.
RES	Restablir velocitat programada.
– +	+: Augmentar velocitat programada. –: Disminuir velocitat programada.
	Seleccionar el Travel Assist/ACC.
	Obre el menú dels assistents de conducció en el quadre d'instruments.
	Modifica la distància de l'ACC programada

Ajustar la posició del volant



Fig. 64 Palanca a la part inferior del lateral esquerre de la columna de direcció.

Ajusteu el volant abans del viatge i només amb el vehicle aturat.

- Estireu la palanca ››› fig. 64 ① cap avall, moveu el volant fins a la posició desitjada i torneu a apujar la palanca fins al punt de tancament.

⚠ ATENCIÓ

Un ús inadequat de l'ajust de la posició del volant i un ajust incorrecte del volant poden provocar lesions greus o mortals.

- **Després d'ajustar la columna de la direcció, empenyeu fermament la palanca ››› fig. 64 ① cap amunt perquè el volant no canviï de posició accidentalment durant la marxa.**
- **No ajusteu mai el volant durant la marxa. Si durant la marxa detecteu que necessiteu ajustar el volant, atureu-vos de forma segura i realitzeu l'ajust correcte.**
- **El volant ajustat sempre ha d'apuntar cap al tòrax i no cap al rostre, per no limitar la protecció del coixí de seguretat frontal del conductor en cas d'accident.**
- **Durant la conducció, agafeu sempre el volant amb les dues mans per la part exterior d'aquest (posició de les 9 i les 3 hores) per tal de reduir les lesions en cas que es dispari el coixí de seguretat frontal del conductor.**
- **No subjecteu mai el volant en la posició de les 12 hores o d'una altra manera, per exemple, pel centre. En cas que es dispari del coixí de seguretat del conductor, podríeu patir lesions greus en els braços, les mans i el cap.**

Seients i reposacaps

Seients davanters

Ajust manual dels seients davanters



Fig. 65 Seients davanters: ajust manual del seient.

① Estireu la palanca per desplaçar el seient cap endavant o cap enrere. El seient ha de quedar encastat quan deixeu anar la palanca!

② Moveu la palanca cap amunt o cap avall per ajustar l'altura del seient; en cas necessari, diverses vegades.

③ Sense exercir força sobre el respatller del seient, feu girar la roda per ajustar el respatller.

Seients posteriors

Abatre i aixecar el respatller del seient posterior



Fig. 66 Seient del darrere: abatre el respatller.

El respatller del seient posterior està dividit i cada part es pot abatre per separat per poder ampliar el maleter.

Abatre el respatller

- Abaixeu totalment els reposacaps del darrere ››› pàg. 91.
- Premeu la tecla de desbloqueig ››› fig. 66 ① cap endavant i, alhora, abateu el respatller. El respatller del darrere està desbloquejat quan es veu una marca vermella a la tecla ②.

Aixecar el respatller

- Aixequeu i encasteu el respatller correctament en els bloquejos. Si l'heu encaixat correctament, no s'ha de poder veure la marca vermella de la tecla ②.

⚠ ATENCIÓ

Si s'abat o s'aixeca el respatller del seient posterior de manera incontrolada o sense prestar-hi atenció, podrien produir-se lesions greus.

- **Mai abateu ni aixequeu el respatller del seient posterior durant la marxa.**
- **En aixecar el respatller del seient posterior, assegureu-vos de no agafar ni fer malbé el cinturó de seguretat.**
- **Quan abateu i aixequeu el respatller del seient posterior, mantingueu sempre mans, dits, peus i altres parts del cos fora de la zona del desplaçament del respatller.**
- **Perquè els cinturons de seguretat de les places del darrere ofereixin la protecció necessària, totes les parts del respatller del seient posterior han d'estar sempre ben encastades. Això és especialment important en el cas de la plaça central del darrere. Si una persona va asseguda en una plaça on el respatller no està ben encastat, en cas de frenada, maniobra brusca o accident, sortirà projectada cap endavant juntament amb el respatller.**

- Una marca vermella a la tecla ② indica que el respatller del darrere no està encastat. Comproveu sempre que la marca vermella no quedi visible quan el respatller estigui en posició vertical.
- Quan el respatller del seient posterior està abatut o no està ben encastat, no està permès que viatgi ningú en aquestes places (ni tan sols un nen).

COMPTE!

Si s'abat o aixeca el respatller del seient posterior de manera incontrolada o sense prestar atenció, podrien produir-se danys en el vehicle i en altres objectes.

- Abans d'abatre el respatller del seient posterior, ajusteu sempre els seients davanters de manera que ni els reposacaps ni l'encoixinat del respatller del darrere hi topin.

Reposacaps

Introducció al tema

A continuació es descriuen les possibilitats d'ajust i el desmuntatge dels reposacaps. Assegureu-vos sempre que els seients estiguin ajustats correctament ››› pàg. 38.

Totes les places tenen reposacaps. El reposacaps central del darrere només està previst per a la plaça central del seient posterior. Per això, no el munteu en cap altra plaça.

Ajust correcte del reposacaps

Ajusteu el reposacaps de manera que la part superior quedi a l'altura de la part superior del cap, mai per sota dels ulls. Mantingueu la part posterior del cap sempre el més a prop possible del reposacaps.

Ajust del reposacaps en cas de persones amb poca alçada

Abaixeu el reposacaps fins al màxim encara que el cap quedi per sota de la part superior del reposacaps. En la posició més baixa pot ser que quedi un petit espai entre el reposacaps i el respatller del seient.

Ajust del reposacaps en cas de persones amb una gran alçada

Apugeu el reposacaps fins al màxim.

ATENCIÓ

Si se circula amb el reposacaps desmuntat o ajustat incorrectament, el risc de patir lesions greus o mortals en cas d'accident, frenades i maniobres brusques augmenta.

- Viatgeu sempre amb el reposacaps muntat i ajustat correctament.
- Per reduir el risc de patir lesions cervicals en cas d'accident, ajusteu el reposacaps correctament d'acord amb la vostra alçada vigilant que la part superior del reposacaps quedi a l'altura de la part superior del cap, mai per sota dels ulls. Mantingueu la part posterior del cap centrada i el més a prop possible del reposacaps.
- No ajusteu mai el reposacaps durant la marxa.
- En cap cas, els passatgers dels seients posteriors viatjaran amb els reposacaps en posició de no ús.

COMPTE!

En desmuntar i muntar els reposacaps, eviteu que topin contra el revestiment interior del sostre, el respatller del seient davanter o altres parts del vehicle. Si no s'evita, es poden produir danys.

Ajustar els reposacaps



Fig. 67 Seient davanter: regulació del reposacaps.



Fig. 68 Reposacaps del darrere: regulació del reposacaps.

Ajustar l'altura dels reposacaps

- Agafeu el reposacaps amb les dues mans pels costats i empenyeu cap amunt fins a encaixar-lo amb la posició desitjada. Per abaixar-lo, feu la mateixa acció tot prement el botó lateral (1) ››› fig. 67 , ››› fig. 68.
- El reposacaps ha d'encastar correctament en una posició.

Desmuntar i muntar els reposacaps



Fig. 69 Reposacaps davanter: desmuntatge.



Fig. 70 Reposacaps del darrere: desmuntatge.

Desmuntar els reposacaps davanters

- Si cal, abaixeu el reposacaps.
- Per desbloquejar-lo, busqueu el rebaix situat a la part posterior del respatller per la zona marcada i premeu en el sentit de la fletxa ››› fig. 69 (1).
- Traieu el reposacaps en el sentit de la fletxa (2).

Muntar els reposacaps davanters

- Col·loqueu el reposacaps en la posició correcta sobre les guies del respatller corresponent i introduïu-lo a dins.
- Premeu el reposacaps cap avall fins que les barres encastin.
- Ajusteu el reposacaps d'acord amb les indicacions sobre la posició correcta del seient.

Desmuntar els reposacaps del darrere

Per desmuntar el reposacaps s'ha d'abatre parcialment cap endavant el respatller que correspongui.

- Desbloquegeu el respatller ››› pàg. 90.
- Desplaceu el reposacaps cap amunt fins arribar al límit.
- Premeu la tecla ››› fig. 70 (1) i, prement alhora per l'orifici del fiador (2) amb un tornavís pla de màxim 5 mm d'amplada, traieu el reposacaps.

- Incorporeu el respatller fins que quedi ben encaixat ››› ⚠ a *Abatre i aixecar el respatller del seient posterior* de la pàg. 90.

Muntar els reposacaps del darrere

Per muntar els reposacaps exteriors, el respatller corresponent s'ha d'abatre parcialment cap endavant.

- Desbloquegeu el respatller ››› pàg. 90.
- Introduïu les barres del reposacaps en les seves guies fins que quedin encastades perceptiblement. El reposacaps no ha de poder sortir del respatller.
- Incorporeu el respatller fins que quedi ben encaixat ››› ⚠ a *Abatre i aixecar el respatller del seient posterior* de la pàg. 90.

⚠ ATENCIÓ

Desmunteu els reposacaps posteriors només quan calgui fixar-hi un seient per a nens. Quan retireu el seient per a nens, torneu a muntar de seguida el reposacaps.

Llums

Enllumenat del vehicle

Indicadors de control

S'il·lumina en groc
Hi ha una avaria total o parcial a l'enllumenat exterior.

S'il·lumina en groc
Llum antiboira posterior encès.

S'il·lumina en verd
Intermitent esquerre o dret. L'indicador de control parpelleja el doble de ràpid quan s'avaria un intermitent.

Intermitents d'emergència encesos ››› pàg. 63.

S'il·lumina en verd
Intermitents del remolc.

S'il·lumina en blau Llum de carretera encès o ràfegues accionades ››› pàg. 96.

S'il·lumina en blau
L'assistent del llum de carretera (Light Assist) està connectat ››› pàg. 97.

Comandament dels llums



Fig. 71 Tauler d'instruments: comandament dels llums.

Encendre els llums

- Connecteu l'encesa i gireu el commutador dels llums a la posició desitjada ››› fig. 71.

AUTO Control automàtic del llum d'encreuament i del llum de conducció diürna

Llum de posició i llums diürns encesos.

Llum d'encreuament encès.

0 Llum de conducció diürna encès.

Apagar els llums

- Desconnecteu l'encesa i gireu el comandament dels llums a la posició desitjada:

0 Llums apagats.

AUTO Els llums d'orientació "Coming home" i "Leaving home" poden estar encesos.

Llum de posició encès.

Llum d'encreuament apagat.

El responsable que el vehicle circuli amb el reglatge dels fars adequat i els llums correctes és sempre el conductor.

Llum de posició

Quan el llum de posició està encès, s'encenen els llums de posició de tots dos fars, determinades zones dels grups òptics del darrere, el llum de la matrícula i el llum de les tecles del tauler d'instruments. La connexió automàtica del llum d'encreuament s'activa a partir d'una velocitat d'aprox. 10 km/h (6 mph).

Control automàtic del llum d'encreuament AUTO

Quan el comandament de les llums es troba a la posició **AUTO**, l'enllumenat del vehicle i la il·luminació dels instruments i els comandaments s'encenen i s'apaguen en les condicions següents:

- El sensor de llum ha detectat foscor.
- L'eixugaparabrises està connectat des de fa força temps.

La connexió automàtica del llum d'encreuament és només una funció auxiliar i no sempre pot identificar amb prou precisió totes les situacions que es presenten durant la conducció.

Funció llum de cornering (llum de revolt)

No disponible en vehicles equipats amb fars full-LED i fars antiboira de bombetes.

El llum de *cornering* és una funció addicional al llum d'encreuament per millorar la il·luminació lateral de la via quan es pren un revolt tancat a baixa velocitat.

Quan el llum d'encreuament està connectat, s'encén un llum de revolt estàtic quan se circula a velocitats inferiors a uns 40 km/h (25 mph) o en revolts molt tancats.

- Si es gira el volant o es posa l'intermitent, s'encén de manera progressiva el llum antiboira corresponent. Un cop realitzat el gir, el llum de *cornering* s'apaga de forma progressiva.
- Si es posa la marxa enrere, s'encenen simultàniament els dos fars antiboira.

Llums diürns

Els llums diürns poden augmentar la visibilitat del vehicle quan se circula de dia.

Els llums diürns s'encenen cada vegada que es connecta l'encesa, si el commutador es troba a les posicions **0** o **AUTO** segons quin sigui el nivell d'il·luminació exterior.

Llum d'autopista

La connexió i desconnexió de la funció es fa mitjançant el menú corresponent del sistema d'Infotainment.

- **Activació**: quan se superen els 110 km/h (68 mph) durant més de 10 segons, el feix de llum d'encreuament s'eleva lleugerament per augmentar la distància de visibilitat del conductor.
- **Desactivació**: quan la velocitat del vehicle baixa dels 100 km/h (62 mph), el feix de llum d'encreuament torna a la seva posició normal immediatament.

Senyals acústics per avisar que no s'han apagat els llums

Si l'encesa no està connectada o la clau del vehicle és fora del pany d'encesa (segons l'equipament) i la porta del conductor està oberta, s'emetran uns senyals acústics d'advertiment en els casos que s'esmenten a continuació: això us recordarà que cal apagar el llum.

- Quan el llum d'estacionament estigui encès ››› pàg. 96.
- Quan el comandament dels llums estigui en la posició ≫ o 0⇶.

Amb el llum de sortida connectat (funció "Coming Home"), en abandonar el vehicle no sonarà cap advertiment acústic per avisar que els llums encara estan encesos.

⚠ ATENCIÓ

Si la via no està ben il·luminada i altres usuaris no veuen el vehicle o el veuen amb dificultat, es poden produir accidents.

- **El control automàtic del llum d'encreuament (AUTO) només encén el llum d'encreuament quan varien les condicions de llum, però no quan hi ha boira, per exemple.**

⚠ ATENCIÓ

El llum de posició o el llum diürn no il·luminen prou com per veure bé la via o perquè els conductors d'altres vehicles us vegin.

- **Enceneu sempre el llum d'encreuament de nit, si plou o quan la visibilitat no sigui bona.**
- **No heu de circular mai amb els llums diürns quan la via no estigui ben il·luminada a causa de les condicions climatològiques o d'il·luminació.**
- **En vehicles amb llums posteriors de bombetes, en connectar el llum diürn no s'encenen els llums posteriors. Un vehicle sense llums del darrere encesos pot no ser vist per altres conductors en la foscor, en cas de precipitacions o condicions de visibilitat desfavorables.**

⚠ ATENCIÓ

Si els fars estan regulats massa alts i se'n fa un ús inadequat, es pot distreure i enlluernar a altres usuaris de la via. Això podria causar un accident amb greus conseqüències.

- **Assegureu-vos sempre que els fars estiguin ajustats correctament.**

Avís

- **S'han d'observar les disposicions legals sobre això de cada país per l'ús dels llums del vehicle.**
- **El llum d'encreuament només funciona amb l'encesa connectada. Quan es desconnecta l'encesa, es connecta automàticament el llum de posició.**

Llums antiboira



Fig. 72 Tauler d'instruments: comandament dels llums.

Els indicadors de control ⚠ o ⚠ mostren addicionalment quan estan connectats els fars antiboira en el comandament dels llums o en el quadre d'instruments.

Els llums antiboira es poden encendre quan el comandament dels llums està en la posició ⚠, ⚠ o **AUTO** quan l'encesa està connectada:

- **Encendre els fars antiboira ⚠:** estireu el commutador del llums fins al primer encast ››› fig. 72 ①.
- **Encendre llum posterior antiboira ⚠:** estireu el commutador dels llums per complet ②.
- Per desconnectar els llums antiboira, premeu el commutador dels llums, o bé gireu-lo fins a la posició **0**.

Avís

El llum posterior antiboira pot enlluernar els vehicles que vinguin per darrere. Utilitzeu el llum posterior antiboira només quan la visibilitat sigui molt escassa.

Palanca d'intermitents i de llum de carretera



Fig. 73 Palanca d'intermitents i de llum de carretera.

Moveu la palanca cap a la posició desitjada:

① Intermitent dret o llum d'estacionament dret (encesa desconnectada).

② Intermitent esquerre o llum d'estacionament esquerre (encesa desconnectada).

③ Encendre el llum de carretera. L'indicador de control ⚠ s'il·lumina al quadre d'instruments.

④ El llum de ràfegues s'encén mentre s'estira la palanca. L'indicador de control ≡D s'il·lumina al quadre d'instruments.

Col·loqueu la palanca a la posició de repòs per desconnectar la funció corresponent.

Intermitents de confort

Per activar els intermitents de confort, amb l'encesa connectada, desplaceu la palanca fins al punt en què ofereix resistència cap amunt o avall i deixeu-la. L'intermitent parpellejarà tres vegades.

Per desconnectar l'intermitent de confort abans d'hora, moveu immediatament la palanca en la direcció contrària fins al punt en què ofereixi resistència i deixeu-la anar.

Els intermitents de confort s'activen i es desactiven al sistema d'Infotainment per mitjà del botó de funció ⚙ > **Ajustes > Iluminación > Asistente de iluminación > Intermitentes de confort**.

Llum d'estacionament P≤

El llum d'estacionament només funciona amb l'encesa desconnectada. Si aquest llum està encès, sonarà un senyal acústic mentre la porta del conductor romangui oberta.

- Desconnecteu l'encesa.
- Desplaceu la palanca dels intermitents cap amunt o cap avall.

Quan el llum d'estacionament està connectat, s'encén el llum de posició davanter i una part del llum del darrere en el costat corresponent del vehicle.

⚠ ATENCIÓ

Utilitzar els intermitents de manera inadequada, o bé no utilitzar-los o oblidar desactivar-los pot confondre els usuaris de la via. Això podria ocasionar un accident de greus conseqüències.

- **Aviseu sempre que hàgiu de canviar de carril, avançar o fer maniobres de gir, activant l'intermitent amb prou antelació.**
- **Així que finalitzeu la maniobra de canvi de carril, avançament o gir, desconnecteu l'intermitent.**

⚠ ATENCIÓ

L'ús inadequat del llum de carretera pot causar accidents i lesions greus, perquè el llum de carretera pot distreure i enlluernar altres conductors.

ℹ Avís

- **Quan desconnecteu l'encesa sense haver apagat els intermitents se sentirà un senyal d'advertiment mentre la porta del conductor romangui oberta. Té com a objectiu recordar-vos que apagueu els intermitents, llevat que vulgueu deixar encès el llum d'estacionament.**
- **Si els intermitents de confort estan en marxa (tres parpellejos) i s'activa l'intermitent de confort de la part contrària, la part activa deixa de parpellejar i només parpelleja una vegada en la nova part seleccionada.**
- **L'intermitent només funciona amb l'encesa connectada. Els intermitents d'emergència funcionen també amb l'encesa desconnectada.**
- **El *llum de carretera* només es pot encendre si el llum d'encreuament està connectat.**
- **Si falla un intermitent del remolc, deixa de parpellejar l'indicador de control (intermitents del remolc) en lloc de parpellejar a doble velocitat l'intermitent al vehicle.**
- **En condicions meteorològiques fredes o humides, els fars, llums pilot del darrere i intermitents, podrien quedar temporalment entelats per dins. Aquest fenomen és normal i no influeix en absolut en la vida útil del sistema d'enllumenat del vehicle.**
- **Si deixeu connectat l'intermitent esquerre o dret i després desconnecteu l'encesa, el llum d'estacionament no s'activa automàticament.**

Assistent del llum de carretera (Light Assist)

L'assistent de llum de carretera evita automàticament l'enlluernament dels vehicles que circulen en sentit contrari o per davant en el

mateix sentit. A més, l'assistent de llum de carretera detecta les zones il·luminades i desconnecta el llum de carretera en passar, p. ex., per poblacions.

Dins de les seves limitacions, l'assistent connecta o desconnecta automàticament el llum de carretera en funció de les condicions ambientals i de la circulació, així com de la velocitat ››› ⚠.

Connectar l'assistent del llum de carretera

- Connecteu l'encesa i gireu el commutador dels llums a la posició AUTO.
- Des de la posició base, premeu cap endavant la palanca dels intermitents i llum de carretera ››› fig. 73 ③.

Quan l'assistent de llum de carretera està connectat s'encén l'indicador de control a la pantalla del quadre d'instruments. Quan el llum de carretera està actiu, s'encén l'indicador de control blau del llum de carretera al quadre d'instruments.

Desconnectar l'assistent del llum de carretera

- Gireu el commutador dels llums a una altra posició diferent de AUTO.
- **O BÉ**: si l'assistent del llum de carretera està connectat, estireu cap enrere la palanca dels intermitents i de llum de carretera ››› fig. 73 ④.
- **O BÉ:** si l'assistent de llum de carretera està connectat, però el llum de carretera **no** actiu, premeu la palanca d'intermitents i del llum de carretera cap endavant per encendre el llum de carretera manualment. Estireu la palanca dels intermitents i del llum de carretera cap enrere per, si convé, apagar el llum de carretera manualment.
- **O BÉ:** desconnecteu l'encesa.

Limitacions del sistema

En els casos següents cal desconnectar el llum de carretera manualment perquè l'assistent de llum de carretera no la desconnectarà a temps o no la desconnectarà en absolut:

- En vies insuficientment il·luminades amb senyals molt reflectors.
- En cas d'usuaris de la via amb una il·luminació insuficient, p. ex., vianants o ciclistes.
- En revolts tancats, quan el trànsit en sentit contrari quedi parcialment amagat, en pujades o en pendents pronunciats.
- A les vies amb trànsit en sentit contrari i amb tanca de protecció central, quan el conductor pot veure amb comoditat per sobre de la tanca, p. ex., el conductor d'un camió.
- En cas de boira, neu o precipitacions intenses.
- En cas de remolins de pols o sorra.
- En cas que el parabrisa estigui malmès en el camp de visió de la càmera.
- Si el camp de visió de la càmera està entelat, brut o cobert amb algun adhesiu, neu o glaç.
- Si la càmera està avariada o si l'alimentació de corrent s'ha interromput.

⚠ ATENCIÓ

Les prestacions de confort de l'assistent del llum de carretera no us han de fer córrer riscos. El sistema no pot reemplaçar la concentració del conductor.

- **Controleu sempre el llum de carretera i adapteu-lo a les condicions de lluminositat, visibilitat i trànsit.**
- **És possible que el regulador del llum de carretera no reconegui correctament totes les situacions de conducció i funcioni amb limitacions en determinades circumstàncies.**
- **Quan el camp visual de la càmera està brut, cobert o fet malbé, el funcionament del regulador del llum de carretera es pot veure afectat. Això també és vàlid quan es modifica la instal·lació d'il·luminació del vehicle com, per exemple, si s'instal·len fars addicionals.**

COMPTE!

Per no afectar la funcionalitat del sistema, tingueu en compte els punts següents:

- **Netegeu amb regularitat el camp visual de la càmera, i mantingueu-lo lliure de neu i gel.**
- **No cobriu el camp visual de la càmera.**
- **Comproveu que el parabrisa no estigui fet malbé a la zona del camp visual de la càmera.**

Avís

- **El llum de ràfegues es pot connectar i desconnectar manualment en qualsevol moment amb la palanca dels intermitents i llum de carretera** ››› pàg. 96.
- **Si a la zona d'influència de la càmera hi ha objectes que irradien llum, p. ex., un sistema de navegació portàtil, el funcionament de l'assistent de llum de carretera es pot veure afectat.**

Funció "Coming home" i "Leaving home" (il·luminació exterior d'orientació)

Els llums "Coming home" i "Leaving home" il·luminen l'entorn més proper del vehicle en pujar-ne i baixar-ne quan és fosc.

Aquest llum es controla automàticament mitjançant un sensor de llum.

Encendre el llum "Leaving home"

- Desbloquegeu el vehicle (si el comandament dels llums està en la posició AUTO i el sensor de llum detecta foscor).

Apagar el llum "Leaving home"

- S'apaga automàticament una vegada transcorregut el temps del retard d'apagada dels llums.
- **O BÉ**: bloquegeu el vehicle.
- **O BÉ**: gireu el comandament dels llums a la posició **0**.
- **O BÉ**: connecteu l'encesa.

Encendre el llum "Coming home"

- Desconnecteu l'encesa.

El llum "Coming home" s'encén si el comandament dels llums està en la posició AUTO i el sensor de llum detecta foscor.

El retard d'apagada dels llums comença en tancar-se l'última porta del vehicle o la porta del maleter.

Apagar el llum "Coming home"

- S'apaga automàticament una vegada transcorregut el temps ajustat per al retard d'apagada dels llums.
- **O BÉ**: s'apaga automàticament si, aprox. 30 segons després d'haver activat la funció, encara hi ha oberta alguna porta del vehicle o la porta del maleter.
- **O BÉ**: gireu el comandament dels llums a la posició **0**.
- **O BÉ**: connecteu l'encesa.

Ajustos de "Coming home" i "Leaving home"

Al menú dels ajustos del vehicle del sistema d'Infotainment es pot ajustar la durada del retard d'apagada dels llums, així com activar i desactivar la funció ››› pàg. 36.

Regulació de l'abast dels llums

Fig. 74 Al costat del volant: regulador de l'abast dels llums.

La regulació de l'abast dels llums ››› fig. 74 s'adapta segons el valor del feix lluminós del far a l'estat de càrrega del vehicle. D'aquesta manera, el conductor té la millor visibilitat possible i no enlluerna a qui circula en sentit contrari ››› ⚠.

Els fars només poden ajustar-se amb el llum d'encreuament encès.

Per ajustar-los, gireu el comandament ››› fig. 74:

Valor	Estat de càrrega[a] del vehicle
–	Seients davanters ocupats i maleter buit
1	Totes les places ocupades i el maleter buit
2	Totes les places ocupades i el maleter ple. Amb remolc amb càrrega de suport mínima
3	Ocupat només el seient del conductor i el maleter ple. Conducció amb remolc amb càrrega de suport màxima.

[a] Si l'estat de càrrega del vehicle no es correspon amb cap dels de la taula, també es poden seleccionar posicions intermèdies.

Regulació dinàmica de l'abast dels fars

El regulador desapareix en vehicles amb regulació dinàmica de l'abast dels fars. L'abast dels fars s'adapta automàticament a l'estat de càrrega del vehicle quan aquests s'encenen.

⚠ ATENCIÓ

Els objectes pesats en el vehicle poden fer que els fars enlluernin i distreguin altres conductors. Això podria causar un accident amb greus conseqüències.

- **Adapteu el feix lluminós a l'estat de càrrega del vehicle de manera que no enlluerni la resta de conductors.**

Conducció a l'estranger

El feix lluminós del llum d'encreuament és asimètric: el costat de la carretera pel qual es viatja s'il·lumina amb més intensitat.

Quan un cotxe fabricat per a un país en què se circula per la dreta viatja a un país on el trànsit circula per l'esquerra (o viceversa), normalment és necessari cobrir una part de la tulipa dels fars amb unes màscares adhesives o canviar la regulació dels fars per no enlluernar la resta de conductors.

En aquests casos, la normativa especifica uns valors de llum que s'han de complir en determinats punts de la distribució lluminosa. És el que es coneix com a "llum turista."

La distribució lluminosa que tenen els fars permet complir els valors especificats de "llum turista" sense necessitat de màscares adhesives o canvis de regulació.

Per als fars ECOLED, cal baixar la regulació mecànica dels fars 0,15° (2,6 cm a 10 m). Per fer-ho, obriu el capó i ajusteu els caragols de regulació vertical de tots dos fars. Quan el vehicle torni al país d'origen, s'ha de reajustar la regulació mecànica al seu estat original. Si no teniu experiència amb aquesta mena d'ajustos, SEAT recomana acudir a un servei tècnic per fer-ho.

Avís

El "llum turista" només s'admet de forma temporal. Si una persona té prevista una estada llarga en un país amb una altra manera de circulació, s'haurà de dirigir a un servei tècnic autoritzat per canviar els fars.

Llums interiors

Il·luminació del quadre d'instruments, pantalles i comandaments

La intensitat de la il·luminació dels instruments i els comandaments es pot ajustar al sistema d'Infotainment:

- Seleccioneu > **Ajustes > Iluminación > Iluminación del habitáculo**; O BÉ > **Ajustes interior > Iluminación > Cuadro de instrumentos**.

La intensitat ajustada s'adapta automàticament als canvis de lluminositat ambiental al vehicle.

Quan la connexió automàtica del llum d'encreuament AUTO està connectada, un sensor encén o apaga automàticament el llum d'encreuament, així com la il·luminació dels instruments i els comandaments, en funció de la lluminositat ambiental.

En alguns casos, p. ex., en travessar un túnel sense la connexió automàtica del llum d'encreuament AUTO connectada, la il·luminació del quadre d'instruments arriba a apagar-se. L'objectiu d'aquesta funció és proporcionar al conductor una indicació visual de que ha d'activar els llums d'encreuament. En el cas que el vostre vehicle estigui equipat amb el quadre d'instruments digital, apareixerà l'avís **Encienda las luces** al quadre d'instruments.

Llums interiors i de lectura



Fig. 75 Detall del revestiment del sostre: il·luminació davantera de l'habitacle.

0 Apagar els llums interiors.

Encendre els llums interiors.

Connexió per contacte de la porta. Els llums interiors s'encenen automàticament en desbloquejar el vehicle, obrir una porta o retirar la clau de l'encesa. El llum s'apaga alguns segons després de tancar totes les portes, en tancar el vehicle o connectar l'encesa.

Encendre o apagar el llum de lectura.

En funció de la versió del vehicle, poden variar els comandaments del llum.

Llum del maleter

El llum s'encén quan la porta posterior està oberta, fins i tot amb els llums i l'encesa desconnectats. Per tant, assegureu-vos que la porta posterior estigui sempre ben tancada.

Llum d'ambient

El llum d'ambient il·lumina la zona de la consola central, la zona dels peus i, en funció de la versió, també el panell de les portes anteriors i els difusors d'aire.

S'encendrà amb la màxima intensitat quan s'obrin les portes i baixarà d'intensitat durant la conducció, quan el rotatiu de llums estigui en , o AUTO.

La intensitat i el color del llum d'ambient es podran ajustar per mitjà del menú d'Infotainment mitjançant el botó de funció > **Ajustes** > **Iluminación ambiental**; O BÉ > **Iluminación ambiental**.

Avís

Si no estan totes les portes tancades, el llum interior s'apagarà al cap de 10 minuts, quan s'hagi retirat la clau de contacte i s'hagi connectat la connexió per contacte de porta. D'aquesta manera s'evita que es descarregui la bateria del vehicle.

Visibilitat

Sistemes eixugaparabrises i eixugavidres posterior

Palanca de l'eixugavidres



Fig. 76 Maneig de l'eixugaparabrises i eixugavidres posterior.

Moveu la palanca cap a la posició desitjada:

OFF (0) Eixugaparabrises desconnectat.

INT (1) Escombrada a intervals per a l'eixugaparabrises o s'activa el sensor de pluja. L'escombrada intermitent del parabrisa es fa en funció de la velocitat a la qual se circuli. Com més ràpid se circuli, amb més freqüència escombrarà l'eixugavidres.

LOW (2) Escombrada lenta.

HIGH (3) Escombrada ràpida.

1x (4) Escombrada breu. Mantenint la palanca pressionada durant més temps, l'escombrada s'accelera.

(5) Estirant la palanca es connecta el rentat automàtic de l'eixugaparabrises. El Climatronic connecta la recirculació d'aire durant aprox. 30 segons per evitar que l'olor del líquid netejavidres penetri a l'habitacle.

(6) Es connecta l'escombrada intermitent del vidre. L'eixugavidres posterior funciona a intervals d'aprox. 6 segons.

(7) Mantenint premuda la palanca, es connecta l'escombrada automàtica de l'eixugavidres posterior.

(A) Comandament per ajustar la durada dels intervals de l'escombrada (vehicles sense sensor de pluja i de llum) o la sensibilitat del sensor de pluja.

⚠ ATENCIÓ

Si no s'afegeix prou anticongelant al líquid netejavidres, aquest es podria congelar sobre el vidre i dificultar la visibilitat.

- **No utilitzeu el sistema eixugaparabrises amb temperatures hivernals sense haver escalfat prèviament el parabrisa amb el sistema de calefacció i ventilació. El líquid de l'eixugaparabrises es podria congelar sobre el parabrisa dificultant així la visibilitat davantera.**

⚠ ATENCIÓ

Quan s'utilitzen escombretes netejavidres desgastades o brutes, es redueix la visibilitat i augmenta el risc que es produeixin accidents i lesions greus.

- **Substituïu les escombretes sempre que estiguin en mal estat o desgastades i ja no netegin prou els vidres** **››› pàg. 254.**

ⓘ COMPTE!

Abans d'emprendre la marxa i abans de connectar l'encesa, comproveu el següent per evitar danys al vidre, a les escombretes netejavidres i al motor de l'eixugavidres:

- **La palanca de l'eixugavidres es troba en la posició de repòs.**
- **Heu retirat o eliminat la neu i el gel que hi pugui haver als eixugavidres i als vidres.**
- **Heu després amb cura del vidre les escombretes netejavidres que s'hagin congelat. SEAT recomana fer-ho amb un aerosol antiglaç.**

ⓘ COMPTE!

No connecteu l'eixugavidres quan el vidre estigui sec. L'escombrada en sec de les escombretes netejavidres pot fer malbé el vidre.

Avís

- Quan el vehicle s'atura amb l'eixugavidres connectat, aquest passa a funcionar temporalment al nivell d'escombrada immediatament inferior.
- Si amb el vehicle aturat s'obre la porta del conductor o la de l'acompanyant, els eixugaparabrises tornen a la posició de partida i es desconnecten. Si es tanca la porta o es mou la palanca de l'eixugavidres en pocs segons, els eixugaparabrises es tornen a connectar.
- A l'hivern, la posició de servei dels eixugaparabrises pot ser d'utilitat per poder aixecar millor les escombretes netejavidres del parabrisa quan hàgiu de deixar el vehicle estacionat ››› pàg. 254.

Funcions de l'eixugaparabrises

Escombrat automàtic de l'eixugavidres posterior

L'eixugavidres posterior es connecta automàticament quan, amb l'eixugaparabrises connectat, s'engrana la marxa enrere. La connexió automàtica de l'eixugavidres posterior en engranar la marxa enrere es pot activar i desactivar al sistema d'Infotainment, al menú dels ajustos del vehicle ››› pàg. 36.

Avís

Després d'accionar l'eixugaparabrises, es tornarà a fer una escombrada al cap de 5 segons aproximadament, sempre que el vehicle estigui circulant (funció "llagrimeig"). Si en un període de temps inferior a 3 segons, després de la funció de "llagrimeig" s'acciona novament la funció rentaparabrises, s'iniciarà un nou cicle de rentat sense fer l'última escombrada. Per tornar a disposar de la funció de "llagrimeig", haureu de desactivar i activar l'encesa.

Avís

Si l'eixugavidres troba algun obstacle al vidre, l'intentarà escombrar. Si l'obstacle segueix bloquejant el funcionament de l'eixugavidres, aquest s'aturarà. Traieu l'obstacle i torneu a connectar l'eixugavidres.

Sensor de pluja i de llum



Fig. 77 Palanca de l'eixugaparabrises: ajustar el sensor de pluja (A).



Fig. 78 Superfície sensible del sensor de pluja.

El sensor de pluja activat controla per si mateix els intervals de l'eixugaparabrises en funció de la quantitat de pluja ››› ⚠.

Pressioneu la palanca a la posició desitjada ››› fig. 77.

(0) Sensor de pluja desactivat.

(1) Sensor de pluja activat; escombrada automàtica, si cal.

(A) Ajustar la sensibilitat del sensor de pluja:
– Ajustar el comandament cap a la dreta: nivell de sensibilitat alt.
– Ajustar el comandament cap a l'esquerra: nivell de sensibilitat baix.

Si es desconnecta l'encesa i es torna a connectar, el sensor de pluja segueix activat i torna a funciona quan l'eixugaparabrises està en la posició ››› fig. 77 (1) i se circula a més de 16 km/h (10 mph).

Funcionament anòmal del sensor de pluja i de llum

Les possibles causes d'anomalia i interpretacions errònies *a la superfície sensible* ››› fig. 78 del sensor de pluja són, entre d'altres:

- **Escombretes danyades**: la presència d'una pel·lícula d'aigua a les escombretes danyades pot allargar-ne el temps d'activació, reduir els intervals de rentat o provocar una escombrada ràpida i continuada.
- **Insectes**: la presència d'insectes pot activar l'eixugaparabrises.
- **Sal als carrers**: a l'hivern la sal que es llença als carrers pot provocar una escombrada massa llarga amb el parabrisa gairebé sec.
- **Brutícia**: la pols seca, la cera, el recobriment dels vidres (efecte lotus) o les restes de detergent (túnel de rentat) poden reduir l'efectivitat del sensor de pluja o fer que reaccioni més tard, més a poc a poc o que no funcioni. Netegeu regularment la superfície sensible del sensor de pluja ››› fig. 78 (fletxa) i comproveu possibles danys en les escombretes.
- **Esquerda al parabrisa**: l'impacte d'una pedra desencadena un cicle únic d'escombrada amb el sensor de pluja connectat. A continuació, el sensor de pluja detecta la reducció de la superfície sensible i s'ajusta. Depenent de la mida de l'impacte de la pedra el comportament del sensor pot variar.

⚠ ATENCIÓ

Pot passar que el sensor de pluja no detecti la pluja de manera suficient i no activi l'eixugaparabrises.

- **Si cal, connecteu l'eixugaparabrises manualment quan l'aigua dificulti la visibilitat.**

Avís

- **Per retirar ceres i recobriments es recomana l'ús d'un detergent per a vidres amb alcohol.**
- **No poseu adhesius al parabrisa davant del sensor de pluja. Podrien produir-s'hi alteracions o errors.**

Miralls retrovisors

Indicacions generals de seguretat

A través dels retrovisors exteriors i del retrovisor interior, el conductor pot observar els vehicles que circulen per darrere i adaptar el seu comportament al volant en funció d'aquests.

Per a una conducció segura és important que el conductor ajusti correctament els retrovisors exteriors i el retrovisor interior abans d'emprendre la marxa.

En mirar pels retrovisors exteriors i el retrovisor interior, no és possible veure tota la zona situada darrere i als costats del vehicle. Aquestes zones que queden fora del camp visual s'anomenen angle mort. A l'angle mort hi pot haver altres usuaris de la via i objectes.

⚠ ATENCIÓ

El fet d'ajustar els retrovisors exteriors i el retrovisor interior durant la marxa pot distreure el conductor. Això pot provocar accidents i que es produeixin lesions greus

- **Ajusteu els retrovisors exteriors i el retrovisor interior només quan el vehicle estigui aturat.**
- **En aparcar, canviar de carril, avançar o girar, observeu sempre atentament l'entorn, ja que també a l'angle mort hi podria haver altres usuaris de la via o objectes.**

- Assegureu-vos sempre que els retrovisors estiguin ajustats correctament i que la visibilitat cap enrere no es vegi reduïda per gel, neu, entelament o algun objecte.

⚠ ATENCIÓ

Si no es calcula amb precisió la distància a la qual es troben els vehicles que circulen per darrere, es poden produir accidents i lesions greus.

- Els miralls corbats (convexos o asfèrics) augmenten el camp visual i els objectes s'hi veuen més petits i més llunyans.
- Els miralls corbats no permeten calcular amb precisió la distància a la qual es troben els vehicles que circulen per darrere, per la qual cosa el seu ús a l'hora de canviar de carril podria provocar accidents i lesions greus.
- Sempre que sigui possible, utilitzeu el retrovisor interior per calcular exactament la distància respecte dels vehicles que circulin per darrere o respecte d'altres objectes.
- Assegureu-vos sempre de tenir prou visibilitat cap enrere.

⚠ ATENCIÓ

Els miralls retrovisors antienlluernament automàtics contenen un líquid electrolític que podria sortir a l'exterior en cas de trencar-se el mirall.

- En cas de sortir a l'exterior, el líquid electrolític pot irritar la pell, els ulls i els òrgans respiratoris, especialment en el cas de persones amb asma o malalties similars. Inhaleu immediatament una quantitat suficient d'aire fresc i sortiu del vehicle o, si això no és possible, obriu totes les finestretes i portes.
- Si el líquid electrolític entra en contacte amb els ulls o la pell, esbandiu immediatament la zona afectada amb aigua abundant durant 15 minuts com a mínim i aneu al metge.
- Si el líquid entra en contacte amb calçat o peces de roba, esbandiu-los immediatament amb aigua abundant durant 15 minuts com a mínim. Abans de tornar a utilitzar el calçat o la peça en qüestió, netegeu-los a fons.
- Si ingeriu el líquid electrolític, esbandiu-vos la boca immediatament amb aigua abundant durant 15 minuts com a mínim. No provoqueu el vòmit mentre no ho aconselli un metge. Cerqueu immediatament assistència mèdica.

ⓘ COMPTE!

En cas de trencar-se un mirall retrovisor antienlluernament automàtic podria sortir-ne líquid electrolític. Aquest líquid malmet les superfícies de plàstic. Per això, netegeu-lo com més aviat millor amb una esponja humida, per exemple.

Retrovisor interior



Fig. 79 Retrovisor antienlluernament manual.

Retrovisor antienlluernament manual

- Per enfosquir el retrovisor, premeu la tecla del mirall cap amunt ››› **fig. 79** (fletxa).
- Per tornar a la posició bàsica, premeu la part posterior de la tecla.

Retrovisor interior amb funció antienlluernament automàtica

Amb l'encesa connectada, els sensors del retrovisor mesuren la incidència del llum per darrere i per davant.

El retrovisor interior s'enfosqueix automàticament en funció dels valors mesurats.

Quan la incidència del llum als sensors es veu obstaculitzada o interrompuda, p. ex., per una cortineta para-sol o per objectes que pengin, el retrovisor interior antienlluernament automàtic no funciona o no ho fa correctament. Així mateix, la utilització de dispositius de navegació portàtils fixats al parabrisa o prop del retrovisor interior antienlluernament automàtic pot afectar el funcionament dels sensors ››› ⚠.

La funció antienlluernament automàtica es desactiva en algunes situacions, p. ex., quan s'engrana la marxa enrere.

⚠ ATENCIÓ

El llum de la pantalla dels dispositius de navegació portàtils pot provocar fallades en el funcionament del retrovisor interior antienlluernament automàtic i provocar un accident i lesions greus.

- **El funcionament anòmal de la funció antienlluernament automàtica pot fer que no sigui possible utilitzar el retrovisor interior per calcular exactament la distància respecte dels vehicles que circulin per darrere o respecte d'altres objectes.**

Ajustar els retrovisors exteriors



Fig. 80 Detall de la porta del conductor: comandament per al retrovisor exterior.

Gireu el comandament cap a la posició corresponent:

L / R Movent el comandament en la posició desitjada ajusteu els retrovisors del costat del conductor (**L**, esquerra) i del costat de l'acompanyant (**R**, dreta) en la direcció desitjada.

Plegatge dels retrovisors.

0 El retrovisor exterior no es pot ajustar i totes les funcions estan desactivades.

Retrovisors exteriors tèrmics

- Premeu el commutador de desentelat al costat dels comandaments de la climatització ››› pàg. 108.
- Els miralls es desentelen durant diversos minuts per evitar la despesa innecessària de bateria.
- Si fos necessari, torneu a prémer per reactivar la funció.
- La calefacció dels miralls exteriors s'activa segons la temperatura exterior.

Plegar els retrovisors exteriors en tancar el vehicle

Mitjançant el sistema d'Infotainment, tecla > **Ajustes** > **Retrovisores y limpiaparabrisas** > **Retrovisores**, es pot seleccionar que els miralls exteriors es pleguin en deixar el vehicle estacionat i tancar-lo ››› pàg. 36.

Quan es bloqueja o desbloqueja al vehicle des de fora, els retrovisors exteriors es poden plegar o desplegar automàticament en funció de l'equipament.

Si el comandament giratori dels retrovisors exteriors elèctrics es troba en la posició de plegament, els retrovisors exteriors romandran plegats.

Plegar manualment els retrovisors exteriors

Els retrovisors exteriors del vehicle es poden plegar. Per a això, premeu la carcassa del mirall cap al vehicle ››› ⓘ.

⚠ ATENCIÓ

El plegament i desplegament del retrovisor exterior sense prestar atenció pot causar lesions.

- **Plegueu o desplegueu el retrovisor exterior si no hi ha ningú en el recorregut del retrovisor.**
- **Quan mogueu el mirall retrovisor, aneu amb compte de no enganxar-vos els dits entre el mirall i el suport.**

ⓘ COMPTE!

Els retrovisors exteriors amb plegat elèctric no s'han accionar amb la mà, només elèctricament, ja que se'n podria fer malbé l'accionament elèctric.

ⓘ COMPTE!

Si renteu el vehicle en un túnel de rentat automàtic, haureu de plegar els retrovisors exteriors per evitar que es facin malbé.

ⓘ Avís

- **Si l'ajust elèctric falla, les dues superfícies dels miralls es poden ajustar manualment en prémer en una vora.**
- **La funció de plegatge dels retrovisors exteriors no s'activa amb velocitats superiors a 40 km/h (25 mph).**

Protecció del sol

Para-sols



Fig. 81 Para-sol.

Possibilitats de regulació dels para-sols per al conductor i l'acompanyant

- Abaixeu el para-sol cap al parabrisa.
- El para-sol es pot extreure de la fixació i girar-se cap a la porta ››› fig. 81 ①.
- Basculeu el para-sol cap a la porta, en sentit longitudinal cap enrere.

Al para-sol hi ha un mirall de cortesia protegit amb una tapa. Si feu córrer la tapa ② s'encén un llum.

El llum s'apaga en tancar la tapa del mirall de cortesia o en apujar el para-sol.

⚠ ATENCIÓ

Els para-sols abaixats poden reduir la visibilitat.

- **Torneu a posar sempre els para-sols en la seva fixació quan ja no els necessiteu.**

ⓘ Avís

El llum del para-sol s'apaga automàticament en determinades condicions passats uns quants minuts. D'aquesta manera s'evita que es descarregui la bateria del vehicle.

Climatització

Calefacció, ventilació i refrigeració

Introducció

Segons l'equipament del vehicle, es poden haver muntat diversos sistemes:

- El **sistema de calefacció i ventilació** escalfa i ventila l'habitacle. No pot refrigerar.
- El **climatitzador manual** escalfa, refreda i deshumidifica l'aire.
- El **Climatronic** és un climatitzador automàtic que escalfa, refreda i deshumidifica l'aire.

Amb el mode automàtic del Climatronic és possible regular automàticament la temperatura, la distribució i el cabal de l'aire per aconseguir un confort tèrmic òptim.

Premeu la tecla corresponent per activar una funció concreta. Per desconnectar la funció, premeu la tecla de nou.

Els LED il·luminats al costat les tecles indiquen que la funció està activada.

Ús econòmic de l'aire condicionat

Amb l'aire condicionat connectat, el compressor consumeix potència del motor i influeix en el consum de combustible.

El rendiment òptim del climatitzador s'obté amb les finestretes i el sostre de vidre tancats. No obstant això, si l'habitacle s'ha escalfat excessivament per haver estat exposat al sol, es refrigerarà amb més rapidesa si durant uns instants es mantenen les finestretes i el sostre de vidre oberts.

Filtre de pols i pol·len

El filtre de pols i de pol·len amb cartutx de carboni actiu redueix les impureses de l'aire que entra a l'habitacle.

El filtre de pols i de pol·len s'ha de canviar regularment perquè no afecti la potència del climatitzador.

Si el rendiment del filtre disminueix prematurament per utilitzar el vehicle en un entorn on l'aire conté moltes impureses, haureu de canviar el filtre sense esperar al moment previst per fer-ho.

Difusors d'aire

Per garantir la calefacció, refrigeració i ventilació dins l'habitacle, els difusors d'aire haurien de romandre oberts.

Hi ha altres difusors d'aire addicionals i no ajustables al tauler d'instruments, a les zones reposapeus i a la zona posterior de l'habitacle.

⚠ ATENCIÓ

Si no hi ha bona visibilitat a través de totes les finestres del vehicle, s'incrementarà el risc de patir un accident de conseqüències greus.

- **Comproveu sempre que tots els vidres estiguin nets de glaç i neu, i que no estiguin entelats per conservar una bona visibilitat cap a l'exterior.**
- **Poseu-vos en marxa només quan tingueu bona visibilitat.**
- **Assegureu-vos sempre d'utilitzar correctament el climatitzador i el vidre tèrmic per veure bé el que succeeixi a l'exterior.**
- **Mai pareu la recirculació d'aire durant un període prolongat. Amb el sistema de refrigeració desconnectat i la recirculació de l'aire activat, els vidres es poden entelar molt ràpidament i limitar de forma considerable la visibilitat.**
- **Desconnecteu la recirculació de l'aire quan no ho necessiteu.**

ⓘ COMPTE!

L'aire que surt dels difusors pot malmetre o deixar inservibles aliments, medicaments o objectes sensibles a la calor o al fred.

- **No poseu aliments, medicaments o altres objectes sensibles al fred o a la calor davant dels difusors d'aire.**

Avís

- Amb el sistema de refrigeració desconnectat, l'aire que entra de l'exterior no perd la humitat. Per evitar que s'entelin els vidres, SEAT recomana deixar connectat el sistema de refrigeració. Per fer-ho, premeu sobre la tecla de funció A/C. La icona s'ha d'il·luminar.
- La màxima potència calorífica i de descongelació més ràpida possible dels vidres s'aconsegueix quan el motor arriba a la temperatura normal de funcionament.
- Per no perjudicar el rendiment de la calefacció o de la refrigeració i per evitar que s'entelin els vidres, l'entrada d'aire davant del parabrisa no ha d'estar obstruïda per glaç, neu o fulles.
- L'aire que surt pels difusors i que circula per tot l'habitacle és evacuat a través de les ranures disposades al maleter amb aquesta finalitat. Per això s'ha d'evitar obstruir aquestes ranures amb qualsevol tipus d'objecte.
- És aconsellable connectar l'aire condicionat com a mínim un cop al mes, perquè les juntes del sistema es lubriquen i per prevenir l'aparició de fuites. Si s'observa una disminució en la potència frigorífica, adreceu-vos a un servei tècnic per comprovar el sistema.
- Quan es requereix un esforç extrem del motor, es desconnectarà el compressor momentàniament.

Comandaments i funcions del Climatronic

Fig. 82 A la consola central: comandaments del Climatronic.

Temperatura ① / ②

La temperatura dels costats dret i esquerre es poden ajustar per separat amb els reguladors. La temperatura seleccionada es mostra a la pantalla del tauler de comandaments del climatitzador.

SYNC Sincronitza els ajustos de temperatura del conductor al costat de l'acompanyant. Accioneu el regulador de temperatura del costat de l'acompanyant amb la finalitat d'ajustar una temperatura diferent.

AUTO En aquest mode, el sistema regula automàticament la temperatura de l'interior, la velocitat del ventilador i la distribució de l'aire per aconseguir un confort tèrmic òptim. El mode **AUTO** es desactivarà en el moment en què es modifiqui manualment la velocitat del ventilador, la distribució d'aire, el desentelat del parabrisa o la recirculació de l'aire.

A/C Connecta o desconnecta el sistema de refrigeració. El mode de refrigeració refreda i deshumidifica l'aire.

Ajusta la potència del ventilador.

MAX La funció de desgebrat/desentelat elimina el gel i el baf del parabrisa. L'aire es deshumidifica i el ventilador s'ajusta en un nivell de potència alt.

El vidre tèrmic funciona únicament amb el motor en marxa i es desconnecta automàticament, com a màxim, al cap de 10 minuts. S'haurà de desconnectar tan aviat com el vidre hagi recobrat la seva nitidesa. El menor consum de corrent repercuteix favorablement sobre el consum de combustible.

Per evitar un possible deteriorament de la bateria, es pot produir una desconnexió temporal automàtica de la funció, recuperant aquesta un cop restablertes les condicions normals de funcionament.

Activa i desactiva el mode de recirculació d'aire ››› pàg. 113.

Activa i desactiva la calefacció del seient ››› pàg. 113.

OFF Apaga el climatitzador. Si s'ajusta el ventilador manualment a **0** també es desconnecta.

Distribució de l'aire

El flux d'aire s'ajusta automàticament de manera confortable. També es pot distribuir manualment a la zona desitjada prement la tecla corresponent:

L'aire és dirigit cap al tòrax

L'aire és dirigit cap a la zona reposapeus.

El flux d'aire és dirigit cap al parabrisa.

Comandaments de l'aire condicionat manual / Sistema de calefacció i aire fresc



Fig. 83 A la consola central: A comandaments de l'aire condicionat manual; B comandaments del sistema de calefacció i aire fresc.

Mode de refrigeració A/C

Aire condicionat manual: Premeu la tecla per connectar o desconnectar el sistema de refrigeració.

Temperatura (1)

Gireu el regulador per ajustar la temperatura.

Sistema de calefacció i aire fresc: La temperatura no pot ser inferior a la de l'aire de l'exterior, perquè aquest sistema no pot refrigerar ni deshumitejar l'aire.

Ventilador

Girant el regulador (2) s'ajusta la potència del ventilador.

En el nivell 0 el ventilador i aire condicionat manual estan desconnectats. El nivell 4 és el màxim.

Distribució de l'aire // / /

Girant el regulador (3) es distribueix l'aire a la zona desitjada:

- L'aire és dirigit cap al tòrax
- L'aire és dirigit cap a la zona reposapeus.
- L'aire és dirigit cap al parabrisa i la zona reposapeus.

Funció de desgebrat/desentelat

Aire condicionat manual: Amb el regulador (3) a la posició el flux d'aire és dirigit cap al parabrisa i la recirculació de l'aire es desconnecta automàticament o bé no s'activa. Augmenteu la potència del ventilador per desentelar el parabrisa el més aviat possible. Per deshumitejar l'aire, el sistema de refrigeració es connecta automàticament.

Vidre tèrmic

Funciona únicament amb el motor en marxa i es desconnecta automàticament, com a màxim, al cap de 10 minuts.

S'haurà de desconnectar tan aviat com el vidre hagi recobrat la seva nitidesa. El menor consum de corrent repercuteix favorablement sobre el consum de combustible.

Per evitar un possible deteriorament de la bateria, es pot produir una desconnexió temporal automàtica de la funció, recuperant aquesta un cop restablertes les condicions normals de funcionament.

Recirculació d'aire

››› pàg. 113

Calefacció dels seients

››› pàg. 113

Recirculació d'aire

Amb el mode de recirculació de l'aire s'evita que entri aire de l'exterior dins l'habitacle.

Si la temperatura exterior és molt elevada, el millor és seleccionar la recirculació d'aire durant un curt període de temps per refrescar l'habitacle amb més rapidesa.

Per raons de seguretat, la recirculació de l'aire es desconnecta en les situacions següents:

- Es prem la tecla MAX o es gira el distribuïdor d'aire a .

Connectar i desconnectar la recirculació de l'aire

- Premeu la tecla per connectar o desconnectar la recirculació de l'aire.

⚠ ATENCIÓ

L'aire enrarit augmenta el cansament i la pèrdua de concentració del conductor, fet que pot ocasionar un accident de greus conseqüències.

- **Mai deixeu el ventilador desconnectat durant molt de temps, ni utilitzeu la de recirculació durant un període prolongat, ja que l'aire de l'habitacle no es renovarà.**

COMPTE!

Als vehicles amb climatitzador, no fumeu quan la recirculació d'aire estigui connectada. El fum es pot dipositar a l'evaporador de la refrigeració i al filtre combinat actiu i produir olors desagradables de manera permanent.

Avís

Quan la temperatura exterior és molt alta, el fet de connectar breument el mode de recirculació d'aire contribueix a fer que l'habitacle es refredi més ràpidament.

Calefacció dels seients

Els seients davanters es poden escalfar elèctricament en tres nivells.

Controlar la calefacció dels seients

- Premeu la tecla o del panell de comandaments per connectar la calefacció del seient a la màxima potència.
- Premeu la tecla o repetidament fins a ajustar el nivell que vulgueu.
- Per desconnectar la calefacció del seient, premeu uns quants cops la tecla o fins que no quedi cap LED encès.

Si es torna a connectar en els 10 minuts següents aproximadament, la calefacció del seient del conductor es posa automàticament al nivell definit l'última vegada.

Casos en què no s'hauria de connectar la calefacció dels seients

Si es compleix alguna de les condicions següents, no connecteu la calefacció del seient:

- El seient està ocupat per una persona amb una percepció limitada del dolor o de la temperatura .
- El seient no està ocupat.
- El seient està revestit amb una funda.
- Sobre el seient va muntat un seient per a infants.
- La banqueta del seient està humida o mullada.
- La temperatura exterior o la de l'habitacle és superior a +25°C (77°F).

⚠ ATENCIÓ

Les persones que, a causa de medicaments, paràlisi o malalties cròniques (p. ex., diabetis), no percebin el dolor o la temperatura, o tinguin la percepció limitada, i els nens poden patir cremades a l'esquena, els glutis o les cames en utilitzar la calefacció dels seients.

- **Les persones amb una percepció limitada del dolor i de la temperatura no han d'usar mai la calefacció del seient.**
- **Si detecteu algun tipus d'anomalia amb el control de temperatura del dispositiu porteu-lo a revisar a un taller especialitzat.**

⚠ ATENCIÓ

Si el teixit del coixí està mullat, això pot afectar negativament el funcionament de la calefacció del seient, i s´incrementa el risc de patir cremades.

- **Comproveu que la banqueta està seca abans d'utilitzar la calefacció del seient.**
- **No seieu amb roba humida o mullada al seient.**
- **No deixeu objectes ni peces de roba humides o mullades al seient.**
- **No aboqueu líquids al seient.**

COMPTE!

- **Per no fer malbé els elements calefactors de la calefacció del seient, no us poseu de genolls sobre els seients ni sotmeteu la banqueta o el respatller a una pressió excessiva concentrada en un sol punt.**
- **Els líquids, objectes punxeguts i materials aïllants (com ara una funda o un cadireta per a infants) poden malmetre la calefacció del seient.**
- **Si sentiu que desprèn alguna olor, desactiveu immediatament la calefacció del seient i porteu-la a revisar a un taller especialitzat.**
- **Si se substitueixen els entapissats originals del seient per un altre material, la calefacció del seient es podria sobreescalfar o se'n podria veure limitat el funcionament.**

Nota relativa al medi ambient

Mantingueu la calefacció dels seients encesa només durant el temps que el necessiteu. En cas contrari, tindreu un consum d'energia innecessari.

Solució de problemes

El sistema de refrigeració no es pot activar o funciona de manera limitada

Si la refrigeració no funciona, és possible que sigui pels motius següents:

- El motor no està en marxa.
- El ventilador està desconnectat.
- El fusible del climatitzador s'ha fos.
- La temperatura exterior és inferior a 0 °C (+ 32 °F), aproximadament.
- El compressor del climatitzador s'ha desconnectat temporalment perquè el refrigerant del motor s'ha escalfat massa.
- El vehicle presenta un altre tipus d'avaria. Feu revisar el climatitzador en un taller especialitzat.

El sistema de calefacció i ventilació no es pot connectar o funciona de manera limitada

- El sistema de calefacció i ventilació i la funció de desgebrat/desentelat funcionen millor quan el motor està calent.
- Si l'avaria continua, aneu a un taller especialitzat.

Els vidres estan entelats

Els vidres s'entelen quan la seva temperatura és inferior a la temperatura ambient i l'aire és molt humit. L'aire fred pot absorbir menys humitat que l'aire calent, de manera que els vidres s'entelen amb més freqüència en èpoques de fred.

- L'entrada d'aire situada davant del parabrisa el manté net de gel, neu i fulles, la qual cosa millora el rendiment dels sistemes de calefacció i de refrigeració.
- Les ranures d'aire situades a la part posterior del maleter han d'estar lliures d'obstacles perquè l'aire pugui circular pel vehicle de davant cap a darrere.
- Connecteu la funció de desgebrat/desentelat.

Canviar la unitat de temperatura (Climatronic)

El canvi d'indicació de la temperatura de Celsius a Fahrenheit a la pantalla del sistema d'Infotainment es realitza mitjançant el botó de funció ⊞ **> Ajustes > Unidades**.

Aigua o vapor sota el vehicle

Quan la humitat i la temperatura exterior són elevades, l'**aigua condensada** per l'evaporador del sistema de refrigeració podria degotar i fer que es formés un bassal sota del vehicle. Això és normal i no vol dir que hi hagi fuites!

Avís

Després de posar el motor en marxa, la humitat residual acumulada en el climatitzador pot entelar el parabrisa. Connecteu la funció de descongelació per desentelar el parabrisa al més aviat possible.

Conducció

Indicacions per a la conducció

Pedals

- Assegureu-vos que podeu trepitjar sempre sense problemes els pedals del fre, l'embragatge i l'accelerador.
- Assegureu-vos que els pedals poden tornar a la posició original sense cap problema.
- Comproveu que les estoretes quedin perfectament fixades, de manera que no es moguin durant la marxa ni impedeixin el funcionament dels pedals ››› ⚠.

Només està permès l'ús d'estoretes que deixin lliure l'àrea dels pedals i que puguin fixar-se per evitar que es moguin. Podeu adquirir estoretes adequades en un establiment especialitzat. S'han muntat elements de fixació per a les estoretes a la zona reposapeus.

Portar calçat apropiat

Porteu un calçat que us subjecti bé el peu i no us resti sensibilitat a l'hora d'accionar els pedals.

⚠ ATENCIÓ

- **Si no es poden accionar els pedals lliurement, podrien sorgir situacions crítiques durant la conducció.**
- **No poseu mai estoretes ni qualsevol altre encatifat sobre les ja instal·lades, ja que redueixen l'àrea dels pedals i en podrien impedir l'ús, amb el conseqüent perill d'accident.**
- **No poseu mai objectes a la zona reposapeus del conductor. Podrien desplaçar-se fins a la zona dels pedals i impedir-ne l'accionament.**

Seleccionar la marxa òptima

En funció de l'equipament, a la pantalla del quadre d'instruments es mostra una recomanació amb la marxa que convindria posar per optimitzar el consum.

En vehicles amb *canvi automàtic*, es mostra només en circular en mode Tiptronic ››› pàg. 131.

Si hi ha engranada la marxa òptima, no apareixerà cap recomanació. Es mostrarà la marxa engranada en aquell moment.

Indicació	significat
3	Marxa òptima.
4 ▶ 5	Es recomana canviar a una marxa superior.
2 ▶ 1	Es recomana canviar a una marxa inferior.

Informació relativa a la "neteja" del filtre de partícules

Quan el sistema d'escapament detecta que el filtre de partícules està a punt de saturar-se, la funció de neteja automàtica del sistema recomana la marxa òptima per a aquesta funció ››› pàg. 251.

⚠ ATENCIÓ

La recomanació de marxa només és una funció auxiliar i en cap cas pot substituir l'atenció del conductor.

- **La responsabilitat de triar la marxa correcta en funció de les circumstàncies recau només en el conductor.**

Nota relativa al medi ambient

Amb la selecció de la marxa òptima es pot estalviar combustible.

Avís

La indicació de la marxa recomanada s'apaga en deixar d'estar en mode Tiptronic.

Conducció econòmica i mediambientalment correcta

El consum de combustible, la contaminació mediambiental i el desgast de motor, frens i pneumàtics depenen en gran mesura del vostre estil de conducció. El consum es pot reduir entre un 10-15% amb un tipus de conducció eficient. A continuació us donem alguns consells pràctics amb els quals podreu contribuir a la conservació del medi ambient i, al mateix temps, evitar gastar més del necessari.

Gestió de cilindres activa (ACT®)

En funció de l'equipament del vehicle, la gestió de cilindres activa (ACT®) pot desactivar alguns cilindres del motor si la situació de marxa no requereix massa potència. El nombre de cilindres que estan actius es pot visualitzar a la pantalla del quadre d'instruments ››› pàg. 16.

Previsió durant la conducció

Si conduïu de manera previsora haureu de frenar menys i, per tant, accelerar menys per guanyar velocitat. Aprofiteu la inèrcia del vehicle sempre que sigui possible, amb una **marxa engranada**. L'efecte de frenada que s'aconsegueix d'aquesta manera protegeix els frens i pneumàtics del desgast i les emissions i el consum de combustible es redueixen a zero.

Canviar de marxa estalviant energia

Una forma efectiva d'estalviar combustible consisteix a canviar amb *antelació* a una marxa més llarga.

Canvi manual: canvieu de primera a segona marxa tan aviat com sigui possible. L'elecció de la marxa correcta permet estalviar combustible. Seleccioneu la marxa més llarga possible adequada a la situació de marxa (el motor ha de seguir funcionant amb regularitat cíclica).

Canvi automàtic: accelereu de mica en mica i sense arribar a la posició "Kick-down".

Evitar trepitjar l'accelerador a fons

En la mesura que sigui possible, eviteu arribar a la velocitat màxima del vehicle. El consum de combustible, l'emissió de gasos nocius i la contaminació acústica es multipliquen a mesura que augmenta la velocitat. Conduint a menor velocitat s'estalvia combustible.

Reduir el ralentí

En vehicles amb sistema Start-Stop el ralentí es redueix automàticament. En vehicles sense sistema Start-Stop val la pena apagar el motor, per exemple, en passos a nivell i semàfors que romanguin molt de temps en vermell. Quan un motor ja ha arribat a la seva temperatura de servei, i en funció de la cilindrada, mantenir-lo apagat a partir d'uns 5 segons ja estalvia més quantitat de combustible que la necessària per tornar a posar-lo en marxa.

En ralentí, el motor necessita molt de temps per escalfar-se. En la fase d'escalfament, el desgast i l'emissió de gasos contaminants són especialment alts. Per aquest motiu el vehicle s'hauria de posar en marxa immediatament després d'arrencar. Quan arrenqueu, eviteu un règim de revolucions alt.

Manteniment regular

Els treballs de manteniment realitzats de forma regular són un requisit per estalviar combustible ja abans d'iniciar la marxa. Els treballs de manteniment del vostre vehicle no comporten només una major seguretat en la conducció i un manteniment del valor del vehicle, sinó també una reducció del **consum de combustible**. Una mala posada a punt del motor pot suposar un augment del consum de combustible de fins a un 10 %.

Evitar trajectes curts

El motor i el catalitzador han d'assolir la seva **temperatura de servei** òptima per reduir de forma efectiva el consum i les emissions de gasos contaminants.

El motor en fred consumeix una quantitat desproporcionada de combustible. Cal un recorregut d'uns 4 quilòmetres perquè el motor s'escalfi i el consum es normalitzi.

Controlar la pressió dels pneumàtics

Assegureu-vos sempre que els pneumàtics tinguin la pressió adequada ››› pàg. 291 per estalviar combustible. Si la pressió és de mig bar per sota, el consum de combustible es pot incrementar d'un 5%. A més, una pressió insuficient en els pneumàtics fa que el desgast dels mateixos sigui més gran, ja que augmenta la resistència al rodament i el comportament de marxa empitjora.

No conduïu tot l'any amb els pneumàtics d'hivern, ja que això fa que el consum de combustible augmenti fins a un 10 %.

Eviteu transportar càrrega innecessària

Atès que cada quilo de **pes** que es transporta de més fa que el consum de combustible augmenti, es recomana evitar la càrrega innecessària.

Com que la baca incrementa la **resistència aerodinàmica** del vehicle, és millor desmuntar-la quan no sigui necessària. Amb això estalviareu, a una velocitat de 100-120 km/h (62-75 mph), un 12 % de combustible.

Estalviar energia elèctrica

El motor impulsa l'alternador, i així es genera electricitat. Això implica que un augment de consum elèctric incrementa també el consum de combustible! Per tant, el millor és desconnectar tots els dispositius elèctrics que no siguin necessaris. Dispositius que gasten molt són, per exemple, el ventilador a alta velocitat, la calefacció del vidre o la calefacció dels seients.

Avís

- **Si disposeu del sistema Start-Stop, es recomana no desconnectar-lo.**
- **És recomanable tancar les finestretes si es condueix a més de 60 km/h (37 mph).**
- **No conduïu amb el peu recolzat sobre el pedal de l'embragatge, ja que la pressió pot fer patinar el disc, gastareu més i es podria avariar el disc d'embragatge.**
- **No mantingueu el vehicle en un pendent fent treballar l'embragatge; utilitzeu el fre. El consum serà menor i evitarà que pugui fer-se malbé el disc d'embragatge.**
- **Utilitzeu el fre motor en les baixades posant la marxa que millor s'adapti al pendent. El consum serà "zero" i els frens no patiran.**

Circular amb el vehicle carregat

Per aconseguir unes propietats de marxa adequades amb el vehicle carregat, tingueu en compte el següent:

- Col·loqueu tot l'equipatge de manera segura ››› pàg. 232.
- Accelereu amb especial cura i precaució.
- Eviteu frenades i maniobres brusques.
- Freneu amb més antelació del que és habitual.
- Si escau, tingueu en compte la informació relativa al portaequipatges de sostre ››› pàg. 236.

ATENCIÓ

Un desplaçament de la càrrega podria amenaçar greument l'estabilitat i la seguretat del vehicle, allargar la distància de frenada en una frenada a fons o d'emergència i provocar accidents i lesions greus.

- **Fixeu la càrrega correctament per evitar que es desplaci.**
- **Fixeu els objectes pesats amb corretges d'amarratge o cintes de subjecció adequades.**
- **Encasteu bé els respatllers del seient del darrere.**

Circular amb la porta del maleter oberta

Circular amb la porta del maleter oberta resulta especialment perillós. Fixeu correctament tots els objectes i la porta del maleter oberta i prengueu les mesures necessàries.

Circular amb la porta del maleter oberta augmenta la resistència aerodinàmica del vehicle i, amb això, el consum de combustible. Per això es recomana no circular amb la porta del maleter oberta.

⚠ ATENCIÓ

El fet de circular amb la porta del maleter desbloquejada o oberta pot provocar lesions greus.

- **Circuleu sempre amb la porta del maleter tancada.**
- **Col·loqueu tots els objectes al maleter de manera segura. Altrament, els objectes solts podrien caure del maleter i lesionar els usuaris de la via que circulin per darrere.**
- **Conduïu sempre amb cura i de manera especialment previsora.**
- **Eviteu frenades i maniobres brusques, ja que la porta del maleter oberta es podria moure de manera incontrolada.**
- **Quan transporteu objectes que sobresurtin de maleter, senyalitzeu-los segons correspongui per advertir els altres usuaris de la via. Tingueu en compte les disposicions legals.**
- **No utilitzeu mai la porta del maleter per subjectar o immobilitzar objectes que sobresurtin del maleter.**
- **Si porteu un portaequipatges muntat a la porta del maleter, desmunteu-lo juntament amb la càrrega quan hàgiu de viatjar amb la porta del maleter oberta.**

COMPTE!

Amb la porta del maleter oberta varia l'altura i, si escau, la longitud del vehicle.

Avís

En funció del país, pot estar prohibit circular amb la porta del maleter oberta. Observeu les disposicions legals del país en qüestió.

Travessar calçades inundades

Per evitar malmetre el vehicle en travessar calçades inundades, tingueu en compte el següent:

- L'aigua **no** ha de superar en cap cas la part inferior de la carrosseria.
- Circuleu a velocitat de vianant.
- No atureu mai el vehicle a l'aigua ni circuleu marxa enrere ni pareu el motor.
- Els vehicles que circulen en direcció contrària formen onades que poden elevar tant el nivell de l'aigua per al vehicle mateix que no sigui possible travessar l'aigua de manera segura.

⚠ ATENCIÓ

Després de conduir per zones inundades, l'efectivitat dels frens es pot veure reduïda si els discs o les pastilles dels frens estan humits **››› pàg. 138.**

Avís

- **En travessar zones amb aigua es poden danyar greument components del vehicle, p. ex., el motor, el tren de rodatge o el sistema elèctric.**
- **Eviteu qualsevol tipus de recorregut per aigua salada (corrosió)** **››› pàg. 311.**
- **Sempre que travesseu llocs inundats heu de desconnectar el sistema Start-Stop** **››› pàg. 125.**

Rodatge

Tingueu en compte les instruccions per efectuar el rodatge de components nous.

Rodatge del motor

Un motor nou s'ha de sotmetre a un període de rodatge durant els primers 1.500 quilòmetres (1.000 milles). Durant les primeres hores de funcionament, la fricció interna del motor és molt més gran fins que totes les peces mòbils s'hagen ajustat entre elles.

El mode de conducció durant els primers 1.500 quilòmetres (1.000 milles) influirà en el funcionament futur del motor. Posteriorment, també haureu de conduir a un règim moderat (especialment amb el motor en fred), per reduir el desgast del motor i incrementar-ne la vida útil. No conduïu mai a un règim massa baix.

Reduïu sempre una marxa quan el motor funcioni "irregularment". **Fins als 1.000 quilòmetres (600 milles), tingueu en compte:**

- No trepitgeu a fons l'accelerador.
- No forceu el motor a més de 2/3 del seu règim màxim.
- No conduïu amb remolc.

Dels 1.000 a 1.500 quilòmetres (600 a 1.000 milles), incrementeu la potència *gradualment* fins arribar a la màxima velocitat i un règim elevat.

Rodatge de pastilles i pneumàtics nous

- Substitució de llandes i pneumàtics nous ››› pàg. 290.
- Informació relativa als frens ››› pàg. 138.

Nota relativa al medi ambient

Si sotmeteu el motor a un bon rodatge, augmentarà la vida útil i reduirà el consum d'oli del motor.

Viatges a l'estranger

El vehicle s'ha fabricat per a un determinat país i compleix les disposicions d'homologació vigents en aquest país en el moment de fabricar-lo.

Si heu d'utilitzar el vehicle temporalment o per un breu període de temps a l'estranger, tingueu en compte les indicacions corresponents.

En alguns països regeixen normes de seguretat i disposicions especials que pot ser que el vehicle no compleixi. Abans de fer un viatge a l'estranger, SEAT recomana informar-se en un dels seus concessionaris sobre les disposicions legals vigents al país de destinació.

Si heu de vendre el vehicle en un altre país o l'heu d'utilitzar en un altre país durant un llarg període de temps, tingueu en compte les disposicions legals vigents al país en qüestió.

En alguns casos caldrà muntar o desmuntar posteriorment determinats equipaments, així com desactivar determinades funcions. Així mateix, es poden veure afectats els conjunts i tipus de serveis. Això pot passar especialment quan es vulgui utilitzar el vehicle en una altra regió climàtica durant un llarg període de temps.

Ateses les diferents bandes de freqüències que hi ha al món, el sistema d'Infotainment muntat de fàbrica podria no funcionar en un altre país.

En els vehicles de gasolina cal tenir en compte que es pugui disposar de gasolina sense plom en tot el trajecte . Informeu-vos sobre la xarxa d'estacions de servei que tenen gasolina sense plom.

Els distribuïdors SEAT i els importadors us facilitaran informació sobre els preparatius de tipus tècnic que cal fer en el vehicle, així com el manteniment que es necessiti i les possibilitats de reparació.

COMPTE!

SEAT no es responsabilitza dels danys que pugui ocasionar al vehicle un combustible de qualitat inferior, un servei insuficient, o la no disponibilitat de recanvis originals.

Arrencar i parar el motor

Pany d'encesa



Fig. 84 Pany d'encesa

Posicions de la clau:

1. Encesa desconnectada. Es pot retirar la clau del vehicle.
2. Encesa connectada
3. Arrencada del motor.

Bloqueig i desbloqueig del volant

- Bloquejar el volant: traieu la clau del contacte i gireu el volant fins que quedi bloquejat. En funció del país, per extreure la clau de vehicles

amb canvi automàtic, situeu la palanca del canvi en la posició **P**. Si és necessari, premeu la tecla de bloqueig de la palanca selectora i deixeu-la anar un altre cop.

- Per desbloquejar el volant: introduïu la clau al contacte i gireu alhora amb el volant en el sentit que indica la fletxa. Si no és possible girar el volant, pot ser que el bloqueig estigui activat.

Sistema Start-Stop

Si us atureu i el sistema Start-Stop apaga el motor, l'encesa roman connectada.

Canvi automàtic: abans d'abandonar el vehicle, assegureu-vos que l'encesa està desconnectada I la palanca selectora en la posició **P**.

⚠ ATENCIÓ

- **Traieu sempre la clau de contacte quan abandoneu el vehicle, encara que sigui per poca estona. Això és especialment important si hi ha nens o persones desvalgudes dins del vehicle, ja que podrien posar en marxa el motor o accionar equipaments elèctrics com els alçavidres, amb el conseqüent perill d'accident.**
- **No traieu la clau d'encesa del pany fins que el vehicle s'hagi aturat! En cas contrari, la direcció es pot bloquejar immediatament i hi ha perill d'accident!**

COMPTE!

Traieu sempre la clau de contacte quan abandoneu el vehicle, ja que si es manté per un temps prolongat pot arribar a descarregar la bateria.

Avís

- **Si us costa girar la clau d'encesa fins a la posició ②, moveu el volant a banda i banda per descarregar el bloqueig de la direcció.**
- **Si heu desembornat i tornat a embornar la bateria del vehicle, haureu de mantenir la clau a la posició ② uns 5 segons abans d'arrencar.**
- ***Vehicles amb canvi automàtic:* en funció del país, un cop desconnectada l'encesa, la clau només es podrà extreure quan la palanca selectora es trobi en la posició P (bloqueig d'aparcament). A continuació, la palanca selectora queda bloquejada.**

Connectar i desconnectar l'encesa



Fig. 85 A la part inferior de la consola central: polsador d'arrencada.

El motor es pot posar en marxa amb un polsador d'arrencada (Press & Drive). Per poder fer-ho, hi ha d'haver una clau vàlida dins de l'habitacle a la zona dels seients davanters o posteriors, o bé, a la consola central.

En els vehicles amb el sistema Keyless Access, també es pot posar el motor en marxa si la clau es troba en el maleter.

Obrint la porta del conductor **en sortir del vehicle** s'activa el bloqueig electrònic de la columna de direcció si l'encesa és en línia.

Connectar i desconnectar l'encesa

Si només voleu connectar l'encesa (sense engegar el motor), premeu breument un cop el polsador d'arrencada **sense trepitjar** el pedal del fre ni el de l'embragatge ››› pàg. 122.

El text del polsador d'arrencada START ENGINE STOP parpelleja simulant el batec d'un cor quan el sistema està llest per a la connexió i desconnexió de l'encesa.

Desconnexió automàtica de l'encesa

Si el conductor s'allunya del vehicle portant amb si la clau del vehicle i deixant l'encesa connectada, l'encesa no es desconnecta automàticament. L'encesa es desconnecta prement la tecla de bloqueig del comandament a distància o prement la superfície sensora a la maneta de porta. ››› pàg. 70

Desconnexió automàtica de l'encesa en vehicles amb sistema Start-Stop

L'encesa del vehicle es desconnecta automàticament quan el vehicle està aturat i l'apagat automàtic del motor està actiu si:

- el cinturó de seguretat del conductor no està cordat,
- el conductor no trepitja cap pedal,
- s'obre la porta del conductor.

Després de la desconnexió automàtica de l'encesa, si el llum d'encreuament ≡D està encès, el llum de posició es queda encès durant aprox. 30 minuts (si la bateria té prou càrrega). Si el conductor bloqueja el vehicle o apaga el llum manualment, el llum de posició s'apaga.

Funció per tornar a posar el motor en marxa

Si un cop parat el motor no es detecta cap clau vàlida a l'interior del vehicle, només es disposarà de 5 segons per tornar-lo a posar en marxa. Apareixerà un advertiment al respecte a la pantalla del quadre d'instruments.

Transcorregut aquest temps no es podrà tornar a posar el motor en marxa si no hi ha una clau vàlida a l'interior del vehicle.

Funció "My Beat"

Per a vehicles amb clau de confort hi ha la funció "My Beat". Aquesta funció dona una indicació addicional del sistema d'arrencada del vehicle.

En accedir al vehicle, el polsador d'arrencada ››› fig. 85 parpelleja per cridar la vostra atenció.

Amb la connexió/desconnexió de l'encesa, la il·luminació del polsador d'arrencada parpelleja.

Amb l'encesa desconnectada, al cap d'uns segons el polsador d'arrencada s'apaga.

Amb el motor engegat, la il·luminació del polsador d'arrencada roman fixa per indicar que el motor està en marxa. El temps transcorregut entre que l'usuari arrenca el motor mitjançant el polsador d'arrencada i el canvi en la il·luminació de parpellejant a fixa dependrà de les característiques pròpies de cada motorització. En aturar el motor mitjançant el polsador d'arrencada, torna a parpellejar.

En vehicles **amb sistema Start-Stop**, la funció "My Beat" també ofereix informació addicional:

- Quan el motor s'atura durant la fase de Stop, la il·luminació del polsador d'arrencada roman amb il·luminació fixa, ja que encara que el motor estigui aturat, el sistema Start-Stop està actiu.
- Quan el motor no es pot tornar a arrencar mitjançant el sistema Start-Stop ››› pàg. 125, i cal arrencar-lo manualment, el polsador d'arrencada parpellejarà per indicar aquesta situació.

⚠ ATENCIÓ

En connectar l'encesa, no trepitgeu el pedal del fre ni el de l'embragatge, ja que en cas contrari el motor es podria posar en marxa immediatament.

⚠ ATENCIÓ

Si s'utilitzen les claus del vehicle de forma negligent o sense prestar la deguda atenció, es poden provocar accidents i lesions greus.

- **En sortir del vehicle, no hi deixeu mai cap clau a dins. Altrament, un nen o una persona no autoritzada podria bloquejar el vehicle, posar el motor en marxa o connectar l'encesa i accionar així algun equipament elèctric (p. ex., els alçavidres).**

Avís

- **Abans d'abandonar el vehicle, desconnecteu sempre l'encesa i, si és el cas, tingueu en compte les indicacions de la pantalla del quadre d'instruments.**
- **Si el vehicle roman molt de temps aturat amb l'encesa connectada, pot ser que la bateria del vehicle es descarregui i no es pugui posar en marxa el motor.**
- **Si durant la fase STOP premeu START ENGINE STOP, es desconnecta l'encesa i el polsador parpelleja.**
- **Seguiu les indicacions a la pantalla del quadre d'instruments. "Sistema Start- Stop desactivado: Arrancar el motor manualmente", el polsador START ENGINE STOP parpellejarà.**

Posar el motor en marxa

Abans de posar en marxa el motor

- *Vehicles amb canvi manual:* col·loqueu la palanca del canvi en punt mort i trepitgeu el pedal de l'embragatge mantenint-lo en aquesta posició fins que el motor es posi en marxa.
- *Vehicles amb canvi automàtic:* situeu la palanca selectora en la posició **P** o **N**.

Vehicles amb pany d'encesa

- Gireu la clau fins a la posició ››› fig. 84 ②.
- Continueu girant la clau fins a la posició ››› fig. 84 ③ sense trepitjar l'accelerador.
- Un cop es posi en marxa el motor, deixeu anar la clau. Quan la deixeu anar, la clau torna a la posició ②.
- Si el motor no es posa en marxa, interrompeu l'intent i repetiu el procediment al cap d'1 minut aproximadament.

Vehicles amb polsador d'arrencada

- Trepitgeu el fre i mantingueu-lo trepitjat fins que el motor hagi arrencat.
- Premeu el polsador d'arrencada ››› fig. 85 sense trepitjar l'accelerador. Perquè el motor arrenqui, ha d'haver una clau vàlida en el vehicle. Després d'arrencar el motor, la il·luminació del polsador START ENGINE STOP canvia a il·luminació fixa per indicar que el motor està arrencat.
- Un cop es posi el motor en marxa, deixeu anar el polsador d'arrencada.
- Si el motor no es posa en marxa, interrompeu l'intent i repetiu el procediment al cap d'1 minut aproximadament. En cas necessari, dueu a terme una arrencada d'emergència ››› pàg. 125.

⚠ ATENCIÓ

No mantingueu el motor en marxa en recintes tancats, ja que hi ha perill d'intoxicació.

- **Un dels gasos d'escapament del motor és el monòxid de carboni, un gas tòxic, incolor i inodor la inhalació del qual pot provocar la mort.**

⚠ ATENCIÓ

No sortiu del vehicle deixant el motor en marxa, sobretot si té hi ha una marxa posada. El vehicle podria posar-se en moviment sobtadament o podria succeir alguna cosa estranya que provoqués danys, un incendi o lesions greus.

⚠ ATENCIÓ

No utilitzeu mai aerosols per a l'arrencada en fred, ja que podrien explotar o causar un augment sobtat del règim del motor, i es correria el perill de patir lesions.

COMPTE!

- **El motor d'arrencada o el motor poden resultar danyats si durant la marxa s'intenta engegar el motor o si, immediatament després d'apagar-lo, s'arrenca de nou.**
- **Amb el motor fred, eviteu règims elevats de revolucions, no trepitgeu a fons l'accelerador i no sotmeteu el motor a grans esforços, ja que podríeu resultar danyats.**

Nota relativa al medi ambient

No escalfeu el motor fent-lo funcionar amb el vehicle aturat. Empreneu la marxa immediatament amb una conducció suau. D'aquesta forma el motor arriba abans a la temperatura de servei i es redueixen les emissions de gasos.

Avís

- **En engegar el motor es desconnecten temporalment els principals consumidors elèctrics.**
- **Quan s'arrenca amb el motor fred pot ser que augmenti la remor breument. Això és normal i no té importància.**

Apagar el motor

- Atureu el vehicle completament ››› ⚠.
- Si el canvi és manual, trepitgeu l'embragatge a fons o desembragueu. Si disposa de canvi automàtic, situeu la palanca selectora en la posició **P**.
- Poseu el fre d'estacionament.
- *Vehicles amb pany d'encesa*: Gireu la clau fins a la posició ››› **fig. 84** ①.
- *Vehicles amb polsador d'arrencada:* Premeu breument el polsador d'arrencada ››› **fig. 84**.

Desconnexió d'emergència

Si el motor no s'apaga en prémer breument el polsador d'arrencada, s'haurà de dur a terme una desconnexió d'emergència:

- Premeu el polsador d'arrencada dues vegades en el transcurs de 3 segons o bé un cop durant més d'1 segon ››› ⚠ **de la pàg. 122**.

ATENCIÓ

No pareu mai el motor mentre el vehicle estigui en moviment. Això podria provocar la pèrdua del control del vehicle, accidents i lesions greus.

- **Els coixins de seguretat i els pretensors dels cinturons no funcionen quan l'encesa està desconnectada.**
- **El servofrè no funciona amb el motor parat. Per això, amb el motor parat s'ha de trepitjar amb més força el pedal del fre per frenar el vehicle.**
- **La direcció assistida no funciona amb el motor parat. Amb el motor parat es necessita més força per girar el volant.**
- **Si es desconnecta l'encesa, el bloqueig de la columna de direcció podria activar-se i no es podria controlar el vehicle.**
- **No traieu mai la clau del contacte amb el vehicle en marxa. En cas contrari podria bloquejar la direcció i resultaria impossible maniobrar el volant: Risc de patir un accident!**

ATENCIÓ

Agafeu sempre la clau en abandonar el vehicle. Això és d'especial importància si es queden nens al vehicle, ja que podrien posar el motor en marxa o accionar equipaments elèctrics (per exemple alçavidres elèctrics) amb el conseqüent perill d'accident.

COMPTE!

- **Si us atureu i el sistema Start-Stop apaga el motor, l'encesa roman connectada. Abans d'abandonar el vehicle assegureu-vos que l'encesa està desconnectada, ja que altrament la bateria es descarregarà.**
- **Si conduïu amb el motor a un règim elevat durant molt de temps, el motor es pot sobreescalfar quan l'apagueu. Per evitar danys en el motor, deixeu-lo funcionant durant uns dos minuts en punt mort abans de parar-lo.**

Avís

Després de parar el motor i també amb l'encesa desconnectada, és possible que el ventilador del radiador segueixi funcionant durant un màxim de 10 minuts. També és possible que s'engegui de nou en cas que la temperatura del líquid refrigerant augmenti a causa de la calor acumulada sota del compartiment del motor, o que aquest s'escalfi encara més a causa d'una perllongada exposició a la radiació solar.

Immobilitzador electrònic

L'immobilitzador electrònic contribueix a impedir que es pugui arrencar el motor amb una clau no autoritzada i que, en conseqüència, es pugui posar el vehicle en moviment.

La clau del vehicle porta un xip integrat que desactiva l'immobilitzador electrònic automàticament si hi ha una clau vàlida dins de l'habitacle.

L'immobilitzador electrònic s'activa automàticament quan deixa d'haver-hi una clau vàlida dins del vehicle.

Per aquesta raó, el motor només es pot connectar amb una clau Original SEAT codificada correctament. Aquest tipus de claus es poden adquirir en un concessionari SEAT.

COMPTE!

Només si s'utilitzen claus originals SEAT es pot garantir un perfecte funcionament del vehicle.

Funció d'arrencada d'emergència

Fig. 86 A la dreta de la columna de direcció: arrencada d'emergència.

Si no es detecta cap clau vàlida a l'habitacle, caldrà realitzar una arrencada d'emergència. A la pantalla del quadre d'instruments apareixerà una indicació al respecte. Aquest pot ser el cas quan la pila de la clau del vehicle estigui molt gastada.

- Immediatament després de prémer el polsador d'arrencada, mantingueu la clau al costat del guarniment dret de la columna de direcció ››› fig. 86, al més a prop possible del logotip *Kessy*.
- L'encesa es connecta automàticament i, donat el cas, el motor es posa en marxa.

Sistema Start-Stop

Descripció i funcionament

El sistema Start-Stop us ajuda a estalviar combustible i reduir les emissions de CO_2.

En el mode aturada/arrencada, el motor es pararà automàticament quan el vehicle s'aturi o es trobi en fase d'aturada. L'encesa roman connectada. Quan calgui, el motor es tornarà a posar en marxa automàticament.

En aquesta situació la il·luminació del polsador START ENGINE STOP roman fixa.[1)]

En connectar l'encesa, el sistema Start-Stop s'activa automàticament.

Indicadors de control

El sistema Start-Stop està disponible, l'apagat automàtic del motor està actiu.

El sistema Start-Stop no està disponible, o s'ha desconnectat.

[1)] Només en vehicles amb Keyless Access.

Parar i engegar el motor

Vehicles amb canvi manual:

- En detenir-vos o quan estigueu aturats, poseu punt mort i deixeu anar el pedal d'embragatge. El motor es pararà. A la pantalla apareixerà l'indicador Ⓐ. El motor es pot aturar abans de detenir-se completament (aprox. 7 km/h).
- Quan trepitgeu el pedal d'embragatge, el motor arrencarà de nou. L'indicador s'apaga.

Vehicles amb canvi automàtic:

- Freneu fins a quedar detingut i mantingueu el peu sobre el pedal de fre. El motor es pararà. A la pantalla apareixerà l'indicador Ⓐ. El motor es pot aturar abans d'aturar-se completament (aprox. 7 o 2 km/h segons la caixa de canvis del vehicle).
- Quan retireu el peu del pedal de fre, el motor arrencarà de nou. L'indicador s'apaga.

Requisits bàsics per al mode parada/arrencada

- La porta del conductor ha d'estar tancada.
- El conductor ha de portar el cinturó cordat.
- El capó està tancat.
- El motor ha arribat a la temperatura de servei.
- La marxa enrere no aquesta engranada.
- El vehicle no es troba en un pendent pronunciat.

El motor no s'apaga per diversos motius

Abans d'aturar el vehicle el sistema verifica que es compleixin certes condicions. El motor **no** es para, per exemple, en les següents situacions:

- El motor encara no ha arribat a la temperatura per al mode de parada/arrencada.
- No s'ha arribat a la temperatura seleccionada al climatitzador.
- La temperatura interior és molt alta/baixa.
- Tecla de funció de descongelació MAX activada.
- L'ajuda d'aparcament està connectada.
- La bateria està molt descarregada.
- El volant està molt girat, o bé s'està girant.
- Si hi ha perill d'entelament.
- Després d'engranar la marxa enrere.
- En cas de pendent molt pronunciat.

A la pantalla del quadre d'instruments es visualitza; a més, al sistema d'informació per al conductor, START STOP.

El motor arrenca tot sol

Quan està aturat, el mode normal del sistema es pot veure interromput en les situacions següents. El motor es torna a posar en marxa sense que el conductor intervingui.

- La temperatura interior és diferent de la seleccionada al climatitzador.
- Tecla de funció de descongelació activada MAX *.
- S'ha trepitjat el fre diverses vegades consecutives.
- La bateria està massa descarregada.
- Gran consum elèctric.

Informació addicional relativa al canvi automàtic

El motor s'apaga amb la palanca selectora a **D**, **N** i **S**, així com en mode Tiptronic. Amb la palanca selectora a **P**, el motor romandrà apagat també quan retireu el peu del fre.

Perquè el motor es posi de nou en marxa, s'haurà de trepitjar l'accelerador, o bé engranar una altra gamma de marxes i deixar anar el fre.

Si col·loqueu la palanca selectora a **R** mentre està aturat, el motor es tornarà a posar en marxa.

Canvieu de **D** a **P** per evitar que el motor es posi en marxa accidentalment en canviar passant per **R**.

Informació addicional relativa a vehicles amb Adaptive Cruise Control (ACC)

En vehicles amb ACC el motor torna a arrencar, en determinades circumstàncies, si el sensor de radar detecta que el vehicle precedent reinicia la marxa.

⚠ ATENCIÓ

- No pareu mai el motor abans que el vehicle s'hagi aturat completament. El funcionament dels frens i de la direcció no quedaran garantits per complet. Es necessitarà més força per maniobrar el volant o per frenar. Podríeu patir algun accident i fins i tot lesions greus.
- Per evitar lesions, assegureu-vos que el sistema Start-Stop està desconnectat quan treballeu en el compartiment del motor ››› pàg. 127.

COMPTE!

El sistema Start-Stop s'ha de desconnectar sempre que es travessin zones inundades ››› pàg. 119.

Avís

- En vehicles amb canvi automàtic, el mateix conductor pot controlar si el motor s'ha de parar o no reduint o incrementant la força de frenada aplicada. Si només trepitgeu el fre suaument, per exemple, en embussos amb freqüents parades i arrencades, mentre el vehicle estigui aturat no es produirà la parada del motor. Tan aviat com trepitgeu el fre amb força, el motor es pararà.
- Mentre estigui aturat, s'ha de mantenir trepitjat el pedal de fre per assegurar que no es desplaci.
- Si en vehicles amb canvi manual el motor "es cala", es pot tornar a arrencar directament trepitjant de seguida el pedal d'embragatge.
- Si es posiciona el comandament a D, N o S després d'haver engranat la marxa enrere, haureu d'arribar als 10 km/h (6 mph) cap endavant perquè el sistema estigui en condicions d'aturar el motor.

Connectar i desconnectar manualment el sistema Start-Stop



Fig. 87 Consola central: tecla del sistema Start-Stop.

Si no voleu utilitzar el sistema, el podeu desconnectar manualment.

- Per desconnectar/connectar manualment el sistema Start-Stop, premeu la tecla ››› fig. 87

El símbol de la tecla continua il·luminat en groc quan el sistema està desconnectat.

Avís

El sistema es connecta cada vegada que s'apaga voluntàriament el motor.

Solució de problemes

Indicacions per al conductor a la pantalla del quadre d'instruments

`Sistema Start-Stop desactivado. Arranque el motor manualmente`

- Aquesta indicació es mostra quan el sistema Start-Stop **no** pot tornar a arrencar el motor.

Això pot passar per dos motius: que s'hagi obert la porta del conductor o que el conductor s'hagi descordat el cinturó de seguretat.

`Sistema Start-Stop: ¡Anomalía! Función no disponible`

- Hi ha una anomalia al sistema Start-Stop. Aneu tan aviat com sigui possible a un taller perquè reparin l'avaria.

Canvi manual

Canviar de marxes



Fig. 88 Esquema d'un canvi manual de 5 marxes o bé de 6 marxes.

A la palanca de canvis s'indiquen les posicions de les marxes ››› fig. 88.

- Trepitgeu l'embragatge i mantingueu el peu a fons.
- Situeu la palanca de canvis en la posició desitjada.
- Deixeu anar l'embragatge.

Engranar la marxa enrere

Engraneu la marxa enrere únicament amb el vehicle aturat.

- Trepitgeu l'embragatge i mantingueu el peu a fons.
- Amb la palanca de canvis en punt mort, pressioneu-la cap avall, moveu-la a l'esquerra fins al final i després cap endavant per seleccionar la marxa enrere ››› fig. 88 (R).
- Deixeu anar l'embragatge.

Canviar a marxes inferiors

Mentre se circula, el canvi a una marxa inferior s'ha de fer sempre progressivament, és a dir, a la marxa immediatament inferior i quan el règim del motor no sigui massa elevat ››› ⚠. Reduir de marxa saltant-se una o més marxes a altes velocitats o règims alts del motor pot ocasionar danys en l'embragatge i en el canvi, fins i tot encara que es mantingui trepitjat l'embragatge ››› ⓘ.

⚠ ATENCIÓ

Si el motor està en marxa, el vehicle es posa en moviment tan aviat com s'engrana una marxa i es deixa anar el pedal de l'embragatge. Això també passa si el fre d'estacionament electrònic està connectat.

- **No engraneu mai la marxa enrere mentre el vehicle estigui en moviment.**

⚠ ATENCIÓ

Si es redueix de marxa de forma inadequada seleccionant-ne una de massa baixa, es pot perdre el control del vehicle i provocar un accident i lesions greus.

ⓘ COMPTE!

Si mentre se circula a gran velocitat o règims alts del motor s'engrana una marxa massa baixa, es poden ocasionar danys considerables en l'embragatge i en el canvi. Això pot passar fins i tot quan es manté el pedal de l'embragatge trepitjat i no s'embraga.

ⓘ COMPTE!

Tingueu en compte el següent per evitar danys i un desgast prematur:

- **Durant la marxa no deixeu la mà sobre la palanca de canvis. La pressió que exerceix la mà es transmet a les forquilles del canvi.**
- **No deixeu recolzat el peu al pedal d'embragatge; tot i que la pressió sembli insignificant, pot provocar el desgast prematur del disc d'embragatge. Utilitzeu el reposapeus mentre no hagueu de canviar de marxa.**
- **Assegureu-vos que el vehicle estigui totalment aturat abans d'engranar la marxa enrere.**

- **Quan canvieu de marxes, trepitgeu sempre l'embragatge a fons.**
- **No mantingueu el vehicle aturat en una pujada amb l'embragatge "patinant" i el motor en marxa.**

Canvi automàtic DSG

Introducció al tema

El vostre vehicle va equipat amb un canvi manual de regulació electrònica. La transmissió de força entre el motor i el canvi es realitza mitjançant dos embragatges independents. Substitueixen el convertidor de parell dels canvis automàtics convencionals i possibiliten que el vehicle acceleri sense que es percebi una interrupció de la força de tracció.

El sistema **Tiptronic** permet canviar les marxes també *manualment* ››› pàg. 131, ***Inserir marxes amb el mode Tiptronic*** si es vol.

Posicions del selector de marxes



Fig. 89 Bloqueig de la palanca selectora.

La posició de la palanca es mostra quan s'il·lumina el signe corresponent. A més, es visualitzarà a la pantalla, amb la palanca selectora en les posicions de canvi manual **M**, **D** i **S**, la marxa que hi hagi posada en aquell moment.

P – Bloqueig d'aparcament

En posar la palanca en aquesta posició, les rodes motrius estan bloquejades. La palanca només s'ha de posicionar a **P** quan el vehicle estigui aturat ››› ⚠.

Per posar la palanca a **P** o treure-la de **P**, s'ha de mantenir premuda la tecla de bloqueig i trepitjar simultàniament el pedal del fre.

R – Marxa enrere

La marxa enrere només s'ha d'engranar amb el vehicle aturat i el motor al ralentí ››› ⚠.

Per posicionar la palanca selectora en la posició **R**, cal mantenir premut el botó de bloqueig i trepitjar simultàniament el pedal de fre. Amb l'encesa connectada, els llums de marxa enrere s'encendran quan la palanca es trobi en la posició **R**.

N – Punt mort

En aquesta posició, el canvi està en punt mort.

Trepitgeu el pedal del fre per moure la palanca de **N** a **D/S** a velocitats inferiors a 3 km/h (2 mph) o bé amb el vehicle aturat ››› ⚠.

D/S – Posició permanent per a marxa endavant

La palanca en la posició **D/S** permet gestionar el canvi en mode normal (**D**) o bé esportiu (**S**). Per seleccionar el mode esportiu **S**, desplaceu la palanca selectora cap enrere. Desplaçant-la novament tornareu a seleccionar el mode normal **D**. A la pantalla del quadre d'instruments es mostrarà el mode de conducció seleccionat.

En **mode normal** (**D**), el canvi selecciona la relació òptima. Això depèn de la càrrega del motor, de la velocitat i del programa dinàmic de regulació (DRP).

El **mode Sport** (**S**) s'hauria de seleccionar per a una conducció esportiva. La potència del motor s'aprofita al màxim. Quan s'accelera es perceben les operacions de canvi de marxa.

En determinades circumstàncies (p. ex., en carreteres de muntanya) pot ser aconsellable canviar a la manera tiptronic ››› pàg. 131, per adaptar la marxa a les condicions de la carretera.

Bloqueig de la palanca selectora

El bloqueig de la palanca impedeix que es pugui engranar per distracció una relació de marxes quan la palanca està en la posició **P** o **N** i que el vehicle es posi en moviment accidentalment.

Per deixar anar el bloqueig de la palanca, trepitgeu el pedal de fre amb l'encesa connectada i mantingueu-lo trepitjat. Premeu simultàniament el bloqueig de la palanca en el sentit de la fletxa ››› fig. 89.

Com a recordatori per al conductor, amb la palanca en les posicions P o N es mostrarà a la pantalla la indicació següent:

`Pisar el freno para introducir marcha con el vehículo parado.`

Si es canvia ràpidament passant per la posició **N** (p. ex., de **R** a **D**), la palanca selectora no es bloqueja. Això permet, per exemple, ajudar un vehicle que s'hagi quedat encallat "balancejant-lo". La palanca selectora es bloqueja si roman més d'un segon en la posició **N** i a una velocitat inferior a uns 5 km/h (3 mph) sense que s'estigui trepitjant el pedal del fre.

Bloqueig d'extracció de la clau d'encesa

Un cop desconnectada l'encesa, la clau es pot extreure només si la palanca es troba en la posició **P**. Mentre la clau no estigui posada, la palanca selectora quedarà bloquejada en la posició **P**.

⚠ ATENCIÓ

- **Amb el vehicle aturat, assegureu-vos de no trepitjar l'accelerador. El vehicle es posa en moviment immediatament tot i haver posat el fre d'estacionament, de manera que hi ha el risc d'ocasionar un accident.**
- **No col·loqueu mai la palanca en la posició R o P durant la marxa. En cas contrari, es podria produir un accident o una avaria.**
- **Amb el motor en marxa i la palanca en qualsevol posició (excepte P), s'ha de mantenir el pedal de fre trepitjat, ja que ni al ralentí no s'interromp per complet la transmissió de força.**
- **Mentre se selecciona una marxa, amb el cotxe aturat i el motor engegat, no es pot accelerar. Podríeu provocar un accident.**
- **El conductor no ha d'abandonar mai el vehicle amb el motor en marxa i una velocitat engranada. Accioneu el fre d'estacionament i activeu el bloqueig d'aparcament (P).**

Avís

- **Si durant la conducció col·loqueu per error la palanca a N, traieu el peu de l'accelerador i espereu que el motor giri al ralentí, abans de col·locar novament la gamma de marxes D o S.**
- **Si s'interromp l'alimentació de corrent en la posició P, la palanca ja no es podrà moure. En aquest cas es pot recórrer al desbloqueig d'emergència** **››› pàg. 133**.

Avís

- **Si el bloqueig de la palanca no encasta, hi ha una anomalia. La transmissió queda interrompuda per evitar que el vehicle es posi en moviment accidentalment. Per tal que el bloqueig de la palanca torni a encastar, procediu de la manera següent:**
  - **Si el canvi és de 6 marxes: accioneu el pedal de fre i deixeu-lo anar de nou.**
  - **Si el canvi és de 7 marxes: accioneu el pedal de fre. Situeu la palanca selectora en la posició P o bé N i engraneu seguidament una gamma de marxes.**
- **Si després d'engranar una gamma de marxes el vehicle no avança ni retrocedeix, procediu de la manera següent:**
  - **Quan el vehicle no es mogui en la direcció desitjada, pot ser que la relació de marxes no estigui correctament engra-**

nada per part del sistema. Trepitgeu el pedal de fre i torneu a engranar la relació de marxes.

– Si tot i així el vehicle no es mou en la direcció desitjada, hi ha una fallada del sistema. Demaneu ajuda especialitzada i feu revisar el sistema.

Inserir marxes amb el mode Tiptronic



Fig. 90 Palanca selectora en la posició Tiptronic

Fig. 91 Volant: palanques per a canvi automàtic.

El Tiptronic permet que el conductor també pugui canviar les marxes manualment.

Si canvieu al programa Tiptronic, es manté la marxa actualment seleccionada. Això és possible mentre el sistema no canviï de marxa de forma automàtica a causa de la situació del trànsit en aquest moment.

Utilització del Tiptronic amb la palanca selectora

És possible canviar al mode tiptronic tant amb el vehicle aturat com durant la conducció.

- Partint de la posició **D/S**, desplaceu la palanca cap a la dreta. A la pantalla del quadre d'instruments es visualitzarà que la palanca està en mode manual o Tiptronic (p. ex., **M4**).
- Empenyeu la palanca cap endavant (+) o cap enrere (–) per augmentar o reduir la marxa ››› fig. 90.
- Per sortir del mode Tiptronic, moveu la palanca cap a l'esquerra.

Maneig del Tiptronic mitjançant les lleves del volant

Les lleves de canvi es poden utilitzar amb la palanca selectora en la posició **D/S** o bé **M** (Triptonic).

- Premeu la lleva de canvi (+) per inserir una marxa superior ››› fig. 91.
- Premeu la lleva de canvi (–) per inserir una marxa inferior.
- Per sortir del mode Tiptronic, estireu la lleva dreta cap al volant durant 1 segon aproximadament o moveu la palanca selectora cap a l'esquerra.

Si no s'accionen les lleves durant un temps i la palanca no es troba a la pista de selecció Tiptronic, se sortirà automàticament del mode Tiptronic.

COMPTE!

- **En accelerar, si no se selecciona una marxa superior, es canviarà automàticament poc abans d'arribar al règim màxim permès.**
- **Així mateix, si seleccioneu una marxa inferior, el sistema no canviarà fins que detecti que el motor no arribarà al règim màxim de revolucions.**

Conducció amb canvi automàtic

El canvi a una marxa més llarga o més curta es realitza de manera automàtica.

El motor només pot arrencar amb la palanca selectora en la posició **P** o **N**. Si la temperatura és baixa (inferior a -10°C), el motor només es pot arrencar amb la palanca selectora en la posició **P**.

Conducció en baixada

En determinades circumstàncies pot resultar avantatjós utilitzar el mode Tiptronic per seleccionar la relació manualment en funció de les condicions de marxa ››› ⚠.

Aturar-se/Aparcar

Per aparcar sobre terreny pla n'hi ha prou de posar la palanca selectora en la posició **P**. En pendents s'hauria de posar primer el fre d'estacionament i, tot seguit, posicionar la palanca a **P**. Així és més fàcil treure la palanca de la posició **P** en arrencar.

Si obriu la porta del conductor i la palanca selectora no es troba en la posició **P**, el vehicle es podria moure. Apareix l'avís següent a la pantalla del quadre d'instruments: ⚙ **Cambio: ¡palanca selectora en posición de marcha!**. I a més sona un brunzit.

Aturar-se en pendent de baixada

Trepitgeu sempre el pedal del fre amb fermesa per evitar que el vehicle es desplaci; si cal, poseu el fre d'estacionament ››› ⚠.

No accelereu amb una gamma de marxes posada per evitar que el cotxe rodi pendent avall ››› ⓘ.

Iniciar la marxa en pujada

- Poseu el fre d'estacionament.
- Amb una gamma de marxes posada, accelereu amb compte i deixeu anar el fre d'estacionament.

⚠ ATENCIÓ

Tingueu en compte els advertiments de seguretat ››› ⚠ a *Posicions del selector de marxes* de la pàg. 130.

- **No deixeu que el fre patini i no trepitgeu el pedal del fre massa sovint ni durant massa temps. Els frens es reescalfen. Això redueix la potència de frenada, augmenta la distància de frenada o fins i tot ocasiona una avaria del sistema de frens.**
- **Si us heu d'aturar en una pujada, mantingueu el vehicle frenat amb el pedal del fre o amb el fre d'estacionament.**

COMPTE!

- **Quan atureu el vehicle en pujada, no intenteu evitar que es vagi posant una marxa i trepitgeu l'accelerador. Amb això es podria sobreescalfar i danyar el canvi automàtic.**
- **Si deixeu rodar el vehicle amb el motor aturat i la palanca a N, el canvi automàtic es farà malbé per falta de lubricació.**
- **En determinades situacions de conducció o condicions del trànsit, el canvi es podria reescalfar i fer-se malbé. Si s'il·lumina l'indicador ⚙, atureu el vehicle tan bon punt pugueu i espereu que es refredi el canvi ››› pàg. 133.**
- **Si el canvi funciona amb el programa d'emergència, conduïu sense demora fins a un taller especialitzat perquè reparin l'avaria.**

Kick-down

El dispositiu kick-down permet la màxima acceleració amb el canvi en les posicions **D**, **S** o bé en mode Tiptronic.

Si trepitgeu l'accelerador a fons, el canvi automàtic canvia a una marxa més curta en funció de la velocitat i del règim del motor. D'aquesta manera s'aprofita la màxima acceleració del vehicle ››› ⚠.

El canvi a la propera marxa més llarga no s'efectuarà fins que no s'arribi al règim de revolucions màxim predeterminat.

⚠ ATENCIÓ

Recordeu que, si la carretera està relliscosa, en accionar el dispositiu kickdown les rodes motrius podrien patinar, amb el conseqüent perill de derrapar.

Mode d'inèrcia

El mode d'inèrcia permet recórrer certs trams sense fer ús de l'accelerador i així estalviar combustible. Utilitzeu el mode d'inèrcia per "deixar rodar" el vehicle amb antelació.

Activació del mode d'inèrcia

Condició: comandament en posició **D**, pendents inferiors al 12% i velocitats entre 20 i 130 km/h (12 i 80 mph).

- Traieu suaument el peu de l'accelerador.

Es mostrarà la indicació al quadre d'instruments ECO, desapareixerà la marxa inserida i en el consum actual hi apareixerà el text **Inercia**.

El canvi desembragarà automàticament i el vehicle rodarà lliurement, sense cap efecte en el fre motor. Mentre el vehicle roda, el motor gira al ralentí.

Interrompre el mode d'inèrcia

- Accioneu el pedal de fre o bé l'accelerador.

Per aprofitar novament el mode inèrcia del motor n'hi ha prou amb tornar a retirar el peu de l'accelerador.

L'aplicació combinada del **mode d'inèrcia** (= tram perllongat amb menys energia) i de la **desconnexió per inèrcia** (= tram més curt sense necessitat de combustible) permet millorar el consum de combustible i el balanç d'emissions.

En el cas que el vehicle disposi de **SEAT Drive Profile** ››› pàg. 137, el mode d'inèrcia pot activar-se en els modes **Normal**, **Eco** i **Individual**. En el mode **Eco** l'activació funciona quan es compleixen les condicions de funcionament, independentment de la suavitat amb la qual es retiri el peu de l'accelerador.

⚠ ATENCIÓ

- **Si heu connectat el mode d'inèrcia, tingueu en compte que, quan el vehicle s'aproximi a un obstacle i deixeu anar el pedal de l'accelerador, no desaccelerarà de la manera habitual: Risc de patir un accident!**
- **Si utilitzeu el mode d'inèrcia en baixada, el vehicle pot incrementar la velocitat: Risc de patir un accident!**
- **Si permeteu que altres usuaris condueixin el vostre vehicle, advertiu-los sobre el mode d'inèrcia.**

ⓘ COMPTE!

La indicació per al conductor Inercia només es visualitza amb el consum actual. En el mode d'inèrcia ja no es visualitzarà la marxa (p. ex., apareixerà D o E en comptes de D7 o E7).

ⓘ COMPTE!

Amb pendents superiors al 15% es desconnectarà automàticament el mode d'inèrcia.

ⓘ Avís

En el cas del motor 1.6l TDI, el mode inèrcia només funcionarà en el perfil de conducció Eco.

Solució de problemes

El motor no es posa en marxa

L'indicador de control s'encén en verd.

No teniu trepitjat el fre p. ex., en intentar canviar la palanca selectora de posició.

- Per seleccionar una relació de marxes, trepitgeu el pedal del fre.

Bloqueig de la palanca selectora

L'indicador de control parpelleja de color verd.

La tecla de bloqueig de la palanca selectora no s'ha encastat. S'impedeix l'avanç del vehicle. Encasteu el bloqueig de la palanca selectora.

Indicacions a la pantalla del quadre d'instruments:

Embragatge

¡Embrague sobrecalentado! ¡Deténgase, por favor!

- L'embragatge s'ha sobreescalfat i podria resultar danyat. Atureu-vos i espereu-vos que es refredi el canvi amb el motor a ralentí i la palanca en la posició **P**. Quan s'apaguin l'indicador i la indicació per al conductor, aneu com més aviat millor a un taller especialitzat per solucionar l'avaria. Si no s'apaguessin, no continueu conduint. Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

Anomalies en el canvi

Caja de cambio: ¡anomalía! Deténgase y coloque la palanca en P

- Hi ha una anomalia en el canvi. Atureu el vehicle en un lloc segur i no prosseguiu la marxa. Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir la marcha

- No trigui a anar a un taller especialitzat per solucionar l'avaria.

Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir con limitaciones. Marcha atrás deshabilitada

- Adreceu-vos a un taller especialitzat perquè reparin l'avaria.

Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir en D hasta que apague el motor

- Atureu el vehicle a un lloc segur. Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

Caja de cambio: demasiado caliente. Adapte la conducción en consonancia

- Prosseguiu la marxa amb moderació. Quan s'apagui l'indicador, podreu seguir conduint amb normalitat.

Caja de cambio: accione el freno y vuelva a engranar una gama de marchas

- Si l'avís s'ha produït per la temperatura del canvi, aquesta indicació per al conductor es mostrarà quan s'hagi tornat a refrigerar.

Programa d'emergència

Si la pantalla del quadre d'instruments mostra totes les posicions del canvi sobre fons clar, vol dir que hi ha alguna anomalia al sistema, i el canvi automàtic funcionarà amb el programa d'emergència. Amb el programa d'emergència encara és possible conduir el vehicle, tot i que a velocitat reduïda i no en totes les marxes. Fins i tot és possible que **no pugueu conduir marxa enrere**.

Desbloqueig d'emergència de la palanca selectora



Fig. 92 Palanca selectora: desbloqueig d'emergència en la posició d'aparcament.

En cas de manca de corrent a l'arrencar (p. ex., bateria descarregada), la palanca es quedarà bloquejada en la posició **P**. Per moure-la a la posició **N** i poder desplaçar el vehicle, hi ha un dispositiu de desbloqueig d'emergència que es troba sota la consola central, al costat dret. L'operació de desbloqueig no és senzilla.

Retirar la coberta de la palanca selectora:

- Accioneu el fre d'estacionament ››› ⚠.
- Estireu les cantonades del guardapols cap amunt amb compte, per sobre de l'empunyadura de la palanca.

Desbloquejar la palanca selectora:

- Amb ajuda de la part plana d'un tornavís, premeu lateralment la pestanya groga i mantingueu-la pressionada ››› fig. 92.
- Premeu la tecla de bloqueig de la palanca i desplaceu-la fins a la posició **N**.
- Després de dur a terme el desbloqueig d'emergència, torneu a fixar el guardapols a la consola del canvi.

⚠ ATENCIÓ

No retireu la palanca de la posició P si no està ben posat el fre d'estacionament. Si tot i així creieu que el cotxe es pot moure, ajudeu-vos amb el pedal de fre. Perill! El vehicle podria posar-se en moviment de manera imprevista i provocar un accident o lesions greus.

Conducció en pendents

Assistent d'arrencada en pendents

L'assistent d'arrencada en pendents ajuda el conductor a iniciar la marxa en pujada, tant cap endavant com amb marxa enrere, mantenint el vehicle aturat.

El sistema manté la pressió de fre durant aproximadament 2 segons després de treure el peu del pedal de fre, per evitar que el vehicle es desplaci durant l'arrencada. Durant aquests 2 segons el conductor té temps suficient per deixar anar el pedal d'embragatge i accelerar sense que el vehicle es desplaci i sense haver d'utilitzar el fre d'estacionament, la qual cosa fa més fàcil, còmoda i segura l'arrencada.

Les condicions per al seu funcionament són:

- estar en una rampa,
- que la porta del conductor estigui tancada,
- vehicle aturat del tot,
- motor en marxa i fre trepitjat,
- tenir la marxa posada o estar en punt mort per al canvi manual, o bé, la palanca selectora en les posicions **D**/**S** o **R**, en cas de canvi automàtic.

⚠ ATENCIÓ

- **Si no poseu en marxa el vehicle immediatament després d'haver tret el peu del pedal de fre, el vehicle podria desplaçar-se cap avall en determinades circumstàncies. Trepitgeu el pedal de fre o poseu el fre d'estacionament immediatament.**
- **Si el motor es cala, trepitgeu el pedal de fre o poseu el fre d'estacionament immediatament.**
- **Si circuleu en caravana en pujades i voleu evitar que el vehicle es desplaci cap enrere en la fase de posada en marxa, mantingueu trepitjat el pedal de fre durant uns segons abans de posar-vos en moviment.**

ℹ Avís

Al Servei Oficial o en un taller especialitzat us poden informar si el vehicle va equipat amb aquest sistema.

Assistent en descens

En funció del pendent i amb el comandament en la posició **D**/**S**, en trepitjar el fre s'activa l'assistent en descens. El canvi engrana una marxa més curta apropiada.

Dins d'uns límits lògics, l'assistent intenta mantenir la velocitat a la qual se circulava en el moment de frenar. Pot ser necessari corregir la velocitat trepitjant el fre.

L'assistent tan sols pot reduir fins a la 3a marxa. És possible que en pendents molt pronunciats hagueu de canviar al mode tiptronic per reduir manualment fins a la 2a o la 1a marxa i així aprofitar el fre motor i evitar sobrecarregar el sistema de frens.

L'assistent en descens es desactiva quan el pendent és menor o es trepitja l'accelerador.

En vehicles amb regulador de velocitat ››› pàg. 147, quan es programa la velocitat s'activa també l'assistent en descens.

⚠ ATENCIÓ

L'assistent en descens no pot superar els límits imposats per les lleis físiques. A causa d'això, no pot mantenir constant la velocitat en qualsevol situació. Cal estar preparat per frenar en qualsevol moment!

Direcció

Informació relativa a la direcció del vehicle

Per dificultar el robatori del vehicle, bloquegeu sempre la direcció abans d'abandonar-lo.

La direcció

En els vehicles amb direcció electromecànica, la direcció assistida s'ajusta automàticament en funció de la velocitat a la qual se circuli, del parell de gir del volant i de l'orientació de les rodes. La direcció electromecànica només funciona amb el motor en marxa.

Si la direcció assistida no funciona correctament o no funciona en absolut, s'haurà d'aplicar prou més força del que és habitual per moure el volant.

Direcció progressiva

En funció de l'equipament del vehicle, pot incorporar un sistema de direcció progressiu.

En el *trànsit urbà* no cal girar tant en aparcar, maniobrar o fer viratges molt tancats.

A la *carretera o en autovia*, la direcció progressiva transmet, per exemple, en els revolts, una sensació al volant més esportiva, més directa i perceptiblement més dinàmica.

Ajuda al control de la direcció

Aquesta ajuda assisteix el conductor en situacions crítiques. Recomana el gir del volant per fer una maniobra correctora (contravolant) i produeix un petit gir per evitar el derrapatge ››› ⚠.

⚠ ATENCIÓ

L'ajuda al control de la direcció és un assistent per a situacions crítiques. El conductor és qui ha de controlar la direcció del vehicle en tot moment.

Solució de problemes

Avaria en la direcció

L'indicador d'advertiment s'encén de color vermell.

Hi ha una avaria a la direcció electromecànica.

- **No continueu la marxa!** Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.
- No permeteu que es remolqui el vehicle sobre les seves pròpies rodes.

Avaria en la direcció

L'indicador de control s'encén o parpelleja de color groc:

La direcció oposa més resistència o reacciona de manera més sensible del que és habitual.

L'indicador de control **s'encén i es queda encès**:

- Torneu a posar el motor en marxa i recorreu a poc a poc un trajecte curt. Si l'indicador de control segueix encès, aneu a un taller especialitzat.
- **O BÉ:** la bateria de 12 volts estava desembornada i s'ha tornat a embornar. Recorreu a poc a poc un trajecte curt.

L'indicador de control **parpelleja**:

- Gireu una mica el volant cap a un i altre costat.
- Desconnecteu l'encesa i torneu-la a connectar.
- Tingueu en compte els missatges que es mostrin al quadre d'instruments.
- Si l'indicador de control segueix parpellejant després de connectar l'encesa, no continueu la marxa. Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

Perfils de conducció (SEAT Drive Profile)

Introducció al tema

Mitjançant els perfils de conducció, el conductor pot adaptar diferents característiques dels sistemes del vehicle a la situació de marxa actual, al confort de marxa desitjat i a un estil de conducció econòmic. Alguns dels sistemes que es poden adaptar són la suspensió, la direcció, la propulsió i el climatitzador.

En funció de l'equipament del vehicle, es poden seleccionar diversos perfils de conducció. El grau d'influència dels sistemes del vehicle en els diferents perfils de conducció depèn de l'equipament del vehicle.

Motor

Segons el perfil seleccionat, el motor respon d'una manera més ràpida o més suau en trepitjar l'accelerador. En seleccionar el perfil **Eco**, s'activa la funció Start-Stop.

En vehicles amb canvi automàtic es modifica el moment de canvi de marxa per situar-los en més o menys revolucions. El perfil **Eco** també activa la funció d'aprofitament d'inèrcies, la qual cosa permet reduir el consum. La resta de modes de conducció activaran la funció d'aprofitament d'inèrcies quan la palanca selectora no estigui en posició **S** i depenent de com es deixi anar el pedal de l'accelerador o como se suelte el pedal del acelerador ››› pàg. 133. Quan es torna a arrencar el vehicle la funció s'activa per defecte per reduir el consum.

Amb canvi manual, el perfil **Eco** varia les indicacions de recomanació de canvi de marxa per facilitar una conducció més eficient.

Suspensió "Dual Ride"

La suspensió "Dual Ride" ajusta una suspensió confortable en els perfils **Eco** i **Normal** i una suspensió esportiva en el perfil **Sport**. En el perfil **Individual** es pot ajustar la suspensió entre **Normal** o **Sport** en funció de les preferències personals.

En cas d'avaria en la suspensió "Dual Ride", a la pantalla del quadre d'instruments apareix el missatge: **`Avería: regulación de la amortiguación`**.

Direcció

La direcció assistida s'endureix en el perfil **Sport** per permetre una conducció més esportiva.

Climatització

Als vehicles equipats amb Climatronic, aquest pot funcionar en perfil **Eco**, amb un consum especialment reduït.

Control adaptatiu de velocitat (ACC)

Segons el perfil de conducció, varia el mode d'acceleració i frenada de l'ACC ››› pàg. 152.

Seleccionar un perfil de conducció

Fig. 93 Al costat de la palanca de canvis: tecla MODE.

El perfil de conducció es pot seleccionar amb l'encesa connectada i el vehicle aturat o en marxa ››› ⚠.

El perfil desitjat es pot seleccionar mitjançant pulsacions successives del botó de selecció ››› fig. 93.

Kick-down

El kick-down és un dispositiu que permet una acceleració màxima ››› pàg. 132.

Si heu seleccionat al SEAT Drive Profile el perfil **Eco** i trepitgeu l'accelerador i supereu el punt dur, la potència del motor es regularà automàticament, de manera que el vehicle accelerarà al màxim.

⚠ ATENCIÓ

Ajustar el perfil de conducció durant la marxa pot distreure l'atenció del trànsit i provocar accidents.

- **Conduïu sempre de forma responsable i prestant atenció al trànsit.**

Característiques dels perfils de conducció

Una icona a la pantalla del sistema d'Infotainment informa del perfil actiu.

La il·luminació del botó MODE s'encén quan el perfil actiu és diferent de **Normal**.

Perfil de conducció	Característiques
ECO	Situa el vehicle en un estat de consum especialment baix, cosa que afavoreix un estil de conducció estalviador i respectuós amb el medi ambient.
Normal	Ofereix una sensació de conducció equilibrada, amb la qual cosa és idoni per a l'ús diari.
Sport	Confereix al vehicle un comportament global dinàmic, el que permet dur a terme una conducció més esportiva.
Individual	Permet personalitzar la configuració. Les funcions que se'n poden ajustar depenen de l'equipament del vehicle.

⚠ ATENCIÓ

La velocitat i l'estil de conducció s'han d'adaptar sempre a les condicions de visibilitat, clima i trànsit.

Avís

- **Independentment del perfil de conducció seleccionat en el moment de treure el contacte, tots els sistemes s'iniciaran en perfil Normal. Per seleccionar un altre perfil de conducció useu el botó MODE.**
- **La velocitat i l'estil de conducció s'han d'adaptar sempre a les condicions de visibilitat, clima i trànsit.**
- **En cas de conduir amb remolc no es recomana utilitzar el perfil Eco.**

Sistema de frens

Informació sobre els frens

Durant els primers 200 a 300 km, les **pastilles de fre noves** no ofereixen la seva capacitat màxima de frenada i encara s'han d'"assentar" ››› ⚠. **Durant el rodatge de les pastilles de fre, la distància de frenada en cas de frenada a fons o d'emergència és més llarga** que després del rodatge. Durant el rodatge s'hauran d'evitar les frenades a fons i les situacions en què se sol·licitin molt els frens, p. ex., circular massa a prop d'un altre vehicle.

El **desgast de les pastilles de fre** depèn, en gran mesura, de les condicions en què s'utilitzi el vehicle i de l'estil de conducció. Si s'utilitza el vehicle freqüentment en trànsit urbà i per fer recorreguts curts o es condueix esportivament, s'haurà d'encarregar amb regularitat una revisió del gruix de les pastilles a un taller especialitzat.

Si se circula amb els **frens mullats**, per exemple, després de travessar aigua, en cas de pluja intensa o després de rentar el vehicle, pot ser que la capacitat de frenada estigui minvada perquè els discos de fre estiguin mullats o fins i tot congelats a l'hivern. El conductor hauria d'estar preparat per frenar amb més intensitat.

Si **els discos i les pastilles de fre presenten una capa de sal**, la capacitat de frenada es veu minvada i augmenta la distància de frenada. Quan se circuli per carreteres ruixades amb

sal sense frenar durant un temps, caldrà llimar la capa de sal fent algunes frenades amb precaució ››› ⚠.

La **corrosió** als discos de fre i la **brutícia** de les pastilles de fre s'accentuen si el vehicle roman molt de temps sense utilitzar-se o no recorre gaires quilòmetres. Si existís corrosió, es recomana netejar els discos i les pastilles frenant diverses vegades amb més intensitat en circular a altes velocitats. Assegureu-vos de no posar en perill cap altre vehicle o usuari de la via ››› ⚠.

⚠ ATENCIÓ

Si se circula amb les pastilles de fre desgastades o el sistema de frens defectuós, es poden produir accidents i lesions greus.

- **Si teniu la sospita que les pastilles de fre estan desgastades o que el sistema de frens presenta una avaria, aneu immediatament a un taller especialitzat i sol·liciteu una revisió de les pastilles de fre i la seva substitució si estan desgastades.**

⚠ ATENCIÓ

Al principi, la capacitat de frenada de les pastilles de fre no és òptima.

- **Durant els primers 300 km, les pastilles de fre noves no ofereixen la seva capacitat màxima de frenada i encara s'han d'"assentar". Això es pot contrarestar exercint més pressió sobre el pedal de fre.**
- **Quan les pastilles de fre siguin noves, conduïu amb especial precaució a fi de reduir el risc que es produeixin accidents, lesions greus o la pèrdua del control del vehicle.**
- **Feu frenades més fortes per netejar el sistema de frens només quan ho permeti la situació del trànsit. No s'ha de posar en perill els ocupants d'altres vehicles. Perill d'accident!**
- **Durant el rodatge de les pastilles de fre noves, no circuleu mai massa a prop d'altres vehicles ni provoqueu situacions en què hàgiu de sol·licitar gaire els frens.**

⚠ ATENCIÓ

Quan els frens estan sobreescalfats, se'n redueix la capacitat de frenada i augmenta la distància de frenada.

- **En circular pendent avall, els frens se sol·liciten especialment i s'escalfen molt ràpidament.**
- **Davant d'un trajecte llarg amb baixada pronunciada, reduïu la velocitat i canvieu a una marxa o gamma més curta. Així aprofiteu el fre motor i alleugeu els frens.**
- **Si heu de muntar posteriorment un aleró davanter, embellidors integrals o altres accessoris, assegureu-vos que l'entrada d'aire pels frens no es redueix, ja que, en cas contrari, el sistema de frens es podria escalfar de manera excessiva. Tingueu en compte també la informació sobre el líquid de frens** **››› pàg. 277.**

⚠ ATENCIÓ

Els frens mullats, congelats o coberts de sal frenen més tard i prolonguen la distància de frenada.

- **Proveu els frens amb cura.**
- **Eixugueu i allibereu sempre els frens de gel i sal frenant repetides vegades amb precaució si les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit ho permeten.**

⚠ ATENCIÓ

En maniobres de frenada iniciades automàticament, el pedal de fre es pot moure automàticament en la direcció d'accionament. No poseu el peu sota del pedal de fre. Perill de lesions!

ℹ Avís

Si no cal frenar, no trepitgeu mai suaument el pedal del fre de manera que els frens "actuïn lleugerament". Això pot fer que els frens es reescalfin, i aleshores s'allarga el recorregut de frenada i hi ha més desgast. Recordeu les notes importants sobre el líquid de frens **››› pàg. 277.**

Avís

Amb certa regularitat cal comprovar visualment el gruix de les pastilles de fre a través dels orificis de les llantes o des de la part inferior del vehicle. En cas necessari s'hauran de desmuntar les rodes per poder-ne fer una revisió més a fons. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Solució de problemes

Avaria al sistema de frens

L'indicador d'advertiment s'encén de color vermell. També es pot mostrar un missatge.

No continueu la marxa!

- Informeu un taller especialitzat i demaneu que es revisi el sistema de frens.

Sistemes d'assistència a la frenada

Informació relativa als sistemes d'assistència a la frenada

Els sistemes d'assistència a la frenada poden ajudar el conductor en situacions de marxa o de frenada crítiques. El conductor és el responsable de conduir de manera segura ››› ⚠.

Quan els sistemes d'assistència a la frenada estan regulant, el pedal del fre es pot moure o es poden produir sorolls. Tot i així, seguiu frenant amb la força necessària i, en cas necessari, controleu la trajectòria del vehicle.

En funció de l'equipament, al vehicle es poden fer ajustos per a l'ESC i el TCS.

- L'ESC, l'ABS i el TCS només poden funcionar si les quatre rodes porten els pneumàtics previstos ››› ⚠.
- Si es produeix una avaria a l'ABS, també deixen de funcionar l'ESC, el TCS i l'EDS.

Control electrònic d'estabilitat (ESC)

L'ESC contribueix a reduir el risc de derrapatge i a millorar l'estabilitat en determinades situacions de marxa ››› ⚠.

Control de tracció (TCS)

El TCS redueix la força motriu a les rodes que patinen i adapta aquesta força a les condicions de la calçada. Mitjançant el TCS es facilita l'arrencada, l'acceleració i la pujada de pendents ››› ⚠.

Distribució electrònica de la força de frenada (EBV)

La distribució electrònica de la força de frenada (EBV) regula la força de frenada entre l'eix del davant i el del darrere. S'evita una frenada excessiva de l'eix del darrere i el vehicle roman estable durant l'operació de frenada.

Sistema antibloqueig de frens (ABS)

L'ABS pot impedir que les rodes es bloquegin en frenar fins poc abans que el vehicle s'aturi i ajuda el conductor a mantenir el control sobre la direcció i el vehicle ››› ⚠.

Assistent de frenada (BAS)

L'assistent de frenada (BAS) pot ajudar a reduir la distància de frenada. L'assistent de frenada augmenta la pressió que exerceix el conductor quan trepitja el pedal del fre ràpidament en situacions d'emergència.

Bloqueig electrònic del diferencial (EDS i XDS)

L'EDS frena automàticament les rodes que patinen i transmet la força motriu a les altres rodes motrius.

L'XDS millora la tracció i intervé als frens per millorar l'acceleració en corba.

Fre multicol·lisió

El fre multicol·lisió provoca automàticament una frenada si la unitat de control del coixí de seguretat detecta una col·lisió en cas d'accident.

Requisits per a la frenada automàtica:

- El conductor no està trepitjant el pedal de l'accelerador.

Estabilització del conjunt tractor-remolc[1)]

Tingueu en compte que el conjunt tractor-remolc, en general. tendeix a oscil·lar. Quan el remolc transfereix les seves oscil·lacions al vehicle i l'ESC les detecta, actua automàticament frenant el vehicle tractor dins dels límits del sistema per tal d'estabilitzar el conjunt. ››› pàg. 244.

⚠ ATENCIÓ

La tecnologia intel·ligent dels sistemes d'assistència a la frenada no pot superar els límits imposats per les lleis físiques i només funciona dins dels límits dels sistemes. El fet de circular a gran velocitat per calçades gelades, relliscoses o mullades pot causar la pèrdua de control del vehicle i que el conductor i els seus acompanyants pateixin lesions greus.

- **Adapteu sempre la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit. No correu mai cap risc que comprometi la seguretat.**
- **Els sistemes d'assistència a la frenada no poden evitar un accident si se circula massa a prop d'altres vehicles.**
- **Utilitzeu sempre pneumàtics adequats. L'estabilitat de marxa depèn de l'adherència dels pneumàtics.**

⚠ ATENCIÓ

L'eficàcia de l'ESC es pot veure minvada considerablement si components o sistemes que afecten la dinàmica de marxa no han rebut un manteniment adequat o no funcionen correctament. Això pot passar especialment si es fan modificacions en la suspensió o s'utilitzen combinacions de llanda i pneumàtic no autoritzades.

- **Encarregueu les reformes i modificacions que s'hagin de fer al vehicle només a tallers especialitzats.**
- **Utilitzeu sempre pneumàtics adequats. L'estabilitat de marxa depèn de l'adherència dels pneumàtics.**

⚠ ATENCIÓ

Si se circula sense servofrè o amb la funció del servofrè limitada, la distància de frenada pot augmentar de manera considerable i es poden produir accidents i lesions greus.

- **Si el servofrè no funciona, cal trepitjar el pedal del fre amb més força, ja que la distància de frenada augmenta a causa de la falta d'assistència per part del servofrè.**

Connectar i desconnectar l'ESC i el TCS

L'ESC es connecta automàticament quan el motor arrenca i només funciona amb el motor en marxa i inclou els sistemes ABS, EDS i TCS.

La funció TCS només s'ha de desconnectar en situacions en què no s'aconsegueixi prou tracció.

Segons els acabats i les versions, hi ha la possibilitat de desconnectar només el TCS o bé d'activar l'ESC mode "Sport".

Desconnectar i connectar el TCS

- El TCS es pot desconnectar i connectar mitjançant el sistema d'Infotainment: premeu el botó de funció **Asistencia al conductor > Menú ESC** ››› pàg. 36.

Quan el TCS està desconnectat, l'indicador de control s'il·lumina al quadre d'instruments.

[1)] En funció de la versió.

Desconnectar i connectar l'ESC en mode "Sport"

- L'ESC en mode "Sport" es pot desconnectar i connectar mitjançant el sistema d'Infotainment: premeu el botó de funció **Asistencia al conductor > Menú ESC** ››› pàg. 36.

Amb el mode "Sport" connectat, les intervencions de l'ESC per estabilitzar el vehicle i les del control de tracció (TCS) es veuen limitades.

⚠ ATENCIÓ

L'ESC Sport s'hauria d'activar només quan la situació del trànsit i l'habilitat del conductor ho permetin. Perill de derrapar!

- **Amb l'ESC en mode Sport, la funció estabilitzadora queda limitada per permetre una conducció més esportiva. El vehicle pot derrapar.**

Avís

Si es desconnecta el TCS o se selecciona el mode "Sport", es desconnecta el regulador de velocitat.

Solució de problemes

L'ABS no funciona correctament o no funciona en absolut

L'indicador de control s'encén en groc.

- Aneu a un taller especialitzat. Els frens del vehicle segueixen funcionant sense l'ABS.

L'ESC o el TCS està regulant

L'indicador de control parpelleja de color groc.

Avaria a l'ESC

L'indicador de control s'encén en groc. L'ESC s'ha desconnectat.

Hi ha una fallada o una avaria.

- Desconnecteu l'encesa i torneu-la a connectar.
- Si és possible, feu un recorregut breu a 15-20 km/h (9-12 mph).
- Si l'indicador de control segueix encès, aneu a un taller especialitzat.

Els sistemes d'assistència a la frenada produeixen sorolls

Quan els sistemes d'assistència a la frenada descrits intervenen, pot ser que se sentin sorolls.

⚠ ATENCIÓ

- **En connectar l'encesa es fa una comprovació automàtica de l'estat de sistema de frens i de les funcions d'assistència a la frenada. Els indicadors de control s'il·luminen breument al quadre d'instruments i es tornen a apagar. Si algun indicador es queda encès de manera permanent, hi ha una avaria. Demaneu immediatament assistència tècnica qualificada.**
- **Si l'indicador d'advertiment del sistema de frens s'encén juntament amb l'indicador de control, pot ser que la funció reguladora de l'ABS no funcioni i que, per aquest motiu, les rodes del darrere es bloquegin de manera relativament ràpida en frenar. Això pot provocar la pèrdua de control del vehicle! En la mesura que sigui possible, reduïu la velocitat i dirigiu-vos a poc a poc i amb precaució fins al taller especialitzat més proper i sol·liciteu que es revisi el sistema de frens. Durant aquest trajecte, eviteu les frenades i qualsevol maniobra brusca.**
- **Si l'indicador de control no s'apaga, o s'encén durant la marxa, vol dir que l'ABS no funciona correctament. El vehicle només es podrà aturar amb els frens normals (sense l'ABS). En aquest cas no hi haurà disponible la funció protectora de l'ABS. Aneu al més aviat possible a un taller especialitzat.**

Sistemes d'assistència al conductor

Observacions generals

Consells de seguretat

ATENCIÓ

- La responsabilitat de la conducció recau en tot moment en el conductor. Els sistemes d'assistència a la conducció no poden reemplaçar l'atenció del conductor. Concentreu tota la vostra atenció en la conducció i estigueu a punt per intervenir en tot moment.
- Utilitzeu els sistemes d'assistència a la conducció només quan les condicions ho permetin. L'estil de conducció s'ha d'adaptar sempre a les condicions meteorològiques, de visibilitat, de la calçada i del trànsit.
- Perquè els sistemes d'assistència a la conducció puguin reaccionar correctament, els sensors i les càmeres han de funcionar sense limitacions. Tingueu en compte les notes sobre els sensors i les càmeres d'aquest capítol.

Avís

- Tingueu en compte les normes específiques de cada país, sobretot pel que fa a conducció, formació d'un corredor d'emergència, distància de seguretat, velocitat, posició d'estacionament, posició de les rodes, etc. El conductor és l'únic responsable de complir sempre la normativa específica de cada país.
- La zona situada davant i al voltant dels sensors i les càmeres no s'ha de cobrir amb adhesius, fars addicionals, matrícules o similars, ja que això podria influir negativament en el funcionament dels assistents. En cas de reparació inadequada del vehicle o de modificacions estructurals, el funcionament dels assistents es pot veure afectat.
- Per a la reparació i l'ajust dels sensors i les càmeres es requereixen coneixements i eines especials. Per aquesta raó, es recomana visitar un concessionari SEAT.

Límits del sistema

ATENCIÓ

- Els sistemes d'assistència a la conducció no poden superar els límits imposats per la física. Depenent de les circumstàncies, és possible que una col·lisió no es pugui evitar.
- Els advertiments, els avisos i els indicadors de control podrien no indicar a temps o indicar incorrectament, p. ex. si un vehicle s'acosta massa ràpid.
- Les intervencions correctores de sistemes d'assistència a la conducció (p. ex. intervencions en la direcció o els frens) podrien no ser suficients o fins i tot no arribar-se a produir, segons les circumstàncies. Com a conductor, heu d'estar a punt per actuar en tot moment.

Avís

- A causa dels límits del mateix sistema pel que fa a la detecció de l'entorn, és possible que els sistemes no avisin/intervinguin a temps o bé que ho facin quan no es desitgi. A més, pot succeir que els sistemes auxiliars malinterpretin una maniobra i avisin el conductor en conseqüència de manera inesperada.
- És possible que, quan hi ha seleccionat el mode de remolc, alguns sistemes d'assistència reaccionin amb limitacions o de manera

inusual, o que no estiguin disponibles. Tingueu en compte les indicacions relatives al mode de remolc.

Tecla per als sistemes d'assistència al conductor



Fig. 94 A la palanca d'intermitents i de llum de carretera: tecla per als sistemes d'assistència al conductor (segons versions).

Fig. 95 Costat esquerre del volant multifunció: tecla per als sistemes d'assistència al conductor (segons versions).

En funció de l'equipament, la tecla dels sistemes d'assistència al conductor es troba a la palanca dels intermitents i de la llum de carretera o al volant multifunció. Amb aquesta tecla podeu connectar i desconnectar els sistemes d'assistència al conductor del menú **Asistentes**.

- Premeu breument la tecla per obrir el menú **Asistentes**.
- Seleccioneu el sistema d'assistència en qüestió i connecteu-lo o desconnecteu-lo. Una marca indica que el sistema d'assistència al conductor està connectat.
- A continuació, confirmeu la selecció amb la tecla **OK** del volant multifunció.

Els sistemes d'assistència al conductor també es poden connectar i desconnectar al sistema d'Infotainment, des del menú Ajustes del vehicle ››› pàg. 36.

Sensors i càmeres d'assistència a la conducció

Radar frontal

Fig. 96 Al para-xocs davanter: sensor de radar.



Fig. 97 Zona de detecció.

El vehicle pot incorporar un sensor de radar al para-xocs davanter ››› fig. 96. El radar frontal detecta els objectes en la seva zona de detecció ››› fig. 97 i dona suport a les funcions de:

- Front Assist ››› pàg. 157.
- Control de creuer adaptatiu (ACC) ››› pàg. 152.

El radar pot tenir un abast de fins a 120 m (400 peus) depenent de les condicions de la via i climatològiques.

⚠ ATENCIÓ

- **La visibilitat del sensor de radar es pot veure minvada per brutícia o per influències mediambientals, com pluja, boira, neu, fang, pols, insectes, etc. En aquest cas, les funcions Front Assist i ACC poden deixar de funcionar. A la pantalla del quadre d'instruments hi apareix el següent missatge: ¡Sensor sin visibilidad! I s'encenen els indicadors de Front Assist no disponible o ACC no disponible.**
- **Netegeu l'àrea del sensor al para-xocs segons el que s'indica a ››› pàg. 313, *Neteja de l'exterior*. Quan el sensor de radar torna a detectar correctament, el missatge de la pantalla s'apaga i les funcions tornen a estar disponibles.**

COMPTE!

- **En cas de brutícia o desajust del sensor radar, pot ser que el sistema Front Assist emeti advertiments innecessaris i intervingui en els frens inoportunament.**
- **El funcionament de radar es pot veure afectat en cas de fortes reflexions del senyal emès. Això pot passar en un aparcament tancat o a causa de la presència d'objectes metàl·lics (p. ex., barreres de seguretat o plaques utilitzades a les obres).**
- **El sensor es podria desajustar si rep algun cop. Això pot perjudicar-ne l'eficàcia, del sistema, o provocar-ne la desconnexió. Si us fa la impressió que el sensor de radar està malmès o desajustat, desconnecteu les funcions Front Assist i ACC per evitar possibles danys. En aquest cas, encarregueu-vos que l'ajustin.**

Càmera frontal



Fig. 98 Al parabrisa: àrea de camp visual del sistema d'avís de sortida del carril.

En funció de l'equipament, el vehicle pot incorporar una càmera frontal al parabrisa davanter. Aquesta càmera detecta els límits (línies) del carril per donar suport a les funcions:

- Sistema d'avís de sortida del carril (Lane Assist) ››› pàg. 161.
- Assistent de conducció (Travel Assist) ››› pàg. 163.

COMPTE!

Per no afectar la funcionalitat dels sistemes, tingueu en compte els punts següents:

- **Netegeu amb regularitat el camp visual de la càmera, i mantingueu-lo lliure de neu i gel.**
- **No cobriu el camp visual de la càmera.**
- **Verifiqueu que el parabrisa no estigui malmès a la zona del camp visual de la càmera.**

Radar del darrere

Fig. 99 Vista posterior del vehicle: zones dels sensors de radar.



Fig. 100 Zones de detecció dels sensors.

Els sensors de radar es troben a esquerra i dreta darrere del para-xocs del darrere i no es veuen des de fora ››› fig. 99. Els sensors supervisen la zona de l'angle mort, així com el trànsit originat a la part posterior del vehicle ››› fig. 100.

Funcions a les quals dona suport:

- Assistent de canvi de carril (Side Assist) ››› pàg. 166.
- Assistent de sortida d'aparcament (Rear Cross Traffic Alert) ››› pàg. 178.

Desactivació automàtica de les funcions admeses

Els sensors de radar del darrere es desconnecten automàticament quan, entre altres coses, es detecta que un dels sensors està cobert de manera permanent. Aquest és el cas, p. ex., quan davant dels sensors hi ha una capa de gel o neu.

A la pantalla del quadre d'instruments hi apareix un missatge sobre això.

Indicadors de control

Funció Assistent de canvi de carril (Side Assist) no disponible

Funció Assistent de sortida d'aparcament (Rear Cross Traffic Alert) no disponible.

COMPTE!

- **Els sensors de radar del para-xocs del darrere poden resultar danyats o desplaçats si reben un cop, per exemple, en aparcar o en sortir de l'aparcament. Com a conseqüència, el sistema pot autodesconnectar-se o, com a mínim, pot quedar-ne minvada la funció.**
- **Per garantir el bon funcionament dels sensors de radar, mantingueu el para-xocs del darrere sense neu ni gel i no el cobriu.**
- **El para-xocs del darrere només haurà d'estar pintat amb pintures autoritzades per SEAT. En el cas d'altres pintures, l'assistent de canvi de carril podria funcionar de manera limitada o incorrecta.**
- **La visibilitat dels sensors radar pot estar afectada a causa, p. ex., de fulles, neu, boira intensa o brutícia. Netegeu la zona davant dels sensors.**
- **No utilitzeu mai l'assistent de canvi de carril ni l'assistent de sortida de l'aparcament si els sensors del radar estan bruts.**

- **El funcionament del radar també es pot veure afectat si s'interfereix en la visibilitat dels sensors amb objectes com portabicicletes o portaequipatges.**

Sensors d'ultrasons

Els para-xocs porten sensors d'ultrasons integrats per fer les funcions següents:

- Ajuda d'aparcament Plus ››› pàg. 172.
- Ajuda d'aparcament posterior ››› pàg. 175.

COMPTE!

- **Els danys a la graella del radiador, para-xocs, passos de roda i baixos del vehicle poden modificar l'orientació dels sensors. Això pot afectar el funcionament de l'ajuda d'aparcament. Feu que el revisin en un taller especialitzat.**
- **Una matrícula o portamatrícules amb unes dimensions que excedeixin el buit destinat a la matrícula o una matrícula que es trobi corbada o deformada pot provocar que es generin falses deteccions o els sensors perdin visibilitat.**

Avís

- **Per garantir el bon funcionament del sistema, mantingueu els sensors nets, sense neu ni gel, i no els cobriu amb adhesius o d'altres objectes.**
- **Si netegeu amb equips d'alta pressió o a vapor els sensors, no apunteu directament sobre els sensors si no és breument i mantenint sempre una distància superior a 10 cm.**
- **Determinats accessoris muntats a la part anterior del vehicle, com ara un portamatrícules publicitari, poden minvar el funcionament de l'Ajuda d'aparcament.**

Càmera del darrere



Fig. 101 Al para-xocs del darrere: ubicació de la càmera de l'assistent per a marxa enrere.

Una càmera incorporada al para-xocs del darrere assisteix el conductor en aparcar o maniobrar marxa enrere. Mitjançant aquesta càmera es dona suport a la funció:

- Rear View Camera ››› pàg. 176.

ATENCIÓ

La incorporació d'un portamatrícules pot interferir en la vista mostrada a la pantalla, ja que és possible que el camp de visió de la càmera es vegi reduït.

COMPTE!

- **Per garantir el bon funcionament del sistema, mantingueu la càmera neta, sense neu ni gel, i no la cobriu amb adhesius o altres objectes.**
- **No utilitzeu mai un producte de conservació abrasiu per netejar la lent de la càmera.**
- **No utilitzeu mai aigua tèbia ni calenta per treure la neu o el gel de la lent de la càmera. Si no és així podríeu malmetre la lent.**

Regulador de velocitat

Introducció al tema

El regulador de velocitat (GRA) ajuda a mantenir constant una velocitat ajustada per l'usuari.

Interval de velocitats

El regulador de velocitat està disponible quan se circula cap endavant a una velocitat superior als 20 km/h (15 mph) aprox.

Conduir amb el regulador de velocitat

La velocitat desada es pot excedir en tot moment, p. ex., per avançar. La regulació s'interromp durant l'acceleració i es reprèn a continuació amb la velocitat que estigui desada.

Indicacions a la pantalla

Quan el regulador de velocitat està connectat, a la pantalla del quadre d'instruments es mostra la velocitat desada i l'estat del sistema:

S'il·lumina en gris.
El regulador de velocitat està connectat, però la regulació no està activa.

S'il·lumina en verd.
El regulador de velocitat està connectat i la regulació està activa.

Si no hi ha cap velocitat desada, a la pantalla del quadre d'instruments apareix --- en comptes de la velocitat.

Canviar de marxa

Tan bon punt es trepitja el pedal de l'embragatge s'interromp la regulació, i es reprèn un cop fet el canvi de marxa.

⚠ ATENCIÓ

Si no és possible circular amb una distància de seguretat suficient i a una velocitat constant, la utilització del regulador de velocitat pot provocar accidents i es poden produir lesions greus.

- **No utilitzeu mai el regulador de velocitat en cas de trànsit dens, si no disposa de distància suficient, en trams escarpats, amb molts revolts o relliscosos (p. ex., en cas de neu, gel, pluja o graveta solta), ni en vies inundades.**
- **Utilitzeu el regulador de velocitat només per vies asfaltades i de terra ferm.**
- **Adapteu sempre la velocitat i la distància de seguretat respecte al vehicle precedent en funció de les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.**
- **Després d'utilitzar-lo, desconnecteu sempre el regulador de velocitat per evitar que es reguli la velocitat inesperadament.**
- **És perillós utilitzar una velocitat desada amb anterioritat quan sigui excessiva per a altres condicions de la calçada, del trànsit o climatològiques.**

Fer servir el regulador de velocitat



Fig. 102 Al volant multifunció: botons per controlar el regulador de velocitat.

Connectar

- Premeu la tecla .

No hi ha cap velocitat desada i encara no es produeix regulació.

Iniciar la regulació

- Durant la marxa, premeu la tecla **SET**.

El regulador de velocitat desa i regula la velocitat actual.

Ajustar la velocitat

Mentre el regulador de velocitat regula es pot ajustar la velocitat desada:

RES + 1 km/h (1 mph)
SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)
– - 10 km/h (5 mph)

La regulació de la velocitat només actua sobre l'acceleració, **no frena** el vehicle.

Interrompre la regulació

- Premeu breument la tecla o trepitgeu el pedal del fre.

La velocitat queda guardada.

Reprendre la regulació

- Premeu la tecla RES.

El regulador de velocitat reprèn la velocitat desada i la regula.

Desconnectar

- Premeu sostingudament la tecla .

El regulador de velocitat es desconnecta i s'esborra la velocitat desada.

Canviar al limitador de velocitat

- Premeu la tecla .
- Seleccioneu el limitador de velocitat a la pantalla del quadre d'instruments.

El regulador de velocitat es desconnecta.

Solució de problemes

Avaria al regulador de velocitat

L'indicador de control s'encén en groc.

Funcionament anòmal. Desconnecteu el regulador de velocitat i aneu a un taller especialitzat.

La regulació s'interromp automàticament

- Heu trepitjat el pedal de l'embragatge durant un temps prolongat.
- El vehicle ha superat durant un temps prolongat la velocitat desada.
- No hi ha cap relació de marxes seleccionada per a la marxa endavant.
- Ha intervingut algun sistema d'assistència a la frenada, p. ex., el TCS o l'ESC.
- El Front Assist ha frenat el vehicle.
- Si el problema persisteix, desconnecteu el regulador de velocitat i aneu a un taller especialitzat.

Limitador de velocitat

Introducció al tema

El limitador de velocitat ajuda a no sobrepassar una velocitat desada per l'usuari.

Interval de velocitats

El limitador de velocitat està disponible en trajectes cap endavant a partir dels 30 km/h (20 mph) aprox.

Conduir amb el limitador de velocitat

La limitació de velocitat es pot interrompre en tot moment trepitjant el pedal de l'accelerador a fons, més enllà del punt de resistència. Tan bon punt s'excedeix la velocitat desada, parpelleja l'indicador de control verd i pot ser que soni un senyal acústic d'advertiment. La velocitat queda guardada.

La regulació s'activa de nou automàticament quan se circula a una velocitat inferior a la programada.

Indicacions a la pantalla

Quan el limitador de velocitat està connectat, a la pantalla del quadre d'instruments es mostra la velocitat desada i l'estat del sistema:

LIM **S'il·lumina en gris**
El limitador de velocitat està connectat, però la regulació no està activa.

LIM **S'il·lumina en verd**
El limitador de velocitat està connectat i la regulació està activa.

⚠ ATENCIÓ

Després d'utilitzar-lo, desconnecteu sempre el limitador de velocitat per evitar que es reguli la velocitat inesperadament.

- **El limitador de velocitat no eximeix el conductor de la seva responsabilitat de circular a la velocitat adequada. No conduïu a gran velocitat si no és necessari.**
- **Utilitzar el limitador de velocitat amb condicions climatològiques adverses és perillós i pot provocar accidents greus, p. ex., per aquaplaning, neu, gel, fullaraca, etc. Utilitzeu el limitador de velocitat només quan l'estat de la calçada i les condicions climatològiques ho permetin.**

Controlar el limitador de velocitat



Fig. 103 Al volant multifunció: botons per controlar el limitador de velocitat.

Connectar

- Premeu la tecla .

Encara no funciona la regulació.

Iniciar la regulació

- Durant la marxa, premeu la tecla **SET**.

La velocitat actual es desa com a velocitat límit.

Ajustar la velocitat

Es pot ajustar la velocitat programada:

RES + 1 km/h (1 mph)
SET - 1 km/h (1 mph)
+ + 10 km/h (5 mph)
– - 10 km/h (5 mph)

Interrompre la regulació

- Premeu la tecla .

La velocitat queda guardada.

Reprendre la regulació

- Premeu la tecla **RES**.

El limitador es tornarà a activar quan se circuli a una velocitat inferior a la desada.

Desconnectar

- Premeu sostingudament la tecla .

El limitador de velocitat es desconnecta i s'esborra la velocitat.

Canviar a un altre sistema d'assistència al conductor

- Premeu la tecla .
- Seleccioneu el sistema desitjat a la pantalla del quadre d'instruments. El limitador de velocitat es desconnecta.

Solució de problemes

LIM El limitador de velocitat no està disponible

L'indicador de control s'encén en groc.

- Anomalia de funcionament. Desconnecteu el limitador de velocitat i aneu a un taller especialitzat.

La regulació s'interromp automàticament

- Heu desconnectat el Control electrònic d'estabilitat (ESC).
- Els frens s'han sobreescalfat. Espereu que els frens es refredin per tornar a comprovar-ne el funcionament.
- Si l'avaria continua, aneu a un taller especialitzat.

Per raons de seguretat, el limitador de velocitat només es desconnecta completament quan el conductor deixa de trepitjar l'accelerador en algun moment o desconnecta el sistema manualment.

Assistència per a una conducció ecoeficient



Fig. 104 Indicació de l'assistència per a una conducció ecoeficient (representació esquemàtica).

L'assistència per a una conducció ecoeficient us ajuda a conduir de manera previsora i amb un consum baix d'energia mitjançant indicacions superposades en el quadre d'instruments digital en funció de la situació.

Quan us acosteu, p. ex. a una cruïlla, una rotonda o un tram de trajecte amb limitació de velocitat, es mostra el símbol junt amb una incidència al quadre d'instruments digital ››› fig. 104.

Quan seguiu la indicació i aixequeu el peu de l'accelerador, el vehicle adapta, en funció del perfil de conducció seleccionat i de la distància a la incidència, la recuperació de l'energia de frenada i la velocitat.

L'assistència per a una conducció ecoeficient utilitza les dades del trajecte del sistema d'Infotainment i els sensors d'alguns sistemes d'assistència. Si no hi ha cap guia a la destinació activa, s'utilitza la ruta més probable.

Trepitjant l'accelerador podeu anul·lar en tot moment la intervenció de l'assistència.

L'assistència per a una conducció ecoeficient es pot activar i desactivar al sistema d'Infotainment, des dels ajustos dels sistemes d'assistència ››› pàg. 36.

L'assistència per a una conducció ecoeficient es desactiva temporalment si:

- El selector de marxes està en la posició **S**.
- s'utilitza el programa de conducció **Sport**.
- Se circula amb el control de creuer adaptatiu (ACC) o el regulador de velocitat (GRA).

Quan deixen de donar-se aquestes condicions, l'assistència es reactiva si està activada als ajustos dels sistemes d'assistència.

L'assistència per a una conducció ecoeficient està disponible en funció de l'equipament i no en tots els països.

⚠ ATENCIÓ

El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor.

- **Adapteu sempre la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.**
- **Els senyals de trànsit de la calçada i les normes de circulació prevalen sobre els consells de conducció ecoeficient.**

Avís

- **L'aspecte dels símbols pot variar lleugerament en funció de l'equipament i del model. Mitjançant una actualització del sistema es poden modificar o ampliar els símbols.**
- **Quan el sistema és actiu, l'assistència per a una conducció ecoeficient també pot augmentar la recuperació sense que es mostri cap indicació. Això pot passar, p. ex., si es deixa anar el pedal de l'accelerador quan un vehicle circula per davant. En aquest cas, s'adapta la recuperació de l'energia al vehicle precedent sense que es mostri cap indicació.**

Control adaptatiu de velocitat (ACC Adaptive Cruise Control)

Introducció al tema

El control de creuer adaptatiu (ACC - Adaptive Cruise Control) manté una velocitat constant ajustada pel conductor. En acostar-se a un altre vehicle que circula per davant, el ACC ho detecta i adapta la velocitat automàticament mantenint una distància configurable pel conductor.

El meu vehicle disposa d'ACC?

El vehicle disposa d'ACC si disposa dels botons propis de la funció ACC al volant multifunció ››› pàg. 88 o si disposa de menú de configuració al sistema d'Infotainment.

Interval de velocitats

L'ACC regula a velocitats compreses entre 30 i 210 km/h (20 i 130 mph).

Si el vehicle està equipat amb canvi automàtic, l'ACC pot arribar a frenar-lo completament davant d'un vehicle que s'atura.

Si el vehicle està equipat amb canvi manual, haureu de parar atenció a la velocitat i als canvis de marxa. L'ACC es desactiva si la velocitat és massa baixa (inferior a 30 km/h) o en arribar a un règim de revolucions massa baix o alt.

Conduir amb l'ACC

Podeu anul·lar la regulació de l'ACC en tot moment. Si freneu, s'interromp la regulació. Si s'accelera, s'interromp la regulació durant el temps que duri l'acceleració i es reprèn a continuació.

Sol·licitud d'intervenció del conductor

L'ACC està subjecte a determinades limitacions pròpies del sistema, és a dir, en certes circumstàncies el conductor haurà de regular la velocitat i la distància respecte d'altres vehicles. En aquest cas, a la pantalla del quadre d'instruments **s'indicarà que intervingueu** trepitjant el fre i sonarà un advertiment acústic.

Sensor de radar

L'ACC utilitza la tecnologia de radar davanter. Llegiu les indicacions de manteniment i limitacions d'aquesta ››› pàg. 143.

⚠ ATENCIÓ

La tecnologia que incorpora l'ACC no pot superar els límits propis del sistema ni els imposats per les lleis físiques. Si s'utilitza de manera negligent o involuntària, es pot provocar un accident i ocasionar lesions greus. El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor.

- **Cal estar preparat per accelerar o frenar en qualsevol moment.**
- **Si pressioneu el pedal de l'accelerador, l'ACC deixarà d'actuar. Per tant, no frenarà ni demanarà cap intervenció de frenada.**
- **Adapteu sempre la velocitat i la distància de seguretat al vehicle precedent en funció de les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.**
- **No utilitzeu l'ACC en cas de mala visibilitat, en trams escarpats, amb molts revolts o baixa adherència.**
- **No utilitzeu l'ACC camp a través o fora de carreteres.**
- **El sistema no reacciona a temps davant d'obstacles immòbils (com ara la cua d'un embús). Reaccioneu amb temps suficient per evitar una situació de risc.**
- **El sistema no reacciona davant de persones, animals o vehicles que estiguin creuant o que s'aproximin en sentit contrari.**
- **En cas de circular amb roda d'emergència, el sistema ACC podria arribar a desconnectar-se automàticament. Desconnecteu el sistema en iniciar la marxa.**
- **Freneu immediatament si l'ACC no redueix prou la velocitat.**
- **Freneu immediatament quan es mostri una indicació d'intervenció del conductor a la pantalla del quadre d'instruments.**

- **Si el vehicle se segueix desplaçant involuntàriament després de la sol·licitud de la intervenció del conductor, freneu el vehicle.**

Avís

Si l'ACC no funciona com es descriu en aquest capítol, no l'utilitzeu fins que no l'hagi revisat un taller especialitzat. Es recomana anar a un concessionari SEAT.

Maneig de l'ACC



Fig. 105 A la pantalla del quadre d'instruments: ACC actiu.



Fig. 106 Al volant multifunció: botons per fer servir l'ACC.

››› fig. 105

① Vehicle precedent detectat. S'il·luminarà si es regula la distància respecte d'aquest.

② Nivell de distància seleccionada 2.

Aquesta informació es podrà mostrar en el quadre central de la vista **Asistentes** o al perfil d'informació esquerre ››› pàg. 16. En cas de no seleccionar aquestes vistes, es mostrarà automàticament a la part inferior central del quadre d'instruments de manera simplificada.

Al costat de l'indicador d'estat de la funció es mostrarà la velocitat programada.

Connectar

- Premeu la tecla del volant multifunció ››› fig. 106.

L'ACC encara no regula (standby).

Iniciar la regulació

L'activació del sistema ACC comporta l'activació automàtica de l'ESC i del control de tracció (TCS).

- Per començar la regulació premeu la tecla **SET** ››› fig. 106.

L'ACC estableix com a velocitat de creuer l'actual o la més propera dins de la franja vàlida (30-210 km/h).

Vehicles amb canvi automàtic: la palanca del canvi ha d'estar en posició **D**, **S** o **M**.

Vehicles amb canvi manual: la palanca del canvi ha d'estar en qualsevol marxa excepte la primera i la marxa enrere, i la velocitat ha de ser superior a 30 km/h (18 mph) aproximadament.

En funció de la situació de marxa, s'encenen els indicadors de control següents:

S'il·lumina en verd
ACC connectat, no es detecta cap vehicle per davant.

S'il·lumina en verd
ACC connectat, vehicle precedent detectat.

Quan l'ACC és en Standby, els indicadors de control s'il·luminen en gris.

Programar la velocitat

Per programar la velocitat, premeu els botons + o – ››› fig. 106 fins a la velocitat desitjada. L'ajust de la velocitat es realitza en intervals de 10 km/h (5 mph).

Amb l'ACC actiu, podeu prémer la tecla **RES** per incrementar la velocitat desitjada en 1 km/h (1 mph). Seguidament podeu prémer **SET** per reduir-la en 1 km/h (1 mph).

Programar el nivell de distància

Es pot ajustar la distància en 5 nivells, de molt curta a molt àmplia:

- Premeu la tecla i, a continuació, la tecla + o – ››› fig. 106.
- Com a alternativa, premeu la tecla tantes vegades com siguin necessàries fins a ajustar la distància desitjada.

Recordeu les disposicions legals sobre la distància mínima de seguretat de cada país.

Interrompre la regulació (standby)

- Premeu breument la tecla ››› fig. 106 o trepitgeu el pedal del fre.

L'indicador de control ACC es mostra en gris; la velocitat i la distància romanen desades.

Si es desconnecta l'ESC o el TCS, s'interromp automàticament la regulació d'ACC.

Reprendre la regulació

- Premeu la tecla **RES**. L'ACC regula amb l'última velocitat i nivell de distància ajustats.
- **O BÉ**: Premeu la tecla **SET** per regular amb la velocitat actual.

Desconnectar

- Premeu sostingudament la tecla . S'esborra la velocitat ajustada.

Sobrepassar la velocitat regulada per ACC

Durant la marxa amb ACC actiu, el conductor pot augmentar la velocitat trepitjant el pedal de l'accelerador. La regulació de l'ACC s'interromp fins que deixeu anar el pedal de l'accelerador ›››.

Ajustar el nivell de distància per defecte

Al sistema Easy Connect es pot preseleccionar el nivell de distància en connectar l'ACC entre:

- Molt curta, Curta, Mitja, Llarga i Molt llarga mitjançant el sistema d'Infotainment: **Asistencia al conductor > ACC** ››› pàg. 36.

Ajustar el perfil de conducció

En vehicles amb SEAT Drive Profile, el perfil de conducció seleccionat pot influir en el comportament d'acceleració i frenada de l'ACC ››› pàg. 137.

En vehicles sense SEAT Drive Profile, també es pot influir en el comportament de l'ACC mitjançant la selecció d'algun dels perfils de conducció al sistema d'Infotainment a **Asistencia al conductor**. Els ajustaments sobre l'ACC seran els mateixos que els de SEAT Drive Profile.

⚠ ATENCIÓ

Abans de reprendre la marxa, comproveu que la via estigui lliure. És possible que el sensor de radar no detecti obstacles que es puguin trobar enmig de la via. Això pot provocar un accident i greus lesions. En cas necessari, trepitgeu el fre.

COMPTE!

Si augmenteu la velocitat mitjançant el pedal de l'accelerador, en deixar-lo anar l'ACC podria no ser capaç de regular la velocitat o la distància de manera segura a causa de les limitacions del sistema.

- **Estigueu a punt per reaccionar si la situació ho requereix.**

Situacions de conducció especials



Fig. 107 A la pantalla del quadre d'instruments: ACC actiu, vehicle detectat per l'esquerra.

Tingueu en compte les limitacions i els advertiments descrits al principi d'aquest capítol ››› pàg. 152, *Introducció al tema*.

Evitar avançaments per la dreta[1)]

Si es detecta un vehicle al carril esquerre que circula a menys velocitat que l'establerta pel conductor, frenarà el vehicle dins dels límits de confort de sistema per evitar avançar-lo per la dreta ››› fig. 107.

Podeu cancel·lar aquesta regulació canviant la velocitat establerta o trepitjant el pedal de l'accelerador.

La funció actua a partir de 80 km/h (50 mph). Pot no estar disponible en determinats països.

Avançaments

En activar l'intermitent per avançar, l'ACC redueix la distància amb el vehicle precedent, per assistir-vos en l'avançament. La velocitat de creuer establerta no es superarà.

La funció actua a partir de 80 km/h (50 mph). Pot no estar disponible en determinats països.

Funció Stop&Go

Vàlid per a vehicles amb canvi automàtic

L'ACC pot frenar el vehicle fins a 0 km/h quan el vehicle precedent s'atura.

L'ACC roman actiu i mostra durant uns segons en el quadre d'instruments el missatge **ACC `listo para arrancar`**. Durant aquest temps es reprendrà la marxa automàticament si el vehicle precedent avança.

Si el vehicle precedent no reprèn la marxa, es pot mantenir el vehicle aturat en l'estat **ACC `listo para arrancar`** si es trepitja el fre.

El sistema únicament pot mantenir el cotxe aturat durant uns segons. A continuació, es mostrarà l'avís **`Frene`** i sonarà un advertiment acústic. Trepitgeu el pedal del fre, en cas contrari pot iniciar-se el desplaçament cap endavant **¡Perill d'accident!**

L'ACC es desactiva durant la parada en els casos següents:

- La parada dura uns quants minuts.
- S'obre una porta.

⚠ ATENCIÓ

Si a la pantalla del quadre d'instruments apareix el missatge ACC `listo para arrancar` i el vehicle precedent es posa en moviment, el vehicle iniciarà la marxa automàticament. En aquest cas, és possible que no es detectin obstacles que hi pugui haver a la via. Això pot provocar accidents i lesions greus.

- **Comproveu sempre la via abans de cada inici de la marxa, i en cas necessari, freneu el vehicle.**

Limitacions del sistema ACC

Els límits del sistema ACC fan que no sigui apropiat en totes les situacions.

SEAT recomana no utilitzar la funció en els casos següents ››› ⚠:

- Pluja, neu o boira intensa.
- En travessar túnels.
- En trams d'obres.
- En trajectes amb revolts, p. ex., per carreteres de muntanya.
- En trajectes camp a través.
- En aparcaments coberts.

[1)] O per l'esquerra en el cas de països amb circulació per l'esquerra.

- En vies amb objectes de metall integrats, p.ex., vies de tren o tramvia.
- En vies amb graveta solta.

Pareu especial atenció quan utilitzeu l'ACC en els escenaris següents:

En revolts



Fig. 108 Vehicle en un revolt.

L'ACC podria no detectar el vehicle precedent en un revolt o podria regular la distància amb vehicles que es troben en altres carrils ››› fig. 108.

Vehicles fora de la zona del sensor



Fig. 109 Motociclista que circula per davant fora del radi d'acció del sensor de radar.



Fig. 110 Canvi de carril d'un vehicle.

En les situacions de marxa següents, l'ACC podria no reaccionar o fer-ho amb retard o inoportunament:

- Vehicles que circulin desalineats o fora de la zona de detecció del sensor, per exemple, motocicletes ››› fig. 109.
- Vehicles que canviïn al carril pel qual esteu circulant i a poca distància del vostre vehicle ››› fig. 110.
- Vehicles amb càrregues o accessoris que sobresurtin pels laterals, cap enrere o per la part superior.

Objectes que no es detecten



Fig. 111 Vehicle que gira i un altre aturat.

La funció ACC únicament detecta i reacciona davant de vehicles que es moguin en el mateix sentit. Per tant no detecta:

- Persones
- Animals
- Vehicles que circulen en sentit contrari o que s'entravessen transversalment
- Altres obstacles immòbils

L'ACC no reacciona davant de vehicles aturats. Si, per exemple, un vehicle detectat per l'ACC gira o s'aparta i davant seu hi ha un vehicle aturat, l'ACC no reaccionarà a la seva presència ››› fig. 111.

⚠ ATENCIÓ

Si utilitzeu l'ACC en les situacions esmentades, es poden produir accidents i lesions greus, i podríeu cometre infraccions legals.

Solució de problemes

ACC no disponible

L'indicador de control s'encén en groc:

- El sensor de radar està brut o desajustat; tingueu en compte les indicacions descrites al principi d'aquest capítol ››› pàg. 144
- Hi ha una avaria o un defecte. Desconnecteu l'encesa del vehicle i torneu a activar-la al cap d'uns quants minuts.
- Si el problema continua, aneu a un taller especialitzat.

L'ACC no funciona de la manera esperada

- Assegureu-vos que el sensor de radar compleixi les condicions de bon funcionament ››› pàg. 144.
- Si els frens se sobreescalfen, la regulació s'interromp automàticament. Espereu que es refredin i torneu a comprovar-ne el funcionament.
- Els sorolls inusuals durant la frenada automàtica de l'ACC són normals i no són indici de cap anomalia.

Les condicions següents poden provocar que l'ACC no reaccioni:

- S'està trepitjant l'accelerador o el fre.
- No hi ha cap marxa posada o hi ha posada la marxa **R**.
- Si el vehicle circula marxa enrere.
- L'ESC està actuant.
- Si el conductor no porta el cinturó de seguretat cordat.
- El règim de revolucions és massa alt o baix.
- Algun llum de fre del vehicle està avariat.
- Algun llum de fre del remolc està avariat.
- El fre d'estacionament està accionat.
- Se circula per un pendent excessiu.

Sistema d'assistència a la frenada d'emergència (Front Assist)

Introducció al tema

L'objectiu del sistema és intentar evitar col·lisions frontals contra objectes que es trobin en la trajectòria del vehicle, o minimitzar-ne les conseqüències.

La funció està orientada a evitar col·lisions contra:

- Vehicles estacionats.
- Vehicles, vianants i ciclistes que circulin en el mateix carril i sentit.
- Vianants i ciclistes que creuin transversalment la trajectòria del vehicle.

El Front Assist detecta els objectes esmentats mitjançant un sensor de radar a la part davantera del vehicle ››› pàg. 144.

En funció de diversos factors i de la gravetat de la situació, el sistema actua d'una manera esglaonada.

Primer avisa el conductor i, en cas que la seva reacció no es produeixi o sigui insuficient, activa una frenada autònoma d'emergència segons indiquin les condicions que es comentaran en els punts següents.

Es pot cancel·lar l'actuació del sistema trepitjant l'embragatge o l'accelerador o girant el volant amb fermesa.

⚠ ATENCIÓ

- **El Front Assist és una funció d'assistència a la conducció que en cap cas pot reemplaçar l'atenció del conductor.**
- **El sistema Front Assist no pot salvar els límits imposats per les lleis físiques ni substituir el conductor a l'hora de mantenir el control del vehicle i reaccionar davant d'una possible situació d'emergència.**

- **Després d'un avís d'emergència de Front Assist, pareu atenció a la situació immediatament i intenteu evitar la col·lisió frenant o esquivant l'obstacle, segons de què es tracti.**
- **Adapteu sempre la velocitat i la distància de seguretat amb el vehicle precedent, en funció de les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.**
- **El Front Assist tot sol no pot evitar accidents i lesions greus.**
- **El Front Assist no reacciona davant animals ni vehicles que es creuin o que s'aproximin en direcció contrària pel mateix carril.**
- **El Front Assist no reacciona en cas de vianants que circulin en direcció contrària pel mateix carril.**
- **Si el Front Assist no funciona com es descriu en aquest capítol (p. ex., si intervé diverses vegades de forma innecessària), desconnecteu-lo. Aneu a un taller especialitzat perquè revisin el sistema. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.**

Avís

Quan el Front Assist està connectat, les indicacions de la pantalla d'altres funcions podrien quedar ocultes.

Nivells d'advertiment i assistència de frenada

Fig. 112 A la pantalla del quadre d'instruments: indicacions de preavís.

El Front Assist està actiu a partir de 5 km/h (3 mph). Depenent de diferents condicions (velocitat del vehicle, velocitat i tipus d'objecte reconegut, etc.), algunes de les etapes descrites a continuació s'ometen per optimitzar el comportament del sistema.

Advertiment de la distància de seguretat

Si el sistema detecta que se circula massa a prop del vehicle precedent, avisarà el conductor amb aquesta indicació a la pantalla del quadre d'instruments.

El moment de l'advertiment varia en funció del comportament del conductor, la velocitat del vehicle i la velocitat relativa entre tots dos.

Preavís (advertiment previ)

Si el sistema detecta una possible col·lisió amb el vehicle precedent, pot advertir el conductor mitjançant un senyal acústic i una indicació a la pantalla del quadre d'instruments ››› fig. 112.

El moment de l'advertiment varia en funció de la situació del trànsit i del comportament del conductor. Al mateix temps, el vehicle es prepara per a una possible frenada d'emergència ››› pàg. 159.

Quan el Front Assist està connectat, les indicacions de la pantalla d'altres funcions podrien quedar ocultes.

Advertiment crític

Si el conductor no reacciona al **preavís** (advertiment previ), el sistema pot intervenir de manera activa en els frens, i provocar una breu frenada per avisar el conductor de l'imminent perill de col·lisió.

Frenada automàtica

Si el conductor tampoc no reacciona a l'**advertiment crític**, el sistema pot iniciar una frenada autònoma d'emergència mitjançant l'augment progressiu de la intensitat de frenada en funció de la gravetat de la situació.

Assistència a la frenada d'emergència del conductor

Si el conductor, després de l'advertiment crític, comença a frenar però el sistema detecta que no s'està accionant el fre amb prou força, s'incrementarà la intensitat de la frenada.

⚠ ATENCIÓ

- **El sistema no pot impedir la col·lisió en alguns casos, tot i que sí que pot minimitzar significativament les seves conseqüències mitjançant una reducció de la velocitat i de l'energia en l'impacte.**
- **Quan el Front Assist provoca una frenada, el pedal del fre va "més dur".**
- **Les intervencions automàtiques als frens del Front Assist es poden interrompre trepitjant l'embragatge, l'accelerador o movent el volant.**
- **El Front Assist pot desaccelerar el vehicle fins a aturar-lo del tot. Tot i això, el sistema de frens no atura el vehicle permanentment. Trepitgeu el pedal de fre!**

Limitacions del sistema

Fig. 113 A la pantalla del quadre d'instruments: indicació d'autocalibratge inicial del sistema.

El Front Assist té certes limitacions pròpies del sistema. Així, en determinades circumstàncies algunes reaccions poden resultar inoportunes des del punt de vista del conductor. Per això, s'ha d'estar sempre a l'aguait per intervenir si calgués.

Les condicions següents poden provocar que el Front Assist no reaccioni o ho faci massa tard:

- Durant els primers instants de conducció després de connectar l'encesa, a causa de l'autocalibratge inicial del sistema. Durant aquest període es mostra una icona d'estat ››› fig. 113.

Objectes no reconeguts

- La càrrega i els accessoris especials d'altres vehicles que sobresurtin pels costats, cap enrere o cap amunt.
- Si hi ha objectes de metall com, per exemple, barreres de seguretat o plaques utilitzades a les obres.
- Vehicles que es creuin en la trajectòria del vehicle.
- Vehicles que circulin desalineats.
- Vehicles estrets com ara les motocicletes.
- Vehicles que s'aproximin en sentit contrari.

Limitacions de funcionament

- Si el sensor de radar està desactivat o avariat.
- Si el sensor de radar està brut o tapat.
- En prendre revolts tancats o trajectòries complexes.
- Si es trepitja l'accelerador amb fermesa o a fons.
- Si s'ha desconnectat el TCS o s'ha activat l'ESC en mode **Sport** ››› pàg. 141.
- Si l'ESC està regulant o està avariat.
- Si diversos llums de fre del vehicle o del remolc enganxat elèctricament estan avariats.
- Si el vehicle circula marxa enrere.
- En cas de nevada o pluja forta.

- En situacions de marxa complexes (com ara illes de trànsit, raquetes, etc.), el Front Assist pot advertir i intervenir en els frens sense que sigui necessari.

Per a més detalls, consulteu l'apartat ››› pàg. 143.

Activació i desactivació manual de la funció

Fig. 114 A la pantalla del quadre d'instruments: indicació de Front Assist desactivat.

El Front Assist s'activa quan es connecta l'encesa.

Quan el Front Assist està desactivat, també ho estan la funció de preavís i l'advertiment de la distància. SEAT recomana deixar el Front Assist activat excepte en les situacions presentades a ››› pàg. 160.

Activar i desactivar el Front Assist

Amb l'encesa connectada, el Front Assist es pot activar i desactivar de la manera següent:

- Mitjançant el sistema d'Infotainment: premeu el botó de funció > **Asistencia al conductor > Front Assist** ››› pàg. 36.
- **O BÉ:** Seleccioneu l'opció de menú corresponent amb la tecla dels sistemes d'assistència al conductor ››› pàg. 144.

Quan el Front Assist està desactivat al quadre d'instruments apareix la indicació .

Cada vegada que es connecti l'encesa el Front Assist tornarà a aparèixer com a actiu.

Activar o desactivar el preavís (advertiment previ)

El **preavís** es pot activar o desactivar al sistema d'Infotainment mitjançant el botó de funció **Asistencia al conductor > Front Assist** ››› pàg. 36.

El sistema manté l'ajust realitzat la propera vegada que es connecti l'encesa.

SEAT recomana tenir l'advertiment de preavís activat.

En funció del sistema d'Infotainment del vehicle es pot adaptar la funció de **preavís** en els modes següents:

- Anticipado
- Medio
- Retardado
- Desactivado

SEAT recomana circular amb la funció en mode "Medio".

Activar o desactivar l'advertiment de la distància

L'advertiment de la distància es pot activar o desactivar al sistema d'Infotainment mitjançant el botó de funció **Asistencia al conductor > Front Assist** ››› pàg. 36.

El sistema manté l'ajust realitzat la propera vegada que es connecti l'encesa.

SEAT recomana tenir l'advertiment de la distància activat.

Desactivar el Front Assist temporalment en les situacions següents

En les següents situacions és recomanable desactivar el Front Assist a causa de les limitacions d'aquest sistema:

- Quan es remolqui el vehicle.
- Quan el vehicle es trobi en un banc de proves de rodets.
- Quan el sensor de radar estigui avariat.
- Si el sensor de radar rep algun cop violent.
- Si intervé diverses vegades innecessàriament.

- Si es tapa el sensor de radar temporalment amb algun accessori.
- Quan es carregui el vehicle en un transport.

Sistema d'avís de sortida del carril (Lane Assist)

Introducció

El sistema d'avís de sortida del carril (Lane Assist) ajuda el conductor a mantenir-se en el seu carril dins dels límits físics del sistema. Aquesta funció no és adequada i no està dissenyada per mantenir el vehicle automàticament al carril.

Amb una càmera al parabrisa, el sistema d'avís de sortida del carril detecta els límits del carril pel qual se circula. Si el vehicle s'acosta massa als límits detectats del carril, el sistema avisa el conductor a través d'un moviment corrector del volant. El conductor pot anul·lar en qualsevol moment l'acció correctora de la direcció.

Amb els intermitents encesos no es produeix cap avís, ja que el sistema d'avís de sortida del carril entén que voleu canviar de carril.

Límits del sistema

Utilitzeu el sistema d'avís de sortida del carril només en autopistes i carreteres secundàries àmplies i en bon estat.

El sistema no està disponible en les condicions següents:

- La velocitat de conducció és inferior a aproximadament 60 km/h (35 mph).
- El sistema no ha detectat cap línia de carril.
- En revolts tancats.
- Temporalment en situacions de conducció molt esportiva.
- Si l'intermitent està connectat abans d'un canvi de carril manual.
- Si el conductor rectifica amb fermesa una intervenció del sistema.
- Si es traspassa una delimitació de carril malgrat intervenir el sistema.
- Si el conductor no reacciona a una sol·licitud d'intervenció.

⚠ ATENCIÓ

La tecnologia intel·ligent del sistema d'avís de sortida del carril no pot superar els límits imposats per les lleis físiques i de la pròpia naturalesa del sistema. Un ús deixat o incontrolat del sistema d'avís de sortida del carril pot causar accidents i greus lesions. El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor ni les seves maniobres amb el volant.

- **Adeqüi sempre la velocitat i la distància de seguretat amb els vehicles precedents a les condicions de visibilitat, les condicions meteorològiques, l'estat de la calçada i al trànsit.**
- **Tingueu les mans sempre al volant per estar a punt per girar en qualsevol moment. La responsabilitat de romandre dins del carril és sempre del conductor.**
- **El sistema d'avís de sortida del carril no detecta totes les marques de les calçades. Les calçades, estructures de la calçada o objectes en mal estat poden ser detectades erròniament com a marques de calçada sota determinades circumstàncies del sistema d'avís de sortida del carril. Contraresteu immediatament qualsevol intervenció no desitjada del sistema.**
- **Observeu les indicacions del quadre d'instruments i actueu segons els requeriments si la situació del trànsit ho permet.**
- **En les situacions següents es poden produir intervencions contraproduents del sistema o pot ser que el sistema no intervingui en absolut. En aquestes situacions es requereix especial atenció per part del conductor i, si escau, la desactivació temporal del sistema d'avís de sortida de carril:**
  - **En condicions de conducció molt esportiva.**
  - **En condicions meteorològiques adverses i carreteres en mal estat.**
  - **En passar per zones d'obres.**
  - **Abans de canvis de rasant i tàlvegs.**
- **Observeu sempre atentament l'entorn del vehicle i conduïu de manera proactiva.**

- **Quan la zona de visió de la càmera s'embruta, es cobreix o resulta danyada, el funcionament del sistema d'avís de sortida del carril pot veure's afectat.**

Conducció amb el sistema d'avís de sortida del carril



Fig. 115 A la pantalla del quadre d'instruments: indicacions del sistema d'avís de sortida del carril.

① Línia groga: El sistema intervé assistint al costat representat.

② Línia blanca: Línia de carril detectada. El sistema no intervé.

Indicadors de control

S'il·lumina en gris
Sistema d'avís de sortida del carril connectat en passiu i no disponible per al guiatge.

S'il·lumina en verd
Sistema d'avís de sortida del carril activat i disponible.

S'il·lumina en groc
Sistema d'avís de sortida de carril intervenint amb una rectificació de la direcció.

Connexió o desconnexió del sistema d'avís de sortida del carril

En alguns països, el sistema de avís de sortida del carril (Lane Assist) s'activa sempre quan es connecta l'encesa. L'estat de connexió es mostra al menú **Asistencia al conductor** del sistema d'Infotainment o el menú de sistemes d'assistència al conductor després de prémer la tecla corresponent. Es pot activar i desactivar en aquests menús.

El sistema d'avís de sortida del carril està a punt per intervenir activament a partir d'aproximadament 65 km/h (40 mph) i si ha detectat els límits del carril (estat del sistema: actiu).

En encendre un intermitent, el sistema passa temporalment a estat passiu per permetre el canvi manual de carril.

Un gir o una rectificació enèrgica del volant per part del conductor provoca que el sistema commuti transitòriament a estat passiu.

Quan desconnecteu el Lane Assist, s'il·lumina al quadre d'instruments l'indicador groc de desconnexió (segons el país).

Avís

Si persisteix una avaria del sistema, el Lane Assist es pot desconnectar automàticament.

Sol·licitud d'intervenció del conductor

Si no es corregeix manualment la direcció, el sistema sol·licita l'atenció al conductor a través d'una indicació a la pantalla del quadre d'instruments i d'avisos acústics.

Si no obté reacció del conductor, el sistema commuta a estat passiu.

Amb independència de les maniobres amb el volant, a través d'una indicació a la pantalla del quadre d'instruments i d'avisos acústics addicionals, es requereix a més al conductor que condueixi pel centre del seu carril si la correcció de la direcció dura més del que és raonable.

Vibració al volant

La situació següent pot donar lloc a una vibració del volant:

- Durant una intervenció brusca en la direcció del sistema es deixa de reconèixer el carril.

A més, és possible seleccionar la vibració del volant al menú **Asistentes** del sistema d'Infotainment. En aquest cas, quan el vehicle amb Lane Assist activat sobrepassi un límit de carril detectat, es produirà una vibració al volant.

Solució de problemes

L'assistent d'avís de sortida del carril no està disponible

L'indicador de control s'encén en groc. A més, apareix un missatge al respecte a la pantalla del quadre d'instruments.

- El camp de visió de la càmera està brut. Netegeu el parabrisa ››› pàg. 311.
- La visibilitat de la càmera es troba minvada per accessoris o adhesius.
- Hi ha una avaria o un defecte. Apagueu el motor i torneu-lo a engegar.

El sistema es comporta de manera diferent de l'esperada

- La càmera s'ha desajustat o malmès, p. ex., a causa d'algun dany al parabrisa. Comproveu si hi ha algun dany visible.
- No munteu cap objecte al volant.

Si el problema continua, aneu a un taller especialitzat.

Avís

Després de connectar l'encesa, poden transcórrer uns quants segons fins que es detecti una fallada al sistema.

Avís

Quan l'assistent d'avís de sortida del carril no està disponible, tampoc ho està l'assistent de conducció (Travel Assist).

Assistent de conducció (Travel Assist)

Introducció al tema

L'assistent de conducció (Travel Assist) combina el control de creuer adaptatiu (ACC) i la funció de guiatge adaptatiu en carril. Dins de les limitacions del sistema, el vehicle pot mantenir una distància respecte del vehicle precedent preseleccionada pel conductor i romandre en la posició preferida dins del carril.

Travel Assist utilitza els mateixos sensors que el control de creuer adaptatiu (ACC) i l'assistent d'avís de sortida del carril (Lane Assist). Per fer-ho, llegiu detingudament la informació sobre l'ACC ››› pàg. 152 i el Lane Assist ››› pàg. 161 i tingueu en compte les limitacions dels sistemes i les indicacions que hi figuren.

Com saber si el vehicle disposa de Travel Assist

El vehicle disposa de Travel Assist si al volant multifunció hi apareix la tecla .

Interval de velocitats

Travel Assist regula, en funció del tipus de canvi, a partir de 0 km/h (0 mph). La velocitat es pot ajustar des de 30 km/h (20 mph).

Conduir amb el Travel Assist

El Travel Assist controla automàticament el pedal de l'accelerador, els frens i la direcció. A més, el Travel Assist pot, dins les seves limitacions, desaccelerar el vehicle fins a aturar-lo darrere d'un altre que s'aturi i tornar a iniciar la marxa automàticament.

Podeu anul·lar la regulació assistida en tot moment.

Indicacions a la pantalla



Fig. 116 A la pantalla del quadre d'instruments: visualització amb la regulació activa (representació esquemàtica).

① El color de les marques de carril indica l'estat de la funció de guiatge adaptatiu en carril.

- *Groc:* funció de guiatge adaptatiu en carril activa.
- *Gris:* funció de guiatge adaptatiu en carril passiva.

② Distància ajustada.

En funció de l'equipament, també es poden mostrar a la pantalla del quadre d'instruments altres detalls, p. ex., marques vials discontínues i vehicles que circulen per davant.

Diversos indicadors de control mostren l'estat del sistema a la pantalla del quadre d'instruments:

Indicador verd: Travel Assist actiu, control de creuer adaptatiu i funció de guiatge adaptatiu en carril actius.

Indicador parcialment en verd: Travel Assist actiu, control de creuer adaptatiu actiu i funció de guiatge adaptatiu en carril passiva.

Indicador en gris: Travel Assist està desactivat, sense regulació.

Sol·licitud d'intervenció del conductor

Si retireu les mans del volant, al cap d'uns quants segons el sistema us demana que us feu càrrec de la direcció amb una indicació a la pantalla del quadre d'instruments i advertiments acústics.

Si no reaccioneu, el Travel Assist es desactiva.

⚠ ATENCIÓ

La tecnologia intel·ligent del Travel Assist no pot salvar els límits imposats per les lleis físiques i només funciona dins dels límits del sistema. Si el Travel Assist s'utilitza de manera negligent o involuntària, es poden produir accidents i lesions greus. El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor.

- **Tingueu en compte les limitacions del sistema i les indicacions sobre el control de creuer adaptatiu (ACC) i l'assistent d'avís de sortida del carril (Lane Assist).**
- **Adapteu sempre la velocitat i la distància respecte al vehicle precedent en funció de les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.**
- **No utilitzeu mai el Travel Assist si hi ha mala visibilitat, en trams escarpats, amb molts revolts o relliscosos (p. ex., en cas de neu, gel, pluja o graveta solta), ni en vies inundades.**
- **No utilitzeu mai el Travel Assist camp a través ni en vies que no siguin de terra ferm. El Travel Assist s'ha previst només per al seu ús en vies pavimentades.**
- **El Travel Assist no reacciona davant de persones o animals, ni davant de vehicles que creuin transversalment o que s'aproximin en direcció contrària pel mateix carril.**
- **Freneu immediatament si el Travel Assist no redueix prou la velocitat.**
- **Freneu immediatament quan es mostri una indicació al respecte a la pantalla del quadre d'instruments o si el Travel Assist no redueix prou la velocitat.**
- **Freneu quan, després d'una indicació de frenar, per exemple, el vehicle rodi quan no es desitgi.**
- **Si pot ser, no conduïu amb guants. El sistema podria interpretar que no hi ha activitat al volant.**
- **Si a la pantalla del quadre d'instruments es sol·licita la intervenció del conductor, preneu immediatament el control del vehicle.**
- **Mantingueu sempre les mans al volant per poder controlar la direcció en tot moment. El conductor és sempre el responsable de mantenir el vehicle dins del seu carril.**
- **Estigueu sempre preparat per regular la velocitat.**

Fer servir el Travel Assist



Fig. 117 Costat esquerre del volant multifunció.

Connectar i iniciar la regulació

1. Mentre circuleu amb l'ACC activat, premeu al volant multifunció.

   El vehicle canvia d'ACC a Travel Assist.

En funció de la situació de conducció, el vehicle canvia als següents estats de sistema a Travel Assist:

- Quan l'ACC està regulant, el Travel Assist manté la velocitat actual i la distància preestablerta amb el vehicle que el precedeix.

Quan es detecten les marques de carril, el vehicle es manté simultàniament al carril mitjançant moviments de la direcció.

- Si l'ACC no regula, el Travel Assist queda seleccionat però en estat passiu (sense regular).

1. Premeu la tecla **SET**.

   El Travel Assist canvia a l'estat de sistema actiu segons la situació de conducció.

L'indicador de control corresponent a la situació de conducció s'encén a la pantalla del quadre d'instruments. També es mostra un missatge.

Interrompre la regulació

1. Premeu breument la tecla .

   O BÉ: trepitgeu el pedal del fre.

   La distància ajustada roman desada.

Canviar a ACC

1. Premeu la tecla del volant multifunció.

   El vehicle canvia de Travel Assist a l'estat del sistema en ACC que correspon a la situació de conducció.

Fer altres ajustaments

Per la resta, el Travel Assist es controla igual que l'ACC.

Solució de problemes

El Travel Assist no està disponible o no funciona de la manera esperada

L'indicador de control s'encén en groc. A més, apareix un missatge al respecte a la pantalla del quadre d'instruments.

- Hi ha una avaria en els sensors. Comproveu les causes i solucions que es descriuen a la informació sobre l'ACC ››› pàg. 157 o el Lane Assist ››› pàg. 163.
- Hi ha una avaria o un defecte. Apagueu el motor i torneu a posar-lo en marxa.
- S'excedeixen els límits del sistema.
- Si el problema continua, aneu a un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Agafeu el volant

L'indicador d'advertiment s'il·lumina de color blanc i es mostra un missatge a la pantalla del quadre d'instruments.

- Heu deixat anar el volant durant uns quants segons. Agafeu el volant i preneu el control del vehicle.

Agafeu el volant

L'indicador d'advertiment s'encén de color vermell i es mostra un missatge a la pantalla del quadre d'instruments. En funció de la situació, s'emet un advertiment acústic o vibra el volant.

- Heu deixat anar el volant durant força temps o s'han assolit els límits del sistema. Agafeu immediatament el volant i preneu el control del vehicle.

El Travel Assist es desconnecta automàticament

- Heu deixat anar el volant durant força temps.
- Hi ha una avaria o un defecte. Apagueu el motor i torneu a posar-lo en marxa.
- Si el problema continua, aneu a un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

La regulació s'interromp inesperadament

- Heu encès l'intermitent.

Assistent de canvi de carril (Side Assist)

Introducció al tema

L'assistent de canvi de carril vigila la zona situada darrere del vehicle mitjançant uns sensors de radar ››› pàg. 6. Amb aquesta finalitat el sistema mesura la distància i la diferència de velocitat respecte a d'altres vehicles. L'assistent de canvi de carril no funciona a velocitats inferiors a aprox. 15 km/h (9 mph).

L'amplada del carril no es detecta individualment, sinó que està prefixada al sistema. Per aquest motiu, si se circula per carrils estrets o enmig de dos carrils, les indicacions poden ser errònies. Així mateix, el sistema podria detectar vehicles que circulin pel carril següent al contigu (si n'hi ha) o objectes fixos, com poden ser els tancaments de protecció, i mostrar una indicació errònia.

Conducció amb remolc

L'assistent de canvi de carril es desactiva automàticament i no es pot activar si l'enganxall per a remolc muntat de fàbrica està connectat elèctricament a un remolc o dispositiu similar.

Quan el conductor inicia la marxa amb un remolc connectat elèctricament al vehicle, apareix un missatge a la pantalla del quadre d'instruments per indicar que l'assistent de canvi de carril està desactivat. Un cop desenganxat el remolc del vehicle, l'assistent de canvi de carril tornarà a l'estat inicial anterior al moment en què es va connectar elèctricament el remolc.

Si l'enganxall per a remolc no ve muntat de fàbrica, cal desactivar manualment l'assistent de canvi de carril quan se circuli amb remolc.

Limitacions físiques i inherents al sistema

En determinades situacions de marxa és possible que l'assistent de canvi de carril no interpreti correctament la situació del trànsit. Per exemple, en les situacions següents:

- en revolts tancats;
- en cas de carrils d'amplada diferent;
- en zones amb forts canvis de rasant;
- en cas de condicions climatològiques adverses;
- en cas de construccions especials als costats, com ara tancaments de protecció alts o desalineats.

⚠ ATENCIÓ

La tecnologia intel·ligent que incorpora l'assistent de canvi de carril (Side Assist) no pot superar els límits imposats per les lleis físiques i només funciona dins dels límits del sistema. Si s'utilitza l'assistent de canvi de carril de manera negligent o involuntària, es poden produir accidents i lesions greus. El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor.

- **Adapteu sempre la velocitat i la distància de seguretat al vehicle precedent en funció de les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.**
- **Mantingueu les mans sempre al volant per estar preparats per intervenir en la direcció en qualsevol moment.**
- **Tingueu en compte els testimonis de control de l'assistent de canvi de carril i els missatges a la pantalla del quadre d'instruments i actuï d'acord amb el que indiquin.**

- **L'assistent de canvi de carril podria reaccionar davant de construccions especials que hi hagi als costats, p. ex. tanques de protecció altes o desalineades. En aquest cas es poden produir advertiments erronis.**
- **No utilitzeu mai l'assistent de canvi de carril en carreteres que no siguin de terra ferm. L'assistent de canvi de carril s'ha previst per utilitzar-lo en vies de terra ferm.**
- **Observeu sempre atentament els voltants del vehicle.**
- **En cas de radiació solar, pot ser que els indicadors de control de l'assistent de canvi de carril es vegin de manera limitada.**

Avís

Si l'assistent de canvi de carril no funciona com es descriu en aquest capítol, no l'utilitzeu i aneu a un taller especialitzat.

Conduir amb l'assistent de canvi de carril



Fig. 118 Indicador de control de l'assistent de canvi de carril.

Connectar i desconnectar

L'assistent de canvi de carril es pot activar i desactivar tot accedint al menú **Asistentes** del sistema d'Infotainment o de la pantalla del quadre d'instruments mitjançant els comandaments al volant. En el cas que el vehicle vagi equipat amb càmera multifunció, addicionalment es pot accedir mitjançant la tecla de sistemes d'assistència al conductor situada a la palanca del llum de carretera.

Quan l'assistent de canvi de carril està a punt per funcionar, s'encén breument la indicació als indicadors de control com a confirmació.

L'últim ajust realitzat al sistema roman actiu en tornar a connectar-ne l'encesa.

Indicació en el retrovisor exterior

L'indicador de control informa al costat corresponent sobre la situació del trànsit darrere del vehicle si es considera que és crítica. L'indicador de control esquerre informa sobre la situació del trànsit posterior a la banda esquerra del vehicle, i l'indicador de control dret, sobre la situació del trànsit a la banda dreta.

En el cas de les finestretes enfosquides o amb làmines enfosquides muntades posteriorment, pot passar que les indicacions del retrovisor exterior no es percebin amb claredat.

Mantingueu els retrovisors exteriors nets, sense neu ni gel, i no els cobriu amb adhesius o similars.

S'il·lumina
S'encén un cop breument: l'assistent de canvi de carril està activat i a punt per funcionar, p. ex., en activar el sistema.
S'encén continuadament: l'assistent de canvi de carril detecta un vehicle a l'angle mort.

Parpelleja

S'ha detectat un vehicle a l'angle mort i addicionalment s'ha accionat l'intermitent en la direcció del vehicle detectat.

Als vehicles que addicionalment vagin equipats amb l'assistent d'avís de sortida de carril ››› pàg. 161, també es produeix l'avís en abandonar el carril encara que no s'hagi accionat l'intermitent (assistent de canvi de carril "Plus").

Els indicadors s'il·luminen en connectar l'encesa i s'hauran d'apagar al cap d'uns 2 segons, que és el temps que dura la revisió de la funció.

Si no es produeix cap indicació per part de l'indicador de control de l'assistent de canvi de carril, vol dir que en aquest moment l'assistent de canvi de carril no detecta cap vehicle en el seu entorn posterior.

Quan la il·luminació exterior és baixa, la intensitat amb la qual s'encenen els indicadors de control s'atenua. L'usuari pot modificar la intensitat dels indicadors de control amb un màxim de 5 nivells al menú del sistema d'Infotainment.

Assistent de canvi de carril Plus

La funció Asistente de cambio de carril Plus s'aconsegueix mitjançant l'activació de les funcions d'**Asistente de aviso de salida de carril (Lane Assist)** ››› pàg. 161 i d'**Asistente de cambio de carril (Side Assist)**. En aquest cas s'amplien les seves funcions de la manera tal com es descriu a continuació.

En cas que el conductor inicii una maniobra de desplaçament de carril i davant d'una possible situació crítica:

- L'indicador de control fa pampallugues al costat corresponent encara que no s'hagi accionat l'intermitent.
- El volant vibra per avisar al conductor del risc de col·lisió.
- S'aplica un parell de gir correctiu en la direcció per tornar el vehicle a l'interior del seu carril.

Situacions de marxa



Fig. 119 Avançament amb trànsit a la part posterior.



Fig. 120 Avançament al carril central i incorporació posterior al carril dret.

En les situacions següents es mostra una indicació a l'indicador de control ››› fig. 118 (fletxa):

- Quan us avança un altre vehicle ››› fig. 119.
- Quan avanceu un altre vehicle ››› fig. 120 amb una diferència de velocitat d'aprox. 10 km/h (6 mph). Si l'avançament és considerablement més ràpid, no es mostra cap indicació.

Com més ràpid s'apropi un vehicle, més aviat es mostrarà la indicació al retrovisor exterior, ja que l'assistent de canvi de carril té en compte la diferència de velocitat respecte d'altres vehicles. Per aquest motiu, tot i que la distància respecte a un altre vehicle sigui idèntica, la indicació es mostra en alguns casos abans i en d'altres, després.

Aparcar i maniobrar

Estacionar el vehicle

Aparcar

Observeu les disposicions legals quan estacioneu o aparqueu el vehicle.

1. Poseu el fre d'estacionament.
2. *Canvi automàtic:* col·loqueu la palanca selectora en la posició **P**.
3. Pareu el motor i desconnecteu l'encesa. Gireu una mica el volant perquè encasti el bloqueig de la direcció.
4. *Canvi manual:* engraneu la primera marxa en planer i en pendents, o bé la marxa enrere en pendents, i deixeu anar el pedal de l'embragatge.
5. En pendents, gireu el volant de manera que, si el vehicle estacionat es posa en moviment, es dirigeixi cap a la vorera.
6. Sortiu del vehicle ››› ⚠. Aneu amb compte amb altres usuaris de la via!
7. Emporteu-vos totes les claus del vehicle i bloquegeu-lo.

Per evitar danys o situacions perilloses, estacioneu el vehicle sempre en una superfície d'aparcament adequada ››› ⓘ.

⚠ ATENCIÓ

Si s'estaciona el vehicle de manera inadequada, aquest podria sortir rodant, també en pendents poc pronunciats. Això podria causar accidents i lesions greus.

- **En aparcar, respecteu sempre l'ordre prescrit de les operacions.**
- **Abans d'abandonar el vehicle, assegureu-vos que el fre d'estacionament estigui connectat.**

⚠ ATENCIÓ

Si romanen nens, persones que puguin necessitar ajuda o animals sense vigilància al vehicle, es poden produir accidents i lesions greus.

- **No deixeu mai nens, persones que puguin necessitar ajuda o animals sense vigilància al vehicle. Podrien accionar el selector de marxes o manipular el fre d'estacionament. El vehicle es podria posar en moviment.**
- **No deixeu mai nens, persones que puguin necessitar ajuda o animals al vehicle. Segons l'estació de l'any, en un vehicle tancat es poden assolir temperatures molt altes o baixes.**
- **En sortir del vehicle, emporteu-vos-en sempre totes les claus.**

ⓘ COMPTE!

La presència d'irregularitats a terra, sorra o fang pot provocar que el vehicle no es pugui estacionar correctament i pateixi danys.

- **Estacioneu sempre el vehicle sobre un terreny ferm i pla.**

ⓘ COMPTE!

Els components situats a la part inferior del vehicle, com para-xocs, alerons i components del tren de rodatge, es poden fer malbé en passar per sobre d'objectes que sobresurtin de terra.

- **Circuleu amb precaució per les entrades als immobles, per les rampes, en pujar voreres o delimitacions fixes i en les baixades.**

ⓘ COMPTE!

No estacionar el vehicle en zones on el sistema d'escapament pugui entrar en contacte amb herba seca, matolls, combustible vessat o materials inflamables.

ⓘ COMPTE!

En els vehicles amb canvi automàtic, la clau només es pot treure del pany d'encesa amb la palanca a la posició P.

Fre d'estacionament

Ús del fre d'estacionament



Fig. 121 Fre d'estacionament entre els seients davanters.

El fre d'estacionament evita que el vehicle es mogui de manera accidental. Deixeu sempre posat el fre d'estacionament quan abandoneu o aparqueu el vehicle.

Quan el fre d'estacionament està posat, s'encén l'indicador de control vermell al quadre d'instruments.

Posar el fre d'estacionament

- Estireu la palanca del fre d'estacionament cap amunt ››› fig. 121.

Treure el fre d'estacionament

- Estireu lleugerament la palanca cap amunt, premeu el botó de desbloqueig en la direcció de la fletxa ››› fig. 121 i abaixeu completament la palanca ››› ⚠.

S'haurà d'abaixar fins al límit per tal d'evitar que, per distracció, es condueixi amb el fre posat ››› ⚠.

⚠ ATENCIÓ

- **No utilitzeu mai el fre d'estacionament per aturar el vehicle en marxa. La distància de frenada és molt més gran, ja que només es frenen les rodes posteriors. Perill d'accident!**
- **Si no abaixeu completament la palanca del fre d'estacionament, pot afectar el funcionament del sistema i produir un escalfament i el desgast dels frens posteriors.**

COMPTE!

No oblideu deixar posat el fre d'estacionament sempre que abandoneu el vehicle. Poseu a més la primera marxa o la marxa enrere en funció del pendent, o bé, situeu la palanca selectora en posició P.

Indicacions generals relatives als sistemes d'aparcament

Intervenció automàtica en els frens

La intervenció automàtica en els frens d'un sistema d'aparcament serveix per reduir el perill de col·lisió quan es detecta un obstacle durant l'operació d'aparcament.

Funcions de frenada

En funció de l'equipament hi ha disponibles els sistemes següents:

- Funció de frenada en maniobrar de l'ajuda d'aparcament Plus ››› pàg. 172.
- Funció de fre d'emergència de l'assistent de sortida de l'aparcament ››› pàg. 178.

Requisits

- El vehicle circula entre 3 km/h i 8 km/h aprox. en maniobrar
- Hi ha un sistema d'aparcament connectat.

La intervenció automàtica en els frens no es produeix quan l'ajuda d'aparcament s'ha connectat automàticament durant la marxa endavant.

Què passa en cas d'una intervenció automàtica en els frens?

En el cas d'un obstacle, el sistema frena el vehicle fins a aturar-lo i el manté aturat durant aprox. 2 segons. **Trepitgeu el fre!**

Activar

- La intervenció automàtica en els frens s'activa quan el conductor connecta un sistema d'aparcament.

Desactivar

- La funció d'intervenció automàtica en els frens es desactiva així que es desactiva un sistema d'aparcament.
- **O BÉ:** per desactivar temporalment la funció de frenada en maniobrar, premeu el botó de funció ⚙ a la pantalla de l'ajuda d'aparcament i feu l'ajust.

⚠ ATENCIÓ

No permeteu que la intervenció automàtica en els frens dels sistemes d'aparcament us indueixi a córrer riscos que comprometin la seguretat. Pot ser que en algunes situacions la intervenció automàtica als frens només funcioni de manera limitada, o que no funcioni gens. Les col·lisions contra obstacles poden provocar lesions a les persones i danys al vehicle. El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor.

- **Pareu atenció i no confieu exclusivament en els sistemes d'aparcament.**
- **Estigueu sempre a punt per frenar i controlar la direcció pel vostre compte.**
- **No correu cap risc que comprometi la seguretat.**
- **Actueu d'acord amb els advertiments i les recomanacions per a la conducció dels sistemes d'aparcament.**

Avís

- **Si la intervenció automàtica en els frens actua en excés, p. ex., en circular camp a través, desconnecteu el sistema d'aparcament.**
- **Quan la funció de frenada en maniobrar de l'ajuda d'aparcament ha frenat el vehicle, queda inactiva en el mateix sentit de la marxa durant 5 metres o torna a estar activa després de canviar de marxa o el selector de marxes de posició.**

Solució de problemes

El sistema d'aparcament es comporta de manera diferent de l'esperada

Hi pot haver diverses causes:

- No es compleixen els requisits del sistema.
- Els sensors o la càmera estan bruts o tenen gel ››› pàg. 313.
- La lent de la càmera no està neta i la imatge d'aquesta no és clara ››› pàg. 313.
- Algunes fonts de sorolls, com un martell pneumàtic o una calçada empedrada, interfereixen en el senyal d'ultrasons.
- El vehicle té algun tipus de dany a la zona dels sensors o de la càmera, p. ex., a causa d'algun cop en aparcar.
- La zona de detecció dels sensors o el camp de visió de la càmera estan bloquejats per algun accessori, p. ex., un sistema portabicicletes.
- S'han fet modificacions a la pintura o modificacions estructurals per la zona dels sensors o de la càmera, p. ex., a la part davantera del vehicle o al tren de rodatge.

Tingueu en compte també els missatges que es mostrin a la pantalla del sistema d'Infotainment.

Sensor o càmera sense visibilitat o s'ha desconnectat el sistema d'aparcament

Si s'avaria un sensor, es desconnecta aquesta zona de sensors permanentment. La zona de sensors afectada es pot mostrar al sistema d'Infotainment amb el símbol **!** i un segment gràfic gris. Si escau, el sistema d'aparcament desconnecta la zona afectada.

Si l'ajuda d'aparcament no funciona correctament, en connectar-la sona un senyal acústic continu durant uns quants segons. Si escau, a la pantalla del quadre d'instruments es mostra un missatge al respecte.

- Comproveu si es dona alguna de les causes indicades més amunt.
- Un cop eliminat l'origen del problema, podeu tornar a connectar el sistema.
- Si el problema continua, aneu a un taller especialitzat.

Ajuda d'aparcament (Park Pilot)

Descripció



Fig. 122 Visualització d'ajuda a l'aparcament a la pantalla del sistema d'Infotainment.

La funció **Ajuda d'aparcament Plus** ajuda el conductor mitjançant avisos visuals i acústics sobre obstacles detectats davant i darrere del vehicle.

Els para-xocs porten sensors integrats. Quan detecten un obstacle, ho indiquen mitjançant senyals acústics i al sistema d'Infotainment ››› fig. 122.

En cas d'apropar-se a un obstacle, es pot saber si és de la zona davantera o posterior del vehicle segons la freqüència sonora.

L'abast de mesurament aproximat dels sensors és de:

(A) 1,20 m
(B) 0,90 m
(C) 1,60 m
(D) 0,90 m

A mesura que us acosteu a l'obstacle, augmentarà la freqüència dels senyals acústics. A 0,30 m el senyal serà constant: atureu-vos!

Si es manté la separació, el volum de l'avís es redueix al cap d'uns 4 segons.

Missatges d'error

Si al sistema d'Infotainment hi apareix un missatge d'error o avaria a l'Ajuda d'aparcament, hi ha una anomalia.

Si no desapareix l'anomalia abans de desconnectar l'encesa, la propera vegada que connecteu l'ajuda d'aparcament, no s'indicarà.

En cas d'avaria d'algun sensor posterior, tan sols es mostraran els obstacles a l'àrea del davant. En cas d'avaria d'algun sensor davanter, únicament es mostraran els obstacles a l'àrea del darrere. Es mostra el símbol ⚠.

Us recomanem que aneu a un taller especialitzat perquè esmenin l'avaria.

Conducció amb remolc

En els vehicles amb enganxall per a remolc muntat de fàbrica, quan el remolc estigui connectat, els sensors posteriors no s'activaran en engranar la marxa enrere o prémer la tecla P per la qual cosa no s'indicaran ni a la pantalla ni mitjançant senyals acústics els possibles objectes a la part del darrere i als costats del vehicle.

A la pantalla només es mostraran els objectes detectats a la part del davant i s'ocultarà la visualització de la trajectòria.

Configuració de l'ajuda d'aparcament

Les indicacions i els senyals acústics s'ajusten al sistema d'Infotainment ››› pàg. 36:

- **Activación automática:** On/off
- **Volumen delantero:** Volum a l'àrea davantera i lateral.
- **Volumen trasero:** Volum a l'àrea del darrere.
- **Atenuar volumen:** Amb l'ajuda d'aparcament connectada, es reduirà el volum de la font d'àudio en funció de l'opció triada.

- **Ajustes/agudeza de sonido delantero:** To del so a l'àrea del davant.
- **Ajustes/agudeza de sonido trasero:** To del so a l'àrea del darrere.

⚠ ATENCIÓ

- Pareu atenció, mirant directament, al trànsit i als voltants del vehicle. Els sistemes d'assistència no poden substituir l'atenció del conductor. La responsabilitat recau sempre sobre el conductor.
- Els sensors tenen zones mortes en què no poden detectar persones ni objectes. Pareu especial atenció a nens i animals.
- Mantingueu sempre el control visual sobre l'entorn del vehicle: ajudeu-vos també dels retrovisors.

COMPTE!

Les funcions de l'Ajuda d'aparcament Plus es poden veure afectades per diversos factors que poden provocar que es produeixin danys:

- En algunes circumstàncies, el sistema no detecta ni mostra determinats objectes:
  - Cadenes, llances de remolc, barres, tancaments, pals i arbres petits.
  - Objectes que es trobin per sobre dels sensors, com la teulada que surt d'una paret.
  - Objectes amb superfícies o estructures determinades, com tanques de malla de filferro, o neu en pols.
- Determinades superfícies d'objectes i peces de vestir no poden reflectir els senyals dels sensors d'ultrasò. El sistema no pot detectar correctament aquests objectes ni a les persones que portin aquesta roba.
- Els senyals dels sensors es poden veure afectats per fonts de so externs. Això podria impedir que es detectés la presència de persones o objectes.
- Quan el sistema us ha avisat de la proximitat d'un obstacle baix, podria passar que, si us hi continueu acostant, l'obstacle baix desaparegui de l'abast de mesura del sistema, de manera que el sistema no us continuarà avisant de la seva presència. En certes circumstàncies no es detecten objectes com ara vorades altes, que podrien arribar a fer malbé els baixos del vehicle.
- Si s'ignoren els advertiments de l'Ajuda d'aparcament, el vehicle podria patir danys considerables.
- Els danys a la graella del radiador, para-xocs, passos de roda i baixos del vehicle poden modificar l'orientació dels sensors. Això pot afectar el funcionament de l'ajuda d'aparcament.

Feu que el revisin en un taller especialitzat.

- Una matrícula o portamatrícules amb unes dimensions que excedeixin el buit destinat a la matrícula o una matrícula que es trobi corbada o deformada pot provocar que es generin falses deteccions o els sensors perdin visibilitat.

Avís

- La visualització a la pantalla del sistema d'Infotainment es mostra amb un lleuger endarreriment temporal.
- En situacions concretes, el sistema pot avisar encara que no es trobi cap obstacle a l'àrea detectada;
  - Terres rugosos, empedrats o amb herbes molt crescudes.
  - Fonts externes d'ultrasons, com altres vehicles equipats amb sistemes per ultrasons.
  - Xàfecs, nevades intenses, calamarsa o gasos d'escapament densos.
  - Si la matrícula no queda perfectament enganxada a la superfície del para-xocs.
  - En canvis de rasant.
- Per garantir el bon funcionament del sistema, mantingueu els sensors nets, sense neu ni gel, i no els cobriu amb adhesius o d'altres objectes.
- Si netegeu amb equips d'alta pressió o a vapor els sensors, no apunteu directament sobre els sensors si no és breument i mantenint sempre una distància superior a 10 cm.

- **Determinats accessoris muntats a la part anterior del vehicle, com ara un portamatrícules publicitari, poden minvar el funcionament de l'Ajuda d'aparcament.**
- **Us recomanem que practiqueu aparcant en una zona sense trànsit.**
- **Podeu modificar el volum o el to dels senyals i les indicacions.**
- **Tingueu en compte les indicacions per a la conducció amb remolc.**

Avís

En vehicles sense sistema d'Infotainment, podeu modificar aquests paràmetres a un Servei Oficial SEAT o un taller especialitzat.

Maneig de l'Ajuda d'aparcament Plus

Fig. 123 Consola central: tecla de l'ajuda d'aparcament (segons versions).

Connexió i desconnexió manual

- Premeu la tecla P una vegada.

Activació automàtica

- Poseu la marxa enrere.
- **O BÉ:** si circuleu cap endavant a una velocitat inferior a 15 km/h (9 mph) i trobeu un obstacle, es detecta quan està a menys de 95 cm. aprox. Si la connexió automàtica està activada, es mostra una visualització reduïda.
- **O BÉ:** si el vehicle es desplaça cap enrere una distància determinada (entre 10 i 20 cm aprox. en funció de si es detecta o no un obstacle).

En connectar-se automàticament **Ajuda d'aparcament Plus** es visualitza la figura del vehicle i els segments a la pantalla.

Funciona tan sols cada vegada que es redueix per primera vegada la velocitat per sota dels 15 km/h (9 mph).

L'activació automàtica de l'ajuda d'aparcament es pot connectar i desconnectar en el sistema d'Infotainment:

- Connecteu l'encesa.
- Al sistema d'Infotainment, seleccioneu > **Ajustes > Aparcar y maniobrar**.
- Marqueu la casella **Activación automática**.
- **O BÉ**, dins de la funció Ayuda de aparcamiento seleccioneu **Ajustes > Activación automática**.

Si s'ha activat de manera automàtica, només s'emetrà un avís acústic quan els obstacles de davant es trobin a menys de 50 cm. aprox.

Si es desactiva mitjançant la tecla P, perquè torni a activar-se automàticament haureu de fer una de les accions següents:

- Desconnectar i tornar-ne a connectar l'encesa.
- **O BÉ:** circular cap endavant a més de 15 km/h (9 mph) aprox.
- **O BÉ:** posar i treure la palanca de la posició **P**.
- **O BÉ:** connectar i desconnectar l'activació automàtica al sistema d'Infotainment.

Desconnexió automàtica

- Circuleu a més de 15 km/h (9 mph) cap endavant.
- **O BÉ:** situeu la palanca selectora a **P**.

Supressió temporal del so

- Premeu el botó de funció a la pantalla d'Infotainment.

Canvi de la visualització reduïda al mode de pantalla sencera

- Poseu la marxa enrere.
- Premeu sobre la figura del cotxe de la visualització reduïda.
- **O BÉ:** si el vehicle es desplaça cap enrere una distància determinada (entre 10 i 20 cm aprox. en funció de si es detecta o no un obstacle).

Canvi a la imatge de l'assistent de marxa enrere (Rear View Camera "RVC")

- Poseu la marxa enrere.
- **O BÉ:** premeu el botó de funció **RVC** [1].

En connectar el sistema se sentirà un senyal de confirmació i s'il·luminarà el símbol de la tecla.

COMPTE!

La connexió automàtica de l'Ajuda d'aparcament Plus només funciona si se circula molt lentament. Si no s'adapta l'estil de conducció a les circumstàncies, es pot provocar un accident i ocasionar lesions greus.

Segments de la indicació visual



Fig. 124 Visualització d'ajuda a l'aparcament a la pantalla del sistema d'Infotainment.

La indicació òptica dels segments funciona de la següent manera:

- **Segments blancs**: l'obstacle és a més de 30 cm aprox., fora de la trajectòria o en el sentit contrari de marxa. També es mostren quan el fre d'estacionament està activat.
- **Segments grocs**: els obstacles són dins de la trajectòria del vehicle i a més de 30 cm aprox. de distància.
- **Segments vermells**: els obstacles es troben a una distància inferior a 30 cm aprox.

Una estela orientativa assenyalarà la trajectòria cap endavant o cap enrere prevista, en funció de la marxa posada.

Quan l'obstacle es trobi en el sentit de marxa del vehicle, se sentirà l'avís acústic corresponent.

Quan es visualitzi el penúltim segment s'haurà arribat a la zona de col·lisió. A la zona de col·lisió, els obstacles es representen en vermell (també aquells fora del recorregut). Atureu-vos!
››› ⚠ a *Descripció* de la pàg. 173

Ajuda d'aparcament posterior

Descripció

L'ajuda d'aparcament posterior és un assistent acústic que avisa sobre obstacles que es trobin darrere del vehicle.

El para-xocs posterior porta sensors integrats. Quan detecten un obstacle, ho indiquen mitjançant senyals acústics i de manera visual al sistema d'Infotainment.

Tingueu especial cura de què els sensors no quedin coberts per adhesius, residus, brutícia i similars, ja que aquest fet podria afectar el funcionament del sistema. Indicacions de neteja
››› pàg. 313.

[1] Només es mostrarà el botó RVC quan la marxa enrere estigui engranada.

L'abast de mesurament aproximat dels sensors posteriors és de:

- Zona lateral: 0,60 m
- Zona central: 1,60 m

A mesura que us acosteu a l'obstacle, augmentarà la freqüència dels senyals acústics. A uns 0,30 m el senyal serà constant: atureu-vos! ››› ⚠ de la pàg. 173.

Si es manté la separació, el volum de l'avís es redueix al cap d'uns 4 segons.

Connexió de l'Ajuda d'aparcament

- Poseu la marxa enrere.

Desconnexió de l'Ajuda d'aparcament

- Circuleu a més de 15 km/h (9 mph) cap endavant.
- **O BÉ:** situeu la palanca selectora a **P**, **N** o **D** (per a canvi automàtic) o traieu la marxa enrere (per a canvi manual).

Configuració de l'ajuda d'aparcament

Les indicacions i els senyals acústics s'ajusten al sistema d'Infotainment ››› pàg. 36:

- **`Volumen trasero:`** Volum a l'àrea del darrere.
- **`Atenuar volumen:`** Amb l'ajuda d'aparcament connectada, es reduirà el volum de la font d'àudio en funció de l'opció triada.
- **`Ajustes/agudeza de sonido trasero:`** To del so a l'àrea del darrere.

Missatges d'error

Si al quadre d'instruments hi apareix un missatge d'error o avaria a l'Ajuda d'aparcament, hi ha una anomalia.

Si no desapareix l'anomalia abans de desconnectar l'encesa, la propera vegada que connecteu l'ajuda d'aparcament, no s'indicarà.

Us recomanem que aneu a un taller especialitzat perquè esmenin l'avaria.

Dispositiu per a remolc

En els vehicles amb enganxall per a remolc muntat de fàbrica, quan el remolc estigui connectat, l'Ajuda d'aparcament no s'activarà en engranar la marxa enrere.

⚠ ATENCIÓ

Tingueu en compte els advertiments de seguretat **››› ⚠ a *Descripció* de la pàg. 173.**

Assistent de marxa enrere (Rear View Camera)

Introducció al tema

Una càmera incorporada al para-xocs del darrere assisteix el conductor en aparcar o maniobrar marxa enrere ››› pàg. 147.

La imatge de la càmera es visualitza al costat d'unes línies d'orientació projectades a la pantalla del sistema Infotainment. A la part inferior s'observa part del para-xocs que servirà com a referència al conductor.

Configuració de l'assistent de marxa enrere

L'assistent de marxa enrere ofereix a l'usuari la possibilitat de fer ajustaments en la brillantor, el contrast i el color de la imatge. Per realitzar aquests ajustos:

- Atureu el vehicle en un lloc segur sense desconnectar l'encesa ni el sistema d'Infotainment.
- Poseu el fre d'estacionament.
- Poseu la marxa enrere.
- Premeu el botó de funció ☀ que apareix a la pantalla.
- Feu els ajustaments desitjats prement els botons de funció –/+ o movent el botó desplaçable.

Condicions necessàries per aparcar i maniobrar amb l'assistent de marxa enrere

En els següents casos no caldrà utilitzar el sistema:

- Si no es mostra una imatge fiable o si està distorsionada o la lent està bruta.
- Si la zona situada darrere del vehicle es visualitza de manera incompleta.
- Si el vehicle va molt carregat.
- Si la posició de la càmera ha canviat després d'una col·lisió a la part posterior. Encarregueu a un taller especialitzat que revisi el sistema.

Familiaritzar-se amb el sistema

Per familiaritzar-se amb el sistema, les línies d'orientació i la seva funció, SEAT recomana practicar en un lloc sense gaire trànsit o en un aparcament quan hi hagi bones condicions climatològiques i de visibilitat.

⚠ ATENCIÓ

- **L'assistent de marxa enrere no permet calcular amb precisió la distància a la qual es troben els obstacles ni pot superar els límits propis del sistema, motiu pel qual el seu ús negligent podria arribar a provocar accidents i lesions greus si s'utilitza sense l'atenció adequada. El conductor ha de vigilar sempre l'entorn per garantir una conducció segura.**
- **La lent de la càmera augmenta i distorsiona el camp visual, i els objectes poden observar-se de manera diferent de la realitat. També la percepció de les distàncies es veu distorsionada.**
- **A causa de la resolució de la pantalla o de condicions de llum, podria ser que alguns objectes no es mostressin es mostressin només de manera borrosa. Tingueu especial cura amb els pals, tanques, reixes o arbres de poc gruix, que podrien arribar a fer malbé el vehicle si no es veuen a la pantalla.**
- **L'assistent de marxa enrere té zones mortes en les quals pot ser que no visualitzi persones ni objectes. Manteniu sempre l'entorn del vehicle sota control.**
- **El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor. Superviseu sempre la maniobra d'aparcament, així com l'entorn del vehicle.**
- **No us distragueu del trànsit amb les imatges que es mostren a la pantalla.**
- **Les imatges són només bidimensionals. Els objectes que sobresurten o els clots de la calçada, per exemple, podrien distingir-se amb dificultat o no distingir-se en absolut.**
- **La càrrega del vehicle modifica la representació de les línies d'orientació. L'amplada que representen aquestes línies disminueix amb el nivell de càrrega. Pareu atenció a l'entorn quan l'interior o al maleter estan carregats.**
- **En les situacions següents els objectes o altres vehicles es mostren més a prop o més lluny del que realment estan. Mantingueu especial atenció:**
  - **Si es passa d'una superfície plana a un pendent, i viceversa.**
  - **Si el vehicle va molt carregat.**
  - **Si el vehicle s'aproxima a objectes que no es troben sobre la superfície o que sobresurten del seu punt de recolzament. Poden quedar fora de l'angle de la càmera en circular marxa enrere.**

ℹ Avís

- **És important posar especial cura i atenció quan el conductor encara no es troba familiaritzat amb el sistema.**
- **En l'assistent de marxa enrere desapareixen les línies de referència quan la porta posterior està oberta.**

Visualització a la pantalla



Fig. 125 Pantalla del sistema d'Infotainment: línies d'orientació.

① **Línies laterals:** prolongació del vehicle (aprox. a la seva amplada total) sobre la calçada.

② **Final de les línies laterals:** aprox. 2 m darrere del vehicle sobre la calçada.

③ **Línia intermèdia:** aprox. 1 m darrere del vehicle sobre la calçada.

④ **Línia horitzontal vermella:** distància de seguretat d'aprox. 40 cm a la part posterior del vehicle sobre la calçada.

Connexió i desconnexió del sistema

- L'assistent de marxa enrere es connecta, quan el contacte estigui donat, en engranar la marxa enrere.
- El sistema es desconnecta 8 segons després de desengranar la marxa enrere i de manera immediata després de treure el contacte.
- Quan se supera la velocitat de 15 km/h (9 mph) amb la marxa enrere posada, la càmera deixarà d'emetre imatges.

En combinació amb el sistema d'Ajuda a l'aparcament Plus ››› pàg. 172, la imatge de la càmera deixarà de mostrar-se en desengranar la marxa enrere, i passarà a visualitzar la informació òptica proporcionada pel sistema d'ajuda a l'aparcament.

També hi ha la possibilitat d'ocultar la imatge de l'assistent de marxa enrere:

- Pitjant a la pantalla una de les tecles del sistema d'Infotainment.
- **O BÉ:** prement sobre el vehicle en miniatura que apareix a la pantalla.

Per tornar a mostrar la imatge de l'assistent de marxa enrere:

- Desengraneu i torneu a engranar la marxa enrere.
- **O BÉ:** Premeu el botó de funció RVC[1].

Maniobra d'aparcament

- Situeu el vehicle davant de l'espai d'aparcament i engraneu la marxa enrere.
- Retrocediu lentament i gireu el volant de manera que les línies laterals condueixin a l'espai d'aparcament.
- Orienteu el vehicle a l'espai d'aparcament de tal manera que les línies laterals hi transcorrin en paral·lel.

Assistent de sortida d'aparcament Rear Cross Traffic Alert)

Funcionament



Fig. 126 Representació esquemàtica de l'assistent de sortida de l'aparcament: zona vigilada al voltant del vehicle que està sortint de l'aparcament.

L'assistent de sortida de l'aparcament supervisa amb els sensors de radar situats al paraxocs del darrere ››› pàg. 146 el trànsit en sentit transversal de la zona situada darrere del vehi-

[1] Només es mostrarà el botó RVC quan la marxa enrere estigui engranada.

cle, en sortir marxa enrere d'un espai d'aparcament en bateria o en maniobrar, per exemple, en situacions en què hi ha mala visibilitat.

Quan el sistema detecta un vehicle rellevant de la via que s'acosta per la part del darrere del vehicle ››› fig. 126, pot sonar un senyal acústic si la rellevància ho requereix.

Addicionalment al senyal acústic, el conductor és informat per mitjà d'un senyal visual a la pantalla del sistema d'Infotainment. Aquest senyal es mostra en forma de franja de color vermell a la part posterior de la imatge del vehicle a la pantalla del sistema d'infotainment. La franja visualitza el costat del nostre vehicle pel qual s'aproxima el trànsit en sentit transversal[1].

Intervenció automàtica als frens per reduir danys

››› pàg. 170.

Connectar i desconnectar

L'Assistent de sortida de l'aparcament es pot activar i desactivar tot accedint al menú **Asistentes** del sistema d'Infotainment o de la pantalla del quadre d'instruments mitjançant els comandaments al volant. En el cas que el vehicle vagi equipat amb càmera multifunció, addicionalment es pot accedir mitjançant la tecla de sistemes d'assistència al conductor situada a la palanca del llum de carretera.

L'últim ajust realitzat al sistema roman actiu en tornar a connectar-ne l'encesa.

Conducció amb remolc

L'assistent de sortida de l'aparcament es desactiven automàticament i no són permesos si l'enganxall per al remolc muntat de fàbrica està connectat elèctricament a un remolc o dispositiu similar. Quan el conductor inicia la marxa apareix un missatge a la pantalla del quadre d'instruments que indica que l'assistent està desactivat.

Un cop desenganxat el remolc del vehicle, l'assistent tornarà a l'estat inicial anterior al moment en què s'ha connectat elèctricament el remolc.

Si l'enganxall per a remolc no ve muntat de fàbrica, cal desactivar manualment l'assistent de sortida de l'aparcament quan se circuli amb remolc.

⚠ ATENCIÓ

La tecnologia intel·ligent que incorpora l'assistent de sortida de l'aparcament no pot superar els límits imposats per les lleis físiques i únicament funciona dins dels límits del sistema. La funció d'assistència del sistema d'aparcament assistit no ha d'induir a córrer cap risc. El sistema no pot reemplaçar l'atenció del conductor.

- **No utilitzeu mai el sistema quan la visibilitat sigui limitada o en situacions de trànsit complicades, p. ex., en vies molt transitades o per travessar diversos carrils.**
- **Tingueu sempre l'entorn del vehicle sota control, ja que sovint el sistema no detecta objectes com ara bicicletes o vianants amb seguretat.**
- **L'assistent de sortida de l'aparcament no frena sempre per si mateix el vehicle fins a aturar-lo del tot.**

[1] Només es mostra si el vehicle està equipat amb sistema d'aparcament.

Equipament pràctic

Portaobjectes

Introducció al tema

Utilitzeu els portaobjectes només per deixar-hi objectes petits o lleugers.

⚠ ATENCIÓ

Els objectes sense fixar que es portin al vehicle podrien sortir projectats per l'habitacle en cas de frenada o maniobra sobtada. Això pot ocasionar lesions greus, així com la pèrdua del control del vehicle.

- **No porteu animals ni objectes durs, afilats o pesats en els portaobjectes oberts del vehicle, damunt el tauler d'instruments o damunt la safata situada darrere dels seients posteriors, ni tampoc a la roba o a les bosses que porteu dins l'habitacle.**
- **Mantingueu els portaobjectes sempre tancats durant la marxa.**
- **No pengeu peces de roba que pesin més de 2,5 kg (aprox. 5,5 lb) als penjadors del vehicle. No deixeu mai objectes pesats, durs o afilats a les butxaques d'aquestes peces.**

⚠ ATENCIÓ

Si es deixen encenedors en el vehicle, es podrien danyar o encendre's inadvertidament. Com a conseqüència, es podrien provocar cremades greus i danys en el vehicle.

- **Abans d'ajustar un seient, assegureu-vos sempre que no hi hagi cap encenedor a la zona de les peces mòbils del seient.**
- **Abans de tancar un portaobjectes, assegureu-vos sempre que no hi hagi cap encenedor a la zona del tancament.**
- **No deixeu mai un encenedor en un portaobjectes ni damunt de cap altra superfície del vehicle perquè podria inflamar-se a causa de les elevades temperatures que podrien agafar aquestes superfícies, sobretot a l'estiu.**

COMPTE!

- **No guardeu objectes, aliments o medicaments sensibles a la calor o al fred dins l'habitacle. La calor i el fred podrien fer-los malbé o deixar-los inservibles.**
- **Els objectes compostos de materials transparents, com ulleres, lupes o ventoses transparents fixades en els vidres, poden concentrar la llum solar i provocar danys en el vehicle.**

Guantera



Fig. 127 Al costat de l'acompanyant: guantera.

Obrir i tancar la guantera

Obertura: Estireu la maneta ››› **fig. 127** i obriu la guantera.

Tancament: Empenyeu la guantera cap amunt.

⚠ ATENCIÓ

Si es deixa oberta la guantera, pot augmentar el risc que es produeixin lesions greus en cas d'accident, frenada o maniobra sobtada.

- **Mantingueu la guantera sempre tancada durant la marxa.**

Portabegudes



Fig. 128 Portabegudes davanters a la consola central.

En els portaobjectes de les portes del conductor i l'acompanyant hi ha un porta-ampolles.

Portabegudes davanter

A la consola central hi ha dos posagots.

⚠ ATENCIÓ

La utilització incorrecta dels portabegudes pot provocar lesions.

- **No poseu mai begudes calentes en els portabegudes. En cas de frenada o accident, les begudes calentes deixades en els portabegudes podrien vessar i provocar cremades.**
- **Eviteu que caiguin ampolles o altres objectes a la zona reposapeus del conductor durant la marxa, ja que li podrien impedir accionar els pedals.**
- **No poseu mai gots, aliments o altres objectes pesats en els portabegudes. Aquests objectes pesats podrien sortir projectats dins l'habitacle en cas d'accident i provocar lesions greus.**

⚠ ATENCIÓ

Les ampolles tancades poden explotar en el vehicle per l'efecte de la calor o del fred.

- **No deixeu mai ampolles tancades dins el vehicle en cas de temperatura molt alta o molt baixa.**

COMPTE!

Durant la marxa, no deixeu envasos oberts en els portabegudes. Si vessa la beguda (en cas de frenada, per exemple), es podrien produir danys en el vehicle i en el sistema elèctric.

Avís

Els elements interiors dels portabegudes es poden extreure per netejar-los.

Calaix portaobjectes sota seients davanters

Fig. 129 Portaobjectes sota el seient davanter dret.

Obertura: Accioneu la maneta que hi ha a l'agafador del calaix i estireu el calaix cap enfora.

Tancament: Empenyeu el calaix sota el seient fins que encasti.

En funció de l'equipament, sota el seient del conductor pot haver-hi un forat portallibres (de la mida aproximada del manual d'instruccions) en lloc del calaix portaobjectes.

⚠ ATENCIÓ

Si es deixa obert, el calaix podria obstaculitzar l'accionament dels pedals i provocar accidents i lesions greus.

- **Mantingueu el calaix sempre tancat durant la marxa. Si queda obert, el calaix i els objectes que poguessin sortir-ne podrien acabar a la zona reposapeus del conductor i impedir-li l'accionament dels pedals.**

ⓘ COMPTE!

El calaix es pot carregar amb 1,5 kg com a màxim.

Altres portaobjectes

Trobareu més portaobjectes, compartiments i suports a diferents llocs del vehicle:

- A la consola central.
- A l'interior del reposabraços central.
- A les places del darrere, a l'esquerra i a la dreta dels seients, es troben respectivament altres portaobjectes.
- Als respatllers dels seients davanters, bosses portaobjectes.
- Al maleter, a banda i banda, hi pot haver ganxos per penjar bosses lleugeres.

En els muntants centrals de les portes i en els agafadors posteriors del sostre hi ha uns penjadors.

⚠ ATENCIÓ

Les peces de roba que vagin penjades poden reduir la visibilitat del conductor, fet que podria donar lloc a accidents i lesions greus.

- **Pengeu sempre les peces de roba en els penjadors de manera que no redueixin la visibilitat del conductor.**
- **En els penjadors del vehicle pengeu només peces de roba lleugeres. No deixeu mai objectes pesats, durs o afilats a les butxaques d'aquestes peces.**
- **Per no reduir l'eficàcia dels coixins de seguretat per a l'àrea del cap, es recomana no utilitzar penjadors per a la roba.**

ⓘ COMPTE!

No poseu objectes massa grans a les bosses dels respatllers dels seients davanters (p. ex., ampolles) o objectes amb vores afilades perquè hi ha el perill de danyar les bosses i l'entapissat.

Preses de corrent

Introducció al tema

Es poden connectar dispositius elèctrics a les preses de corrent del vehicle.

Els dispositius hauran d'estar en perfecte estat. No utilitzeu dispositius defectuosos.

La presa de corrent de 12 volts només funciona amb l'encesa connectada.

⚠ ATENCIÓ

La utilització inadequada de les preses de corrent i dels dispositius elèctrics pot provocar un incendi i lesions greus.

- **No deixeu mai cap infant dins el vehicle sense vigilància. Les preses de corrent i els dispositius connectats a aquestes es poden utilitzar quan l'encesa està connectada.**
- **Si els dispositius elèctrics s'escalfen massa, apagueu-los immediatament i desconnecteu-los de la xarxa.**

ⓘ COMPTE!

- **Per evitar danys al sistema elèctric, no connecteu mai a les preses de corrent de 12 volts dispositius elèctrics que subministren corrent, com panells solars o carregadors de bateria, per carregar la bateria de 12 volts.**
- **Utilitzeu només dispositius elèctrics que compleixin les directives corresponents vigents en matèria de compatibilitat electromagnètica.**
- **Per evitar que les fluctuacions de tensió puguin ocasionar danys, abans de connectar i desconnectar l'encesa desendolleu els dispositius elèctrics connectats.**

- **No connecteu mai a una presa de corrent de 12 volts dispositius elèctrics que consumeixin més potència de la indicada. Si se supera el consum de potència màxim, es podria fer malbé el sistema elèctric del vehicle.**
- **Tingueu en compte el manual d'instruccions dels dispositius elèctrics!**

Avís

- **La bateria de 12 volts s'anirà descarregant si hi ha dispositius elèctrics connectats quan el motor estigui aturat.**
- **Els dispositius sense aïllament poden produir interferències en la ràdio, el sistema d'Infotainment i el sistema electrònic del vehicle.**

Preses de corrent del vehicle



Fig. 130 Presa de corrent de 12 volts del vehicle.

- Traieu el tap de la presa de corrent situada a la consola central ››› **fig. 130**.
- Introduïu el connector de l'aparell elèctric a la presa de corrent.

A la presa de corrent de 12 volts s'hi pot connectar qualsevol accessori elèctric.

Recordeu que l'absorció de potència de la presa de corrent no pot superar els 120 watts.

COMPTE!

Si s'utilitza la presa de corrent de 12 volts a màxima potència durant més temps de l'indicat, es pot fondre el fusible.

- **No utilitzeu mai la presa de corrent de 12 volts a màxima potència durant més de 10 minuts.**

Transmissió de dades

Actualització sense fil (Over-the-air update)

Introducció al tema

Les actualitzacions sense fil us permeten mantenir el vehicle sempre al dia, per exemple, per optimitzar les funcions i per a la protecció contra codi maliciós (malware).[1)]

Com podeu saber quan està disponible una actualització sense fils?

Les actualitzacions disponibles es mostren al sistema d'Infotainment.

Si hi ha diverses actualitzacions disponibles per al vehicle al mateix temps, primer heu de completar correctament una actualització sense fils abans de poder realitzar la següent.

Avís

Pel vostre propi interès, les actualitzacions s'han de fer com més aviat millor. Si el controlador rebutja repetidament l'actualització sense fil, cal acudir a un taller degudament qualificat. SEAT recomana recórrer a un concessionari SEAT.

ATENCIÓ

Molt poques vegades, és possible que una unitat de control no funcioni correctament després d'una actualització sense fil. El mal funcionament d'una unitat de control i del vehicle pot provocar accidents greus i lesions mortals.

- **Reduïu la velocitat de forma controlada si durant la conducció el vehicle funciona o reacciona de forma diferent de l'habitual.**
- **Informe a un taller especialitzat. SEAT recomana recórrer a un concessionari SEAT.**

ATENCIÓ

Si el quadre d'instruments no funciona després d'una actualització sense fil, no podreu visualitzar-hi indicacions, llums d'advertiment, símbols ni missatges de text. Conduir amb un quadre d'instruments que no funciona pot provocar accidents greus i lesions mortals.

- **No utilitzeu el vehicle. Poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de SEAT.**

COMPTE!

Si s'han fet modificacions especials en vehicles fora de l'àmbit de responsabilitat de SEAT (per exemple, per a vehicles de serveis d'emergència o taxis), hi ha el risc que les funcions especials (per exemple, el taxímetre) deixin de funcionar correctament després d'una actualització sense fil.

- **Consulteu el vostre concessionari SEAT abans de fer una actualització sense fil.**

Avís

- **Les mesures per millorar el rendiment o l'eficiència (per exemple, l'ajust del motor) que no hagin estat incorporades per SEAT poden quedar eliminades després d'una actualització sense fil.**
- **En funció de l'equipament, les notes de la versió poden aparèixer una vegada abans o després d'una actualització sense fil. Aquestes notes descriuen els canvis a l'estat del vehicle. Consulteu el següent lloc web per obtenir les notes de la versió i més informació sobre les actualitzacions sense fil:**

  www.seat.com

- **L'actualització sense fil no actualitza aplicacions instal·lades al vehicle.**

[1)] No disponible a tots els mercats.

Requisits previs per a una actualització sense fil

S'han de complir els requisits previs següents per poder descarregar una actualització via satèl·lit i poder realitzar la instal·lació del programari d'aquesta actualització.

- La funció d'actualització sense fils està disponible al vostre país.
- Heu subscrit un contracte SEAT Connect en vigor.
- Heu assignat el vehicle al vostre compte d'usuari actiu.
- Hi ha un usuari principal disponible. És possible que hagueu d'iniciar sessió com a usuari principal.
- El vehicle es troba en una zona amb suficient recepció de telefonia mòbil.
- La vostra configuració de privadesa actual permet transmetre i rebre dades i informació ››› pàg. 191.
- La bateria de 12 volts del vehicle està ben carregada.

Descarregar i instal·lar una actualització sense fil

Cost de la descàrrega

La descàrrega d'actualitzacions sense fil es fa a través de la unitat de control de fàbrica amb targeta eSIM, i és gratuïta. SEAT es fa càrrec del cost de la connexió.

Moment de la descàrrega

La descàrrega es realitza automàticament sense avís previ, i també és possible mentre es condueix. Quan s'hagi completat la descàrrega, apareixerà un missatge per informar-vos que hi ha disponible una actualització sense fil.

Avís

La durada d'un procés de descàrrega depèn de la qualitat de la xarxa, la mida del fitxer i el tipus d'actualització. El procés de descàrrega es pot interrompre. Es reprendrà quan torneu a connectar l'encesa.

Requisits previs per a la instal·lació del programari

- El vehicle ha d'estar aparcat de manera segura segons els requisits legals i la normativa local ››› pàg. 169.
- S'han d'haver instal·lat les actualitzacions sense fil anteriors.

Instal·lar programari des d'una actualització sense fil

Trieu per a l'actualització sense fil un moment en què ningú hagi de conduir el vehicle.

⚠ ATENCIÓ

Les unitats de control es desactivaran i no funcionaran mentre es realitza la instal·lació del programari. Conduir amb les unitats de control desactivades o avariades pot provocar accidents i lesions mortals.

- **Realitzeu la instal·lació del programari de manera que no s'obstaculitzi els altres usuaris de la carretera.**
- **No utilitzeu el vehicle durant un procediment d'instal·lació de programari.**

1. Desactiveu el sistema de propulsió del vehicle i connecteu el fre d'estacionament electrònic.
2. Tanqueu el capó, el maleter, totes les finestretes i totes les portes.
3. Confirmeu la instal·lació del programari al sistema d'Infotainment.
4. Assegureu-vos que tots els ocupants del vehicle surten i que no queda cap animal al vehicle.
5. Recolliu totes les claus del vehicle i sortiu-ne.
6. Tanqueu el vehicle.

Restriccions funcionals durant la instal·lació del programari

Les unitats de control, l'ordinador central, les funcions i les pantalles no estan disponibles durant la instal·lació del programari. No utilitzeu el vehicle ni el sistema d'Infotainment durant la instal·lació.

- El sistema impedeix activar el sistema de propulsió del vehicle.
- La bateria d'alt voltatge no està carregada.
- La presa de diagnòstic AUX-IN està desactivada.
- L'alarma antirobatori està desactivada.
- El sistema de seguretat "Safe" està desactivat.

Després de la instal·lació del programari

Després de la instal·lació del programari i abans d'activar el sistema de propulsió del vehicle, llegiu al sistema d'Infotainment o al quadre d'instruments el missatge sobre la instal·lació completa del programari. És possible que el vehicle requereixi un minut per mostrar l'estat de l'actualització sense fil.

- El sistema de propulsió del vehicle es pot activar un cop instal·lat correctament el programari.
- Si la instal·lació del programari no es realitza correctament: **››› pàg. 186, *Solució de problemes*.**

Solució de problemes

La instal·lació d'una actualització sense fils ha fallat

- Si una actualització no s'instal·la correctament, apareix un missatge d'error al sistema d'Infotainment o al quadre d'instruments. Observeu els missatges i advertiments corresponents.

Avís

Les unitats de control deixaran de funcionar o no funcionaran correctament en cas d'error crític d'instal·lació. Les funcions i les pantalles no estaran disponibles fins que es corregeixi l'error. No utilitzeu el vehicle. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de SEAT.

Puc interrompre la instal·lació d'una actualització sense fils?

No, no és possible.

Què passa si s'interromp la instal·lació d'una actualització sense fils?

Si s'interromp la instal·lació, per exemple, per danys al sistema elèctric del vehicle, és possible que les unitats de control no s'actualitzin i no funcionin a causa d'una instal·lació incompleta de l'actualització.

SEAT CONNECT

Introducció al tema

Amb SEAT CONNECT Gen3 connecteu el vehicle a Internet. D'aquesta manera tindreu la possibilitat d'ampliar l'abast de diversos serveis. Trobareu una descripció dels serveis disponibles a Internet a:

https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service

Per a la seva utilització, SEAT CONNECT primer s'ha d'activar en línia celebrant un contracte de SEAT CONNECT amb SEAT, S.A. i està subjecte a una limitació d'ús temporal en funció del país.

Tant les carteres de serveis de SEAT CONNECT ofertes per SEAT com els serveis individuals es poden modificar, cancel·lar, desactivar, reactivar, canviar de nom i ampliar, fins i tot sense notificació prèvia.

L'execució i la disponibilitat dels serveis i de les carteres de serveis de SEAT CONNECT poden variar en funció del país, així com del vehicle, l'equipament i la connectivitat.

La tecnologia de reconeixement de veu o de cerca de SEAT CONNECT no reconeix ni ofereix resultats per a totes les paraules.

Hi ha serveis de SEAT CONNECT per als quals és obligatori registrar-se i altres per als quals no és obligatori.

Descripció de serveis

Abans d'executar els serveis de SEAT CONNECT, llegiu i tingueu en compte la descripció dels serveis corresponents. Les descripcions s'actualitzen de manera no periòdica.

- Feu servir sempre la versió més actual de la descripció de serveis corresponent.

⚠ ATENCIÓ

En zones amb cobertura insuficient de telefonia mòbil i de GPS, no s'establiran les trucades d'emergència ni trucades telefòniques ni es poden transmetre dades.

- **En la mesura del possible, canvieu d'ubicació.**

COMPTE!

El vehicle pot patir danys per factors que quedin fora del control de SEAT SA. Aquests danys poden ser, en particular:

- **Ús indegut de terminals mòbils.**
- **Pèrdua de dades durant la transmissió.**
- **Aplicacions de tercers inadequades o defectuoses.**
- **Programari maliciós en suports de dades, ordinadors, tauletes o dispositius de telefonia mòbil.**

Cartera de serveis

L'assignació inicial de serveis que es mostra aquí representa el volum màxim possible. El volum màxim possible només està disponible en pocs models de vehicles. Durant la vida útil del vehicle pot canviar l'assignació que es mostra aquí.

Després d'activar l'administració de serveis al sistema d'Infotainment podeu consultar si el vehicle disposa de serveis i quins són ››› pàg. 191.

En alguns països i en cas de renovació del contracte, els serveis oferts poden estar combinats de manera diferent de la que s'indica aquí. També poden variar en funció de l'any de producció del vehicle. Els serveis esmentats corresponen a **SEAT CONNECT Gen3** (tercera generació).

Serveis i funcions de SEAT CONNECT que no s'han d'activar

Els serveis següents també funcionen sense l'activació de SEAT CONNECT:

- Servei de trucada d'emergència pública.
- Mode de privacitat.
- Avís legal.

Serveis de SEAT CONNECT

Els serveis de SEAT CONNECT són:

- Trucada d'emergència pública
- Trucada d'assistència en carretera
- Atenció al client
- Planificació de cites de servei
- Actualització en línia del sistema
- Personalització
- Activació de SEAT CONNECT
- Mode privat (desactivació de serveis)
- Eliminar usuari / Restablir configuració de fàbrica
- Obertura remota
- Clàxon i intermitents
- Estat del vehicle
- Dades de viatge
- Informe de l'estat del vehicle
- Notificació d'alarma antirobatori
- Notificació de zona
- Notificació de velocitat
- Actualització en línia de mapes
- Cerca de punts d'interès
- Benzineres
- Informació en línia del trànsit
- Aparcaments
- Actualització en línia de l'infotainment
- Càlcul en línia de la ruta
- Informació sobre riscos
- Dictat

- Ràdio en línia
- Multimèdia en línia
- Importació en línia de rutes
- Importació en línia de destinacions
- Ventilació remota
- Posició de l'estacionament
- Mode de privacitat
- Avís legal

Opcions individuals de SEAT CONNECT

- Aplicacions In-Car. Aquestes aplicacions es poden adquirir i instal·lar directament a l'infotainment a través de la botiga In-Car.
- Full Link.
- Paquet de dades. Tarifes de dades de pagament per a la utilització de les funcions en línia, per exemple, 2 GB mensuals.

Avís

- **El Servei de trucada d'emergència pública està disponible independentment de l'inici de sessió a l'Infotainment.**
- **La personalització i l'adquisició d'aplicacions In-Car requereixen l'inici de sessió a l'infotainment, però no és necessària l'activació del vehicle en un compte de SEAT CONNECT.**

Determinació de SEAT CONNECT i S-PIN

Els passos següents són necessaris per a l'activació de SEAT CONNECT (inclòs el registre):

- Creeu un compte d'usuari a través de l'Infotainment al menú Administración de usuarios.
- Feu la comanda de SEAT CONNECT i activeu-lo.
- Afegiu el vehicle al vostre compte d'usuari.
- Acrediteu la propietat.
- Acrediteu la vostra identitat. Només cal si ha d'executar serveis de SEAT CONNECT rellevants per a la seguretat.
- Per activar-lo procediu com s'indica tot seguit:

9,2" **HOME > Administración de usuarios > Convertirse en usuario principal.**

8,25" **MENU > Ajustes > SEAT Connect > Registro.**

Seguiu la resta d'indicacions i la informació que es mostra a l'infotainment. Durant l'activació, és possible que se us demani que creeu un S-PIN.

Opció d'actualització	
Infotainment de 9,2"	sí
Infotainment de 8,25"	sí
Portal de SEAT CONNECT	sí
Aplicació de SEAT CONNECT	sí

S-PIN

L'S-PIN és una seqüència de diverses xifres que es poden seleccionar quan es realitza el registre de SEAT CONNECT.

A l'hora de crear l'S-PIN, eviteu seqüències numèriques fàcils d'endevinar i dates de naixement conegudes. Podeu canviar l'S-PIN al compte d'usuari de SEAT CONNECT a "Ajustes de la cuenta".

L'S-PIN és necessari, per exemple, per protegir el vostre perfil d'usuari o per executar un servei de SEAT CONNECT rellevant per a la seguretat en el vostre vehicle. Heu de gestionar aquest S-PIN amb absoluta confidencialitat.

Si reveleu l'S-PIN a tercers, per motius de seguretat l'heu de canviar immediatament.

Acreditació de la propietat i de la identitat

En funció de sistema d'Infotainment, el mètode d'acreditació de la propietat serà el mètode de les 2 claus o el mètode del codi d'aparellament.

Sistema Infotainment de 9,2"

Per convertir-se en usuari principal i d'aquesta manera acreditar la propietat del vehicle, necessiteu dues claus físiques del vehicle. L'acreditació de la propietat té lloc en el vehicle durant el registre o, si ja disposeu d'un compte

d'usuari de SEAT CONNECT, heu d'iniciar la sessió a través de l'infotaiment i després anar a **Administración de usuarios**.

- Connecteu l'encesa i el sistema d'Infotainment.
- A l'infotainment, registreu-vos a SEAT CONNECT.
- **O bé**: obriu el menú **Administración de usuarios > Ajustes > Convertirse en usuario principal** i seguiu les instruccions.
- Premeu la tecla d'obertura a la primera clau del vehicle.
- Premeu la tecla d'obertura a la segona clau del vehicle.

Sistema Infotainment de 8,25"

Per convertir-se en usuari principal i d'aquesta manera acreditar la propietat del vehicle, necessiteu el codi d'aparellament que es mostra al Portal Web de SEAT i a l'APP després d'haver vinculat el vehicle al vostre compte (**Mi Garage > Añadir Vehículo > Aceptar términos y condiciones y política de privacidad de SEAT**). L'acreditació de la propietat té lloc en el vehicle. Heu d'anar a **Ajustes del vehículo > SEAT CONNECT > Registro** i introduir la clau d'aparellament indicada al Portal Web o a l'App.

Un cop l'infotainment hagi processat les ordres per radiofreqüència, s'haurà completat l'acreditació de la propietat. Al portal SEAT CONNECT podeu controlar l'estat actual.

Com s'acredita la propietat?	
Infotainment de 9,2"	Mètode de les 2 claus.
Infotainment de 8,25"	Codi d'aparellament.
Portal de SEAT CONNECT	No és possible
Aplicació de SEAT CONNECT	No és possible

Acreditació de la identitat (SEAT Ident)

L'acreditació de la identitat s'ha de realitzar abans de poder utilitzar serveis de SEAT CONNECT rellevants per a la seguretat, com ara el servei "Apertura remota". L'acreditació de la identitat es pot realitzar de dues maneres:

- Personalment al concessionari SEAT.
- Podeu consultar més informació sobre SEAT Ident al portal de SEAT CONNECT.

Disposicions legals

Durant la utilització dels serveis de SEAT CONNECT es transfereix i processa informació en línia a través del vehicle. Aquestes dades també poden donar (almenys indirectament) informació sobre el conductor en qüestió, per exemple, comportament al volant i ubicació. Com a part contractant del contracte de SEAT CONNECT amb SEAT, S.A., heu de garantir que durant la utilització del vostre vehicle per part d'altres conductors (per exemple, familiars o amics), es respecti la protecció de dades i els drets personals. Per això, heu d'informar prèviament els conductors que el vehicle transfereix i rep dades en línia, i que podeu accedir a aquestes dades.

No tenir en compte aquesta obligació d'informar pot vulnerar determinats drets dels ocupants.

En qualsevol moment, l'usuari pot gestionar la transferència i l'enviament de dades per mitjà del mode de privacitat.

Serveis de seguiment: consultar tots els ocupants

Els serveis de seguiment necessiten dades geogràfiques i del vehicle, per exemple, per determinar si el vehicle s'està utilitzant dins d'uns límits de velocitat definits, on ha estat estacionat o si s'està utilitzant en la zona geogràfica establerta. Aquesta informació es mostra al portal web SEAT CONNECT i en l'aplicació de SEAT CONNECT.

Per això, abans d'emprendre la marxa, pregunteu a tots els ocupants del vehicle si estan d'acord amb els serveis activats. Si no fos així, desactiveu el servei en qüestió (si fos possible) o no permeteu als ocupants la utilització del vehicle.

Seguiment GPS: distintiu

Si el vehicle està equipat de fàbrica amb una unitat de control que transmet la posició geogràfica i la velocitat actuals, per norma general

portarà aquest distintiu GPS, p. ex., a la consola del sostre. L'absència d'aquest distintiu en el vehicle no garanteix que la unitat de control no transmeti la posició geogràfica i la velocitat actuals del vehicle.

Dades personals

SEAT protegeix les vostres dades personals i únicament les utilitza, sempre que ho permeti la llei o hi hagueu donat el vostre consentiment, amb motiu d'una utilització. Trobareu informació detallada sobre el processament de dades en relació amb els serveis de SEAT CONNECT a la Política de privacitat, a la qual podeu accedir en la seva versió actual corresponent a la pàgina web de SEAT.

Cessió permanent del vehicle

Si una altra persona us ha deixat el vehicle per al vostre ús permanent (per exemple, si compreu un vehicle usat), pot ser que SEAT CONNECT ja estigui activat i l'usuari anterior tingui encara la possibilitat d'accedir a les dades registrades a través de SEAT CONNECT i controlar determinades funcions del vostre vehicle.

A l'infotainment podeu consultar si el vostre vehicle està assignat a una persona com a usuari principal. En aquest cas, us podeu registrar com a usuari principal del vehicle i d'aquesta manera eliminar automàticament a l'usuari principal anterior. Alternativament, a través de l'infotainment podeu eliminar directament a l'usuari anterior de manera permanent com a usuari principal, així com posar el vehicle en mode offline i d'aquesta manera limitar tant la comunicació del vostre vehicle amb el servidor de dades de SEAT, S.A. com el processament de les dades personals i del vehicle.

Desactivar serveis de SEAT CONNECT

Per activar i desactivar els serveis de SEAT CONNECT disposeu de les funcions següents:

- Permetre o impedir les transmissions de dades per mitjà del sistema d'Infotainment ››› pàg. 191, *Mode privacitat*.
- Sempre que sigui possible: desactivació o activació individual ››› pàg. 191.

Podeu tornar a executar els serveis corresponents després d'anul·lar-ne la desactivació.

Avís

Els serveis requerits per llei i la seva transmissió de dades no es poden desconnectar ni desactivar, per exemple, el sistema de trucada d'emergència (e-Call).

Anomalies

Tot i complir-se els requisits necessaris per a la utilització dels serveis de SEAT CONNECT, pot haver-hi factors fora del control de SEAT, S.A. que interfereixin en l'execució d'aquests serveis o la impedeixin. Aquests factors poden ser, en particular:

- Treballs de manteniment, reparació, desactivació, actualització de programari i ampliació tècnica dels equips de telecomunicació, satèl·lits, servidors i bancs de dades.
- Canvi de l'estàndard de telefonia mòbil per a la transmissió de dades mòbils per part del proveïdor de serveis de telecomunicacions, per exemple, d'UMTS a EDGE o GPRS.
- Desconnexió d'un estàndard de telefonia mòbil ja existent per part del proveïdor de serveis de telecomunicacions.
- Interferència, pertorbació o interrupció en la recepció del senyal de telefonia mòbil i de GPS causa de, p. ex., conducció a altes velocitats, tempestes solars, influències meteorològiques, topografia, equips inhibidors i utilització intensiva de telefonia mòbil a les cel·les de ràdio en qüestió.
- Quan us trobeu en zones sense cobertura o amb cobertura insuficient de telefonia mòbil o de GPS. També, p. ex., en túnels, zones encaixonades entre edificis molt alts, garatges, passos subterranis, muntanyes i valls.
- Informació aliena de tercers proveïdors disponible amb limitacions, incompleta o incorrecta, p. ex., representacions de mapes.
- Països i regions en què no s'ofereix SEAT CONNECT.

Administració de serveis

Obriu els ajustos a **Usuarios** i dirigiu-vos a **Privacidad y Servicios**. En vehicles equipats amb Infotainment de 9,2" s'hi accedeix des de **Usuarios > Ajustes > Modo Privado (desactivación de servicios)**. En vehicles equipats amb Infotainment de 8,25", s'hi accedeix des de **Ajustes > SEAT Connect > Privacidad y servicios**. Podreu fer el següent a l'infotaiment:

- Consultar quins serveis de SEAT CONNECT estan disponibles en el vehicle actualment.
- La quantitat de serveis de SEAT CONNECT que estan activats o desactivats.
- Activar o desactivar serveis de SEAT CONNECT.

Avís

Si desactiveu tots i cadascun dels serveis de SEAT CONNECT, el vehicle pot seguir transmetent dades de trucada d'emergència (eCall).

Mode privacitat

Introducció al tema

Amb la funció "Privacidad" es poden permetre o impedir les transmissions de dades entre el vehicle i Internet.

El mode desitjat es pot ajustar als ajustos del vehicle del sistema d'Infotainment.

La transmissió de dades de dispositius externs i la seva comunicació amb el vehicle **no** es pot impedir amb la funció "Privacidad".

Els serveis requerits per llei i la seva transmissió de dades no es poden desconnectar ni desactivar, per exemple, el Sistema de trucada d'emergència (eCall).

Avís

Tingueu en compte que tots els usuaris del vehicle poden configurar ajustos individuals a la funció "Privacidad". Pot ser que aquests ajustos no coincideixin amb els que desitja el propietari del vehicle.

Configuració de privadesa i serveis

Els serveis de SEAT CONNECT es poden activar i desactivar de manera individual. Per fer-ho, només heu de marcar la casella corresponent al servei que voleu activar o desactivar. En cas que vulgueu desactivar tots els serveis simultàniament, heu de fer servir l'opció de mode de privacitat.

Mode de privacitat

Permet desactivar o activar els serveis depenent del nivell de privacitat seleccionat.

Tracking	**Compartir ubicació.** Els usuaris principals i els cousuaris poden veure dades de la posició en el portal o a l'aplicació de SEAT CONNECT.
Location	**Utilitzar ubicació.** Les dades de la posició, del vehicle i de l'usuari s'utilitzen per als serveis.
Personal	**Sense ubicació.** Només les dades del vehicle i les dades de l'usuari s'utilitzen per als serveis.
Incógnito	**Privacitat màxima.** Els vostres serveis estan desactivats. Només els serveis requerits per motius legals utilitzen dades.

Les opcions d'ajust no estan disponibles en tots els mercats ni en tots els models de vehicles.

Indicació de l'estat de la connectivitat

Els símbols següents indiquen l'estat corresponent de la transmissió de dades al sistema d'Infotainment.

Símbol en blanc: connectivitat completa, tots els serveis actius

Símbol en gris: connectivitat limitada, pot ser que alguns serveis no estiguin disponibles.

sense icona Sense connectivitat, no hi ha serveis disponibles.

Punt d'accés WLAN

Introducció

El sistema d'Infotainment es pot utilitzar per compartir una connexió WLAN[1] amb fins a 8 dispositius ››› pàg. 192, *Configuració per compartir connexió mitjançant WLAN*.

El sistema d'Infotainment també pot utilitzar el punt d'accés WLAN d'un dispositiu extern per poder oferir Internet als dispositius connectats al punt d'accés (hotspot) (client WLAN) ››› pàg. 193.

Avís

- **És possible que la transmissió de dades necessària sigui de pagament. A causa del gran volum de dades que s'intercanvien, SEAT recomana utilitzar una tarifa plana per a la transmissió de dades. Els operadors de telefonia mòbil us poden proporcionar informació al respecte.**
- **Amb l'intercanvi de paquets de dades i la compra a tercers es poden generar costos addicionals en funció de la vostra tarifa de telefonia mòbil, especialment si es fa a l'estranger (taxes d'itinerància, per exemple).**

Configuració per compartir connexió mitjançant WLAN

Establir la connexió amb la xarxa sense fil (WLAN)

- Premeu la tecla **HOME** > ⚙.
- Activeu la xarxa sense fil. Per fer-ho, premeu el botó de funció **Wi-Fi > Sistema de infotainment como hotspot**.
- Activeu la xarxa sense fil (WLAN) en el dispositiu que cal connectar. Per fer-ho, consulteu el manual d'instruccions del fabricant.
- Activeu l'assignació del dispositiu de telefonia mòbil al sistema d'Infotainment. Per fer-ho, premeu el botó de funció **Utilizar como hotspot** i activeu la casella de verificació.
- Introduïu i confirmeu la clau de xarxa que es mostra al dispositiu sense fil.

Els ajustos següents es poden fer addicionalment al menú **Sistema infotainment como hotspot:**

- **Nivel de seguridad:** Amb la codificació WPA2/WPA3 es genera automàticament una clau de xarxa.
- **Clave de red:** Clau de xarxa generada automàticament. Premeu el botó de funció per canviar la clau de xarxa manualment. La clau de xarxa ha de tenir almenys 8 caràcters i un màxim de 63.
- **SSID:** Nom de la xarxa WLAN (32 caràcters com a màxim).

S'estableix la connexió WLAN (sense fil). Per concloure la connexió és possible que calgui introduir altres dades en el dispositiu sense fil.

Repetiu aquest procés per connectar altres dispositius.

També hi ha l'opció d'escanejar el codi QR connectant el dispositiu de manera directa a la xarxa Wi-Fi del sistema d'Infotainment sense haver d'introduir la contrasenya: seleccioneu **Ajustes > Wi-Fi > Conexión rápida con el sistema infotainment**.

[1] No disponible a tots els mercats.

Configurar l'accés a Internet

El sistema d'Infotainment pot utilitzar el punt d'accés WLAN d'un dispositiu extern per establir la connexió a Internet.

Establir la connexió amb la xarxa sense fil (WLAN)

- Activeu i compartiu un punt d'accés sense fil amb Internet al dispositiu extern. Per fer-ho, consulteu el manual d'instruccions del fabricant.
- Premeu la tecla **HOME** > ⚙.
- Premeu el menú **Wi-Fi > Conexión con Wi-Fi** i activeu la casella de verificació.
- Premeu el botó de funció **Buscar red Wi-Fi** i seleccioneu el dispositiu que voleu a la llista.
- Si és necessari, introduïu la clau de xarxa del dispositiu al sistema d'Infotainment i confirmeu amb **OK**.

Ajustos manuals:

- Per introduir manualment la configuració de xarxa d'un dispositiu (WLAN) extern.

S'estableix la connexió WLAN (sense fil). Per concloure la connexió és possible que calgui introduir altres dades en el dispositiu sense fil.

Avís

A causa del gran nombre de dispositius existents, no es pot garantir que totes les funcions s'executin sense problemes.

Full Link

Introducció al tema

Amb Full Link és possible visualitzar i utilitzar els continguts i les funcions que es mostren en el dispositiu de telefonia mòbil a la pantalla de l'Infotainment.

Per fer-ho, el dispositiu de telefonia mòbil ha d'estar connectat per mitjà d'una interfície USB amb l'Infotainment.

Algunes tecnologies també es poden utilitzar per Wireless Full Link per mitjà de la interfície Bluetooth® i una connexió Wi-Fi.

Les tecnologies següents poden estar disponibles:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless

La disponibilitat de les tecnologies que inclou Full Link depèn del país i del dispositiu de telefonia mòbil utilitzat.

Trobareu més informació a la pàgina web de SEAT (www.seat.com).

Accedir al menú principal Full Link

La navegació al menú principal Full Link depèn del sistema d'Infotainment que s'utilitzi.

- Premeu **Home > Full Link**

Configurar Wireless Full Link

Per poder utilitzar Wireless Full Link, primer heu d'aparellar el dispositiu de telefonia mòbil amb l'Infotainment. Per fer-ho, seguiu aquests passos:

Connectar un dispositiu de telefonia mòbil per primera vegada.

- Desbloquegeu el dispositiu de telefonia mòbil.
- Connecteu la recepció Wi-Fi i el Bluetooth® al dispositiu de telefonia mòbil.
- Connecteu el dispositiu de telefonia mòbil amb un cable USB o per Bluetooth® amb l'Infotainment.
- Accediu al menú principal **Full Link**, llevat que aparegui automàticament.
- Seleccioneu el dispositiu de telefonia mòbil i la tecnologia que desitgeu.
- Confirmeu les consultes d'autorització al dispositiu de telefonia mòbil per atorgar les autoritzacions necessàries a l'Infotainment.

- Interrompeu la connexió USB i torneu-vos a connectar per Wi-Fi o Bluetooth® amb l'Infotainment. Wireless Full Link ja està configurat.

L'aparellament ha finalitzat. El dispositiu de telefonia mòbil connectat també pot utilitzar Wireless Full Link a partir d'ara sense la connexió USB.

Si durant el procés de connexió es rebutgen els menús emergents, Wireless Full Link no estarà disponible. En aquest cas, SEAT recomana eliminar els dispositius tant en la configuració del telèfon com en l'Infotainment, i reiniciar el procés de connexió.

Aparellament mitjançant Bluetooth®

Podeu connectar el dispositiu mitjançant Bluetooth® amb el sistema d'Infotainment.

Si el dispositiu és compatible, el sistema us informarà que podeu connectar el dispositiu a Apple CarPlay™ o Android Auto™ segons el cas.

⚠ ATENCIÓ

La utilització d'aplicacions mentre es condueix pot distreure l'atenció del trànsit. Si el conductor es distreu, hi pot haver un accident i es poden produir lesions.

- **Conduïu sempre de forma responsable i prestant atenció al trànsit.**

⚠ ATENCIÓ

Aquelles aplicacions que no siguin adequades o que s'executin de manera incorrecta poden provocar danys en el vehicle, accidents i lesions greus.

- **Protegiu el dispositiu de telefonia mòbil i les seves aplicacions d'un ús indegut.**
- **No realitzeu mai modificacions en les aplicacions.**
- **Tingueu en compte el manual d'instruccions del dispositiu de telefonia mòbil.**

COMPTE!

SEAT no es fa responsable dels danys que s'ocasionin en el vehicle per la utilització d'aplicacions de mala qualitat o defectuoses, la programació insuficient de les aplicacions, la cobertura insuficient de la xarxa, la pèrdua de dades durant la transmissió o l'ús indegut dels dispositius de telefonia mòbil.

Avís

- **És possible que Wireless Full Link no sigui compatible amb totes les tecnologies.**
- **En travessar la frontera cap a països amb radiofreqüències permeses diferents a les del país propi, l'execució de la funció Wireless de Full Link pot estar limitada o fins i tot no estar disponible a causa de disposicions legals. Això també es pot indicar amb un missatge al sistema d'Infotainment. L'execució de Full Link per cable no està afectada per aquesta limitació i es pot seguir utilitzant.**

Aplicacions (apps)

Amb Full Link es pot traslladar a la pantalla de l'Infotainment la visualització dels continguts d'aplicacions de SEAT i d'altres proveïdors instal·lades als dispositius de telefonia mòbil.

En el cas d'aplicacions d'altres proveïdors, poden haver-hi problemes de compatibilitat.

Les aplicacions, la seva utilització i la connexió necessària de telefonia mòbil poden ser de pagament.

L'oferta d'aplicacions pot ser molt variada i estar dissenyada per a un vehicle o un país determinat. El contingut i el volum de les aplicacions, així com les empreses que les ofereixen, poden variar. Algunes aplicacions depenen més de la disponibilitat dels serveis de tercers.

No es pot garantir que totes les aplicacions que s'ofereixen funcionin en tots els dispositius de telefonia mòbil ni amb tots els sistemes operatius d'aquests.

Les aplicacions ofertes per SEAT poden ser modificades, cancel·lades, desactivades, reactivades i ampliades sense notificació prèvia.

Per evitar distreure al conductor, durant la marxa només es poden utilitzar aplicacions certificades.

Símbols i ajustos de Full Link

- Perquè es mostri més informació.
- Per seleccionar la tecnologia Apple CarPlay.
- Per seleccionar la tecnologia Android Auto™.

Apple CarPlay™

Per a la utilització d'Apple CarPlay™ cal complir els requisits següents:

- L'iPhone™ **ha** de ser compatible amb Apple CarPlay™.
- El maneig per veu (Siri™) **ha** d'estar actiu a l'iPhone™.
- Apple CarPlay™ **ha** d'estar activat sense limitacions en la configuració de l'iPhone™.
- Sempre que no sigui possible per Apple CarPlay™ Wireless, l'iPhone™ **ha** d'estar connectat amb el sistema d'Infotainment per mitjà d'una connexió USB. Només les connexions USB amb transmissió de dades són aptes per a la utilització d'Apple CarPlay™.
- El cable USB utilitzat **ha** de ser un cable original d'Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: a l'iPhone™ també hi ha d'haver activats el Bluetooth® i el Wi-Fi.

Establir la connexió

Quan connecteu per primera vegada un iPhone™, seguiu les instruccions de la pantalla del sistema d'Infotainment i de l'iPhone™.

S'han de complir els requisits per a la utilització d'Apple CarPlay™.

Inicieu Apple CarPlay™:

- Premeu **HOME > Full Link** per accedir al menú principal Full Link.
- Premeu Apple CarPlay™ per establir la connexió amb l'iPhone™.

Finalitzar la connexió

- En el mode Apple CarPlay™, premeu la icona **SEAT** per accedir al menú principal Full Link.
- Premeu ✕ per interrompre la connexió activa.

La representació dels botons de funció a la pantalla pot variar.

Particularitats

Amb una connexió Apple CarPlay™ activa regeixen les particularitats següents:

- **No** són possibles les connexions Bluetooth® entre l'iPhone™ i el sistema d'Infotainment.
- Si hi ha una connexió Bluetooth® activa, s'interromp automàticament.
- **No** és possible utilitzar simultàniament la navegació interna i la navegació d'Apple CarPlay™. L'última ruta iniciada interromp la que estava activa anteriorment.
- En funció de l'Infotainment que utilitzeu, a la pantalla del quadre d'instruments podeu veure dades del mode de telèfon.
- En funció de l'Infotainment que utilitzeu, a la pantalla del quadre d'instruments podeu veure dades del mode Media.
- A la pantalla del quadre d'instruments només es mostren indicacions de navegació amb aplicacions compatibles.
- Amb el volant multifunció podeu acceptar o rebutjar les trucades entrants, així com finalitzar una conversa telefònica en curs.

Maneig per veu

- Premeu breument per iniciar el maneig per veu del sistema d'Infotainment.
- Premeu-lo de forma perllongada per iniciar el maneig per veu (Siri™) de l'iPhone™ connectat.

Avís

- **La disponibilitat de les tecnologies depèn del país i pot variar.**
- **A les pàgines web de SEAT (www.seat.com) i d'Apple CarPlay™, o en els concessionaris SEAT, obtindreu informació sobre els requisits tècnics, els iPhones compatibles, les aplicacions certificades i la seva disponibilitat.**

Android Auto™

Requisits per a Android Auto™

Per fer servir Android Auto™ s'han de complir els requisits següents:

- El dispositiu de telefonia mòbil, denominat telèfon intel·ligent a partir d'aquí, **ha** de ser compatible amb Android Auto™.
- El telèfon intel·ligent **ha** de tenir instal·lada una aplicació Android Auto™.
- Sempre que no sigui possible per Android Auto Wireless, el telèfon intel·ligent ha d'estar connectat per mitjà de la connexió USB amb transmissió de dades amb l'Infotainment.
- El cable USB utilitzat **tiene** de ser un cable original del fabricant del telèfon intel·ligent.

Android Auto Wireless: al telèfon intel·ligent també hi ha d'haver activats el Bluetooth® i WLAN (Wi-Fi).

Establir la connexió

Quan connecteu per primera vegada un telèfon intel·ligent, seguiu les instruccions de la pantalla de l'Infotainment i del telèfon intel·ligent.

S'han de complir els requisits per a la utilització d'Android Auto™.

Inicieu Android Auto™:

- Premeu **HOME > Full Link** per accedir al menú principal Full Link.
- Premeu Android Auto™ per establir la connexió amb el telèfon intel·ligent.

Finalitzar la connexió

- En el mode Android Auto™, toqueu la icona **SEAT** per accedir al menú principal Full Link.
- Premeu ✕ per interrompre la connexió activa.

Particularitats

Amb una connexió Android Auto™ activa regeixen les particularitats següents:

- Un dispositiu Android Auto™ actiu pot estar connectat al mateix temps per mitjà de Bluetooth® (perfil HFP) amb l'Infotainment.
- És possible utilitzar les funcions del telèfon per mitjà d'Android Auto™. Si el dispositiu Android Auto™ està connectat al mateix temps per mitjà de Bluetooth® amb l'Infotainment, també es pot utilitzar la funció de telèfon de l'Infotainment.
- Un dispositiu Android Auto™ actiu **no** es pot utilitzar com a dispositiu multimèdia al menú principal **Mediа**.
- **No** és possible utilitzar simultàniament la navegació interna i la navegació d'Android Auto™. L'última ruta iniciada interromp la que estava activa anteriorment.
- A la pantalla del quadre d'instruments podeu veure dades del mode Teléfono i Media.
- A la pantalla del quadre d'instruments només es mostren indicacions de navegació amb aplicacions compatibles.
- Amb el volant multifunció podeu acceptar o rebutjar les trucades entrants, així com finalitzar una conversa telefònica en curs.

Maneig per veu

- Premeu breument per iniciar el maneig per veu del sistema d'Infotainment.
- Premeu aquesta tecla de manera perllongada per iniciar el maneig per veu (Google Assistant) del telèfon intel·ligent connectat.

Avís

- **La disponibilitat de les tecnologies depèn del país i pot variar.**
- **A les pàgines web de SEAT (www.seat.com) i d'Android Auto™, o en els concessionaris SEAT, obtindrà informació sobre els requisits tècnics, els dispositius de telefonia mòbil compatibles, les aplicacions certificades i la seva disponibilitat.**

Connexions cablejades i sense fil

Connexió USB

Fig. 131 Consola central: entrada USB.

En funció de l'equipament i del país, el vehicle pot disposar de diferents tipus de connexió USB.

L'entrada USB es troba a la zona del portaobjectes de la consola central davantera ››› fig. 131.

Avís

Abans de connectar i desconnectar l'encesa, desendolleu els aparells connectats als ports USB per protegir-los de possibles danys per l'oscil·lació de la tensió elèctrica.

Sistema d'Infotainment

Primers passos

Introducció al tema

Les funcions i els ajustaments de l'Infotainment depenen del país i de l'equipament.

Abans de la primera utilització

Abans de la primera utilització, tingueu en compte els punts següents per aprofitar al màxim les funcions i els ajustaments que s'ofereixen:

- Tingueu en compte els advertiments bàsics de seguretat ››› pàg. 198.
- Restabliu la configuració de fàbrica de l'Infotainment ››› ⚠.
- Busqueu i memoritzeu les emissores de ràdio favorites a les tecles de presintonia perquè pugueu sintonitzar-les ràpidament.
- Utilitzeu només fonts d'àudio i suport de dades adequades.
- Aparelleu un telèfon mòbil per poder utilitzar la gestió del telèfon per mitjà del sistema d'Infotainment.
- Utilitzeu mapes actuals per a la navegació.
- Registreu-vos a SEAT CONNECT per executar els serveis corresponents.

Documentació vigent adjunta

Per a la utilització de l'Infotainment i els seus components, tingueu en compte, a més d'aquest manual d'instruccions, la documentació següent:

- Suplements a la documentació de bord del vostre vehicle.
- Manual d'Instruccions del dispositiu de telefonia mòbil o de les fonts d'àudio.
- Instruccions de maneig dels suports de dades i reproductors externs.
- Manuals dels accessoris de l'Infotainment instal·lats posteriorment o utilitzats addicionalment.
- Descripció dels serveis quan s'executin els serveis de SEAT CONNECT.

⚠ ATENCIÓ

Quan es restableixen els ajustos de fàbrica, s'eliminen les configuracions del vehicle i possiblement també les dades personals. Els serveis *en línia* ja no es poden utilitzar en aquest vehicle i només es podran tornar a utilitzar quan s'hagin tornat a activar. Si hi ha un usuari principal connectat al vehicle, també serà eliminat i informat per correu electrònic. Si heu creat claus mòbils, s'eliminaran irrevocablement.

Indicacions de seguretat

Algunes àrees de funció poden incloure enllaços a llocs web de tercers. SEAT, S.A. no és el propietari dels llocs web de tercers accessibles a través dels enllaços, i no assumeix cap responsabilitat pels continguts d'aquests.

Algunes àrees de funció poden incloure informació aliena que prové de tercers proveïdors. SEAT, S.A. no es responsabilitza de que aquesta informació sigui correcta, actual i completa, ni de que no vulneri els drets de tercers.

Les emissores de ràdio i els propietaris dels suports de dades i de les fonts d'àudio són responsables de la informació que transmeten.

Tingueu en compte que en aparcaments, túnels, edificis alts, muntanyes o a causa del funcionament d'altres dispositius elèctrics, com poden ser carregadors, també es pot interferir en la recepció del senyal de ràdio.

Les làmines o els adhesius amb capes metàl·liques a l'antena i sobre els vidres de les finestretes poden pertorbar la recepció de la ràdio.

⚠ ATENCIÓ

L'ordinador central de l'Infotainment està interconnectat amb les unitats de control muntades al vehicle. Per això hi ha un greu perill d'accident i de patir lesions en cas que es repari o desmunti i munti l'ordinador central de manera incorrecta.

- No substituïu mai l'ordinador central per un altre d'usat, reciclat o provinent d'un vehicle al final de la seva vida útil.
- Encarregueu la reparació o el desmuntatge i muntatge de l'ordinador central únicament a tallers especialitzats. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

⚠ ATENCIÓ

Si el conductor es distreu, hi pot haver un accident i es poden produir lesions. La lectura de la informació de la pantalla i el maneig de l'Infotainment poden distreure la vostra atenció del trànsit i provocar un accident.

- Conduïu sempre de forma responsable i prestant atenció al trànsit.

⚠ ATENCIÓ

La connexió, introducció o extracció d'una font d'àudio o un suport de dades mentre conduïu poden distreure la vostra atenció del trànsit i provocar un accident.

⚠ ATENCIÓ

Ajusteu el volum de manera que es puguin sentir en tot moment els senyals acústics provinents de l'exterior, com ara sirenes i botzines dels vehicles d'emergència.

- L'oïda pot patir danys amb un volum massa alt, fins i tot quan només sigui per poc temps.

⚠ ATENCIÓ

Les circumstàncies següents poden fer que una trucada d'emergència, trucada telefònica o transmissions de dades no es puguin realitzar o s'interrompin:

- Quan us trobeu en zones sense cobertura o amb cobertura insuficient de telefonia mòbil o de GPS. També en túnels, zones situades entre edificis molt alts, garatges, passos subterranis, muntanyes i valls.
- Quan a les zones amb suficient cobertura de telefonia mòbil o de GPS la xarxa de telefonia del proveïdor de telecomunicacions tingui interferències o no estigui disponible.
- Quan els components del vehicle necessaris per realitzar les trucades d'emergència, les trucades telefòniques i per transmetre les dades estan malmesos, no funcionen o no disposen d'energia elèctrica suficient.
- Quan la bateria del dispositiu de telefonia mòbil estigui descarregada o el seu nivell de càrrega sigui insuficient.

⚠ ATENCIÓ

En alguns països i algunes xarxes de telefonia només és possible fer una trucada d'auxili o d'emergència, si un dispositiu de telefonia mòbil està connectat amb la interfície de telèfon del vehicle, al seu interior hi ha una targeta SIM "desbloquejada" amb saldo suficient per realitzar trucades i disposa de cobertura de xarxa suficient.

⚠ ATENCIÓ

Llegiu i tingueu en compte les instruccions de maneig del fabricant en qüestió quan utilitzeu dispositius de telefonia mòbil, suports de dades, dispositius externs, fonts d'àudio i multimèdia externes.

⚠ ATENCIÓ

En canviar o connectar una font d'àudio o multimèdia es poden produir variacions sobtades de volum.

- Baixeu el volum abans de canviar o de connectar una font d'àudio o multimèdia.

⚠ ATENCIÓ

Si s'utilitzen dispositius de telefonia mòbil i dispositius de radiocomunicació sense connexió a una antena exterior, és possible que se superin els nivells màxims de radiació electromagnètica a l'interior del vehicle, amb la qual cosa es posaria en perill la salut del conductor i la dels seus acompanyants. El mateix passa si l'antena exterior no està ben instal·lada.

- S'haurà de mantenir una distància mínima de 20 centímetres entre les antenes del dispositiu de telefonia mòbil i un implant sanitari actiu, com pot ser un marcapassos, ja que els dispositius de telefonia mòbil en poden alterar el funcionament.
- No s'ha de portar el dispositiu de telefonia mòbil encès molt a prop o directament a sobre d'un implant sanitari actiu, per exemple, a la butxaca del pit.
- Apagueu el dispositiu de telefonia mòbil immediatament si sospiteu que provoca interferències en un implant mèdic actiu o en qualsevol altre dispositiu mèdic.

⚠ ATENCIÓ

Els dispositius de telefonia mòbil, dispositius externs i accessoris que no estiguin fixats o que no ho estiguin correctament podrien sortir disparats per l'habitacle i causar lesions en cas de maniobra brusca, frenada o accident.

- Fixeu els dispositius de telefonia mòbil, els dispositius externs i els seus accessoris fora de les zones de desplegament dels coixins de seguretat o deseu-los de manera segura.
- Poseu els cables de connexió de les fonts d'àudio i dispositius externs de manera que no destorbin al conductor.

⚠ ATENCIÓ

El reposabraços central podria limitar la llibertat de moviments dels braços del conductor, el que podria donar lloc a accidents i lesions greus.

- Mantingueu el portaobjectes del reposabraços central sempre tancat durant la marxa.

⚠ ATENCIÓ

Si les condicions de llum no són bones i la pantalla està malmesa o bruta, és possible que les indicacions i la informació que es mostra a la pantalla no es puguin llegir o no es llegeixin correctament.

- Les indicacions i la informació que es mostren a la pantalla no han d'induir mai a córrer cap risc que comprometi la seguretat. La pantalla no pot reemplaçar l'atenció del conductor.

⚠ ATENCIÓ

Les emissores de ràdio poden transmetre avisos de catàstrofes o perills. Les condicions següents impedeixen que aquests avisos es puguin rebre o emetre:

- Quan us trobeu en zones sense o amb recepció insuficient del senyal de ràdio. També en túnels, zones situades entre edificis molt alts, garatges, passos subterranis, muntanyes i valls.
- Quan en les zones amb suficient recepció del senyal de ràdio les bandes de freqüències de l'emissora de ràdio tinguin interferències o no estiguin disponibles.
- Quan els altaveus i els components del vehicle necessaris per a la recepció de ràdio estan malmesos, no funcionen o no disposen d'energia elèctrica suficient.

⚠ ATENCIÓ

Apagueu els dispositius de telefonia mòbil en els llocs amb perill d'explosió!

⚠ ATENCIÓ

Les recomanacions per a la conducció i els senyals de trànsit que mostra el sistema de navegació poden diferir de la situació real.

- Els senyals de trànsit, els sistemes de senyalització, les normes de trànsit i les circumstàncies locals prevalen sobre les recomanacions per a la conducció i les indicacions del sistema de navegació.
- Adapteu la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.
- Determinades circumstàncies poden allargar considerablement tant la durada del viatge com el trajecte al lloc de destinació previstos inicialment, o fins i tot impedir temporalment la navegació fins a aquest lloc, per exemple, si es tanca una via al trànsit.

COMPTE!

En els llocs on hi ha normes especials o està prohibit l'ús de telèfons mòbils, el telèfon ha d'estar sempre desconnectat. La radiació que emet el terminal mòbil quan està encès pot provocar interferències en equips tècnics i mèdics sensibles, i pot, fins i tot, provocar un funcionament anòmal o una avaria.

COMPTE!

Si el volum de reproducció és excessiu o distorsionat els altaveus poden fer-se malbé.

Quadre general i comandaments

Connect System



Fig. 132 Quadre general: unitat de comandaments.

① Pantalla tàctil. Per mitjà de la pantalla podeu utilitzar les funcions de l'Infotainment.

② Accés al menú de navegació

③ Accés al menú de Full Link

④ Apagar/encendre l'Infotainment

⑤ Apujar/abaixar volum

⑥ Menú principal en mode mosaic.

Media System



Fig. 133 Quadre general: unitat de comandament i indicació en la versió de 8,25 polzades

1. Pantalla tàctil. Per mitjà de la pantalla podeu utilitzar les funcions de l'Infotainment.
2. Polsador giratori (per ajustar el volum i per apagar/encendre l'Infotainment)
3. Polsador giratori (per cercar i seleccionar)
4. Botó HOME (per obrir la pàgina d'inici)
5. Ràdio ››› pàg. 212
6. Multimèdia ››› pàg. 216
7. Telèfon ››› pàg. 226
8. Full Link ››› pàg. 193
9. Vehicle ››› pàg. 36

Indicacions generals de maneig

Indicacions d'ús

- L'Infotainment necessita uns quants segons per a l'inici complet del sistema i durant aquest temps no reacciona a les entrades. Durant l'inici del sistema només es pot mostrar la imatge del sistema de càmera de marxa enrere.
- La visualització de totes les indicacions i l'execució de funcions només es produeix quan ha finalitzat l'arrencada de sistema de l'Infotainment. La durada de l'arrencada del sistema depèn del nombre de funcions de l'Infotainment i pot trigar més del normal en cas de temperatures molt altes o molt baixes.
- Quan utilitzeu l'Infotainment i els accessoris corresponents, p. ex., cascos o auriculars, tingueu en compte les normes específiques del país i les disposicions legals.
- Algunes funcions de l'infotainment necessiten un compte d'usuari de SEAT CONNECT actiu i una connexió a Internet per al vehicle. La transmissió de dades no ha d'estar limitada per executar les funcions.
- Per utilitzar l'Infotainment només cal prémer suaument una tecla o tocar lleugerament la pantalla.
- Per al funcionament correcte de l'Infotainment és important que aquest estigui encès i que, si escau, l'hora i la data del vehicle estiguin ajustades correctament.
- Si cal un botó de funció a la pantalla, no es tracta d'un defecte de l'equip, sinó que es correspon amb l'equipament específic del país o de la versió.
- Algunes funcions de l'Infotainment només es poden seleccionar amb el vehicle aturat. En alguns països, la palanca selectora també ha d'estar en la posició d'estacionament **P** o en punt mort **N**. No es tracta d'un mal funcionament, sinó que respon al compliment de les disposicions legals.
- En alguns països hi pot haver restriccions quant a l'ús de dispositius amb tecnologia Bluetooth®. Per a més informació sobre aquesta qüestió, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals.
- Si desemborneu la bateria de 12 volts, connecteu l'encesa abans de tornar a encendre l'Infotainment.
- Si es modifiquen els ajustos, poden variar les indicacions de la pantalla i pot ser que el sistema d'Infotainment es comporti, en determinats casos, de manera diferent de com es descriu en aquest manual d'instruccions.
- En alguns països, l'infotainment s'apaga automàticament quan el motor està apagat i el nivell de càrrega de la bateria de 12 volts del vehicle és baix.
- Encarregueu les reparacions i modificacions que s'hagin de fer a l'Infotainment únicament a un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.
- La utilització del telèfon mòbil a l'interior del vehicle pot provocar sorolls als altaveus.
- En alguns vehicles amb ajuda d'aparcament, el volum de la font d'àudio es redueix automàticament en posar la marxa enrere i també en obrir les portes. La reducció del volum es pot ajustar.
- La informació sobre el programari inclòs i sobre les condicions de la llicència es poden consultar a **`Ajustes > Copyright`**.
- A l'hora de vendre o prestar el vehicle, assegureu-vos que totes les dades, els fitxers i els ajustos desats s'hagin esborrat i, si és el cas, les fonts d'àudio externes i els suports de dades s'hagin retirat.

Avís

Trobareu més informació i consells per a la utilització de l'Infotainment al menú Ayuda.

Pantalla inicial HOME

A la unitat de comandaments i indicació podeu configurar les vistes i la representació a la pantalla inicial o utilitzar les plantilles de format de fàbrica.

Si falta una icona, no es tracta d'un error, sinó que es correspon amb l'equipament específic del país o del vostre equip.

Els menús següents es poden incloure en forma d'icona a la pantalla d'inici:

Menús principals a la pantalla d'inici

Navegació ››› pàg. 219

Ràdio ››› pàg. 212, Multimèdia ››› pàg. 216

Telèfon ››› pàg. 226

Full Link ››› pàg. 193

Ajustos ››› pàg. 206

Vehicle i dades de viatge ››› pàg. 35

Asistentes ››› pàg. 36

Climatització ››› pàg. 108

So

Usuaris

Store

Avís legal

Ajuda

Fer servir l'Infotainment

Executeu les funcions i els ajustaments amb els comandaments de l'Infotainment.

En funció de l'equipament, l'Infotainment disposa de comandaments diferents:

- Pantalla tàctil.
- Zones tàctils fora de la pantalla, per exemple, Volum (+ –).
- Tecles de funció, per exemple, **RADIO** o **MEDIA**.

Obrir la Guia ràpida

Trobareu més informació i consells per al maneig a la Guia ràpida de l'Infotainment.

- Premeu **HOME** > **Ayuda**.

Connectar i desconnectar l'Infotainment

L'Infotainment s'encén en connectar l'encesa, llevat que s'hagi apagat abans manualment.

L'Infotainment s'encén amb el volum ajustat per última vegada, sempre que no excedeixi el volum d'encesa màxim preseleccionat.

L'Infotainment s'apaga automàticament en obrir la porta del conductor sempre que abans s'hagi desconnectat l'encesa.

Moure objectes i regular el volum

Moveu objectes a la pantalla per adaptar ajustos, per exemple, amb botons desplaçables o per moure les àrees d'un menú.

En funció de l'equipament, podeu personalitzar menús i vistes.

Augmentar i reduir imatges o mapes

Consell: utilitzeu el dit polze i l'índex.

- Premeu amb dos dits alhora sobre el mapa i deixeu-los sobre la pantalla.
- Per augmentar vistes, separeu un dit de l'altre lentament. Per reduir vistes, aproximeu un dit a l'altre lentament.

Avís

Si enceneu l'Infotainment manualment amb l'encesa desconnectada, s'apagarà automàticament al cap d'uns 30 minuts.

Avís

Com en la majoria dels equips informàtics i electrònics d'última generació, en certs casos és possible que el sistema s'hagi de reiniciar per garantir-ne el correcte funcionament. Per fer-ho, si escau, mantingueu premut el botó On/Off del sistema d'Infotain-

ment (>>> pàg. 202) durant uns 15 segons, fins que aparegui el logotip SEAT a la pantalla.

Personalitzar l'Infotainment

Personalitzeu els menús i les vistes de l'Infotainment per accedir ràpidament a les vostres funcions favorites o que feu servir amb més freqüència.

El menú principal conté botons de funció per accedir a totes les aplicacions de l'Infotainment.

Personalitzar accessos directes

A la zona inferior de la pantalla trobareu els accessos directes a les funcions del sistema personalitzable. Suprimiu-les, substituïu-les o canvieu-ne l'ordre per mitjà de la configuració.

- Mantingueu el dit en una de les icones (o premeu + en una posició buida) per mostrar una finestra addicional.
- Seleccioneu una de les icones de la barra d'aplicacions.
- Premeu ✕ per suprimir una icona.
- Premeu una icona de la finestra addicional per substituir el valor.
- Mantingueu el dit en una de les icones i arrossegueu-la a la posició desitjada.
- Per tancar el mode d'edició, premeu sobre ✕ a la finestra addicional o sobre ⊞.

Ajustos (sistema i so)

La selecció d'ajustaments possibles varia en funció del país, l'equip en qüestió i l'equipament del vehicle.

Modificar la configuració

El significat dels símbols següents val per a tota la configuració de sistema i de so.

Els canvis s'apliquen automàticament en tancar un menú.

☑ / ◉	L'ajust està seleccionat i activat o connectat.
☐ / ○	L'ajust no està seleccionat, desactivat o desconnectat.
▼	Per obrir una llista desplegable.
+	Per augmentar un valor de configuració.
–	Per reduir un valor de configuració.
<	Per retrocedir pas a pas.
>	Per avançar pas a pas.
⊙	Per canviar un valor de configuració amb el botó desplaçable sense graduació.

Ajustos de so

- Accedir a la configuració de so: **HOME >** 🔊.

A la configuració de so hi pot haver les funcions, la informació i les opcions de configuració següents:

- Ecualizador.
- Posición.
- Ajustes.

Ajustos del sistema

- Accedir als ajustos del sistema: **HOME >** ⚙.

Als ajustos del sistema hi pot haver disponibles les funcions, la informació i les opcions de configuració següents:

- Pantalla.
- Hora i data.
- Idioma.
- Idiomes addicionals del teclat.
- Unitats.
- Maneig per veu.
- Wi-Fi.
- Connexió de dades.
- Administrar dispositius mòbils.
- Restablir configuració de fàbrica.
- Informació del sistema.
- Copyright.
- Auxiliar per a la configuració.

Adaptar el volum de fonts d'àudio externes

Si voleu augmentar el volum de reproducció d'una font d'àudio externa, abaixeu abans el volum a l'Infotainment.

Si la font d'àudio connectada se sent **molt baixa**, augmenteu el **volum de sortida** a la font d'àudio externa. Si no és suficient, reguleu el **volum d'entrada** a **medio** o **alto**.

Si la font d'àudio externa connectada se sent **massa forta o distorsionada**, reduïu el **volum de sortida** a la font d'àudio externa. Si no és suficient, reguleu el **volum d'entrada** a **medio** o **bajo**.

Netejar la pantalla

Traieu la brutícia persistent amb cura i sense utilitzar productes de neteja agressius. Per netejar la pantalla recomanem que:

- L'Infotainment estigui apagat.
- Utilitzeu un drap net, suau i humitejat amb aigua ››› **pàg. 311**.
- En cas de brutícia persistent: suavitzeu la brutícia humitejant-la amb una mica d'aigua. Eliminеu-la després amb compte amb un drap net i suau.

COMPTE!

Si netegeu la pantalla amb productes de neteja inadequats o quan està seca, es pot fer malbé.

- **Quan la netegeu, pressioneu només lleugerament.**
- **No utilitzeu productes de neteja agressius o que continguin dissolvents. Aquests productes poden fer malbé l'equip i enfosquir la pantalla.**

Marques registrades, llicències i drets d'autor

Marques registrades i llicències

Certs termes d'aquest manual porten el símbol ® o ™. Aquests símbols indiquen que es tracta de marques comercials o marques registrades. L'absència d'aquest símbol, però, no vol dir necessàriament que el terme en qüestió es pugui utilitzar lliurement.

Altres denominacions de productes són marques registrades dels respectius titulars dels drets.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- Android Auto™ és una marca certificada de Google Inc.
- Apple CarPlay™ és una marca certificada d'Apple Inc.
- Bluetooth® és una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® i iPhone® són marques comercials d'Apple Inc.
- Windows® és una marca registrada de Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- La tecnologia i les patents de codificació d'àudio MPEG-4 HE-AAC tenen llicència de Fraunhofer IIS.
- Aquest producte està protegit per determinats drets de propietat industrial i intel·lectual de Microsoft Corporation. Està prohibida la utilització o comercialització de tecnologia d'aquest tipus fora de la configuració d'aquest producte sense la llicència de Microsoft o d'una sucursal de Microsoft autoritzada.

Drets d'autor

Per regla general, els fitxers d'àudio i vídeo emmagatzemats en suports de dades i fonts d'àudio estan subjectes a la protecció de la pro-

pietat intel·lectual d'acord amb les disposicions nacionals i internacionals aplicables en cada cas. Tingueu en compte les disposicions legals!

Dades tècniques

Ràdio amb maquinari integrat (8,25") [1]

La ràdio muntada de fàbrica al vehicle amb maquinari integrat inclou components específics del país i programari per a la connectivitat i per a l'execució de les funcions del vehicle, de confort i de l'infotainment.

Les indicacions corresponents es mostren a la pantalla de la ràdio i, en part, al quadre d'instruments.

- Pantalla en color capacitiva:
  - Versió de 8,25 polzades, TFT, WVGA: 1082 x 480 píxels.
- Maneig tàctil a través de la pantalla de l'equip, polsador giratori, botó de menú i tecles al volant multifunció.

Ordinador central amb unitat de comandaments i indicació[2]

L'ordinador central muntat de fàbrica en el vehicle inclou components específics del país i programari per a la connectivitat i per a l'execució de les funcions del vehicle, de confort i de l'Infotainment.

Les indicacions corresponents es mostren a la pantalla de la unitat de comandaments i indicació i, en part, al quadre d'instruments.

- Pantalla en color capacitiva
- Maneig de l'equip amb:
  - Zones tàctils. Maneig tàctil.
  - Tecles al volant multifunció.
  - Sensors d'aproximació i control gestual.

  HOME > ⚙ Ajustes > Pantalla.

Funcions del vehicle i de confort

- Ajustaments dels sistemes d'assistència al conductor.
- Ajustaments de la calefacció i de l'aire condicionat.
- Ajustaments de les funcions de llums i visibilitat.
- Ajustaments de les funcions de confort.
- Ajustaments d'aparcar i maniobrar.

Sistema de so (equipament bàsic):

L'Infotainment que se subministra de fàbrica està equipat com s'indica a continuació:

- Altaveus en diferents ubicacions i amb diferents nivells de potència (watts).
- Amplificador intern en funció del sistema:
  - 4 altaveus: 2 x 20 W
  - 6 altaveus: 4 x 20 W

Opcions d'ajust:

- Equalitzador, en funció del sistema:
  - 4 altaveus: aguts, mitjans i greus.
  - 6 altaveus: 5 bandes de freqüències.
- Distribució del so, en funció del sistema:
  - 4 altaveus: Balance (esquerra / dreta)
  - 6 altaveus: Balance + Fader (esquerra / dreta / davant / darrere).
- Optimització del so per zones (vàlid per al sistema de 6 altaveus):
  - Manual (Conductor i Tots)

[1] Denominació de l'equip: Media System.

[2] Denominació de l'equip: Connect System

Sistema de so opcional

L'Infotainment que se subministra de fàbrica està equipat com s'indica a continuació:

- 7 altaveus en diferents ubicacions i amb diferents nivells de potència (watts).
- Amplificador extern (Ethernet o CAN depenent de sistema d'Infotainment de 300W), que processa els senyals d'àudio que envia l'ordinador central.
- Excitació dels canals dels altaveus a través d'etapes finals classe AB.
- Processament del senyal d'àudio en processador de senyals intern digital (DSP).
- Subwoofer independent al maleter.

Opcions d'ajust:

- Equalitzador, en funció del sistema:
  - Equalitzador usuari: 5 bandes.
  - Distribució del so: Balance + Fader (esquerra / dreta / davant / darrere).
- Optimització del so per zones:
  - Manual (Conductor, Davant i Tots)
- Volum del subwoofer

Wi-Fi

- Wi-Fi acord amb IEEE 802.11 b/g/n.
- Transferència a 2,4 GHz i 5 GHz (segons el país).
- Apple Car Play™ i Android Auto™ per Wi-Fi
- Connexió de fins a 8 dispositius Wi-Fi simultàniament.
- *Media System:*
  - Punt d'accés de 5 GHz només per a Wireless Full Link
- *Connect System:*
  - Punt d'accés
  - Tethering
  - Procés d'aparellament simplificat per WPS o codi QR

Perfiles Bluetooth®

Hi pot haver un màxim de dos dispositius mòbils connectats al Bluetooth® mans lliures i un tercer connectat al Bluetooth® com a reproductor de música.

Quan un telèfon mòbil està connectat amb el sistema de gestió del telèfon es produeix un intercanvi de dades per mitjà d'algun dels perfils Bluetooth®.

- **Perfil de mans lliures (HFP):** Amb el perfil HFP es poden gestionar les trucades a través del sistema d'Infotainment.
- **Perfil d'àudio (A2DP):** Aquest perfil permet la transmissió d'àudio amb qualitat estèreo. Pot requerir la connexió d'altres perfils per a la gestió i el control de la reproducció.
- **Perfil de descàrrega d'agenda (PBAP):** Permet descarregar els contactes de l'agenda del telèfon mòbil.
- **Perfil de missatgeria (MAP):** Permet la descàrrega i sincronització dels missatges curts (SMS) i correus electrònics.

Maneig per veu

Introducció al tema

El maneig per veu funciona tant en línia com sense connexió tenint en compte el que s'indica a l'apartat "**Idiomes disponibles en funció del mercat**". En el mode en línia, les ordres es registren amb més precisió, ja que es disposa de més dades.

El maneig per veu entén preguntes i expressions sense que s'hagin d'aprendre ordres. Les ordres poden formular-se lliurement i poden ser col·loquials. Trobareu propostes d'ordres a l'Infotainment, per exemple, mitjançant el menú **Ayuda > Manejo por voz**.

En el mode sense connexió les funcions estan reduïdes.

Els sorolls forts a l'interior o a l'exterior del vehicle poden provocar anomalies en el funcionament, així com frases i respostes confuses.

Idiomes disponibles en funció del mercat

- *Online i offline:* alemany, anglès nord-americà, anglès britànic, francès, italià, espanyol, txec, holandès, polonès, portuguès, suec, da-

nès i noruec. Aquests idiomes tenen funcions avançades com Comandos Online, interacció natural, etc.

La resta d'idiomes del sistema d'Infotainment **no** disposa d'interacció natural.

Requisits

- *Online i offline:* maneig per veu amb l'Infotainment corresponent muntat al vehicle.
- *Online:* contracte de SEAT CONNECT Plus vigent actiu.

Avís

- **El maneig per veu només reconeix ordres en l'idioma que hi ha configurat a l'Infotainment.**
- **Proveu el maneig per veu amb el vehicle aturat abans d'iniciar la marxa per familiaritzar-vos amb el seu funcionament.**
- **La cerca en línia per veu serà més ràpida i fiable si se selecciona l'ajust de privadesa "Utilizar ubicación".**
- **El maneig per veu només podrà controlar funcions que estiguin disponibles a l'equipament del vehicle.**

Paraula d'activació i comandaments

Paraula d'activació per al maneig per veu

El maneig per veu s'inicia quan l'Infotainment reconeix la paraula d'activació.

Si heu connectat el maneig per veu per mitjà de la paraula d'activació, l'Infotainment connectat us respon amb "*¿Qué desea hacer?* ".

- **O BÉ:** després de la paraula d'activació digueu l'ordre desitjada, per exemple: "*Hola Hola*" i a continuació "*calefacción*".

El sistema escaneja les paraules pronunciades al vehicle després de la paraula d'activació.

Connectar i desconnectar la paraula d'activació

- Premeu **HOME > ⚙ Ajustes > Manejo por voz > Activar/ desactivar palabra de activación**.

Paraula d'activació:	Hola Hola

Ordres

Perquè el maneig per veu reconegui les ordres de manera fiable:

- Pronuncieu de manera clara. Les ordres confuses no es reconeixen. Parleu amb un to de veu normal. Parleu una mica més fort si circuleu a gran velocitat.
- Eviteu sorolls de l'exterior. Les finestretes i portes obertes poden interferir en el maneig per veu.
- Eviteu altres tipus de sorolls secundaris, com ara converses al vehicle. No dirigiu el corrent d'aire dels difusors cap al micròfon o el revestiment interior del sostre.
- No feu pauses prolongades.

	El maneig per veu està actiu i reconeix les paraules pronunciades.

Avís

- **Quan la paraula d'activació està desconnectada, no es pot activar l'Infotainment per mitjà de la paraula d'activació. El maneig per veu continua estant disponible per mitjà de la tecla al volant multifunció.**
- **La disponibilitat depèn del país i de l'equipament.**

Iniciar i aturar el maneig per veu

En funció de l'equipament, podeu iniciar el maneig per veu de diferents maneres.

Iniciar el maneig per veu

- *Determinació de l'ús per veu:* digueu la paraula que activa el maneig per veu.
- *Volant multifunció:* premeu la tecla del maneig per veu.

En alguns casos també es pot iniciar el maneig per veu del dispositiu de telefonia mòbil connectat mantenint premuda la tecla del maneig per veu.

Finalitzar el maneig per veu manualment

El maneig per veu es pot cancel·lar amb l'ordre **Cancelar**.

- *Volant multifunció:* premeu la tecla del maneig per veu una vegada per cancel·lar la funció.

El maneig per veu finalitza automàticament si utilitzeu funcions de l'Infotainment, si s'activa el sistema d'aparcament o per trucades entrants.

Mode Radio

Introducció al tema



Fig. 134 Representació esquemàtica: Vista Radio.

En el mode Radio podeu sintonitzar les emissores de ràdio disponibles en diferents bandes de freqüències i memoritzar els vostres favorits a les tecles de presintonia per accedir-hi ràpidament.

Els tipus de recepció i les bandes de freqüències disponibles depenen de l'equipament i del país. En determinats països, les bandes de freqüència poden deixar d'emetre's o no tornar a oferir-se.

Accedir al menú RADIO

- Premeu **HOME** > ››› fig. 134.

Accedir a la configuració

- Premeu **HOME** > > .

Funcions en línia en el mode Radio

Les funcions en línia en el mode Radio només estan disponibles quan es compleixen les condicions següents:

- Equipament SEAT CONNECT o SEAT CONNECT Plus.
- Disposeu d'un compte d'usuari de SEAT CONNECT actiu.
- El vehicle està assignat al vostre compte d'usuari.
- Disposeu d'un paquet de dades corresponent adquirit a la botiga In-Car o disposeu d'un volum de dades del vostre propi dispositiu de telefonia mòbil mitjançant punt d'accés Wi-Fi.

Avís

- **Per als serveis de streaming heu de disposar ja d'un compte en el proveïdor en qüestió.**
- **Les emissores de ràdio són responsables del contingut de la informació que transmeten. Els equips elèctrics connectats al vehicle addicionalment poden causar interferències en la recepció del senyal de ràdio i sorolls en els altaveus.**

• Les làmines o els adhesius amb capes metàl·liques sobre els vidres de les finestretes poden pertorbar la recepció en els vehicles amb antenes integrades en els vidres.

Equipament i símbols de la ràdio

Les funcions i els tipus de recepció i les bandes de freqüències disponibles depenen de l'equipament i del país.

- Sintonitzador AM.
- Receptor doble de FM (antena diversity).
- Llista d'emissores resumida.
- Fusió de les emissores DAB i FM en una llista.
- Fusió de totes les emissores memoritzades en tecles de presintonia en una llista. Màxim 36 emissores favorites.
- Logotips d'emissores.
- Presentació DAB (slideshow). Imatges que s'emeten seqüencialment.
- Ràdio en línia.

Símbols universals en el mode Radio

AM Per seleccionar la banda de freqüències AM.

FM/DAB Per seleccionar la banda de freqüències FM/DAB.

Ràdio en línia Per seleccionar el tipus de recepció Radio online.

TP Al costat del nom de l'emissora, seguiment de les emissores d'informació del trànsit (TP) actiu.

Símbols en la banda de freqüències FM/DAB

Per visualitzar la banda de freqüències per a la selecció manual de la freqüència FM. Cal tenir seleccionada només la banda d'FM en el context Radio.

No es pot sintonitzar DAB.

Les emissores DAB admeten presentacions (slideshow).

Símbols en la banda de freqüències AM

Actualitzar la llista d'emissores manualment.

Per visualitzar la banda de freqüències per a la selecció manual de la freqüència AM.

Menús en el mode Radio online

Mostrar la selecció d'emissores.

Obrir la cerca de text.

Mostrar les ultimes emissores de ràdio en línia escoltades.

Mostrar les 100 emissores de ràdio i podcast més escoltades.

Mostrar els podcasts de ràdio en línia disponibles.

Mostrar emissores de ràdio en línia, agrupades per països.

Mostrar emissores de ràdio en línia segons l'idioma desitjat.

Mostrar emissores de ràdio en línia el programa de les quals pertany al gènere musical desitjat.

Seleccionar, sintonitzar i memoritzar una emissora

Seleccionar la banda de freqüències

Abans de seleccionar una emissora heu de seleccionar una banda de freqüències o un tipus de recepció. En funció de la banda de freqüències seleccionada o del tipus de recepció es disposa de diferents emissores.

Les bandes de freqüències i els tipus de recepció disponibles depenen de l'equipament i del país.

- Seleccioneu la banda de freqüències o el tipus de recepció: AM, FM/DAB, FM (per a equips que no disposen de DAB), Radio online.

Cercar i seleccionar una emissora

Podeu seleccionar emissores de ràdio de diferents maneres. Les opcions varien en funció de la banda de freqüències i del tipus de recepció.

Seleccionar per mitjà de la banda de freqüències (AM i FM)

1. Activeu la banda de freqüències.
2. Premeu sobre el cursor, desplaceu-lo per la banda de freqüències i deixeu-lo anar en arribar a la banda de freqüències desitjada.

   O BÉ: premeu en un punt de la banda de freqüències. El cursor saltarà automàticament a la freqüència corresponent.

Se sintonitza l'emissora de la freqüència ajustada.

Selecciona de la llista d'emissores (AM i FM/DAB)

La llista d'emissores mostra les emissores sintonitzables en aquest moment. A la banda de freqüències AM, és possible que hàgiu d'actualitzar la llista d'emissores si ja no us trobeu a la zona en la qual vau accedir per última vegada a la llista d'emissores. A la banda de freqüències FM/DAB, la llista d'emissores s'actualitza automàticament.

1. Obriu la llista d'emissores.
2. Premeu l'emissora que vulgueu.

Se sintonitza l'emissora seleccionada. En el cas de FM/DAB i si l'emissora està disponible, se selecciona el tipus de recepció amb millor qualitat automàticament.

Cercar i filtrar emissores (Radio online)

En el mode Radio online es poden filtrar les emissores per categories i es poden cercar per text.

1. Obriu la selecció d'emissores.
2. Seleccioneu la categoria per la qual s'han de filtrar les emissores.

   O BÉ: premeu 🔍 per iniciar la cerca per text. Es mostra el camp d'entrada.
3. Introduïu el nom de l'emissora que vulgueu. La llista de les emissores trobades es va actualitzant durant la introducció.
4. Premeu l'emissora que vulgueu.

Se sintonitza l'emissora seleccionada.

Memoritzar emissores a les tecles de presintonia

Podeu memoritzar fins a 36 emissores de diferents bandes de freqüències i tipus de recepció com a favorits en tecles de presintonia.

1. Sintonitzeu l'emissora que vulgueu.
2. Accediu a les tecles de presintonia.
3. Premeu la tecla de presintonia i mantingueu-la premuda fins que es memoritzi l'emissora.

   O BÉ: premeu l'emissora a la llista d'emissores i mantingueu-la premuda. Es mostren les tecles de presintonia.
4. Premeu la tecla de presintonia.

L'emissora es memoritza a la tecla de presintonia seleccionada.

Si ja hi havia una emissora memoritzada a la tecla de presintonia, se sobreescriu amb l'emissora nova.

Funcions especials en el mode Radio

TP (emissora de trànsit)

La funció TP supervisa els avisos d'una emissora amb informació de trànsit i els reprodueix automàticament en el mode Radio o en la reproducció multimèdia que estigui activa. Per fer-ho s'ha de poder sintonitzar una emissora amb informació de trànsit.

Algunes emissores sense informació del trànsit pròpia admeten la funció TP emetent la informació del trànsit d'altres emissores (EON).

A la banda de freqüències FM o en el mode Multimedia es sintonitza automàticament una emissora amb informació del trànsit en segon pla mentre sigui possible la recepció d'una emissora amb informació del trànsit.

Si no es pot sintonitzar cap emissora amb informació de trànsit, l'equip cerca automàticament emissores amb informació de trànsit sintonitzables.

Les emissores amb informació de trànsit no estan disponibles en tots els països.

Activar i desactivar la funció TP

- En el mode Radio o en el mode Multimedia, premeu ⚙ > **Emisora de tráfico (TP)**.

Presentacions (SlideShow) a DAB

La funció de presentacions (SLS) és una propietat de les emissores de ràdio digital (DAB), que permet mostrar a l'usuari una presentació d'imatges, p. ex. el logotip de l'emissora.

Activar i desactivar la funció SLS

És possible desactivar la funció de presentació en emissores de ràdio DAB:

- Al Menú Radio, feu clic a la zona on s'ubica la informació d'aquesta emissora, ja sigui en el nom o en la informació addicional (autor o text informatiu).

O BÉ: premeu **Configuración de radio > Mostrar galería de imágenes DAB e información adicional** (activar/desactivar).

Ràdio en línia

La ràdio en línia és un tipus de recepció per a les emissores de ràdio d'Internet i podcasts independent d'AM, FM i DAB. Gràcies a la transmissió per Internet, la recepció no està limitada a la regió.

La ràdio en línia només està disponible amb la connexió a Internet de l'infotainment activa. La utilització de la ràdio en línia pot generar despeses per la transmissió de dades des d'Internet.

- En el mode Radio online, premeu i ajusteu la qualitat de l'àudio a alta o baixa per sintonitzar la ràdio en línia.

Logotips d'emissores

En el cas d'algunes bandes de freqüències, els logotips d'emissores poden estar ja preinstal·lats a l'Infotainment.

Si en la configuració de la banda de freqüències FM/DAB hi ha activat **Selección automática logotipos emisoras**, s'assignen els logotips d'emissores automàticament a les emissores.

En el mode Radio online, l'Infotainment accedeix als logotips d'emissores de la base de dades en línia i els assigna a les emissores automàticament.

Assignar logotips d'emissores manualment

1. En el mode FM/DAB, premeu **Logotipos de emisoras**.
2. Premeu sobre la icona ✎ i, a continuació, seleccioneu l'emissora a la qual s'ha d'assignar un logotip d'emissora.
3. Seleccioneu el logotip d'emissores. Si voleu, repetiu el mateix procés amb altres emissores.
4. **O BÉ**, al menú ⚙ > **Logotipos de emisoras**.

Avisos de DAB addicionals

La funció d'avisos de DAB supervisa les possibles notificacions provinents de les estacions de ràdio DAB i els reprodueix automàticament en el mode de Ràdio.

Activar i desactivar avisos de DAB addicionals:

- **Menú > Avisos DAB adicionales** (Activar/desactivar).

Radiotext

La funció de radiotext permet oferir informació relacionada amb l'emissora de ràdio seleccionada.

Activar i desactivar el Radiotext:

- **Menú > Radiotexto** (Activar/desactivar).

Mode Media

Introducció al tema



Fig. 135 Representació esquemàtica: Vista Multimedia.

En el mode Media podeu reproduir fitxers multimèdia de suports de dades per mitjà de l'Infotainment.

En funció de l'equipament es poden utilitzar els suports de dades següents:

- Suport d'emmagatzematge USB (per exemple, una memòria USB, un telèfon mòbil connectat per USB).
- Dispositiu Bluetooth® (per exemple, un telèfon mòbil o una tauleta).

En funció de l'equipament es poden reproduir els tipus de fitxers multimèdia següents:

- Fitxers d'àudio.
- Fitxers de vídeo (depèn del sistema).

Accediu al menú MEDIA

- Premeu **HOME** > ▶ ››› fig. 135.

Accedir a la configuració

- Premeu **HOME** > ▶ > ⚙.

Limitacions i indicacions dels suports de dades

Els suports de dades que hagin estat exposats a altes temperatures o malmesos pot ser que no funcionin. Tingueu en compte les indicacions del fabricant.

Les diferències de qualitat entre els suports de dades de diferents fabricants poden causar interferències en la reproducció.

Una configuració errònia en un suport de dades pot causar que el suport de dades no es pugui llegir.

Les llistes de reproducció només especifiquen un ordre de reproducció i remeten al lloc d'emmagatzematge dels fitxers multimèdia dins de l'estructura de carpetes. En una llista de reproducció no hi ha fitxers multimèdia desats. Per reproduir una llista de reproducció, els fitxers multimèdia han de trobar-se als llocs d'emmagatzematge dels suports de dades als quals remet la llista de reproducció.

Avís

SEAT no assumeix cap responsabilitat pel deteriorament o la pèrdua d'arxius dels suports de dades.

Característiques de l'equipament i símbols multimèdia

Àudio, multimèdia i connectivitat:

- Reproducció i control multimèdia per Bluetooth®.
- Reproducció d'àudio en aquests formats: AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis, OPUS, WMA, WAV.
- Reproducció de vídeo en aquests formats:
  - MPEG-1 i MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Llistes de reproducció de qualsevol tipus de dispositiu.
- Cerca multimèdia.

Símbols universals en el mode Media

- ▶ Per iniciar la reproducció.
- ⏸ Per fer una pausa a la reproducció.
- ⏮ Per canviar al títol anterior.
- ⏭ Per canviar al títol següent.
- Repetir el títol que s'està reproduint.
- Repetir tots els títols.
- Per activar l'ordre de reproducció aleatori.
- ★ Per mostrar la llista de favorits.
- ⊕ Afegir un fitxer multimèdia com a favorit.
- ▼ Part superior dreta: seleccionar font multimèdia.
- ⚙ Accedir als ajustos.
- 🔍 Obrir la cerca.
- < Per tornar a la carpeta superior de la font multimèdia.

Seleccionar i reproduir una font multimèdia

Seleccionar font multimèdia

Abans de reproduir fitxers multimèdia heu de connectar una font multimèdia.

- Connecteu una font multimèdia externa.
- Seleccioneu la font multimèdia connectada que s'ha d'utilitzar per a la reproducció.

Reproduir fitxers d'àudio i de vídeo

Podeu cercar i reproduir de diferents maneres els fitxers multimèdia d'una font multimèdia disponible.

Cercar en l'estructura de carpetes

Els fitxers multimèdia poden estar catalogats per categories (per exemple, àlbum, intèrpret, títol). A **Mis multimedia** es mostra sempre aquesta vista de categories. L'estructura clàssica de carpetes dels suports de dades USB individuals també es troba a **Mis multimedia**.

1. Activeu l'estructura de carpetes.

   Es mostra l'estructura de carpetes de la font multimèdia seleccionada. Quan s'ha seleccionat **Mis multimedia** es mostren primer les categories (música, vídeos, llistes de reproducció) i les fonts multimèdia connectades.

2. Cerqueu el títol que voleu en l'estructura de carpetes.

O BÉ: premeu 🔍 per iniciar la cerca de text. Es mostra el camp d'entrada.

3. Introduïu el nom del títol desitjat. La llista dels títols trobats es va actualitzant durant la introducció.
4. Premeu el títol desitjat.

   Si en iniciar la reproducció la vostra selecció es troba en una carpeta d'una font multimèdia, els fitxers multimèdia que hi ha a la carpeta s'afegeixen a la reproducció.

   Si es reprodueix una llista de reproducció, s'afegeixen tots els títols disponibles de la llista de reproducció a la reproducció.
5. Tanqueu la vostra selecció amb ✕.

Seleccionar favorits

Als favorits podeu desar títols, gèneres musicals, intèrprets i àlbums individualment per reproduir-los.

- Entreu als favorits ★.
- Premeu el favorit que desitgeu.

En funció de la vostra selecció s'afegeixen a la reproducció tots els títols que pertanyen al favorit.

Guardar favorits

Com a favorits només es poden desar fitxers multimèdia que estiguin a **Mis multimedia** de l'Infotainment. Podeu desar títols, àlbums, intèrprets i gèneres musicals individualment com a favorits fins a un màxim de 30.

1. Inicieu la reproducció.
2. Entreu a favorits.
3. Premeu en un favorit que no estigui assignat.

   O BÉ: premeu sobre un favorit existent i mantingueu-lo premut aprox. 3 segons.
4. Seleccioneu de la llista de selecció: Título, Álbum, Intérprete, Géneros musicales, Lista de reproducción.

La selecció es desa en lloc del favorit seleccionat anteriorment. Si el favorit ja estava assignat, se sobreescriu el favorit que hi havia desat.

Les opcions seleccionables a la llista de selecció depenen de les dades adjuntes al fitxer multimèdia. Si en els fitxers de música no s'indica el gènere musical, per exemple, no es pot desar el gènere musical com a favorit.

Si s'està reproduint un fitxer de vídeo, només es pot desar aquest vídeo com a favorit.

Reproducció de continguts d'entreteniment a l'Infotainment

Depenent del sistema d'Infotainment, es poden reproduir vídeos.

Mode Vídeo

En el mode Vídeo es pot reproduir a la pantalla de l'Infotainment un vídeo d'un suport de dades, de **Mis multimedia**. En aquest cas, el so del vídeo es reprodueix a través dels altaveus del vehicle.

La imatge només es visualitza si el vehicle està aturat. Durant la marxa, la pantalla de l'Infotainment s'apaga. El so del vídeo es pot continuar escoltant.

Navegació

Introducció al tema

Fig. 136 Representació esquemàtica: Vista Navegación.

Un sistema de satèl·lits global determina la posició actual de el vehicle i els sensors muntats en el vehicle analitzen les rutes realitzades. Tots els valors mesurats i els possibles esdeveniments de trànsit es comparen amb els mapes disponibles per permetre una navegació òptima a la destinació.

Les locucions de la navegació i els gràfics representats el condueixen a la destinació.

El maneig de la navegació es realitza a la pantalla.

Depenent del país, algunes funcions de l'Infotainment no estaran disponibles a la pantalla a partir de determinada velocitat. No es tracta d'un mal funcionament, sinó que es deu al compliment de les disposicions legals.

Locucions de la navegació:

Les locucions de la navegació són indicacions acústiques per a la conducció referides a la ruta actual.

El tipus i la freqüència de les locucions de la navegació depenen de la situació de marxa, per exemple, inici de la guia a la destinació, circulació per autopista o en una rotonda i dels ajustos.

Si no es pot arribar a la destinació exacta perquè, per exemple, us trobeu en una zona no digitalitzada, es mostren indicacions sobre la direcció i la distància de la destinació a la pantalla.

Durant la guia a la destinació dinàmica s'adverteix de les incidències del trànsit a la ruta. Si la ruta es torna a calcular, per exemple, a causa d'un embús, s'emetrà una locució addicional.

Mentre es reprodueix una locució de la navegació, es pot adaptar el volum de la locució. Les locucions de la navegació emeses següents es reproduiran amb el volum ajustat.

Limitacions durant la navegació

Si l'Infotainment no pot rebre dades de satèl·lits GPS, per exemple, en un túnel o en un garatge subterrani, la navegació continua per mitjà dels sensors del vehicle.

En zones que no estan digitalitzades o amb digitalització incompleta a la memòria de l'Infotainment, l'Infotainment continuarà provant de fer possible la guia a la destinació.

En el cas que faltin o estiguin incompletes les dades de navegació, és possible que no es pugui determinar amb exactitud la posició del vehicle. Això pot provocar que la navegació no sigui tan exacta com de costum.

El traçat de les vies està subjecte a contínues modificacions (per exemple, carrers nous, obres, tancament de vies al trànsit, canvis en els noms dels carrers i dels números dels edificis). Si les dades de navegació estan obsoletes, poden donar lloc a errors o imprecisions durant la guia a la destinació.

Fer servir el mapa de navegació

Per permetre una vista òptima, també podeu gestionar el mapa de navegació amb moviments addicionals dels dits.

Moure el mapa

Consell: utilitzeu el dit índex

- Moveu el mapa amb el dit.

Augmentar la vista

Consell: utilitzeu el dit índex

- Per augmentar la vista en una posició determinada, premeu dues vegades seguides sobre el mapa.

Reduir la vista

Consell: utilitzeu el dit índex i el del mig

- Premeu amb dos dits alhora sobre el mapa.

Canviar la vista

Consell: utilitzeu el dit índex

- Premeu dues vegades seguides sobre el mapa i mantingueu el dit prement sobre la pantalla.
- Per reduir la vista de mapa, moveu el dit cap amunt. Per augmentar la vista del mapa, moveu el dit cap avall.

Canviar la vista

Consell: utilitzeu els dits polze i índex

- Premeu amb dos dits alhora sobre el mapa i mantingueu-lo premut.
- Per reduir la vista del mapa, aproximeu un dit a l'altre. Per augmentar la vista del mapa, separeu un dit de l'altre.

Inclinar la vista

Consell: utilitzeu el dit índex i el del mig

- Premeu amb dos dits en horitzontal entre si i alhora sobre el mapa i mantingueu-lo premut.
- Per bascular la vista del mapa cap endavant, moveu els dits cap amunt. Per bascular la vista del mapa cap enrere, moveu els dits cap avall.

Fer girar el mapa

Consell: utilitzeu els dits polze i índex

- Premeu amb dos dits alhora sobre el mapa i mantingueu-lo premut.
- Per rotar la vista del mapa, gireu els dits en el sentit de les agulles del rellotge o en el sentit contrari.

Dades desades

L'Infotainment desa determinades dades, com per exemple rutes freqüents i dades de posició, per agilitzar la introducció de la destinació i optimitzar la guia a la destinació.

Eliminar dades desades

- Premeu **Ajustes > Ajustes de las funciones básicas > Eliminar** i, a continuació, **Aceptar**.

⚠ ATENCIÓ

Feu els ajustos, la introducció de la destinació i les modificacions per a la navegació únicament amb el vehicle aturat.

Avís

- **Si durant una guia a la destinació us salteu una desviació, és possible que la navegació torni a calcular la ruta.**
- **La qualitat de les recomanacions per a la conducció emeses depèn de les dades de navegació disponibles i de les retencions de trànsit que s'hagin rebut.**
- **Les locucions de la navegació no s'emeten si el so està suprimit a l'Infotainment.**

Funcions i símbols de la navegació

Navegació

Les funcions de la navegació depenen de l'equipament i del país.

Funcions

- Introducció de la destinació i càlcul de la ruta (fora de línia i en línia).
- Indicació de dos mapes de navegació al mateix temps (pantalla i quadre d'instruments).
- Actualització de mapes en línia.
- Navegació predictiva.
- Mapes urbans en 3D.
- Informació del trànsit en línia.
- POI (punts d'interès) dinàmics.

Símbols al mapa

Els botons i les indicacions depenen dels ajustos i de la situació de marxa actual.

Al mapa es mostren símbols per als esdeveniments de trànsit i punts d'interès (POI), per exemple, benzineres, estacions de tren o etapes interessants, sempre que la navegació disposi d'aquestes dades ››› pàg. 224.

- Posició actual.
- Cerca de destinacions.
- Destinacions al llarg de la ruta.
- Destinació final.
- Dirección de casa
- Adreça de la feina.
- Destinacions preferides.
- Finestra addicional amb més opcions.
- Finestra addicional amb opcions de ruta.
- Centrar el mapa a la posició actual.
- Canviar vista: 2D orientat al nord, o bé 2D orientat al sentit de la marxa, o bé 3D al sentit de la marxa.
- Informació sobre la guia a la destinació actual.
- 500m Escala del mapa.

Símbols a la finestra addicional

- Per obrir la finestra addicional, premeu ☰.
- Repetir l'última locució de la navegació.
- Volum de les locucions de la navegació.
- Il·luminació del mapa en mode Automático, Día o Noche.
- Oferir noves rutes a la destinació.

Altres símbols

- Introducció de la destinació detallada per a una adreça.
- Cerca de destinacions.
- Destinacions habituals.
- Últimes destinacions.
- Destinacions preferides.
- Enrere

Símbols en els detalls de la ruta

- Posició actual.
- Destinació de la guia actual.

Símbols de POI (punts d'interès)

Al mapa es mostren POI (punts d'interès) sempre que la navegació disposi d'aquestes dades.

Premeu sobre el POI (punt d'interès) desitjat per iniciar una guia a la destinació ››› pàg. 223.

- Benzinera.
- P Aparcament.
- Oficines d'informació turística.

Estació de tren.

Restaurant.

Informació de trànsit

Al mapa es mostra informació de trànsit, sempre que la navegació disposi d'aquestes dades ››› pàg. 224.

Premeu sobre un esdeveniment de trànsit per obrir una finestra addicional amb més detalls ››› pàg. 224.

Trànsit congestionat.

Embús.

Accident.

Vehicle avariat.

Terra relliscós (gel o neu).

Via tancada al trànsit.

Perill de via relliscosa.

Perill.

Obres.

Vent fort.

Visibilitat reduïda.

Dades de navegació

L'Infotainment disposa d'una memòria de dades de navegació interna. En funció del país, pot ser que les dades de navegació necessàries ja estiguin preinstal·lades.

Per realitzar les guies a la destinació correctament i poder aprofitar al màxim les funcions que s'ofereixen, l'Infotainment s'hauria d'actualitzar regularment.

Si utilitzeu dades obsoletes poden produir-se errors durant la navegació. No es podran traçar rutes actuals o les guies a la destinació conduiran a destinacions equivocades.

Mantingueu les dades de navegació actualitzades en tot moment.

Actualitzar en línia les dades de navegació

Les dades de navegació de les regions per les quals es circula amb freqüència s'actualitzen automàticament en segon pla si la connexió a Internet està establerta i la configuració de privacitat és vàlida.

- Amb l'encesa connectada, les dades de navegació s'actualitzen automàticament.

Actualitzar les dades de navegació manualment

Les dades de navegació actuals per a regions de grans dimensions, per exemple Europa Occidental, es poden descarregar de www.seat.com i emmagatzemar-les en suports de dades USB.

- Descarregueu les dades de navegació a un suport de dades USB.
- Connecteu l'encesa del vehicle.
- Connecteu el suport de dades USB amb l'Infotainment. Les dades de navegació s'actualitzen en segon pla automàticament.

A **HOME** > ⚙ > **Información del sistema** es mostra la versió dels mapes.

⚠ ATENCIÓ

Si actualitzeu les dades de navegació manualment durant la marxa, podeu provocar accidents amb lesions greus.

- **Actualitzeu les dades de navegació únicament amb el vehicle aturat.**

Avís

L'actualització automàtica de les dades de navegació depèn de la configuració de privacitat. En el mode Incógnito no es fa cap actualització.

Iniciar una guia a la destinació

En funció del país i de l'equipament, es disposa de diferents funcions per introduir destinacions.

Les diferents funcions per introduir destinacions es troben al menú principal de la navegació.

Obrir el menú principal de la navegació

- Premeu **HOME** > ⚑.

Seleccionar la destinació i iniciar la navegació

1. Premeu ⚲≡.
2. Seleccioneu la destinació desitjada. Podeu triar entre **Destinacions habituals,** **Últimes destinacions o** ☆ **Destinacions favorites.**

   O BÉ: premeu 🔍 i introduïu l'adreça a la màscara d'entrada

   O BÉ: adreça detallada.
3. Premeu **Inicio**.

Destinos habituales

La sinopsi de destinacions utilitza dades registrades per proposar possibles destinacions.

Seleccionar la destinació i iniciar la navegació:

1. Premeu ⚲≡ i, a continuació, .
2. Seleccioneu la destinació desitjada. La guia a la destinació s'inicia de manera automàtica.

Inici ràpid: per a un inici ràpid, mantingueu premuda la destinació desitjada durant uns quants segons.

Últimes destinacions

La navegació desa les últimes destinacions per posar-les a disposició per a una guia a la destinació.

Seleccionar la destinació i iniciar la navegació:

1. Premeu ⚲≡ i, a continuació, ⏲.
2. Premeu la destinació desitjada.
3. Premeu **Inicio**.

Inici ràpid: per a un inici ràpid, mantingueu premuda la destinació desitjada durant uns quants segons.

Destinacions favorites

Deseu fins a 20 destinacions com a favorits.

Per desar una destinació com a favorita, premeu ☆ a la finestra addicional durant una introducció de destinació.

Seleccionar la destinació i iniciar la navegació:

1. Premeu ⚲≡ i, a continuació, ☆.
2. Premeu la destinació desitjada.
3. Premeu **Inicio**.

Avís

Introduïu la destinació amb la major exactitud possible. Si introduïu malament una destinació, no es podrà iniciar la guia a la destinació o aquesta us guiarà a una destinació incorrecta.

Iniciar una guia a la destinació seleccionant al mapa

El mapa de navegació inclou àrees actives en molts punts que són aptes per introduir la destinació. Per fer-ho, premeu la posició o el lloc desitjat en el mapa. Si en aquest punt hi ha dades de mapa, podeu iniciar una guia a la destinació.

Que sigui possible la introducció de la destinació a través del mapa de navegació depèn de l'estat de les dades i no és possible per a totes les posicions.

Per iniciar una "navegació offroad", premeu en una àrea lliure sense dades de posició.

Iniciar la navegació:

1. Premeu 🗺.
2. Desplaceu la vista en el mapa fins que es pugui seleccionar la posició desitjada. El mapa de navegació es pot utilitzar per mitjà de moviments addicionals amb els dits ››› pàg. 219.
3. Premeu la destinació desitjada en el mapa.
4. Premeu **Ruta**.

Navegació offroad

La "navegació offroad" calcula rutes a punts de destinació seleccionats amb dades desconegudes. Quan un punt de destinació és fora de les vies o dades de posició conegudes, la navegació esbrina la ruta fins al proper punt de les vies conegudes i completa el trajecte fins al proper punt de destinació amb una connexió directa.

Iniciar la navegació:

1. Desplaceu la vista en el mapa fins que es pugui seleccionar la posició desitjada. El mapa de navegació es pot utilitzar per mitjà de moviments addicionals amb els dits ››› **pàg. 219**.
2. Premeu sobre un punt qualsevol del mapa sense dades de posició.
3. Premeu **Ruta**.

Iniciar una guia a la destinació mitjançant les dades de contacte

Inicieu una guia a la destinació amb les dades d'adreça desades d'un contacte. Els contactes desats sense dades d'adreça no es poden utilitzar per a una guia a la destinació.

Iniciar la navegació:

1. Premeu 👥.
2. Premeu sobre el contacte que vulgueu.
3. Premeu **Ruta**.

Avís

Si les dades d'adreça d'un contacte estan obsoletes, la guia a la destinació us portarà igualment a l'adreça registrada. Comproveu que l'adreça del contacte sigui actual.

Informació del trànsit

L'Infotainment rep informació detallada del trànsit automàticament si la connexió a Internet està establerta. Aquesta informació es mostra amb símbols i destacant amb un color la xarxa viària al mapa.

Incidències de trànsit

Les incidències de trànsit, com per exemple embussos o trànsit congestionat, es mostren amb símbols al mapa de navegació.

Amb una guia a la destinació activa, es mostren les incidències de trànsit que es troben a la ruta actual en els detalls de la ruta. Aquestes incidències de trànsit es poden evitar ››› **pàg. 224, *Descripcions de funcions***.

Informació de perills

Al mapa de navegació es mostra informació de perills amb símbols de la mateixa manera que les incidències de trànsit. En aquest cas, la font d'aquesta informació és un altre vehicle que ha detectat aquest perill i ha pujat aquesta informació al proveïdor del servei.

Els perills que es mostren són: accident, vehicle avariat i paviment lliscant.

Indicació de la fluïdesa del trànsit

Al mapa de navegació es mostra la fluïdesa del trànsit d'acord amb els esdeveniments de trànsit actuals, destacant la xarxa viària amb un color.

- **Groc:** Trànsit congestionat.
- **Vermell:** Embús.

Avís

La recepció de la informació del trànsit depèn de la configuració de privacitat. En el mode Privacidad máxima no es rep informació del trànsit. Cal Nivell Tracking o Location.

Descripcions de funcions

Detalls de la ruta

Els detalls de la ruta contenen informació de totes les incidències, com per exemple el punt de partida, les etapes, els esdeveniments de trànsit, POI i destinació, sempre que la navegació disposi d'aquestes dades.

Si premeu sobre una incidència, s'obre una finestra addicional amb més opcions. Les opcions disponibles depenen de la incidència i dels ajustos actuals.

Obrir i tancar els detalls de la ruta

- Per obrir-los, premeu sobre | o feu-los lliscar.
- Per tancar-los premeu sobre | o feu-los lliscar.

Edita la guia a la destinació

Per editar la guia a la destinació, moveu les etapes a la destinació en la vista TripView.

- Mantingueu premuda la destinació que desitgeu fins que es destaqui de manera visible.
- Moveu la destinació fins a la posició desitjada.
- Traieu el dit de la pantalla. La ruta es torna a calcular.

Evitar incidències de trànsit

Els detalls de la ruta mostren les incidències de trànsit actuals si la navegació disposa d'aquestes dades. Eviteu les incidències de trànsit editant els detalls de la ruta ››› pàg. 224.

- Premeu sobre un esdeveniment de trànsit.
- Premeu **Evitar**. La ruta es torna a calcular.

Finestra addicional

Quan feu servir les funcions de la navegació, pot ser que s'obri una finestra addicional amb altres opcions. Les opcions possibles depenen de la funció que s'estigui utilitzant.

Tancar la finestra addicional

- Premeu en una àrea lliure fora de la finestra addicional.
- **O BÉ:** premeu ×.
- **O BÉ:** premeu **Aceptar**.

Funcions a la finestra addicional:	
Mostrar en mapa	Mostra el que està seleccionat al mapa.
Añadir etapa	Afegeix una etapa a la guia a la destinació.
Ruta directa	Inicia la guia a la destinació directa.
Eliminar	Elimina una etapa de la guia a la destinació.
Evitar	Evita una retenció de trànsit. La ruta es torna a calcular.
Detener guía al destino	Finalitza la guia a la destinació actual.
×	Tancar finestra addicional.
☆	Afegeix una destinació als favorits.

Aprendre comportament d'ús

Durant la marxa, la navegació desa les rutes i les destinacions realitzades per generar propostes de destinacions automàticament. Les destinacions s'aprenen en funció de l'hora del dia i del dia de la setmana.

La navegació pot proposar fins a 5 rutes al mateix temps. Les rutes proposades poden ser diferents de les rutes de la guia a la destinació normal.

Si es selecciona una de les destinacions proposades, s'inicia la guia cap a aquesta destinació.

La guia a la destinació segueix la ruta seleccionada fins que el vehicle se'n desvia. En aquest cas, la ruta es torna a calcular i condueix novament pel camí més directe cap a la destinació seleccionada inicialment.

Les retencions de trànsit importants es tenen en compte a la guia a la destinació, i s'eviten si es disposa de rutes alternatives, sempre que la navegació disposi d'aquestes dades.

Podeu activar i desactivar la funció sempre que vulgueu.

Activar i desactivar l'aprenentatge del comportament d'ús

L'ajust es troba al menú corresponent de la navegació ⚙ > **Ajustes de las funciones básicas**.

- Per activar la funció, activeu **Aprender comportamiento de uso**.
- Per desactivar la funció, desactiveu **Aprender comportamiento de uso**.
- Per eliminar les dades desades, premeu **Eliminar comportamiento de uso**.

Interfície de telèfon

Introducció al tema

Fig. 137 Representació esquemàtica: Vista telèfon.

Per mitjà de la interfície de telèfon podeu connectar el vostre telèfon mòbil amb l'Infotainment i manejar les funcions del telèfon a través de l'Infotainment. El so es reprodueix a través dels altaveus del vehicle.

Podeu connectar fins a dos dispositius de telefonia mòbil simultàniament al sistema d'Infotainment.

Circular a gran velocitat, les males condicions meteorològiques i de la calçada, un entorn sorollós (també fora de el vehicle), així com la qualitat de la xarxa, poden repercutir negativament en les trucades telefòniques dins del vehicle.

Avís

- **Per norma general, l'aparellament d'un dispositiu (per exemple, un dispositiu de telefonia mòbil) només s'ha de fer una vegada. Podeu restablir la connexió del dispositiu per Bluetooth® o Wi-Fi amb l'Infotainment sempre que vulgueu sense haver de tornar a aparellar el dispositiu.**
- **La disponibilitat d'algunes funcions de telefonia dependran del telèfon mòbil connectat al sistema d'Infotainment.**

Equipament i símbols de la interfície de telèfon

Característiques de l'equipament

- Funció mans lliures.
- Utilitzar fins a dos telèfons al mateix temps.
- Agenda telefònica amb un màxim de 5.000 contactes, en funció de sistema d'Infotainment.
- Funcions SMS per Bluetooth®: lectura de SMS, redacció de SMS (plantilles incloses), reproducció de SMS, historial de missatges.

- Funcions de correu electrònic per Bluetooth®: lectura de correu electrònic, redacció de correu electrònic.
- Connexió a opció de càrrega sense fil.
- Connexió al micròfon muntat al vehicle.

Símbols al menú principal

- Contactes.
- Llista de trucades entrants i sortints.
- Marcar número de telèfon.
- Missatges de text (SMS i correus electrònics).[1]
- Configuració de la interfície de telèfon.

Símbols per a les trucades

Els símbols poden ser diferents en funció del sistema d'Infotainment.

- Iniciar una trucada o portar-la a primer pla.
- Finalitzar o rebutjar una trucada.
- Obrir llista de contactes.
- Marcar número de telèfon.
- Suprimir el so del mans lliures
- Retenir trucada.
- Continuar trucada.
- Iniciar multiconferència.
- Passar trucada a mode privat.

[1] Disponible segons la versió.

- SOS Fer una trucada d'emergència.
- Bústia de veu.
- Ignorar una trucada entrant.
- Passar trucada a mode mans lliures.
- Eliminar una persona de la multiconferència.
- Obtenir ajuda en cas d'avaria.
- Obtenir informació sobre la marca SEAT i sobre els serveis addicionals seleccionats, relacionats amb el trànsit i els vostres desplaçaments.

Símbols de les llistes de trucades

- Per obrir les llistes de trucades, premeu .
- Trucada entrant.
- Trucada sortint.
- Trucada perduda.
- Número de telèfon (empresa).
- Número de telèfon (particular).
- Número de telèfon mòbil (empresa).
- Número de telèfon mòbil (particular).
- Fax (particular).
- Fax.

Símbols per als missatges de text

Els símbols poden ser diferents en funció del sistema d'Infotainment.

- Per obrir els missatges de text, premeu .
- Activeu la introducció per ordres de veu ››› pàg. 209.
- Plantilles per a missatges de text.

Llocs amb normatives especials

Desconnecteu el telèfon i la interfície de telèfon en els llocs amb perill d'explosió. Aquests llocs no estan sempre senyalitzats de forma clara. Alguns d'aquests són, per exemple:

- Zones pròximes a canonades i dipòsits que continguin productes químics.
- Les cobertes inferiors de vaixells i ferris.
- Zones pròximes a vehicles propulsats amb gas liquat (per exemple, propà o butà).
- Zones on l'aire conté elements químics o partícules com ara farina, pols o partícules metàl·liques.
- Qualsevol altre lloc on sigui obligatori apagar el motor o el telèfon.

⚠ ATENCIÓ

Apagueu el telèfon en els llocs amb perill d'explosió!

Avís

En els llocs on hi ha normes especials o està prohibit l'ús del telèfon, el telèfon ha d'estar sempre desconnectat. La radiació que emet el telèfon quan està encès pot provocar interferències en equips tècnics i mèdics sensibles, podent, fins i tot, provocar un funcionament anòmal o una avaria.

Aparellar, connectar i administrar

Requisit per l'aparellament:

- El Bluetooth® està activat al dispositiu de telefonia mòbil.
- El Bluetooth® està activat a l'Infotainment.
- En funció del dispositiu mòbil, serà necessari tenir el menú Bluetooth® obert o bé activar l'opció **Visibilidad** perquè el dispositiu sigui visible des del sistema d'Infotainment.

Aparelleu un dispositiu de telefonia mòbil apte per a telefonia amb el sistema d'Infotainment, per utilitzar les funcions de la interfície de telèfon. A la primera connexió s'aparella el dispositiu de telefonia mòbil amb el sistema d'Infotainment. En fer-ho es desa un perfil d'usuari.

L'aparellament pot durar uns quants minuts. Les funcions disponibles depenen del dispositiu de telefonia mòbil utilitzat i del seu sistema operatiu.

Aparellar un dispositiu de telefonia mòbil

1. Obriu al dispositiu de telefonia mòbil la llista dels dispositius Bluetooth® disponibles i seleccioneu el nom de l'Infotainment.
2. Tingueu en compte i, si cal, confirmeu els missatges que apareixen al dispositiu de telefonia mòbil i a l'Infotainment. Si l'aparellament s'ha realitzat correctament, es desen les dades del telèfon en el perfil d'usuari.
3. *Opcional:* confirmeu el missatge de la transferència de les dades en el dispositiu de telefonia mòbil.

Connexió activa i passiva

Per utilitzar les funcions de la interfície de telèfon, hi ha d'haver almenys un dispositiu de telefonia mòbil connectat amb l'Infotainment. Si hi ha diversos dispositius de telefonia mòbil connectats amb l'Infotainment, podeu canviar entre les connexions actives i passives. Per utilitzar la interfície de telèfon amb el dispositiu de telefonia mòbil desitjat, establiu la connexió activa amb l'Infotainment.

Diferència entre els tipus de connexió

Activa El dispositiu de telefonia mòbil està aparellat i connectat. Les funcions de la interfície de telèfon es realitzen amb les dades del dispositiu de telefonia mòbil esmentat.

Passiva El dispositiu de telefonia mòbil està aparellat i connectat. Es poden gestionar les trucades, però l'agenda, els missatges o altres funcions no estaran actius.

Els dispositius de telefonia mòbil aparellats estan desats a l'Infotainment, encara que no estiguin connectats en aquest moment.

Connectar un dispositiu de telefonia mòbil

Requisit: el dispositiu de telefonia mòbil està aparellat amb l'Infotainment.

- Activeu el Bluetooth® al dispositiu de telefonia mòbil.

Establir una connexió activa

Requisit: diversos dispositius de telefonia mòbil estan connectats al mateix temps amb l'Infotainment.

- Seleccioneu al menú desplegable el dispositiu de telefonia mòbil desitjat. La resta de dispositius de telefonia mòbil es troben automàticament en la connexió passiva.

ATENCIÓ

Si feu l'aparellament durant la marxa, podríeu provocar un accident o lesions.

- **Feu l'aparellament únicament amb el vehicle aturat.**

Avís

- **Mentre l'Infotainment es troba al menú Teléfonos móviles conocidos, la funció de càrrega sense fil està desactivada. Quan sortiu d'aquest menú, es torna a activar la funció de càrrega sense fil.**
- **En l'aparellament d'alguns dispositius de telefonia mòbil es mostra un número PIN a la pantalla del dispositiu de telefonia mòbil. Introduïu aquest número a l'infotainment per finalitzar l'aparellament.**

Telefonia Basic i Comfort

En funció de l'equipament, podeu utilitzar dos tipus d'interfície de telèfon:

- Interfície de telèfon Basic.
- Interfície de telèfon Comfort.

Interfície de telèfon Basic

La interfície de telèfon Basic utilitza el perfil Bluetooth® HFP per a la transmissió. Aquesta interfície permet la utilització de les funcions de telèfon per mitjà de l'Infotainment i la reproducció per mitjà dels altaveus del vehicle.

Interfície de telèfon Comfort

Igual que la interfície de telèfon Basic, la interfície de telèfon Comfort també utilitza el perfil Bluetooth® HFP.

La interfície de telèfon Comfort pot estar equipada amb la funció de càrrega sense fil ››› pàg. 230.

Per poder utilitzar les funcions de la funció de càrrega sense fil, heu de dipositar un dispositiu de telefonia mòbil adequat de manera correcta en el portaobjectes. El dispositiu de telefonia mòbil es connectarà llavors amb l'antena del vehicle. D'aquesta manera millora la recepció i la qualitat del so de les trucades.

Trucar i enviar missatges

Obrir la interfície de telèfon

- Premeu **HOME** > .

Fer una trucada

Seleccioneu un número de telèfon per iniciar una trucada. Per seleccionar un número de telèfon, disposeu de diferents funcions:

Contactos

Si un contacte té diversos números de telèfon registrats, n'heu de seleccionar un.

- Premeu i, a la llista, premeu un número per iniciar la trucada.

O BÉ: premeu i introduïu el nom del contacte al camp d'entrada per cercar-lo. Premeu el contacte per iniciar la trucada.

O BÉ: premeu un favorit al menú principal de la interfície de telèfon per iniciar la trucada.

Llamadas

La interfície de telèfon mostra la llista de trucades del dispositiu de telefonia mòbil. Inicieu una trucada des de la llista de trucades.

- Premeu > **Todas** i, a la llista, premeu un número per iniciar la trucada.

O BÉ: premeu i filtreu les entrades de la llista de trucades (per exemple, trucades perdudes o números marcats). A llista filtrada, premeu un número per iniciar la trucada.

Marcar

Introduïu un número de telèfon manualment per iniciar una trucada. Durant la introducció del número de telèfon, se us mostren els contactes que coincideixen amb aquest número a la pantalla de l'Infotainment.

- Premeu i introduïu el número de telèfon.

Premeu per iniciar la trucada.

Si es fa una pulsació llarga a la tecla del volant multifunció, es marca l'última trucada.

Enviar missatges

En funció del dispositiu de telefonia mòbil i de l'Infotainment utilitzat, podeu enviar i rebre SMS i correus electrònics per mitjà de la interfície de telèfon.

Enviar un SMS:

1. Premeu ✉ > **SMS** > **Introducir nuevo mensaje** i introduïu el missatge a la pantalla.
2. Introduïu el contacte que vulgueu a la barra de cerca.
3. Per enviar el missatge, premeu **OK**.

Avís

Perquè la missatgeria estigui disponible cal acceptar els permisos per compartir els missatges dins dels paràmetres del dispositiu de telefonia mòbil.

Enviar un correu electrònic:

- Premeu ✉ > **Correo electrónico** > **Introducir nuevo mensaje** i introduïu el missatge a la pantalla.
- Introduïu el contacte que vulgueu a la barra de cerca.
- Per enviar el missatge, premeu **OK**.

Avís

La disponibilitat de la funció Correo Electrónico depèn del dispositiu de telefonia mòbil connectat i les aplicacions de correu electrònic utilitzades.

Agenda telefònica, favorits i tecles de marcatge ràpid

A la primera vinculació d'un telèfon amb el sistema d'Infotainment es desa l'agenda telefònica al sistema d'Infotainment. És possible que calgui confirmar la transmissió de dades i acceptar els permisos per compartir contactes al telèfon.

Cada vegada que es connecta el telèfon altre cop s'actualitza l'agenda telefònica.

Si són compatibles les multiconferències, es poden fer trucades a fins a 6 participants accedint a l'agenda telefònica durant una trucada. Si per a un contacte hi ha una imatge desada, es pot mostrar a la llista al costat de l'entrada.

Favorits

Es pot assignar una tecla de marcatge ràpid a un favorit de l'agenda telefònica fins a un màxim de sis o dotze, segons el sistema d'Infotainment del vehicle. Si a l'entrada hi ha una foto registrada, es mostra a la tecla de marcatge ràpid.

Les tecles de marcatge s'han d'editar manualment.

Assignar una tecla de marcatge ràpid

- Al menú **Favoritos**, premeu sobre la tecla **+**; a continuació, s'obre l'agenda per seleccionar un contacte com a favorit. Si el contacte té diversos números de telèfon, premeu sobre el número a la llista.

Editar una tecla de marcatge ràpid

- Per editar o suprimir un contacte favorit, premeu sobre la icona ✎ a la pantalla del menú **Favoritos**. Es pot eliminar un o diversos favorits.

Trucar a un favorit

- Premeu la tecla de marcatge ràpid assignada.

Avís

Els favorits no s'actualitzen automàticament. Si canvieu el número de telèfon d'un contacte, s'ha de tornar a assignar la tecla de marcatge ràpid.

Connectivity Box

Fig. 138 A la consola central: allotjament per a la connexió del telèfon mòbil.

La Connectivity Box incorpora la funcionalitat de càrrega sense fil (Wireless Charger).

Càrrega sense fil (Wireless Charger)

Permet al dispositiu mòbil amb tecnologia Qi[1] carregar-se sense fil.

Per carregar el seu telèfon mòbil sense fil:

- Dipositeu el dispositiu mòbil al centre de l'allotjament amb la pantalla cap amunt ››› fig. 138 , ››› ⚠.

Comproveu que no hi hagi objectes entre l'allotjament i el telèfon mòbil.

El telèfon mòbil començarà a carregar-se automàticament. Per obtenir més informació sobre si el vostre dispositiu mòbil admet la tecnologia Qi, reviseu el manual d'ús del telèfon mòbil o bé visiteu la web de SEAT

⚠ ATENCIÓ

Les notificacions a la pantalla del dispositiu de telefonia mòbil poden distreure l'atenció del conductor i augmentar el risc de patir un accident greu.

- **Dipositeu únicament un sol dispositiu de telefonia mòbil apte, si escau compatible amb Qi. Per a un funcionament correcte cal col·locar-lo sense la carcassa de protecció i amb unes dimensions màximes (amplada x llargada) de 80 x 140 mm (3,15 x 5,512 polzades) sobre la base de la Connectivity Box d'acord amb les indicacions.**
- **Si el dispositiu de telefonia mòbil no s'ha dipositat sobre la base de la Connectivity Box en la posició correcta o si les seves dimensions excedeixen les detallades, pot ser que no es reconegui o no carregui correctament. L'Infotainment indica, en determinades circumstàncies, que hi ha un objecte estrany al portaobjectes. Si utilitzeu un dispositiu de telefonia mòbil apte i en corregiu la posició podreu eliminar l'avaria.**
- **Si escau, retireu els objectes que obstaculitzin la funció de tancament de la coberta.**

⚠ ATENCIÓ

- **El telèfon mòbil es pot escalfar a causa de la càrrega sense fil. Tingueu-ho en compte a l'hora d'agafar-lo i traieu-lo amb cura.**
- **No hi ha d'haver cap objecte metàl·lic ni de cap altre tipus entre el telèfon mòbil i l'allotjament per evitar que la funcionalitat de la Connectivity Box es vegi afectada.**

COMPTE!

La base de la Connectivity Box no és extraïble.

Avís

- **El dispositiu mòbil ha de ser compatible amb l'estàndard d'interfície Qi de càrrega per inducció perquè funcioni correctament.**
- **El temps de càrrega i la temperatura varia segons el dispositiu utilitzat.**
- **La capacitat de càrrega màxima és de 5W.**
- **La tecnologia Qi no permet carregar més d'un dispositiu mòbil simultàniament.**
- **Per a un funcionament correcte de la càrrega sense fil, s'aconsella mantenir el motor en marxa.**
- **Quan un telèfon amb tecnologia Qi es connecti mitjançant USB, la càrrega es realitzarà pel mitjà que el fabricant hagi determinat.**

[1] La tecnologia Qi us permet carregar el vostre telèfon mòbil sense fil.

Transport d'objectes

Col·locar l'equipatge i la càrrega

Generalitats

Col·locar l'equipatge en el vehicle de forma segura

Es pot transportar càrrega i equipatge dins del vehicle, en un remolc ››› pàg. 238 i al sostre ››› pàg. 236. En fer-ho, tingueu en compte les disposicions legals.

- Distribuïu la càrrega dins el vehicle el més uniformement possible.
- Col·loqueu l'equipatge i els objectes pesats sempre al maleter al més endavant possible ››› ⚠.
- Tingueu en compte la massa màxima autoritzada per eix, així com la massa màxima autoritzada del vehicle ››› pàg. 328.
- Fixeu els objectes a les argolles d'amarratge del maleter utilitzant corretges d'amarratge, cintes de fixació o cintes de subjecció apropiades ››› pàg. 235.
- Col·loqueu també els objectes petits de manera segura.
- En els vehicles amb regulació dinàmica de l'abast dels llums, els llums s'adapten automàticament.
- Adapteu corresponentment la pressió dels pneumàtics a la càrrega. Tingueu en compte l'adhesiu de la pressió dels pneumàtics ››› pàg. 291.
- En els vehicles equipats amb sistema de control de la pressió dels pneumàtics, ajusteu, si cal, el nou estat de la càrrega ››› pàg. 302.

⚠ ATENCIÓ

Els objectes solts o fixats de forma incorrecta poden provocar lesions greus en cas de frenada, maniobra brusca o accident. En particular si els colpeja un coixí de seguretat en obrir-se que els projecti dins l'habitacle. Per reduir el risc de lesions, tingueu en compte el següent:

- **Col·loqueu tots els objectes dins el vehicle de manera segura.**
- **Fixeu també els objectes petits i lleugers.**
- **Col·loqueu els objectes dins l'habitacle de tal manera que durant la marxa no puguin arribar mai a les zones en què s'obren els coixins de seguretat.**
- **Mantingueu els portaobjectes sempre tancats durant la marxa.**
- **Col·loqueu els objectes de manera que mai obliguin a cap ocupant del vehicle a adoptar una posició incorrecta.**
- **Quan transporteu objectes que ocupin una plaça, no permeteu que ningú viatgi en aquesta plaça.**
- **No deixeu objectes durs, afilats o pesats solts dins els portaobjectes oberts, damunt la safata darrere del respatller del seient posterior ni damunt el tauler d'instruments.**
- **Traieu els objectes durs, afilats o pesats de la roba i de les bosses de dins l'habitacle i deseu-los de forma segura.**

⚠ ATENCIÓ

Quan es transporten objectes pesats, les propietats de marxa del vehicle canvien i augmenta la distància de frenada. La càrrega pesada que no vagi col·locada o fixada adequadament podria provocar la pèrdua del control del vehicle i causar lesions greus.

- **No carregueu mai el vehicle en excés. Tant la càrrega com la seva distribució en el vehicle afecten el comportament de marxa i la capacitat de frenada.**
- **Quan es transporten objectes pesats, les propietats de marxa del vehicle varien a causa del desplaçament del centre de gravetat.**
- **Distribuïu sempre la càrrega dins el vehicle de forma uniforme i el més horitzontalment possible.**
- **Els objectes pesats del maleter col·loqueu-los sempre davant de l'eix del darrere, al més allunyats possible.**
- **Els objectes del maleter que no estiguin fixats podrien desplaçar-se i modificar el comportament de marxa del vehicle.**

- Adapteu sempre la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.
- Accelereu amb especial cura i compte.
- Eviteu frenades i maniobres brusques.
- Freneu amb més antelació del que és habitual.

COMPTE!

Els fils elèctrics o antena (en funció de l'equipament del vehicle) que van integrats en els vidres del darrere es podrien fer malbé, fins i tot irreparablement, si hi ha objectes que hi freguen.

Avís

A les botigues d'accessoris podreu trobar cintes de transport per subjectar la càrrega que es puguin adaptar a les argolles d'amarratge.

Maleter

Safata del maleter



Fig. 139 Al maleter: desmuntar i muntar la safata.



Fig. 140 Al maleter: desmuntar i muntar la safata.

Desmuntar

- Desenganxeu els tirants de subjecció ››› fig. 139 (B) dels allotjaments (A).
- Desencaixeu la safata dels suports laterals ››› fig. 140 estirant-la cap amunt i extraieu la safata.

En cas necessari, la safata es pot desar sota la doble base del maleter ››› pàg. 234.

Muntar

- Introduïu la safata horitzontalment fent coincidir la "ferradura" sobre l'eix dels suports ››› fig. 140, i premeu cap avall fins que encaixin.
- Enganxeu els tirants de subjecció ››› fig. 139 (B) a la porta posterior.

ATENCIÓ

Si damunt la safata del maleter es transporten animals o objectes solts o fixats de forma incorrecta, aquesta objectes o animals podrien ocasionar lesions greus en cas de frenada, maniobra brusca o accident.

- No porteu objectes durs, afilats o pesats solts o en bosses sobre la safata del maleter.
- No porteu mai animals sobre la safata del maleter.

COMPTE!

- **Assegureu-vos abans de tancar la porta posterior que la safata del maleter estigui ben col·locada.**
- **L'excés de volum de càrrega del maleter pot provocar un mal assentament de la safata del maleter i, amb això, una possible deformació o trencament.**
- **En cas d'excés de volum de càrrega del maleter, es recomana extreure la safata.**

Avís

Tingueu en compte que, en dipositar a la safata peces de roba, no quedi reduïda la visibilitat a través del vidre posterior.

Guardar la safata del maleter

En funció de l'equipament, un cop desmuntada, la safata del maleter es pot guardar sota la base del maleter.

- Traieu la tapa lateral, fent-la lliscar cap amunt.
- Poseu la safata del maleter en el suport previst per això.
- Torneu a col·locar la tapa en la seva posició original.

Terra variable del maleter



Fig. 141 Terra variable del maleter: A posició alta; B posició baixa.



Fig. 142 Terra variable del maleter: posició inclinada.

Base variable en posició alta

- Per passar de la posició baixa a l'alta, aixequeu la base per l'agafador ››› **fig. 141** 1, estireu-lo cap enrere fins que la part davantera de la base sobrepassi totalment els suports 2.
- Feu desplaçar el terra cap endavant sobre els suports fins que topi amb el respatller dels seients posteriors i, a continuació, abaixeu la base amb l'agafador 1.

Base variable en posició baixa

- Per passar de la posició alta a la baixa, aixequeu la base per l'agafador ››› **fig. 141** 1, estireu-lo cap enrere fins que la part davantera de la base sobrepassi totalment els suports 2.
- Deixeu caure la part anterior contra la base i empenyeu la base cap endavant fins que topi amb el respatller dels seients posteriors i abaixeu al mateix temps la base amb l'agafador 1.

Terra variable en posició inclinada

Amb el terra variable inclinat es pot accedir a la zona de la roda de recanvi o al joc antipunxades.

- Amb el terra variable en posició alta, aixequeu-lo per l'agafador ››› fig. 141 ①, estireu-lo i empenyeu-lo cap al respatller dels seients posteriors fins que es plegui per la línia de frontissa i la part mòbil del terra hi descansi a sobre.
- Recolzeu el terra sobre els espais previstos per a aquest ús ››› fig. 142 (fletxes).

⚠ ATENCIÓ

- **Fixeu sempre els objectes, fins i tot quan la base del maleter estigui aixecada correctament.**
- **Entre el seient posterior i la base del maleter aixecat transporteu només objectes que no sobrepassin 2/3 de l'alçària del maleter.**
- **Entre el seient posterior i la base del maleter aixecada només està permès transportar objectes que no sobrepassin un pes de 7,5 kg aproximadament.**

ⓘ COMPTE!

- **El pes màxim que pot suportar el terra variable del maleter en la posició superior és de 100 kg.**
- **No deixeu caure la base del maleter en tancar-lo; acompanyeu-lo cap avall de manera controlada. Altrament, les guarnicions o la base del maleter es podrien fer malbé.**

Equipament del maleter

Argolles d'amarratge



Fig. 143 Disposició de les argolles d'amarratge al maleter.

Al maleter hi poden anar unes argolles d'amarratge ››› fig. 143 per fixar objectes solts i equipatge mitjançant corretges d'amarratge i cintes de fixació o de subjecció.

⚠ ATENCIÓ

Si s'utilitzen corretges d'amarratge, cintes de fixació o cintes de subjecció inadequades o danyades, podrien trencar-se en cas de frenada o accident. En aquest cas els objectes podrien sortir projectats dins l'habitacle i provocar lesions greus o mortals.

- **Utilitzeu sempre corretges d'amarratge, cintes de fixació o cintes de subjecció adequades i en bon estat.**
- **Tibeu les corretges d'amarratge, cintes de fixació i cintes de subjecció en creu sobre la càrrega col·locada a la base del maleter i fixeu-les de forma segura a les argolles d'amarratge.**
- **No excediu mai la càrrega de tracció màxima de les argolles d'amarratge quan fixeu els objectes.**
- **Assegureu-vos que la part superior de la càrrega quedi més alta que les argolles d'amarratge, especialment en el cas d'objectes plans.**
- **En funció de l'equipament del vehicle, tingueu en compte els rètols indicatius del maleter sobre com col·locar la càrrega.**
- **No fixeu mai un seient per a infants a les argolles d'amarratge.**

Avís

- La càrrega de tracció màxima que poden suportar les argolles d'amarratge és de 3,5 kN d'aproximadament.
- En establiments especialitzats podeu adquirir cintes de fixació, cintes de subjecció i sistemes de fixació de la càrrega adequats. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Portaequipatges de sostre

Introducció al tema

El sostre del vehicle ha estat dissenyat per optimitzar-ne l'aerodinàmica. Per això ja no es poden muntar barres transversals ni sistemes de portaequipatges convencionals en els trencaaigües del sostre.

Com que els trencaaigües van incorporats al sostre per disminuir la resistència a l'aire, només es poden utilitzar barres transversals i sistemes de portaequipatges homologats per SEAT.

Casos en què caldria desmuntar les barres transversals i el sistema de portaequipatges

- Quan no s'utilitzin.
- Quan es renti el vehicle en un túnel de rentat.
- Quan l'alçària del vehicle superi l'altura de pas necessària, per exemple, en alguns garatges.

ATENCIÓ

- Fixeu sempre la càrrega correctament amb corretges o cintes adequades i en bon estat.
- Les càrregues voluminoses, pesades, llargues o planes tenen un efecte negatiu sobre l'aerodinàmica, el centre de gravetat i el comportament de marxa del vehicle.
- Eviteu les frenades i les maniobres brusques.
- Adapteu sempre la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.

COMPTE!

- Desmunteu sempre les barres transversals i el sistema de portaequipatges abans d'entrar en un túnel de rentat automàtic.
- L'alçària del vehicle augmenta si es munten barres transversals i un sistema de portaequipatges, així com també amb la càrrega que es transporti damunt. Per això, assegureu-vos que l'alçària del vehicle no superi l'altura límit per travessar, per exemple, passos subterranis o portes de garatges.
- Les barres transversals, el sistema de portaequipatges i la càrrega del damunt no han d'interferir en l'antena de sostre ni obstaculitzar la zona del recorregut del sostre corredís panoràmic o de la porta posterior.
- En obrir la porta posterior, assegureu-vos que no topa amb la càrrega del sostre.

Nota relativa al medi ambient

Quan hi ha muntades les barres transversals i un sistema de portaequipatges, augmenta el consum de combustible a causa de la major resistència aerodinàmica.

Fixar les barres transversals i el sistema portaequipatges



Fig. 144 Punts de fixació de les barres longitudinals per al portaequipatges del sostre

Les barres transversals són la base d'una sèrie de sistemes de portaequipatges especials. Per motius de seguretat, cal utilitzar sistemes específics per transportar equipatge, bicicletes, taules de surf, esquís i embarcacions. En els concessionaris SEAT es poden adquirir accessoris adequats.

Fixeu sempre les barres transversals i el sistema de portaequipatges correctament. Tingueu sempre en compte les instruccions de muntatge que s'adjunten amb les barres transversals i el sistema de portaequipatge.

Muntar les barres

Els punts de fixació davanters i posteriors ① i ② només es poden veure amb les portes obertes ››› fig. 144.

⚠ ATENCIÓ

La fixació i utilització incorrecta de les barres transversals i del sistema de portaequipatges poden ocasionar que el sistema complet es desprengui del sostre i ocasioni un accident i lesions.

- **Tingueu sempre en compte les instruccions de muntatge del fabricant.**
- **Reviseu les unions roscades i les fixacions abans d'emprendre la marxa i, si cal, estrenyeu-les després d'un breu recorregut. Quan feu viatges llargs, reviseu les unions roscades i les fixacions en cada descans que feu.**
- **No feu cap tipus de modificació o reparació a les barres transversals ni al sistema de portaequipatges.**

Avís

Llegiu atentament les instruccions de muntatge que s'adjunten amb les barres transversals i el sistema de portaequipatges corresponent i porteu-les sempre al vehicle.

Carregar el sistema portaequipatges

Només es podrà fixar la càrrega de manera segura si les barres transversals i el sistema de portaequipatges estan muntats correctament ››› ⚠.

Càrrega màxima autoritzada sobre el sostre

La càrrega màxima autoritzada que es permet transportar damunt del sostre és de **75 kg**. Aquesta xifra resulta de la suma del pes del sistema de portaequipatges, de les barres transversals i de la càrrega transportada damunt el sostre ››› ⚠.

Informeu-vos sempre del pes del sistema de portaequipatges, de les barres transversals i de la càrrega que hagueu de transportar; si cal, peseu-los. Mai excediu la càrrega màxima autoritzada sobre el sostre.

En cas d'utilitzar barres transversals i sistemes de portaequipatges de menor capacitat de càrrega, no es podrà aprofitar al màxim la càrrega autoritzada. En aquest cas, només es permet carregar el sistema de portaequipatges fins al pes màxim que figura a les instruccions de muntatge.

Distribuir la càrrega

Distribuïu la càrrega uniformement i fixeu-la de manera correcta ››› ⚠.

Controlar les fixacions

Un cop muntades les barres transversals i el sistema portaequipatges, reviseu les unions caragolades i les fixacions després d'un breu recorregut i, més endavant, amb certa freqüència.

⚠ ATENCIÓ

- **Mai excediu la càrrega sobre el sostre indicada, les càrregues autoritzades sobre els eixos ni el pes màxim autoritzat del vehicle.**
- **No excediu la capacitat de càrrega de les barres transversals i del portaequipatges, encara que no s'hagi arribat a la càrrega màxima admesa damunt el sostre.**
- **Fixeu sempre els objectes pesats el més endavant possible i distribuïu la càrrega uniformement.**

⚠ ATENCIÓ

Si la càrrega va solta o no va fixada correctament, podria caure del portaequipatges i provocar accidents i lesions.

- **Utilitzeu sempre corretges o cintes adequades i en bon estat.**

Conducció amb remolc

Introducció al tema

Tingueu en compte les disposicions específiques del país en qüestió relatives a la conducció amb remolc i l'ús d'un dispositiu de remolc.

El vehicle ha estat desenvolupat en primera línia pel transport de persones, però també pot utilitzar-se per portar un remolc si disposa de l'equipament tècnic corresponent. Aquesta massa addicional repercuteix en la vida útil, el consum de combustible i les prestacions del vehicle, i en determinades circumstàncies pot ocasionar un escurçament dels intervals de servei.

La conducció amb remolc suposa un major esforç per al vehicle i, alhora, exigeix més concentració al conductor.

A l'hivern s'han de muntar pneumàtics d'hivern tant al vehicle com **també** al remolc.

Càrrega vertical màxima tècnicament admissible sobre l'acoblament

La càrrega vertical *màxima* tècnicament admissible de la llança del remolc sobre el ganxo del dispositiu de remolc és de **50 kg**.

Vehicles amb sistema Start-Stop

Si el vehicle va equipat amb un dispositiu de remolc muntat de fàbrica o amb un de muntat posteriorment per SEAT, el sistema Start-Stop funciona de la manera habitual. No cal tenir en compte cap particularitat.

Si el sistema no reconeix el remolc o el dispositiu de remolc no ha estat muntat posteriorment per SEAT, cal desconnectar el sistema Start-Stop, prement la tecla corresponent a la part inferior de la consola central, abans de començar a circular amb el remolc i deixar-lo desconnectat durant tot el trajecte ››› ⚠.

Vehicles amb selecció del perfil de conducció

Si es conduirà el vehicle amb un remolc enganxat, no es recomana seleccionar l'ajust del motor del Drive Profile a **Eco**. S'aconsella seleccionar un altre dels perfils de conducció disponibles abans de començar a circular amb un remolc.

Càrrega de remolc / càrrega de suport

No s'ha de sobrepassar la càrrega de remolc autoritzada. En cas de no utilitzar la càrrega màxima de remolc autoritzada podran superar pendents de més inclinació.

Les càrregues de remolc indicades només són vàlides per a **altituds** que no superin els 1.000 m per sobre del nivell del mar. Atès que la major altitud fa que disminueixi el rendiment del motor i la capacitat de superar pendents, la càrrega de remolc disminueix proporcionalment. El pes autoritzat del conjunt vehicle més remolc s'ha de reduir en un 10% per cada 1.000 m d'altura. La **càrrega de suport autoritzada** sobre el capçal esfèric del dispositiu de remolc s'hauria d'aprofitar al màxim, **sense** sobrepassar-la.

⚠ ATENCIÓ

No utilitzeu mai el remolc per transportar persones, ja que posaríeu en perill llur vida i a més a més podria estar prohibit.

⚠ ATENCIÓ

L'ús indegut del dispositiu de remolc pot provocar lesions i accidents.

- **Utilitzeu el dispositiu de remolc únicament si es troba en perfecte estat i hi va correctament fixat.**
- **No porteu a terme cap mena de modificació o reparació al dispositiu de remolc.**

- Per reduir el perill que es produeixin lesions en cas de col·lisions posteriors i perquè els vianants i els ciclistes no pateixin lesions quan aparqueu el vehicle, mireu el voltant o desmunteu sempre l'enganxall de remolc quan no utilitzeu cap remolc.
- Segons la normativa EU 2021_535, no està permès muntar un dispositiu per a remolc que tapi de manera total o parcial la matrícula posterior.
- No munteu mai un dispositiu de remolc "amb distribució de pes" o "compensació de càrrega." El vehicle no ha estat dissenyat per a aquesta mena de dispositius de remolc. El dispositiu de remolc podria fallar i el remolc podria deixar-se anar del vehicle.

⚠ ATENCIÓ

La conducció amb remolc i el transport d'objectes pesats o de gran superfície poden modificar les propietats de la marxa i provocar un accident.

- Fixeu sempre la càrrega correctament amb corretges d'amarratge o cintes de subjecció adequades i en bon estat.
- Adapteu sempre la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.
- Els remolcs amb un centre de gravetat alt tenen més probabilitats de bolcar que els que el tenen baix.
- Eviteu les frenades i les maniobres brusques.
- Tingueu precaució en els avançaments.
- Reduïu immediatament la velocitat quan noteu que el remolc oscil·la ni que sigui una mica.
- No circuleu a més de 80 km/h (50 mph) quan porteu un remolc (o a més de 100 km/h (60 mph) en casos excepcionals). Això també regeix als països en què estigui permès circular a més velocitat. Tingueu en compte la velocitat màxima permesa al país corresponent per als vehicles que portin un remolc, ja que podria ser inferior a la permesa per als vehicles que no portin cap.
- No intenteu mai "redreçar" el conjunt vehicle tractor i remolc mentre accelereu.

⚠ ATENCIÓ

Si el dispositiu de remolc ha estat muntat posteriorment per un taller diferent a SEAT, cal desconnectar el sistema Start-Stop manualment sempre que se circuli amb remolc. En cas contrari podria produir-se una avaria al sistema de frens i, com a conseqüència, que es produeixi un accident i lesions greus.

- Desconnecteu sempre manualment el sistema Start-Stop quan porteu un remolc enganxat a un dispositiu de remolc que no hagi estat muntat per SEAT.

ⓘ Avís

- Abans d'enganxar o desenganxar un remolc, desactiveu sempre l'alarma antirobatori ››› pàg. 77. Altrament, el sensor d'inclinació podria provocar que es disparés sense voler.
- No circuleu amb remolc durant els primers 1.000 km del motor ››› pàg. 119.
- Alguns dispositius de remolc muntats posteriorment tapen l'allotjament de l'argolla de remolc posterior. En aquests casos no es pot emprar l'argolla de remolc per a l'arrencada per remolc o per remolcar altres vehicles. Per aquesta raó, si heu equipat el vehicle posteriorment amb un dispositiu de remolc, guardeu sempre l'enganxall de remolc al vehicle quan el desmunteu.

ⓘ Avís

- En cas de disposar de ganxo de remolc desmuntable i emergent, aquest no s'ha de muntar quan no s'utilitzi. En cas de col·lisió posterior, els danys en el vehicle podrien ser més importants si es porta l'enganxall de remolc muntat.

Requisits tècnics

Si **s'equipa el vehicle posteriorment amb un dispositiu de remolc**, només s'haurà de muntar un dispositiu que estigui autoritzat per a la massa màxima autoritzada del remolc que es

vulgui arrossegar. El dispositiu de remolc ha de ser adequat per al vehicle i el remolc, i anar ben fixat al bastidor del vehicle. Utilitzeu només un dispositiu de remolc que hagi estat autoritzat per SEAT per a aquest vehicle. Comproveu i tingueu en compte sempre les indicacions del fabricant del dispositiu de remolc.

Dispositiu de remolc muntat al para-xocs

No munteu mai un dispositiu de remolc al para-xocs ni a la seva fixació. El dispositiu de remolc no haurà minvar la funció del para-xocs. No dugueu a terme modificacions o reparacions al sistema d'escapament ni al sistema de frens. Comproveu periòdicament que el dispositiu de remolc estigui ben fixat.

Sistema de refrigeració del motor

Circular amb remolc suposa un gran esforç pel motor i pel sistema de refrigeració. El sistema de refrigeració ha de tenir suficient líquid refrigerant i estar preparat per a l'esforç addicional que suposa circular amb remolc.

Frens del remolc

Si el remolc compta amb un sistema de frens propi, tingueu en compte les disposicions vigents al respecte. No connecteu mai el sistema de frens del remolc al sistema de frens del vehicle.

Cable de remolc

Utilitzeu sempre un cable de remolc entre el vehicle i el remolc ››› pàg. 241.

Llums del darrere del remolc

Els llums del darrere del remolc hauran de complir les disposicions legals corresponents ››› pàg. 241.

No connecteu mai els llums del darrere del remolc directament al sistema elèctric del vehicle. Si no n'esteu segurs de què el remolc estigui elèctricament connectat de manera correcta, consulteu un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Retrovisors exteriors

Si amb els retrovisors exteriors de sèrie del vehicle tractor no es pot veure la zona de darrere del remolc, us caldrà instal·lar retrovisors addicionals d'acord amb les disposicions del país en qüestió. Els retrovisors exteriors s'han d'ajustar abans d'iniciar la marxa i han d'oferir un camp visual cap enrere suficient.

Màxim consum elèctric del remolc

No excediu mai els valors indicats!

Llums de fre (en total)	84 watts
Intermitent (a cada costat)	42 watts
Llums de posició (a cada costat)	50 watts
Llums marxa enrere (en total)	42 watts
Llum del darrere antiboira	42 watts

⚠ ATENCIÓ

Si el dispositiu de remolc està muntat incorrectament o no és l'adequat, el remolc podria deixar-se anar del vehicle i causar lesions greus.

COMPTE!

- **Si els llums posteriors del remolc no estan connectats correctament, podria resultar danyat el sistema electrònic del vehicle.**
- **Si el remolc consumeix massa energia elèctrica, podria resultar danyat el sistema electrònic del vehicle.**
- **No connecteu mai el sistema elèctric del remolc directament a les connexions elèctriques dels grups òptics del darrere ni a d'altres fonts d'alimentació. Utilitzeu només les connexions previstes per a l'alimentació de corrent del remolc.**

Enganxar i connectar un remolc



Fig. 145 Representació esquemàtica: assignació dels pins de l'endoll de corrent per a remolc.

Pin	significat
1	Intermitent esquerre
2	Llum del darrere antiboira
3	Massa pels pins 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8
4	Intermitent dret
5	Llum del darrere dret
6	Llum de fre
7	Llum del darrere esquerre
8	Llum de marxa enrere
9	Positiu permanent
10	Cable de càrrega positiu
11	Massa pel pin 10
12	Sense assignar
13	Massa pel pin 9

Presa de corrent per a remolc

La connexió entre el vehicle tractor i el remolc s'estableix amb una presa de corrent de 13 contactes. Amb el motor en marxa, els consumidors elèctrics del remolc reben tensió a través de la connexió elèctrica (pin 9 i pin 10 de la presa de corrent per a remolc).

Si el sistema detecta que s'hi ha connectat un remolc, els consumidors del remolc reben electricitat a través de la connexió (pin 9 i pin 10). El pin 9 té el positiu permanent. Així pot funcionar, per exemple, la il·luminació interior del remolc. Els consumidors elèctrics, com pot ser la nevera d'una caravana, **només** reben tensió elèctrica si el motor està en marxa (a través del pin 10).

Per no sobrecarregar el sistema elèctric, no està permès connectar entre si els cables de massa pin 3, pin 11 i pin 13.

Si el remolc té un **connector de 7 contactes**, caldrà utilitzar un cable adaptador adequat. En aquest cas, la funció del pin 10 no estarà disponible.

Cable de remolc

El cable de remolc haurà d'anar sempre ben fixat al vehicle tractor i prou folgat com perquè es puguin agafar els revolts sense problema. Tanmateix, el cable no ha de penjar tant que fregui el terra durant la marxa.

Llums del darrere del remolc

Comproveu sempre que els llums del darrere del remolc funcionin correctament i compleixin les disposicions legals corresponents. Assegureu-vos que no se superi l'absorció de potència màxima del remolc ››› **pàg. 239**.

Incloure en l'alarma antirobatori

El remolc s'inclou a l'alarma antirobatori si es compleixen les següents condicions:

- Si el vehicle està equipat de fàbrica amb alarma antirobatori.
- Si el remolc està connectat elèctricament al vehicle tractor mitjançant la presa de corrent per a remolc.
- Si el sistema elèctric del vehicle i del remolc estan en perfectes condicions i no presenten avaries ni danys.
- Si s'ha bloquejat el vehicle amb la clau i l'alarma antirobatori està activa.

Quan el vehicle està bloquejat, l'alarma es dispara quan se n'interromp la connexió elèctrica amb el remolc.

Abans d'enganxar o desenganxar un remolc, desactiveu sempre l'alarma antirobatori. Altrament, el sensor d'inclinació podria provocar que es disparés sense voler.

Remolcs amb llums posteriors de tecnologia LED

Per motius tècnics, els remolcs amb llums posteriors de díodes lluminosos (LED) no es poden incloure amb l'alarma antirobatori.

Amb el vehicle bloquejat, l'alarma no es dispara quan s'interromp la connexió elèctrica amb el remolc si aquest té llums posteriors de díodes lluminosos.

Si en enganxar el remolc estava seleccionat el perfil de conducció **Eco**, es canviarà automàticament al perfil **Normal**. Si el sistema no pot detectar el remolc enganxat o el dispositiu de remolc ha estat muntat posteriorment per un taller diferent a SEAT, cal seleccionar manualment el perfil **Normal** abans de començar a circular amb un remolc. Per tornar a connectar el perfil **Eco** un cop desenganxat el remolc, cal desconnectar i tornar a connectar l'encesa una vegada.

⚠ ATENCIÓ

Si es connecten els cables de manera inadequada o incorrecta, podria passar un corrent excessiu al remolc, cosa que podria provocar anomalies a tot el sistema electrònic del vehicle, així com produir accidents i lesions greus.

- **Encarregueu les tasques que s'hagin de realitzar al sistema elèctric únicament a un taller especialitzat.**
- **No connecteu mai el sistema elèctric del remolc directament a les connexions elèctriques dels grups òptics del darrere ni a d'altres fonts d'alimentació.**

⚠ ATENCIÓ

El contacte entre els pins de la presa de corrent per a remolc pot provocar curtcircuits, la sobrecàrrega del sistema elèctric o l'avaria del sistema d'enllumenat, i com a conseqüència es poden produir accidents i lesions greus.

- **No connecteu mai entre si els pins de l'endoll de corrent per a remolc.**
- **Encarregueu a un taller especialitzat la reparació dels pins doblegats.**

COMPTE!

No deixeu el remolc acoblat al vehicle si l'heu aparcat aguantant-lo sobre els suports o sobre la roda de suport. Si el vehicle puja o baixa a causa, per exemple, d'una variació de la càrrega o la punxada d'un pneumàtic, s'ha d'exercir major pressió sobre el dispositiu de remolc i el remolc, i el vehicle i el remolc podrien patir danys.

Avís

- **En cas d'anomalies en els sistemes elèctrics del vehicle o del remolc, així com en el de l'alarma antirobatori, encarregueu-ne la revisió a un taller especialitzat.**
- **Si els accessoris del remolc consumeixen energia a través de l'endoll de corrent per remolc i el motor està aturat, la bateria es descarregarà.**
- **Si la bateria del vehicle és baixa, la connexió elèctrica amb el remolc s'interromprà automàticament.**

Carregar un remolc

Massa remolcable màxima tècnicament admissible i càrrega vertical sobre l'acoblament

La massa remolcable màxima tècnicament admissible és la massa que el vehicle pot remolcar ››› ⚠. La càrrega vertical sobre l'acobla-

ment és la càrrega que s'exerceix en vertical des de dalt sobre el ganxo del dispositiu de remolc.

Les dades sobre la massa remolcable i la càrrega vertical sobre l'acoblament que figuren a la placa de model del dispositiu de remolc són només valors experimentals. Els valors relatius al vehicle, amb freqüència inferior a aquests valors, figuren a la documentació del vehicle. Les dades de la documentació oficial del vehicle estan sempre per sobre.

Per afavorir la seguretat durant la marxa, SEAT recomana aprofitar sempre al màxim la càrrega vertical màxima tècnicament admissible sobre l'acoblament ››› pàg. 238. Una càrrega vertical insuficient influeix de manera negativa en el comportament de marxa del conjunt vehicle tractor i remolc.

La càrrega vertical existent fa augmentar el pes sobre l'eix posterior i redueix la possible càrrega útil del vehicle.

Massa del conjunt vehicle tractor i remolc

Per massa del conjunt s'entén la suma de les masses efectives del vehicle tractor i del remolc carregats.

A alguns països els remolcs estan classificats en categories. SEAT recomana informar-se'n a un taller especialitzat, sobre quins són els remolcs més adequats per al vehicle.

Carregar un remolc

El conjunt vehicle tractor i remolc ha d'estar equilibrat. Amb aquest objectiu s'ha d'aprofitar al màxim la càrrega vertical màxima tècnicament admissible sobre l'acoblament i distribuir la càrrega uniformement entre la part posterior i la part davantera del remolc:

- Distribuïu la càrrega al remolc de manera que els objectes pesats quedin tan a prop com sigui possible de l'eix, o per sobre.
- Entrar la càrrega del remolc correctament.

Pressió d'inflament dels pneumàtics

La pressió d'inflament dels pneumàtics del remolc es regeix per la recomanació del fabricant del remolc.

Quan porteu un remolc, infleu els pneumàtics del vehicle tractor amb la pressió màxima permesa ››› pàg. 291.

⚠ ATENCIÓ

Si s'excedeixen la massa màxima autoritzada per eix, la càrrega vertical màxima tècnicament admissible sobre l'acoblament o la massa màxima autoritzada del vehicle o del conjunt vehicle tractor i remolc, poden produir-se accidents i lesions greus.

- **No excediu mai els valors indicats.**
- **El pes actual sobre els eixos davanter i posterior no ha d'excedir mai la massa màxima autoritzada per eix. El pes davanter i posterior del vehicle no ha d'excedir mai la massa màxima autoritzada.**

⚠ ATENCIÓ

Un desplaçament de la càrrega podria posar en perill l'estabilitat i la seguretat del conjunt vehicle tractor i remolc, cosa que podria provocar accidents i lesions greus.

- **Carregueu el remolc sempre correctament.**
- **Fixeu sempre la càrrega amb corretges d'amarratge o cintes de subjecció adequades i en bon estat.**

Conduir amb remolc

Ajustar els fars

El frontal del vehicle es pot elevar en tenir acoblat el remolc i el llum pot enlluernar a la resta del trànsit.

Ajusteu l'altura dels fars amb el regulador d'abast dels fars ››› pàg. 99.[1]

[1] No és vàlid per a vehicles amb fars Full LED.

Particularitats de la conducció amb remolc

- Quan es tracti d'un remolc amb **fre d'inèrcia**, freneu *primer suaument* i després amb rapidesa. D'aquesta manera evitareu estrebades degudes al bloqueig de les rodes del remolc.
- A causa de la massa del conjunt vehicle tractor i remolc, la distància de frenada augmenta.
- Quan baixeu per un pendent, reduïu la marxa (en cas de canvi manual o d'utilitzar el mode tiptronic del canvi automàtic) per aprofitar-ne el fre, del motor. En cas contrari, el sistema de frens es podria sobreescalfar i fins i tot arribar a fallar.
- La massa remolcada i l'elevada massa total del conjunt vehicle tractor i remolc modifiquen el centre de gravetat i les propietats de marxa del vehicle.
- Si el vehicle tractor va buit i el remolc va carregat, la distribució del pes serà inadequada. En aquestes condicions, condueixi amb especial precaució i convenientment a poc a poc.

Arrencar en pendent amb un remolc

En funció de la inclinació del pendent i de la massa total del conjunt vehicle tractor i remolc, és possible que en iniciar la marxa el conjunt se'n vagi cap enrere lleugerament.

Per arrencar en pendent amb un remolc enganxat, feu el següent:

- Trepitgeu el fre i mantingueu-lo trepitjat.
- *Canvi manual:* Trepitgeu el pedal de l'embragatge a fons i engraneu la 1a marxa.

Canvi automàtic: Situeu el comandament selector en la posició **D/S**.

- Poseu el fre d'estacionament.
- Deixeu anar el pedal del fre.
- Inicieu la marxa lentament.

Canvi manual: deixeu anar el pedal de l'embragatge a poc a poc.

- No deixeu anar el fre d'estacionament fins que el motor disposi de suficient força motriu per iniciar la marxa.

⚠ ATENCIÓ

Si s'empeny un remolc inadequadament, es podria perdre el control del vehicle i produir-se lesions greus.

- **La conducció amb remolc i el transport d'objectes pesats o de gran superfície poden modificar les propietats de la marxa i augmentar la distància de frenada.**
- **Conduïu sempre de manera previsora i amb cura. Freneu amb més antelació del que és habitual.**
- **Adapteu sempre la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit. Reduïu la velocitat, especialment en baixar pendents.**
- **Accelereu amb especial cura i compte. Eviteu les frenades i les maniobres brusques.**
- **Tingueu precaució en els avançaments. Reduïu immediatament la velocitat quan noteu que el remolc oscil·la ni que sigui una mica.**
- **No intenteu mai "redreçar" el conjunt vehicle tractor i remolc mentre accelereu.**
- **Tingueu en compte la velocitat màxima per als vehicles que portin un remolc, ja que podria ser inferior a la permesa per als vehicles que no portin cap.**

Estabilització del conjunt vehicle tractor i remolc

L'estabilització del conjunt vehicle i remolc és una funció addicional del programa electrònic d'estabilització (ESC).

Si l'estabilització del conjunt vehicle i remolc detecta que el remolc es balanceja, intervé per reduir el balanceig del remolc.

Requisits per a l'estabilització del conjunt vehicle i remolc

- El vehicle està equipat de fàbrica amb un dispositiu de remolc o ha estat equipat posteriorment amb un de compatible.
- L'ESC i el TCS estan actius. Al quadre d'instruments no s'ha encès l'indicador de control o .
- El remolc està connectat al vehicle tractor mitjançant la presa de corrent per a remolc.

- Es circula a una velocitat superior als 60 km/h (37 mph) aprox.
- No es supera la càrrega vertical màxima tècnicament admissible sobre l'acoblament.
- El remolc té una llança rígida.
- Si el remolc té fre, ha d'estar equipat amb un fre d'inèrcia mecànic.

⚠ ATENCIÓ

La major seguretat que proporciona l'estabilització del conjunt vehicle i remolc no ha d'induir a córrer cap risc que comprometi la seguretat.

- **Adapteu sempre la velocitat i l'estil de conducció a les condicions de visibilitat, climatològiques, de la calçada i del trànsit.**
- **Accelereu amb precaució quan la calçada rellisqui.**
- **Quan estigueu regulant algun sistema, deixeu d'accelerar.**

⚠ ATENCIÓ

Pot ser que l'estabilització del conjunt vehicle i remolc no detecti correctament totes les situacions de marxa.

- **Quan l'ESC és en línia, l'estabilització del conjunt vehicle tractor i remolc també està desconnectada.**
- **El sistema d'estabilització no detecta en tots els casos els remolcs lleugers, de manera que no els estabilitza.**

- **Quan se circula per calçades amb poca adherència, el remolc pot anar d'una banda a l'altra fins i tot amb el sistema d'estabilització.**
- **Els remolcs amb centre de gravetat elevat poden bolcar sense haver oscil·lat prèviament.**
- **Si no es porta acoblat un remolc, però hi ha un connector endollat a la presa de corrent per a remolc (p. ex., si es porta un portabicicletes amb il·luminació), es poden produir frenades automàtiques en situacions de marxa extremes.**

Muntatge d'un sistema portant posterior o d'un portabicicletes a l'enganxall per a remolc



Fig. 146 Repartiment recomanat del pes al sistema portant posterior.

Els sistemes portants posteriors són, p. ex., portabicicletes o caixes multiusos que es munten a l'enganxall per a remolc.

Utilitzeu únicament sistemes portants posteriors que hagin estat previstos pel fabricant corresponent per al model de vehicle, l'any de models i la versió del vehicle en qüestió ››› ⚠.

SEAT recomana utilitzar recanvis i accessoris originals SEAT, que es poden adquirir als concessionaris de la marca. Munteu el sistema portant del darrere conforme a les instruccions de muntatge del fabricant.

La capacitat de càrrega resulta del pes del sistema portant posterior i del de la càrrega transportada a sobre.

La capacitat de càrrega màxima recomanada del sistema portant posterior muntat a l'enganxall per a remolc pot ser diferent de la càrrega vertical màxima sobre l'acoblament específica del vehicle.

No obstant això, no es permet superar la càrrega vertical màxima autoritzada sobre el dispositiu de remolc (que depèn del model).

La capacitat de càrrega es redueix a causa de l'efecte palanca que es produeix com més lluny és el sistema portant del capçal esfèric.

Col·loqueu els objectes pesats al més a prop possible de l'enganxall per a remolc ››› fig. 146.

Capacitat de càrrega màxima en funció del vehicle

Per conèixer la capacitat de càrrega recomanada per al vostre vehicle, comproveu quina és la càrrega vertical màxima sobre el seu acoblament ››› pàg. 328. Consulteu la capacitat de càrrega a la taula següent.

D'acord amb la directriu UN-R-55, SEAT recomana no muntar més bicicletes de les indicades al sistema portant posterior

Càrrega vertical màxima sobre l'acoblament específic del vehicle	Capacitat de càrrega màxima	Nombre de bicicletes
50 kg	50 kg	2
55 kg	55 kg	2
A partir de 75 kg	75 kg	3

Voladís màxim de la càrrega del sistema portant posterior



Fig. 147 Representació esquemàtica del voladís màxim de la càrrega en un portabicicletes per a dues o tres bicicletes.

Ⓐ Fins a 55 kg de capacitat de càrrega: 500 mm (aprox. 19,7 polz.)

Ⓑ Amb 75 kg de capacitat de càrrega: 700 mm (aprox. 27,6 polz.)

El voladís màxim no haurà de superar, en el cas dels portabicicletes de dues bicicletes, els 500 mm des del centre del capçal esfèric fins al centre del carril del darrer suport ››› fig. 147 Ⓐ. En el cas dels portabicicletes de tres bicicletes, no s'hauran de superar els 700 mm ››› fig. 147 Ⓑ.

⚠ ATENCIÓ

L'ús indegut d'un sistema portant posterior muntat al ganxo de remolc pot provocar lesions i accidents.

- **Assegureu-vos que el sistema portant sigui adequat per al vostre vehicle.**
- **Llegiu i tingueu en compte les instruccions de muntatge del fabricant del sistema portant posterior.**
- **No fixeu mai un sistema portant posterior a l'enganxall per a remolc per sota del capçal esfèric. El sistema podria relliscar a causa de la forma de l'enganxall.**

Avís

SEAT recomana retirar, en la mesura del possible, tots els accessoris de la càrrega fixada al sistema portant abans d'emprendre la marxa. Aquests accessoris poden ser, p. ex., cistelles i alforges, cadiretes per a nens o bateries. D'aquesta manera millora l'aerodinàmica i el centre de gravetat del sistema de portaequipatges.

Muntatge posterior d'un dispositiu de remolc



Fig. 148 Cotes i punts de fixació per al muntatge posterior d'un dispositiu de remolc.

Cotes de distància:

Ⓐ Punts de fixació (part inferior del vehicle)

Ⓑ 65 mm (mínim)

Ⓒ 350 mm a 420 mm (vehicle amb màxima càrrega)

Ⓓ 1.025 mm

Ⓔ 322 mm

Ⓕ 448 mm

Ⓖ 771,5 mm

SEAT recomana anar a un taller especialitzat per al muntatge posterior d'un dispositiu de remolc. És probable, per exemple, que calgui adaptar el sistema de refrigeració o muntar xapes de protecció tèrmica. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Si es munta posteriorment un dispositiu de remolc, s'hauran de tenir sempre en compte les cotes de distància.

La distància entre el centre del capçal esfèric i la calçada ››› fig. 148 Ⓒ no ha de ser mai inferior a la indicada. Això regeix també amb el vehicle a càrrega plena, incloent la càrrega vertical màxima tècnicament admissible sobre l'acoblament.

⚠ ATENCIÓ

Si es connecten els cables de manera inadequada o incorrecta, podrien produir-se anomalies a tot el sistema electrònic del vehicle, així com accidents i lesions greus.

- **No connecteu mai el sistema elèctric del remolc a les connexions elèctriques dels grups òptics del darrere ni a d'altres fonts d'alimentació inadequades. Utilitzeu únicament connectors adequats per connectar el remolc.**
- **El muntatge posterior d'un dispositiu de remolc al vehicle només l'haurà de realitzar un taller especialitzat.**

⚠ ATENCIÓ

Si el dispositiu de remolc està mal muntat o no és l'adequat, el remolc podria deixar-se anar del vehicle tractor. Això podria provocar accidents greus i lesions mortals.

Avís

- **Segons la norma EU2021_535, no està permesa la instal·lació d'un dispositiu de remolc que no es pugui desmuntar o escamotejar.**
- **Utilitzeu només dispositius de remolc que hagin estat autoritzats per SEAT per al model en qüestió.**
- **En algunes versions no és recomanable muntar una solució convencional del ganxo remolc. Consulteu el servei tècnic.**

Combustible i depuració de gasos d'escapament

Fer gasolina

Advertiments de seguretat relatius a la manipulació del combustible

⚠ ATENCIÓ

El combustible és inflamable i pot provocar cremades i d'altres lesions greus.

- Quan ompliu el dipòsit heu d'apagar el motor i desconnectar l'encesa per motius de seguretat.
- En omplir el dipòsit o omplir un bidó de reserva no es pot fumar. Tampoc hi pot haver a prop cap mena de flama, pel perill d'explosió que això suposaria.
- Tingueu en compte les prescripcions legals sobre l'ús, l'emmagatzematge i el transport de bidons de reserva.
- Per motius de seguretat, us recomanem que no porteu al vostre vehicle un bidó de reserva de gasolina. En cas d'accident, podria danyar-se el bidó i vessar combustible.
- Si de totes maneres heu de portar un bidó de combustible, heu de tenir en compte les següents coses:
  - No ompliu mai el bidó de reserva a dins o a sobre del vehicle. Hi ha perill d'explosió. Deixeu sempre el bidó a terra per omplir-lo.
  - Introduïu tant com pugueu la pistola a la boca de càrrega del bidó.
  - En el cas de bidons de reserva metàl·lics, la pistola haurà d'estar en contacte amb el bidó mentre s'omple de combustible. D'aquesta manera s'evita la càrrega estàtica.
  - No vesseu mai combustible al vehicle o al maleter. Quan el combustible s'evapora és explosiu i, òbviament, molt perillós.

COMPTE!

- Si s'ha abocat combustible sobre la capa de pintura del vehicle, aquest s'haurà d'eliminar com més aviat millor. En cas contrari es corre perill que es faci malbé la pintura.
- No buideu mai el dipòsit del tot. Es pot fer malbé el catalitzador.

Nota relativa al medi ambient

No ompliu massa el dipòsit de combustible; si es produeix un reescalfament se'n pot vessar combustible.

Avís

No es disposa de cap mecanisme d'emergència per desbloquejar la tapa del dipòsit. Si cal, sol·liciteu l'ajut de personal especialitzat.

Fer gasolina



Fig. 149 Tapa del dipòsit amb el tap encaixat.

La tapa del dipòsit es troba al costat dret de la part posterior del vehicle.

- La tapa del dipòsit es desbloqueja quan s'ha desbloquejat el cotxe des del comandament a distància del tancament centralitzat ››› pàg. 72.
- Obriu la tapa del dipòsit de combustible fent pressió sobre la zona del retenidor.
- Desenrosqueu el tap girant cap a l'esquerra.
- Poseu-lo en l'espai que hi ha a la frontissa de la tapa oberta ››› fig. 149.
- Comenceu a fer gasolina. Quan la pistola automàtica del sortidor talli el subministrament de combustible, el dipòsit estarà ple. En aquest moment cal deixar de fer gasolina, ja que en cas contrari s'omple també la zona d'expansió del dipòsit.

- Enrosqueu el tap cap a la dreta fins al límit.
- Tanqueu la tapa.

El tipus de combustible adequat per al vehicle s'indica en un adhesiu que hi ha a la part interior de la tapa del dipòsit de combustible. Trobareu més informació relativa al combustible a ››› pàg. 249.

La capacitat del dipòsit del vostre vehicle s'indica a ››› pàg. 328.

Tipus de combustible

Identificació dels combustibles[1)]



Fig. 150 Identificació dels combustibles segons la Directiva de la Unió Europea (UE) 2014/94.

Els combustibles s'identifiquen mitjançant diferents **símbols que es troben en el sortidor i a la tapa del dipòsit del vehicle**. Aquesta identificació serveix per evitar confusions a l'hora de triar el combustible.

1. **Gasolina** amb etanol (l'"E" és d'**E**tanol). La xifra indica el percentatge d'etanol a la gasolina:
   "E5" significa, per exemple, una proporció d'etanol de màx. 5 %.
   "E10" significa, per exemple, una proporció d'etanol de màx. 10 %.
   "E20" significa, per exemple, una proporció d'etanol de màx. 20 %.
2. **Dièsel** segons norma EN590. El nombre indica el màxim percentatge de biodièsel del combustible. "B7" significa un màxim del 7 % de biodièsel.
3. **Dièsel** sintètic segons norma EN15940.
4. **Gas natural:** "CNG" vol dir **C**ompressed **N**atural **G**as (gas natural comprimit).

Tipus de gasolina

El tipus de gasolina correcte s'indica a la part interior de la tapa del dipòsit.

El vehicle disposa de catalitzador, de manera que només s'hi pot posar **gasolina sense plom.** La gasolina ha de complir la norma EN 228 i estar **exempta de sofre.** Respecteu la normativa del país per on circuleu. Les diferents menes de gasolina es diferencien mitjançant els **índexs d'octà (Roz)** o per mitjà de **l'índex de picat (AKI).**

Gasolina súper sense plom de 95 octans o gasolina normal de 91 octans com a mínim

Es recomana posar gasolina súper de 95 octans (91 AKI). Si no n'hi hagués, es pot omplir amb gasolina normal de 91 octans (87 AKI) (amb una lleugera pèrdua de potència).

Gasolina súper sense plom de 95 octans com a mínim

S'ha d'emprar gasolina súper de 95 octans (91 AKI) com a mínim.

Si no hi ha gasolina súper, també podreu omplir el dipòsit, en cas necessari, amb gasolina normal de 91 octans (87 AKI). En aquest cas, però, només s'haurà de conduir a un règim de revolucions moderat i no sotmetre el motor a esforços. Ompliu el dipòsit amb gasolina súper de seguida que pugueu.

Gasolina súper plus sense plom de 98 octans o gasolina súper de 95 octans com a mínim

Es recomana posar gasolina súper Plus de 98 octans (93 AKI). Si no n'hi hagués: gasolina súper de 95 octans (91 AKI) (amb una lleugera pèrdua de potència).

1) En funció del país.

Si no hi ha gasolina súper, també podreu omplir el dipòsit, en cas necessari, amb gasolina normal de 91 octans (87 AKI). En aquest cas, però, només s'haurà de conduir a un règim de revolucions moderat i no sotmetre el motor a esforços. Ompliu el dipòsit amb gasolina súper de seguida que pugueu.

COMPTE!

- **Els combustibles amb un alt percentatge d'etanol, p. ex. E30 - E100, no s'han de fer servir. El sistema de combustible es fa malbé.**
- **Un sol dipòsit de combustible amb plom o d'altres additius metàl·lics implica un empitjorament permanent de l'eficàcia del catalitzador.**
- **Només s'han d'utilitzar additius per a la gasolina homologats per SEAT. Els productes que porten substàncies per augmentar-ne l'octanatge o reduir-ne la detonància, de la gasolina, poden contenir additius metàl·lics que originen danys considerables al motor i al catalitzador. Els productes d'aquesta mena no s'han d'utilitzar.**
- **No s'han d'emprar aquells combustibles que apareguin al sortidor qualificats de metal·lífers. Els combustibles LRP (*lead replacement petrol*) contenen additius metàl·lics en altes concentracions. Perill de danyar el motor!**

- **La utilització de gasolina amb un octanatge massa baix pot ser la causa que es produeixin danys al motor si es condueix a un règim de revolucions alt o si es sotmet el motor a grans esforços.**

Avís

- **Al vehicle s'hi pot posar gasolina amb un octanatge superior al que requereix el motor.**
- **Als països en què no es disposa de combustible sense sofre també es permet omplir el dipòsit amb combustible amb baix contingut de sofre.**

Combustible d'etanol

✓ Vàlid per a: vehicles amb motor Totalflex

Reconeixereu els vehicles amb motor Totalflex[1] per l'adhesiu a la tapa del dipòsit amb la inscripció "Gasolina/etanol".

Els vehicles amb motor Totalflex poden funcionar tant amb gasolina sense plom (95 octans / 91 AKI) d'acord amb la Resolució ANP No 57 com amb combustibles amb qualsevol percentatge alt d'etanol. Omplir el dipòsit del vehicle s'efectua com quan s'omple el dipòsit del vehicle gasolina.

Tingueu en compte també ››› **pàg. 249, *Tipus de gasolina*.**

Avís

SEAT recomana omplir el dipòsit exclusivament amb gasolina cada 10.000 km per reduir les impureses que l'ús del combustible d'etanol E100 pugui haver deixat al motor.

Gestió del motor i sistema de depuració de gasos d'escapament

Introducció al tema

ATENCIÓ

A causa de les elevades temperatures a què arriba el sistema de depuració de gasos d'escapament, no hauríeu d'aparcar el vehicle a prop d'una superfície on es pugui calar foc amb facilitat. Hi ha perill d'incendi!

ATENCIÓ

No apliqueu conservants per als baixos del vehicle sobre la zona del sistema d'escapament: Podríeu provocar un incendi!

[1] Aquest motor només s'ofereix a determinats mercats.

Catalitzador

Perquè el catalitzador funcioni durant molt de temps

- En motors de gasolina, utilitzeu només gasolina sense plom.
- No buideu del tot el dipòsit de combustible.
- Quan feu el canvi d'oli o afegiu oli de motor, no sobrepasseu la quantitat necessària ››› pàg. 280, *Verificació i reposició del nivell d'oli del motor*.
- No arrenqueu el vehicle mitjançant remolc; utilitzeu els cables d'emergència ››› pàg. 255.

Si notés fallades de combustió, una disminució de potència o una marxa irregular del motor, adreceu-vos a un taller especialitzat perquè revisin el vehicle. En general, l'indicador de gasos d'escapament s'il·lumina quan es presenten aquests símptomes. En aquests casos, el combustible que no s'hagi cremat pot arribar al sistema de gasos d'escapament i, d'aquesta manera, a l'atmosfera. A més, el reescalfament pot deteriorar el catalitzador.

COMPTE!

No buideu totalment el dipòsit de combustible, ja que la irregularitat en l'alimentació pot provocar errors d'encesa. En aquests casos arriba gasolina sense cremar al sistema de gasos d'escapament, la qual cosa pot originar un sobreescalfament i un deterioramen del catalitzador.

Nota relativa al medi ambient

De vegades pot passar que, encara que el sistema de depuració de gasos d'escapament funcioni perfectament, els gasos d'escapament emetin una olor semblant a la del sofre. Això dependrà del percentatge de sofre que contingui el combustible. Aquest fenomen es pot evitar, en molts casos, utilitzant combustible d'una altra marca.

Filtre de partícules

El filtre de partícules filtra pràcticament totes les partícules de sutge del sistema d'escapament. Durant la conducció normal, el filtre es neteja tot sol. En cas que el filtre no es netegi tot sol (p. ex., si es realitzen contínuament recorreguts curts), s'obstrueix amb sutge i apareix la indicació per al conductor:

`Filtro de partículas: se limpia durante la marcha. Ver Manual.`

El filtre de partícules necessita una neteja (regeneració).

Regeneració del filtre de partícules de gasolina

Condición para el recorrido de regeneración: el motor està a temperatura de servei.

- Conduïu a una velocitat d'entre 50-120 km/h (31-75 mph). D'aquesta manera augmenta la temperatura i es crema el sutge del filtre ››› pàg. 251.
- Tingueu en compte els límits de velocitat legals així com les marxes recomanades.
- Poseu fi al recorregut de regeneració un cop s'hagi apagat l'indicador de control.

En el cas que l'indicador es mantingui encès al cap de 30 minuts de marxa en mode regeneració, adreceu-vos a un taller especialitzat perquè reparin l'avaria.

ATENCIÓ

Adapteu la velocitat sempre a les condicions meteorològiques, de les carreteres, del camp obert i del trànsit si el filtre de partícules es troba en fase de regeneració. Les recomanacions d'itinerari mai no us han d'induir a desacatar la normativa específica de cada país en matèria de trànsit rodat.

COMPTE!

- **Quan el sistema d'escapament detecta que el filtre de partícules està a punt de saturar-se, la funció de neteja automàtica d'aquest sistema recomana la marxa òptima per a aquesta funció.**
- **A causa de les altes temperatures que origina la regeneració del filtre de partícules, és possible que després d'aturar el motor (encara que no hagi arribat a la seva temperatura de servei) el ventilador del radiador es posi en funcionament.**
- **Durant la regeneració es poden produir sorolls, olors i règims de ralentí elevats.**

- **Per no minvar la vida útil del filtre de partícules, utilitzeu sempre l'oli del motor adequat i el combustible correcte. Eviteu a més fer recorreguts curts permanents.**

Solució de problemes

Anomalia al sistema de control d'emissions

L'indicador de control s'encén en groc.

Reduïu la velocitat i conduïu amb precaució fins al taller especialitzat més proper per revisar el motor.

Fallades en la combustió que puguin malmetre el catalitzador.

L'indicador de control parpelleja de color groc.

Reduïu la velocitat i conduïu amb precaució fins al taller especialitzat més proper per revisar el motor.

Filtre de partícules obstruït

L'indicador de control s'encén en groc ››› pàg. 251.

EPC Anomalia en la gestió del motor de gasolina

L'indicador de control s'encén en groc.

Aneu al més aviat possible a un taller especialitzat perquè revisin el motor.

En connectar l'encesa, l'indicador EPC (Electronic Power Control) s'il·lumina i s'ha d'apagar un cop arrencat el motor.

COMPTE!

Mentre romanguin il·luminats els indicadors de control , o EPC, es poden presentar anomalies en el motor, el consum de combustible pot augmentar i és possible que el motor perdi potència.

Situacions diverses

Eines de bord

Joc d'eines de bord



Fig. 151 Al maleter, sota la coberta de la superfície de càrrega: eines de bord.

Les eines de bord es troben al maleter, sota la coberta de la superfície de càrrega. Per accedir a les eines de bord ››› pàg. 234.

A continuació s'enumeren les eines del vehicle:

1. Adaptador per al caragol antirobatori
2. Argolla de remolc enroscable
3. Clau per a les rodes
4. Manovella del gat
5. Gat elevador
6. Ganxo per extreure els embellidors centrals de roda
7. Pinça per als caputxons dels caragols de roda

Algunes de les eines relacionades formen part només d'algunes versions o són equipaments opcionals.

⚠ ATENCIÓ

Les eines de bord, joc antipunxades i roda de recanvi solts podrien sortir violentament disparats a l'habitacle en cas de maniobres sobtades, frenades brusques i accidents, i provocar lesions greus.

- **Comproveu sempre que les eines de bord, el joc antipunxades i la roda de recanvi o la roda d'emergència es troben subjectades de forma segura al maleter.**

⚠ ATENCIÓ

Les eines de bord no apropiades o danyades poden causar lesions i accidents.

- **No treballeu mai amb eines inadequades o danyades.**

ℹ Avís

El gat no és objecte generalment de manteniment. Si cal, s'ha d'engreixar amb greix universal.

Canvi d'escombretes

Posició de servei de l'eixugaparabrises



Fig. 152 Eixugaparabrises en posició de servei.

Comproveu que les escombretes no estiguin glaçades.

Amb l'eixugaparabrises en la posició de servei es poden abatre els braços de l'eixugaparabrises ››› fig. 152.

- Tanqueu el capó del motor ››› pàg. 270.
- Connecteu i desconnecteu l'encesa.
- Premeu la palanca de l'eixugaparabrises breument cap avall.

Abans de començar la marxa, cal abaixar de nou els braços portaescombretes. En accionar la palanca de l'eixugaparabrises, els braços portaescombretes tornen a la posició inicial.

Avís

- **Els braços de l'eixugaparabrises només es poden desplaçar cap a la posició per fer el canvi quan el capó davanter estigui completament tancat.**
- **La posició de servei també es pot aprofitar, per exemple, si quan aparqueu a l'hivern cobriu el parabrisa per evitar que es congeli.**

Canvi de les escombretes d'eixugaparabrises i l'eixugavidres posterior



Fig. 153 Canvi de les escombretes de l'eixugaparabrises.

Les escombretes d'eixugaparabrises venen de sèrie amb una capa de grafit. Aquesta capa és la responsable que l'escombrada sobre el vidre sigui silenciosa. Si la capa està danyada, augmentarà el soroll en escombrar l'aigua del vidre.

Comproveu l'estat de les escombretes regularment. **Si les escombretes rasquen el vidre**, s'han de canviar en cas de deteriorament o de netejar si hi ha brutícia ››› ⓘ.

Si això últim no fos suficient, pot ser que l'angle de muntatge dels braços de l'eixugaparabrises estigui desajustat. En aquest cas, acudiu a un taller especialitzat perquè ho controlin i ajustin.

Si les escombretes d'eixugaparabrises estan deteriorades, s'han de canviar immediatament. Poden adquirir-se en tallers especialitzats.

Aixecar i abatre els braços de l'eixugaparabrises

- Col·loqueu l'eixugaparabrises en la posició de servei ››› pàg. 253.
- Agafeu els braços de l'eixugaparabrises **únicament** pel punt de fixació de l'escombreta.

Neteja de les escombretes eixugavidres

- Aixequeu els braços portaescombretes.
- Elimineu amb cura la pols i la brutícia de les escombretes eixugavidres amb un drap suau.
- Si estiguessin molt brutes, apliqueu acuradament una esponja o un drap ››› ⓘ .

Canvi de les escombretes eixugavidres del parabrisa

- Aixequeu i abateu els braços portaescombretes.
- Mantingueu premuda la tecla de desbloqueig ››› fig. 153 ① mentre estireu lleugerament l'escombreta en el sentit de la fletxa.
- Poseu una escombreta nova, **de la mateixa longitud i tipus**, al braç portaescombretes i encasteu-la.
- Recolzeu de nou els braços portaescombretes sobre el parabrisa.

Canvi de les escombretes de l'eixugaparabrises



Fig. 154 Canvi de l'escombreta del vidre posterior.

- Separeu el braç portaescombretes de la finestra del darrere.
- Roteu l'escombreta lleugerament ››› fig. 154 (fletxa Ⓐ).
- Mantingueu pressionada la tecla de desbloqueig ① mentre tibeu l'escombreta en el sentit de la fletxa Ⓑ.
- Inseriu al braç eixugavidres posterior una escombreta nova **de la mateixa longitud i tipus**, en sentit contrari a la fletxa Ⓑ fins que encasti la tecla ①.
- Replegueu el braç portaescombretes i recolzeu-lo sobre el vidre.

⚠ ATENCIÓ

Les escombretes d'eixugaparabrises gastades o brutes redueixen la visibilitat i augmenten el risc de patir accidents i lesions greus.

- **Canvieu les escombretes d'eixugaparabrises sempre que estiguin danyades o gastades, o quan ja no netegin prou el parabrisa.**

ⓘ COMPTE!

- **Si les escombretes estan deteriorades o brutes poden ratllar el vidre.**
- **Si s'utilitzen productes amb dissolvents, esponges aspres o objectes punxants per netejar les escombretes, es farà malbé la capa de grafit.**
- **No netegeu mai els vidres amb combustible, dissolvents d'esmalt, diluents de pintura o productes similars.**
- **En cas de glaçada, comproveu si les escombretes s'han glaçat abans de posar en marxa l'eixugaparabrises. Si fa fred, en estacionar el vehicle pot ser d'ajuda col·locar l'eixugaparabrises en posició de servei** ››› pàg. 253.

ⓘ COMPTE!

- **Per evitar danys en el capó del motor i en els braços de l'eixugaparabrises, abateu-los només en la posició de servei.**
- **Abans de començar la marxa, cal abaixar sempre els braços de l'eixugaparabrises.**

Ajuda d'arrencada

Introducció al tema

Si el motor no arrenca perquè s'ha descarregat la bateria de 12 volts, podeu utilitzar la bateria d'un altre vehicle per posar el vostre en marxa.

Per realitzar l'arrencada necessiteu cables **segons la norma DIN 72553** (vegeu les indicacions del fabricant de cables). La secció del cable en els vehicles amb motor de gasolina ha de ser de 25 mm², com a mínim, i en els vehicles amb motor dièsel de 35 mm², com a mínim.

ⓘ COMPTE!

Per evitar danys considerables en el sistema elèctric del vehicle, tingueu en compte el següent:

- **Si es connecten els cables d'arrencada de manera incorrecta, es pot produir un curtcircuit.**
- **Utilitzeu només cables d'arrencada amb pinces completament aïllades.**
- **No permeteu que els vehicles entrin en contacte, ja que altrament podria començar a passar corrent tan bon punt es connectin els pols positius.**

Ajuda d'arrencada: descripció



Fig. 155 Esquema de connexió per a vehicles sense sistema Start Stop.



Fig. 156 Esquema de connexió per a vehicles amb sistema Start Stop.

La bateria descarregada haurà d'estar degudament embornada a la xarxa de bord.

Comproveu que les pinces tinguin prou contacte metàl·lic en connectar-les als pols.

Connexió dels cables d'emergència

Els cables d'arrencada només s'hauran de connectar seguint l'ordre **1 > 2 > 3 > 4** ››› fig. 156.

1. Desconnecteu l'encesa de tots dos vehicles ››› ⚠.
2. Emborneu un extrem del cable *vermell* d'emergència al pol positiu (+) del vehicle amb la bateria descarregada (A).
3. Emborneu l'altre extrem del cable *vermell* d'emergència al pol positiu (+) del vehicle que subministra el corrent (B).
4. *Vehicles sense sistema Start-Stop:* emborneu un extrem del cable negre d'emergència al pol negatiu (−) del vehicle que subministra el corrent (B) ››› fig. 155.
   Vehicles amb sistema Start-Stop: emborneu un extrem del cable negre d'emergència (X) a un terminal de massa adequat, a una peça de metall massissa que vagi caragolada al bloc motor o al mateix bloc motor ››› fig. 156.
5. Emborneu l'altre extrem del cable *negre* d'emergència (X) al vehicle amb la bateria descarregada, a una peça de metall massissa que vagi caragolada al bloc motor o al mateix bloc motor però el més allunyat possible de la bateria **A**.
6. Col·loqueu els cables de manera que no puguin quedar atrapats per cap peça giratòria del compartiment del motor.

Posada en marxa

7. Arranqueu el motor del vehicle que subministra corrent i deixeu que funcioni al ralentí.
8. Arranqueu el motor del vehicle que té la bateria descarregada i espereu 2 o 3 minuts, fins que el motor rodi.

Desconnexió dels cables d'emergència

9. Abans de desembornar els cables d'emergència apagueu el llum d'encreuament si està encès.
10. Activeu la turbina de la calefacció i el vidre tèrmic del vehicle amb la bateria descarregada perquè es redueixin els pics de tensió que es produeixen en desembornar.
11. Mentre els motors segueixen en marxa, desemborneu els cables en l'ordre invers a com es varen embornar.

Al cap de 10 segons, si el motor no arrenca, torneu a intentar-ho passat 1 minut aproximadament.

⚠ ATENCIÓ

- **Tingueu en compte els advertiments en realitzar treballs en el compartiment del motor ›››** pàg. 270**.**
- **La bateria que subministra el corrent ha de tenir la mateixa tensió (12 V) que la bateria descarregada. En cas contrari, hi ha perill d'explosió.**
- **Si una de les bateries està glaçada, no intenteu mai arrencar amb els cables d'emergència, perquè es pot provocar una explosió. Fins i tot una vegada descongelada, podeu patir cremades si es vessa electròlit. Substituïu la bateria si està glaçada.**
- **Mantingueu qualsevol tipus de fonts d'ignició (flames, cigarretes, etc.) prou allunyat de les bateries. En cas contrari, es pot provocar una explosió.**
- **Observeu les instruccions d'ús del fabricant dels cables d'emergència.**

- **No connecteu en l'altre vehicle el cable negatiu directament al pol negatiu de la bateria descarregada. Si arribessin a saltar espurnes podria inflamar-se el gas detonant que sortís de la bateria i podria produir-se una explosió.**
- **En l'altre vehicle, el cable negatiu no s'ha de connectar mai a components del sistema de combustible ni a les canonades de fre.**
- **No s'han de tocar les parts no aïllades de les pinces de pols. A més, el cable que va embornat al pol positiu de la bateria no ha d'entrar mai en contacte amb peces del vehicle conductores d'electricitat, ja que hi ha perill que es produeixi un curtcircuit.**
- **Els cables d'emergència es col·locaran de manera que no puguin quedar enganxats en cap peça giratòria del compartiment del motor.**
- **No recolzeu el cos sobre les bateries, ja que podríeu patir cremades.**
- **Tingueu en compte el manual d'instruccions del fabricant dels cables d'arrencada i de l'altre vehicle.**

COMPTE!

Aneu immediatament a un taller especialitzat i sol·liciteu que es revisi la bateria de 12 volts.

Remolcar el vehicle

Introducció al tema

Per remolcar un vehicle es requereix pràctica, sobretot si s'utilitza un cable de remolc. Tots dos conductors haurien de conèixer bé les particularitats de l'operació de remolcar. Els conductors inexperts haurien d'abstenir-se de remolcar.

Durant l'operació de remolc, assegureu-vos en tot moment que no es generin forces de tracció inadmissibles ni sacsejades. En vies sense terra ferm existeix sempre el perill de sobrecarregar les peces de fixació.

Tingueu sempre en compte les disposicions legals relatives a l'arrencada per remolc i al remolc.

Arrencar per remolc

Arrencar per remolc significa posar en marxa el motor d'un vehicle mentre un altre vehicle el posa en moviment estirant-lo.

El vehicle es pot arrencar per remolcat amb una barra o un cable de remolc

Remolcar

Remolcar és fer servir un vehicle per estirar-ne un altre que no està en condicions de circular.

El vehicle es pot remolcar amb una barra o un cable de remolc:

- La velocitat màxima permesa és de 50 km/h (30 mph).
- La distància màxima permesa és de 50 km (30 milles).

Cable de remolc o barra de remolc

La barra de remolc és més segura per al remolc i evita que es produeixin danys en el vehicle. El cable de remolc només s'ha d'utilitzar si no es disposa d'una barra de remolc.

El cable de remolc ha de ser elàstic perquè no es produeixin danys en els vehicles. Utilitzeu un cable de fibra sintètica o d'un material elàstic similar.

Remolcar amb una grua

Si s'utilitza una grua, en el cas dels vehicles amb canvi automàtic només està permès remolcar-los amb les rodes davanteres suspeses.

ATENCIÓ

Durant el remolc d'un vehicle, canvien considerablement el comportament de marxa i la capacitat de frenada.

⚠ ATENCIÓ

No permeteu mai que es remolqui el vehicle si no té corrent.

- **Durant l'operació de remolc, no traieu mai la clau del pany d'encesa ni desconnecteu mai l'encesa amb el polsador d'encesa i arrencada. Altrament, el bloqueig de la columna de direcció es podria encastar sobtadament i seria impossible dirigir el vehicle. Això podria provocar un accident, lesions greus i la pèrdua del control del vehicle.**
- **Si el vehicle es quedés sense corrent durant l'operació de remolc, interrompeu el procés immediatament i sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.**

ⓘ COMPTE!

Remolcar el vehicle amb un cable o una barra de remolc pot ocasionar danys en el vehicle.

- **Si es remolca el vehicle amb un cable o una barra de remolc, caldrà fer-ho amb especial cura.**
- **Si és possible, encarregueu que es transporti el vehicle amb una grua.**

ⓘ COMPTE!

Si s'empeny el vehicle amb les mans, es poden fer malbé els grups òptics posteriors, els alerons laterals del vidre i grans superfícies de xapa. A més, es podria desprendre l'aleró del darrere.

- **Si cal empènyer el vehicle, no permeteu que es pressioni sobre els grups òptics del darrere, els alerons laterals del vidre, grans superfícies de xapa o l'aleró del darrere.**

ⓘ COMPTE!

En desmuntar i muntar la tapa i l'argolla de remolc es poden ocasionar danys en el vehicle, p. ex., en la pintura.

- **Per no fer malbé el vehicle, desmunteu i munteu la tapa i l'argolla de remolc amb cura.**

ⓘ COMPTE!

La utilització d'una argolla de remolc no adequada per al vehicle pot danyar-lo.

- **Per remolcar, utilitzeu sempre l'argolla de remolc corresponent al vehicle, que forma part de les eines de bord, o una argolla apropiada per a aquest.**

Indicacions per a l'arrencada per remolc i el remolc

Durant el remolc, en el vehicle remolcat es pot senyalitzar el canvi de direcció encara que els intermitents d'emergència estiguin connectats. Per fer-ho, cal accionar corresponentment la palanca dels intermitents amb l'encesa connectada. Durant aquest temps, els intermitents d'emergència romanen desconnectats. Quan se situa la palanca dels intermitents en la posició bàsica, els intermitents d'emergència es connecten de nou automàticament.

Casos en què no està permès arrencar per remolcat ni remolcar el vehicle

No permeteu que es remolqui el vehicle en les situacions següents:

- La caixa de canvis del vehicle està malmesa o no té lubricant.
- La bateria de 12 volts està descarregada. Als vehicles amb sistema de tancament i arrencada "Keyless Access" la direcció roman bloquejada i no es pot desconnectar el fre d'estacionament ni deixar anar el bloqueig de la columna de direcció en cas que estiguessin connectats.
- Si s'han de recórrer més de 50 km.
- No es pot garantir que les rodes girin sense problemes o que la direcció funcioni després d'un accident.

Si no es pot remolcar el vehicle sobre les seves rodes per algun dels motius esmentats, sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat i, si cal, encarregueu el transport del vehicle sense que les rodes toquin la calçada.

Arrencar per remolc

Passos previs a l'arrencada mitjançant remolc

Vehicles amb canvi automàtic: Per motius tècnics, no està permès arrencar el vehicle mitjançant remolc. Intenteu posar el motor en marxa amb l'ajuda d'arrencada ››› pàg. 255.

Vehicles amb canvi manual: En general, no es recomana arrencar el vehicle mitjançant remolc. Si el motor no es posa en marxa, intenteu-ho primer amb l'ajuda d'arrencada ››› pàg. 255. Tingueu en compte que, en el cas dels motors de gasolina, la distància màxima permesa per a l'arrencada mitjançant remolc és de 50 m.

- Fixeu el cable o la barra de remolc només en els punts de fixació previstos.
- Connecteu l'encesa i els intermitents d'emergència.
- Engraneu la segona o la tercera marxa amb el vehicle aturat.
- Trepitgeu el pedal de l'embragatge i manteniu-lo trepitjat.
- Quan els dos vehicles estiguin en moviment, deixeu anar el pedal de l'embragatge.
- Quan el motor es posi en marxa, trepitgeu el pedal de l'embragatge i desengraneu la marxa per evitar col·lisionar amb el vehicle tractor.

COMPTE!

En efectuar una arrencada per remolc pot arribar combustible sense cremar al catalitzador i provocar danys.

Remolcar

Passos previs

- Fixeu el cable o la barra de remolc només en els punts de fixació previstos per a això ››› ⚠. En funció de l'equipament, aquests poden ser un dispositiu de remolc o una argolla de remolc.
- Assegureu-vos que el cable de remolc no estigui retorçat. En cas contrari, l'argolla de remolc es podria desenroscar durant el remolc.
- Connecteu l'encesa i enceneu els intermitents d'emergència de tots dos vehicles. Si cal, tingueu en compte altres disposicions diferents que hi pugui haver al respecte.
- Tingueu en compte les indicacions sobre remolc del manual d'instruccions de l'altre vehicle.

Vehicle tractor (davant)

- No empreneu realment la marxa fins que no s'hagi tensat el cable.
- Accelereu amb especial cura.
- Eviteu frenades i maniobres brusques.

Vehicles amb canvi manual:

- En iniciar la marxa, embragueu amb especial suavitat.

Vehicle remolcat (darrere)

- Assegureu-vos que l'encesa estigui connectada perquè el volant no es bloquegi i perquè, en cas necessari, pugueu utilitzar els intermitents i el netejavidres.
- El servofrè i la direcció assistida només funcionen amb el motor en marxa. En cas contrari, haureu de trepitjar el pedal del fre amb bastanta més força i es necessitarà més força per girar el volant.
- Deixeu anar el fre d'estacionament.
- Assegureu-vos que el cable de remolc estigui sempre tens.
- Desengraneu la marxa o situeu el selector de marxes en la posició **N**.

⚠ ATENCIÓ

No fixeu mai el cable o la barra de remolc a components de l'eix o del tren de rodatge. Es podrien fer malbé i es podrien produir un accident i lesions greus.

- **Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat i, si escau, encarregueu el transport del vehicle sobre una grua.**

ⓘ COMPTE!

El vehicle només es podrà remolcar si l'estat de càrrega de la bateria de 12 volts és suficient per poder desconnectar el bloqueig de la columna de direcció. Si el vehicle es queda sense corrent o es produeix una avaria en el sistema elèctric, si s'ha de posar el motor en marxa cal fer-ho amb l'ajuda d'arrencada per desactivar el bloqueig de la columna de direcció.

Argolla de remolc davantera



Fig. 157 A la part dreta del para-xocs davanter: retirar la tapa.



Fig. 158 Part dreta del para-xocs davanter: argolla de remolc enroscada.

L'allotjament de l'argolla de remolc enroscable es troba al costat dret del para-xocs davanter darrere d'una tapa ››› fig. 157.

L'argolla de remolc s'ha de dur-sempre en el vehicle.

Tingueu en compte les indicacions per al remolc ››› pàg. 258.

Muntar l'argolla de remolc davantera

- Traieu l'argolla de remolc d'entre les eines de bord del maleter ››› pàg. 253.
- Traieu la tapa fent-hi pressió a la zona inferior i deixeu-la penjant del vehicle ››› fig. 157.
- Enrosqueu l'argolla de remolc a l'allotjament girant-la al màxim **en el sentit contrari al de les agulles del rellotge** ››› fig. 158 , ››› ⓘ. Utilitzeu un objecte adequat amb el qual pugueu enroscar completament i fermament l'argolla de remolc en el seu allotjament.
- Després del remolc desenrosqueu l'argolla **en el sentit de les agulles del rellotge** amb un objecte apropiat.
- Torneu a col·locar la tapa i premeu-la cap endins fins que encasti.
- Netegeu, si cal, l'argolla i torneu a desar-la al maleter amb les altres eines de bord.

ⓘ COMPTE!

L'argolla de remolc ha d'estar sempre enroscada completament i fermament. En cas contrari, podria sortir de l'allotjament durant el remolc.

Argolla de remolc posterior



Fig. 159 A la part dreta del para-xocs del darrere: retirar la tapa.



Fig. 160 A la part dreta del para-xocs del darrere: argolla de remolc enroscada.

L'allotjament de l'argolla de remolc enroscable es troba al costat dret del para-xocs posterior, al darrere d'una tapa ››› fig. 159.

Els vehicles equipats de sèrie amb un dispositiu de remolc **no** disposen d'un allotjament per a l'argolla de remolc enroscable darrere de la tapa. En aquest cas cal extreure o muntar l'enganxall de bola i utilitzar-lo per al remolc ››› pàg. 238 , ››› ⓘ.

Tingueu en compte les indicacions per al remolc ››› pàg. 258.

Muntar l'argolla de remolc posterior

- Traieu l'argolla de remolc d'entre les eines de bord del maleter ››› pàg. 253.
- Pressioneu sobre la zona superior dreta de la tapa ››› fig. 159 per desencastar-la.
- Traieu la tapa i deixeu-la penjant del vehicle
- Enrosqueu l'argolla de remolc a l'allotjament girant-la al màxim **en el sentit contrari al de les agulles del rellotge** ››› fig. 160 , ››› pàg. 261. Utilitzeu un objecte adequat amb el qual pugueu enroscar completament i fermament l'argolla de remolc en el seu allotjament.
- Després del remolc desenrosqueu l'argolla **en el sentit de les agulles del rellotge** amb un objecte apropiat.
- Netegeu, si cal, l'argolla i torneu a desar-la al maleter amb les altres eines de bord.

ⓘ COMPTE!

- **L'argolla de remolc ha d'estar sempre enroscada completament i fermament. En cas contrari podria sortir-se de l'allotjament durant l'arrencada per remolc o el remolc.**
- **Si el vehicle va equipat de fàbrica amb un dispositiu de remolc només està permès que remolqui amb una barra de remolc si aquesta ha estat dissenyada especialment per al seu muntatge en un enganxall de bola. Si s'utilitza una barra de remolc inadequada, tant l'enganxall de bola com el vehicle podrien resultar danyats. En lloc seu caldrà utilitzar un cable de remolc.**

Fusibles

Introducció al tema

En principi, un fusible pot estar assignat a diversos dispositius. Per contra, és possible que a un dispositiu li corresponguin diversos fusibles.

Substituïu els fusibles només si s'ha solucionat la causa de l'error. Si es torna a fondre un fusible poc després de canviar-lo, caldrà verificar el sistema elèctric en un taller especialitzat.

⚠ ATENCIÓ

Amb l'alta tensió del sistema elèctric es poden rebre descàrregues i greus cremades, i es pot arribar a causar la mort.

- **No toqueu mai els cables elèctrics del sistema d'encesa.**
- **Eviteu provocar un curtcircuit al sistema elèctric.**

⚠ ATENCIÓ

Utilitzar fusibles inadequats, reparar fusibles i fer un pont en un circuit de corrent sense fusibles pot ocasionar un incendi i lesions greus.

- **No utilitzeu mai fusibles de més valor. Substituïu els fusibles únicament per fusibles del mateix amperatge (mateix color i gravat) i mida.**
- **No substituïu mai els fusibles per una tira metàl·lica, una grapa o similar.**

COMPTE!

- **Per no fer malbé el sistema elèctric del vehicle, abans de substituir un fusible s'han d'apagar sempre l'encesa, els llums i la resta de dispositius elèctrics.**
- **Protegiu les caixes de fusibles obertes per evitar que hi entri brutícia o humitat, ja que poden danyar el sistema elèctric.**

Avís

Al vehicle hi ha més fusibles dels indicats en aquest capítol. Aquests només els hauria de canviar un taller especialitzat.

Fusibles a l'interior del vehicle

Fig. 161 Al tauler d'instruments del costat del conductor (volant a l'esquerra): tapa de la capsa de fusibles.

Obrir i tancar la caixa de fusibles situada sota el tauler d'instruments

- *Obrir*: traieu la tapa de la caixa de fusibles en la direcció de la fletxa ››› fig. 161.
- *Tancar*: tanqueu la tapa fins que encasti.

Distinció mitjançant colors dels fusibles situats sota el tauler d'instruments

Color	Intensitat del corrent en amperes
Taronja	5
Marró	7,5
Vermell	10
Blau	15
Groc	20
Blanc o transparent	25
Verd	30
Taronja	40
Vermell	50

COMPTE!

- **Desmunteu les tapes de les caixes de fusibles i torneu a muntar-les correctament per evitar desperfectes en el vehicle.**
- **Protegiu les caixes de fusibles obertes per evitar que hi penetri brutícia o humitat. La brutícia i la humitat a les caixes de fusibles poden danyar el sistema elèctric.**

Fusibles al compartiment del motor



Fig. 162 Al compartiment del motor: tapa de la caixa de fusibles.

Obrir la caixa de fusibles del compartiment del motor

- Obriu el capó del motor ››› ⚠ de la pàg. 270.
- Premeu les pestanyes de bloqueig per desbloquejar la tapa de la caixa de fusibles ››› fig. 162.
- Traieu la tapa cap amunt.
- Per **muntar** la tapa, col·loqueu-la sobre la caixa de fusibles. Empenyeu les pestanyes cap avall fins que s'encastin de forma audible.

Substituir un fusible fos



Fig. 163 Representació d'un fusible fos.

Preparatius

- Desconnecteu l'encesa, els llums i tots els dispositius elèctrics.
- Obriu la caixa de fusibles corresponent ››› pàg. 262, ››› pàg. 263.

Reconèixer un fusible fos

Reconeixereu un fusible fos si la tira de metall està fosa ››› fig. 163.

- Il·lumineu el fusible amb una llanterna per veure si està fos.

Substituir un fusible

- Extraieu el fusible.
- Substituïu el fusible fos per un de nou *d'idèntic* amperatge (d'igual color i gravat) i *idèntica* grandària.
- Torneu a posar la coberta o tanqueu la tapa de la caixa de fusibles.

Dotació de fusibles

Substituïu els fusibles únicament per fusibles del mateix amperatge (mateix color i gravat) i mida.

Dotació de fusibles a l'habitacle

Núm.	Consumidors/amperes	
1	Ganxo remolc	20
3	Amplificador de so	30
4	Encenedor/Presa de 12V	20
5	Sostre panoràmic	30
6	Tancament centralitzat	40
8	Ventilador calefactor/Climatronic	30
10	Ganxo remolc	25
13	Commutador llums, columna direcció LSS i SMLS, presa de diagnosi, sensor de pluja/llum	7,5
14	Columna direcció LSS: comandament neteja	10

Núm.	Consumidors/amperes	
15	Kombi, Trucada d'emergència (+NZ4)	7,5
16	Alimentació llums dreta	40
17	Alçavidres portes dretes	30
18	Eixugaparabrises	30
19	Ràdio, sistema multimèdia	25
20	Vidre tèrmic	30
21	Centraleta SCR	30
23	Rear View Camera	7,5
24	Connectivity Box, connexió fonts d'àudio externes (doble USB), pantalla MIB	5
25	Electrònica columna direcció (MFL)	7,5
26	Passarel·la	7,5
27	Centraleta suspensió activa	7,5
28	Sensor DWA	7,5
29	Botzina DWA	7,5
31	Centraleta clima 9AA/9AB	7,5
	Centraleta Climatronic 9AK	15
32	Columna direcció LSS, sense Kessy	7,5
33	Alçavidres portes esquerres	30
35	Alimentació llums esquerra	40

Núm.	Consumidors/amperes	
36	Signal Horn	20
37	Centraleta seients calefactats	30
38	BCM Power C63	30
39	BSD, PDC, MRR, PLA	10
40	Commutador llums, presa de diagnosi, regulador abast fars, columna adreça LSS: llums, fars halògens, interruptor marxa enrere, mirall electrocròmic, RKA sense ràdio	7,5
41	Regulació retrovisors exteriors sense plegatge	7,5
42	Pedal embragatge, relés arrencada, sensor de pressió AA	7,5
43	Bobina relé DWP, Motor eixugavidres posterior	15
44	Coixí de seguretat	7,5
45	Far Full Led esquerre	7,5
46	Far Full Led dret	7,5
48	Bloqueig columna direcció, Centraleta Kessy	7,5
49	Relé SCR	7,5
53	Palanca canvi automàtic, ZSS	7,5
58	Bomba del rentavidres	7,5
59	Miralls retrovisors calefactats	10

Núm.	Consumidors/amperes	
60	Ganxo remolc	30
61	Ganxo remolc	30

Dotació de fusibles al compartiment del motor

Núm.	Consumidor/amperes	
1	Mòdul Injecció motors MPI	10
	Mòdul Injecció motors TSI	15
2	Vàlvula per a dosificació del combustible (TJ4/T6P/N09), Bomba refrigerant baixa temperatura (TJ4/T6P/N09/TC5); Vàlvula reguladora pressió d'oli (TJ1), Vàlvula de refrigeració AGR (TJ1), Bombes d'aigua alta i baixa (TJ1), Bobina relé SCR, Vàlvula d'aigua culata	7,5
3	Sondes Lambda	15
4	Relé bomba gasolina motor (MPI), Centraleta aforador (TSI)	15
5	Electroventilador (EC), Vàlvula LDR, Vàlvula canister i distribució variable, Vàlvula reguladora pressió d'oli, Vàlvules desconnexió de cilindres, sensor WIV	10
6	Bobines d'encesa (MPI i TSI)	20
7	Bomba de buit (TSI)	15
8	Injectors i bobina relé EKP (MPI)	10

Núm.	Consumidor/amperes	
9	Sensor Servo	7,5
10	Vref bateria: Passarel·la, BDM i BCM	7,5
12	Compressor desacoplable	10
14	ESC, Bobina relé 87 i controlador de motor dels motors (+TJ1/TJ4/TH4/T5I/T6P/N09/TC5/T5Y).	7,5
15	Canvi automàtic DQ200 i AQ160	30
17	50 Diag	7,5
18	Motor d'arrencada BDM	30
20	ESC (bomba)	60
	ABS (bomba)	40
21	ESC/ABS (vàlvules)	25
24	Electroventilador TH4 sense AA per a països de clima moderat	30
25	Electroventilador TH4 amb AA o T5I per a països de clima moderat	20
	PTC1	40
26	Electroventilador TJ1/TJ4/N09/T6P o TH4/T5I per a països de clima càlid	50
27	Electroventilador TH4 amb AA o T5I per a països de clima moderat	30
	PTC2	40
28	PTC3	40

Avís

- **Al vehicle hi ha més fusibles dels indicats en aquest capítol. Aquests han de substituir-se exclusivament en un taller especialitzat.**
- **Les posicions que no estan ocupades per cap fusible no apareixen a les taules.**
- **Alguns dels equipaments relacionats a les taules pertanyen només a determinades versions del model, o bé constitueixen un equipament opcional.**
- **Us preguem que tingueu en compte que les taules reflecteixen les dades de què es disposa en el moment d'imprimir aquest manual, amb la qual cosa estan subjectes a modificacions.**

Canvi de bombetes

Introducció al tema

Canviar bombetes incandescents no és senzill. Si no n'esteu segur, SEAT recomana que us dirigiu a un servei tècnic o que sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat. En general es necessita un especialista, si a més de les bombetes cal desmuntar altres components del vehicle.

Les bombetes només s'han de substituir per bombetes de prestacions idèntiques. La denominació es troba a la base del portabombetes.

En funció de l'equipament, hi ha diversos sistemes de fars i de llums posteriors:

- Far principal ECOLED (full-LED)
- Far principal HIGH (full-LED)
- Llum posterior de bombetes
- Llum posterior amb LED

Llums de tecnologia LED

Els fars full-LED implementen totes les funcions lluminoses (llum de dia, posició, intermitent, llum d'encreuament i llum de ruta) amb díodes electroluminescents (LED) com a font de llum. Han estat dissenyats perquè durin tota la vida del vehicle i les fonts de llum no es poden substituir. En cas d'avaria del far, acudiu a un taller autoritzat per a la seva substitució.

Els intermitents laterals i el llum de fre addicional estan formats per bombetes LED. Tenint en compte això, se n'hauria de fer el canvi en un servei tècnic.

Bombetes d'incandescència (12 V)

Depenent del nivell d'equipament del vehicle, una part o la totalitat de la il·luminació interior i/o exterior pot ser amb LED. Els díodes LED tenen una vida estimada superior a la vida del vehicle. En cas d'avaria d'un llum LED, dirigiu-vos a un taller autoritzat perquè el substitueixin.

Font lluminosa utilitzada per a cada funció

Pilot de bombetes	Esquerre	Dret
Llum de fre	2 x P21WLL	2 x P21WLL
Llum de posició		
Llum de retroboira	W21W	—
Llum marxa enrere	—	W16W
Llum intermitent	PY 21W NA LL	PY 21W NA LL

Pilot amb LED	Esquerre	Dret
Llum de fre	LED	LED
Llum de posició	LED	LED
Llum de retroboira	LED	—
Llum marxa enrere	—	W16W
Llum intermitent	PY 21W NA LL	PY 21W NA LL

⚠ ATENCIÓ

- Les bombetes estan sota pressió i poden explotar en canviar-les, per la qual cosa hi ha perill de patir lesions.
- En canviar les bombetes, eviteu fer-vos ferides amb peces cantelludes.

COMPTE!

- Abans de treballar en el sistema elèctric cal treure la clau del contacte. En cas contrari es pot produir un curtcircuit.
- Apagueu els llums i el llum d'estacionament abans de canviar una bombeta d'incandescència.
- Aneu amb compte de no fer malbé cap peça.

Nota relativa al medi ambient

A les botigues especialitzades us podreu informar de com rebutjar les bombetes incandescents defectuoses.

Avís

- Segons les condicions meteorològiques (fred, humitat), es podrien entelar temporalment els fars davanters, els antiboira, els llums pilot posteriors i els intermitents. Això no afecta la vida útil del sistema d'il·luminació. En encendre els llums, la zona per on es projecta el feix de llum es desentela en poc temps. Malgrat això, pot ser que per dins, les vores segueixin entelades.
- Comproveu periòdicament que tots els equips d'il·luminació del vehicle funcionen perfectament, especialment els llums exteriors. Això no només repercuteix en la vostra seguretat, sinó també en la dels altres conductors.
- Adquiriu la nova bombeta abans de començar a canviar la bombeta defectuosa.
- No toqueu el vidre de la bombeta amb la mà; és millor utilitzar un tros de tela o paper, perquè les restes de l'empremta dactilar s'evaporarien per l'escalfor de la bombeta incandescent encesa, es precipitarien fins a la superfície del mirall i farien malbé el reflector.
- Depenent del nivell d'equipament del vehicle, una part o la totalitat de la il·luminació interior i/o exterior pot ser amb LED. Els díodes LED tenen una vida estimada superior a la vida del cotxe. En cas d'avaria d'un llum LED, dirigiu-vos a un taller autoritzat per a la seva substitució.

Canvi de bombetes

Bombetes posteriors situades a la carrosseria



Fig. 164 Maleter: accés al caragol de fixació de la unitat de llum posterior.



Fig. 165 Llengüetes de fixació a la part posterior de la unitat de llum posterior.

Feu les operacions en la seqüència indicada:

- Comproveu quina bombeta està avariada.
- Obriu la porta posterior.
- Traieu la tapa fent palanca amb el costat pla d'un tornavís, en el rebaix ››› fig. 164 (1).
- Extraieu el connector de la bombeta (2).
- Desenrosqueu amb la mà o amb un tornavís el caragol de fixació del llum pilot (3).
- Traieu el llum pilot de la carrosseria, estirant cap amunt amb cura i deixeu-lo sobre una superfície neta i llisa.
- Desmunteu el portabombetes desbloquejant les llengüetes de fixació ››› fig. 165 (A).
- Canviar la bombeta defectuosa.
- Procediu en sentit invers per a muntar la nova bombeta i aneu amb compte en col·locar el portabombetes. Les llengüetes de fixació han d'encaixar de forma audible.

COMPTE!

Desmunteu la unitat de llum posterior amb cura per no fer malbé danyar cap peça ni la pintura.

Avís

- **Poseu un drap tou com a base per evitar que es faci malbé la unitat de llum posterior en dipositar-la.**
- **En el cas del llum pilot de LED, només es pot canviar la bombeta d'intermitent i marxa enrere.**

Bombeta del llum antiboira



Fig. 166 Far antiboira: extreure la reixeta



Fig. 167 Far antiboira: desmuntar el portabombetes

Feu les operacions en la seqüència indicada:

- Feu palanca amb un tornavís sobre l'osca ››› fig. 166 (fletxa). Després traieu els clips situats en el contorn de la reixeta, fent un petit moviment de palanca.

- Traieu els dos caragols ››› fig. 167 ① i feu palanca en el clip ② per extreure el llum antiboira.
- Extraieu el connector de la bombeta.
- Gireu el portabombetes cap a l'esquerra i estireu.
- Retireu la bombeta fent-hi pressió i girant-la al mateix temps cap a l'esquerra.
- Substituïu la bombeta, tenint cura de la correcta posició de les guies de fixació, pressionant sobre ella i girant cap a la dreta.
- Procediu en sentit invers per al muntatge del far.
- Comproveu el funcionament de la bombeta.

Llum de matrícula

- Introduïu un tornavís per la part plana en l'esquerda prevista per a això i traieu el llum.
- Traieu el portabombetes girant-lo fins que surti.
- Canvieu la bombeta.
- Munteu el portabombetes girant-lo fins que encaixi.
- Col·loqueu la bombeta en el buit corresponent i premeu fins que sentiu un "clic".

Avís

En funció del nivell d'equipament del vehicle, els llums de matrícula poden ser amb LED. Els díodes LED tenen una vida estimada superior a la vida del cotxe. En cas d'avaria d'un llum amb LED, dirigiu-vos a un taller autoritzat per a la seva substitució.

Canvi de bombetes interiors

Llum interior i llums de lectura davanters



Fig. 168 Llum de lectura davanter.

- Introduïu un tornavís fi per la part plana entre la carcassa i el vidre ››› fig. 168.
- Retireu el vidre amb molta cura, fent palanca per evitar possibles danys.
- Estireu les bombetes cap a fora.
- Per extreure la bombeta central, subjecteu-la i pressioneu cap a un costat.
- Procediu al revés, pressionant lleugerament a la zona exterior del llum pilot.
- Col·loqueu en primer lloc el vidre amb les pestanyes de fixació petites sobre el marc de l'interruptor. A continuació premeu a la part davantera fins que totes dues pestanyes llargues encaixin en el suport.

Avís

En els llums de cortesia de LED no és possible substituir les fonts de llum. Si el llum no funciona, haureu d'acudir a un Servei oficial.

Llum del maleter



Fig. 169 Llum del maleter.



Fig. 170 Llum del maleter.

- Traieu la tulipa fent pressió sobre la vora de la part interior amb la part plana d'un tornavís ››› fig. 169.
- Desconnecteu el cable.
- Premeu la bombeta lateralment i extraieu-la de l'allotjament ››› fig. 170.
- Substituïu la bombeta.
- Connecteu el cable de nou.
- Munteu de nou la tulipa fent pressió fins que quedi encastada.

Verificació i reposició de nivells

Compartiment del motor

Treballar en el compartiment del motor

El compartiment del motor del vehicle és una zona perillosa. Feu únicament treballs al compartiment del motor pel vostre compte si coneixeu bé les operacions necessàries i les mesures de seguretat de validesa general, i si compteu amb les eines, els mitjans i els líquids operatius adequats. Si es fan treballs de manera inadequada, es poden produir lesions greus ››› ⚠. Si cal, encarregueu tots els treballs a un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Abans de fer qualsevol treball al compartiment del motor, estacioneu sempre el vehicle en un terreny horitzontal i ferm, prenent totes les precaucions de seguretat necessàries.

⚠ ATENCIÓ

Qualsevol moviment accidental del vehicle durant els treballs de manteniment podria causar lesions greus.

- **No feu mai treballs sota el vehicle sense haver-lo immobilitzat prèviament per evitar que es desplaci. Quan es facin treballs sota el vehicle amb les rodes damunt de terra, el vehicle s'haurà de trobar sobre una superfície plana i les rodes hauran d'estar bloquejades.**
- **Si haguéssiu de treballar sota el vehicle, subjecteu-lo addicionalment de manera segura amb cavallets adequats. El gat no és apropiat per a aquesta finalitat i podria ser que no resistís, cosa que podria provocar lesions greus.**
- **El sistema Start-Stop s'ha de desconnectar manualment.**

⚠ ATENCIÓ

El compartiment del motor de qualsevol vehicle és una zona perillosa en la qual poden produir-se lesions greus!

- **En fer qualsevol tipus de treball, aneu sempre amb molt de compte i sigueu prudents, i tingueu en compte les mesures de seguretat de validesa general. No us exposeu mai a riscos.**
- **No feu mai treballs al compartiment del motor si no coneixeu bé les operacions necessàries. Si no sabeu del cert què cal fer, encarregueu els treballs necessaris a un taller especialitzat. Si no es fan els treballs de manera adequada, es poden produir lesions greus.**
- **No obriu ni tanqueu mai el capó del motor si en surt vapor o líquid refrigerant. El vapor o el líquid refrigerant calents poden provocar cremades greus. Espereu sempre fins que deixeu de veure o sentir que surt vapor o líquid refrigerant del compartiment del motor.**
- **Abans d'obrir el capó del motor, espereu sempre que es refredi el motor.**
- **Si toqueu components del motor o del sistema d'escapament que estiguin calents, podríeu patir cremades a la pell.**
- **Desconnecteu l'encesa i deseu la clau del vehicle en un lloc segur i a una distància prudencial del vehicle perquè no sigui possible connectar l'encesa per distracció i posar el motor de combustió en marxa.**
- **Mantingueu els nens sempre allunyats del compartiment del motor i no els deixeu mai sense vigilància.**
- **Quan el motor està calent, el seu sistema de refrigeració es troba sota pressió. No obriu la tapa del dipòsit d'expansió, podria esquitxar líquid refrigerant calent i provocar cremades greus i altres lesions.**
  - **Gireu la tapa del dipòsit d'expansió lentament i amb molta cura en el sentit contrari al de les agulles del rellotge i fent-hi al mateix temps una lleugera pressió.**

– Protegiu-vos sempre la cara, les mans i els braços del líquid refrigerant calent o del vapor amb un drap gran i gruixut.

- Quan afegiu líquids operatius, eviteu que caiguin sobre components del motor o sobre el sistema d'escapament. Aquests líquids podrien provocar un incendi.

⚠ ATENCIÓ

El sistema elèctric està sotmès a alta tensió i pot causar descàrregues elèctriques, cremades, lesions greus i la mort!

- No feu mai curtcircuits al sistema elèctric. La bateria de 12 volts podria explotar.
- Per reduir el risc de patir una descàrrega elèctrica i lesions greus, no toqueu mai els cables elèctrics del sistema d'encesa mentre el motor estigui en marxa o quan es posi en marxa.

⚠ ATENCIÓ

Al compartiment del motor hi ha peces giratòries que podrien provocar lesions greus.

- No introduïu mai la mà al ventilador del radiador ni a la zona propera. Tocar les pales del rotor pot provocar lesions greus. El ventilador s'activa en funció de la temperatura i es podria posar en marxa automàticament, fins i tot amb l'encesa desconnectada.
- Si heu de fer treballs durant l'arrencada del motor o amb el motor en marxa, tingueu en compte que les peces giratòries (p. ex., la corretja poli-V, l'alternador o el ventilador del radiador) i el sistema d'encesa d'alta tensió representen un perill mortal. Actueu sempre amb la màxima precaució.

  – Comproveu que cap part del cos, ni cap joia o corbata que porteu posada, ni la roba si és folgada ni els cabells si els porteu llargs puguin quedar atrapats en les peces giratòries. Abans de fer treballs al compartiment del motor, traieu-vos les joies o la corbata si en porteu, recolliu-vos els cabells si els porteu llargs i cenyiu-vos la roba folgada.

  – No trepitgeu l'accelerador sense pararhi atenció; feu-ho sempre amb la màxima precaució. El vehicle es podria posar en moviment fins i tot amb el fre d'estacionament accionat.

- No deixeu objectes al compartiment del motor, p. ex., draps o eines.

⚠ ATENCIÓ

Els líquids operatius i alguns materials del compartiment del motor són molt inflamables i poden provocar incendis i lesions greus!

- No fumeu mai a prop del compartiment del motor.
- No feu mai treballs a prop de flames desprotegides o d'espurnes.
- Quan hàgiu de fer treballs a la xarxa de bord de 12 volts, tingueu en compte el següent:

  – Desemborneu sempre la bateria de 12 volts. Assegureu-vos que el vehicle estigui desbloquejat quan desemborneu la bateria de 12 volts, ja que altrament es disparará l'alarma antirobatori.

  – No feu mai treballs a prop de calefaccions, escalfadors continus o flames desprotegides.

- Tingueu sempre a mà un extintor que estigui operatiu i hagi estat revisat.

COMPTE!

Quan afegiu o canvieu líquids operatius, comproveu que utilitzeu els líquids correctes a les boques d'ompliment correctes. La utilització de líquids operatius equivocats pot provocar errors de funcionament greus i danys en el motor.

Nota relativa al medi ambient

Els líquids operatius que surtin del vehicle contaminaran el medi ambient. Per això, mireu amb regularitat sota el vehicle. Si a terra hi ha taques de líquids operatius, aneu a un taller especialitzat i sol·liciteu que es revisi el vehicle. Si surt algun líquid operatiu, llenceu-lo adequadament.

Preparar el vehicle per fer treballs al compartiment del motor

Abans de fer treballs en el compartiment del motor, feu sempre les operacions següents en l'ordre indicat ››› ⚠:

1. Situeu el vehicle en un terreny pla i ferm prenent les precaucions de seguretat necessàries.
2. Trepitgeu el pedal del fre i mantingueu-lo trepitjat fins que desconnecti l'encesa.
3. Accioneu el fre d'estacionament.
4. *Canvi manual:* situeu la palanca de canvis en punt mort.

   Canvi automàtic: situeu la palanca selectora en posició **P**.
5. Desconnecteu l'encesa ››› **pàg. 121**.
6. Traieu la clau del vehicle i deseu-la fora per no posar el motor de combustió en marxa per distracció.
7. Espereu que el motor es refredi prou.
8. Mantingueu altres persones sempre allunyades del compartiment del motor.
9. Immobilitzeu el vehicle perquè no es pugui desplaçar.

⚠ ATENCIÓ

Per la vostra pròpia seguretat, no ignoreu aquesta llista de comprovació important, ja que en cas contrari es poden produir accidents i lesions greus.

- **Seguiu sempre les indicacions de la llista de comprovació i tingueu sempre en compte les mesures de seguretat de validesa general.**

Obertura i tancament del capó del motor



Fig. 171 Palanca de desbloqueig a l'espai reposapeus del conductor.

Fig. 172 Palanca sota el capó.

Obrir el capó del motor

El capó del motor es desbloqueja des de dins.

Abans d'obrir el capó, assegureu-vos que els braços de l'eixugaparabrises reposin sobre el parabrisa.

- Obriu la porta i estireu la palanca que hi ha sota del tauler d'instruments ››› **fig. 171** ①.
- Per aixecar el capó, feu pressió cap a l'esquerra amb el palmell de la mà mirant cap avall a la palanca situada sota el capó, al centre ››› **fig. 172** ②. Els ganxos de subjecció queden desbloquejats.
- Podeu obrir el capó. Deixeu anar la vareta de sustentació i encaixeu-la en el lloc disposat per a això en el capó.

Tancar el capó del motor

- Aixequeu lleugerament el capó.
- Desenganxeu la vareta de sustentació i torneu-la a col·locar en el seu suport a pressió.
- A una altura d'aproximadament 20 cm deixeu-lo caure perquè quedi bloquejat.

Si el capó queda mal tancat, no feu pressió. Torneu-lo a obrir i deixeu-lo caure com s'indica anteriorment.

⚠ ATENCIÓ

Assegureu-vos que el capó està ben tancat. Si s'obre durant la marxa, pot ocasionar un accident.

ⓘ COMPTE!

En determinades situacions climàtiques es pot acumular gel o neu entre el capó i el parabrisa; no forceu l'obertura del capó fins que tingueu la seguretat que no hi ha gel o neu, especialment a la zona de les frontisses.

ⓘ COMPTE!

Per evitar malmetre el capó i els braços de l'eixugaparabrises, obriu-lo només amb els braços recolzats al parabrisa.

Líquids i mitjans operatius

Introducció al tema

Tots els líquids i mitjans operatius, com el líquid refrigerant del motor o les bateries del vehicle, estan sotmesos a un desenvolupament continu. Per aquest motiu, aneu a un taller especialitzat quan hàgiu de canviar algun líquid o mitjà operatiu.

Els concessionaris CUPRA reben sempre puntualment informació sobre qualsevol modificació.

⚠ ATENCIÓ

Si s'utilitzen líquids i mitjans operatius inapropiats o s'utilitzen de manera inadequada, es poden provocar accidents, lesions, cremades i intoxicacions greus.

- **Deseu els líquids operatius només en els seus envasos originals ben tancats.**
- **No deseu mai els líquids operatius en llaunes d'aliments, ampolles o altres envasos buits, ja que els podria ingerir alguna persona.**
- **Mantingueu els líquids i mitjans operatius fora de l'abast dels nens.**
- **Llegiu i tingueu en compte sempre la informació i els advertiments que figuren als envasos dels líquids operatius.**
- **Si utilitzeu productes que emeten vapors nocius, treballeu sempre a l'aire lliure o en una zona ben ventilada.**

ⓘ COMPTE!

Utilitzeu només líquids operatius apropiats. No confongueu mai els líquids operatius. En cas contrari es podrien produir errors funcionals greus i danys al motor!

Nota relativa al medi ambient

Els líquids operatius que vessin poden contaminar el medi ambient. Si algun líquid operatiu vessa, recolliu-lo en un recipient apropiat i llenceu-lo adequadament i de manera respectuosa amb el medi ambient.

Sistema de refrigeració

Introducció al tema

Feu únicament treballs al sistema de refrigeració del motor pel vostre compte si coneixeu bé les operacions necessàries i les mesures de seguretat de validesa general, i si disposeu de les eines, els mitjans i els líquids operatius adequats. Si es fan treballs de manera inadequada, es poden produir lesions greus. Si cal, encarregueu tots els treballs a un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

⚠ ATENCIÓ

El líquid refrigerant del motor és tòxic!

- **Deseu el líquid refrigerant només en l'envàs original ben tancat i en un lloc segur.**
- **No deseu mai el líquid refrigerant del motor en llaunes d'aliments, ampolles o altres envasos buits, ja que el podria ingerir alguna persona.**
- **Mantingueu el líquid refrigerant del motor fora de l'abast dels nens.**
- **Assegureu-vos que el percentatge d'additiu per a líquid refrigerant sigui el correcte tenint en compte la temperatura ambient més baixa prevista al lloc on s'utilitzi el vehicle.**
- **Quan la temperatura exterior és extremament baixa, el líquid refrigerant es pot congelar i el vehicle es pot quedar immobilitzat. Com que en aquest cas tampoc funcionaria la calefacció, els ocupants que no anessin prou abrigats podrien morir de fred.**

Nota relativa al medi ambient

El líquid refrigerant i els seus additius poden contaminar el medi ambient. Si algun líquid operatiu vessa, recolliu-lo i llenceu-lo adequadament i de manera respectuosa amb el medi ambient.

Especificació del líquid refrigerant

El sistema de refrigeració del motor porta de fàbrica una barreja d'aigua especialment tractada i de, com a mínim, un 40 % d'additiu per a líquid refrigerant G12evo (TL-VW 774 L).

Informeu-vos del líquid refrigerant apropiat per al vostre vehicle en un taller especialitzat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Per protegir el sistema de refrigeració del motor, el percentatge d'additiu ha de ser **sempre** d'un 40 % com a mínim. Si es necessita més protecció anticongelant per raons climàtiques, es podrà augmentar la proporció d'additiu. No obstant això, només fins a un 55 % com a màxim perquè, en cas contrari, es reduiria la protecció anticongelant i, a la vegada, empitjoraria l'efecte refrigerant.

L'additiu G12evo (TL-VW 774 L) es reconeix per la seva coloració lila. Aquesta barreja d'aigua i additiu no només ofereix una protecció anticongelant fins a -25 °C (-13 °F), sinó que també protegeix les peces d'aliatge lleuger del sistema de refrigeració contra la corrosió, evita la sedimentació de calç i augmenta considerablement el punt d'ebullició del líquid refrigerant.

En reomplir el líquid refrigerant, caldrà utilitzar una barreja d'**aigua destil·lada** i de, com a mínim, un 40 % de l'additiu apropiat per a líquid refrigerant per obtenir una protecció anticorrosiva òptima ››› pàg. 275.

⚠ ATENCIÓ

Si el sistema de refrigeració del vehicle no té prou protecció anticongelant, el motor podria fallar i, com a conseqüència, es podrien produir lesions greus.

- **Assegureu-vos que el percentatge d'additiu per a líquid refrigerant sigui el correcte tenint en compte la temperatura ambient més baixa prevista al lloc on s'utilitzi el vehicle.**
- **Quan la temperatura exterior és extremament baixa, el líquid refrigerant es pot congelar i el vehicle es pot quedar immobilitzat. Com que en aquest cas tampoc funcionaria la calefacció, els ocupants que no anessin prou abrigats podrien morir de fred.**

(!) COMPTE!

No barregeu mai els additius originals per a líquid refrigerant G12evo (TL-VW 774 L) amb líquids refrigerants del motor que no hagin estat autoritzats per SEAT.

- **Si el líquid del dipòsit d'expansió no té una coloració rosa (resultant de barrejar l'additiu lila amb aigua destil·lada), sinó, p. ex., marró, s'haurà barrejat el líquid refrigerant adequat amb un altre de no adequat. En aquest cas caldrà canviar el líquid refrigerant immediatament. En cas contrari es podrien produir errors greus de funcionament o danys en el motor i en el sistema de refrigeració!**

Nota relativa al medi ambient

El líquid refrigerant del motor i els seus additius poden contaminar el medi ambient. Si algun líquid operatiu vessa, recolliu-lo i llenceu-lo adequadament i de manera respectuosa amb el medi ambient.

Comprovar i reomplir el líquid refrigerant



Fig. 173 A l'obertura davantera: marca al dipòsit d'expansió del líquid refrigerant.

Fig. 174 Obertura davantera: tap del dipòsit d'expansió del líquid refrigerant.

Passos previs

- Estacioneu el vehicle sobre una superfície horitzontal i ferma.
- Espereu que es refredi el motor ››› ⚠.
- Obriu el capó davanter.
- El dipòsit d'expansió del líquid refrigerant del motor es reconeix pel símbol que hi ha sobre la tapa ››› fig. 174

Comprovar el nivell

Quan es lliura el vehicle (vehicles nous), el líquid refrigerant pot estar per sobre de la zona marcada. Això és normal. No s'ha d'aspirar el líquid refrigerant.

- Amb el motor fred, comproveu el nivell del líquid refrigerant en les marques laterals del dipòsit d'expansió ››› fig. 173. El nivell del líquid refrigerant s'ha de trobar entre les marques.
- Si el nivell es troba per sota de la marca de mínim (min) del dipòsit, afegiu líquid refrigerant. Quan el motor està calent, pot ser que el nivell del líquid refrigerant sobrepassi lleugerament la marca superior.

Reomplir líquid

Quan el nivell del líquid refrigerant del motor està massa baix, s'encén l'indicador d'advertiment del líquid refrigerant. En aquest cas, sol·liciteu immediatament l'ajuda de personal especialitzat.

Si el nivell del líquid refrigerant està massa baix i no hi ha cap taller a prop, tingueu en compte el següent:

- Protegiu-vos sempre la cara, les mans i els braços del líquid refrigerant o del vapor calents col·locant un drap adequat damunt de la tapa del dipòsit d'expansió del líquid refrigerant del motor.
- Desenrosqueu la tapa amb cura ››› ⚠.
- Afegiu únicament líquid refrigerant **nou** segons les especificacions de SEAT ››› pàg. 274.
- Afegiu líquid refrigerant únicament si encara queda una mica de líquid al dipòsit d'expansió; en cas contrari, es podria danyar el motor! Si no veieu que hi hagi líquid refrigerant al dipòsit d'expansió, **no continueu la marxa** i sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.
- Si encara queda una mica de líquid refrigerant al dipòsit d'expansió, afegiu líquid refrigerant fins a la marca superior del dipòsit i con-

troleu-ne el nivell l'endemà. Si en **torna** a baixar el nivell, aneu a un taller i demaneu que es comprovi el sistema de refrigeració.

- El nivell del líquid refrigerant s'haurà de trobar entre les marques del dipòsit d'expansió ››› fig. 173. **No sobrepasseu mai la vora superior de la zona marcada ›››** ⚠.
- Enrosqueu bé la tapa.
- Si en cas d'emergència no disposeu de líquid refrigerant del motor amb les especificacions prescrites, no utilitzeu qualsevol altre additiu per a líquid refrigerant! En aquest cas, afegiu-hi només **agua destil·lada ›››** ⓘ. A continuació, encarregueu al més aviat possible que s'hi afegeixi l'additiu prescrit en la proporció correcta ››› pàg. 274.

⚠ ATENCIÓ

El vapor i el líquid refrigerant del motor calents poden provocar cremades greus.

- **No obriu mai el capó davanter si veieu o sentiu que surt vapor o líquid refrigerant de l'obertura davantera. Espereu sempre fins que es deixi de veure o de sentir que en surt vapor o líquid refrigerant. Si toqueu peces que estiguin calentes, podeu patir cremades a la pell.**
- **Abans d'obrir el capó davanter, tingueu en compte el següent:**
  - **Accioneu el fre d'estacionament.**
  - **Mantingueu els nens sempre allunyats de l'obertura davantera i no els deixeu mai sense vigilància.**
- **Quan el motor està calent, el seu sistema de refrigeració es troba sota pressió. No obriu la tapa del dipòsit d'expansió, podria esquitxar líquid refrigerant calent i provocar cremades greus i altres lesions.**
  - **Gireu la tapa lentament i amb molta cura en el sentit contrari al de les agulles del rellotge i fent-hi al mateix temps una lleugera pressió.**
  - **Protegiu-vos sempre la cara, les mans i els braços del líquid refrigerant calent o del vapor amb un drap gran i gruixut.**

ⓘ COMPTE!

Utilitzeu només aigua destil·lada! Els altres tipus d'aigua contenen substàncies químiques que podrien ocasionar danys considerables per corrosió. Si hi heu afegit aigua no destil·lada, sol·liciteu immediatament a un taller especialitzat que es canviï tot el líquid del sistema de refrigeració del motor.

- **En afegir líquid refrigerant, no sobrepasseu la vora superior de la zona marcada ›››** **fig. 173**. **En cas contrari, quan pugi la temperatura, el líquid sobrant s'expulsarà del sistema de refrigeració del motor i podria causar danys.**
- **Si el sistema perd bastant líquid refrigerant, reompliu-lo només un cop s'hagi *refredat completament* el motor. Si la pèrdua de líquid refrigerant és significativa, és possible que hi hagi fuites al sistema de refrigeració. Aneu immediatament a un taller especialitzat i sol·liciteu que es revisi el sistema. En cas contrari, es podria danyar el motor!**
- **No afegiu líquid refrigerant si el dipòsit d'expansió està completament buit! Podria haver entrat aire al sistema de refrigeració. No continueu la marxa i sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat. En cas contrari, es podria danyar el motor!**
- **Quan afegiu líquids operatius, comproveu que aboqueu els líquids correctes a les boques d'ompliment correctes. La utilització de líquids operatius equivocats pot provocar errors de funcionament greus i danys en el motor.**

Líquid de frens

Comprovar i reomplir el líquid de frens

Fig. 175 Compartiment del motor: tap del dipòsit del líquid de frens.

Comprovar el nivell del líquid de frens

El nivell del líquid de frens ha d'estar entre les marques **MIN** i **MAX**.

Si el nivell del líquid de frens disminueix considerablement en un curt espai de temps, o bé queda per sota de la marca **MIN**, és possible que el sistema de frens tingui fuites. Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat. Un indicador a la pantalla del quadre d'instruments supervisa també el nivell del líquid de frens.

Nivell del líquid de frens

L'indicador de control s'encén de color vermell.

El nivell del líquid de frens està massa baix.

- **No continueu la marxa!**
- Comproveu el nivell del líquid de frens.
- Si el nivell del líquid de frens està massa baix, sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

Canviar el líquid de frens

Us recomanem que acudiu a un servei tècnic per realitzar el canvi del líquid de frens.

ATENCIÓ

Si el nivell del líquid de frens és baix, no és l'adequat o bé està envellit, podria fallar el sistema de frens o reduir-se la potència de frenada.

- **Reviseu periòdicament el sistema de frens i el nivell del líquid de frens!**
- **Si es sotmeten els frens a un gran esforç havent-hi el líquid de frens envellit, poden formar-se bombolles de vapor. Aquestes bombolles redueixen la potència de frenada, cosa que incrementa notablement la distància de frenada, i poden fins i tot arribar a avariar del tot el sistema de frens.**
- **Assegureu-vos sempre d'utilitzar el líquid de frens correcte. Utilitzeu només el líquid de frens que compleixi expressament la norma VW 501 14.**
- **Pot adquirir el líquid de frens conforme a la norma VW 501 14 en un concessionari SEAT o en un Servei Oficial SEAT. Si no es troba disponible, utilitzeu només un líquid de frens d'alta qualitat que compleixi els requisits de la norma DIN ISO 4925 CLASS 4 o de la norma nord-americana FMVSS 116 DOT 4.**
- **El líquid de frens que utilitzeu per reompliu el dipòsit ha de ser nou.**
- **El líquid de frens només ha de conservar-se a l'envàs original tancat i fora de l'abast dels nens: Risc d'intoxicació!**

COMPTE!

El líquid de frens no ha d'entrar en contacte amb la pintura del vehicle, ja que és abrasiu.

Avís

El líquid de frens contamina el medi ambient. Recolliu els líquids operatius vessats i llenceu-los de manera professional.

Dipòsit eixugavidres

Comprovar i reposar el nivell del dipòsit netejavidres



Fig. 176 Al compartiment del motor: tap de color blau del dipòsit de l'eixugavidres.

Comproveu regularment el nivell del dipòsit eixugavidres i reposeu-lo quan calgui.

El dipòsit de l'eixugavidres conté detergent líquid per al parabrisa i el vidre posterior.

A la boca d'ompliment del dipòsit del líquid netejavidres hi ha un tamís. En omplir el dipòsit, aquest tamís reté les partícules de brutícia grans perquè no arribin als ejectors. No extraieu el tamís excepte per netejar-lo. Si el tamís està malmès o no està muntat, es podrien introduir aquestes partícules de brutícia al sistema durant l'ompliment i obstruir els ejectors del netejavidres.

- Obriu el capó del motor ››› ⚠ de la pàg. 270.
- El dipòsit de l'eixugavidres es distingeix pel símbol 🚿 al tap.
- Comproveu si hi ha prou líquid al dipòsit.

L'aigua no és suficient per netejar els vidres a fons. Per això, us recomanem afegir sempre a l'aigua un producte eixugavidres.

Eixugavidres recomanat

- Per a les estacions més càlides recomanem G 052 184 A1 d'estiu per a vidres clars. Proporció de la barreja al dipòsit de l'aigua de rentat: 1:100 (1 part de concentrat per cada 100 parts d'aigua).
- Per a tot l'any, G 052 164 A2 per vidres clars. Proporció aproximada de la barreja a l'hivern, fins a -18 °C (0 °F): 1:2 (1 part de concentrat per cada 2 parts d'aigua); en cas contrari, una proporció de barreja 1:4 al dipòsit de l'aigua de rentat.

La capacitat del dipòsit de l'eixugavidres és d'aproximadament 3 litres.

ⓘ COMPTE!

Si el líquid netejavidres no conté una quantitat suficient d'anticongelant, pot congelar-se al parabrisa i el vidre i limitar la visibilitat anterior i posterior.

- **A l'hivern, utilitzeu l'eixugaparabrises només amb suficient protecció anticongelant.**
- **No utilitzeu el sistema eixugaparabrises amb temperatures hivernals sense haver escalfat prèviament el parabrisa amb el sistema de ventilació. La protecció anticongelant es podria congelar sobre el parabrisa i dificultar així la visibilitat.**

ⓘ COMPTE!

No barregeu mai anticongelant o altres additius similars no adequats amb l'aigua del dipòsit eixugavidres. Es pot crear una capa greixosa sobre el vidre que perjudicaria la visibilitat.

- **Utilitzeu aigua neta amb un producte eixugavidres recomanat per SEAT.**
- **En cas necessari, afegiu a l'aigua del dipòsit eixugavidres un anticongelant adequat.**

COMPTE!

- **No barregeu mai els detergents recomanats per SEAT amb altres detergents. Pot produir-se una floculació dels components i es podrien obstruir els difusors eixugavidres.**
- **En cap cas confongueu els líquids operatius durant el procés d'ompliment. Això podria provocar deficiències greus en el funcionament.**
- **No tenir líquid netejavidres provoca una pèrdua de visió al parabrisa.**

Oli del motor

Observacions generals



Fig. 177 Al compartiment del motor: etiqueta d'oli de motor



Fig. 178 Al compartiment del motor: zona d'ubicació de l'etiqueta d'oli de motor

Llegenda de la ››› **fig. 177**:

(A) Informació sobre la norma d'oli del motor.

(B) Informació sobre la viscositat de l'oli del motor.

El motor porta de fàbrica un oli especial multigrau que es pot utilitzar totes les èpoques de l'any.

Com que l'ús d'oli de bona qualitat és una premissa per al correcte funcionament del motor i la seva longevitat, quan sigui necessari afegir o canviar l'oli heu de fer servir sempre olis que compleixin els requisits de les normes VW.

Per a vehicles amb etiqueta d'oli de motor

Si heu d'omplir l'oli del motor, utilitzeu un dels olis indicats a l'etiqueta ››› **fig. 177**. L'etiqueta amb la norma prescrita es troba a la part davantera al compartiment del motor ››› **fig. 178** (1). Si utilitzeu l'oli de motor recomanat, es pot corregir el nivell de l'ompliment tantes vegades com calgui.

Per a vehicles sense etiqueta d'oli de motor

Aneu a un taller especialitzat o Servei Oficial SEAT perquè us informin sobre la norma corresponent.

Si el nivell de l'oli del motor és massa baix

Si l'oli del motor recomanat no està disponible, **en cas d'emergència** està permès reposar **un cop** com a màxim 0,5 l del següent oli fins al proper canvi d'oli:

– *Motors de gasolina*: norma VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SN o ILSAC GF-6A.

SEAT recomana que es canviï l'oli en un taller (especialitzat). SEAT recomana un Servei Oficial SEAT.

COMPTE!

SEAT recomana l'ús d'olis de motor homologats segons la norma VW corresponent. L'ús d'olis de motor que no compleixin aquests requisits de qualitat pot causar danys al motor.

SEAT recomana utilitzar els olis de motor de Recanvis Originals SEAT.

Additius a l'oli del motor

No s'ha d'afegir cap mena d'additiu a l'oli del motor. Els deterioraments produïts per tals additius no estaran coberts per la garantia.

COMPTE!

Només en cas d'emergència es poden utilitzar, excepcionalment, 0,5 litres d'oli de motor d'una de les normes indicades d'oli de motor.

COMPTE!

Si heu emplenat amb un oli de motor diferent dels especificats a les normes assenyalades anteriorment o pel vostre servei tècnic, tingueu en compte el següent:

- No es pot excloure completament el perill de causar danys al motor i al filtre de partícules.
- Es pot continuar circulant amb el vehicle si no s'han emplenat més de 0,5 l d'oli de motor. Aneu al més aviat possible a un taller especialitzat i sol·liciteu un canvi d'oli. En cas contrari, hi ha el perill que es produeixin danys al motor.
- Si heu emplenat més de 0,5 l d'oli de motor, circuleu amb el motor a baixa càrrega i, com a màxim, en el rang de revolucions mitjà. No circuleu a més de 80 km/h i no recorreu més de 300 km (aproximadament). Aneu al més aviat possible a un taller especialitzat i sol·liciteu un canvi d'oli. En cas contrari, hi ha el perill que es produeixin danys al motor.
- El risc dels possibles danys que es produeixin en el vehicle (motor, sistema d'escapament) recau en l'usuari. En cas de dubte, eviteu arrencar el motor i sol·liciteu l'assistència del servei tècnic.
- Si no heu emplenat amb oli de motor sinó amb un líquid diferent, no arrenqueu el motor. Demaneu l'assistència del servei tècnic. Perill de produir danys al motor!

Avís

Abans d'emprendre un viatge llarg us recomanem adquirir oli de motor d'acord amb la corresponent especificació VW i portar-lo al seu vehicle. Així disposareu sempre de l'oli de motor correcte per poder anar afegint, en cas que fos necessari.

- Si falta l'etiqueta amb l'especificació de l'oli motor ››› fig. 177, poseu-vos en contacte amb un taller especialitzat.

Verificació i reposició del nivell d'oli del motor



Fig. 179 Vareta de mesurament del nivell d'oli.

Fig. 180 Tapa de la boca d'ompliment d'oli del motor al compartiment del motor.

Llegenda de la ››› fig. 179:

(A) No afegiu oli en cap cas.

(B) Podeu afegir oli mentre mantingueu el nivell en aquesta zona.

(C) El nivell d'oli és massa baix. Afegiu oli fins a la zona (B).

Abans d'obrir el capó del motor, haureu de llegir i tenir en compte els advertiments al respecte ››› pàg. 270, *Treballar en el compartiment del motor*.

Comprovar el nivell d'oli

El nivell d'oli del motor es controla mitjançant la vareta de mesurament.

- El vehicle en posició horitzontal.
- Feu funcionar breument el motor al ralentí quan està a temperatura de servei i atureu-lo.

- Espereu uns 2 minuts.
- Localitzeu la vareta de mesurament del nivell d'oli. Es reconeix pel seu extrem superior de color.
- Traieu la vareta de mesurament d'oli. Netegeu la vareta amb un drap net i torneu-la a introduir fins al límit.
- A continuació, torneu a extreure-la i comproveu el nivell d'oli ››› fig. 179. En cas necessari, reposeu oli del motor.

L'oli ha de deixar marca entre les zones Ⓐ i Ⓒ. No pot sobrepassar mai la zona Ⓐ.

Depenent de l'estil de conducció i de les condicions regnants, el consum d'oli pot arribar als 0,5 litres/1.000 km. El consum pot ser superior en els primers 5.000 quilòmetres. Per aquest motiu, el nivell d'oli del motor s'ha de controlar amb regularitat (el millor moment és quan es fa gasolina i abans d'emprendre viatges llargs).

Reposar oli

- Localitzeu la boca d'ompliment d'oli del motor. Es reconeix pel símbol que hi ha sobre la tapa ››› fig. 180.
- Desenrosqueu el tap de la boca d'ompliment d'oli del motor ››› fig. 180.
- Afegiu oli amb cura en petites quantitats (no més de 0,5 l).
- Per evitar afegir massa oli, cada vegada que n'hi poseu una quantitat, espereu uns 2 minuts i torneu a comprovar el nivell de l'oli ››› pàg. 280.
- En cas necessari, torneu a afegir una mica d'oli.
- Quan el nivell d'oli arribi com a mínim a la zona ››› fig. 179 Ⓑ, caragoleu el tap de la boca d'ompliment amb cura ››› ⓘ.

Especificació de l'oli del motor ››› pàg. 279.

⚠ ATENCIÓ

Les feines que s'efectuen al motor o al compartiment del motor s'han de fer amb precaució.

- **Abans de realitzar tasques al compartiment del motor, tingueu en compte els advertiments corresponents ››› pàg. 270.**

⚠ ATENCIÓ

L'oli és un producte inflamable. En posar oli, eviteu que es vessi sobre les peces calentes del motor.

ⓘ COMPTE!

Si el nivell d'oli es troba per sobre de la zona Ⓐ, no arrenqueu el motor. Podeu causar danys al motor i al catalitzador. Informe al servei tècnic.

Nota relativa al medi ambient

El nivell d'oli no ha d'estar en cap cas per sobre de la zona Ⓐ. Si no fos així, es podria aspirar oli pel respirador del càrter del cigonyal i arribar a l'atmosfera a través del sistema d'escapament.

Avís

Abans d'emprendre un viatge llarg us recomanem adquirir oli de motor d'acord amb la corresponent especificació VW i portar-lo al seu vehicle. Així disposareu sempre de l'oli de motor correcte per poder anar afegint, en cas que fos necessari.

Canvi d'oli del motor

Us recomanem acudir a un servei tècnic per a realitzar el canvi d'oli.

⚠ ATENCIÓ

Per poder realitzar vosaltres mateixos el canvi d'oli del motor, haureu de disposar dels coneixements necessaris.

- **Abans d'obrir el capó del motor, haureu de llegir i tenir en compte els advertiments al respecte ››› pàg. 270.**
- **Deixeu primer que es refredi el motor. L'oli calent pot produir cremades.**
- **Utilitzeu unes ulleres de protecció, ja que les esquitxades d'oli poden produir ferides de mena càustica.**

- **Quan desenrosqueu amb els dits el caragol de buidatge d'oli, mantingueu els braços en posició horitzontal perquè l'oli no us ragi.**
- **Netegeu a fons les parts del cos que hagin entrat en contacte amb l'oli.**
- **L'oli és tòxic. Mantingueu l'oli emprat fora de l'abast dels nens.**

COMPTE!

No afegiu cap lubricant addicional a l'oli del motor. Podríeu danyar el motor. Qualsevol mena de dany originat per l'ocupació d'aquest tipus de productes queda exclòs de la garantia.

Nota relativa al medi ambient

- **Recomanem fer el canvi d'oli del motor i del filtre en un servei tècnic.**
- **L'oli no s'ha d'abocar, en cap cas, al clavegueram o al medi ambient.**
- **Per recollir l'oli emprat en realitzar el canvi, utilitzeu un dipòsit en què hi càpiga la capacitat d'oli del vostre motor.**

Solució de problemes

Pressió de l'oli del motor massa baixa

L'indicador de control s'encén en vermell.

¡No prosiga la marcha! Apagueu el motor. Verifiqueu el nivell de l'oli del motor

- Si l'indicador parpelleja i alhora sonen tres **senyals d'advertiment**, atureu el motor i comproveu el nivell de l'oli. En cas necessari, afegiu-hi oli ››› pàg. 280.
- Si l'indicador parpelleja, tot i que el nivell d'oli sigui correcte, **no continueu la marxa**. No deixeu que el motor segueixi funcionant, ni tan sols al ralentí. Sol·liciteu l'ajut d'un professional.

Nivell de l'oli del motor massa baix

L'indicador de control s'encén en groc.

- Comproveu el nivell d'oli del motor com més aviat millor ››› pàg. 280.
- Reompliu l'oli quan tingueu l'oportunitat de fer-ho .

Avaria en el sensor del nivell d'oli.

L'indicador de control parpelleja de color groc.

- Aneu a un taller especialitzat perquè el revisin.
- Fins llavors i per raons de seguretat s'ha de comprovar el nivell d'oli cada vegada que es vagi a fer gasolina.

Bateria de 12 volts

Introducció al tema

La bateria de 12 volts es troba al compartiment del motor. El seu estat es comprova i, en cas necessari, se substitueix en el marc dels treballs de manteniment.

La realització de treballs a la bateria requereix els coneixements d'un professional. Aneu a un Servei Oficial SEAT o un taller especialitzat per a temes relatius a la bateria: Risc de patir cremades i que exploti la bateria!

La bateria no s'ha d'obrir! No intenteu canviar el nivell de líquid de la bateria. En cas contrari, en surt gas detonant, amb el conseqüent perill d'explosió.

Indicacions d'advertiment de les bateries

Utilitzeu ulleres protectores.

L'electròlit de la bateria és molt corrosiu. Utilitzeu guants i ulleres protectores. En cas d'esquitxades d'electròlit, esbandiu-ho amb aigua abundant.

Està prohibit encendre foc, provocar espurnes, utilitzar una flama desprotegida o fumar.

Carregueu la bateria únicament a recintes ben ventilats. Perill d'explosió.

Mantingueu allunyats els nens de l'àcid i la bateria.

Tingueu sempre en compte el manual d'instruccions.

Què passa quan el vehicle està parat durant molt de temps

El vehicle incorpora un sistema de vigilància del consum de corrent amb motor apagat per a períodes de temps perllongats ››› pàg. 286. És possible que alguna funció, com llums interiors o obertura portes amb comandament, quedi inhabilitada temporalment per evitar descàrregues de bateria. Aquestes funcions tornaran a estar disponibles tan aviat connecteu l'encesa i arrencada el motor.

⚠ ATENCIÓ

Fer treballs a la bateria de 12 volts i al sistema elèctric pot provocar cremades greus, foc i descàrregues elèctriques. Abans de fer treballs a la bateria, llegiu i tingueu en compte sempre els advertiments i mesures de seguretat següents:

- **Abans de fer treballs a la bateria de 12 volts, desconnecteu l'encesa i tots els consumidors elèctrics, i desemborneu el cable negatiu d'aquesta bateria.**
- **Mantingueu els nens sempre allunyats de l'electròlit de la bateria de 12 volts i d'aquesta.**
- **Utilitzeu sempre protecció ocular i guants de protecció.**
- **L'electròlit de la bateria és molt agressiu. Pot provocar cremades a la pell i ceguesa. En manipular la bateria de 12 volts, protegiu-vos sobretot les mans, els braços i la cara de possibles esquitxades de l'àcid.**
- **No fumeu mentre feu els treballs i mai no els feu si a prop hi ha flames desprotegides o espurnes.**
- **Eviteu que es produeixin espurnes per descàrregues electrostàtiques, així com en manipular cables i dispositius elèctrics.**
- **No provoqueu mai un curtcircuit als pols de la bateria.**
- **No utilitzeu mai bateries de 12 volts que estiguin danyades. Podrien explotar. Si la bateria de 12 volts està danyada, substituïu-la immediatament.**
- **No utilitzeu mai una bateria de 12 volts que estigui congelada. Quan la bateria està descarregada, es pot congelar a temperatures properes als 0 °C (+32 °F). Si la bateria de 12 volts està congelada, substituïu-la immediatament.**

ⓘ COMPTE!

No exposeu la bateria de 12 volts a la llum solar directa de manera perllongada.

- **Els raigs ultraviolats poden danyar la carcassa de la bateria.**

ⓘ COMPTE!

Si no heu d'utilitzar el vehicle durant molt de temps, protegiu la bateria de 12 volts de les gelades.

- **La bateria es pot congelar i, com a conseqüència, danyar-se de manera irreparable.**

ⓘ Avís

Després de posar el motor en marxa amb la bateria de 12 volts completament descarregada o acabada de canviar, o després d'utilitzar l'ajuda d'arrencada, pot ser que alguns ajustos del sistema (com ara l'hora, la data, els ajustos de confort personalitzats i les programacions) s'hagin desajustat o esborrat. Comproveu i corregiu aquests paràmetres quan la bateria estigui prou carregada.

ⓘ Avís

Durant l'hivern la potència d'arrencada es pot veure reduïda, i en cas necessari, es recomana una càrrega de bateria.

Comprovar el nivell de l'electròlit



Fig. 181 Espiell a la part superior de la bateria de 12 volts (representació esquemàtica).

Accés a la bateria

La bateria de 12 volts es troba al compartiment del motor.

- Obriu el capó del motor ››› ⚠ a *Treballar en el compartiment del motor* de la pàg. 270.
- Aixequeu la coberta que protegeix la part davantera de la bateria.

Comprovar el nivell

El nivell d'electròlit s'ha de controlar regularment als països amb clima càlid i en el cas de les bateries velles, quan el quilometratge mitjà és elevat.

- Comproveu l'indicador de color de l'espiell a la part superior de la bateria ››› fig. 181.
- Si es formen bombolles a l'espiell, colpegeu-la lleugerament amb els artells fins que desapareguin.

L'indicador de l'espiell ("ull màgic") canvia de color en funció de l'estat de càrrega o del nivell d'electròlit de la bateria.

Es distingeixen dos colors:

Groc clar o incolor: El nivell de l'electròlit de la bateria és massa baix. Aneu a un taller especialitzat, encarregueu la revisió de la bateria i, en cas necessari, la seva substitució.

Negre: El nivell de l'electròlit de la bateria és correcte.

Carregar, substituir i desembornar o embornar la bateria de 12 volts

Si teniu la sospita que la bateria de 12 volts està danyada o defectuosa, aneu a un taller especialitzat degudament qualificat i sol·liciteu-ne una revisió.

Carregar la bateria de 12 volts

Per carregar la bateria de 12 volts, aneu a un taller especialitzat, ja que el model de bateria que incorpora el vehicle de fàbrica empra una tecnologia que requereix una càrrega de tensió limitada ››› ⚠. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

Substituir la bateria de 12 volts

La bateria de 12 volts ha estat dissenyada en funció de la seva localització i disposa d'elements de seguretat. Si cal substituir una bateria de 12 volts, la bateria de recanvi l'ha d'instal·lar un tècnic qualificat. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT. La informació del component relativa a la mida i a les característiques de manteniment, potència i seguretat que ha de reunir es pot sol·licitar a un tècnic qualificat, el qual ha de disposar de la documentació i dels equips tècnics necessaris. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

L'orifici de desgasificació de la bateria de 12 volts s'ha de trobar sempre al costat del pol negatiu. L'orifici de desgasificat de la banda del pol positiu ha d'estar sempre tancat.

Utilitzeu només bateries de 12 volts sense manteniment que compleixin les normes TL 825 06 i VW 7 50 73. Aquestes normes han de ser d'octubre de 2014 o posteriors.

La bateria de 12 volts l'ha de substituir sempre un tècnic qualificat, ja que en el marc de la substitució s'ha de dur a terme també l'ajust del sistema electrònic del vehicle. A més, els paràmetres de la bateria relatius a la seguretat de funcionament només es poden determinar amb la bateria original. Només un tècnic qualificat disposa tant de la tecnologia adequada per poder dur a terme l'ajust com de les bateries de recanvi correctes.

L'ús de bateries no adequades anul·la l'homologació.

Els vehicles amb funcionament Start-Stop (››› pàg. 125) estan equipats amb una bateria especial. Per aquest motiu, haurà de substituir aquesta bateria únicament per una altra bateria de les mateixes especificacions.

Desembornar la bateria de 12 volts

Si heu de desembornar la bateria de 12 volts del sistema elèctric del vehicle, tingueu en compte el següent:

- Desconnecteu tots els consumidors elèctrics.
- Abans de desembornar la bateria, desbloquegeu el vehicle; en cas contrari, se'n disparará l'alarma.
- Desemborneu primer el cable negatiu i, a continuació, el positiu ››› ⚠.

Embornar la bateria de 12 volts

- Desconnecteu tots els consumidors elèctrics abans de tornar a embornar la bateria de 12 volts.
- Emborneu primer el cable positiu i, a continuació, el negatiu ››› ⚠.

Després d'embornar la bateria de 12 volts i connectar l'encesa, es poden activar diversos indicadors de control. Aquests indicadors s'apaguen una vegada recorregut un trajecte curt a una velocitat d'entre aprox. 15 i 20 km/h (10 i 12 mph). Si els indicadors no s'apaguen, aneu a un taller especialitzat i sol·liciteu que es revisi el vehicle.

Si la bateria de 12 volts ha estat desembornada durant un període de temps llarg, és probable que no s'indiqui o calculi correctament quan cal fer el proper servei ››› pàg. 16 . En aquest cas caldrà tenir en compte els intervals de manteniment màxims permesos ››› pàg. 308.

Vehicles amb sistema de tancament i arrencada sense clau "Keyless Access" ››› pàg. 70: Si no es pot connectar l'encesa després d'embornar la bateria de 12 volts, bloquegeu i desbloquegeu el vehicle des de fora. A continuació intenteu connectar l'encesa un altre cop. Si l'encesa no es connecta, sol·liciteu l'ajut del personal especialitzat.

⚠ ATENCIÓ

Si es fixa la bateria de 12 volts de manera incorrecta o s'utilitzen bateries no adequades, es poden produir curtcircuits, foc i lesions greus.

- **Utilitzeu només bateries de 12 volts sense manteniment i amb sistema antivessament que tinguin les mateixes propietats, especificacions i dimensions que la bateria muntada de fàbrica.**

⚠ ATENCIÓ

En carregar la bateria de 12 volts s'origina una barreja de gasos detonants altament explosiva.

- **Carregueu la bateria de 12 volts únicament en llocs ben ventilats.**
- **No carregueu mai una bateria de 12 volts que estigui congelada o que s'hagi descongelat. Quan la bateria està descarregada, es pot congelar a temperatures properes als 0 °C (+32 °F).**
- **Si la bateria de 12 volts s'ha congelat, encarregueu-ne sens falta la substitució.**
- **Si els cables s'embornen als pols de manera incorrecta, es pot produir un curtcircuit. Primer s'emborna el cable positiu i, a continuació, el negatiu.**

(!) COMPTE!

- **No emborneu ni desemborneu mai la bateria de 12 volts quan l'encesa estigui connectada o el motor en marxa. Així mateix, no utilitzeu mai una bateria de 12 volts que no tingui les especificacions de la bateria del vehicle. El sistema elèctric o determinats components electrònics podrien resultar danyats i es podrien produir errors a les funcions elèctriques.**
- **No connecteu mai a la presa de corrent de 12 volts o a l'encenedor accessoris que subministren corrent, com panells solars o car-**

regadors de bateria, per carregar la bateria de 12 volts. En cas contrari es podria danyar el sistema elèctric del vehicle.

Nota relativa al medi ambient

- **La bateria pot contenir substàncies tòxiques, com ara àcid sulfúric i plom. Llenceu la bateria de 12 volts segons les disposicions vigents.**
- **L'electròlit pot contaminar el medi ambient. Si vessa algun líquid operatiu, recolliu-lo i llenceu-lo adequadament.**

Solució de problemes

Avaria a l'alternador

L'indicador de control s'encén de color **VERMELL**. Es poden mostrar els missatges següents:

No se carga la batería de 12 V.

¡Estacione de forma segura!

No continueu la marxa! Atureu el vehicle tan aviat com sigui possible en un lloc segur. La bateria del vehicle deixa de carregar-se des de l'alternador durant la marxa, o bé, hi ha una fallada a la xarxa de bord de 12 volts. Com que la bateria es va descarregant progressivament, desconnecteu tots els dispositius elèctrics que no siguin imprescindibles.

- Desconnecteu l'encesa i els consumidors elèctrics que no siguin necessaris.
- Informe a un taller especialitzat.
- Sol·liciteu una revisió del sistema elèctric.

Bateria de 12 volts

L'indicador de control s'encén de color **GROC**. Es mostra el missatge següent:

Nivel bajo de la batería de 12 V. Cargue circulando

La capacitat d'arrencada pot estar limitada. Si aquesta indicació per al conductor s'apaga al cap d'una estona, la bateria del vehicle s'ha tornat a carregar durant la marxa i ha arribat a un nivell suficient. Si la indicació per al conductor no desapareix, adreceu-vos a un taller especialitzat.

Bateria de 12 volts

L'indicador de control s'encén de color **GROC**. Es mostra el missatge següent:

Error: batería de 12 V. Imposible arrancar el motor. Acuda al taller.

Hi ha una fallada a la connexió entre la xarxa de bord i la bateria de 12 volts.

Si el motor es para en aquesta situació, no es podrà tornar a engegar. En cas necessari, utilitzeu l'ajuda d'arrencada ››› pàg. 255 o sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

- Aneu a un taller especialitzat.
- Sol·liciteu una revisió del sistema elèctric.

Gestió de l'energia

Optimització de la capacitat d'arrencada

La gestió de l'energia controla la distribució elèctrica de l'energia per tal que hi hagi sempre energia elèctrica suficient per engegar el motor.

Si un vehicle amb un sistema d'energia convencional s'està aturat molta estona, els dispositius elèctrics, per exemple, el del bloqueig electrònic de marxa, descarreguen la bateria. En determinades circumstàncies, això pot ocasionar una manca d'energia elèctrica per engegar el motor.

En el vostre vehicle, un sistema intel·ligent de gestió de l'energia s'encarrega de distribuir l'energia elèctrica. D'aquesta manera millora clarament la capacitat d'arrencada i la vida útil de la bateria.

Bàsicament, el sistema de gestió de l'energia es compon d'una **funció de diagnòstic de la bateria**, un **sistema de gestió del corrent en repòs** i un **sistema dinàmic de gestió de l'energia**.

Diagnòstic de la bateria

El diagnòstic de la bateria determina permanentment en quin estat es troba. Per això es monitoritza la tensió, el corrent i la temperatura de la bateria. D'aquesta manera es pot determinar el nivell de càrrega i l'efectivitat de la bateria.

Sistema de gestió del corrent en repòs

El sistema de gestió del corrent en repòs redueix el consum d'energia durant el temps en què el vehicle està aturat. Amb l'encesa desconnectada, gestiona l'alimentació d'energia cap als diferents dispositius elèctrics. En fer-ho, té en compte les dades del diagnòstic de la bateria.

En funció del nivell de càrrega de la bateria, desconnecteu els dispositius elèctrics un darrere l'altre per evitar que la bateria es descarregui en excés i mantenir així la capacitat d'arrencada.

Sistema dinàmic de gestió de l'energia

El sistema dinàmic de gestió d'energia distribueix l'energia generada durant la marxa als dispositius elèctrics segons la necessitat d'energia de cadascun. També s'encarrega que no es consumeixi més energia de la que es genera, assegurant així un nivell de càrrega òptim de la bateria.

Avís

- **El sistema de gestió de l'energia tampoc pot anul·lar els límits imposats per les lleis físiques. Us preguem que tingueu en compte que la capacitat i la vida útil de la bateria són limitades.**
- **Quan hi hagi risc que el vehicle no es posi en marxa, es mostrarà l'indicador de fallada elèctrica de l'alternador o el nivell de càrrega de la bateria baix** ››› pàg. 286.

Descàrrega de la bateria

La màxima prioritat és mantenir la capacitat d'arrencada. L'esforç de la bateria és considerable en els trajectes curts, en la conducció per ciutat i en l'època freda de l'any.

En aquestes situacions es requereix molta energia però se'n genera molt poca. Si el motor està aturat i al mateix temps estan activats els dispositius elèctrics, la bateria es pot descarregar fins a un punt crític. En aquest cas es consumeix energia sense generar-ne al mateix temps.

Aquestes són les situacions en què us adonareu que el sistema de regulació de l'energia efectua un reglatge actiu de la distribució d'energia.

Vehicle aturat durant molt de temps

En cas que no conduïu el vehicle durant dies o setmanes, s'anirà efectuant un reglatge per a la reducció del consum o bé s'aniran desactivant un per un els dispositius elèctrics. D'aquesta manera disminueix el consum d'energia i es manté la capacitat d'arrencada durant més temps. És possible que algunes funcions de confort no estiguin disponibles en determinades circumstàncies. Tornareu a disposar de les funcions de confort quan connecteu l'encesa i arrenqueu el motor.

Amb el motor parat

Si escolteu la ràdio, per exemple, amb el motor parat, es va descarregant la bateria.

Si el consum d'energia posa en perill la posada en marxa del motor, en vehicles amb sistema d'informació per al conductor es mostrarà un text.

Aquesta indicació per al conductor us indica que heu d'engegar el motor perquè la bateria es recarregui.

Amb el motor engegat

La bateria es pot descarregar encara que durant la marxa es generi energia. Això passa sobretot si es genera poca energia i se'n consumeix molta en un moment en què el nivell de càrrega de la bateria no és òptim.

Per tornar a equilibrar el balanç energètic s'efectuarà un reglatge provisional dels dispositius que més energia consumeixen o bé es desactivaran. Els sistemes de calefacció, especialment, consumeixen molta energia. Si constateu que, per exemple, la calefacció del seient o del vidre tèrmic no escalfen, vol dir que se n'ha

efectuat un reglatge provisional o bé que s'han desactivat. Es pot tornar a disposar d'aquests sistemes quan s'hagi equilibrat el balanç energètic.

A més, en cas necessari podreu constatar un lleuger augment del règim de revolucions al ralentí. De totes maneres, això és normal i no ha de suposar-cap motiu de preocupació. Mitjançant l'augment del règim de revolucions al ralentí es genera una demanda suplementària d'energia i la bateria es carrega.

Rodes i pneumàtics

Informació important sobre les rodes i els pneumàtics

Observacions generals

- Si el vostre vehicle porta **pneumàtics nous**, conduïu amb tota prudència durant els primers 600 km.
- Si heu de pujar vorades o similars, feu-ho a poc a poc i si pot ser amb les rodes en direcció perpendicular a l'obstacle.
- Comproveu de tant en tant si els pneumàtics estan danyats (punxades, talls, esquerdes o bonys). Traieu qualsevol objecte estrany del perfil del pneumàtic.
- Les rodes o els pneumàtics danyats s'han de canviar immediatament.
- Eviteu que els pneumàtics s'embrutin d'oli, greix o combustible.
- Si s'ha perdut alguna de les caputxes guardapols de les vàlvules, poseu-ne una altra més aviat possible.
- Marqueu les rodes abans de desmuntar-les per poder mantenir el mateix sentit de gir en tornar a muntar-les.
- Deseu les rodes o els pneumàtics desmuntats a un lloc fresc, sec i, si és possible, fosc.

Pneumàtics de perfil baix

Els pneumàtics de perfil baix tenen una banda de rodament més ampla, un major diàmetre de la llanda i una menor altura del flanc del pneumàtic. Això fa que el seu comportament de marxa sigui més àgil.

Els pneumàtics de perfil baix poden danyar-se amb més rapidesa que els pneumàtics estàndard, per exemple a causa de forts cops, sots, tapes de clavegueram i caires de vorades. És molt important la pressió correcta del pneumàtic ››› pàg. 291.

Per evitar danys a pneumàtics i llandes, conduïu amb especial cura en circular per carreteres en mal estat.

Faci un examen visual de les seves rodes cada 3.000 km.

Si els pneumàtics o les llantes han rebut un fort cop o han resultat danyades, aneu a un taller especialitzat perquè verifiquin si cal canviar el pneumàtic.

Els pneumàtics de perfil baix poden desgastar-se abans que els pneumàtics estàndard.

Danys no visibles

Sovint, els danys que s'originen als pneumàtics i les llandes no poden apreciar-se a simple vista. Si el vehicle **vibra** de manera inusual o **tendeix a anar-se'n cap a una banda**, poden ser indicis d'un deteriorament dels pneumàtics. Reduïu com més aviat millor la velocitat si té la sospita que s'ha punxat una roda. Comproveu si els pneumàtics estan danyats. Si la part exterior del pneumàtic no mostra cap dany, seguiu conduint a poc a poc i amb prudència fins el proper taller especialitzat, perquè revisin el vostre vehicle.

Objectes estranys inserits en el pneumàtic

- No retireu els objectes estranys si han arribat fins a l'interior i han traspassat el pneumàtic!
- Si el vehicle està equipat amb un Joc antipunxades, quan això passi, segelleu la roda malmesa com s'indica a l'apartat ››› pàg. 305.

Aneu a un taller especialitzat per a la seva reparació o substitució. SEAT recomana anar a un concessionari SEAT.

La pasta de la part interior de la banda de rodament del pneumàtic envolta l'objecte estrany inserit i segella el pneumàtic provisionalment.

Pneumàtics subjectes a rodament unidireccional

Els flancs dels pneumàtics unidireccionals van marcats amb unes fletxes. És imprescindible observar el sentit obligatori de gir indicat en muntar les rodes. Així es garanteix l'aprofitament òptim de les propietats del pneumàtic pel que fa a hidroplanatge, adherència, sorolls i desgast.

Muntatge posterior d'accessoris

Si voleu canviar o bé reequipar les rodes, les llandes o els embellidors de roda, us recomanem que acudiu a un Servei Oficial SEAT perquè us assessorin sobre les possibilitats tècniques existents.

Sigles de velocitat

La sigla de velocitat indica la velocitat màxima permesa per als pneumàtics.

P màx. 150 km/h (93 mph)

Q màx. 160 km/h (99 mph)

R màx. 170 km/h (106 mph)

S màx. 180 km/h (112 mph)

T màx. 190 km/h (118 mph)

U màx. 200 km/h (124 mph)

H màx. 210 km/h (130 mph)

V màx. 240 km/h (149 mph)

Z més de 240 km/h (149 mph)

W màx. 270 km/h (168 mph)

Y màx. 300 km/h (186 mph)

⚠ ATENCIÓ

- **Els pneumàtics nous no arriben al grau òptim d'adherència fins passats els primers 600 km. Per això s'aconsella conduir amb precaució, per evitar possibles accidents.**
- **No conduïu mai amb pneumàtics danyats. Hi ha perill d'accident.**
- **Si durant la marxa el vehicle vibra de manera inusual o tendeix a anar-se'n cap a un costat, atureu-vos immediatament i comproveu l'estat dels pneumàtics.**
- **No utilitzeu pneumàtics usats dels quals desconeixeu les circumstàncies d'utilització anteriors.**

Rodes i pneumàtics nous

Us recomanem que porteu el vostre vehicle a un taller especialitzat per dur a terme tots els treballs relatius a les rodes o els pneumàtics. Allà disposen dels coneixements necessaris i de les eines especials i les peces de recanvi corresponents.

- Fins i tot els pneumàtics d'hivern perden la seva adherència amb el gel. Si heu muntat pneumàtics nous, circuleu els primers 600 km amb cura i a velocitat moderada.
- Per a les 4 rodes s'han d'utilitzar sempre pneumàtics del mateix tipus, mida (perímetre de la roda) i, a ser possible, dibuix.
- Quan canvieu els pneumàtics, no en canvieu un de sol; canvïi com a mínim els dos d'un mateix eix.
- Si voleu equipar el vehicle amb una combinació de pneumàtics i llantes diferent de la muntada de fàbrica, informeu-vos al vostre taller especialitzat abans de comprar-los ››› ⚠

Les dimensions de les combinacions de rodes i pneumàtics per emprar al vostre vehicle estan especificades a la documentació addicional del vehicle (p. ex., Certificat de conformitat CEE o COC[1]). La documentació addicional del vehicle és la pròpia de cada país.

En el cas que el tipus de roda de recanvi es diferencïi de les rodes normals —p. ex., en el cas de pneumàtics d'hivern o de pneumàtics especialment amples— la roda de recanvi només s'haurà d'utilitzar breument en el cas d'una punxada i conduint amb la moderació corresponent. S'haurà de substituir tan aviat com sigui possible per una roda normal.

En els vehicles amb tracció total, les 4 rodes han d'anar equipades amb pneumàtics de la mateixa marca, tipus i dibuix, perquè el sistema de tracció no resulti danyat per la diferència del nombre de voltes de les rodes. Per això, en cas de punxada únicament s'ha d'emprar una roda de recanvi amb el mateix perímetre que els pneumàtics normals.

[1] COC = *certificate of conformity.*

Data de fabricació

La data de fabricació està indicada en el flanc del pneumàtic (o a la cara interior de la roda):

DOT ... 2220 ...

significa, p. ex., que el pneumàtic va ser fabricat la setmana 22 de l'any 2020.

⚠ ATENCIÓ

- **Utilitzeu només combinacions de pneumàtics i llantes, així com caragols de roda adequats homologats per SEAT. Altrament es podrien originar danys en el vehicle i provocar un accident.**
- **Per motius tècnics no és possible utilitzar rodes d'altres vehicles; en alguns casos, ni tan sols rodes del mateix model de vehicle.**
- **Assegureu-vos sempre que els pneumàtics triats tinguin el pas necessari. Els de recanvi no s'han de seleccionar exclusivament per la grandària nominal, ja que tot i tenir aquest mateixa mida poden variar seriosament depenent del fabricant. La manca de folgança pot deteriorar els pneumàtics o el vehicle i, a causa d'això, fer perillar la seguretat viària. Perill d'accident!**
- **Utilitzeu pneumàtics que tinguin més de 6 anys només en cas d'emergència i únicament conduint amb la deguda prudència.**
- **En el vostre vehicle no està permès muntar-hi pneumàtics amb propietats de rodament d'emergència! La utilització inadmissible pot danyar el vostre vehicle o bé provocar accidents.**
- **Si munteu a posteriori tapaboques embellidors, assegureu-vos que permeten un pas d'aire suficient perquè es refrigeri el sistema de frens. Perill d'accident!**
- **Els models de llantes aerodinàmiques i/o amb elements plàstics cargolats (disseny més tancat) augmenten la probabilitat que s'acumuli gel i neu a la part interior. Tingueu-ho en compte en funció de les situacions de conducció, ja que l'acumulació de neu o gel a les rodes pot generar vibracions en el vehicle al circular a més de 40 km/h. S'aconsella treure el gel i la neu de l'interior de les rodes fent servir aigua calenta.**
- **Si es condueix sobre pistes de terra o grava, la probabilitat que quedin pedres atrapades a l'interior de les llantes amb elements plàstics augmenta al circular a alta velocitat o de forma esportiva. Si observeu que han quedat pedres atrapades entre la llanda d'alumini i l'insert, podeu intentar de retirar-les mitjançant aigua a pressió.**

Nota relativa al medi ambient

Els pneumàtics usats s'han de rebutjar d'acord amb les normes vigents.

Avís

- **Cal consultar amb un Centre d'Assistència SEAT la possibilitat de muntar llandes o pneumàtics d'una mida diferent als muntats originalment a SEAT, així com quines són les combinacions permeses entre els eixos anterior (eix 1) i posterior (eix 2).**
- **No utilitzeu pneumàtics usats dels quals en desconegueu els "antecedents".**

Vida útil dels pneumàtics



Fig. 182 Ubicació de l'adhesiu de la pressió d'inflament dels pneumàtics.

Per allargar la vida útil dels pneumàtics, aquests haurien d'anar sempre inflats a la pressió correcta i s'hauria conduir amb moderació.

- Comproveu la pressió dels pneumàtics com a mínim un cop al mes i, a més, abans de cada viatge llarg.
- La pressió s'ha de comprovar sempre quan els pneumàtics estan freds. No reduïu la pressió dels pneumàtics si estan calents.
- Adapteu la pressió dels pneumàtics a la càrrega que porta el vehicle ››› fig. 182.
- Als vehicles amb indicador de la pressió dels pneumàtics guardeu a la memòria la pressió dels pneumàtics modificada ››› pàg. 302.
- Eviteu conduir a massa velocitat als revolts i les accelerades brusques.
- Comproveu de tant en tant els pneumàtics pel que fa a un desgast irregular.

Pressió dels pneumàtics

Els valors de la pressió d'inflament s'indiquen a l'etiqueta adhesiva situada a la zona posterior del marc de la porta davantera esquerra ››› fig. 182.

Una pressió insuficient o excessiva redueix en gran mesura la vida útil dels pneumàtics i repercuteix negativament en el comportament de marxa del vehicle. La pressió dels pneumàtics és de gran importància, sobretot si se circula a **altes velocitats**.

La pressió dels pneumàtics s'ha d'adaptar a la càrrega actual del vehicle. Si el vehicle anirà carregat al màxim, heu d'augmentar la pressió d'inflament al valor màxim de càrrega indicat a l'etiqueta adhesiva ››› fig. 182.

Quan comproveu la pressió dels pneumàtics no oblideu verificar també la roda de recanvi. Infleu aquesta roda sempre a la pressió màxima prevista per al vostre vehicle.

En el cas d'una roda d'emergència minimitzada (125/70 R16 o 125/70 R18), infleu-la a 4,2 bar de pressió segons s'indica a l'etiqueta de pressió dels pneumàtics ››› fig. 182.

En funció del vehicle, es pot adaptar la pressió d'inflament dels pneumàtics a mitja càrrega per augmentar el confort de marxa (pressió d'inflament ℹ ››› fig. 182). Quan se circula amb la pressió d'inflament de confort, es pot incrementar lleugerament el consum de combustible.

Mode de conducció

La conducció ràpida en els revolts, les accelerades brusques i les frenades (grinyols dels pneumàtics) augmenten el desgast de les rodes.

Equilibratge de les rodes

Les rodes d'un vehicle nou estan equilibrades. No obstant això, diverses circumstàncies durant el seu ús generen desequilibris (excentricitat), que es manifesten com a vibracions al volant.

Com que el desequilibri implica també més desgast de la direcció, la suspensió i els pneumàtics, caldrà tornar a equilibrar les rodes. A més, la roda ha de tornar a equilibrar-se després de muntar un pneumàtic nou i cada vegada que es repari.

Errors en l'alineació de les rodes

Si el tren de rodatge està mal ajustat, no només augmenta el desgast dels pneumàtics, sinó que es redueix també la seguretat en la conducció. Si es constata que el desgast dels pneumàtics és exagerat, s'hauria de revisar l'alineació de les rodes a un servei oficial SEAT.

⚠ ATENCIÓ

Un ús inadequat de les rodes i els pneumàtics pot provocar pèrdues sobtades de pressió als pneumàtics, que es desprengui la banda de rodament o fins i tot que rebenti un pneumàtic.

- **El conductor és responsable que tots els pneumàtics del vehicle estiguin inflats a la pressió correcta. La pressió d'inflament recomanada s'indica en un adhesiu ››› fig. 182.**
- **Comproveu la pressió d'inflament dels pneumàtics amb regularitat i mantingueu sempre el valor de la pressió d'inflament indicat. Si la pressió del pneumàtic és massa baixa, aquest podria escalfar-se en excés provocant un despreniment de la banda de rodament i arribant fins i tot a rebentar.**

- **Amb els pneumàtics en fred, s'ha de mantenir sempre la pressió indicada a l'adhesiu ››› fig. 182.**
- **Comproveu periòdicament la pressió d'inflament amb els pneumàtics en fred. Si cal, ajusteu la pressió dels pneumàtics muntats amb els pneumàtics en fred.**
- **Comproveu amb regularitat que els pneumàtics no presentin signes de desgast o estiguin danyats.**
- **No excediu mai la velocitat i la càrrega màxima permesa per al tipus de pneumàtics del vostre vehicle.**

Nota relativa al medi ambient

Si la pressió dels pneumàtics és insuficient, augmenta el consum de combustible.

Indicadors de desgast

Fig. 183 Perfil del pneumàtic: indicadors de desgast.



Fig. 184 Intercanvi de rodes.

A la base del dibuix dels pneumàtics originals es troben, ordenats a intervals regulars i transversalment respecte de la direcció de marxa, uns indicadors de desgast de 1,6 mm d'altura ››› fig. 183. Les lletres "TWI" o uns triangles en el flanc del pneumàtic marquen la posició dels indicadors de desgast.

La profunditat mínima del perfil permesa[1] s'ha assolit quan els pneumàtics s'han desgastat fins als indicadors de desgast. Canvieu els pneumàtics per uns de nous ››› ⚠.

Amb un estil de conducció esportiu, comproveu la profunditat de la banda de rodament cada 5.000 / 10.000 km (3.000 / 6.000 mi). Si es controla la profunditat del perfil, cal comprovar els indicadors de desgast de totes les ranures del perfil dels pneumàtics.

Intercanvi de rodes

Perquè les rodes es desgastin d'una manera uniforme, es recomana intercanviar-les amb regularitat segons l'esquema ››› fig. 184. Actuant d'aquesta manera s'aconsegueix que la vida útil de tots els pneumàtics sigui aproximadament la mateixa.

[1] Respecteu les normatives del país en el que circuleu.

⚠ ATENCIÓ

Els pneumàtics s'hauran de canviar, a tot estirar, quan s'hagin desgastat els indicadors de desgast. Podríeu provocar un accident.

- **En concret quan se circula en condicions meteorològiques adverses, com ara pluja o glaçades. És important que la profunditat del dibuix dels pneumàtics sigui el més gran possible, i que sigui aproximadament igual als pneumàtics de l'eix davanter i posterior.**
- **La poca seguretat de conducció deguda a una profunditat insuficient del dibuix es posa de manifest sobretot en la conducció, en el perill "d'hidroplanatge" en passar per bassals profunds, en circular per revolts i en el comportament de frenada.**
- **Si no s'adapta la velocitat, es pot perdre el control del vehicle.**

Caragols de la roda

Les llandes i els **caragols de les rodes** han estat dissenyats perquè formin part d'un conjunt. Si es canvien les llandes que porta el vehicle per unes d'un altre tipus (p. ex., llandes d'aliatge o les que s'utilitzen a les rodes amb pneumàtics d'hivern), s'han d'utilitzar els caragols de roda amb la longitud i forma de calota adequades. D'això depèn la fixació correcta de les rodes i el funcionament del sistema de frens.

Els caragols de roda han d'estar nets i poder-se enroscar amb facilitat.

Per afluixar els caragols antirobatori de les rodes es necessita un adaptador especial ››› pàg. 299.

⚠ ATENCIÓ

Els caragols de roda no s'han d'engreixar ni untar amb oli mai.

- **Utilitzeu només els caragols de roda que corresponen a cada llanda.**
- **Si estrenyeu els caragols amb un parell de collament insuficient, poden sortir-se'n les rodes durant la marxa, amb el conseqüent perill d'accident. Per contra, un parell de collament excessiu pot fer malbé els caragols o la rosca.**

ⓘ COMPTE!

Per saber el parell de collament prescrit per als caragols de les llantes d'acer i d'aliatge, consulteu ››› pàg. 301.

Pneumàtics d'hivern

- Els pneumàtics d'hivern s'han de muntar **a les quatre** rodes.
- Utilitzeu només els pneumàtics d'hivern que estiguin homologats per al vostre vehicle.
- És molt possible que la velocitat màxima permesa sigui inferior si s'utilitzen pneumàtics d'hivern.
- Assegureu-vos que els pneumàtics d'hivern tenen un **perfil** suficient.
- Controleu la pressió dels pneumàtics després de muntar les rodes. En fer-ho, tingueu en compte els valors indicats a la zona posterior del marc de la porta davantera esquerra ››› pàg. 291.

En condicions hivernals a les carreteres, l'ús de pneumàtics d'hivern millora clarament les propietats de marxa del vostre vehicle. Els pneumàtics d'estiu tenen menys adherència sobre gel i neu a causa del seu disseny (amplada, barreja de cautxú, tipus de perfil). El fet anterior és d'especial importància per a vehicles que van equipats amb **rodes amples** o amb **pneumàtics per a altes velocitats** (lletra distintiva H, V o bé Y al flanc del pneumàtic).

Només es podran muntar els pneumàtics d'hivern que estiguin homologats per al vostre vehicle. Les dimensions d'aquests pneumàtics estan especificades a la documentació addicional del vehicle (p. ex., certificat de conformitat CEE o COC[1]). La documentació addicional del vehicle és la pròpia de cada país.

Els pneumàtics d'hivern perden moltes de les seves qualitats si s'han desgastat fins a una **profunditat del dibuix** de 4 mm.

[1] COC = *certificate of conformity.*

Un altre factor que implica una pèrdua de qualitats dels pneumàtics d'hivern és **l'envelliment**, tot i que la profunditat del dibuix segueixi sent clarament superior a 4 mm.

Els pneumàtics d'hivern porten una lletra gravada que indica el límit de velocitat ››› pàg. 289.

Al menú **Ajustes del vehículo** del sistema d'Infotainment es pot ajustar un advertiment de velocitat al menú **Neumáticos**.

Als vehicles que tenen la potència necessària per sobrepassar la velocitat màxima, s'ha d'enganxar un **adhesiu** al camp visual del conductor. Aquests adhesius es poden adquirir al vostre Servei Oficial SEAT i a un taller especialitzat. Recordeu que segons el país hi pot haver normatives diferents.

En comptes de pneumàtics d'hivern es poden utilitzar també "pneumàtics tot temps".

Utilització de pneumàtics d'hivern amb lletra V

Tingueu en compte que quan s'utilitzen pneumàtics d'hivern amb lletra V, la velocitat màxima general de 240 km/h (149 mph) **no sempre és admissible des del punt de vista tècnic i que, en el cas del vostre vehicle, es pot veure força limitada**. La velocitat màxima d'aquests pneumàtics depèn directament de les càrregues màximes permeses sobre els eixos i de la força de tracció indicada dels pneumàtics muntats.

Us recomanem que us poseu en contacte amb el Servei Oficial SEAT per aclarir quina és la velocitat màxima a la qual podeu anar amb els vostres pneumàtics amb lletra V basant-se en les dades del vehicle i dels pneumàtics.

⚠ ATENCIÓ

No heu de sobrepassar en cap cas la velocitat màxima permesa per als vostres pneumàtics d'hivern, ja que els pneumàtics podrien fer-se malbé i perdre el control sobre el vehicle, amb el conseqüent perill d'accident.

Nota relativa al medi ambient

Després de l'hivern, torneu a muntar els pneumàtics d'estiu quan sigui el moment oportú. Si la temperatura és superior a +7°C (+45°F), la dinàmica millorarà amb pneumàtics d'estiu. Es reduiran el soroll de rodament, el desgast i el consum d'energia.

Cadenes per a la neu

El muntatge de les cadenes per a neu **només està permès a les rodes davanteres** fins i tot en vehicles amb **tracció total**.

- Després de circular uns quants metres, comproveu que s'assenten correctament; corregiu-ne la posició en cas necessari seguint les instruccions de muntatge del fabricant.
- Tingueu en compte la velocitat màxima de 50 km/h (30 mph).
- Si hi ha perill de quedar atrapat tot i haver muntat les cadenes, el més recomanable és desactivar el control de tracció (TCS) a l'ESC ››› pàg. 141.

Si hi ha neu a la carretera, les cadenes per a la neu no només milloren la *tracció* sinó també el comportament de *frenada*.

Per motius tècnics, la utilització de cadenes per a la neu només està permesa en les combinacions de llanda i pneumàtic següents:

Pneumàtic	Llanda	Cadenes
185/65 R15	5,5Jx15 ET40	Baula de màx. 13,5 mm
185/60 R16	6Jx16 ET45	
195/55 R16	6Jx16 ET45	
185/60 R16	6,5Jx16 ET47	Baula de màx. 9 mm
195/55 R16	6,5Jx16 ET47	
215/45 R17	7Jx17 ET51	
215/40 R18	7Jx18 ET51	
La resta de dimensions no permeten cadenes		

Si utilitzeu cadenes per a la neu, hauríeu de desmuntar qualsevol embellidor de roda que hi hagi allotjat a la roda abans de desmuntar-la.

⚠ ATENCIÓ

Si feu servir cadenes inadequades, o les col·loqueu incorrectament, poden produir-se accidents i danys considerables.

- **Utilitzeu sempre cadenes de neu adequades.**
- **Tingueu en compte les instruccions de muntatge del fabricant de les cadenes.**
- **Si circuleu amb cadenes de neu, no supereu mai la velocitat màxima permesa.**

ⓘ COMPTE!

- **Desmunteu les cadenes en els trajectes sense neu. Si no, empitjorarien el comportament del vehicle, danyarien els pneumàtics i es deteriorarien ràpidament.**
- **Si les cadenes estan en contacte directe amb la llanda, poden danyar-la o ratllar-la. SEAT recomana utilitzar sempre cadenes de neu recobertes.**

Canviar una roda

Introducció al tema

Només canvieu una roda pel vostre compte si coneixeu bé les operacions necessàries i les mesures de seguretat, si disposeu de les eines necessàries i si el vehicle està estacionat de manera segura.

Actuacions preliminars

- Atureu el vehicle en una superfície horitzontal i en un lloc segur, el més allunyat possible del trànsit rodat.
- Poseu el fre d'estacionament.
- Poseu els intermitents d'emergència.
- *Canvi manual:* engraneu la 1ª marxa.
- *Canvi automàtic:* activeu el bloqueig d'aparcament **P**.
- En cas de portar remolc, separeu el remolc del vostre vehicle.
- Deixeu disposades les eines de bord ››› **pàg. 253** i la roda que cal canviar.
- Observeu les disposicions legals de cada país (armilla reflectora, triangles senyalitzadors de perill, balisa lluminosa, etc.).
- Feu baixar tots els ocupants del vehicle i mantingueu-los allunyats de la zona de perill (p. ex., darrere de la barrera de seguretat).

⚠ ATENCIÓ

- **Tingueu en compte els passos esmentats i protegiu-vos, així com a tots els usuaris de la via.**
- **Si canvieu la roda en una carretera en pendent, bloquegeu la roda del costat oposat amb una pedra o similar per evitar que el vehicle es mogui.**

Ubicació i ús de la roda d'emergència



Fig. 185 Al maleter: desmuntar el subwoofer.

La roda d'emergència es troba al maleter, al dessota de la superfície de càrrega i va fixada mitjançant una rodeta.

La roda d'emergència s'ha concebut per utilitzar-la durant un període curt de temps. Acudiu tan aviat com us sigui possible a un servei oficial SEAT o a un taller especialitzat perquè revisin i substitueixin la roda.

La roda d'emergència no s'ha d'intercanviar per la roda d'emergència d'un altre vehicle.

Extracció de la roda d'emergència

- Aixequeu la base de càrrega i mantingueu-la en posició elevada per poder treure la roda d'emergència ››› **pàg. 234**.

- Gireu la rodeta en sentit contrari al de les agulles del rellotge.
- Traieu la roda d'emergència.

Extracció de la roda d'emergència en vehicles amb sistema opcional de so (amb subwoofer)

Per poder treure la roda de recanvi cal desmuntar primer el subwoofer.

- *Vehicles sense terra variable del maleter:* estireu el terra del maleter (catifa) cap amunt per la seva extracció.
- *Vehicles amb terra variable del maleter:* aixequeu i fixeu el terra del maleter com s'explica a ››› pàg. 234.
- Desconnecteu el cable de l'altaveu subwoofer ››› fig. 185 ①.
- Gireu la rodeta de fixació en sentit contrari a les agulles del rellotge ››› fig. 185 ②.
- Traieu l'altaveu subwoofer i la roda de recanvi.
- Quan munteu una altra vegada la roda de recanvi, poseu l'altaveu subwoofer a la base de la llanda amb cura. En fer-ho, la punta de la fletxa "FRONT" que hi ha a l'altaveu subwoofer haurà d'assenyalar cap endavant.
- Torneu a connectar el cable de l'altaveu i gireu amb força la rodeta en el sentit de les agulles del rellotge perquè el conjunt subwoofer i roda quedi ben fixat.

Cadenes

Per motius tècnics, no es permet col·locar cadenes per a la neu a la roda d'emergència.

Si heu de circular amb cadenes per la neu i heu punxat una roda davantera, munteu la roda d'emergència al lloc d'una de les rodes del darrere. Poseu les cadenes per a la neu a la roda del darrere que desmunteu i que substituirà la roda davantera punxada.

⚠ ATENCIÓ

- **Després de muntar la roda d'emergència, heu de verificar la pressió dels pneumàtics tan aviat com sigui possible. De no fer-ho, hi ha el risc de patir un accident. Trobareu la pressió d'inflament a la zona posterior del marc de la porta davantera esquerra** **››› pàg. 291**.
- **No circuleu amb la roda d'emergència a més de 80 km/h (50 mph): Risc de patir un accident!**
- **No recorregueu mai més de 200 km si porteu muntada una roda d'emergència.**
- **Eviteu trepitjar l'accelerador a fons, frenar bruscament i prendre els revolts gran velocitat: Risc de patir un accident!**
- **No conduïu mai amb més d'una roda d'emergència, ja que hi ha perill d'accident.**
- **A la llanda de la roda d'emergència no s'hi han de muntar pneumàtics normals, ni d'hivern.**
- **En cas de circular amb roda d'emergència, el sistema ACC podria arribar a desconnectar-se automàticament durant el recorregut. Desconnecteu el sistema en iniciar la marxa.**

Embellidor central de la roda



Fig. 186 Col·locació correcta de l'embellidor central de roda per a llandes d'acer.

Per poder accedir als caragols de les rodes, s'han de treure els embellidors centrals.

Desmuntar

- Enganxeu el ganxo de filferro (eina de bord ››› pàg. 253) en un dels rebaixos de l'embellidor central de roda i retireu-lo.

Muntar

- Col·loqueu sobre la llanda l'embellidor central de roda. La part inferior de la sigla "S" de l'emblema de SEAT ha de coincidir amb la vàlvula Schrader ››› fig. 186 ①.
- Premeu amb fermesa l'embellidor central fins que sentiu que encaixa.

Avís

A la part posterior de l'embellidor central de roda també hi ha una marca de vàlvula que indica l'alineació correcta.

Embellidors integrals de la roda

Fig. 187 Retirar l'embellidor integral.

Per poder accedir als caragols de les rodes, s'han de treure els embellidors integrals.

Desmuntar

- Agafeu la clau per a les rodes i el ganxo de filferro de les eines de bord ››› pàg. 253.
- Enganxeu el ganxo de filferro en un dels rebaixos de l'embellidor.
- Introduïu la clau de roda a través del ganxo, recolzeu-la al pneumàtic i retireu l'embellidor ››› fig. 187.

Muntar

- Pressioneu l'embellidor integral contra la llanda, de manera que el buit de la vàlvula coincideixi amb la vàlvula de la roda.
- Assegureu-vos que l'embellidor quedi encaixat correctament a tot el seu perímetre. Si s'utilitza un caragol antirobatori de la roda, aquest ha d'estar enroscat en la posició contrària a la vàlvula.

Caputxons de caragols de roda

Fig. 188 Roda: caragols de la roda amb caputxons.

Extreure

- Encaixeu la pinça de plàstic (eina de bord ››› fig. 151) sobre el caputxó fins que quedi encastat ››› fig. 188.
- Extraieu el caputxó amb la pinça de plàstic.

Els caputxons protegeixen els caragols de la roda i s'han de muntar de nou després de canviar la roda.

El **caragol antirobatori de la roda** té un caputxó especial. És compatible únicament amb caragols antirobatori, i no serveix per als caragols convencionals.

Caragols antirobatori de la roda



Fig. 189 Caragol antirobatori de la roda amb caputxó i adaptador.

Afluixar el caragol antirobatori

- Extraieu l'embellidor de la roda o bé el caputxó.
- Encaixeu l'adaptador especial ››› **fig. 189** ① (eina de bord ››› **pàg. 253**) en el caragol antirobatori de la roda fins al límit.
- Encaixeu la clau de roda (eina de bord) a l'adaptador fins al límit.
- Traieu el caragol de la roda ››› **pàg. 299**.

Avís

Anoteu el codi del caragol de seguretat de roda i deseu-lo en un lloc segur, però mai al vostre vehicle. Quan necessiteu un adaptador de recanvi, podreu obtenir-lo en el Servei Oficial SEAT indicant el número de codi.

Afluixar els caragols de roda

Fig. 190 Canvi de roda: afluixar els caragols de roda.



Fig. 191 Canvi de roda: vàlvula del pneumàtic ① i lloc de muntatge del caragol de roda antirobatori ② o ③.

Per afluixar els caragols de roda, utilitzeu només la clau de roda pertanyent al vehicle.

Abans d'elevar el vehicle amb el gat, afluixeu els caragols de roda una volta aproximadament.

Si no és possible afluixar un caragol, feu força amb el peu sobre l'extrem de la clau de roda amb precaució. Durant aquesta operació agafeu-vos al vehicle i procureu no perdre l'equilibri.

Afluixar els caragols de roda

- Encaixeu la clau de roda en el caragol fins al límit ››› **fig. 190**.
- Agafeu la clau per l'extrem i gireu el caragol aprox. *una* volta en el sentit contrari a les agulles del rellotge ››› ⚠.

Informació important sobre els caragols de roda

Les llandes i els caragols de les rodes muntades de fàbrica estan harmonitzats des del punt de vista constructiu. Per això, si es canvien les llandes, s'han d'utilitzar els caragols de roda corresponents, amb la longitud i el cap adequats. D'això depèn la fixació correcta de les rodes i el funcionament del sistema de frens.

En determinades circumstàncies ni tan sols es poden utilitzar caragols de roda de vehicles de la mateixa gamma.

A les rodes amb tapaboques integrals, el caragol de roda antirobatori ha d'estar enroscat en les posicions ››› **fig. 191** ② o ③, prenent com a

referència la posició de la vàlvula del pneumàtic (1). En cas contrari no es podrà muntar el tapaboques.

⚠ ATENCIÓ

Si es collen de forma inadequada, podrien deixar-se anar durant la marxa i provocar un accident, lesions greus i la pèrdua del control del vehicle.

- **Utilitzeu només els caragols de roda que corresponguin a la llanda en qüestió.**
- **No utilitzeu mai caragols de roda diferents.**
- **Els caragols de roda i les rosques han d'estar nets, sense oli ni greix, i s'hauran de poder enroscar amb facilitat.**
- **Per afluixar i collar fort els caragols de roda, utilitzeu només la clau de roda que se subministra de fàbrica amb el vehicle.**
- **Afluixeu els caragols de roda només una mica (aproximadament una volta) quan el vehicle no estigui encara aixecat amb el gat elevador – Perill d'accident!**
- **No apliqueu mai greix ni oli als caragols de roda ni a les rosques del cub de roda. Encara que els caragols estiguin collats al parell prescrit, podrien afluixar-se durant la marxa.**
- **No afluixeu mai les unions roscades de les llandes amb volanderes.**

- **Si els caragols de roda es collen a un parell inferior al prescrit, els caragols i les llandes podrien deixar-se anar durant la marxa. Per contra, un parell de collament excessiu pot fer malbé els caragols o la rosca.**

Elevar el vehicle



Fig. 192 Punts de suport del gat.



Fig. 193 Llarguer: col·locació del gat del vehicle.

- Recolzeu el gat (eina de bord) sobre terra ferm. Utilitzeu una base àmplia i sòlida, si cal. Si el terra és relliscós (p. ex., de rajoles), recolzeu-lo sobre una base antilliscant (p. ex., una estoreta de goma) ››› ⚠.
- Cerqueu al llarguer la marca del punt de recolzament del gat (zona enfonsada) més proper a la roda a canviar ››› fig. 192.
- Gireu la manovella del gat, situat sota el punt de recolzament del llarguer, per elevar-lo fins que la pestanya (1) ››› fig. 193 quedi situada sota l'allotjament previst.
- Alineeu el gat de manera que la pestanya (1) "s'adhereixi" a l'allotjament previst del llarguer i la placa base mòbil (2) quedi recolzada a terra. La placa base (2) ha de caure en la vertical respecte del punt de recolzament (1).
- Seguiu girant la manovella del gat fins que la roda se separi lleugerament de terra.

⚠ ATENCIÓ

Utilitzeu el gat subministrat de fàbrica només per a vehicles del mateix tipus que el vostre. No el feu servir en cap cas per aixecar vehicles més pesats ni altres pesos, ja que hi ha perill de resultar ferit.

- **Assegureu-vos que el gat es manté estable. Si la superfície és relliscosa o tova, el gat podria relliscar o enfonsar-se, respectivament, amb el conseqüent risc de causar ferides.**

- **Eleveu el vehicle només amb el gat subministrat de fàbrica. Altres gats, fins i tot els homologats per a altres models SEAT, podrien relliscar, amb el conseqüent risc de causar ferides.**
- **Col·loqueu el gat únicament en els punts de recolzament previstos en el llarguer i alineeu-lo. En cas contrari, el gat podria relliscar per no tenir prou adherència al vehicle: risc de resultar ferit!**
- **No col·loqueu mai una extremitat del cos, com ara un braç o una cama, sota un vehicle elevat i subjectat únicament pel gat.**
- **Si us veieu obligats a treballar per sota del vehicle, assegureu-lo amb falques i cavallets per evitar que es mogui.**
- **No aixequeu mai el vehicle si està inclinat d'un costat, o amb el motor en marxa.**
- **No engegueu mai el motor quan el vehicle estigui alçat. El vehicle es podria desprendre del gat per les vibracions del motor.**

COMPTE!

- **El vehicle no s'ha d'elevar pel travesser. Col·loqueu el gat exclusivament als punts previstos en el llarguer. En cas contrari, farà malbé el vehicle.**
- **Qualsevol tipus de càrrega o pes aplicat sobre la motllura exterior/talonera (trepitjada, col·locació del gat, suport d'objectes pesats, etc.) la poden fer malbé. SEAT no es fa responsable dels danys produïts per un ús indegut sobre la motllura exterior o la carrosseria.**

Desmuntar i muntar una roda

Després d'haver afluixat els caragols i d'haver aixecat el vehicle amb el gat, canvieu la roda.

En desmuntar/muntar la roda, la llanda pot col·pejar contra el disc del fre i fer-lo malbé. Per aquest motiu heu d'anar amb compte, i, si cal, demanar ajuda a una altra persona.

Desmuntatge d'una roda

- Desenrosqueu els caragols amb la clau de roda i dipositeu-los sobre una superfície neta.
- Retireu la roda.

Muntatge d'una roda

Tingueu en compte també el sentit de gir del pneumàtic ››› pàg. 302.

- Poseu la roda de recanvi o la roda d'emergència.
- Enrosqueu els caragols de roda i colleu-los una mica amb la clau de roda.
- Per collar els caragols de roda antirobatori utilitzeu l'adaptador corresponent.
- Feu descendir amb precaució el vehicle amb el gat.
- Estrenyeu tots els caragols amb la clau per a les rodes en el sentit de les agulles del rellotge. No estrenyeu els caragols un darrere de l'altre, sinó passant sempre al caragol oposat.
- Munteu de la mateixa manera els caputxons, l'embellidor o el tapaboques integral.

Els caragols de roda han d'estar nets i poder-se enroscar amb facilitat. Examineu les superfícies de recolzament de la roda i del cub de la roda. Si aquestes superfícies estan brutes, s'hauran de netejar abans de muntar la roda.

Parell de collament dels caragols de roda

El parell de collament prescrit per als caragols de les llandes d'acer i d'aliatge lleuger és de **120 Nm.** Després de canviar una roda, encarregueu immediatament la comprovació del parell de collament amb una clau dinamomètrica que funcioni perfectament.

Abans de comprovar el parell de collament cal substituir els caragols de roda que estiguin rovellats i que costi enroscar, i netejar les rosques del cub de roda.

No apliqueu mai greix ni oli als caragols de roda ni a les rosques del cub de roda. Encara que els caragols estiguin collats al parell prescrit, podrien afluixar-se durant la marxa.

Pneumàtics subjectes a rodament unidireccional

Els pneumàtics subjectes a rodament unidireccional han estat desenvolupats per rodar en una sola direcció. Els flancs dels pneumàtics unidireccionals van marcats amb unes fletxes. És imprescindible respectar el sentit de rodament indicat per garantir l'aprofitament òptim de les propietats del pneumàtic pel que fa a l'aquaplaning, l'adherència, els sorolls i el desgast.

En cas que el pneumàtic es munti en el sentit de rodament contrari, és imprescindible que conduïu amb més cura, ja que el pneumàtic ja no s'utilitza correctament. Això és d'especial importància si el terra està mullat. Canvieu el pneumàtic tan aviat com sigui possible o munteu-lo en el sentit de rodament correcte.

Treballs posteriors al canvi de roda

- Torneu a col·locar els embellidors o els caputxons dels caragols de roda (segons equipament).
- Deseu les eines al seu lloc.
- Si la roda substituïda no hi cap a la cavitat de la roda de recanvi, deseu-la de manera segura al maleter ››› pàg. 232.
- Comproveu la pressió d'inflament de la roda que heu muntat tan aviat com sigui possible.
- En vehicles amb indicador de la pressió dels pneumàtics, modifiqueu la pressió i memoritzeu-la ››› pàg. 302.
- Verifiqueu tan aviat com sigui possible el parell de collament dels caragols de la roda amb una clau dinamomètrica ››› pàg. 301. Fins llavors, conduïu amb precaució.
- Substituïu la roda punxada com més aviat millor.

Sistema de control de pressió dels pneumàtics

Indicador de control de pressió dels pneumàtics

Fig. 194 Quadre d'instruments: avís de pèrdua de pressió dels pneumàtics.

El sistema de control de pressió dels pneumàtics compara les velocitats individuals de cada roda i, amb això, el radi dinàmic amb l'ajuda dels sensors de l'ABS.

Si el diàmetre de rodament d'una roda canvia, se n'adverteix a través de l'indicador de control de pressió dels pneumàtics ››› fig. 194.

Canvi del perímetre de rodament

El perímetre de rodament d'un pneumàtic varia quan:

- La pressió d'inflament es canvia de manera manual.
- La pressió del pneumàtic és insuficient.
- L'estructura del pneumàtic presenta desperfectes.
- El vehicle està desnivellat per la càrrega.
- Les rodes d'un eix pateixen més càrrega (p. ex., amb una càrrega elevada).
- El vehicle porta muntades cadenes per a la neu.
- La roda d'emergència està muntada.
- S'ha canviat una roda d'un eix.

L'indicador de control de pressió dels pneumàtics (!) pot reaccionar amb retard o no indicar res en determinades circumstàncies (p. ex., conducció esportiva, carreteres nevades o sense pavimentar o conduir amb cadenes).

Calibrar l'indicador de control de pressió dels pneumàtics

Després de canviar la pressió d'inflament o canviar una o més rodes s'ha de tornar a calibrar l'indicador de control de pressió dels pneumàtics. Feu-ho també, quan intercanvieu, per exemple, les rodes davanteres amb les del darrere.

El calibratge s'ha de fer amb el vehicle aturat i els pneumàtics freds. En cas de fer-ho amb els pneumàtics calents, cal repetir el procediment de comprovació de pressions i calibratge en fred abans del proper viatge.

- Connecteu l'encesa.
- Memoritzeu la nova pressió d'inflament al sistema d'Infotainment: botó de funció ⊞ > **Vehículo > Ajustes > Neumáticos > SET** .
- **O BÉ:** botó de funció ⊞ > **Vehículo > Selección > Estado vehículo > Control presión de neumáticos > SET** ››› pàg. 35.

Un cop memoritzada la nova pressió d'inflat es mostrarà un missatge de confirmació, l'indicador del quadre d'instruments parpellejarà breument i s'emetrà un to d'avís al conductor.

El sistema de control de pressió dels pneumàtics compara, entre altres coses, les voltes de cada roda i, per tant, la circumferència de rodament mitjançant els sensors de l'ABS. Després d'un llarg recorregut amb diferents velocitats es recopilen i supervisen els valors programats.

Sota càrregues molt pesades de les rodes, per exemple, càrrega elevada, la pressió d'inflament s'ha d'augmentar a la pressió d'inflament de càrrega total recomanada abans del calibratge ››› fig. 194.

⚠ ATENCIÓ

Si els pneumàtics estan inflats a diferents pressions, o a una pressió massa baixa, pot fer-se malbé algun pneumàtic, i es pot perdre el control sobre el vehicle, fet que podria ocasionar un accident greu i fins i tot mortal.

- **Si s'il·lumina l'indicador (1), haureu de reduir la velocitat immediatament i evitar qualsevol maniobra brusca de gir o frenada. Atureu-vos al més aviat possible i controleu la pressió i l'estat de tots els pneumàtics.**
- **El sistema de control de pressió dels pneumàtics només funciona correctament si tots els pneumàtics en fred es troben a la pressió correcta i seguidament es fa el calibratge segons el procediment indicat.**
- **Si el pneumàtic no s'ha punxat i no és imprescindible canviar-lo immediatament, conduïu cap al taller especialitzat més proper a baixa velocitat i feu verificar i corregir la pressió d'inflament.**

Avís

- **Quan es condueix per primera vegada amb pneumàtics nous a una velocitat elevada, es poden dilatar lleugerament i amb això pot ser que es produeixi un avís de pressió de l'aire.**
- **Si amb l'encesa connectada es detecta una pressió d'inflament massa baixa, se sentirà un avís acústic. En cas de fallada del sistema se sent un senyal acústic.**
- **Conduir per vies sense asfaltar durant un llarg període de temps o conduir de manera esportiva pot desactivar temporalment el sistema. L'indicador de control mostra una fallada, però desapareix quan les condicions de la via o la forma de conduir canvien.**
- **No confieu exclusivament en el sistema de control de pressió dels pneumàtics. Controleu els pneumàtics amb regularitat per assegurar-vos que la pressió d'inflament és la correcta i que els pneumàtics no presenten danys com punxades, talls, estrips i bonys. Traieu possibles objectes del pneumàtic, sempre que no el perforin.**
- **L'indicador de control de pressió dels pneumàtics no funciona quan l'ESC o l'ABS tenen una anomalia** ››› pàg. 140.

Solució de problemes

(!) Pressió dels neumàtics baixa

L'indicador de control s'encén en groc.

La pressió d'inflament d'una o més rodes és molt inferior al valor ajustat pel conductor, o el pneumàtic té un dany estructural.

- **Atureu-vos!** Tan aviat com sigui possible i segur, atureu el vehicle.
- Comproveu tots els pneumàtics i totes les pressions d'inflament.
- Substituïu els pneumàtics danyats.

O BÉ: Anomalia en l'indicador de pressió dels pneumàtics.

Si la pressió dels pneumàtics és la correcta i, després de desconnectar i tornar a connectar l'encesa, l'indicador continua il·luminat, aneu a un taller especialitzat.

Reparació de pneumàtics

Joc antipunxades TMS (Tyre Mobility System)

Gràcies al joc antipunxades (Tyre Mobility System) es poden reparar de manera fiable danys que hagi patit un pneumàtic a causa d'objectes estranys o perforacions de fins a aproximadament **4 mm** de diàmetre. **No extragueu l'objecte estrany, (p. ex., caragol o clau) del pneumàtic.**

Després d'introduir la pasta de segellar en el pneumàtic, és imprescindible que torneu a comprovar la pressió d'inflament del pneumàtic aproximadament 10 minuts després de posar-vos en marxa.

Utilitzeu el joc antipunxades per omplir un pneumàtic únicament després d'haver estacionat el vehicle en un lloc segur, i si esteu familiaritzat amb les operacions necessàries, normes de seguretat, i disposeu del joc antipunxades correcte. En cas contrari, sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.

El segellador per a pneumàtics no s'ha d'utilitzar en els casos següents:

- Si la llanda ha resultat danyada.
- Per a temperatures exteriors per sota de -20 °C (-4 °F).
- En cas de talls o perforacions en el pneumàtic que superin els 4 mm.
- Si s'ha estat circulant amb una pressió d'inflament molt baixa o sense pressió en el pneumàtic.
- Si s'ha superat la data de caducitat de l'ampolla de segellador.

⚠ ATENCIÓ

L'ús del joc antipunxades pot ser perillós, sobretot en omplir el pneumàtic al voral. Per reduir el risc de ferides greus tingueu en compte el següent:

- **Tan aviat com sigui possible i segur, atureu el vehicle. Estacioneu-lo a una distància segura del trànsit rodat per omplir el pneumàtic.**
- **Assegureu-vos que el terra sigui pla i ferm.**
- **Tots els ocupants, i especialment els nens, han de situar-se a una distància segura de l'àrea de treball.**
- **Enceneu els llums d'emergència per avisar els altres usuaris de la via.**
- **Pareu sempre el motor, accioneu el fre d'estacionament i introduïu una marxa en cas de canvi manual o bé activeu el bloqueig d'aparcament P en cas de canvi automàtic per reduir el perill de moviment involuntari del vehicle.**
- **Utilitzeu el joc antipunxades només si esteu familiaritzat amb les operacions necessàries. En cas contrari, sol·liciteu ajuda de personal especialitzat.**
- **El joc antipunxades només s'ha d'utilitzar en cas d'emergència, per arribar al taller més proper.**
- **Substituïu el pneumàtic reparat amb el joc antipunxades al més aviat possible.**
- **El segellador és perjudicial per a la salut i ha de netejar-se immediatament si entra en contacte amb la pell.**
- **Deseu el joc antipunxades sempre fora de l'abast dels nens.**

⚠ ATENCIÓ

Un pneumàtic farcit amb segellador no té les mateixes propietats de marxa que un pneumàtic convencional.

- **No conduïu mai a més de 80 km/h (50 mph).**
- **Eviteu trepitjar l'accelerador a fons, frenar bruscament i agafar revolts a altes velocitats.**
- **Conduïu només durant 10 minuts a un màxim de 80 km/h (50 mph) i comproveu a continuació el pneumàtic.**

Nota relativa al medi ambient

Elimineu la pasta segelladora usada o caducada segons les disposicions legals.

Avís

Podeu adquirir una ampolla de segellador de pneumàtics nova en els concessionaris SEAT.

Avís

Tingueu en compte el manual d'instruccions per separat del fabricant del joc antipunxades.

Contingut del joc antipunxades



Fig. 195 Representació estàndard: contingut del joc antipunxades.

El joc antipunxades es troba en el compartiment del maleter sota el revestiment del terra. Inclou els components següents ››› **fig. 195**:

1. Eina de desmuntatge d'obusos
2. Adhesiu per enganxar al quadre d'instruments, dins del camp visual del conductor, per recordar la velocitat màxima aconsellable "màx. 80 km/h" o "màx. 50 mph"
3. Tub d'ompliment amb tap
4. Compressor d'aire (segons versió el model pot ser diferent).
5. Commutador ON/OFF
6. Caragol d'evacuació d'aire (també pot estar integrat en el tub d'inflament)
7. Indicador del sistema de control de la pressió dels pneumàtics (també pot estar integrat en el tub d'inflament)
8. Tub per inflar pneumàtics
9. Connector de 12 volts
10. Ampolla amb segellador
11. Obús de vàlvula de recanvi

L'**eina de desmuntatge d'obusos de vàlvula** 1 té una ranura per a l'obús de vàlvula en l'extrem inferior. L'obús de vàlvula només es pot enroscar o desenroscar d'aquesta forma. Això també regeix per al seu recanvi 11.

Segellat i inflat d'un pneumàtic

Segellament del pneumàtic

- Desenrosqueu el caputxó i l'obús de la vàlvula del pneumàtic. Utilitzeu l'aparell ››› **fig. 195** 1 per extreure l'obús. Poseu-lo en una superfície neta.
- Sacsegeu amb força l'ampolla de segellador de pneumàtics ››› **fig. 195** 10 .
- Enrosqueu el tub d'inflament ››› **fig. 195** 3 a l'ampolla de segellador. El precinte de l'ampolla es trencarà automàticament.
- Traieu el tap del tub d'ompliment ››› **fig. 195** 3 i caragoleu l'extrem obert del tub a la vàlvula del pneumàtic.
- Amb l'ampolla cap per avall, buideu-ne **tot** el contingut en el pneumàtic.

- Traieu l'ampolla de la vàlvula.
- Torneu a posar l'obús amb l'aparell ››› fig. 195 ① a la vàlvula del pneumàtic.

Inflat del pneumàtic

- Enrosqueu el tub d'inflament del pneumàtic del compressor ››› fig. 195 ⑧ a la vàlvula del pneumàtic.
- Comproveu que el caragol d'evacuació d'aire està tancat ››› fig. 195 ⑥.
- Arrenqueu el motor i deixeu-lo en marxa.
- Fixeu el connector ››› fig. 195 ⑨ a la presa de corrent de 12 volts del vehicle ››› pàg. 182.
- Connecteu el compressor d'aire amb commutador ON/OFF ››› fig. 195 ⑤.
- Mantingueu el compressor d'aire en marxa fins arribar a pressió 2,0-2,5 bar (29-36 psi/200-250 kPa). **8 minuts màxim**.
- Desconnecteu el compressor d'aire.
- Si no arriba a la pressió indicada, desenrosqueu el tub d'inflament del pneumàtic de la vàlvula.
- Moveu el vehicle 10 m perquè el segellador es reparteixi dins del pneumàtic.
- Torneu a enroscar el tub d'inflament del pneumàtic del compressor a la vàlvula.
- Repetiu el procés d'inflat.
- Si tampoc arriba pressió, el pneumàtic està molt deteriorat. Deixeu-ho i sol·liciteu ajuda de personal autoritzat.
- Desconnecteu el compressor d'aire. Desenrosqueu el tub inflapneumàtics de la vàlvula del pneumàtic.
- Quan la pressió d'inflament estigui entre 2,0-2,5 bar, prosseguiu la marxa sense sobrepassar 80 km/h (50 mph).
- Enganxeu l'adhesiu ››› fig. 195 ② al quadre d'instruments, dins del camp visual del conductor.
- Torneu a comprovar la pressió al cap de 10 minuts ››› pàg. 306.

⚠ ATENCIÓ

En inflar la roda, el compressor d'aire i el tub d'inflament poden escalfar-se.

- **Protegiu-vos les mans i la pell de les peces calentes.**
- **No poseu el tub flexible d'inflament de pneumàtics calent i el compressor d'aire calent sobre materials inflamables.**
- **Deixeu que es refredin abans de desar l'aparell.**
- **Si no és possible inflar el pneumàtic fins a 2,0 bar (29 psi/200 kPa) com a mínim, el dany és excessiu. El segellador no està en condicions de segellar el pneumàtic. No prosseguiu la marxa. Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.**

ⓘ COMPTE!

Apagueu el compressor d'aire després d'un màxim de 8 minuts de funcionament perquè no es reescalfi. Abans de tornar a encendre el compressor d'aire, deixeu que es refredi durant uns quants minuts.

Comprovació al cap de 10 minuts de marxa

Torneu a enroscar el tub d'inflament ››› fig. 195 ⑧ i comproveu la pressió en el manòmetre ⑦.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) i inferior:

- **Atureu-vos!** En aquest cas, la roda no ha quedat ben segellada.
- Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat ››› ⚠.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) i superior:

- Torneu a corregir la pressió del pneumàtic al valor correcte.
- Repreneu amb cura la marxa fins al taller especialitzat més proper sense superar els 80 km/h (50 mph).
- Encarregueu-hi el canvi del pneumàtic avariat.

⚠ ATENCIÓ

La circulació amb un pneumàtic no segellat és perillosa i pot provocar accidents i lesions greus.

- **No prosseguiu la marxa si la pressió del pneumàtic és 1,3 bar (19 psi/130 kPa) i inferior.**
- **Sol·liciteu l'ajuda de personal especialitzat.**

Manteniment

Servei

Treballs de servei i Pla de Manteniment digital

Registre dels treballs de servei realitzats ("Pla de Manteniment digital")

El concessionari SEAT o el taller especialitzat registra els comprovants del Servei en un sistema central. Gràcies a aquesta documentació transparent de l'historial de servei, es poden reproduir els treballs de servei realitzats sempre que es desitgi. SEAT recomana sol·licitar després de cada servei realitzat un comprovant del Servei a on hi figurin tots els treballs registrats al sistema.

Cada vegada que es realitza un servei nou se substitueix el comprovant per un d'actual.

En alguns mercats no està disponible el Pla de Manteniment digital. En aquest cas el vostre concessionari SEAT us informarà sobre la documentació dels treballs de servei.

Treballs de servei

Al Pla de Manteniment digital, el vostre concessionari SEAT o el taller especialitzat documenta la informació següent:

- Quan s'ha realitzat cadascun dels serveis.
- Si us aconsellen una reparació concreta, p. ex., la necessitat de canviar les pastilles de fre pròximament.
- Si vau expressar alguna petició especial per al manteniment. El vostre assessor de servei l'anotarà a l'ordre de treball.
- Els components o líquids operatius que es van canviar.
- La data del proper servei.

La Garantia de Mobilitat de Llarga Durada tindrà validesa fins a la propera inspecció. Aquesta informació es documenta a totes les inspeccions que es realitzin.

El tipus i el volum dels treballs de servei poden variar d'un vehicle a un altre. En un taller especialitzat podeu informar-vos sobre els treballs específics per al vostre vehicle.

⚠ ATENCIÓ

Si els serveis són insuficients o no es realitzen i si no es respecten els intervals de servei, el vehicle podria quedar immobilitzat enmig del trànsit, provocar un accident i greus lesions.

- **Encarregueu els treballs de servei a un concessionari SEAT o un taller especialitzat autoritzat.**

COMPTE!

SEAT no es fa responsable dels danys que s'ocasionin al vehicle a causa de treballs insuficients o d'una disponibilitat escassa de peces.

Avís

La realització periòdica de treballs de servei al vehicle no només contribueix a mantenir-ne el valor, sinó també al seu bon funcionament i a la seguretat viària. Per això, encarregueu la realització dels treballs d'acord amb les directrius de SEAT.

Servei fix i Servei flexible

Els serveis es diferencien entre **servei de canvi d'oli** i **inspecció**. L'indicador d'intervals de servei de la pantalla del quadre d'instruments serveix com a recordatori de la necessitat de realitzar el proper servei.

En funció de l'equipament, de la motorització i de les condicions d'utilització del vehicle, al Servei de canvi d'oli s'aplicarà el **Servei fix** o el **Servei flexible**.

Com saber quin tipus de servei necessita el vostre vehicle

Consulteu les taules següents:

Servei de canvi d'oli[a]		
Núm. PR	Tipus de servei	Interval de servei
QI1	Fix	Cada **5.000 km** o al cap d'**1 any**[b]
QI2		Cada **7.500 km** o al cap d'**1 any**[b]
QI3		Cada **10.000 km** o al cap d'**1 any**[b]
QI4		Cada **15.000 km** o al cap d'**1 any**[b]
QI6	Flexible	Segons l'indicador d'intervals de servei.

[a] Les dades es basen en condicions d'ús normals.
[b] Segons el que es compleixi abans.

Servei d'Inspecció[a]
Segons l'indicador d'intervals de servei.

[a] Les dades es basen en condicions d'ús normals.

Particularitat del Servei flexible

En el cas del **Servei flexible** només heu de realitzar un servei de canvi d'oli quan el vehicle ho necessiti. Per calcular quan s'ha de realitzar es tenen en compte les condicions d'ús individuals i l'estil de conducció personal. Un component important del Servei flexible és la utilització d'oli de llarga durada (LongLife) en comptes d'oli de motor convencional.

Tingueu en compte la informació relativa a les especificacions de l'oli del motor segons la norma VW ››› pàg. 279.

En cas de no desitjar el Servei flexible podeu decantar-vos pel Servei fix. No obstant això, un servei fix pot repercutir en les despeses de servei. L'assessor de servei us assessorarà de gust.

A SEAT, les dates dels serveis s'indiquen mitjançant l'indicador d'intervals de servei:

- al quadre d'instruments ››› pàg. 25
- al sistema d'Infotainment: menú > **Ajustes > Servicio**; O BÉ > **Estado del vehículo > Servicio** ››› pàg. 35.

L'indicador d'intervals de servei informa de les dates dels serveis que inclouen un canvi de l'oli del motor o una inspecció. Quan arribi el moment de realitzar el servei corresponent, es podran realitzar també altres treballs addicionals necessaris, com el canvi del líquid de frens i de les bugies.

Informació sobre les condicions d'ús

Els intervals i conjunts de serveis prescrits es basen en general en **condicions d'ús normals**.

Si, per contra, el vehicle s'utilitza sota **condicions d'ús adverses**, caldrà realitzar alguns dels treballs abans que es compleixi l'interval del proper servei o fins i tot entre els intervals de servei prescrits.

Les condicions d'ús adverses són, entre d'altres:

- La utilització de combustible amb un elevat índex de sofre.
- La realització freqüent de trajectes curts.
- Deixar el motor a ralentí durant molt de temps, com en el cas dels taxis.
- La utilització del vehicle en zones amb molta pols.
- La conducció freqüent amb remolc (en funció de l'equipament).
- La utilització predominant del vehicle en situacions de trànsit dens amb parades intermitents, p. ex., per ciutat.
- La utilització del vehicle predominantment a l'hivern.

Això regeix especialment per als components següents (en funció de l'equipament):

- Filtre de pols i pol·len
- Filtre d'al·lèrgens Air Care
- Filtre d'aire
- Corretja dentada
- Filtre de partícules
- Oli del motor

L'assessor de Servei del vostre taller especialitzat us aconsellarà de gust sobre la necessitat d'intercalar treballs entre els intervals normals de servei, sempre tenint en compte les condicions d'utilització del vostre vehicle.

⚠ ATENCIÓ

Si els serveis són insuficients o no es realitzen i si no es respecten els intervals de servei, el vehicle podria quedar immobilitzat enmig del trànsit i provocar un accident i greus lesions.

- **Encarregueu els treballs de servei a un concessionari SEAT autoritzat o a un taller especialitzat.**

ⓘ COMPTE!

SEAT no es fa responsable dels danys que s'ocasionin al vehicle a causa de treballs insuficients o d'una disponibilitat escassa de peces.

Conjunts de serveis

Els conjunts de serveis inclouen tots aquells **treballs de manteniment** que són necessaris per garantir la seguretat viària i el bon funcionament del vostre vehicle (**en funció de les condicions d'utilització i de l'equipament del vehicle**, per exemple, del motor, del canvi o dels líquids operatius).

Els treballs de manteniment es divideixen en *treballs d'inspecció* i *treballs de revisió*. Consulteu els detalls dels treballs necessaris per al vostre vehicle a:

- El vostre concessionari SEAT
- El vostre taller especialitzat

Per motius tècnics (desenvolupament permanent de components) els conjunts de serveis poden variar. El vostre concessionari SEAT o taller especialitzat rep sempre puntualment informació sobre qualsevol modificació.

Ofertes de servei addicionals

Recanvis homologats

Els Recanvis originals SEAT han estat concebuts per als seus vehicles i homologats per SEAT tenint especialment en compte el factor seguretat. Aquestes peces corresponen exactament a les prescripcions de fàbrica quant a disseny, precisió de les mesures i materials. Els Recanvis Originals SEAT han estat concebuts exclusivament per al vostre vehicle. Per això, us aconsellem utilitzar sempre Recanvis Originals SEAT. SEAT no es fa responsable de la seguretat i idoneïtat de les peces d'altres fabricants.

Les peces de bescanvi homologades

Les peces de bescanvi homologades, seguint les prescripcions del fabricant, constitueixen un servei més a la seva disposició, oferint-li la possibilitat de substituir conjunts complets, sent els més coneguts: motor alleugerit, caixes de canvi, culates, unitats de comandament, elements elèctrics, etc.

Aquestes peces són, naturalment **Peces homologades**, i com que són d'igual condició que les de fàbrica disposen també de la garantia de Recanvis homologats.

Accessoris originals

Us recomanem utilitzar per al vostre vehicle només els Accessoris Originals SEAT i els accessoris homologats per SEAT. La fiabilitat, seguretat i idoneïtat d'aquests accessoris han estat comprovades especialment per a aquest tipus de vehicle. SEAT no es fa responsable de la seguretat i idoneïtat de les peces d'altres fabricants.

Servei de Mobilitat (Service Mobility)

Des del moment que compreu el vostre nou CUPRA, gaudireu dels avantatges i les cobertures del servei de Mobilitat.

Durant els dos primers anys posteriors a la compra, el vostre nou CUPRA està cobert automàticament pel servei de Mobilitat sense costos addicionals.

Si voleu continuar gaudint d'aquest servei, podeu ampliar el servei Mobilitat de SEAT sempre que feu els serveis d'Inspecció o Manteniment recomanats a un Servei Autoritzat SEAT.

En cas que el vostre SEAT quedi immobilitzat a causa d'una avaria o un accident, amb els nostres serveis d'assistència us mantindrem sempre en moviment.

Tingueu en compte que el servei de Mobilitat de SEAT varia en funció del país on s'hagi venut el vehicle. Per a més informació, consulteu el vostre concessionari SEAT o la pàgina web de SEAT del vostre país.

Conservació i neteja del vehicle

Observacions bàsiques

Els treballs de conservació realitzats amb regularitat i professionalitat asseguren el manteniment del valor del vostre vehicle. A més, també poden convertir-se en una condició indispensable per exigir el dret de garantia en el cas de danys per corrosió i deficiències a la capa de pintura de la carrosseria.

Els tallers especialitzats disposen dels productes de conservació necessaris. Us preguem que tingueu en compte les indicacions per a l'aplicació que hi ha als envasos.

⚠ ATENCIÓ

- **L'aplicació incorrecta dels productes de conservació pot ser nociva per a la salut.**
- **Mantingueu els productes de conservació sempre a un lloc segur i fora de l'abast dels nens. Perill d'intoxicació!**

Nota relativa al medi ambient

- **Quan compreu productes de conservació, opteu per aquells que siguin compatibles amb el medi ambient.**
- **Les restes dels productes de conservació no s'han de llençar a les escombraries domèstiques.**

Rentat del vehicle

Com més temps es trigui a netejar els dipòsits, p. ex., les restes d'insectes, els excrements d'ocells, la resina d'arbre o les sals antiglaç que s'han adherit al vostre vehicle, més gran serà el dany que puguin ocasionar a la superfície. Les altes temperatures, p. ex., a causa de la radiació solar, reforcen l'efecte nociu.

Abans de procedir al rentat, estoveu la brutícia gruixuda aplicant-hi aigua abundant.

Per eliminar la brutícia incrustada com, p. ex., els excrements d'insectes o la resina d'arbre, la millor opció és emprar molta aigua i un drap de microfibres.

Feu rentar també els baixos del vehicle després de finalitzar el període de sals antiglaç a l'hivern.

Aparells de neteja d'alta pressió

Si renteu el vehicle amb un aparell de neteja d'alta pressió haureu de tenir molt en compte les instruccions d'ús de l'aparell. El punt anterior és vàlid sobretot per a la pressió i la distància respecte del vehicle en aplicar el raig d'aigua.

No orienteu el raig directament a les juntes dels vidres laterals, les portes, les tapes o el sostre panoràmic de vidre; això també és vàlid per a pneumàtics, tubs flexibles de goma, material insonoritzant, sensors o lents de càmeres. Mantingueu una distància mínima de 40 cm.

No elimineu la neu i el gel amb un aparell de neteja d'alta pressió.

No utilitzeu en cap cas polvoritzadors circulars ni freses per eliminar la brutícia.

L'aigua no ha d'estar a més de 60 °C.

Túnels de rentat automàtics

Ruixeu el vehicle abans d'iniciar el rentat.

Comproveu que les finestretes i el sostre de vidre estiguin tancats i els eixugaparabrises desactivats. Tingueu en compte les indicacions de l'operador del túnel de rentat, especialment si hi ha peces separables al vostre vehicle.

Doneu preferència a túnels de rentat sense raspalls.

Rentar a mà

Netegeu el vehicle de dalt a baix amb una esponja suau o amb un raspall de rentat. Utilitzeu productes de neteja que no continguin dissolvents.

Poliment

El poliment només serà necessari quan la pintura del vehicle hagi perdut la seva brillantor i aquesta no es pugui restablir amb productes de conservació.

No poliu les superfícies pintades en mat! Si es treu brillantor a la pintura, la superfície resultarà danyada de manera irreparable.

Rentar vehicles amb pintura mat

Per rentar el vehicle el millor és utilitzar un netejador especial per a pintura mat. Per a més informació, acudiu a un servei oficial.

Apliqueu el producte polvoritzant-lo sobre la carrosseria per zones, una per una, i deixeu-lo actuar almenys 2 minuts. Netegeu-lo amb un drap de microfibra **evitant fer una pressió excessiva** sobre la zona tractada fins a aconseguir l'eliminació de la brutícia. Un cop net, repetiu l'aplicació del producte zona per zona i escampeu-lo fins aconseguir un acabat uniforme.

En cas que el vehicle estigui afectat de mosquits o molta brutícia, polvoritzeu el producte sobre tota la superfície, deixeu-lo actuar 2 minuts i apliqueu aigua a pressió fins aconseguir una neteja total. Un cop sec apliqueu el producte zona per zona i escampeu-lo amb microfibra **evitant fer una pressió excessiva** fins a aconseguir un acabat uniforme.

En tots dos casos amb l'aplicació final obtindrem una cura perfecta del vehicle i una capa protectora contra la brutícia i l'aigua.

⚠ ATENCIÓ

- **Renteu el vehicle només amb l'encesa desconnectada o bé segons les especificacions de l'operador del túnel de rentat. Perill d'accident!**
- **Si netegeu els baixos o l'interior dels passos de roda, protegiu-vos de les peces de metall punxegudes o tallants. Perill de tallar-se!**
- **Després de la neteja és possible que els frens triguin més a frenar a causa de la humitat o, a l'hivern, al gel als discos o les pastilles de frens. Perill d'accident! En aquest cas, caldrà frenar repetides vegades fins que els frens s'assequin.**

⚠ ATENCIÓ

La utilització incorrecta d'equips de neteja d'alta pressió pot provocar danys. Això pot provocar accidents i ocasionar lesions greus.

- **No dirigiu mai el raig de l'equip de neteja d'alta pressió directament als cables d'alt voltatge de color taronja, als components de sistema d'alt voltatge ni a la xarxa de bord de 12 volts.**

(!) COMPTE!

- **Si renteu el vehicle en un túnel de rentat automàtic, haureu de plegar els retrovisors exteriors per evitar que es facin malbé. Els retrovisors exteriors que es regulen elèctricament només es poden plegar/desplegar elèctricament!**
- **No renteu el vehicle si està exposat a una radiació solar intensa. Perill de fer malbé la pintura!**
- **No utilitzeu esponges per netejar restes d'insectes ni esponges de cuina amb una superfície aspra ni res semblant. Perill de fer malbé la superfície!**
- **Peces del vehicle amb pintura mat:**
  - **No utilitzeu abrillantadors ni ceres dures. Perill de fer malbé la superfície!**
  - **No seleccioneu mai programes de rentat que incloguin la conservació amb cera. Això podria espatllar l'aspecte de la pintura mat.**

– **No poseu adhesius ni rètols magnètics sobre les peces pintades en mat, ja que en retirar-los es poden produir danys a la pintura.**

Nota relativa al medi ambient

Renteu el vehicle només als llocs previstos per a aquest fi. Aquests llocs estan preparats per evitar que passi a la canalització l'aigua que s'utilitza per al rentat, que pot estar contaminada amb oli.

Neteja de l'exterior

A continuació trobareu algunes recomanacions sobre la neteja i la conservació de components individuals del vehicle.

Visiteu el vostre taller especialitzat en cas de preguntes especials o de components que no s'han relacionat.

Recordeu les notes respectives ››› **pàg. 315, *Tingueu especial cura amb...***

Escombretes d'eixugaparabrises

- *Brutícia*: Drap suau amb netejavidres.

Fars / Grups òptics del darrere

- *Brutícia*: Esponja tova amb dissolució sabonosa neutra[1].

Sensors / Lents de la càmera

- *Brutícia*:
  - *Sensors*: drap suau amb producte de neteja que no contingui dissolvents.
  - *Lents de la càmera*: drap suau amb producte de neteja que no contingui alcohol.
- *Neu/gel*: escombreta de mà/aerosol antiglaç que no contingui dissolvents.

Rodes

- *Sal antigel*: aigua.
- *Pols d'abrasió dels frens*: producte de neteja especial exempt d'àcid.

Tubs finals d'escapament

- *Sal antigel*: aigua, si escau un producte de neteja adequat per a acer afinat o bé un producte de neteja no abrasiu ni corrosiu

Embellidors/motllures embellidores

- *Brutícia*: Dissolució sabonosa neutra [1], si escau un producte de neteja adequat per a acer afinat

Pintura

- *Desperfectes en la pintura*: Consulteu el codi de color de la pintura a un concessionari i restaurar amb un llapis de retoc.
- *Combustible vessat*: Esbandiu-lo immediatament amb aigua.
- *Dipòsit d'òxid ambiental*: Aplicar eliminador d'òxid ambiental i conservar després amb cera dura. Visiteu el vostre taller especialitzat en cas de dubtes.
- *Corrosió*: Encarregueu l'eliminació al vostre taller especialitzat.
- *L'aigua no forma perles sobre la pintura neta*: Conserveu-la amb cera dura (com a mínim 2 vegades l'any).
- *Sense brillantor tot i conservació/pintura poc vistosa*: Tracteu-la amb abrillantador adequat i aplicar després conservant per a pintura si l'abrillantador utilitzat no conté ingredients conservants.
- *Dipòsits, p. ex. restes d'insectes, excrements d'ocells, resines d'arbre, sals antiglaç*: estoveu-los immediatament amb aigua i eliminar amb un drap de microfibres.
- *Brutícia amb base de greix, p. ex. productes de cosmètica o crema solar*: elimineu-la immediatament amb una dissolució sabonosa neutra [1] i un drap suau.

Peces de fibra de carboni

- *Brutícia*: Netegeu-la com les peces pintades ››› **pàg. 311**.

---

[1] Dissolució sabonosa neutra: màxim dues cullerades soperes en 1 l d'aigua.

Làmines decoratives

- *Brutícia*: Esponja tova amb dissolució sabonosa neutra[1].

Neteja interior

A continuació trobareu algunes recomanacions sobre la neteja i la conservació de components individuals del vehicle.

Visiteu el vostre taller especialitzat en cas de preguntes especials o de components que no s'han relacionat.

Recordeu les notes respectives ››› pàg. 315, *Tingueu especial cura amb...*

Vidres

- *Brutícia*: Apliqueu-hi eixugavidres i assequeu-ho després amb un drap.

Embellidors/motllures embellidores

- *Brutícia*: Dissolució sabonosa neutra[1].

Peces de plàstic

- *Brutícia*: Drap humit.
- *Brutícia incrustada*: Dissolució sabonosa neutra [1], si escau un producte de neteja per a plàstics sense dissolvents.

Pantalles/quadre d'instruments

- *Brutícia*: Drap suau amb netejador per a pantalles de cristall líquid.

Panells de comandaments

- *Brutícia*: Pinzell tou, després drap suau amb dissolució sabonosa neutra[1].

Cinturons de seguretat

- *Brutícia*: Dissolució sabonosa neutra [1], deixeu-los assecar abans d'enrotllar-los.

Teixits, cuir artificial, microfibra

- *Partícules de brutícia adherides superficialment*: Aspirador.
- *Brutícia amb base d'aigua, p. ex. cafè, te, sang, etc.*: Drap absorbent i dissolució sabonosa neutra[1].
- *Brutícia amb base de greix, p. ex. oli, maquillatge, etc.*: Aplicar una dissolució sabonosa neutra[1]. Absorbiu les partícules dissoltes de greix i pintura assecant per tocs amb un drap absorbent, si escau cal tractar-ho després amb aigua.
- *Brutícia especial, p. ex. bolígraf, esmalt d'ungles, pintura de dispersió, betum, etc.*: Llevataques especial; assecar per tocs amb material absorbent i, si escau, tractar després amb una dissolució sabonosa neutra[1].

Cuir natural

- *Brutícia recent*: Drap de cotó amb dissolució sabonosa neutra[1].
- *Brutícia amb base d'aigua, p. ex. cafè, te, sang, etc.*:
  - *Taques recents*: drap absorbent.
  - *Taques seques*: llevataques adequat per al cuir.
- *Brutícia amb base de greix, p. ex. oli, maquillatge, etc.*:
  - *Taques recents*: drap absorbent i llevataques adequat per al cuir.
  - *Taques seques*: aerosol dissolvent de greixos.
- *Brutícia especial, p. ex. bolígraf, esmalt d'ungles, pintura de dispersió, betum, etc.*: Llevataques adequat per al cuir.
- *Conservació*: Apliqueu amb regularitat crema conservant que protegeixi dels raigs del sol i tingui efecte impregnant, empreu una crema conservant del color adequat si escau.

Peces de fibra de carboni

- *Brutícia*: Netegeu-les com les peces de plàstic.

---

[1] Dissolució sabonosa neutra: màxim dues cullerades soperes en 1 l d'aigua.

Tingueu especial cura amb...

Fars/grups òptics del darrere

- No netegeu els fars/els grups òptics del darrere, en cap cas, amb un drap o una esponja seca.
- No utilitzeu productes de neteja que continguin alcohol. Perill que es formin esquerdes!

Rodes

- No utilitzeu abrillantador per a pintura ni altres productes abrasius.
- Si s'ha danyat la capa de protecció de la pintura de la llanda, p. ex., a causa d'impactes de pedres, esgarrapades, etc., el dany s'haurà de reparar immediatament.

Lents de la càmera

- No utilitzeu mai aigua tèbia ni calenta per retirar la neu i el gel de la lent. Perill que es formin esquerdes a la lent!
- Per netejar la lent de la càmera no utilitzeu mai productes de neteja abrasius o que continguin alcohol. Perill de rascades i formació d'esquerdes!

Vidres

- Elimineu la neu i el gel que hi pugui haver als vidres i als retrovisors exteriors amb una rasqueta de plàstic. Per evitar que es produeixin rascades en netejar, la rasqueta no s'haurà de moure cap endavant i cap enrere, sinó només en una direcció.
- No retireu mai neu o gel dels vidres ni dels retrovisors amb aigua tèbia o calenta. Perill que es formin esquerdes al vidre!
- Per evitar qualsevol tipus de danys a la calefacció del vidre posterior, no s'han d'enganxar adhesius sobre els filaments tèrmics.

Embellidors/motllures embellidores

- No utilitzeu productes de conservació ni de neteja a base de crom.

Pintura

- El vehicle ha d'estar exempt de brutícia i pols abans d'aplicar abrillantador o productes de conservació. Perill de rascades!
- No apliqueu abrillantador ni productes de conservació si el vehicle està exposat a una radiació solar intensa. Perill de fer malbé la pintura!
- Els dipòsits d'òxid ambiental no s'han d'eliminar per poliment. Perill de fer malbé la pintura!
- Elimineu els productes de cosmètica i la crema solar immediatament. Perill de fer malbé la pintura!

Pantalles/quadre d'instruments

- Les pantalles, el quadre d'instruments i l'embellidor que l'envolta no s'han de netejar en sec. Perill de rascades!
- Assegureu-vos que el quadre d'instruments està apagat i s'ha refredat abans de netejar-lo.
- Assegureu-vos que no entri cap líquid entre el quadre d'instruments i l'embellidor. Perill de danys!

Panells de comandaments

- Assegureu-vos que no entri cap líquid als panells de comandaments. Perill de danys!

Cinturons de seguretat

- No desmunteu els cinturons de seguretat per netejar-los.
- Els cinturons de seguretat i els seus components no s'han de netejar mai amb productes químics ni entrar en contacte amb líquids que tinguin propietats càustiques, amb dissolvents o objectes amb punta o punxeguts. Perill de danyar el teixit!
- Encarregueu al vostre taller especialitzat la substitució dels cinturons de seguretat que presentin danys al teixit, a les unions, al dispositiu automàtic d'enrotllat o a la part del tancament.

Teixits/cuir artificial/microfibra

- No tracteu el cuir artificial/microfibra amb productes per a la cura del cuir, dissolvents, cera per a terres, betum, llevataques o altres productes similars.
- Si és molt difícil treure una taca, acudiu al vostre taller especialitzat perquè l'eliminin allà. Així evitareu danys.

- No utilitzeu en cap cas netejadors de vapor, raspalls, esponges dures, etc. per netejar.
- No activeu la calefacció dels seients per assecar els seients.
- Els objectes punxeguts dels vestits, com ara cremalleres, reblons a la roba o cinturons poden danyar la superfície.
- Els tancaments velcro oberts, p ex. a la roba, poden danyar l'entapissat del seient. Assegureu-vos que els tancaments velcro estiguin tancats.

Cuir natural

- No tracteu el cuir en cap cas amb dissolvents, cera per a terres, betum, llevataques o altres productes similars.
- Els objectes punxeguts dels vestits, com ara cremalleres, reblons a la roba o cinturons poden danyar la superfície.
- No utilitzeu en cap cas netejadors de vapor, raspalls, esponges dures, etc. per netejar.
- No activeu la calefacció dels seients per assecar els seients.
- Eviteu que el vehicle estigui aturat durant molt temps al sol per evitar que el cuir perdi color. Si el vehicle està estacionat durant molt temps a l'aire lliure, s'hauria de tapar el cuir per protegir-lo dels raigs del sol.

⚠ ATENCIÓ

El parabrisa no s'ha de tractar amb agents de recobriment impermeables a l'aigua per a vidres. Sota condicions de visibilitat desfavorables com per exemple amb humitat, foscor o quan el sol es troba en el seu punt més baix pot ser que es produeixi un enlluernament més intens. Perill d'accident! A més és possible que les escombretes del parabrisa produeixin sorolls.

Avís

- **Les restes d'insectes es poden eliminar, amb molta més facilitat, d'una pintura que hagi rebut recentment un tractament de conservació.**
- **Els tractaments regulars de conservació poden evitar que es formin dipòsits d'òxid ambiental.**

Retirar el vehicle de la circulació

Si voleu deixar el vehicle aturat durant un llarg període de temps, adreceu-vos a un taller especialitzat. Us assessoraran amb molt de gust sobre les mesures necessàries, com ara protecció anticorrosió, Servei i emmagatzematge.

Tingueu en compte, a més, les indicacions relatives a la bateria del vehicle ››› pàg. 282 , ››› pàg. 282, *Introducció al tema*.

Accessoris, peces de recanvi i treballs de reparació

Introducció al tema

Informeu-vos a fons abans de comprar accessoris i peces de recanvi.

El vostre vehicle ofereix un gran nivell de seguretat activa i passiva. Us recomanem que aneu a un servei oficial SEAT perquè us assessorin sobre si voleu muntar accessoris al vostre vehicle més endavant o si heu de canviar alguna peça. El vostre servei oficial SEAT us informarà molt a gust sobre el nivell d'adequació, les disposicions legals i les recomanacions de fàbrica pel que fa a accessoris i peces de recanvi.

Us recomanem utilitzar **accessoris SEAT** i **peces originals SEAT®**. D'aquesta manera SEAT ha establert que el producte en qüestió és fiable, segur i adequat. Com és natural, els serveis oficials SEAT se n'ocupen que el muntatge es dugui a terme amb un alt nivell de professionalitat.

Malgrat observar contínuament el mercat, SEAT no pot jutjar si productes **no autoritzats per SEAT** reuneixen els requisits de fiabilitat, seguretat i aptitud per al vehicle. Per aquest motiu SEAT no assumeix cap responsabilitat per aquests productes, tot i que, en determi-

nats casos, hi hagi una autorització d'un institut d'inspecció tècnica oficialment reconegut o d'un organisme oficial.

Els **equips instal·lats posteriorment** que influeixen directament en el control del vehicle per part del conductor, com ara un regulador de velocitat o **una suspensió amb regulació electrònica**, han de portar el distintiu **i** (signe d'autorització de la Unió Europea) i estar homologats per a aquest vehicle.

Els **dispositius elèctrics addicionals** la finalitat dels quals no sigui la d'exercir un control directe sobre el vehicle, com per exemple neveres portàtils, ordinadors o ventiladors, han de portar el distintiu CE (Declaració de conformitat del fabricant a la Unió Europea).

⚠ ATENCIÓ

No s'han de muntar mai accessoris com, per exemple, suports de telèfons o de begudes sobre les cobertes o dins del camp d'acció dels coixins de seguretat. Si no és així hi ha el perill de prendre mal si es dispara el coixí de seguretat en cas d'accident.

Modificacions tècniques

Si s'intervé d'alguna manera en els components elèctrics, en la seva programació, en el cablejat i en la transferència de dades, es poden produir anomalies en el funcionament.

Us preguem que entengueu que el vostre concessionari SEAT no pot fer-se càrrec dels danys ocasionats per la realització incorrecta de tasques al vehicle.

Per això us recomanem que encarregueu als serveis oficials SEAT la realització de les tasques necessàries amb **peces originals SEAT®**.

⚠ ATENCIÓ

Qualsevol mena de treballs o modificacions que es realitzin al vostre vehicle d'una manera incorrecta poden ocasionar anomalies en el funcionament d'aquest, amb el conseqüent perill d'accident.

Radiotelèfons i equips d'oficina

Radiotelèfons d'instal·lació fixa

El muntatge posterior de radiotelèfons al vehicle requereix, en general, una autorització. SEAT autoritza el muntatge de radiotelèfons permesos dins del vehicle sempre que:

- La instal·lació de l'antena es realitzi correctament.
- L'antena es trobi fora de l'habitacle (utilitzant un cable amb pantalla i mitjançant una adaptació antireflectant de l'antena).
- La potència d'emissió efectiva a la base de l'antena no sigui superior a 10 watts.

Si voleu informar-vos sobre el muntatge i la utilització de radiotelèfons amb una major potència d'emissió, visiteu el vostre Servei Oficial SEAT o pregunteu-ho a tallers especialitzats.

Radiotelèfons mòbils

Si s'utilitzen telèfons mòbils o radiotelèfons convencionals, es poden produir interferències en els sistemes electrònics del vehicle. Les causes poden ser:

- Vehicle sense antena exterior.
- Antena exterior mal instal·lada.
- Potència d'emissió superior a 10 W.

Per tant, no s'han d'emprar telèfons mòbils ni radiotelèfons *a l'interior del vehicle* sense antena exterior o amb l'antena exterior mal instal·lada ››› ⚠.

A més a més, tingueu en compte que només amb una antena *exterior* s'aconsegueix l'abast màxim de l'aparell.

Equips d'oficina

El muntatge posterior d'equips domèstics i d'oficina dins del vehicle està permès, sempre que no entorpeixin el control del vehicle per part del conductor i disposin d'un distintiu CE. Els equips muntats amb posterioritat que puguin influir en el control del vehicle per part del conductor han de comptar sempre amb una homologació adequada per a aquest vehicle i un distintiu **e**.

⚠ ATENCIÓ

L'ús de telèfons mòbils o radiotelèfons a l'interior d'un vehicle sense antena exterior o amb l'antena exterior mal instal·lada pot ser perjudicial per a la salut a causa de la formació de camps electromagnètics excessius.

Avís

- El muntatge posterior d'aparells elèctrics o electrònics dins d'aquest vehicle afecta a la seva llicència i pot ocasionar, en determinades circumstàncies, la retirada del permís de circulació.
- Li preguem tingui en compte les instruccions de maneig dels telèfons mòbils i dels radiotelèfons.

Informació per a l'usuari

Garantia

Garantia de funcionament sense avaries

Els Serveis Oficials SEAT garanteixen el perfecte estat dels vehicles nous de fàbrica. Consulteu el contracte de compravenda o documentació complementària o addicional facilitada pel Servei Tècnic on s'acreditin els detalls de les condicions i els terminis de la garantia. Consulteu més informació referent a aquest tema al vostre Servei Oficial SEAT.

Informació memoritzada per les unitats de control

Emmagatzematge de dades d'accidents (Event Data Recorder)

El vostre vehicle disposa d'un dispositiu d'emmagatzematge de dades d'accidents (EDR).

La funció de l'EDR consisteix a registrar dades en cas d'un accident lleu o greu. Aquestes dades serveixen com a suport per a l'anàlisi de com s'han comportat diversos sistemes del vehicle.

L'EDR registra durant un interval de temps reduït (normalment 10 segons o menys) dades dinàmiques de la conducció i dades dels sistemes de retenció, com ara:

- Com han funcionat diversos sistemes del vostre vehicle.
- Si el conductor i els acompanyants portaven posats els cinturons de seguretat.
- Quant s'ha pressionat el pedal d'acceleració o el fre.
- Velocitat del vehicle.
- Posició GPS.

Aquestes dades ajuden a entendre millor les circumstàncies en les quals ha passat l'accident.

De la mateixa manera, es registren dades dels sistemes d'assistència a la conducció. Això inclou dades com, per exemple, si els sistemes estaven inactius o actuant, i si la seva actuació ha tingut impacte en el comportament dinàmic del vehicle, desviant la seva trajectòria en les situacions descrites anteriorment, accelerat o desaccelerat.

En funció de l'equipament del vehicle això inclou dades de sistemes com:

- el control de creuer adaptatiu
- l'assistent d'avís de sortida del carril
- els assistents d'aparcament
- les funcions de fre d'emergència.

Les dades d'EDR únicament queden registrades en situacions particulars d'accident. En condicions normals de conducció no es registra cap dada.

No es registren dades d'àudio o vídeo a l'interior o l'entorn del vehicle. Dades personals com nom, edat, o sexe no queden registrades en cap moment. Tanmateix, és possible que tercers (com ara autoritats de processament penal) puguin relacionar el contingut de l'EDR amb altres fonts de dades i crear una referència personal en el context de la investigació d'accidents.

Per llegir les dades d'EDR és necessari l'accés, prescrit legalment, a la interfície ODB ("On-Board-Diagnose") del vostre vehicle estant aquest encès.

SEAT no tindrà accés a les dades EDR llevat que el propietari (o en casos de "Lísing" l'arrendatari), donin el seu consentiment. Poden donar-se excepcions sota disposicions legals o contractuals.

A causa dels requeriments legals en productes relacionats amb la vostra seguretat, SEAT podrà utilitzar les dades EDR per a la investigació de camp i per a la millora en la qualitat dels sistemes del vehicle. Les dades utilitzades per a fins d'investigació seran tractades de forma anònima (és a dir, sense referències al vehicle, ni al seu propietari o arrendatari).

Antenes del vehicle

Sistema d'Infotainment i antenes

Les antenes per al sistema d'Infotainment estan muntades en diversos llocs del vehicle:

- Al sostre.
- Al parabrisa, entre les capes del vidre.
- Al vidre i les finestretes amb una estructura d'antenes impreses ››› ⓘ.

ⓘ COMPTE!

L'estructura d'antenes impreses que es troben al vidre i les finestretes es pot fer malbé pel frec d'objectes o per l'ús de productes corrosius o que continguin àcids.

- **No enganxeu cap adhesiu a la zona del vidre i de les finestretes.**
- **No netegeu mai l'estructura d'antenes amb productes corrosius o que continguin àcids.**

Informació relativa al reglament de la UE sobre substàncies i preparats químics REACH

D'acord amb el reglament europeu sobre substàncies i preparats químics REACH, SEAT, SA té la informació de les substàncies que podria contenir el vehicle.

Podeu consultar aquesta informació a qualsevol concessionari SEAT.

Informació sobre materials i reciclatge

Compatibilitat mediambiental

El respecte pel medi ambient ha tingut un paper important en el disseny, la selecció de materials i la fabricació del vostre nou SEAT.

Mesures constructives per afavorir el reciclatge

- Acoblaments i unions fàcils de desmuntar.
- Desmuntatge simplificat gràcies al disseny modular.
- Reducció de mescles de materials.
- Marcatge de les peces de plàstic i elastòmers segons les normes ISO 1043, ISO 11469 i ISO 1629.

Selecció de materials

- Utilització de materials reciclables.
- Utilització de plàstics compatibles dins d'un mateix conjunt si els components que en formen part no són fàcilment separables.
- Utilització de materials d'origen renovable i/o reciclat.
- Reducció de components volàtils, inclosa l'olor, en els materials plàstics.
- Utilització d'agents refrigerants sense CFC.

Prohibició, amb les excepcions recollides per llei (Annex II de la Directiva de VFU 2000/53/CE) dels metalls pesants: cadmi, plom, mercuri, crom hexavalent.

Fabricació

- Reducció de la quantitat de dissolvent en les ceres protectores per a cavitats.
- Utilització de plàstic film com a protector per al transport de vehicles.
- Ús d'adhesius sense dissolvents.
- Utilització d'agents refrigerants sense CFC en sistemes de generació de fred.
- Reciclatge i recuperació energètica dels residus (CDR).

- Millora de la qualitat de les aigües residuals.
- Utilització de sistemes per a la recuperació de calor residual (recuperadors tèrmics, rodes entàlpiques, etc.).
- Ús de pintures de base aquosa.

Reciclatge d'aparells elèctrics o electrònics

Tot aquell aparell elèctric o electrònic (AEE) que no està muntat de manera permanent al cotxe ha de portar estampat de forma indeleble el símbol:

Aquest símbol indica que no ha de dipositar els AEE a les escombraries domèstiques sinó mitjançant recollida selectiva.

Reciclatge de productes

✓ Vàlid per al mercat: França

Fig. 196 Avís de reciclatge per a França.

Tingueu en compte les següents instruccions de reciclatge ››› fig. 196 per als següents articles:

- Claus del vehicle.
- Comandament a distància de la calefacció i ventilació auxiliars.
- Compressor.
- Cable de càrrega.
- Targeta clau mòbil.

Fig. 197 Avís de reciclatge d'extintors per a França.

Tingueu en compte les següents instruccions de reciclatge ››› fig. 197 per als següents articles:

- Extintors.

Fig. 198 Avís de reciclatge per a França.

Respecteu les instruccions de reciclatge ››› fig. 198 per a la documentació i els embalatges o bosses dels següents articles:

- Manual de manteniment.
- Farmaciola de primers auxilis.
- Extintors.
- Compressor.

- Cable de càrrega.
- Presa de càrrega i junta d'estanqueïtat.
- Caixa d'eines del vehicle.
- Esprai antipunxades.
- Gat.
- Triangle de senyalització.
- Armilla de seguretat.
- Bossa d'eines.

Nota relativa al medi ambient

El logotip Triman i el símbol Info-tri contenen informació important de classificació per a l'usuari final.

Reciclatge de productes

✓ Vàlid per al mercat: Itàlia

Etiquetatge ambiental

El decret legislatiu núm. 116 (3 de setembre de 2020), que incorpora la directiva UE 2018/851 sobre residus, i la directiva UE 2018/852 relativa als envasos i als residus d'envasos, disposa que tots els envasos estiguin oportunament etiquetats, per facilitar la recollida, la reutilització, la recuperació i el reciclatge dels envasos, així com per donar una informació correcta als consumidors sobre la destinació final dels envasos.

És possible accedir a la informació referent a l'etiqueta ambiental dels envasos presents al vehicle a través del codi QR següent, que dirigeix a una pàgina web on es pot trobar la informació requerida per aquesta normativa:

B6F-0148

Devolució i desballestament de vehicles al final de la seva vida útil

Devolució al final de la vida útil

Al final de la vida útil, el vehicle s'ha de reciclar i eliminar d'una manera ambientalment adequada. Per aquesta raó, el darrer propietari d'un vehicle a la UE i a molts altres països està obligat per llei a portar el vehicle a un punt de recollida autoritzat, centre de devolució de vehicles o instal·lació de desmuntatge autoritzada.

SEAT ja ha realitzat els preparatius corresponents, i disposa d'una àmplia xarxa de centres de devolució de vehicles a tots els països de la UE i a molts altres països, on podeu lliurar el vostre. Si compleix els requisits legals nacionals, podeu tornar el vehicle al final de la seva vida útil de forma gratuïta dins de la UE.

El centre de devolució de vehicles emet un certificat de reciclatge que serveix com a prova que, al final de la vida útil, el vehicle s'ha reciclat correctament.

Podeu obtenir informació sobre els centres de devolució de vehicles al vostre concessionari SEAT.

Desballestament

S'han de complir els requisits de seguretat pertinents a l'hora de desballestar el vehicle o els seus components individuals, per exemple, el sistema de coixí de seguretat i els tensors de cinturó. Els tallers qualificats ja coneixen aquests requisits. SEAT recomana utilitzar un concessionari SEAT.

Declaració de conformitat

Comercialització de productes acabats al mercat britànic (Anglaterra, Gal·les i Escòcia):

UK CA El marcatge UKCA (UK Conformity Assessed) és un nou marcatge britànic que s'utilitza per a productes que es comercialitzen a Gran Bretanya (Anglaterra, Gal·les i Escòcia).

Importador:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Els vehicles que comercialitzi l'importador esmentat al mercat britànic poden incloure productes complets que compleixin les disposicions següents:

- Disposició sobre la compatibilitat electromagnètica, 2016
- Disposició sobre mitjans operatius elèctrics (seguretat), 2016
- Disposició sobre el subministrament de maquinària (seguretat) (modificació), 2011
- Disposició sobre l'emissió de sorolls d'equips i màquines per a ús exteriors, 2001
- Disposició sobre la limitació d'utilització de determinades matèries perilloses en equips elèctrics i electrònics, 2012
- Disposició sobre productes mèdics, 2002 (SISI 2002, núm. 618, en la versió modificada) (UK MDR 2002)
- Disposició sobre equips a pressió (seguretat), 2016
- Disposició sobre equipament de protecció personal (implementació), 2018

Avís

Per als productes mèdics, el marcatge CE seguirà sent vàlid al Regne Unit fins al 30 de juny de 2023.

D'acord amb les disposicions esmentades, l'importador s'ha assegurat que:

El fabricant ha realitzat l'avaluació de conformitat corresponent, ha elaborat la documentació tècnica i compleix els requisits del marcatge.

Avís

Fins al 31 de desembre del 2025, el marcatge britànic pot anar col·locat en una etiqueta disposada sobre el producte o la documentació adjunta.

Equips radioelèctrics

Declaració de conformitat simplificada

El vostre vehicle disposa de diversos equips radioelèctrics. Els fabricants d'aquests equips declaren que els equips compleixen, sempre que s'exigeixi legalment, la Directiva 2014/53/EU.

El text complet de la declaració UE de conformitat està disponible a la següent adreça d'Internet:

www.seat.com/generalinfo CE

Regne Unit

El vostre vehicle disposa de diversos equips radioelèctrics. Els fabricants d'aquests equips declaren que els equips compleixen, sempre que s'exigeixi legalment, la Directiva UK Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206).

El text complet de la declaració de conformitat està disponible a la següent adreça d'Internet:

www.seat.com/generalinfo UK CA

Ucraïna

El vostre vehicle disposa de diversos equips radioelèctrics. Els fabricants d'aquests equips declaren que els equips compleixen, sempre que s'exigeixi legalment, la Ukraine Decree 355/2017 (TR Radio equipment).

El text complet de la declaració de conformitat està disponible a la següent adreça d'Internet:

www.seat.com/generalinfo

Adreces dels fabricants

A continuació s'enumeren les adreces dels fabricants d'aquells components que, per la seva grandària o naturalesa, no puguin anar proveïts d'un adhesiu, sempre que s'exigeixi legalment:

Unitat de control central (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 - Braunschweig, Alemanya
Tel.: 0049 53188890

Sistema Keyless Access i clau amb comandament a distància per radiofreqüència del tancament centralitzat

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Alemanya
Tel.: 0049 23817980

Antena sostre

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Itàlia
Telèfon: +3907174521
Pàgina web: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32
63225 Langen, Alemanya
Telèfon: +49 (0) 6103913-0
Pàgina web: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Alemanya
Telèfon: +49 3377 3160
Pàgina web: www.molex.com

Amplificadors d'antena

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Itàlia
Telèfon: +3907174521
Pàgina web: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Alemanya
Telèfon: +49 7127 140
Pàgina web: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim, Alemanya
Telèfon: +498031184-0
Pàgina web: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Alemanya
Telèfon: +49 3377 3160
Pàgina web: www.molex.com

Antena de navegació

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Alemanya
Telèfon: +49 7127 140
Pàgina web: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim, Alemanya
Telèfon: +498031184-0
Pàgina web: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Märkische Strasse 72
15806 Zossen OT Dabendorf, Alemanya
Telèfon: +49 3377 3160
Pàgina web: www.molex.com

Molex Technologies GmbH
Mizarstraße 3, 12529 Schönefeld
Pàgina web: www.molex.com

Strona główna - BURY
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec, Polònia
info@bury.com
+48 17 78846-00

Sistema Infotainment bàsic

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, República Txeca

Sistema Infotainment opcional

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa

Comandament a distància per radiofreqüència de la calefacció independent

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Alemanya
Tel.: 0049 358357750

Quadre d'instruments

Analògic SE38x/SE316
Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10
50170 Kerpen, Alemanya

Analògic resta de models
Continental Automotive Spain,S.A.
Ctra. de Rubí a Ullastrell, n.º 12-30
08191 Rubí (Barcelona - Espanya)

FPK (digital)
Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,
64832 Babenhausen, Alemanya

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Alemanya

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, República Txeca

Digital Cockpit CUPRA Born
Europe - CE
LG Electronics Inc. Single Point of Contact
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
Països Baixos

Regne Unit – UKCA
LG Electronics UK Ltd,
Velocity 2, Brooklands Drive,
Weybridge, KT13 0SL

Sensors de radar davanter

MRR per a SE38X
Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen) Alemanya

MRR per a Tarraco, Ateca, Ibiza, Arona
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10
88131 Lindau, Alemanya

Sensors de radar del darrere

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt (Alemanya)

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seül, República de Corea

Equip radioelèctric, banda de freqüències, potència emissora màxima

A continuació es detallen els equips radioelèctrics[1] que poden equipar tots els models de SEAT. Sempre que no s'indiqui alguna cosa diferent, les dades són vàlides per a tots els models (les variacions s'indiquen amb notes al peu de les taules):

Banda de freqüència	Potència emissora màx.
Clau amb comandament a distància per radiofreqüència (vehicle)	
433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz	10 mW
868,0-868,6 MHz	25 mW
434,42 MHz	32 µW

Comandament a distància per radiofreqüència (calefacció independent)	
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	25 mW
✓ Vàlid per a: Leon, Ateca, Tarraco	

[1] La posada en servei o l'autorització d'ús de tecnologia radioelèctrica pot estar restringida en alguns països europeus, no és possible o només és possible amb requisits addicionals.

Emissor-Receptor (calefacció independent)	
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW
✓ Vàlid per a: Leon, Ateca, Tarraco	

Bluetooth	
2402-2480 MHz	6 dBm
2400-2483,5 MHz	10 dBm

Connexió a l'antena exterior del vehicle	
GSM 900: 880-915 MHz	33 dBm
GSM 1800: 1710-1785 MHz	30 dBm
WCDMA FDD I: 1920-1980 MHz	24 dBm
WCDMA FDD III: 1710-1785 MHz	21 dBm
WCDMA FDD VIII: 880-915 MHz	21 dBm
LTE FDD1: 1920-1980 MHz	23 dBm
LTE FDD3: 1710-1785 MHz	23 dBm
LTE FDD7: 2500-2570 MHz	23 dBm
LTE FDD8: 880-915 MHz	23 dBm
LTE FFD20: 832-862 MHz	23 dBm
✓ Vàlid per a: Tarraco, Leon	

Punt d'accés sense fil	
2400-2483,5 MHz	10 dBm
✓ Vàlid per a: Leon, Ateca, Tarraco	

Keyless Access	
434,42 MHz	32 µW
125 kHz	89 dBµA/m[a)]

[a)] *Vàlid per al mercat: Ucraïna*

Sensors de radar per als sistemes d'assistència davanters	
76 GHz-77 GHz	28,2 dBm[a)]
	35,0 dBm[b)]

[a)] *Vàlid per a: Leon*
[b)] *Vàlid per a: Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco*

Sensors de radar per als sistemes d'assistència posteriors	
24050-24250 MHz	20 dBm

Funció de càrrega sense fil	
110-120 kHz	5 W

Quadre d'instruments	
125 kHz	40 dBµA/m

Online Connectivity Unit	
EGSM900: 880-915 MHz	33 dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz	31 dBm
UMTS FDD 1: 1920-1980 MHz	24 dBm
UMTS FDD 3: 1710-1785 MHz	24 dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz	24 dBm
E-UTRA FDD 1: 1920-1980 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 3: 1710-1785 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 7: 2500-2570 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 8: 880-915 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 20: 832-862 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 28: 703-748 MHz	23,0 dBm

Informació addicional per a països fora de la Unió Europea

Mèxic

El vostre vehicle disposa de diversos equips radioelèctrics. Els fabricants d'aquests equips declaren que els equips compleixen, sempre que s'exigeixi legalment, la Directiva RLVCOAR15-0008. El text complet de la declaració de conformitat està disponible a la següent adreça d'Internet:

https://www.seat.mx/servicio/mi-seat/manual-del-propietario.html

Certificat: RLVHERS17-0286. Radar de curt abast RS4 Hella KGaA Hueck & Co. IFT: RLVHERS17-0286. El funcionament d'aquest equip depèn de les dues condicions següents: (1) és possible que aquest equip o dispositiu no produeixi interferències perjudicials, i (2) aquest equip o dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència, incloses les que es puguin produir per un funcionament no desitjat.

Regne Unit

Regeix el següent per als importadors al mercat del Regne Unit:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Turquia

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadır.

Telsiz Ekipmanlari Yönetmeliği (2014/53/AB) açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22 ve 45
41420 Çayırova/Kocaeli

Ucraïna

Імпортер:
ТОВ «Порше Україна»
просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В", 4-й поверх
02152 Київ, Україна.

Importer:
Porsche Ukraine LLC
Pavla Tychyny ave. 1V, Office "B", 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.

Dades tècniques

Indicacions sobre les dades tècniques

Dades distintives del vehicle

Els valors indicats en les dades tècniques poden diferir en funció de l'equipament opcional o de la versió del model, així com en el cas dels vehicles especials i els equipaments per a determinats països.

Les dades de la documentació oficial del vehicle tenen sempre prioritat.

Abreviatures emprades en aquest apartat de Dades tècniques

kW	Quilowatt, unitat de mesura de la potència del motor.
CV	Cavall de vapor (en desús), unitat de mesura de la potència del motor.
rpm, 1/min	Revolucions per minut (nombre de voltes).
Nm	Newton-metre, unitat de mesura del parell motor.
CZ	Cetan-Zahl (índex de cetà), mesura de la potència de combustió del gasoil.
Roz	Research-Oktan-Zahl, unitat per determinar la resistència antidetonant de la gasolina.

Número de bastidor (VIN)

Trobareu el número de bastidor en els llocs següents:

- Davant, visible a través de la finestreta de la part inferior esquerra del parabrisa.
- Al portadades del vehicle.
- A la dreta en el compartiment del motor.

Placa de model

La placa de model es troba al muntant de la porta del costat dret. Els vehicles destinats a determinats països no porten placa de model.

Prestacions

Els valors només regeixen per a condicions de la calçada i climatològiques òptimes.

Les prestacions del vehicle s'han calculat sense cap equipament que les minvi, p. ex., accessoris.

Consum de combustible

Els valors de consum homologats es deriven de les mesures realitzades o supervisades per laboratoris certificats de la CE d'acord amb la legislació vigent en cada moment (per a més informació, consulteu l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea en el lloc EUR-Lex: © Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/) i regeixen per les característiques indicades del vehicle.

Els valors de consum de combustible i les emissions de CO_2 es poden consultar a la documentació lliurada al comprador del vehicle en el moment de la compra.

El consum de combustible i les emissions de CO_2 depenen de l'equipament/opcionals de cada vehicle individual així com de l'estil de conducció, les condicions de la calçada, l'estat del trànsit, les condicions mediambientals, la càrrega o el nombre de passatgers.

Capacitat del dipòsit de combustible

Motors de gasolina	40 l, dels quals 7 l, aproximadament, de reserva

Pesos

Els valors del pes en ordre de marxa regeixen per al vehicle a punt per circular amb conductor (75 kg), líquids operatius i, si escau, eines i roda de recanvi. El pes en ordre de marxa augmenta amb els equipaments opcionals i

el muntatge posterior d'accessoris, de manera que es redueix segons correspongui la càrrega útil possible.

Càrrega sobre el sostre

La càrrega màxima autoritzada sobre el sostre és de 75 kg.

Càrregues de remolc

La càrrega de suport màxima autoritzada de la llança sobre el capçal esfèric del dispositiu de remolc és de **50 kg**.

⚠ ATENCIÓ

No s'han de sobrepassar els valors indicats per als pesos màxims admissibles. Hi ha risc d'accident i danys!

Dades del motor

Motors de gasolina	1.0 MPI Start-Stop	1.0 TSI Start-Stop		
Potència kW (CV) a 1/min	59 (80)/6.300	70 (95)/5.000-5.500	81 (110)/5.500	
Parell motor màxim (Nm a 1/min)	93/3.700-3.900	175/1.600-3.500	200/2.000-3.000	
Nre. de cilindres/cilindrada (cm³)	3/999	175/1.600-3.500	3/999	
Combustible	Súper 95 / Normal 91 (amb lleugera pèrdua de potència) ROZ			
Caixa de canvis	manual	manual	manual	DSG
Velocitat màxima (km/h)	172 (IV)	186 (V)	195 (V)	195 (VI)
Acceleració 0-100 km/h (s)	15,3	11,0	10,3	10,3
Pes màxim autoritzat (kg)	1630[a)]	1660[a)]	1690[a)]	1700[a)]

[a)] Varia en funció de l'equipament.

Motors de gasolina	1.0 EcoTSI Start-Stop		1.5 TSI Start-Stop	1.6 MPI	
Potència kW (CV) a 1/min	85 (115)/5.000-5.500		110 (150)/5.000-6.000	81 (110)/5.800	
Parell motor màxim (Nm a 1/min)	200/2.000-3.500		250/1.500-3.500	152/3.850-4.100	
Nre. de cilindres/cilindrada (cm³)	3/999		4/1498	4/1598	
Combustible	Súper 95 / Normal 91 (amb lleugera pèrdua de potència) ROZ				
Caixa de canvis	manual	DSG	DSG	manual	automàtic
Velocitat màxima (km/h)	195 (VI)	195 (VI)	216 (VI)	190 (V)	190 (V)
Acceleració 0-100 km/h (s)	9,5	9,5	8,1	10,4	10,8
Pes màxim autoritzat (kg)	1670[a)]	1690[a)]	1720[a)]	1650[a)]	1680[a)]

[a)] Varia en funció de l'equipament.

Dimensions



Fig. 199 Dimensions

		IBIZA
A/B	Volades frontal/posterior (mm)	796/699
C	Intereix (mm)	2.564
D	Llarg (mm)	4.059
I/F	Amplada de via[a)] anterior/posterior (mm)	1.525/1.505
G	Amplada (mm)	1.780
H	Alt a pes en buit (mm)	1.447

[a)] Aquesta dada varia en funció del tipus de llanda. Valors per a roda 185/65 R15 ET40.

Índex alfabètic

A

Abans de posar en marxa el vehicle 37
ACC 152
Accessoris 316
Accessoris originals 310
Accidents frontals i les seves lleis físiques 43
Accionament d'emergència
porta de l'acompanyant 79
Acreditació de la propietat 188
Activació de SEAT CONNECT 188
Actualitzacions sense fil 184
descarregar 185
instal·lar programari 185
requisits 185
Adaptar el volum de reproducció 207
Aigua del netejavidres
comprovar 278
quantitats d'ompliment 278
reomplir 278
Aire condicionat
aire condicionat manual 112
Aixecar el vehicle 300
Ajuda al control de la direcció 136
Ajuda d'aparcament
ajuda d'aparcament plus 172
ajuda d'aparcament posterior 175
anomalia 172
indicació visual 175
manejar 174
sensors i càmera: netejar 313
senyalitzador de l'entorn 172
Ajuda d'aparcament posterior 175
Ajuda d'arrencada 255
cables d'emergència 255
descripció 255
Ajustar
hora i data 24
llums 99
reposacaps 91
seients 38
seients davanters 90
Ajustos de so 206
Ajustos del sistema 206
Ajustos del vehicle 36
Alarma antirobatori 77
remolc 241
vigilància de l'habitacle i sistema antiremolc . 77
Alçar el vehicle 300
Alçavidres elèctrics 82
Android Auto™
establir la connexió 196
finalitzar la connexió 196
menú 196
particularitats 196
requisits 196
Anomalia de funcionament
control adaptatiu de velocitat 157
dispositiu de remolc 241
embragatge 133
sostre de vidre 85
Antena exterior 317
Anticongelant 273
Antipunxades 304
Apagar els llums 94
Aparcar 169
canvi automàtic 132
Aplicacions (apps) 194
Apple CarPlay
establir la connexió 195
finalitzar la connexió 195
menú 195
particularitats 195
requisits 195
Argolles d'amarratge 235
Arrencada assistida 255
Arrencar el motor per remolc 259
particularitats 257
Aspectes que cal tenir en compte abans de posar en marxa el vehicle 37
Assistent d'arrencada en pendents 135
Assistent de canvi de carril (Side Assist)
canvi de carril Plus 167
funcionament 166
indicació en el retrovisor exterior 167
indicador de control 167
limitacions del sistema 166
situacions de marxa 168
Assistent de conducció (Travel Assist)
vegeu Travel Assist 163
Assistent de frenada 140
Assistent de marxa enrere 176
Assistent de marxa enrere (Rear View) 176
aparcar 178
visualització a la pantalla 178
Assistent de sortida d'aparcament (Rear Cross Traffic Alert) 178
Assistent del llum de carretera 97
Assistent en descens 135
Auto Lock (tancament centralitzat) 73
Auto Unlock 73
Avaria del motor
indicador de control 252
Avís de frenada d'emergència 64

B

Baca 236
Bandes de freqüències 213
Bateria de 12 volts
arrencada assistida 255
nivell d'electròlit 284
Bateria de 12 volts 282
canvi 284
càrrega 284
desembornar i embornar 284
gestió de l'energia 286
indicadors de control 286
nivell de càrrega 286
Bloqueig d'emergència de la porta de l'acompanyant 79
Bloqueig d'extracció de la clau de contacte .. 120
Bloqueig electrònic del diferencial 140
Bloquejar i desbloquejar 70
amb el commutador del tancament centralitzat 75
en el bombí 79
Bombetes foses
canviar una bombeta 265
Bombí de la porta 79

C

Cable de remolc 239, 241
Cables d'emergència 255
Cadenes per a la neu 295
Calaixos 181
Calefacció 108
Calefacció dels seients 113
Calefacció i aire fresc 112
Càmera
neteja 28
Càmera del darrere 147
Càmera frontal 145
Canvi automàtic
assistent en descens 135
bloqueig d'extracció de la clau de contacte 120
consells per a la conducció 132
indicador de control 129
posicions de la palanca selectora 129
tiptronic 131
volant amb lleves de canvi 131
Canvi d'oli 281
Canvi de les escombretes 253
Canvi de marxes
canvi manual 128
Canvi de peces 316
Canvi manual 128
Canviar la pila
de la clau del vehicle 69
Canviar una bombeta 265
bombeta posterior a la carrosseria 267
Canviar una roda 296
caragols de roda 299
elevar el vehicle 300
treballs posteriors 302
Capacitats d'ompliment
aigua del netejavidres 278
Capó davanter 270
Capó del motor
obertura i tancament 272
Caragols de roda 294
afluixar 299
antirobatori 299
caputxons 298
parell de collament 301
Càrrega vertical sobre l'acoblament del remolc 238
carregar el remolc 242
Carregar el vehicle
argolles d'amarratge 235
col·locar l'equipatge 232
col·locar la càrrega 232
consells generals 232
maleter 232
remolc 242
sistema portaequipatges 237
Catalitzador 251
Cinturons de seguretat
ajust 44
col·locació de la banda del cinturó 45
enrotllador automàtic, pretensor i limitador de força del cinturó 46
finalitat 47
funció protectora 41
indicacions de seguretat 41
indicador de control 42
manteniment i rebuig dels pretensors del cinturó 46
sense cordar 43
símbols 42
Circular amb el maleter obert 118
Circular amb el vehicle carregat 118
Clau per a les rodes 253
Clau per control remot
desbloquejar i bloquejar 74
Claus
canviar la pila 69
clau de recanvi 68
clau del vehicle 68
comandament a distància 68

desbloquejar i bloquejar 74, 79
sincronitzar 70
Climatització 108
comandaments 110
recirculació d'aire 113
solució de problemes 114
Coixí de seguretat frontal de l'acompanyant
indicador de control 49
Coixins de seguretat 47
activar i desactivar 51
descripció 48
frontals 50
laterals 52
per al cap 53
Col·locació de la banda del cinturó 45
Comandaments al volant 88
Comandaments per a les finestretes 82
Combustible
estalvi 117
etanol 250
fer gasolina 248
gasolina 249
identificació 249
indicador del nivell de combustible 17
Coming Home 99
Compartiment del motor
bateria 282
indicacions de seguretat 270
obertura i tancament 272
oli del motor 280
Compartiments portaobjectes
vegeu Portaobjectes 180
Compta-revolucions 14, 16, 17
Comptaquilòmetres 14, 16
parcial 20
total 20
Comptaquilòmetres parcial 24
Conducció
amb el maleter obert 118
amb remolc 243
econòmica 117
segura 37
travessar calçades inundades 119
vehicle carregat 118
viatges a l'estranger 100, 120
Conducció a l'hivern
remolc 238
sostre de vidre 85
Conducció amb remolc
vegeu Remolc 238
Conducció segura 37
Connectivitat
punt d'accés WLAN 192
Consell mediambiental
fer gasolina 248
Conservació del vehicle 311
Consum de combustible
desconnexió per inèrcia 117
per què augmenta el consum? 252
Consum mitjà 16
Contacte 120
Control adaptatiu de velocitat 152
anomalia de funcionament 157
indicacions a la pantalla 153
indicador de control i d'advertiment 157
limitacions del sistema 155
maneig 153
situacions de conducció especials 155
Control automàtic del llum d'encreuament 94
Control de creuer 147
Control de tracció 140
Control electrònic d'estabilitat (ESC) 140
Cura del vehicle
posició de servei de les escombretes 253

D

Dades de viatge 22
Dades del motor 330
Dades tècniques
càrrega vertical sobre l'acoblament del remolc 238
dimensions del vehicle 331
pesos 328
Desactivació del coixí de seguretat frontal 51
Desactivar serveis de SEAT CONNECT 190
Desbloquejar i bloquejar 70
amb el commutador del tancament centralitzat 75
per control remot 74
portes 78
Descarregar
actualitzacions sense fil 185
Desconnectar
telèfon 227
Descordar-se el cinturó de seguretat 44
Desgast dels pneumàtics 293
Detecció de cansament 23
Dimensions del vehicle 331
Direcció
ajuda al control de la direcció 136
direcció electromecànica 136
indicador de control 136
Disposicions legals 189
Dispositiu de remolc
anomalia de funcionament 241
muntar posteriorment 247
muntar un portabicicletes 245
Dispositius elèctrics 182

Documentació vigent adjunta 198
Drets d'autor 207
DSG 129
Duplicat de claus 68

E

e-Call 65
E10
vegeu Etanol (combustible) 250
ECO consejos 151
Eines de bord 253
Eixugaparabrises 102
aixecar l'escombreta 253
funcions 103
particularitats 102
posició de servei 253
recollir l'escombreta 253
sensor de pluja i llum 103
Eixugavidres
palanca de l'eixugavidres 102
Eixugavidres posterior 102
Electròlit 284
Elevar el vehicle 300
Embellidor central de la roda 297
Embellidor de la roda 298
Embragatge (indicador) 133
Emergències 64
cables d'emergència 255
canviar la bateria 284
canviar una roda 296
eines de bord 253
intermitents d'emergència 63
joc antipunxades 304
remolc d'emergència del vehicle 257
substituir un fusible fos 263
Emissora de trànsit
vegeu TP (emissora de trànsit) 214
Emmagatzematge de dades d'accidents 319
Encendre els llums 94
Encesa 120
Engegar el motor 120
Engegar i parar el contacte 120
Entrada USB 197
Equilibratge de les rodes 291
Equips de seguretat 38
ESC
connectar i desconnectar 141
control electrònic d'estabilitat 140
mode Sport 141
Escombretes d'eixugaparabrises i eixugavidres posterior
canvi 254
neteja 254, 313
posició de servei 253
Estabilització del conjunt vehicle tractor i remolc 244
Estacionar 169
Estalviar combustible
mode d'inèrcia 133
Estoretes 116
Etanol (combustible) 250
Event Data Recorder 319

F

Factors que influeixen negativament en una conducció segura 37
Fars
viatges a l'estranger 100
Fars Full-LED 265
Fer gasolina
advertiments de seguretat 248
indicador de control 17
indicador del nivell de combustible 17
obrir la tapa del dipòsit 248
Fiador infantil
alçavidres elèctrics 82
Filtre de partícules 251
Filtre de pols i pollen 108
Finestretes 82
apujar/abaixar automàticament 83
funció antiatrapament 84
funcionament automàtic 83
Fonts d'àudio externes
adaptar el volum de reproducció 207
Fre d'estacionament 170
Frens 138
assistent de frenada 140
líquid de frens 277
pastilles de fre noves 138
servofrè 138
Full Link 193
ajustos 195
aplicacions 194
símbols 195
Funció antiatrapament
finestretes 84
sostre de vidre 87
Funció d'assistència en descens 135
Funció de confort dels intermitents 96
Funcionament a l'hivern
cadenes per a la neu 295
pneumàtics 294
sal als carrers 104

Fusibles 261
caixa de fusibles 262, 263
distinció mitjançant colors 262
preparatius per substituir-los 263
reconèixer fusibles fosos 263
substituir 263

G

Ganxos per a bosses 182
Garantia 319
Gasolina
additius 249
fer gasolina 249
filtre de partícules 251
Gasos d'escapament 250
Gat 253
punts de col·locació 300
Gestió de l'energia 286
Gestió del motor 250
indicador de control 252
Guantera 180

H

Hora
ajustar 24

I

i-Size 58
Identificació dels combustibles 249
Il·luminació del quadre d'instruments 100
Il·luminació exterior
canviar una bombeta 265
Immobilitzador electrònic 125
Incendi 64
Indicació de les marxes 116
Indicacions a la pantalla
advertiment de velocitat 20
comptaquilòmetres 20
control adaptatiu de velocitat 153
control de pressió dels pneumàtics 302
ECO consejos 151
hora i data 24
intervals de servei 25
limitador de velocitat 149
missatges d'advertiment i d'informació 23
portes, capó davanter i porta del maleter oberts 20
posicions de la palanca selectora 129
quadre d'instruments 19
SEAT Drive Profile 137
senyals de trànsit 26
sistema d'assistència a la frenada d'emergència (Front Assist) 158
temperatura exterior 20
Travel Assist 163
Indicacions de seguretat 198
coixins de seguretat laterals 52
coixins de seguretat per al cap 53
pretensors del cinturó 46
utilització dels cinturons de seguretat 41
utilització dels seients per a nens 56
Indicador d'intervals de servei 24
Indicador de la temperatura
del líquid refrigerant del motor 18
exterior 20
Indicador de les dades de viatge 22
Indicador del nivell de combustible 17
indicador de control 17
Indicadors d'advertiment
quadre general 11
Indicadors de control
quadre general 11
Indicadors de control i d'advertiment
ACC 157
assistent de canvi de carril (Side Assist) 167
bateria de 12 volts 286
canvi automàtic 129
cinturó de seguretat 42
climatització 114
coixins de seguretat 51
columna de direcció 136
control adaptatiu de velocitat 153
control d'emissions 252
direcció electromecànica 136
ESC 142
ESC desconnectat 141
ESC en mode Sport 141
fer gasolina 17, 248
filtre de partícules 251, 252
gestió del motor 252
Lane Assist 162, 163
limitador de velocitat 150
líquid refrigerant del motor 18
llums 94
oli del motor 282
regulador de velocitat 149
regulador de velocitat (GRA) 147
reserva de combustible 17
sistema antibloqueig ABS 142
sistema de coixins de seguretat 49
sistema de control de pressió dels pneumàtics 303
sistema de frens 140
Start-Stop 125
TCS 142
trepitjar el fre 152

Informació del trànsit 224
Informació del vehicle 35
Infotainment 198
abans de la primera utilització 198
accés a Internet 193
adaptar menús 206
ajuda 31
ajustaments de so 206
ajustos del sistema 206
Android Auto™ 196
Apple CarPlay 195
assistents i ajustos del vehicle 36
botons de funció 33
compartir una connexió WLAN 192
configuració inicial 34
connectar i desconnectar 205
dades tècniques 208
executar funcions 205
indicacions de seguretat 198
informació del vehicle 35
interfície de telèfon 226
manejar 205
menú desplegable 206
menús personalitzats 206
mode Media 216
mode Radio 212
navegació 219
netejar 207
personalitzar 206
quadre general i comandaments 202, 203
tutorial 31
WLAN 192
Inspecció 279, 308
Instal·lar programari
actualitzacions sense fil 185
Interfície de telèfon 226
equipament 226
llocs amb perill d'explosió 227
símbols 226
Intermitents d'emergència 63
Interruptor de clau 51
Intervals de manteniment 279
Intervals de servei 25
ISOFIX 58

J

Joc antipunxades 304
components 305
comprovació al cap de 10 minuts 306
inflat del pneumàtic 305
segellament del pneumàtic 305
Joc d'eines de bord 253
Joc de claus del vehicle 68
Joc de reparació per a pneumàtics 304

K

Keyless Access
desbloquejar i bloquejar el vehicle 70
posar el motor en marxa 123
Press & Drive 121
solució de problemes 72

L

Lane Assist 161
indicador de control i d'advertiment 162
indicadors de control 163
Leaving Home 99
Light Assist 97
Limitador de força del cinturó 46
Limitador de velocitat 149
indicació a la pantalla 149
indicadors de control 150
manejar 150
Líquid de frens 277
Líquid refrigerant del motor 273
comprovar el nivell 275
especificacions 273
indicador d'advertiment 18
indicador de temperatura 18
Lleves de canvi (canvi automàtic) 131
Llicències 207
Llistes de comprovació
requisits per a Android Auto™ 196
requisits per a Apple CarPlay 195
Llocs amb normatives especials 227
Llocs amb perill d'explosió 227
Llum de cornering 95
Llum del darrere antiboira
indicador de control 94
llums
assistent del llum de carretera 97
AUTO 94
comandament dels llums 94
engegar i parar 94
llum de cornering 95
llum diürn 95
palanca d'intermitents 96
palanca de llum de carretera 96
senyals acústics 95
Llums
canviar una bombeta 265
coming home 99
il·luminació dels comandaments 100
il·luminació dels instruments 100
indicadors de control i d'advertiment 94

leaving home ... 99
llum antiboira ... 96
llum d'encreuament ... 94
llum de carretera ... 94
llum de posició ... 94
llums de lectura ... 101
llums interiors ... 101
regulació de l'abast dels llums ... 99
Llums posteriors a la carrosseria
desmuntar el llum pilot posterior ... 267
Localització del vehicle ... 189

M

Maleter ... 82, 232
ampliar ... 90
desbloqueig d'emergència ... 82
desmuntar i muntar la safata ... 233
guardar la safata del maleter. ... 234
llum del maleter ... 101
terra variable del maleter ... 234
Maneig per veu ... 209
Android Auto™ ... 196
finalitzar ... 210
iniciar ... 210
paraula d'activació ... 210
Siri™ (Apple CarPlay™) ... 195
Maneta de la porta ... 79
Marques ... 207
Masses remolcables
carregar el remolc ... 242
Medi ambient
compatibilitat mediambiental ... 320
conducció ecològica ... 117
fer gasolina ... 248
reciclat d'aparells elèctrics ... 321
Menú Servicio
indicador d'intervals de servei ... 24
número d'identificació del vehicle ... 24
Microfibra: netejar ... 314
Mirall de cortesia ... 107
Miralls retrovisors ... 104
ajustar els retrovisors exteriors ... 106
antienlluernament ... 105
MirrorLink®
ajustos ... 195
Mode d'inèrcia ... 133
Mode de conducció ... 138
Mode Media ... 216
equipament ... 217
símbols ... 217
Mode Radio ... 212
Modificacions tècniques ... 317
Motor
arrencar ... 120
preescalfament ... 120
rodatge ... 119
sistema Start-Stop ... 125
sorolls ... 123
Motor i encesa
arrencada d'emergència ... 125
aturar el motor ... 124
posar el motor en marxa ... 123
posar el motor en marxa amb Press & Drive . 123
preescalfar el motor ... 123
Multimèdia ... 197, 212
favorits ... 217
reproduir ... 217
seleccionar font ... 217
Muntatge posterior
dispositiu de remolc ... 247

N

Navegació ... 219, 223
actualitzar dades de navegació ... 222
aprendre comportament d'ús ... 225
augmentar el mapa de navegació ... 220
butlletins de trànsit ... 224
dades desades ... 220
desar destinacions ... 223
destinacions desades ... 223
destinacions favorites ... 223
destinacions habituals ... 223
detalls de la ruta ... 224
editar ruta ... 224
fer servir el mapa de navegació ... 220
funció: introducció de la destinació ... 223
funcions ... 221
introduir una adreça per a una guia a la destinació ... 223
limitacions ... 220
locucions de la navegació: ... 219
reduir el mapa de navegació ... 220
símbols ... 221
últimes destinacions ... 223
utilitzar dades de contacte ... 224
Neteja
aparells de neteja d'alta pressió ... 311
cures especials ... 315
exterior del vehicle ... 313
interior del vehicle ... 314
rentar el vehicle ... 311
Neumáticos ... 289
accessoris ... 290
cadenes per a la neu ... 295
canviar ... 296
d'hivern ... 294
indicadors de desgast ... 293

objectes estranys inserits 289
pneumàtics nous 290
pressió dels pneumàtics 291
rodament unidireccional 289, 302
sigla de velocitat 290
vida útil 291
Nombre de places 39

O

Obertura 72
capó 272
finestretes 82
sostre de vidre 86
tapa del dipòsit 248
Obertura d'emergència
porta del conductor 79
porta posterior 82
Obertura davantera
dipòsit de l'eixugavidres 278
líquid de frens 277
líquid refrigerant 273, 275
Obertura de confort
sostre de vidre 86
Obrir i tancar 72
amb el commutador del tancament centralitzat 75
capó 272
en el bombí 79
finestretes 82
per control remot 74
porta posterior 82
portes 78
sostre de vidre 86
tapa del dipòsit 248
Octanatge (gasolina) 249
Oli del motor
canviar 279, 281
comproveu el nivell d'oli 280
consum 280
especificacions 279
intervals de manteniment 279
reomplir 280
servei d'inspecció 279
vareta de mesurament 280
Omplir el dipòsit 248

P

Palanca d'intermitents 96
Palanca de llum de carretera 96
Palanca selectora (canvi automàtic)
posicions 129
Pantalla
netejar 207
Pantalla de la ràdio: netejar 314
Pantalla del quadre d'instruments 14, 16, 19
Pantalla tàctil 202, 203
Pany d'encesa 120
Pany de la porta 79
Para-sols 107
Parell de collament
caragols de roda 301
Particularitats
Android Auto™ 196
Apple CarPlay 195
arrencar per remolc 257
conducció amb remolc 243
remolcar 257
Peces de recanvi 316
Pedals 39, 116
Penjadors 182
Perfil de conducció 138
Perfil del pneumàtic 293
Perfils de conducció (Drive Profile)
vegeu Selecció del perfil de conducció 137
Perfils de conducció (SEAT Drive Profile) 137
seleccionar un perfil 137
Perills per no utilitzar el cinturó de seguretat ... 43
Pesos 328
Pila 69
Pintura del vehicle
conservació 313
Places del vehicle 39
Pneumàtics d'hivern 294
Polsador d'arrencada 121
Porta posterior 81, 82
Portabegudes
al reposabraços central del darrere 181
davanter 181
porta-ampolles 181
Portabicicletes
càrrega màxima 245
muntar en el ganxo de remolc emergent ... 245
Portadades 328
Portaequipatges de sostre 236
fixar les barres transversals 236
Portaobjectes 180
altres portaobjectes 182
calaixos 181
documentació de bord 180
guantera 180
Portes 78
fiador infantil 80
Posició correcta 38
acompanyant 39
conductor 38
Preescalfament 120
Preescalfar el motor 123

Preses de corrent 182
remolc 241
Press & Drive
polsador d'arrencada 121
posar el motor en marxa 123
Pressió d'inflament dels pneumàtics 291
Pressió de l'oli del motor
indicador de control 282
Pretensors del cinturó 46
indicador de control 49
Privacitat 191
ajustos 191
Productes per a la conservació del vehicle 311
Profunditat del dibuix dels pneumàtics 293
Protecció del sol 107

Q

Quadre d'instruments 13
digital (SEAT Digital Cockpit) 16
digital Basic 14
hora i data 24
indicació d'intervals de servei 25
indicacions a la pantalla 19
indicadors d'advertiment i de control 11
missatges d'advertiment i d'informació 23
símbols 11
utilitzar amb el volant multifunció 31
Quadre general
dels indicadors d'advertiment i de control 11
vista del quadre general (volant a l'esquerra) 9
vista del quadre general (volant a la dreta) 10
vista del vehicle des de davant 6
vista del vehicle des de dins 8
vista del vehicle des del darrere 7

R

Radar del darrere 146
Ràdio 212
bandes de freqüències 213
equipament 213
símbols 213
sintonitzar emissora 213
tecles de presintonia 213
tipus de recepció 213
TP (emissora de trànsit) 214
Radiotelèfons 317
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 178
Rear View Camera 176
Rebuig
pretensors del cinturó 46
Recanvis 316
Recanvis homologats 310
Recirculació d'aire 113
Recomanació de marxa 116
Recordatori d'inspecció 25
Refrigeració 108
Regulació de l'abast dels llums 99
Regulació dinàmica de l'abast dels llums 99
Regulador de velocitat 147
indicadors de control 149
manejar 148
Rellotges
posar en hora 24
Remolc 238
ajustar els fars 243
alarma antirobatori 241
anomalia de funcionament 241
cable de remolc 239, 241
càrrega vertical sobre l'acoblament 238, 242
carregar 242
conducció amb remolc 243
connectar 241
enganxar 241
estabilització del conjunt vehicle tractor i remolc 244
llums del darrere 239, 241
llums LED del darrere 239, 241
masses remolcables 242
muntar posteriorment un dispositiu de remolc 247
presa de corrent 241
requisits tècnics 239
retrovisors exteriors 239
Remolcar el vehicle
argolla de remolc davantera 260
argolla de remolc posterior 261
barra de remolc 257
cable de remolc 257
particularitats 257
passos previs 259
prohibició de remolc 258
remolc d'emergència 259
Rentaparabrises 102
Rentar el vehicle
aparells de neteja d'alta pressió 311
cures especials 315
neteja de l'exterior 313
neteja interior 314
Rentavidres 278
Reparació de pneumàtics 304
Reposacaps 91
ajustar 91
desmuntar 92
Requisits per a Apple CarPlay 195
Respatller del seient posterior
abatre 90
aixecar 90

Retrovisor interior
antienlluernament 105
Retrovisors exteriors
ajustos 106
calefactables 106
circular amb un remolc 239
plegar 106
plegar manualment 107
Roda d'emergència 296
Rodatge
motor nou 119
pastilles de fre noves 138
pneumàtics nous 289
Rodes
cadenes per a la neu 295
canviar 296
caragols de roda 294
desmuntar i muntar 301
embellidor central de roda 297
embellidor de roda 298
intercanvi 293
roda d'emergència 296
rodes noves 290

S

Safe 75, 125
SEAT CONNECT 186
activació 188
anomalies 190
desactivar 190
disposicions legals 189
SEAT Digital Cockpit 16
SEAT Drive Profile 137
SEAT Ident 188
Seguretat
conducció segura 37
seguretat infantil 54
seients per a nens 54
Seients
ajust manual 90
ajustar els reposacaps 91
calefacció 113
desmuntar els reposacaps 92
muntar els reposacaps 92
nombre de places 39
posicions incorrectes 40
respatller del seient posterior 90
Seients per a nens
classificació en grups 55
fixació amb el cinturó de seguretat 62
i-Size 58
indicacions de seguretat 56
ISOFIX 58
sistema Top Tether 61
sistemes de fixació 57
Selecció del perfil de conducció
característiques 137
Sensor de pluja
control de la funció 104
Sensor de pluja i de llum 103
Sensor de radar 144
Sensors d'ultrasons 147
Sentit de gir
pneumàtics 302
Senyal acústic
cinturó de seguretat sense cordar 42
llums 95
Senyals acústics d'advertiment
indicadors d'advertiment i de control 11
Senyals de trànsit
visualització a la pantalla 26
Servei
comprovant del Servei 308
condicions d'ús 309
conjunts de serveis 310
inspecció 308
pla de Manteniment digital 308
treballs de servei 308
Servei d'inspecció 279
Servei de Mobilitat 310
Servei de trucada d'emergència 65
Serveis online 186
Service Mobility 310
Sigla de velocitat 290
Símbols
vegeu Indicadors d'advertiment i de control .. 11
Sistema antibloqueig 140
Sistema d'alarma antirobatori 77
Sistema d'assistència a la frenada d'emergència
..... 144
activar i desactivar 160
advertiments 158
desactivar temporalment 160
indicacions a la pantalla 158
limitacions del sistema 159
Sistema d'assistent de marxa enrere 176
Sistema d'avís de sortida del carril (Lane Assist)
..... 161
Sistema d'Infotainment
vegeu Infotainment 31
Sistema de coixins de seguretat 47
activació 48
coixins de seguretat frontals 50
desactivació del coixí de seguretat frontal ... 51
descripció 48

funcionament 48
indicador de control 49
Sistema de control d'emissions
indicador de control 252
Sistema de control de pressió dels pneumàtics
..... 303
Sistema de depuració de gasos d'escapament
catalitzador 251
filtre de partícules 251
Sistema de detecció de senyals de trànsit 26
ajustos 28
danys al parabrisa 28
funcionament 26
funcionament limitat 28
nivells d'advertiment 29
solució de problemes 30
visualització a la pantalla 26
Sistema de frens
indicador d'advertiment 140
Sistema de refrigeració
comprovar el líquid refrigerant 275
reomplir líquid refrigerant 275
Sistema de seguretat Safe 75
solució de problemes 76
Sistema ISOFIX 58
Sistema portaequipatges 236
Sistema Start-Stop
desconnectar i connectar manualment 127
el motor arrenca tot sol 125
el motor no s'apaga 125
funcionament 125
indicacions per al conductor 127
indicadors 125
parar i engegar el motor 125
Sistema Top Tether 61
Sistemes d'aparcament
assistent de marxa enrere (Rear View Camera)
..... 176
intervenció automàtica en els frens 170
solució de problemes 171
Sistemes d'assistència
ajuda d'aparcament Plus 172
ajuda d'aparcament posterior 175
assistent de canvi de carril (Side Assist) 166
assistent de conducció (Travel Assist) 163
càmera del darrere 147
càmera frontal 145
connectar 144
consells de seguretat 143
control adaptatiu de velocitat 152
control de pressió dels pneumàtics 303
desconnectar 144
detecció de cansament 23
frenada d'emergència (Front Assist) 157
indicador de control de pressió dels pneumàtics
..... 302
limitador de velocitat 149
Límits del sistema 143
observacions generals 143
radar del darrere 146
radar frontal 144
regulador de velocitat 147
sensors d'ultrasons 147
sistema de detecció de senyals de trànsit 26
Sistemes de control de pressió dels pneumàtics
indicador de control de pressió dels pneumàtics
..... 302
Solució de problemes
canvi DSG 133
sistema Start-Stop 127
Travel Assist 165
Sorolls
frens 138
pneumàtics 289
Sostre de vidre 85, 86
anomalia de funcionament 85
funció antiatrapament 87
obertura i tancament de confort 86
Start-Stop 125
Suport lumbar 90

T

Tancament 72
finestretes 82
sostre de vidre 86
Tancament centralitzat 72
alarma antirobatori 77
autobloqueig per obertura involuntària 73
bloqueig d'emergència 79
botó del tancament centralitzat. 75
clau per control remot 74
sistema Keyless Access 70
Tancament de confort
sostre de vidre 86
Tancar 72
capó 272
finestretes 82
sostre de vidre 86
Tap del dipòsit de combustible
obrir i tancar 248
Tapa del dipòsit de combustible
obrir i tancar 248
Telèfon
agenda telefònica 230
aparellar un telèfon mòbil 228
connectar 228
contactes 230

desconnectar 227
enviar missatges 229
favorits 230
tecles de marcatge ràpid 230
trucar 229
Telèfons mòbils 317
Teles: netejar 314
Tensat del cinturó 46
Terra del maleter 234
Terra variable del maleter 234
Tiptronic (canvi automàtic) 131
Top Tether 61
TP (emissora de trànsit) 214
Transferència de dades 186
Transport d'objectes 232
argolles d'amarratge 235
carregar el remolc 242
col·locar l'equipatge 232
col·locar la càrrega 232
conducció amb remolc 243
portaequipatges de sostre 236
remolc 238
sistema portaequipatges 236, 237
Transport de nens 54
Travel Assist 163
connectar i desconnectar 165
indicacions a la pantalla 163
problemes i solucions 165
Travessar calçades inundades 119
Treballs de reparació 316
Triangle senyalitzador de perill 63
Trucada d'emergència 65
Túnel de rentat automàtic 311

U

USB 197

V

Vehicle
dades distintives 328
desbloquejar i bloquejar (Keyless Access) ... 70
elevar 300
número de bastidor 328
portadades 328
prestar o vendre 189
vista des de davant 6
vista des del darrere 7
vista interior 8
vista quadre general (volant a l'esquerra) 9
vista quadre general (volant a la dreta) 10
Venda del vehicle 189
Ventilació 108
Viatges a l'estranger 120
fars 100
Vigilància de l'habitacle i sistema antiremolc
activació 77
Volant
ajustar 89
comandaments 88
lleves de canvi (canvi automàtic) 131
Volum
fixar en fonts d'àudio externes 207

W

WLAN 192

SEAT

Català
Edició: (01.24)